

```

00001 *****
00002 ** DL Register Area - 120Word
00003 **
00004 ** DW00000 - DW00009 (Pls Use)
00005 ** DW00010 - DW00039 (Bit Use)
00006 ** DW00040 - DW00089 (Word Use)
00007 ** DW00090 - DW00119 (Timer)
00008 *****
00009
00010 "# Program Name      :
00011 "# Function          :
00012 "# Call Program      :
00013 "# Sub Program       :
00014 "# Func Program      :
00015
00016 VAR;
00017
00018 END_VAR;
00019
00020 00000      PLD [STR1Y1][STR1Y2][STR1Z1][STR1Z2];
00021
00022 00001      MW07528 = 0;
00023 00002      DW00000 = 0;
00024
00025 00003      IF MB045290 == 1
00026 00004      Send Possible
00027 00005      IOW MB056005 == 1
00028 00006      IOW MB045291 == 1
00029 00007      MB075281 = 1;
00030
00031 00008      WHILE DW00000 <= GL51100
00032 00009      DW00001 = 0;
00033 00010      IF GL51106 <> 0
00034 00011      IF DW00000 <> 0;
00035 00012      IF GL51106 < GL51102;
00036 00013      MW07844 = 9;
00037 00014      MSEE MPS471;
00038 00015      IEND;
00039 00016      MW07844 = 10;
00040 00017      MSEE MPS471;
00041 00018      ELSE;
00042 00019      DL00010 = ML63606 - GL51106
00043 00020      IF DL00010 > ML41870;
00044
00045      //MW07844 = 9;
00046
00047      MW07844 = 10;
00048 00021      MSEE MPS471;
00049 00022      ELSE;
00050 00023      MW07844 = 10;
00051 00024      MSEE MPS471;
00052 00025      IEND;
00053 00026      IEND;
00054 00027      ELSE;
00055 00028      IF DW00000 <> 0
00056 00029      MW07844 = 10;
00057 00030      MSEE MPS471;
00058 00031      ELSE;
00059 00032      MW07844 = 2;
00060 00033      MSEE MPS471;
00061 00034      IEND;
00062 00035      IEND;
00063
00064 00036      MB075286 = 1;
00065
00066 00037      acuuum Off Request On
00067
00068 00038      IOW MB05685F == 1
00069 00039      IF !MB000800 == 1
00070 00040      MB075888 = 1;
00071 00041      IOW MB076888 | MB000800 == 1
00072 00042      TIM TMW30408;
00073 00043      ELSE;
00074 00044      TIM TMW30408;
00075 00045      IEND;
00076
00077 00046      IF !MB076888 & !MB00800 == 1
00078 00047      DW00000 = DW00000 + 1;
00079 00048      MB075898 = 1;
00080 00049      IOW MB07689C == 1

```

```

00079          "TIM T50;
00080 00050      MB07588C = 1;          " Stick Transfer 1 Vacuum Break On
00081 00051      IOW MB07688C == 1      " Stick Transfer 1 Vacuum Break On Check
00082          "TIM TMW30210;'        " Stick Transfer 1 Vacuum Break Confirm

00083 00052      MB07589C = 1;          " Stick Transfer 1 Vacuum Break Off
00084 00053      IOW MB07689C | MB00800 == 1      " Stick Transfer 1 Vacuum Break Off Chec

k
00085
00086 00054      MW07844 = 13;          "Stick Transfer 1 Z Vacuum Retry Pos
00087 00055      MSEE MPS471;
00088 00056      IF DW00000 > GL51100;
00089 00057          DB000010 = 1;
00090 00058          IEND;
00091 00059      ELSE;
00092 00060          IF MB000800 == 1.      " Dummy Run
00093 00061              TIM T100;
00094 00062          IEND;
00095 00063          DW00000 = 999;
00096 00064          IEND;
00097 00065          EOX;
00098 00066      WEND;
00099
00100 00067      IF !DB000010 == 1;
00101
00102 00068          MB002485 = 1;          " Work Move : SCT Break Table → Stick T

ransfer 1
00103 00069      IOW MB002006 == 1      " P Wokr : Stick Transfer 1
00104 00070      MB075286 = 0;          " [Stick Transfer 1-> SCT Break Table] V
          Vacuum Off Request 0

00105
00106 00071      IF GL51106 <> 0      " Stick Transfer 1 2 Pos Carry In Distan
ce
00107 00072          MW07844 = 9;          " Stick Transfer 1 Z 2 Pos Carry In Befo
re Pos
00108 00073          MSEE MPS471;
00109 00074          IEND;
00110
00111 00075          MW07844 = 1;          " Stick Transfer 1 Z Standby Pos
00112 00076          MSEE MPS471;
00113 00077          MB075282 = 1;          " [Stick Transfer 1-> SCT Break Table] R
eceive Complete
00114 00078      IOW MB045292 == 1      " [SCT Break Table -> Stick Transfer 1]
Send Complete
00115 00079      MB075282 = 0;          " [Stick Transfer 1-> SCT Break Table] R
eceive Complete
00116 00080      IOW MB45292 == 0
00117 00081          MW07528 = 0;          " Stick Transfer 1 PIO Data Clear
00118 00082      ELSE;
00119 00083          MW07844 = 1;          " Stick Transfer 1 Z Standby Pos
00120 00084          MSEE MPS471;
00121 00085          MB075380 = 1;          " Stick Transfer 1 Vacuum Retry Over Ala
rm
00122 00086          IEND;
00123 00087          IEND;
00124 00088      RET;

```