

```

00001 *****
00002 ** DL Register Area - 120Word
00003 **
00004 ** DW00000 - DW00009 (Pls Use)
00005 ** DW00010 - DW00039 (Bit Use)
00006 ** DW00040 - DW00089 (Word Use)
00007 ** DW00090 - DW00119 (Timer)
00008 *****
00009
00010 "# Program Name      :
00011 "# Function          :
00012 "# Call Program      :
00013 "# Sub Program       :
00014 "# Func Program      :
00015
00016 VAR;
00017     CONST LONG Axis_SBTY = 21;
00018     CONST LONG Axis_SBTX = 22;
00019 END_VAR;
00020
00021 00000     PLD [SBTY][SBTX].
00022
00023     "SBT Brush Down Status
00024 // IF !MB002007 & !MB000800 == 1;
00025 00001     IF !MB002007 == 1;
00026 00002         IF MB000004 & MB083920 == 1;
00027 00003             IF !MB081800 == 1;
00028 00004                 MB080820 = 0;
00029 //             TIM T100;
00030 00005                 MB080800 = 1;
00031 00006                 IOW MB081800 == 1;
00032 00007             IEND;
00033 00008         IEND;
00034     " SBT AirKin On Status
00035 00009     IF MB000004 & MB304240 == 1;
00036 00010         IF !MB81861 == 1;
00037 00011             MB0080861 = 1;
00038 00012             IOW MB081861 == 1;
00039 00013         IEND;
00040 00014     IEND;
00041     " SBT Blow Off Status
00042 00015     IF !MB081870 == 1;
00043 00016         MB080870 = 1;
00044 00017         IOW MB081870 == 1;
00045 00018     IEND;
00046     " SBT Vacuum Off Status
00047 00019     IF !MB081850 == 1
00048 00020         MB080850 = 1;
00049 00021         IOW MB081850 | MB000800 == 1;
00050 00022     IEND;
00051 00023 ELSE;
00052     "SBT Brush Up Status
00053 00024     IF !MB081820 == 1;
00054 00025         MB080800 = 0;
00055 00026         TIM T100;
00056 00027         MB080820 = 1;
00057 00028         IOW MB081820 == 1;
00058 00029     IEND;
00059     " SBT AirKin Off Status
00060 //IF !MB81871 == 1;
00061 00030         MB0080871 = 1;
00062 //IOW MB081871 == 1;
00063 //IEND;
00064     " SBT Blow Off Status
00065 00031     IF !MB081870 == 1;
00066 00032         MB080870 = 1;
00067 00033         IOW MB081870 == 1;
00068 00034     IEND;
00069 00035     IF !MB000800 == 1;
00070         " SBT Vacuum On Status
00071 00036         IF !MB081840 == 1
00072 00037             MB080840 = 1;
00073 00038             IOW MB081840 | MB000800 == 1;
00074 00039         IEND;
00075 00040     IEND;
00076 00041 IEND;
00077
00078 00042 IF !MB081010 & !MB081012 & !MB081016 ==          " Stick Buffer Table T Carry In Pos Chec
k
00079 00043     MW08340 = 2;
00080 00044     MSEE MPS500;
00081 00045     IEND;
00082
00083 00046 PFORK SBTY SBTX;
00084
00085 SBTY:
00086

```

```

00087 00047      IF !MB081002 == 1                                " Stick Buffer Table Y Carry In Pos
00088
00089 00048      IOW MB075293 & MB07529B == 1                    " Stick Transfer 2 Z Standby Position
00090
00091 00049      IOW MB080762 == 1                                " Stick Buffer Table Y Carry In Pos Enab
le
00092
00093 00050      ML16042 = ML64206                                " Move Data:Stick Buffer Table Y Carry I
n Pos
00094 00051      MOV [SBTY]ML16042;
00095
00096 00052      IOW MB081002 == 1                                " Stick Buffer Table Y Carry In Pos Movi
ng Comp Check
00097
00098      "SBT Brush Up Status
00099 00053      IF !MB081820 == 1;
00100 00054      MB080800 = 0;
00101      //      TIM T100;
00102 00055      MB080820 = 1;
00103 00056      IOW MB081820 == 1;
00104 00057      IEND;
00105      " SBT AirKin Off Status
00106      //IF !MB81871 == 1;
00107 00058      MB0080871 = 1;
00108      //IOW MB081871 == 1;
00109      //IEND;
00110
00111 00059      IEND;
00112
00113 00060      JOINTO Label0X;
00114
00115      SBTT:
00116
00117 00061      IF !MB081012 == 1                                " Stick Buffer Table T Carry In Pos
00118 00062      IOW MB080772 == 1                                " Stick Buffer Table T Carry In Pos Enab
le
00119
00120 00063      ML16044 = ML72406                                " Move Data:Stick Buffer Table T Carry I
n Pos
00121 00064      MOV [SBTT]ML16044;
00122
00123 00065      IOW MB081012 == 1                                " Stick Buffer Table T Carry In Pos Movi
ng Comp Check
00124 00066      IEND;
00125
00126 00067      JOINTO Label0X;
00127
00128 00068      Label0X: PJOINT;
00129
00130 00069      IF !MB081820 == 1;
00131 00070      MB080800 = 0;
00132      //      TIM T100;
00133 00071      MB080820 = 1;
00134 00072      IOW MB081820 == 1;
00135 00073      IEND;
00136
00137
00138 00074      MB081372 = 0;                                " Unit9 Cycle1 Move Check
00139
00140 00075      RET;

```