گزارش تكليف هفتم درس همطرّاحي

روزبه صیّادی – امیرعلی منجر

۱ مقدّمه

هدف از این تکلیف پیادهسازیِ یک سیستم متشکّل از سختافزار و نرمافزار با استفاده از محیطِ شبیهسازیِ GEZEL و با استفاده از میکروکنترلر C استفاده شده است. الگوریتمِ پیادهسازی شده یک الگوریتمِ ساده برای محو کردن یک عکس میباشد. در قسمتِ نرمافزار از زبانِ C استفاده شده است. کدهای مربوطه در فایلهای D و blur.fdl قابل دسترسی هستند.

۲ نحوهی جداسازی سختافزار از نرمافزار

برای پیادهسازیِ الگوریتم کارِ تولید کردنِ عکس را به نرمافزار سپردیم. نرمافزار پس از تولیدِ عکس، با استفاده از یک روشِ خاص (که در ادامه خواهیم دید) به سختافزار پیام میدهد که کارِ خودش را شروع کند. سختافزار ابتدا محتویاتِ عکسِ اصلی و - بعد از انجامِ محاسبات - محتویاتِ عکسِ اصلی و انجامِ محاسبات - محتویاتِ عکسِ محوشده را در خروجی چاپ میکند و به نرمافزار خبر میدهد که کارش تمام شده است. سپس نرمافزار دوباره یک عکس تولید کرده و مراحلِ قبلی را تکرار میکند. این الگوریتم روی ۸ عکسِ ۱۰ در ۱۰ متفاوت اعمال میشود و سپس برنامه به پایان میرسد.

دلیلِ این جداسازی این است که سختافزار قابلیّتِ موازیسازی و همچنین سرعتِ بیشتری دارد و اگر محاسباتِ اصلیِ برنامه را به سختافزار محوّل کنیم، به عملکرد بهتری دست خواهیم یافت.

۳ توضیح کد

٣.١ سختافزار

۳.۱.۱ میکروکنترلر ۸۰۵۱ و RAM


در قسمتِ سختافزار یک میکروکنترلر ۸۰۵۱ وجود دارد. این میکروکنترلر با کمکِ ۲ پورت (Pl و Pl) به dp ما متّصل است و با آن ارتباط برقرار می کند. پورتِ Pl وظیفه ی گرفتنِ instructionها از نرمافزار را دارد، و پورتِ Pl خروجیِ میکروکنترلر است و وظیفه ی اعلامِ وضعیّت به نرمافزار را دارد. همچنین یک RAM نیز در سیستم موجود است که بینِ سختافزار و نرمافزار مشترک است و وظیفه ی نگهداریِ عکسها را دارد.

قسمتِ اوّلِ کد مربوط به تعریفِ خودِ ۸۰۵۱ است. در اینجا ما فایلِ HEX نرمافزارمان را وارد کردهایم تا بتواند از آن استفاده کند. در قسمتِ دوم و سوم دو پورتی که قبلاً توضیح دادیم را تعریف کردهایم. یکی از این پورتها source و دیگری sink است. قسمتِ چهارم نیز مربوط به کامپوننتِ RAM است که آدرسِ ابتداییِ آن ۵۷٬۵00 و حجمِ در نظر گرفته شده برای آن ۱۰۰ بایت (۵x64) است.

۳.۱.۲ دادهمسیر و ماشین حالت متناهی

مسيرِ كلّيِ ماشينِ حالت را مىتوانيد در شكلِ (۱) ببينيد. براى جلوگيرى از شلوغى شرطها و عملياتى كه در هر يال انجام مىگيرد در شكل نوشته نشده است.

¹ blur



شكل ١. ماشينِ حالتِ سختافزار

توضیحِ دقیق تر از عملکردِ این ماشینِ حالت در جدولِ (۱) نوشته شده است. توضیحِ دقیق ترِ هر sfg در جدولِ (۲) نوشته شده است. اگر در کدِ اصلی دقّت کنید میبینید که در sfgها علاوه بر کدهای ذکر شده چند مقداردهیِ دیگر هم وجود دارند که بینِ اینها مشترک هستند. این مقداردهیها فقط برای این نوشته شدهاند که برخی از سیمهایی که تعریف کرده ایم همیشه باید مقدار داشته باشند. این مقداردهیها تأثیری روند اجرای کد ندارند.

جدول ١. عملكرد ماشين حالت

توضيح	مقصد	شرطها و sfgهای فراخوانی شده	نامِ حالت
متغیّرها را مقداردهیِ اوّلیّه کن و به	wait for in	init()	S ₀
حالتِ wait_for_in برو.			
اگر عکس آماده شده بود (روی RAM			
قرار داشت) روی صفحه بنویس که	diam ima	data_in_ready ? announce_disp()	wait_for_in
میخواهی عکس را نشان بدهی و سپس	disp_img		
به حالتِ disp_img برو.			
اگر عکس هنوز آماده نبود، هیچ کاری	wait for in	!data in ready ? idle()	
انجام نده و روی همین حالت بمان.	wait_loi_iii	:uata_in_icady : idic()	
اگر متغیّرِ شمارندهی RAM به ۱۰۰	algo_loop	ramcnt == 100 ? reset_ramcnt(), announce_blur()	disp_img
رسیده بود، یعنی تمامِ عکس چاپ شده			
است. شمارنده را ریست کن، روی صفحه			
بنویس که میخواهی عکسِ تارشده را			
نشان بدهی و سپس به حالتِ			
algo_loop برو.			
اگر هنوز پیکسلی برای نشان دادن باقی			
مانده بود، آن را چاپ کن و در همین	display_img	rament != 100 ? display_pixel()	
حالت بمان.			
اگر حلقهی الگوریتم به پایان رسیده بود،		100.0	
به نرمافزار اعلام کن که کار تمام شده	S_0	rament == 100 ? announce ready()	algo_loop
است. سپس به حالتِ اوّلیّه برگرد.		amicance_ready()	

اگر الگوریتم به پایان نرسیده بود، کاری انجام نده و به حالتِ get_left	get_left	rament != 100 ? idle()	
مقدارِ پیکسلِ سمتِ چپ را ذخیره کن و سپس به حالتِ get_top برو.	get_top	calculate_left()	get_left
مقدارِ پیکسلِ بالا را ذخیره کن و سپس به حالتِ get_right برو.	get_right	calculate_top()	get_top
مقدارِ پیکسلِ سمتِ راست را ذخیره کن و سپس به حالتِ get_down برو.	get_down	calculate_right()	get_right
مقدارِ پیکسلِ پایین را ذخیره کن و سپس به حالتِ output برو.	output	calculate_down()	get_down
با کمک ۴ مقداری که از قبل ذخیره کردهایم مقدارِ پیکسلِ فعلی را محاسبه کن و نتیجه را نشان بده. سپس به حالتِ next_pixel	next_pixel	calculate_and_display_mean()	output
مقدارِ شمارندهی RAM را زیاد کن و به ابتدای حلقهی الگوریتم برگرد.	algo_loop	inc_rament()	next_pixel

جدول ۲. عملکرد هر sfg

توضيح	مقداردهیها و دستورهای اصلی	نام sfg
اگر linstructionی که وارد شده بود INS_START بود، یعنی عکس آماده است. بنابراین مقدار data_in_ready	data_in_ready = upins == INS_START ? 1 : 0;	always
شمارندهی RAM (که در واقع شمارندهی پیکسلها است) را برابر با صفر قرار میدهیم و شمارندهی عکس (که مشخّص می کند الآن در حالِ پردازشِ عکسِ چندم هستیم) را یکی زیاد می کنیم.	rament = 0 image_counter = image_counter + 1	init
در اینجا میخواهیم آدرسِ پیکسلِ سمتِ چپ را به دست بیاوریم تا بتوانیم مقدارِ پیکسل را ذخیره کنیم. اگر پیکسلِ فعلی سمتِ چپ تصویر بود مقدارِ پیکسل برای ما بیاهمیّت میشود (چون مقدارِ پیکسل ست). در غیرِ این صورت مقدارِ ۱-rament را در آدرسِ RAM مینویسیم. سپس در خط بعد یا بیا مقداری که RAM به ما برمیگرداند را در RAM دمینویسیم.	ramadr = rament % $10 == 0$? rament : rament -1 temp_left = rament % $10 == 0$? 0 : ramodata;	calculate_left
مشابهِ حالتِ قبل، ولى براى پيكسلِ بالا.	ramadr = rament < 10 ? rament : rament - 10; temp_up = rament < 10 ? 0 : ramodata;	calculate_top
مشابهِ حالتِ قبل، ولی برای پیکسلِ راست.	ramadr = rament % 10 == 9 ? rament : rament + 1; temp_right = rament % 10 == 9 ? 0 : ramodata;	calculate_right
مشابهِ حالتِ قبل، ولی برای پیکسلِ پایین.	ramadr = rament >= 90 ? rament : rament + 10; temp_down = rament >= 90 ? 0 : ramodata;	calculate_down
میانگینِ چهار مقداری که در sfgهای قبل به دست آوردیم را محاسبه می کنیم و در temp_sum می ریزیم. سپس مقدارِ ramcnt را با ۱ جمع می کنیم و در ramcnt_temp می ریزیم (که شمارشمان در خروجی از ۱ شروع شود) و در نهایت مقادیرِ به دست آمده را چاپ می کنیم.	<pre>temp_sum = (temp_left + temp_up + temp_right + temp_down) >> 2; rament_temp = rament + 1; \$display("pixel ", \$dec, rament_temp, ": ", \$dec, temp_sum);</pre>	calculate_and_display_mean

مقدارِ شمارندهی RAM را یکی زیاد می کنیم.	rament = rament + 1;	inc_rament
ابتدا مقدارِ شمارندهی عکس را در یک sig میریزیم (برای این که نمایشش زیباتر بشود). سپس شمارهی عکس را در صفحه چاپ میکنیم و همچین چاپ میکنیم که قرار است عکسِ اصلی را در ادامه چاپ کنیم.	image_counter_temp = image_counter; \$display(" Image ", \$dec, image_counter_temp, ""); \$display(" Original image: ");	announce_disp
در صفحه پیامی می نویسیم که مشخّص شود می خواهیم عکس تارشده را چاپ کنیم.	\$display(" Blurred image: ");	announce_blur
با توجّه به مقدارِ شمارندهی RAM مقدارِ پیکسلِ فعلی را به دست می آوریم و آن را در خروجی چاپ می کنیم. در آخر نیز مقدارِ شمارنده را یکی اضافه می کنیم.	ramadr = rament; rament_temp = rament + 1; wr = 0; \$display("pixel ", \$dee, rament_temp, ": ", ramodata); rament = rament + 1;	display_pixel
مقدارِ پورتِ مربوط به اعلامِ وضعیّت را یک قرار میدهیم که نرمافزار متوجّهِ اتمامِ کارِ سختافزار شود و به کارِ خود ادامه دهد.	upstatus = 1;	announce_ready
مقدارِ شمارندهی RAM را صفر می کنیم.	rament = 0;	reset_rament
هیچ کاری انجام نمیدهیم.	-	idle

در نهایت نیز سیستمی که طرّاحی کردهایم را با بلوک system که در انتهای کد قرار دارد اجرا میکنیم.

۳.۲ نرمافزار

در قسمتِ نرمافزار ابتدا instructionها، تابعِ terminate و تعریفِ حافظه ی مشترک را را طبقِ متنِ کتابِ مرجع مینویسیم. در ادامه یک حلقه ی کمی مقداردهی می شود و دستورالعملِ INS_START با استفاده از پورتِ P0 به سخت افزار ارسال می شود. سپس یک حلقه ی بدونِ بدنه داریم که وظیفه ی منتظرِ سخت افزار ماندن را دارد. شرطِ این حلقه مقدارِ موجود در P1 است که در واقع همان پورت مربوط به وضعیّت در سخت افزار است.

بعد از اتمام حلقه نیز terminate را صدا میزنیم که شبیهسازی به اتمام برسد.

۴ اجرا و تست برنامه

برای اجرای برنامه ابتدا برنامهی C را با برنامهی sdcc کامپایل می کنیم. سپس با دستورِ cpp -P ماکروهای برنامهی جزل را پیشپردازش می کنیم. سپس با دستورِ gplatform قابلِ دسترسی است. می کنیم. در انتها نیز کدِ جزلِ حاصل را با دستورِ gplatform اجرا می کنیم. نمونهای از خروجیِ برنامه در فایلِ result.txt قابلِ دسترسی است.

۵ نتیجهگیری

ما در این تکلیف با نحوهی کار با میکروکنترلرِ ۸۰۵۱ و تعریفِ instructionهای جدید برای آن آشنا شدیم. همچنین مشاهده کردیم که چه گونه می توانیم یک حافظهی مشترک بین سختافزار و نرمافزار داشته باشیم و با آن کار کنیم.

² Patrick R. Schaumont – A Practical Introduction to Hardware/Software Codesign – Second Edition