

# گزارش پروژه نهایی سیستم های نهفته بیدرنگ


**استاد:** دکتر چشمی خانی


اعضای گروه: شایان کبریتی (۴۰۰۲۴۳۰۶۵) - فاطمه میرزائی کلانی (۴۰۰۲۴۳۰۷۵)


## بخش مدلسازی
















































## بخش شبیهسازی

لینک پروژه:


https://www.tinkercad.com/things/I55zQqskGPH-glorious-bigery/editel?sharecode=Q0MTAzZvz bdV3dcSpeRNIliZ981aKLvREEtxZ03F-fA

#### • دنبال کردن خط با photodiode

با استفاده از دو dc motor و یک motor driver و سه photodiode قابلیت دنبال کردن خط را در ماشین طراحی کردیم. motor driver انرژی لازم برای چرخاندن موتورها را فراهم میکند و به یه باتری ۹ ولتی وصل میشود. سنسورها به ترتیب برای تشخیص خط در راست، وسط و چپ هستند.



تست photodiode ها:




### • حرکت به جلو و چرخش ۹۰ درجه

با استفاده از پینهای ورودی motor driver موتورها به حرکت در میآیند(در صورت مشاهده خط)

```
void goForward() {
    digitalWrite(IN1, HIGH);
    digitalWrite(IN2, LOW);
    digitalWrite(IN3, HIGH);
    digitalWrite(IN4, LOW);
void turnLeft() {
    digitalWrite(IN1, LOW);
   digitalWrite(IN2, HIGH);
    digitalWrite(IN3, HIGH);
    digitalWrite(IN4, LOW);
void turnRight() {
    digitalWrite(IN1, HIGH);
   digitalWrite(IN2, LOW);
    digitalWrite(IN3, LOW);
    digitalWrite(IN4, HIGH);
void stopMotors() {
   digitalWrite(IN1, LOW);
    digitalWrite(IN2, LOW);
    digitalWrite(IN3, LOW);
    digitalWrite(IN4, LOW);
```

#### تست حركت موتورها:




### • ایجاد interrupt برای انکودرها

برای اندازه گیری سرعت و تشخیص مقدار چرخش موتورها میتوانیم از interrupt های انکودرها استفاده کنیم. پین های ۲ و ۳ در آردوینو مخصوص وقفه هستند. این پینها را به channel های موتور وصل میکنیم.

```
3 volatile long leftCount = 0;
  4 volatile long rightCount = 0;
  5 void setup() {
        Serial.begin(9600);
         pinMode(LEFTENC, INPUT);
        pinMode (RIGHTENC, INPUT);
  9
 10
        \verb|attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(LEFTENC)|, | leftEncoderISR|, \\
 11
         attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(RIGHTENC), rightEncoderISR
 12 }
 14 void loop() {
 15
 16
        digitalWrite(LEFTENC, LOW);
 17
        delay(100);
 18
        digitalWrite(LEFTENC, HIGH);
 19
        delay(100);
 20
 21
        digitalWrite(RIGHTENC, LOW);
        delay(100);
 23
         digitalWrite(RIGHTENC, HIGH);
 24
        delay(100);
 25 }
 26
 27 void leftEncoderISR() {
 28
        Serial.println("Left Encoder ISR");
 29
        leftCount++;
 30 }
 32 void rightEncoderISR() {
 33
        Serial.println("Right Encoder ISR");
 34
         rightCount++;
 35 }
 36
    <
Serial Monitor
Left Encoder ISR
Right Encoder ISR
```


### مدیریت چراغ های ماشین با سنسور نور

مقدار خوانده شده از LDR، به طور خطی تغییرات را بر روی LED اعمال میکند:




### تشخیص مانع با سنسور UltraSonic

طبق کد اصلی، اگر فاصله جسم از ماشین از ۳۰ سانتی متر کمتر باشد موتورها متوقف میشوند.



## بررسی میزان انرژی ماشین و نشان دادن آن در LCD

آنرژی اولیه را ۱۰۰۰ در نظر میگیریم و با نوشتن تابع کاهش، هر ۱ ثانیه 1 از آنرژی کم میکنیم. هر وقت آنرژی به زیر ۱۵ رسید، led روشن میشود.



## بخش پیادهسازی

تابع تسکهای پریودیک را به شکل زیر مینویسیم:

تسکها را با این روش میسازیم(اولویت این مثال ۵ است. یعنی بالاترین اولویت):

```
xTaskCreate(
    task_checkForObjects,
    "task check for objects",
    1000,
    NULL,
    5,
    NULL
);
```

متغیرهای leftCount و rightCount هم در ISR و هم در تسکها استفاده میشوند. پس باید در هنگام استفاده از آنها از critical section استفاده میکنیم.

```
taskENTER_CRITICAL();
//calculate speed
leftInput = (leftCount * (1000.0 / (interval / 1000.0)));
rightInput = (rightCount * (1000.0 / (interval / 1000.0)));

//reset counts
leftCount = 0;
rightCount = 0;
taskEXIT_CRITICAL();
```

#### سوالات

#### سوال ۱:

وظایفی مثل خواندن سنسورهای photodiode، خواندن distance از ultrasonic، کم کردن انرژی و نمایش آن و تغییر چراغ ماشین بر اساس نور محیط به شکل متناوب و در زمان های خاص انجام میشود.

تسک اندازه گیری چرخش انکودرها یک تسک غیر متناوب و محرک با رویداد است(هر وقت در پین های ۲ و ۳ سیگنال rising مشاهده شود).

#### سوال ۲:

به ازای هر تسک متناوب، یک تسک توسط تابعهای freeRTOS ساختیم. تسکهای غیرمتناوب را با روش attachInterrupt به ISR شان متصل کردیم. اولویت هر تسک متفاوت است و پریود متفاوتی دارند.