




Mestrado em Engenharia Eletrotécnica



Iluminação Inteligente e Leitura de Dados em Tempo Real

Projeto Final SDC

Ano letivo 2024-25



CONTEÚDO

luminação Inteligente	3
Objetivo	3
Introdução	3
Plataformas e Ferramentas	4
Esquema Elétrico	7
Fluxograma	8
ESP ₃₂ SLAVE (Transmissor)	9
Descrição	9
Código	9
ESP ₃₂ MASTER (Recetor)	10
Descrição	10
Código	10
MQTT (Subscriber) e Amazenamento de Dados na InfluxDB	13
Descrição	13
Código	13
InfluxDB & Grafana	15
Criação de Gráficos e Configuração Dashboard em InfluxDB & Grafana	16
Conclusão	18
Concludado	10
Anexos	19



Iluminação Inteligente

Objetivo

Projetar e desenvolver um Sistema Distribuído de Controlo, de forma a cobrir, o mais amplamente possível, os assuntos focados nesta unidade curricular. Este relatório pretende fazer um enquadramento ao tema abordado onde demonstra todo o desenvolvimento, assim como as ferramentas e plataformas usadas, os dispositivos utilizados, esquemáticos, software e protocolos de comunicação.

Introdução

Todos os meses, as pessoas procuram formas de poupar na fatura da luz. Com sistemas "inteligentes", esse objetivo é mais fácil de alcançar. Um desses sistemas pode ser aplicado à iluminação.

A iluminação "inteligente" nada mais é do que uma nova forma de ativação da luz, em que não é necessário realizar uma ativação através de dispositivos tradicionais, como um interruptor. O seu funcionamento, bem como a regulação da luminosidade artificial, resulta de um sistema de ativação automático, realizado por meio de sensores que detetam a intensidade luminosa. A intensidade luminosa do ponto de luz é regulada automaticamente em função da luminosidade ambiente, sendo o fator determinante para controlo do mesmo.

Estes sistemas podem ser configurados e controlados através de sistemas *wireless*, tais como *smart phones* ou *smart speakers* ou através de sistemas cablados ligados a consolas ou a computadores. Permitem definir o nível de conforto em função da atividade realizada na divisão. Tomemos uma sala de aula como exemplo, com recurso a um simples comando, a iluminação pode ser ajustada para permitir uma boa visualização de retroprojeção ou do que se escreve no quadro.

Como se facilmente se constata, o tema do nosso grupo recaiu num sistema "inteligente" de controlo de iluminação. A figura 1 exemplifica a estrutura utilizada para o projeto, repartido por 3 partes, comunicação remota entre dois ESP32, a gestão de dados pela máquina virtual e armazenamento em base de dados por InfluxDB e monitorizado no Grafana.




Figura 1 – Estrutura do Projeto



Plataformas e Ferramentas

Este capítulo enumera e apresenta uma breve introdução de todas as ferramentas utilizadas para este projeto. Todos os códigos apresentados são específicos para cada plataforma, visto que cada um tem o seu propósito no projeto final e que cumpre os requisitos do mesmo.

• transmitter e receiver (.cpp)

Ambos os códigos são construídos em C++, e localizados em cada ESP32, SLAVE e MASTER, respetivamente. Os ambientes utilizados para este projeto foram o Arduino IDE e VSCODE. O Arduino oferece simplicidade na implementação de certas bibliotecas e funções, o VSCODE oferece mais versatilidade na configuração de programas, em que é possível atribuir scripts para diferentes portas COM, permitindo assim um tempo rápido de teste com 2 placas ESP32 conectadas ao mesmo computador e integração de FREERTOS pelo PlatformIO. Ambos os ambientes foram utilizados de acordo com as necessidades.



Figura 2 – Editores de Código

• Main_subscribe (.py)

O script em Python é executado através do VSCODE instalado no sistema operativo LINUX. A ativação do broker (Mosquitto Client) é realizada pela máquina virtual Ubuntu e conjunto com o script ao qual subscreve aos tópicos no broker. O estabelecimento com o cliente MQTT necessita cumprir alguns requisitos: o IP associado aos ESP32 devem estar na mesma network do servidor MQTT e confirmar que a rede na máquina virtual se encontra interligada(bridged). Caso o MQTTX assuma os mesmos tópicos que o script executado, será então subscrito e a receção de mensagens é feita.



Figura 3 – Máquina Virtual Ubuntu & MQTTX



Base de Dados

Através do mesmo *script* executado na máquina virtual, todos os dados recebidos pelo MQTTX são imediatamente enviados para base de dados. A InfluxDB é uma base de dados de séries cronológicas (TSDB) desenvolvida pela empresa InfluxData. É utilizada para o armazenamento e recuperação de dados de séries temporais em domínios como a monitorização de operações, métricas de aplicações, dados de sensores da IoT e análises em tempo real. Esta base de dados revela-se essencial para monitorização de todos os dados obtidos com registo temporal e uma melhor monitorização em um grande número de amostras para futuros estudos.



Figura 4 - InfluxDB

Todos os dados recebidos podem ser monitorizados, selecionando os respetivos campos e visualizados num gráfico como mostra no exemplo. Esta é a primeira visualização gráfica em que observamos os dados, posteriormente no relatório irá ser mostrado em *dashboard*, uma visualização mais interativa e de fácil observação dos diversos valores que são emitidos para a base de dados.




Figura 5 – Visualização de Dados em InfluxDB



CLOUD

A monitorização pode ser realizada apenas pelo InfluxDB, em que já temos uma ótima visualização e monitorização dos dados, mas o objetivo será tornar a monitorização mais acessível e com possibilidade de armazenar em *Cloud* e para contornar este desafio, foi optado por a supervisão dos dados em Grafana Cloud. Uma forma de integrar em formato WEB e que fornece integrações de observabilidade de dados, que permite criar um sistema híbrido para que seja possível monitorizar diferentes amostras em nuvem e abrindo a hipótese de emparelhamento com ferramentas de open-source.



Figura 6 - Grafana




Figura 7 – Editor do Grafana (Exemplo)



Esquema Elétrico

O objetivo principal desta configuração é transmitir dados de sensores, especificamente medições de intensidade luminosa de um LDR (*Light Dependent Resistor*), do Slave para o Master através da rede de bus CAN e ajuste da intensidade de luz aplicada ao LED de acordo com a luminosidade ambiente.

O Slave ESP32 lê a intensidade da luz do sensor LDR e converte-a num valor digital. Estes dados do sensor são transmitidos através do barramento CAN utilizando o transcetor SN65HVD230. O ESP32 mestre recebe os dados, processa-os e pode ainda transmiti-los através de outros protocolos de comunicação, neste caso o MQTT, para monitorização remota em InfluxDB ou Grafana.

O esquema demonstra um sistema de comunicação por barramento CAN utilizando dois microcontroladores ESP₃₂, permitindo a transmissão de dados de sensores em tempo real. A utilização de transcetores(*transceivers*) SN65HVD₂₃o garante uma comunicação fiável pelo protocolo de comunicação CAN, enquanto o regulador de tensão LM₂₅₉6 fornece energia estável a todo sistema.




Figura 8 – Esquema Elétrico



Fluxograma

Neste fluxograma é mostrado como é idealizado e projetado o trabalho. Ambos os ESP32 estão repartidos por tarefas distintas que os carateriza como o SLAVE e MASTER. São designados desta forma, pois o SLAVE está responsável pela leitura do LDR, e enviar esses dados por CAN. Inicialmente a ideia seria conectar todos os periféricos ao SLAVE, para reduzir o número de processos no MASTER, sendo estes o sensor e a lâmpada LED. De forma a pôr à prova o uso de *tasks* com prioridades diferentes, decidimos estudar o comportamento do MASTER ao qual possui tarefas mais complexas. Entre estas tarefas, o MASTER é responsável por ler o valor LDR proveniente do SLAVE, e de seguida, recalcular o PWM a ser injetado à lâmpada, mapear as variáveis enviadas para o *broker* e uma tarefa extra de enviar para o SLAVE o valor atual do PWM.

Sumarizando:

1) $SLAVE \begin{cases} L\hat{e} \ o \ valor \ de \ PWM \ proveniente \ do \ MASTER \ (CAN) \\ L\hat{e} \ o \ valor \ do \ LDR \\ Envia \ o \ valor \ do \ LDR \ para \ o \ MASTER \ (CAN) \end{cases}$

 $\begin{array}{c} L \hat{\textbf{e}} \ o \ valor \ de \ LDR \ proveniente \ do \ SLAVE \ (CAN) \\ Mapea \ as \ variáveis \ a \ publicar \\ Publica \ o \ valor \ do \ LDR,, brilho \ e \ PWM \ para \ MQTT \\ Envia \ o \ valor \ do \ PWM \ para \ o \ SLAVE \ (CAN) \\ Ajusta \ o \ valor \ de \ PWM \ do \ LED \end{array}$




Figura 9 - Fluxograma

No próximo capítulo, é descrito todo o código utilizado, desde o código para cada controlador e a *script* em *Python* manuseada pela máquina virtual. O código é colocado na totalidade em anexo e de seguida explicado apenas excertos do código que se revelem essenciais para a compreensão do mesmo.



ESP32 SLAVE (Transmissor)

Descrição: Este projeto implementa um sistema baseado no ESP32 utilizando o FreeRTOS para *multitasking*. O ESP32 lê dados de um sensor LDR, processa-os e transmite através de um barramento CAN, enquanto recebe e apresenta dados de mensagens CAN recebidas. Em seguida, são demonstrados alguns excertos de código relevantes para compreensão do mesmo.

Código

A biblioteca CAN.h está incluída para gerir a comunicação pelo protocolo CAN. São atribuídos os pinos digitais (4 e 5) para RX e TX, respetivamente. As variáveis utilizadas são a o valor do LDR proveniente da entrada ADC (pino 2) e pwm que armazena o valor PWM emitido pelo MASTER. Com recurso aos cabeçalhos das tarefas, podemos então efetuar multitarefa. A primeira tarefa cria um *array* de 4 bytes, e com recurso a "memcpy", copiamos os blocos de dados da variável ldr_valor, onde posteriormente é realizado o envio do pacote para o barramento CAN com o seu ID prédefinido.

Figura 10 - Envio CAN

A tarefa de receção serve para testar a comunicação entre os dois microcontroladores, foi então criada uma tarefa que lê o valor de pwm proveniente do MASTER. Com recurso ao parsePacket, confirmamos a presença de pacotes no barramento CAN. À semelhança da tarefa anterior, é criado um array de 4 bytes, e os 4 bytes lidos do barramento são armazenados na variável pwm.

Figura 11 – Receção CAN

```
// setup FUNCTION
// setup() 
Serial.begin(115200); // Inicializacao Comunicacao Serie 115200 baud rate
while (!Serial); // Espera até o barramento Série estiver pronto

// Configuracao barramento CAN pinos RX e TX
CAN.setPins(RX_GPIO_NUM, TX_GPIO_NUM);

// Inicializacao da comunicacao CAN a 500 kbps
if (CAN.begin(500E3)) {
Serial.println("Iniciou Comunicação CAN com SUCESSO");
} else {
Serial.println("Ocorreu algum erro ao iniciar a comunicação CAN");
while (1); // Cancela a comunicacao CAN caso ocorra alguma falha
}
// Atribuicao das tarefas FreeRTOS e definidas para o 1º Nucleo
xTaskCreatePinnedToCore(envio, "envio", 2058, NULL, 1, &envioHandle, 1); // Envio CAN
xTaskCreatePinnedToCore(task1, "Task1", 4096, NULL, 1, &Task1, 1); // Rececao CAN
xTaskCreatePinnedToCore(task2, "Task1", 4096, NULL, 1, &Task2, 1); // Leitura LDR
```

A tarefa de leitura de LDR recorre à leitura analógica do conversor Analógico-Digital, e armazenado na variável ldr_valor. De notar que todas as tarefas, têm um atraso de 100ms antes de poderem ser executadas novamente. O setup inicializa pela habitual configuração da comunicação série para possibilidade de observar os valores no monitor. A configuração CAN com recurso à biblioteca, onde é configurado os pinos digitais declarados inicialmente para RX e TX e estabelecida a comunicação entre os dois microcontroladores.

Por fim, são criadas as tarefas, sendo estas atribuídas ao primeiro *core* (núcleo 1) do ESP₃₂ e com a mesma prioridade.

Figura 12 - Leitura LDR e Setup Config SLAVE

ESP32 MASTER (Recetor)

Descrição: Este projeto implementa um sistema baseado no ESP₃₂ que funciona como um recetor de barramento CAN e um editor MQTT, facilitando a comunicação entre dispositivos. O sistema integra WiFi, MQTT, comunicação de barramento CAN e controlo PWM, aproveitando a execução de tarefas em paralelo para uma execução eficiente de todos as tarefas desejadas. Em seguida, são demonstrados alguns excertos de código relevantes para compreensão do mesmo.

Código

```
//
// ESP1 SLAVE RECETOR
//
#include <CAN.h> // Biblioteca CAN
#include <WiFi.h> // Biblioteca WiFi
#include <PubSubClient.h> // // Biblioteca MQTT Client

#define TX_GPIO_NUM 5 // GPIO 5 como pino CAN TX
#define RX_GPIO_NUM 4 // GPIO 3 como pino CAN RX

const int pwmChannel = 0; // canal 0 PWM
const int freq = 5000; // Frequencia PWM SkHz
const int resolution = 8; // Resolucao 8 bits PWM (0<->255)
const int pwmPin = 15; // Saida PWM Pino 15

float ldr_valor;
float ajuste_pwm;
float luminusidade_percentual;
float brilho_led;

// Configuracao WiFi e MQTT
const char* password = "laranjo56"; // WiFi Password
const char* mqt_server = "172.20.10.5"; // MQTT Broker IP
// Conexao WIFI<->MQTT
WiFiClient espClient;
PubSubClient client(espClient);
```

Este projeto tem a inclusão das bibliotecas CAN para comunicar com o parceiro, a biblioteca Wi-Fi, de forma a conectar o MASTER à mesma *network* que o servidor MQTT e PubSubClient para estabelecer comunicação com o cliente. De igual modo, os pinos RX e TX são atribuídos, e neste caso, como queremos publicar diversos dados, temos as variáveis de ldr, pwm, luminosidade e brilho. O pwm é configurado a 5kHz com uma resolução de 8 bits e atribuído ao pino 15. É realizada a conexão ao Wi-Fi de modo que esteja na mesma *network* que o *broker*.

Figura 13 – Declarações

```
// TASK: PUBLICACAO NO MQTT

while (true) {
   if (!client.connected()) { // Verifica se há conexão com o broker MQTT
        reconnect(); // Se não estiver conectado, tenta reconectar, executa reconnect
   }
   client.loop(); // Mantém a conexão MQTT ativa e processa mensagens
   char var_pub[64]; // Array de caracteres para armazenar os dados a serem publicados
   // Publica a luminosidade percentual no tópico "sensor/dados/lum"
   snprintf(var_pub, sizeof(var_pub), "%.2f", luminusidade_percentual);
   client.publish("sensor/dados/lum", var_pub);

// Publica o brilho do LED no tópico "sensor/dados/brilho"
   snprintf(var_pub, sizeof(var_pub), "%.2f", brilho_led);
   client.publish("sensor/dados/brilho", var_pub);

// Publica o ajuste de PWM no tópico "sensor/dados/pwm"
   snprintf(var_pub, sizeof(var_pub), "%.2f", ajuste_pwm);
   client.publish("sensor/dados/pum", var_pub);

vTaskDelay(100 / portTICK_PERIOD_MS); // Task Delay de 100ms
}
}
```

Este excerto representa a tarefa de publicação dos dados no *broker*, são atribuídos o servidor e a porta padrão. Através de outra função, é possível reconectar ao cliente em caso de falha e de seguida, é então criado um *array* de carateres que armazena os dados a visualizar (luminosidade, brilho e pwm). O armazenamento é possível através do "snprintf" que formata em *float* e armazena os dados das variáveis no *array var_pub*, que posteriormente é publicado no cliente de MQTTX com os tópicos lum, brilho e pwm.

Figura 14 – Publicação MQTT

A tarefa de receção lê o valor de LDR proveniente do SLAVE. Com recurso ao *parsePacket*, confirmamos a presença de pacotes no barramento CAN. À semelhança da tarefa anterior, é criado um *array* de 4 *bytes*, e os 4 *bytes* lidos do barramento são armazenados na variável ldr_valor.

Figura 15 - Receção CAN

```
// TASK2: RMFEAMENTO

void task2(void "poParameters) {
while (1) { // Ciclo Infinto

// Converte o valor do sensor LDE para porcentagem de luminosidade

luminusidade_percentual = (1dr_valor / 4005)*100;

// Converte o ajuste PAM para brilho do LED em porcentagem (invertido)
brilho_led = map(ajuste_pum,0,2555,1000,0);

// Recalcula o ajuste de DAM bassado no valor do LDR
ajuste_pum = map(ldr_valor,0,4005,0,255);

vTaskDelay(100 / portTICK_PERICO_NS); // Task Delay de 100ms
}

// TASK3: ENVIO CAN

// TASK3: ENVIO CAN

void envio(void "poParameters){
while(1) (/ ciclo Infinto
uint8_t envio(4); // ciclo infinto
uint8_t envio(4); // ciclo infinto
uint8_t envio(4); // Fim un vetor de 4 posições para armazenar os dados a serem enviados
memcpy(envio, Aájuste_pum, sizeor(ajuste_pum)); // copia o valor de ajuste PAM para o vetor de envio

CAN.beginPacket(0x10); // Envio dos 4 bytes de dados

CAN.urite(envio,4); // Envio dos 4 bytes de dados

CAN.urite(envio,4); // Fim da Transmissao CAN
```

O mapeamento converte as leituras do sensor LDR numa percentagem da luminosidade ambiente. O brilho do LED é ajustado inversamente ao nível de luz. Após obter o valor de LDR é através da leitura do LDR que se define um valor PWM para controlo automático da luminosidade. A tarefa de envio CAN cria um *array* de 4 *bytes*, e com recurso a "memcpy", copiamos os blocos de dados da variável ldr_valor, onde posteriormente é realizado o envio do pacote para o barramento CAN com o seu ID prédefinido.

Figura 16 - Mapeamento & Envio CAN



```
// TASK4: PRM
// Task4: Task4: Task4: PRM
// Task4: PRM
// Task4: PRM
// Task4: PRM
// Task4: Task4: PRM
// Task4: PRM
// Task4: PRM
// Task4: PRM
// Task4: Task4: PRM
// Task4: PRM
//
```

Por fim, temos a tarefa responsável pelo ajuste de PWM, que ajusta a intensidade de luz do LED em tempo real. A configuração é semelhante ao SLAVE, apenas com a inclusão do pino de saída para o LED, e todas as tarefas possuem a mesma prioridade atribuídas ao primeiro *core* do ESP₃₂ MASTER.

Figura 17 – Setup Config MASTER



MQTT (Subscriber) e Amazenamento de Dados na InfluxDB

Descrição: Este código liga-se a um broker MQTT e a uma base de dados InfluxDB para armazenar os valores recebidos. Subscreve-se a três tópicos MQTT: "sensor/dados/lum", "sensor/dados/brilho" e "sensor/dados/pwm". Quando recebe uma mensagem, verifica a que tópico pertence, converte o valor recebido para inteiro e guardo-o na base de dados InfluxDB, associando-o a uma tag correspondente (lum, brilho ou pwm). A função subscribe (client) inscreve o cliente nos tópicos e define um callback para processar as mensagens recebidas. O programa permanece ativo através do loop MQTT, garantido que os dados continuam a ser recebidos e armazenados.

Código

```
import influxdb_client, os, time
from influxdb_client import InfluxDBClient, Point, WritePrecision
from influxdb_client.timport InfluxDBClient, Point, WritePrecision
from influxdb_client.client.write_api import SYNCHRONOUS

import random

from paho.mqtt import client as mqtt_client

token = "9138rJEZQJoXqVnZGUxda3caldNq1jKmFAPHHJCik6hXCdiqJlWT_IeP987r1h2d6L-WVxFC9npXD0Z1HIImmg=="
org = "teste"
url = "http://localhost:8986"

write_client = influxdb_client.InfluxDBClient(url=url, token=token, org=org)

bucket="sdc"

write_api = write_client.write_api(write_options=SYNCHRONOUS)

broker = 'localhost'
port = 1883
topic = "sensor/dados/lum"
topic_2 = "sensor/dados/lum"

topic_3 = "sensor/dados/pbmin"

# Generate a Client ID with the subscribe prefix.
client_id = f'subscribe_frandom.randint(0, 100)}'
# user_omae = 'emqs'
# password = 'public'

# password = 'public'
```

Figura 18 - Código MQTT(Subscriber) – Armazenamento de Dados InfluxDB

Figura 19 - Código MQTT(Subscriber) – Armazenamento de Dados InfluxDB

Este código estabelece a ligação ao InfluxDB e ao broker MQTT para receber e armazenar dados. Começa por importar as bibliotecas necessárias e define as credenciais do InfluxDB, incluindo o token de autenticação, organização e URL do servidos. De seguida, cria um cliente InfluxDB e configura o bucket onde os dados serão armazenados. Para a comunicação MQTT, define o endereço do broker (localhost), a porta (1883) e os três tópicos específicos para receber dados. É gerado um client_id para identificar a conexão MQTT. O código prepara o cliente MQTT para a ligação ao broker e para subscrever-se aos tópicos definidos, garantindo que os valores recebidos sejam processados e armazenaos corretamente no InfluxDB.

É definida a função connect_mqtt(), que cria e configura um cliente MQTT para se conectar ao broker. A função on_connect() verifica o estado da ligação e imprime uma mensagem de sucesso ou erro. De seguida, é criado um cliente MQTT utilizando a versão 1 da API e é atribuído um client_id. O callback on_connect é associado ao cliente. Por fim, o cliente estabelece a conexão com o broker MQTT e é retornado para ser utilizado em outras funções.

Figura 20 - Código MQTT(Subscriber) — Armazenamento de Dados InfluxDB

Figura 21 - Código MQTT(Subscriber) — Armazenamento de Dados InfluxDB

É definida a função subscribe(client: mgtt_client), que permite ao cliente MQTT subscrever três tópicos: sensor/dados/lum, sensor/dados/brilho sensor/dados/pwm. A função on_message() processa as mensagens recebidas e identifica a que tópico pertencem. Dependendo do tópico, o valor da mensagem é convertido para inteiro, impresso no terminal e armazenado na base de dados InfluxDB. Cada valor é guardado na base de dados como um ponto de medição (Point) com uma tag correspondente ao tipo de dado ("lum", "brilho" ou "pwm"). A escrita na base de dados é feira através da função write_api.write(). O MOTT subscrito cliente então usando client.subscribe() e a função on message() é definida como callback para processar as mensagens recebidas. Isso garante que sempre que uma nova mensagem for recebida, será automaticamente processada e enviada para a base de dados.

É definida a função run(), que inicia a comunicação MQTT. Em primeiro lugar é chamada a função connect_mqtt() para estabelecer a ligação com o broker e depois subscribe(client) para subscrever aos tópicos. A função client.çoop_forever() mantém o cliente em execução continua para processar mensagens recebidas. Por fim, a verificação if __name__ == '__main__': garante que run() seja executada apenas quando o script for executado diretamente.

InfluxDB & Grafana

Assim que o script em python esteja a publicar os dados no InfluxDB seremos capazes de visualizar os dados. Para visualizarmos os dados no InfluxDB, é necessário selecionar o bucket, o point, a tag e o field, "sdc", "_a", "teste", "deu", respetivamente. Após a seleção, são apresentadas as escolhas de dados a serem visualizados neste caso o "pwm", "lum" e "brilho".




Figura 22 – Seleção de Campos

Quando selecionado todos os dados desejados, basta pressionar o botão "Submit" e os dados são apresentados, idealmente de todos os eventos ocorridos há 1 minuto, sendo possível obter amostras num espaço de tempo maior caso se pretenda.



Figura 23 – Visualização de Dados



Criação de Gráficos e Configuração Dashboard em InfluxDB & Grafana

A criação de gráficos no InfluxDB são com recurso à dashboard, à semelhança como realizado anteriormente para visualizar os dados, teremos de selecionar os campos que desejamos para visualizar os dados pretendidos. Após a seleção veremos os dados em um gráfico de eixo Y (valor enviado), e eixo X (tempo). Para alterar e configurar o gráfico como pretendido no canto superior esquerdo existe a hipótese de alterar o tipo de gráfico a ser visualizado.



Figura 24 – Dashboard InfluxDB

Quando configurada a dashboard em Influx, podemos efetuar o mesmo processo para o Grafana. Primeiramente foi necessário instalar o Grafana no sistema operacional Linux. Quando devidamente logado no Grafana é necessário criar um data source. Quando criamos o datasource já seremos capazes de criar os gráficos no Grafana. Temos de criar uma dashboard, adicionar uma visualização e selecionar qual datasource pretendemos utilizar. Para utilizarmos os dados do datasource basta ir ao InfluxDB selecionar um dos gráficos criados anteriormente e copiar o código e importar para o Grafana como no exemplo abaixo.

```
from(bucket: "sdc")

prom(bucket: "sdc")

prom
```



Figura 25 – Importação dos Gráficos InfluxDB <-> Grafana



Quando tudo estiver configurado, conseguiremos ver a dashboard no Grafana com os dados importados do InfluxDB.



Figura 26 – Dashboard Grafana



Conclusão

Este projeto demonstrou a implementação de um sistema de iluminação inteligente baseado em ESP32, com comunicação CAN e integração com MQTT para monitorização e armazenamento de dados em InfluxDB e Grafana. A arquitetura desenvolvida permitiu uma comunicação eficiente entre os dispositivos, onde o ESP32 Slave realizou a leitura dos sensores e transmitiu os dados ao ESP32 Master, que processou e publicou as informações para um broker MQTT e ajusta a intensidade de luz emitida pelo LED em tempo real.

A utilização de FreeRTOS possibilitou uma gestão eficiente de múltiplas tarefas, garantindo uma resposta rápida e um funcionamento otimizado do sistema. A escolha do protocolo CAN assegurou uma comunicação robusta entre os microcontroladores, enquanto o MQTT permitiu a publicação e receção de dados em tempo real, viabilizando a supervisão remota através de ferramentas como o Grafana.

Além disso, a integração com a base de dados InfluxDB possibilitou o armazenamento e análise histórica dos dados obtidos, facilitando a interpretação das variações de luminosidade e os ajustes realizados pelo sistema. A visualização das métricas através do Grafana forneceu um painel interativo e acessível para monitorizar o comportamento do sistema em tempo real.

Em suma, o projeto atingiu com sucesso os seus objetivos, demonstrando a viabilidade de um sistema distribuído para controlo e supervisão de iluminação. O uso de tecnologias modernas e protocolos de comunicação adequados garantiu uma solução eficiente e escalável, com potencial de aplicação em ambientes reais que necessitem de automação e otimização energética.



Anexos

ESP₁ SLAVE

```
1. //
          ESP1 SLAVE TRANSMISSOR
2. //
3. //
 4.
5. #include <CAN.h>
                               // Biblioteca CAN
7. #define TX_GPIO_NUM 5 // GPIO 5 como pino CAN TX 8. #define RX_GPIO_NUM 4 // GPIO 3 como pino CAN RX
10. #define ldr PIN 2
                            // GPIO 2 como entrada do LDR
11.
12. float ldr_valor; // Variavel que armazena as leituras do LDR
                      // Variavel que armazena o valor PWM
13. float pwm;
14.
15. // Declaracao das Tarefas
16. TaskHandle_t envioHandle;
17. TaskHandle_t Task1;
18. TaskHandle_t Task2;
20. // ===========
21. // TASK: ENVIO CAN
22. // ==========
23. void envio(void *pvParameters){
24.
     while(1){ // Ciclo Infinito
25.
26.
        // Preparacao da Mensagem Desejada
        uint8_t envio[4]; // Criacao do vetor 4 bytes
27.
        memcpy(envio, &ldr_valor, sizeof(ldr_valor)); // Copia o valor do LDR para o vetor
28.
29.
        CAN.beginPacket(0x12); // Identificacao do pacote de envio ID 0x12
30.
        CAN.write(envio,4); // Envio dos 4 bytes de dados
31.
        CAN.endPacket();
                               // Fim da Transmissao CAN
32.
33.
34.
        vTaskDelay(100 / portTICK PERIOD MS); // Task Delay de 100ms
35.
36. }
37.
38. // ==========
39. // TASK 1: RECECAO CAN
40. // ==========
41. void task1(void *pvParameters) {
42.
      while (1) { // Ciclo Infinito
43.
        int packetSize = CAN.parsePacket(); // Verificacao da rececao de um pacote CAN
44.
45.
46.
        if (packetSize) { // Caso receba o pacote
47.
          int endereco_mensagem = CAN.packetId(); // Obtem o ID do pacote
48.
          if (endereco_mensagem == 0x10) { // Caso o ID seja 0x10
49.
            uint8_t recebido[4]; // Criacao do array que armazena os bytes recebidos
50.
51.
52.
            for (int i = 0; i < 4; i++) {
53.
              recebido[i] = CAN.read(); // Leitura dos 4 bytes provenientes do barramento CAN
54.
55.
            memcpy(&pwm, recebido, sizeof(pwm)); // Converte os bytes para float
56.
57.
58.
            Serial.print(pwm); // Imprime o valor PWM
            Serial.println();
59.
60.
        }
61.
62.
```



```
63.
         vTaskDelay(100 / portTICK PERIOD MS); // Task Delay de 100ms
 64.
       }
 65. }
 66.
 67. // =========
 68. // TASK 2: Leitura LDR
 69. // =========
 70. void task2(void *pvParameters) {
 71.
       while (1) { // Ciclo Infinito
72.
 73.
         ldr_valor = analogRead(ldr_PIN); // Leitura valor analógico do LDR
 74.
 75.
         vTaskDelay(100 / portTICK PERIOD MS); // Task Delay de 100ms
76.
 77. }
78.
 79. // ==========
 80. // SETUP FUNCTION
 81. // =========
 82. void setup() {
 83.
     Serial.begin(115200); // Inicializacao Comunicacao Serie 115200 baud rate
 84.
       while (!Serial);
                              // Espera até o barramento Série estiver pronto
 85.
       // Configuração barramento CAN pinos RX e TX
 86.
 87.
       CAN.setPins(RX_GPIO_NUM, TX_GPIO_NUM);
 88.
 89.
       // Inicializacao da comunicacao CAN a 500 kbps
 90.
      if (CAN.begin(500E3)) {
 91.
         Serial.println("Iniciou Comunicação CAN com SUCESSO");
 92.
       } else {
 93.
         Serial.println("Ocorreu algum erro ao iniciar a comunicação CAN");
 94.
         while (1); // Cancela a comunicacao CAN caso ocorra alguma falha
 95.
96.
       // Atribuicao das tarefas FreeRTOS e definidas para o 1º Nucleo
      xTaskCreatePinnedToCore(envio, "envio", 2058, NULL, 1, &envioHandle, 1); // Envio CAN xTaskCreatePinnedToCore(task1, "Task1", 4096, NULL, 1, &Task1, 1); // Rececao CAN
 97.
98.
       xTaskCreatePinnedToCore(task2, "Task1", 4096, NULL, 1, &Task2, 1); // Leitura LDR
99.
100. }
101.
102. // ==========
103. // LOOP
104. // ==========
105. void loop() {
106.
      vTaskDelete(NULL); // nao se utiliza
107. }
108.
```



ESP₂ MASTER

```
1. //
 2. //
          ESP2 Master
3. //
 4. #include <CAN.h> // Biblioteca CAN
 5. #include <WiFi.h> // Biblioteca WiFi
 6. #include <PubSubClient.h> // // Biblioteca MQTT Client
9. #define TX_GPIO_NUM 5 // GPIO 5 como pino CAN TX
10. #define RX_GPIO_NUM 4 // GPIO 3 como pino CAN RX
11.
12.
13. const int pwmChannel = 0; // canal 0 PWM
14. const int freq = 5000; // Frequencia PWM 5kHz
15. const int resolution = 8; // Resolucao 8 bits PWM (0<->255)
16. const int pwmPin = 15; // Saida PWM Pino 15
18.
19. float ldr_valor;
20. float ajuste_pwm;
21. float luminusidade_percentual;
22. float brilho_led;
23.
24.
25. // Configuração WiFi e MQTT
                                          // WiFi SSID
26. const char* ssid = "iPhone";
27. const char* password = "laranjo56";
                                         // WiFi Password
28. const char* mqtt_server = "172.20.10.5"; // MQTT Broker IP
29.
30. // Conexao WIFI<->MOTT
31. WiFiClient espClient;
32. PubSubClient client(espClient);
33.
34. // Declaracao das Tarefas
35. TaskHandle_t mqttTaskHandle;
36. TaskHandle_t Task1;
37. TaskHandle_t Task2;
38. TaskHandle_t Task3;
39. TaskHandle_t Task4;
40.
41.
42. void setup_wifi() { // conexao WiFi
43. Serial.println();
44.
      Serial.print("Connecting to WiFi...");
45.
     WiFi.mode(WIFI_STA);
46.
     WiFi.begin(ssid, password);
47.
48.
     while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
49.
       delay(500);
        Serial.print(".");
50.
51.
52.
53.
      Serial.println("\nWiFi connected");
      Serial.println("IP address: ");
54.
      Serial.println(WiFi.localIP());
55.
56. }
57.
58. void reconnect() { // Reconexao ao cliente MQTT caso ocorra falhas
59.
     while (!client.connected()) {
        Serial.print("Attempting MQTT connection...");
60.
61.
        char clientId[24];
62.
        snprintf(clientId, sizeof(clientId), "ESP32Master-%04X", random(0xfffff));
        if (client.connect(clientId)) {
63.
64.
          Serial.println("connected");
65.
        } else {
```



```
Serial.print("failed, rc=");
 66.
           Serial.print(client.state());
 67.
 68.
           Serial.println(" retrying in 5 seconds");
 69.
           delay(3000);
70.
 71.
       }
 72.
 73. }
 74.
75. // ==========
 76. // TASK: PUBLICACAO NO MOTT
 77. // ==========
 78. void mqttTask(void* parameter) {
       client.setServer(mqtt_server, 1883); // Define o servidor MQTT e a porta padrão (1883)
79.
 80.
 81.
       while (true) {
 82.
         if (!client.connected()) { // Verifica se há conexão com o broker MQTT
 83.
           reconnect(); // Se não estiver conectado, tenta reconectar, executa reconnect
 84.
 85.
 86.
         client.loop(); // Mantém a conexão MQTT ativa e processa mensagens
 87.
         char var_pub[64]; // Array de caracteres para armazenar os dados a serem publicados
 88.
 89.
 90
         // Publica a luminosidade percentual no tópico "sensor/dados/lum"
 91.
         snprintf(var_pub, sizeof(var_pub), "%.2f", luminusidade_percentual);
 92.
         client.publish("sensor/dados/lum", var_pub);
 93.
 94.
         // Publica o brilho do LED no tópico "sensor/dados/brilho"
 95.
         snprintf(var_pub, sizeof(var_pub), "%.2f", brilho_led);
         client.publish("sensor/dados/brilho", var_pub);
 96.
97.
         // Publica o ajuste de PWM no tópico "sensor/dados/pwm"
 98.
         snprintf(var_pub, sizeof(var_pub), "%.2f", ajuste_pwm);
99
100.
         client.publish("sensor/dados/pwm", var_pub);
101.
102.
         vTaskDelay(100 / portTICK_PERIOD_MS); // Task Delay de 100ms
103.
       }
104. }
105.
106. // ===========
107. // TASK1: RECECAO CAN
108. // ===========
109. void task1(void *pvParameters) {
110.
       while (1) { // Ciclo Infinito
111.
         int packetSize = CAN.parsePacket(); // Verificacao da rececao de um pacote CAN
112.
113.
         if (packetSize) { // Caso recebe o pacote
           int endereco_mensagem = CAN.packetId(); // Obtem o ID do pacote
114.
115.
           if (endereco_mensagem == 0x12) { // Caso o ID seja 0x12
116.
             uint8_t recebido[4]; // Criacao do array que armazena os bytes recebidos
117.
             for (int i = 0; i < 4; i++)
118.
              recebido[i] = CAN.read(); // Leitura dos 4 bytes provenientes do barramento CAN
119.
120.
121.
             memcpy(&ldr_valor, recebido, sizeof(ldr_valor)); // Converte os bytes para float
122.
             Serial.print(ldr_valor); // Imprime o valor LDR
123.
124.
             Serial.println();
125.
           }
126.
127.
128.
         vTaskDelay(100 / portTICK_PERIOD_MS); // Task Delay de 100ms
129.
       }
130. }
131.
132. // =============
133. // TASK2: MAPEAMENTO
```



```
134. // ===========
135. void task2(void *pvParameters) {
136. while (1) { // Ciclo Infinito
137.
138.
         // Converte o valor do sensor LDR para porcentagem de luminosidade
139.
         luminusidade_percentual = (ldr_valor / 4095)*100;
140.
         // Converte o ajuste PWM para brilho do LED em porcentagem (invertido)
141.
142.
         brilho_led = map(ajuste_pwm,0,255,100,0);
143.
         // Recalcula o ajuste de PWM baseado no valor do LDR
144.
145.
         ajuste_pwm = map(ldr_valor,0,4095,0,255);
146.
147.
         vTaskDelay(100 / portTICK_PERIOD_MS); // Task Delay de 100ms
148.
149. }
150.
151. // ===========
152. // TASK3: ENVIO CAN
153. // =============
154. void envio(void *pvParameters){
155.
       while(1){ // Ciclo Infinito
       uint8_t envio[4]; // Cria um vetor de 4 posições para armazenar os dados a serem enviados
156.
157.
       memcpy(envio, &ajuste_pwm, sizeof(ajuste_pwm)); // Copia o valor de ajuste PWM para o vetor de envio
158.
159.
       CAN.beginPacket(0x10); // Identificacao do pacote de envio ID 0x12
160.
161.
       CAN.write(envio,4); // Envio dos 4 bytes de dados
162.
       CAN.endPacket(); // Fim da Transmissao CAN
163.
164.
       vTaskDelay(100 / portTICK_PERIOD_MS); // Task Delay de 100ms
165.
166.
167.
168. }
169.
170. // ===========
171. // TASK4: PWM
172. // ===========
173. void task3(void *pvParameters) {
      while (1) { // Ciclo Infinito
174.
175.
         ledcWrite(pwmChannel, ajuste_pwm); // Ajusta o sinal PWM com o valor calculado
176.
177.
         Serial.print(ajuste_pwm); // Imprime o valor PWM
178.
         delay(100); // Aguarda 100ms antes de atualizar novamente
179. }
180. }
181.
182. void setup() {
       Serial.begin(115200); // Inicializacao Comunicacao Serie 115200 baud rate
183.
184.
       while (!Serial); // Espera até o barramento Série estiver pronto
185.
186.
       setup wifi(); // Conecta ao WiFi antes de criar as tasks
187.
188.
       // Inicializacao da comunicacao CAN a 500 kbps
189.
       CAN.setPins(RX_GPIO_NUM, TX_GPIO_NUM);
190.
       if (CAN.begin(500E3)) {
191.
         Serial.println("Iniciou Comunicação CAN com SUCESSO");
192.
       } else {
193.
         Serial.println("Ocorreu algum erro ao iniciar a comunicação CAN");
194.
         while (1); // Cancela a comunicacao CAN caso ocorra alguma falha
195.
196.
197.
       pinMode(pwmPin, OUTPUT); // Define o pino PWM como saída
198.
         ledcSetup(pwmChannel, freq, resolution); // Configura o canal PWM com frequência e resolução
199.
         ledcAttachPin(pwmPin, pwmChannel); // Associa o pino ao canal PWM
200.
201.
       // Criando as tasks
```



```
202.
      xTaskCreatePinnedToCore(task1, "Task1", 4096, NULL, 1, &Task1, 1); // Leitura LDR por CAN
      xTaskCreatePinnedToCore(task2, "Task2", 4096, NULL, 1, &Task2, 1); // Mapeamento
203.
      xTaskCreatePinnedToCore(mqttTask, "MQTT Task", 6144, NULL, 1, &mqttTaskHandle, 1); // Publicacao dos
204.
topicos no broker
     xTaskCreatePinnedToCore(envio, "Task3", 4096, NULL, 1, &Task3, 1); // Envio CAN
      xTaskCreatePinnedToCore(task3, "Task4", 4096, NULL, 1, &Task4, 1); // Ajuste PWM
206.
207. }
208.
209.
210. void loop() {
       vTaskDelete(NULL); // nao se utiliza
211.
212. }
213.
```

Armazenamento de Dados InfluxDB

```
    import influxdb_client, os, time

 2. from influxdb_client import InfluxDBClient, Point, WritePrecision
 3. from influxdb_client.client.write_api import SYNCHRONOUS
 5. import random
6.
7. from paho.mqtt import client as mqtt client
8.
9. token = "91J8rJEZQJoXqVnZGUxda3oaldNq1jKmFAPHHJCik6hXCdiqJlWT_IeP987r1h2d6L-WVxFC9npXD0ZlHI1mwg=="
10. org = "teste"
11. url = "http://localhost:8086"
12.
write_client = influxdb_client.InfluxDBClient(url=url, token=token, org=org)
15. bucket="sdc"
16.
17. write_api = write_client.write_api(write_options=SYNCHRONOUS)
18.
19. broker = 'localhost'
20. port = 1883
21. topic = "sensor/dados/lum"
22. topic 2 = "sensor/dados/brilho"
23. topic_3 = "sensor/dados/pwm"
24. # Generate a Client ID with the subscribe prefix.
25. client_id = f'subscribe-{random.randint(0, 100)}
26. # username = 'emqx'
27. # password = 'public'
28.
29.
30. def connect_mqtt() -> mqtt_client:
31.
        def on_connect(client, userdata, flags, rc):
32.
            if rc == 0:
                print("Connected to MQTT Broker!")
33.
34.
            else:
35.
                print("Failed to connect, return code %d\n", rc)
36.
37.
        client = mqtt_client.Client(mqtt_client.CallbackAPIVersion.VERSION1, client_id)
38.
        # client.username_pw_set(username, password)
        client.on_connect = on_connect
39.
40.
        client.connect(broker, port)
41.
        return client
42.
43.
44. def subscribe(client: mqtt_client):
45.
        def on message(client, userdata, msg):
            if msg.topic == topic: # Verifique se o tópico é igual ao "sensor/dados/lum"
46.
47.
                print(f"Received {msg.payload.decode()} from {msg.topic} topic")
48.
                lum = int(float(msg.payload.decode()))
49.
                print(lum)
50.
                point = (
```



```
51.
                     Point(" a")
52.
                     .tag("teste", "lum")
                     .field("deu", lum)
53.
54.
55.
                write_api.write(bucket=bucket, org="sdc", record=point)
56.
            elif msg.topic == topic_2: # Verifique se o tópico é igual ao "sensor/dados/brilho"
57.
58.
                print(f"Received {msg.payload.decode()} from {msg.topic} topic")
                brilho = int(float(msg.payload.decode()))
59.
60.
                print(brilho)
61.
                point = (
62.
                     Point("_a")
                     .tag("teste", "brilho")
.field("deu", brilho)
63.
64.
65.
66.
                write_api.write(bucket=bucket, org="sdc", record=point)
67.
            elif msg.topic == topic_3: # Verifique se o tópico é igual ao "sensor/dados/pwm"
68.
69.
                 print(f"Received {msg.payload.decode()} from {msg.topic} topic")
70.
                 pwm = int(float(msg.payload.decode()))
                print(pwm)
71.
72.
                point = (
                     Point("_a")
73.
74.
                     .tag("teste", "pwm")
75.
                     .field("deu", pwm)
76.
                write_api.write(bucket=bucket, org="sdc", record=point)
77.
78.
79.
        # Inscreve nos três tópicos
80.
        client.subscribe(topic)
81.
        client.subscribe(topic_2)
82.
        client.subscribe(topic_3)
83.
84.
        client.on_message = on_message # Chama a função de callback apenas uma vez
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91. def run():
92.
        client = connect_mqtt()
93.
        subscribe(client)
94.
        client.loop_forever()
95.
96.
97. if _name_ == '_main_':
98.
        run()
99.
```