3D-Messung im
elektrischen Feld per
Influenzstromzeitintegral

# Inhalt

Historie dieser Doku	
Vorwort	3
Verwendete Hilfsmittel	
Grundlagen	
Influenzstrommessung	
Der Influenzstrom ist die 1. Ableitung der Feldstärke	
Wirkung des Influenzstromes auf das zu messende elektrische Feld	
Rotationsvoltmeter vs. Integratormessmethode	
Fehlkonstruierte Influenzstrommessgeräte	
Realisierung	
Elektrodeninterface	10
Gesamtschaltung	
Software	
Aufbau	
Messungen	18
Anwendungen	
Verzeichnis aller Abbildungen	
Verzeichnis aller Abbildungen  Abbildung 1: Sensor im elektrischen Gleichspannungsfeld	
ABBILDUNG 1: SENSOR IM ELEKTRISCHEN GLEICHSPANNUNGSFELD	5
ABBILDUNG 1: SENSOR IM ELEKTRISCHEN GLEICHSPANNUNGSFELD	5 5
ABBILDUNG 1: SENSOR IM ELEKTRISCHEN GLEICHSPANNUNGSFELD	
ABBILDUNG 1: SENSOR IM ELEKTRISCHEN GLEICHSPANNUNGSFELD	
ABBILDUNG 1: SENSOR IM ELEKTRISCHEN GLEICHSPANNUNGSFELD	
ABBILDUNG 1: SENSOR IM ELEKTRISCHEN GLEICHSPANNUNGSFELD	
ABBILDUNG 1: SENSOR IM ELEKTRISCHEN GLEICHSPANNUNGSFELD	
ABBILDUNG 1: SENSOR IM ELEKTRISCHEN GLEICHSPANNUNGSFELD	55 55 57 77 88
ABBILDUNG 1: SENSOR IM ELEKTRISCHEN GLEICHSPANNUNGSFELD	55 55 55 66 77 88 88
ABBILDUNG 1: SENSOR IM ELEKTRISCHEN GLEICHSPANNUNGSFELD	55 55 66 77 88 88 88
ABBILDUNG 1: SENSOR IM ELEKTRISCHEN GLEICHSPANNUNGSFELD	55 55 66 77 88 88 88 10
ABBILDUNG 1: SENSOR IM ELEKTRISCHEN GLEICHSPANNUNGSFELD	55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
ABBILDUNG 1: SENSOR IM ELEKTRISCHEN GLEICHSPANNUNGSFELD	55 55 66 77 88 88 88 10 11 16

## Historie dieser Doku

03.11.2019 Initialversion

bis 08.11.19 Kleine Ergänzungen, Umformulierungeen, Tippfehler

### Vorwort

Angeregt durch zwei Foren reifte beim Verfasser (Wolfgang aka "Rumgucker") die Idee zur Entwicklung eines neuartigen Geräts zur Messung elektrischer Felder.

Das Messgerät soll folgende Vorgaben erfüllen:


- Ungewohnter Ansatz, denn Nachkochen ist was f
  ür Langweiler
- Offenlegung des gesamten Projektes
- Praxistaugliches solid-state-Messgerät
- Einfacher Aufbau, Teilekosten unter € 10,--
- Vermessung des elektrischen Feldes in drei Dimensionen
- Datenerfassung mit Smartphone, Tablet oder PC

Diese Doku ist keine Bauanleitung. Sie soll ebenso wenig eine Einführung in die Hard- und Softwareentwicklung darstellen. Nachfolgende Seiten richten sich an erfahrene Entwickler und sollen zu ähnlichen Arbeiten und Offenlegungen anregen.

#### Verwendete Hilfsmittel

- ATTiny85-Entwicklungsumgebung AVR Studio 4.18
- Programmiergerät GALEP 4 für ATTiny85
- Programm LT Spice 4.23 zur Skizzen- und Schaltplanerstellung
- Sprint-Layout 6.0 zur Konstruktion von Platinen und Elektroden
- CNC-Fräsmaschine zur Fertigung von Platinen und Elektroden
- Datenblätter, Netzteile, Oszillographen, Multimeter, Steckbrett, PC, Tablet.

# Grundlagen



Im Labor kann ein variables elektrisches Gleichspannungsfeld durch zwei voneinander entfernte Feldplatten erstellt werden, die mit einer Gleichspannungsquelle verbunden sind. Das Feld ist ein Vektor – hier mit einem Pfeil dargestellt. Die Feldstärke wird in E = U / d [V/m] angegeben.

Das Ausgangssignal eines zu entwickelnden Sensors soll diese Feldstärke anzeigen.

Abbildung 1: Sensor im elektrischen Gleichspannungsfeld


In der Natur könnte die obere Feldplatte eine geladene Gewitterwolke und die untere Feldplatte der Erdboden sein.

Folgende Vorrichtungen zur Messung elektrischer Felder sind zum Beispiel bekannt:

- Blättchenelektroskop
- Ein- und Zweifaden-Elektrometer
- Braunsches Voltmeter
- Kelvin Voltmeter
- Rotationsvoltmeter (ugs. "Feldmühle")
- Elektrofeldmeter

Viele klassische Geräte messen die Kraft, die elektrische Ladungen ausüben. Sie zeigen also die Spannung an. Man kann über die Spannung bei bekannten Dimensionen des Messgeräts auf die gesuchte Feldstärke zurückrechnen.


### Influenzstrommessung



Anders arbeiten Geräte, die den Influenzstrom messen. Die beweglichen Ladungsträger der anfänglich ungeladenen Sensorplatten werden von dem einwirkenden elektrischen Feld verschoben.

Die Elektronen wollen die untere Sensorelektrode verlassen, da sie von der unteren Feldelektrode mit ihren negativen Ladungsträgern abgestoßen werden. Und sie werden von der oberen Feldelektrode mit dem Elektronenmangel angezogen.


#### **Abbildung 2: Beginnender Influenzstrom**



Die obere Sensorplatte lädt sich durch die hinzukommenden Elektronen zunehmend negativ, während auf der unteren Sensorplatte Elektronenmangel herrscht.

Das anliegende elektrische Feldes führt zu einer Ladungsverschiebung, die die elektrische Feldstärke im Raum zwischen den beiden Sensorplatten auszugleichen versucht.

**Abbildung 3: Maximaler Influenzstrom** 



Wurden genug Elektronen verschoben, so stellt sich im inneren Bereich zwischen den beiden Sensorplatten ein feldfreier Raum ein und der Influenzstrom klingt ab.


Der faradaysche Käfig arbeitet nach diesem Prinzip.

Die verschobenen Ladungsträger werden danach durch die Kraftwirkung des einwirkenden elektrischen Feldes an ihrer Position gehalten.

Abbildung 4: Abklingen des Influenzstromes

### Der Influenzstrom ist die 1. Ableitung der Feldstärke

Ein Influenzstrom fließt, sobald sich das Feld, das auf die Sensorplatten einwirkt, ändert.



In der linken Messkurve bedeutet ein positiver Influenzstrom eine Zunahme des von den Sensorplatten erfassten Feldes. Und ein negativer Influenzstrom bedeutet eine Abnahme des erfassten Feldes. Kein Influenzstrom bedeutet, dass sich das erfasste Feld nicht ändert.

In der Grafik wurden die Sensorplatten langsam in das Feld eingetaucht und nach kurzer Verharrung schnell wieder aus dem Feld entfernt. Man hätte alternativ auch die Spannung des Feldes verstellen können.

Integriert man dieses Strommesssignal, so erhält man die zu jedem Zeitpunkt wirkende Feldstärke.

Abbildung 5: Integration des Influenzstromes


Ein Messgerät zur Ermittlung der elektrischen Feldstärke besteht aus einem Strommessgerät und einem nachgeschalteten Integrator.

Hiermit sind relative Messungen möglich. Alle Feldmessungen beziehen sich auf die Feldstärke am Ort der Inbetriebnahme des Integrators. Wenn man absolute Felder messen will, so muss man den Sensor in einem faradayschen Käfig in Betrieb nehmen und danach den Käfig entfernen. Dann zeigt das Gerät auch die Feldstärke von Gewitterwolken an.

Sehr langsame Feldänderungen oder sehr schwache Felder bewirken nur geringe Influenzströme, die ggfls. nicht mehr erfasst werden können. Auch werden schnelle Wechselfelder (z.B. durch das Wechselstromnetz) elektronisch ausgemittelt und können nicht gemessen werden.


### Wirkung des Influenzstromes auf das zu messende elektrische Feld

Bei jeder Änderung des von den Sensorplatten erfassten Feldes fließen Influenzströme zwischen den Sensorplatten. Es genügt dazu das Eintauchen oder Entfernen der Sensorplatten aus dem elektrischen Feld. Die Frage ist, ob dann zugleich auch im Feldkreis ähnliche Ströme nachweisbar sind.



Der Versuchsaufbau besteht aus einer rotierenden länglichen Sensorelektrode, die von dem an den Enden anliegenden Feld zweimal pro Umdrehung komplett umgeladen wird.

Abbildung 6: Versuchsaufbau zur Feldstrommessung



Die mit 2000 U/min rotierende Elektrode verfügt über unterschiedlich lange Arme und Plattenabstände. Diese Unsymmetrie ist bei der Strommessung im Feldkreis deutlich zu erkennen:

**Abbildung 7: Feldstromverlauf** 


Der gemessene Feldstrom beträgt in der Spitze bis zu 1000 nA bei einem angelegten Feld von 15 kV/m. Sein Mittelwert beträgt 0 nA.

Der Influenzstrom ist also nicht nur auf die Sensorplatten beschränkt. Ein Influenzstrom fließt ebenso zwischen den felderzeugenden Platten. Da jeder Stromfluss bei Raumtemperatur verlustbehaftet ist, wird im Feldkreis Leistung umgesetzt.


Die hierzu notwendige Energie stammt entweder aus der Feldspannungsquelle oder aus dem Feld und führt daher in jedem Fall zu einer unerwünschten Beeinflussung des Feldkreises.

Die zur Deckung der Verluste benötigte Leistung kann man per Effektivstrom messen.

Zuerst wurde der Strom mit angelegtem Feld unterschiedlicher Spannung ohne Rotation gemessen. Es fließen konstant  $52 \text{ nA}_{\text{eff}}$  durch kapazitiv empfangene Netzwechselspannungsfelder, denn auch diese bewirken Wechselströme und Verluste im Feldkreis.



**Abbildung 8: Feldstrom ohne Rotation** 



Sobald der Blechstreifen rotiert, steigt der Effektivstrom signifikant an

**Abbildung 9: Feldstrom** mit Rotation

Es ergaben sich folgende Messwerte:

Feldspannung	Strom ohne Rotation	Strom mit 2000 U/min	Nach Offset-Abzug
0 kV/m	52 nA <sub>eff</sub>	52 nA <sub>eff</sub>	0 nA <sub>eff</sub>
7,5 kV/m	52 nA <sub>eff</sub>	83 nA <sub>eff</sub>	31 nA <sub>eff</sub>
15 kV/m	52 nA <sub>eff</sub>	113 nA <sub>eff</sub>	61 nA <sub>eff</sub>

Abbildung 10: Feldstrommessung

Die im Feldkreis fließenden Wechselströme bewirken messbare Verluste.

#### Rotationsvoltmeter vs. Integratormessmethode

Vom Prinzip her arbeiten Rotationsvoltmeter und das hier vorgestellte Messverfahren gleich. Beide messen den Influenzstrom zwischen Sensorelektroden.

Allerdings beeinflusst das Integratorverfahren das zu vermessende Feld nur dann mit Energieentnahme oder Energiezufuhr, wenn sich etwas an der vom Sensor erfassten Feldstärke ändert. Danach fließt kein weiterer Influenzstrom oder Feldstrom mehr und es treten auch keine Verluste mehr auf.. Das Feld muss dann nur noch konstante Kraft aufbringen, um die verschobenen Ladungsträger in den Sensorplatten auf ihrer Position zu halten. Dies geschieht leistungslos.

Dagegen werden bei der Feldmühle zyklische Feldänderungen durch Rotationen oder Schwingungen der Sensorelektroden erzwungen, so dass diese Geräte zyklische Leitungsverluste bewirken und einen kontinuierlichen Energiefluss im Feld bzw. der Feldspannungsquelle bewirken.

Für die verbreitete Meinung, dass eine Feldmühle dem Feld keine Energie entnimmt, (bzw. zuführt) sieht der Verfasser keinen Anhaltspunkt.

Im Feldkreis fließt ein Wechselstrom. Dieser bewirkt Leitungsverluste. Die zu deren Deckung notwendige Energie stammt entweder aus der Feldspannungsquelle oder aus dem Feld und beeinflusst direkt die Feldspannung oder das elektrische Feld.

#### Fehlkonstruierte Influenzstrommessgeräte

(Influenz-)ströme misst man mit niederohmigen Amperemetern.

Ein hochohmiges stromdrosselndes Elektrometer verlängert die Zeit bis zum Influenzstromabklingen und vermindert gleichzeitig die Stromamplitude. Das raubt Empfindlichkeit, da kleinere Influenzströme über längere Zeit nachgewiesen werden müssen, was signaltechnisch ungünstig ist.

Bei Rotationsvoltmetern kann ein hochohmiger Eingang zusätzlich dazu führen, dass der Influenzstrom noch gar nicht abgeklungen ist, bevor die Sensormotor oder Schwinger die Stromrichtung des Influenzstromes schon wieder umkehrt. Dadurch erhält man eine unlineare Darstellung bei hohen Feldstärken.

# Realisierung

#### Elektrodeninterface

Zur Abschätzung der zu messenden Stromstärken kann die Feldstärkeformel herangezogen werden:

Angenommene elektrische Feldstärke E = 1000 [V/m]


Elektrische Feldkonstante  $e_o = 8,85 \text{ E}-12 \text{ [As/Vm]}$ 

Dielektrizitätszahl für Luft  $e_r = 1,00059$ 

Angenommene Fläche einer Sensor-Elektrode A = 0,01 [m²]

 $Q = E e_o e_r A$ 

Es fließt somit eine Ladungsmenge von rund 0.1 [nAs] pro 1000 [V/m]. Stromstärken im unteren Nanoamperebereich sind mit preiswerten Operationsverstärkern problemlos messbar. Um den zwischen den Anschlüssen "a" und "b" fließenden Strom – trotz erheblicher Brummeinkopplung – zu erfassen, wird für jede Achse X, Y und Z folgende stromgesteuerte Stromquelle verwendet:



**Abbildung 11: Stromgesteuerte Stromquelle** 

Sie erreicht eine gute Gleichtaktunterdrückung, eine Stromverstärkung von 2000, gestattet eine Entstörung mit C6 und kann den nachfolgenden Controllereingang ohne weitere Pegelschieber symmetrisch zu dessen +500mV Grundpegel ansteuern. Die bis zu 10mV große Offsetspannung des verwendeten LF347-Quad-OPVs und +500mV Grundpegel werden mit dem Trimmer kompensiert. Mit der gezeigten Dimensionierung sind Influenzströme aus Feldänderungen von bis zu 2kV/m innerhalb einer Sekunde ohne Übersteuerung erfassbar.

### Gesamtschaltung

Die Elektronik besteht aus drei stromgesteuerten Stromquellen, einem Spannungswandler für den Quad-OPV und dem Controller mit Integrator- und USB-HiD-Software.




Abbildung 12: Gesamtschaltbild

Der Spannungswandler vervierfacht aus den +5V der USB-Versorgung eine symmetrische +/-10V Spannung. Diese OPV-Versorgungsspannung ist notwendig, um hohe Gleichtaktspannungen aus Wechselstromfeldern an den OPV-Eingängen subtrahieren zu können

Zwei aus einseitig kaschierten Platinen hergestellten Elektroden einer Achse X, Y, Z stehen sich jeweils gegenüber und bilden das würfelförmige Gehäuse. Die Elektronik befindet sich im feldfreien Innenraum.

Die LED zeigt den Betrieb des Messgerätes an und adaptiert den Controller an die USB-Signalpegel.

#### Software

Die Software nutzt folgendes Tool:

```
/* Name: usbdrv.c

* Project: V-USB, virtual USB port for Atmel's(r) AVR(r) microcontrollers

* Author: Christian Starkjohann

* Creation Date: 2004-12-29

* Tabsize: 4

* Copyright: (c) 2005 by OBJECTIVE DEVELOPMENT Software GmbH

* License: GNU GPL v2 (see License.txt), GNU GPL v3 or proprietary (CommercialLicense.txt)

*/
```

Sämtliche eigene Software befindet sich in einem Modul "e3d.c" und ist selbsterklärend:

```
#include "usbdrv/usbdrv.h"
                                                // F_CPU in usbconfig.h
#include "usbdry/osccal.h"
#include <util/delay.h>
#include <avr/wdt.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define FOREVER while(1)
/* Pin assignment:
* PB2 (7) = D+ (USB data line)
* PB1 (6) = D- (USB data line)
* PB0(5) = Reserve (pull-up)
* PB4 (3) = Y input (\overline{ADC2})
* PB3 (2) = Z \text{ input (ADC3)}
* PB5 (1) = X input (ADC0)
                                                /* USB report descriptor */
PROGMEM const char usbHidReportDescriptor[USB_CFG_HID_REPORT_DESCRIPTOR_LENGTH] = {
  0x05, 0x01,
                                                // USAGE_PAGE (Generic Desktop)
  0x09, 0x06,
                                                // USAGE (Keyboard)
                                                // COLLECTION (Application)
  0xa1, 0x01,
  0x05, 0x07,
                                                // USAGE_PAGE (Keyboard)
  0x19, 0xe0,
                                                // USAGE_MINIMUM (Keyboard LeftControl)
                                                // USAGE_MAXIMUM (Keyboard Right GUI)
  0x29, 0xe7,
                                                // LOGICAL_MINIMUM (0)
  0x15, 0x00,
  0x25, 0x01,
                                                // LOGICAL_MAXIMUM (1)
  0x75, 0x01,
                                                // REPORT_SIZE (1)
  0x95, 0x08,
                                                // REPORT_COUNT (8)
  0x81, 0x02,
                                                // INPUT (Data, Var, Abs)
  0x95, 0x01,
                                                // REPORT_COUNT (1)
  0x75, 0x08,
                                                // REPORT_SIZE (8)
  0x25, 0x65,
                                                // LOGICAL_MAXIMUM (101)
  0x19, 0x00,
                                                // USAGE_MINIMUM (Reserved (no event indicated))
  0x29, 0x65,
                                                // USAGE_MAXIMUM (Keyboard Application)
  0x81, 0x00,
                                                // INPUT (Data, Ary, Abs)
  0xc0
                                                // END_COLLECTION
```

```
#define NO_KEY
#define KEY_1
                               30
                               31
#define KEY_2
#define KEY_3
                               32
#define KEY_4
                               33
#define KEY_5
                               34
#define KEY_6
                               35
#define KEY_7
                               36
#define KEY_8
                               37
#define KEY_9
                               38
#define KEY_0
                               39
#define KEY_RETURN
#define KEY_TAB
                               43
#define ARROW_RIGHT
                               79
#define ARROW_LEFT
                               80
#define ARROW_DOWN
                               81
#define ARROW_UP
                               82.
#define KEY_MINUS
                               0x2D
#define SHIFT_TAB
                               0xFE
#define LAST_KEY
                              0xFF
static const uchar keyReport[] = {
          KEY_0,
          KEY_1,
          KEY_2,
          KEY_3,
          KEY_4,
          KEY 5.
          KEY_6,
          KEY_7,
          KEY 8,
          KEY_9,
static uchar key[100];
static uchar key_ind;
static void store_key(uchar k)
           key[key\_ind++] = k;
           key[key_ind++] = NO_KEY;
static void val_to_key(long val)
                                                   // long -> Tatstatur-Code
          if(val < 0) { store_key(KEY_MINUS); val = -val;}</pre>
          for(unsigned long div = 1000000;div;val %= div,div /= 10)
           store\_key(keyReport[val \, / \, div]);
static struct {
                                                   // 3D-Integrator und Entbrummer
          long x; long sum_x; long zero_x;
          long y; long sum_y; long zero_y;
          long z; long sum_z; long zero_z;
          long sum_temp; long temp;
          int cnt; unsigned char tara;
} integrator;
static void init_integrator(void)
                                                   // = "TARA"
          integrator.zero_x = integrator.zero_y = integrator.zero_z = 1024 / 2;
          integrator.sum\_x = integrator.sum\_y = integrator.sum\_z = 0; \\
          integrator.sum\_temp = integrator.temp = 0; \\
          integrator.x = integrator.y = integrator.z = 0;
          integrator.cnt = 0;
          integrator.tara=5;\\
```

```
static void integrator_to_key(void)
                                                       // telegramm anfertigen
           key_ind = 0;
           val_to_key(integrator.x);
           store_key(KEY_TAB);
           val_to_key(integrator.y);
           store_key(KEY_TAB);
           val_to_key(integrator.z);
           store_key(KEY_TAB);
                                                       // ADC4 (Temperatur)
           val_to_key(integrator.temp);
           store_key(SHIFT_TAB);
          store_key(SHIFT_TAB);
store_key(SHIFT_TAB);
           store_key(KEY_RETURN);
                                                       // nächste zeile ansteuern
           key[key_ind] = LAST_KEY;
           key_ind = 0;
static void sum_to_integrator(void)
                                                       // mathematik-routine
           integrator.sum_x /= integrator.cnt;
                                                       // brummen wegmitteln
           integrator.sum_y /= integrator.cnt;
           integrator.sum_z /= integrator.cnt;
           integrator.sum_temp /= integrator.cnt;
           if(integrator.sum_x > integrator.zero_x) integrator.zero_x++;
           else if(integrator.sum_x < integrator.zero_x) integrator.zero_x--;
           if(integrator.sum_y > integrator.zero_y) integrator.zero_y++;
           else if(integrator.sum_y < integrator.zero_y) integrator.zero_y--;
           if (integrator.sum\_z > integrator.zero\_z) \ integrator.zero\_z ++; \\
           else if(integrator.sum_z < integrator.zero_z) integrator.zero_z--;
                                                       // die eigentliche integration machen
           integrator.x += (integrator.sum_x - integrator.zero_x);
           integrator.y += (integrator.sum_y - integrator.zero_y);
           integrator.z += (integrator.sum\_z - integrator.zero\_z); \\
           integrator.temp = integrator.sum_temp;
                                                       // temperatur einfach übernehmen
           integrator.cnt = 0;
                                                       // brummglättung initialisieren
           integrator.sum_x = integrator.sum_y = integrator.sum_z = integrator.sum_temp = 0;
static uchar reportBuffer[2];
                                                       // buffer for HID reports
static uchar idleRate;
                                                       // in 4 ms units
static void buildReport(void)
           uchar c = \text{key[key\_ind]};
           if(c == SHIFT_TAB)  {
            reportBuffer[0] = BV(1);
                                                      // left shift modifier
            reportBuffer[1] = KEY_TAB;
            key_ind++;
           else if(c != LAST_KEY) {
            reportBuffer[0] = NO_KEY;
            reportBuffer[1] = c;
            key_ind++;
           else reportBuffer[0] = reportBuffer[1] = NO_KEY;
```

```
#define MUX_DELAY
                                                 // us-wartezeit nach mux umschaltung
static void adc_to_sum(void)
                                                 // lies x,y,z und Temperatur
         DIDR0 = \_BV(ADC0D) \mid \_BV(ADC3D) \mid \_BV(ADC2D);
                                                                    // analog-eingänge
         ADCSRA = \_BV(ADEN) \mid \_BV(ADPS2) \mid \_BV(ADPS1) \mid \_BV(ADPS0); \quad //\ 16\ MHz /\ 128 = 125kHz
         ADMUX = BV(REFS1);
                                                // ADC0
          _delay_us(MUX_DELAY);
                                                // s&h einpendeln lassen
         ADCSRA = BV(ADSC);
                                                // neue wandlung starten
         while(ADCSRA & _BV(ADSC));
                                                // conversion complete?
         integrator.sum_x += ADC;
         ADMUX = BV(REFS1) \mid BV(MUX1); // ADC2
         _delay_us(MUX_DELAY);
                                                // s&h einpendeln lassen
         ADCSRA = BV(ADSC);
                                                // neue wandlung starten
         while (ADCSRA \ \& \ \_BV(ADSC));
                                                // conversion complete?
         integrator.sum_y += ADC;
         ADMUX = \_BV(REFS1) \mid \_BV(MUX1) \mid \_BV(MUX0);
                                                                    // ADC3
                                                // s&h einpendeln lassen
          _delay_us(MUX_DELAY);
         ADCSRA = BV(ADSC);
                                                 // neue wandlung starten
         while(ADCSRA & _BV(ADSC));
                                                // conversion complete?
         integrator.sum_z += ADC;
                                                // ADC4 (Temperatur)
         ADMUX = \_BV(REFS1) \mid \_BV(MUX3) \mid \_BV(MUX2) \mid \_BV(MUX1) \mid \_BV(MUX0);
          delay us(MUX DELAY);
                                                // s&h einpendeln lassen
         ADCSRA = BV(ADSC);
                                                 // neue wandlung starten
         while(ADCSRA & _BV(ADSC));
                                                // conversion complete?
         integrator.sum_temp += ADC;
         integrator.cnt++;
                                                // anzahl der messungen zählen
USB_PUBLIC void usbEventResetReady(void)
                                                // calibrateOscillator
         calibrateOscillator();
USB_PUBLIC uchar usbFunctionSetup(unsigned char data[8])
         usbRequest_t *rq = (void *)data;
         usbMsgPtr = (void *)&reportBuffer;
         if((rq->bmRequestType & USBRQ_TYPE_MASK) == USBRQ_TYPE_CLASS){ /* class request type */
         /* wValue: ReportType (highbyte), ReportID (lowbyte) */
         /* we only have one report type, so don't look at wValue */
                   if(rq->bRequest == USBRQ_HID_GET_REPORT){
                             buildReport();
                             return sizeof(reportBuffer);
                   }else if(rq->bRequest == USBRQ_HID_GET_IDLE){
                             usbMsgPtr = &idleRate;
                             return 1;
                   }else if(rq->bRequest == USBRQ_HID_SET_IDLE){
                             idleRate = rq->wValue.bytes[1];
         // else no vendor specific requests implemented
         return 0:
```

```
int main(void)
          uint16_t i;
          wdt_enable(WDTO_2S);
          usbInit();
          usbDeviceDisconnect();
                                                      // enforce re-enumeration
          for(i = 50; i; i--) {
                                                      // wait 500 ms
                                                      // keep the watchdog happy
                     wdt_reset();
                     _delay_ms(10);
          usbDeviceConnect();
          PORTB \models \_BV(PB0);
                                                      // pull-up
          sei(); // Enable interrupts after re-enumeration
          key[key\_ind = 0] = LAST\_KEY;
          init_integrator();
          i = 10000;
                                                      // alle 10 Sekunden ein Telegramm
          FOREVER {
                                                      //main event loop
                     _delay_ms(1);
                                                      // 1000 Msg./s
                     wdt_reset();
                     usbPoll();
                     wdt_reset();
                     adc_to_sum();
                                                      // brummen mitteln
                     if(!--i) {
                                                      // alle 10 sekunden Telegramm schnüren
                                if(!integrator.tara) integrator_to_key();
                                else integrator.tara--; // einlaufzeit
                                i = 10000;
                                                      // nächste 10 Sekunden starten
                                continue;
                     if(!(i % 100)) {
                                                      // alle 100ms entbrummtes integrieren
                                sum_to_integrator();
                                continue;
                     if((i + 50) \% 100) continue;
                                                      // alle 100ms taste drücken
                     if((key[key\_ind] != LAST\_KEY)\&\&(usbInterruptIsReady())) \ \{
                                buildReport();
                                                      // nächstes zeichen übertragen
                                usbSetInterrupt((void *)&reportBuffer, sizeof(reportBuffer));
          return 0;
.
* ENDE */
```

#### Abbildung 13: Software-Listing e3d.c

Anmerkung: die hier abgedruckte Software ist lauffähig. Sie hat aber ein paar kleinere Mängel, deren Behebung nicht in die Doku eingepflegt werden, da hier nur das Prinzip gezeigt wird. Bei Interesse bitte den Verfasser nach einer aktuelle Software-Version bzw. Hexdatei fragen.

## Aufbau

Zur Zeit befindet sich die Schaltung noch auf einem Steckbrett.




Abbildung 14: Steckbrettaufbau

# Messungen

Für nachfolgende Messungen wurde ein Android-Tablet verwendet, auf dem eine "Kingsoft"-Tabellenkalkulation die Datenerfassung durchführt. Das Tablet versorgt die Sensor-Hardware und empfängt alle 10 Sekunden ein Tastaturzeichen-Telegramm mit den drei Messkanälen und der Temperatur.

Nach der Datenerfassung wurde das Tablet mit einem PC verbunden und die Kingsoft-Daten per OpenOffice grafisch ausgewertet.



#### Abbildung 15: Messdaten

An Kanal X und Y wurden keine Elektroden angeschlossen. Die "Temp"-Spalte zeigt die Temperatur der Elektronik. Die Sensor-Elektroden des Kanals Z wurden variablen Feldern ausgesetzt.

Leider sind die Feldplatten den Sensorelektroden – zur Umgehung von Hochspannung - relativ nahe, so dass eine kapazitive Kopplung sichtbar wird. Aus gleichem Grund wurde der Nullwert beim schlagartigen Rücksprung von 2,7 kV/m auf 0 kV/m nicht sonderlich gut wiedergefunden. Derartige Effekte verschwinden bei realen Messungen.

Insgesamt sieht man die Stabilität der drei Integratoren. Die Messgrenze liegt bei 30 V/m! Das Gerät reagiert mit heftigen Anzeigen, wenn sich jemand im Raum bewegt.

# Anwendungen

- Bewegungsmelder
- Robotik
- Halbleiterproduktion
- Berührungsfreie Gleichspannungsüberwachung
- Feldgeometrie-Untersuchung