
PROCESAMIENTO DE SEÑALES CON R



Arquitectura usada p/llevar Internet y televisión por cable: Híbrido de Fibra-Coaxial (HFC)

Las transmisiones pueden dañarse por dobleces, rotura, corrosión, etc.


Necesario Mantenimiento Proactivo de la Red (PNM)

Algunos conceptos...

- Frecuencia: cantidad de ciclos que se repiten en la unidad de tiempo (segundo). La unidad de medida es el Hertz (Hz). Un ciclo es un juego completo de valores (función seno).
- Potencia: energía producida por la señal senoidal en una unidad de tiempo (medimos en watts).
- Espectro: distribución total de las señales en el dominio de la frecuencia.
- Canal: intervalo de frecuencias.

Herramienta Full-Band Capture permite que los módems tomen:

- 24K mediciones c/u.
- Cada 5 minutos.



Espectro dentro de la red HFC:



Espectro radioeléctrico:











¿Cómo se ve una señal ruido blanco?




¿Cómo se ven todas las señales juntas?



Método: k-medias


- 1. K puntos como centros.
- 2. Calcular distancias de las observaciones a los centros.
- 3. Asignar observaciones.
- 4. Evaluar grupos y recalcular los centros.

(repetir 2 – 5 hasta convergencia)



Método

¿Cómo definimos las dimensiones de análisis?



Cada frecuencia como una nueva dimensión de análisis. Las mediciones de cada módem conforman un vector.


Proceso en R

```
clusdb <- map(.x = list.files(pattern = "espec_88_108"),</pre>
              .f = fread) %>%
  rbindlist() %>%
  select(-V1)
Standarizat <- ddply(clusdb,
                      \simMAC.
                      summarise,
                      MAC_Mean = mean(Potencia))
clusdb <- clusdb %>%
  merge(Standarizat, by = "MAC") %>%
  mutate(Potencia_Std = Potencia-MAC_Mean,
         f_aux = paste0("f",Frecuencia)) %>%
  select(MAC,f_aux,Potencia_Std) %>%
  group_by(MAC) %>%
  spread(key = f_aux, value = Potencia_Std) %>%
  ungroup()
```

- → Guardé en particiones los datos que me interesan de los módems (por ej. Frecuencias entre 88 MHz y 108MHz).
- → Las levanto con la función map.
- → Calculo media de las potencias de c/módem.


- → Centro las mediciones de potencia.
- → Genero variable auxiliar **f_aux**.
- → Genero 1 columna x medición usando f_aux.

Estructura de la base de datos




{

Regla del codo



Clases estables




Regla del codo

```
K <- c()
SCDG <- c()
for (i in 2:30) {
  set.seed(43713)
  clus <- kmeans(clusdb[,2:ncol(clusdb)],</pre>
                   centers = i,
                   iter.max = 1000,
                   algorithm = "Lloyd")
  K \leftarrow c(K,i)
  SCDG <- c(SCDG, sum(clus$size*clus$withinss))</pre>
K_SCDG <- data.frame(K, SCDG)</pre>
```


RESULTADOS

1era vuelta: patrones groseros.



- Dato de potencia total por canal.
- 1 medición por canal.
- 157 mediciones por modem (en lugar de 24K)


2da vuelta: refinamos...



Radio:

- 92.5 MHz 102.5 MHz
- Deberíamos ver ruido blanco.
- Clusters 1, 3, 6 & 7: picos.
- Cluster 4: único pico ruido interno de la red.
- Cluster 2: OK!
- Clusters 5 & 8: picos menor severidad.

2da vuelta: refinamos...




LTE:

- 760 MHz 800 MHz
- Deberíamos ver ruido blanco.
- Clusters 1, 2 & 6: escalón (distintas severidades).
- Clusters 3 & 5: pico que se repite – ruido interno.
- Cluster 4: OK!



2da vuelta: refinamos...




3G:

- 870 MHz 895 MHz
- Deberíamos ver ruido blanco.
- Clusters 1, 4, 5 & 6: ondas cuadradas (distintas severidades).
- Clusters 2 & 3: pico que se repite ruido interno.
- Cluster 7: OK!



Sobre el proyecto...



MUCHAS GRACIAS!