# Technische Informatik IV: Praktikum

### Protokoll zu Aufgabe 11

von Alexander Steen, Max Wisniewski

# Vorbereitung

Zur Vorbereitung haben wir uns mit dem Abschnitt Flash des ADL User Guide, sowie dem Rahmenwerk file.c auseinandergesetzt.

# Aufgaben

- 1. AT-Kommandos AT+OWNER, AT+SIMFILE, AT+SIMCHANGE erstellen
- 2. Überprüfung der gespeicherten Nummer (Vergleich mit der tatsächlichen Nummer) implementieren
- 3. SMS mit den relevanten Daten verschicken, falls der Test (2) fehlschlägt

#### **Dokumentation**

Einige Funktionen aus dem Rahmenwerk file.c:

- file exists Diese funktion überprüft, ob eine Datei bereits existiert und gibt im Falle ihrer Existenz die Größe der Datei in Byte zurück, 0 sonst. Als Parameter bekommt die Funktion den Namen der Datei.
- file \_ erase Löscht den Inhalt einer Datei, falls diese existiert. Als Parameter erhält die Funktion den Namen der Datei, die gelöscht werden soll.
- file \_write Ein Aufruf von file\_write(ascii \* name, ascii \* data, u16 length) schreibt den Inhalt data in die Datei mit dem Namen name. Dabei muss length auf die Länge des zu schreibenden Inhalts gesetzt werden.
- file read Gibt den einen ascii-Pointer auf den Inhalt der Datei zurück, falls sie existiert. Sonst NULL. Auf diese Weise gelesene Inhalte müssen mit adl\_memRelease explizit wieder freigegeben werden.

### Durchführung und Auswertung

Zunächst legen den Handler des Kommandos AT+0WNER ownerHandler an. Dieser soll beim Ausführen eine Datei "owner.txt" anlegen, die als Inhalt die als Parameter übergebene Telefonnummer enthält. Existiert die Datei bereits, wird sie gelöscht und neu angelegt.

Auch für das designierte AT-Kommando AT+SIMFILE legen wir einen Handler namens simHandler an. Dieser versucht das Telefonbuch auf "ON" zu stellen. Da das nicht immer glückt, überprüfen wir mit einer AT-Abfrage, was die aktuelle Telefonbuchselektion ist. Der Handler phonebookSwitchHandler kümmert sich dann um die Antwort dieser Abfrage.

Falls der Wechsel zu ON glückt, wird die SIM-Nummer angefordert (Eintrag 1 im Telefonbuch ON) und der writeSIMNumberHandler mit dem Schreiben der Nummer beauftragt, der die Antwort der Telefonbuch-Abfrage enthält.

```
bool phonebookSwitchHandler(adl_atResponse_t * param)
    ascii phonebook[5];
    wm_strGetParameterString(phonebook, param->StrData, 1);
    if (wm_strcmp("ON",phonebook) == 0) {
        // Wechsel zu ON glückte: Weitermachen
        if (file_exist("sim.txt")) {
            // Datei existiert schon: Neu anlegen
            file_erase("sim.txt");
        }
        // Nummer vom Telefonbuch anfordern (SIM-Nummer)
        adl_atCmdSend("AT+CPBR=1", writeSIMNumberHandler, "+CPBR:", NULL);
    } else {
        // Wechsel klappte nicht, Fehlermeldung ausgeben
        \verb|adl_atSendResponse| (ADL_AT_RSP|,
        "\r\nu+SIMFILEuERROR:uWechseluzumuTelefonbuchuONunichtuerfolgreich!\r\n");
        return false;
    }
}
```

In dem writeSIMNumberHandler wird dann nur noch die Datei geschrieben, das Telefonbuch wieder zurück auf SM gesetzt und eine Kontrollausgabe getätigt:

```
bool writeSIMNumberHandler(adl_atResponse_t * param) {
    ascii number[20];
    // Nummer aus Parameter holen und schreiben
    wm_strGetParameterString(number, param->StrData, 2);
    file_write("sim.txt", number, 20);

// Telefonbuch zurück auf SM setzen
    adl_atCmdSend("AT+CPBS=\"SM\"", NULL, NULL);

// Kontroll-Ausgabe
    adl_atSendResponse(ADL_AT_RSP, "\r\n_UIn_Usim.txt_ugeschrieben:u");
    adl_atSendResponse(ADL_AT_RSP, number);
    adl_atSendResponse(ADL_AT_RSP, "\r\n");
    return false;
}
```

Wiederum analog zu ownerHandler legen wir für das neue Kommando AT+SIMCHANGE einen Handler namens simChangeHandler an. Dieser enthält Parameter, nämlich die neue Nummer und kann mit AT+SIMCHANGE=<NeueNummer> aufgerufen werden.

```
void simChangeHandler(adl_atCmdPreParser_t *param) {
   if (param->Type == ADL_CMD_TYPE_PARA) {
      if (file_exist("sim.txt")) {
        // Datei existiert schon, neu anlegen
            file_erase("sim.txt");
      }
      ascii newsim[20];
      wm_strGetParameterString(newsim, param->StrData, 1);

      file_write("sim.txt", newsim, 20); // Inhalt schreiben
            // Kontrollausgaben
      adl_atSendResponse(ADL_AT_RSP, "\r\n_sim.txt_auf_Nummer_\");
      adl_atSendResponse(ADL_AT_RSP, newsim);
      adl_atSendResponse(ADL_AT_RSP, "uverändert_\r\n");
   }
}
```

Um die AT-Funktionen nun bereitzustellen, registrieren wir sie am Anfang der main-Funktion mit ihren entsprechenden Eigenschaften. Falls nun die Textdateien vorhanden sind, leiten wir die Überprüfung ein, in dem wir das Telefonbuch auf ON wechseln (um die SIM-Nummer herauszufinden). Da dies wie oben fehlschlagen kann, brauchen wir wiederum einen Handler, der überprüft, ob der Wechsel erfolgreich war. <sup>1</sup>

```
s8 smsHandle:
ascii momentOwner[20];
void main_task(void) {
    // Neue AT-Kommandos registrieren
    adl_atCmdSubscribe("AT+OWNER", ownerHandler, ADL_CMD_TYPE_PARA | 0x0011);
    adl_atCmdSubscribe("AT+SIMFILE", simHandler, ADL_CMD_TYPE_ACT);
    adl_atCmdSubscribe("AT+SIMCHANGE", simChangeHandler, ADL_CMD_TYPE_PARA | 0x0011)|;
    // Existieren die Dateien? Wenn ja: Überprüfung starten
    if (file_exist("sim.txt") && file_exist("owner.txt")) {
        // SNS Handler anlegen, falls wir eine SNS schicken müssen
        smsHandle = adl_smsSubscribe(leersmshandler, leersmsCtrlHandler, ADL_SMS_MODE_TEXT);
        // Auf ON wechseln
        adl_atCmdSend("AT+CPBS=\"ON\"", NULL, NULL);
        adl_atCmdSend("AT+CPBS?", anotherPhonebookSwitchHandler,
                                        "+CPBS:", NULL);
    }
}
```

Wenn der Wechsel zum Telefonbuch ON nicht erfolgreich war, können wir die Überprüfungsfunktionalität nicht anbieten, also tun wir nichts. Sollte es aber erfolgreich gewesen sein, dann beauftragen wir checkhandler die Gleichheit der Nummern zu überprüfen.

```
bool anotherPhonebookSwitchHandler(adl_atResponse_t * param) {
   ascii phonebook[5];
   wm_strGetParameterString(phonebook, param->StrData, 1);
   if (wm_strcmp("ON",phonebook) == 0) {
        // Wechsel zu ON glückte: Nummer vom Telefonbuch anfordern und überprüfen
        adl_atCmdSend("AT+CPBR=1", checkhandler, "+CPBR:", NULL);
   } else { // Wechsel klappte nicht, also Funktionalität ignorieren
        return false;
   }
}
```

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Das hätte man wahrscheinlich viel eleganter mit Funktionspointer lösen können, da die beiden Wechsel-Funktionen eigentlich analog arbeiten. Aber da wir ziemlich schlecht in C sind, haben wir uns für die ekelige, aber funktionierende Version entschieden - Sorry ;-)

Nun muss der checkhandler die Gleichheit überprüfen und bei Ungleichheit eine SMS schicken. Dafür überprüfen wir zunächst die Nummern und fordern im Falle der Gleichheit durch AT+CCED=0,1 die Daten (MCC, MNC, ...) an. Diese Daten verarbeitet dann eine weitere Callbackfunktion namens posHandler, die auch den SMS-Text zusammenbaut und die SMS endgültig schickt. Die Variable momentOwner ist global und erlaubt dem posHandler auf die Nummer zuzugreifen.

```
bool checkhandler(adl_atResponse_t * param) {
    wm_strGetParameterString(momentOwner, param->StrData, 2);
    adl_atSendResponse(ADL_AT_RSP, momentOwner);
    // Aktuelle Nummer auslesen
    ascii * sim = file_read("sim.txt");
    if (wm_strcmp(sim, momentOwner) != 0) {
        // Nummern stimmen nicht überein: Diebe!
        adl_atCmdSend("AT+CCED=0,1", posHandler, "+CCED:", NULL);
    return false;
}
bool posHandler(adl_atResponse_t * param) {
    ascii sendBuffer[40];
    ascii mccBuffer[3]; ascii mncBuffer[2];
    ascii lacBuffer[4]; ascii ciBuffer[4];
    // Parameter holen und speichern (Antwort von +CCED)
    wm_strGetParameterString(mccBuffer, param->StrData, 1);
    \label{lem:m_strGetParameterString} \verb| (mncBuffer, param->StrData, 2); \\
    wm_strGetParameterString(lacBuffer, param->StrData, 3);
    wm_strGetParameterString(ciBuffer, param->StrData, 4);
    // Owner-Nummer lesen
    ascii * realowner = file_read("owner.txt");
    // Nachricht zusammenbauen
    wm_sprintf(sendBuffer, "Handyuweg.uNeueuNummer:u%s,uKoord:u%su%su%su%su,su",s
        momentOwner, mccBuffer, mncBuffer, lacBuffer, ciBuffer);
    // SMS schicken!
    adl_smsSend(smsHandle, realowner, sendBuffer, ADL_SMS_MODE_TEXT);
    // Kontrollausgabe
    adl_atSendResponse(ADL_AT_RSP, sendBuffer);
    return false;
}
```