# Technische Informatik IV: Praktikum

## Protokoll zu Aufgabe 7

#### von Alexander Steen, Max Wisniewski

### Vorbereitung

Für diese Aufgabe haben wir uns mit der Sektion Incoming AT Commands des ADL User Guide auseinandergeetzt.

### Aufgaben

- 1. AT-Kommando AT+COUNTDOWN erstellen
- 2. Dieses Kommando erweitern, sodass heruntergezählt wird
- 3. Erweitern, sodass durch einen Read-Aufruf der ursprüngliche Startwert angezeigt wird
- 4. Erweitern, sodass durch einen Test-Aufruf die möglichen Startwerte angezeigt werden

#### **Dokumentation**

adl\_atCmdSubscribe Dieser Befehl erlaubt es einem, selbst geschriebene Funktionen bei Eingabe eines benutzerdefinierten AT-Kommandos auszulösen Die Syntax der Aufrufes ist:

s16 adl\_atCmdSubscribe (ascii \* Kommando, adl\_atCmdHandler\_t Handler, u16 Optionen)

Dabei ist Kommando die Zeichenkette, bei dem die Funktion Handler aufgerufen werden soll. Der Parameter Optionen ermöglicht es einem zu bestimmen, wie das Kommando eingesetzt werden können soll. Der zweite 4-er Block der 16-Byte-Zahl Optionen gibt an, ob das Kommando lesend, testend oder als Aktionen eingesetzt werden kann. Außerdem wird hier noch festgelegt, ob das Kommando Parameter akzeptiert. Der dritte 4-er Block von Optionen beschreibt die maximale, der vierte 4-er-Block die minimale Anzahl an Parametern, falls erlaubt. Für die Optionen existieren zur besseren Lesbarkeit auch Konstanten. Also ergibt sich:

Bitmuster	$\operatorname{Bedeutung}$	$\mathbf{Konstante}$
0000 0001 0000 0000	Das Kommando akzeptiert Parameter	ADL_CMD_TYPE_PARA
0000 0010 0000 0000	AT+KOMMANDO=? wird akzeptiert	ADL_CMD_TYPE_TEST
0000 0100 0000 0000	AT+KOMMANDO? wird akzeptiert	ADL_CMD_TYPE_READ
0000 1000 0000 0000	AT+KOMMANDO wird akzeptiert	ADL_CMD_TYPE_ACT

Um Optionen zu kombinieren, nutzt man die bitweise Disjunktion (|).

Der Handler muss dann folgende Form haben:

void (\*) adl\_atCmdHandler\_t (adl\_atCmdPreParser\_t \*Params)

#### Durchführung und Auswertung

```
void countdown(adl_atCmdPreParser_t *parameter) {
   adl_atSendResponse(ADL_AT_RSP, "\r\nOK\r\n");
}
```

Dieser Handler kann von einem AT+Kommando angesprochen werden und gibt dann "OK" aus.

```
void main_task(void) {
   adl_atCmdSubscribe("AT+COUNTDOWN", countdown, ADL_CMD_TYPE_ACT);
}
```

Der weiter oben gezeigte Handler wird auf das Kommando AT+COUNTDOWN registriert, sodass bei Nutzung des Kommandos als Aktion, die Funktion countdown angesprungen wird.

```
adl_tmr_t *timer_n;
s16 timerZahl = -1;
s16 paramZahl;
```

Wir speichern den Timer global, und speichern uns unter paramZahl, mit welchem Startwert der Timer das letzte Mal aufgerufen wurde. Mit timerZahl wird die aktuelle Countdown-Sekunde gespeichert, ein Wert von -1 bedeutet, dass gerade kein Timer läuft.

```
void countdownhandler(u8 event, void *context) {
   ascii puffer[20]; // Genug Platz für die Ausgabe
   if (--timerZahl <= 0) {
      adl_atSendResponse(ADL_AT_RSP, "\r\n_+COUNTDOWN: _Fertig\r\n");
      // Timer deregistrieren
      adl_tmrUnSubscribe(timer_n, countdownhandler, ADL_TMR_TYPE_100MS);
      timerZahl = -1;
} else {
      // aktuellen Countdown ausgeben
      wm_sprintf(puffer, "\r\n_+COUNTDOWN: _\%i\r\n", timerZahl);
      adl_atSendResponse(ADL_AT_RSP, puffer);
}
</pre>
```

Diesen Countdown-Handler benutzen wir, wenn ein Timer registriert wird. Dieser gibt uns periodisch den aktuellen Countdown bzw. eine Nachricht, falls dieser zuende ist.

```
void countdown(adl_atCmdPreParser_t *parameter) {
    ascii param[3];
    // Bei Action-Abfrage nur OK senden
    if (parameter -> Type == ADL_CMD_TYPE_ACT) {
        adl_atSendResponse(ADL_AT_RSP, "\r\nOK\r\n");
    // Parameter wurde mit übergeben
    if (parameter->Type == ADL_CMD_TYPE_PARA) {
        wm_strGetParameterString(param, parameter->StrData, 0);
        // Prüfe, ob es eine Zahl ist
        if (wm_isnumstring(param)) {
            paramZahl = wm_atoi(param);
            if (paramZahl >= 0 \&\& paramZahl <= 300) {
                 // Bereich stimmt
                 if (timerZahl >= 0) {
                     // Ein Countdown läuft noch: Fehler!
                     \verb|adl_atSendResponse| (ADL_AT_RSP , "\r\n+COUNTDOWN: $$ \sqcup ERROR\r\n");
                 } else {
                     // Countdown anlegen
                     adl_atSendResponse(ADL_AT_RSP, "\r\nOK\r\n");
                     timerZahl = paramZahl;
                     // Timer anmelden, zyklisch jede sekunde
                     timer_n = adl_tmrSubscribe(
                         TRUE,
                         10, ADL_TMR_TYPE_100MS, // 10 * 100ms = 1s
                         countdownhandler);
                }
            } else {
                 // Parameter außerhalb des Bereiches
                 adl_atSendResponse(ADL_AT_RSP, "\r\n_+COUNTDOWN:_LERROR\r\n");
            }
        } else {
            // Parameter ist keine Zahl: Fehler!
            adl\_atSendResponse (ADL\_AT\_RSP , "\r\n_+COUNTDOWN: \_ERROR\r\n");
        }
    }
}
```

Diesen Kommando-Handler benutzen wir, um auf die Anfragen zu antworten. Diesen registrieren wir jetzt mit:

Dabei ist unser Kommando sowohl als Aktion als auch mit Parametern (minimal 1, maximal 1) aufrufbar.

#### Testlauf

```
+GSM: Anmeldung im Netz abgeschlossen
AT+COUNTDOWN
OK

AT+COUNTDOWN=20
OK
+COUNTDOWN: 19
+COUNTDOWN: 18
...
+COUNTDOWN: Fertig
```

Um den möglichen Parameterbereich ausgeben zu lassen, ergänzen wir folgende Zeile in unseren Kommando-Handler:

```
if (parameter->Type == ADL_CMD_TYPE_TEST) {
    adl_atSendResponse(ADL_AT_RSP, "\r\n+COUNTDOWN:u(1...300)\r\n");
}
```

Um dann auch einzubauen, dass der letzte Startwert ausgegeben wird, ergänzen wir den Kommando-Handler so, dass er die globale Variable paramZahl ausgibt, bzw. anzeigt, dass gerade keine Countdown läuft:

Um jetzt alle neuen Möglichkeiten auch bereitzustellen, registrieren wir jetzt unser Kommando mit allen Optionen:

#### Testlauf

```
+GSM: Anmeldung im Netz abgeschlossen
AT+COUNTDOWN
AT+COUNTDOWN?
+COUNTDOWN: NONE
AT+COUNTDOWN=?
+COUNTDOWN: (1...300)
AT+COUNTDOWN=20
0 K
+COUNTDOWN: 19
+COUNTDOWN: 18
AT+COUNTDOWN?
                // Letzten Startwert ausgeben
+COUNTDOWN: 20
+COUNTDOWN: 17
AT+COUNTDOWN=20 // Neuen Countdown starten, obwohl noch einer läuft
+COUNTDOWN: ERROR // produziert einen Fehler
+COUNTDOWN: Fertig
```