
# NEA630 - MICROPROCESSADORES Projeto para P2

### **Projeto**

A proposta é adaptar o projeto anterior de forma a ter as funcionalidades timer e interrupção. Assim:

- A função de interrupção substituirá o acionamento do alarme, simplificando o código, uma vez que não terá a função de *listening* do sensor nele.
- Originalmente, iria utilizar o alarme para redefinir a senha, assim a cada 24 horas a senha seria redefinida através de um algoritmo. Porém a função alarme só funciona com se o RTC estiver usando o clock XT1, ao invés disso, usarei o timer.


Diagrama simplificado do projeto:




O sensor agora está ligado na porta P3.0, definido para interrupção INT3.

As simulações e códigos foram feitos no software "IAR EW for Renesas RL78 4.20.1", configurado para o hardware "RL78 - R5F100LE".

## Fluxograma





Agora, ao abrir o cofre, é desativada a interrupção INT3, caso contrário o alarme iria acionar. Quando o alarme é acionado, assim como projeto anterior, ele permanece acionado até o desligamento ou reset da placa.

### Código fonte

```
#include "ior5f100le.h"
#include "ior5f100le ext.h"
#include "intrinsics.h"
#include "myRL78.h"
// Configura watchdog = desligado
#pragma location = "OPTBYTE"
 root far const char opbyte0 = WDT OFF;
// Configura detector de baixa tensão = desligado
#pragma location = "OPTBYTE"
       __far const char opbyte1 = LVD OFF;
 root
\overline{//} oscilador 32MHz flash high speed
#pragma location = "OPTBYTE"
 _root __far const char opbyte2 = FLASH_HS | CLK_32MHZ;
// debug ativado, com apagamento em caso de falha de autenticação
#pragma location = "OPTBYTE"
 _root __far const char opbyte3 = DEBUG ON ERASE;
\frac{1}{\sqrt{*}} Configura security ID */
#pragma location = "SECUID"
#define SW start PM5 bit.no5
#define SW code PM1
#define SENSOR PM5 bit.no6
#define ERRO PM5 bit.no0
#define INSERIR PM5 bit.no1
#define ALARME PM5 bit.no2
#define SAIDA TRAVA PM5 bit.no3
volatile unsigned long int temp;
volatile unsigned int cnt;
// Senha em hexadecimal
unsigned char codigo[2] = {
  0xF7,
  0xBF
};
// Numero de digitos da senha
unsigned int maximo = sizeof(codigo);
#pragma vector = INTP3 vect
 interrupt void aciona alarme ( void )
  ALARME = 0;
  while (1);
#pragma vector = INTIT vect
  interrupt void muda senha (void)
 codigo[0] = 0xA3;
  codigo[1] = 0x5E;
void aciona erro ( void )
  ERRO = 0;
```

```
for (temp=5; temp; temp--); // Tempo de espera do erro
  ERRO = 1;
}
void aciona trava( void )
  PMK3 = 1; // desabilita a interrupção externa INTP3
  SAIDA TRAVA = 0;
  while(SENSOR); // Espera a porta abrir
  SAIDA TRAVA = 1;
  while(!SENSOR); // Espera a porta fechar
  PIF3 = 0; // apaga o flag de interrupção do INTP3 (ger. ao abrir a
  PMK3 = 0; // habilita novamente a interrupção externa INTP3
void main( void )
  // Set de portas
  PM1 = 0xFF; // Define a porta Plx como entrada (Ent. senha)
  PM5 bit.no5 = 1; // Define a porta P55 como entrada (Tecla inicio)
  PM5 bit.no6 = 1; // Define a porta P56 como entrada (Sensor porta)
  PM5 bit.no0 = \frac{0}{7} // Define a porta P50 como saida (LED de erro)
  PM5 bit.no1 = 0; // Define a porta P51 como saida (LED de inserção
de código)
 PM5 bit.no2 = 0; // Define a porta P52 como saida (Alarme)
  PM5 bit.no3 = 0; // Define a porta P53 como saida (Trava)
  //Interrupt INT3
  EGNO = BIT3; // Borda de descida para INTP3 (P30)
  PIF3 = 0; // apaga o flag de interrupção do INTP3
  PMK3 = 0; // habilita a interrupção externa INTP3
  //Set do Timer
  CMC = 0; // desativa osciladores X1 e XT1
  OSMC = bWUTMMCKO; // configura o LOCO (15kHz)
  RTCEN = 1; // habilita o RTC e o IT
  ITMC = bRINTE | 10; // Configura intervalo de interrupções
  ITMK = 0; // habilita a interrupção do IT
  //Set de saidas
  ERRO = 1; //
  ALARME = 1; // Desativa o alarme
  SAIDA TRAVA = 1; // Deixa a porta travada
  __enable_interrupt(); // Habilita interrupções globais
  while (1)
    INSERIR = 1; // Apaga a luz apos a inserção do
codigo/destravamento
    // Tecla de abertura acionada
    if (!SW start)
      ITMK = 1; // Desabilita interrupção Timer
      INSERIR = 0; // Acende LED para inserir o codigo
      for (temp=5;temp;temp--)
```

```
// Responde apenas se caso as chaves forem acionadas
        if (SW code != 0xFF)
          if (SW_code == codigo[cnt])
            cnt++;
            // Se o numero de entradas for iqual a do codigo aciona
a trava
            if (cnt == maximo)
              aciona trava();
              ITMK = 0; // Reabilita interrupção Timer (Pos abertura
e fechamento)
              break;
            }
          }
          else
            aciona erro();
            ITMK = 0; // Reabilita interrupção Timer (Pos erro)
          }
        }
      ITMK = 0; // Reabilita interrupção Timer (time out)
    }
  }
}
```

Foram adicionados os set do timer e da interrupção INT3 bem como sua funções


Nota: os valores nos temporizadores são valores teóricos para simulação, não são valores práticos.

#### Simulação

Nesse relatório focarei apenas nas modificações feitas.


#### O alarme:

Ao causar uma interrupção, o alarme é acionado.




#### A geração do token:

Código é a senha inicial.



Na interrupção INTIT do timer:

O valor do código é alterado.



#### A princípio utilizaria o RTC para:

- Acionar a interrupção do alarme as 00:00 horas, ou seja, a cada 24 horas.
- Obter os valores do dia, mês e ano para gerar um token único a cada dia.

## Considerações

Como utilizei o timer usando LOCO para gerar o token, infelizmente o projeto se torna inviável, o timer tem um limite de contagem em torno de 4000. Todavia, utilizando o clock XT1, ao invés do timer funcionar a 15kHz (LOCO), o clock poderia ser definido para 0,02 Hz (com um contagem no caso de 1728 para 24hrs) ou como dito no relatório anterior, poderia ter sido feito de maneira mais simples e precisa utilizando o RTC e alarme.