
NEA630 – MICROPROCESSADORES Projeto para P1

Projeto

A proposta foi projetar o software de um cofre. O funcionamento seria simples, o cofre permanece trancado, até o acionamento de um botão para a inserção da senha e destravamento da porta.


- A senha é programada por software.
- Existe um sensor para detectar se a porta foi aberta ou não.
- Um alarme é acionado se a porta for violada.
- Se o usuário errar a senha não vai ativar o alarme.
- Uma vez acionado, o alarme só pode ser desativado através de uma chave que ativa o reset do sistema.

Diagrama simplificado do projeto:



As simulações e códigos foram feitos no software "IAR EW for Renesas RL78 4.20.1", configurado para o hardware "RL78 - R5F100LE".

Fluxograma



Código fonte

```
#include "ior5f100le.h"
#include "ior5f100le ext.h"
#include "intrinsics.h"
#include "myRL78.h"
// Configura watchdog = desligado
#pragma location = "OPTBYTE"
 root far const char opbyte0 = WDT OFF;
// Configura detector de baixa tensão= desligado
#pragma location = "OPTBYTE"
       __far const char opbyte1 = LVD OFF;
 root
\overline{//} oscilador 32MHz flash high speed
#pragma location = "OPTBYTE"
 _root __far const char opbyte2 = FLASH_HS | CLK_32MHZ;
// debug ativado, com apagamento em caso de falha de autenticação
#pragma location = "OPTBYTE"
 _root __far const char opbyte3 = DEBUG ON ERASE;
\frac{1}{\sqrt{*}} Configura security ID */
#pragma location = "SECUID"
#define SW start PM5 bit.no5
#define SW code PM1
#define SENSOR PM5 bit.no6
#define ERRO PM5 bit.no0
#define INSERIR PM5 bit.no1
#define ALARME PM5 bit.no2
#define SAIDA TRAVA PM5 bit.no3
volatile unsigned long int temp;
volatile unsigned int cnt;
// Senha em hexadecimal
unsigned char codigo[2] = {
  0xF7,
  0xBF
};
// Numero de digitos da senha
unsigned int maximo = sizeof(codigo);
void aciona alarme( void )
 ALARME = 0;
  while (1);
void aciona erro ( void )
 ERRO = 0;
  for (temp=5;temp;temp--); // Tempo de espera do erro
  ERRO = 1;
void aciona trava( void )
  SAIDA TRAVA = 0;
  while(SENSOR); // Espera a porta abrir
  SAIDA TRAVA = 1;
```

```
while(!SENSOR); // Espera a porta fechar
void main( void )
  // Set de portas
  PM1 = 0xFF; // Define a porta P1x como entrada (Ent. senha)
  PM5 bit.no5 = 1; // Define a porta P55 como entrada (Tecla inicio)
  PM5 bit.no6 = 1; // Define a porta P56 como entrada (Sensor porta)
  PM5 bit.no0 = \frac{0}{3} // Define a porta P50 como saída (LED de erro)
  PM5 bit.no1 = 0; // Define a porta P51 como saída (LED de inserção
de cdigo)
  PM5 bit.no2 = 0; // Define a porta P52 como saída (Alarme)
  PM5 bit.no3 = 0; // Define a porta P53 como saída (Trava)
  ERRO = 1; //
  ALARME = 1; // Desativa o alarme
  SAIDA TRAVA = 1; // Deixa a porta travada
  while (1)
    cnt = 0;
    INSERIR = 1; // Apaga a luz apos a inserção do
código/destravamento
    if (!SENSOR)
      aciona alarme();
    }
    // Tecla de abertura acionada
    if (!SW start)
      INSERIR = 0; // Acende LED para inserir o código
      for (temp=5;temp;temp--)
        // Responde apenas se caso as chaves forem acionadas
        if (SW code != 0xFF)
          if (SW code == codigo[cnt])
            cnt++;
            // Se o numero de entradas for igual a do código aciona
a trava
            if (cnt == maximo)
            {
              aciona trava();
              break;
            }
          }
          else
            aciona erro();
            break;
        }
     }
    }
  }
```

Nota: os valores nos temporizadores são valores teóricos para simulação, não são valores práticos. O cálculo dos valores práticos na parte de simulação.


Simulação

Para o cálculo do tempo decorrido, utilizamos o registrador do cycle conter, que nos indica o número de ciclos da máquina, o clock utilizado é de 32 MHz, assim podemos calcular o tempo multiplicando o número de ciclos por 1/32e6.


Execução até o início do loop:

```
70
       PM5 bit.nol = 0; // Define
       PM5_bit.no2 = 0; // Define a
71
72
       PM5 bit.no3 = 0; // Define a
73
74
       cnt = 0;
75
76
       ERRO = 1; //
77
       ALARME = 1; // Desativa o al
78
79
       while (1)
80 白
         INSERIR = 1; // Apaga a lu
81
82
         if (!SENSOR)
83 🖹
84
           aciona_alarme();
85
86
87
         // Tecla de abertura acion
88
         if (!SW_start)
89 📥
90
           INSERIR = 0; // Acende I
            for (temp=5;temp;temp--)
91
92 🖹
```


Até o início do loop eterno, o sistema demorou 1370 ciclos ou 42,81e-6 s, valor baixo de inicialização, pois não há nenhuma verificação de componente.



A tabela dos registradores das portas, para simplificar, criei uma lista personalizada apenas com os registradores que estão sendo utilizados.





Alterando o valor do bit 6 da porta 5 simulamos um arrombamento



E o código executa a operação para ativar o alarme.

Onde ele fica no loop eterno até o reset.





Ao simular a inserção de código.

Registers 1			×
Find:	✓ Group: testi	В	~
Name	Value	Access	
PM1	0xFF	ReadWrite	
PM5	0Ь11011111	ReadWrite	
P1	0xFF	ReadWrite	
P5	0Ь11111111	ReadWrite	

O código entra no loop para inserção do código.

```
if (!SW_start)
 90 📥
            INSERIR = 0; // Acende LED para inse: Registers 1
                                                                                            ×
 91
            for (temp=5; temp; temp--)
 92

✓ Group: teste

                                                  Find:
 93
 94
              // Responde apenas se caso as chave Name
                                                                     Value
                                                                                  Access
              if (SW_code != 0xFF)
 95
                                                    PH1
                                                                     0xFF
                                                                                 ReadWrite
 96 🖨
                                                    PM5
                                                                     0b11011101 ReadWrite
97
                if (SW_code == codigo[cnt])
                                                                                 ReadWrite
                                                    P1
                                                                     0xFF
 98 🖨
                                                    P5
                                                                     0b11111111 ReadWrite
 99
                  cnt++:
100
                  // Se o numero de entradas for
101
                  if (cnt == maximo)
102 🖨
103
                    aciona_trava();
104
                    break;
105
106
                }
107
                else
108
109
                  aciona erro();
110
                  break;
111
```

O *for* demora 4 ciclos para configurar, e o ciclo em si demora 27 ciclos, quando a tecla é pressionada e ocorre o evento de comparação são mais 16 ciclos, considerando 2 minutos como um bom tempo para inserir a senha, o valor do loop poderá ser de 142.222.222 ciclos de loop.

Após inserir o código corretamente, o programa avança para a rotina de destravamento da porta

```
95
               // Responde apenas se caso as chaves forem acionadas
               if (SW code != 0xFF)
 96
 97 🛱
98
                 if (SW code == codigo[cnt])
 99 🖨
                                                       Registers 1
                                                                                                  ×
100
                   cnt++:
101
                   // Se o numero de entradas for iqua Find:

✓ Group: teste

102
                   if (cnt == maximo)
103 📥
                                                                          Value
                                                        Name
                                                                                       Access
104
                     aciona_trava();
                                                                                      ReadWrite
                                                         PH1
                                                                          0xBF
105
                                                          PH5
                                                                          0b11111101 ReadWrite
106
                   1
                                                         P1
                                                                          0xFF
                                                                                       ReadWrite
107
                                                         P5
                                                                          0b11111111 ReadWrite
108
109
110
                   aciona_erro();
111
                   break;
112
```

Essa rotina envia um sinal para o rele, para ativar a trava.

```
; temp; temp--); //
       ERRO = 1:
52
53
                                                       Registers 1
                                                                                                  ×
54
55
     void aciona_trava( void )
                                                       Find:

✓ Group: teste

56 □ {
57
       SAIDA_TRAVA = 0;
                                                       Name
                                                                          Value
                                                                                       Access
58
       while (SENSOR); // Espera a porta abrir
                                                         PW1
59
       SAIDA_TRAVA = 1;
                                                         PH5
                                                                          0b11110101 ReadWrite
60
       while(!SENSOR); // Espera a porta fechar
                                                         P1
                                                                          0xFF
                                                                                       ReadWrite
61
                                                         Р5
                                                                          0b11111111 ReadWrite
62
63
    void main ( void )
64 🗏 {
       // Set de portas
65
```

O programa aguarda a abertura da porta antes de desativar a trava, e então, aguarda a porta se fechar para voltar para o programa principal, evitando que o alarme acione.

No caso de um digito errado, o programa aciona a rotina de erro

```
93
              for (temp=5;temp;temp--)
   94
   95
                 // Responde apenas se caso as chaves forem acionadas
   96
                if (SW_code != 0xFF)
   97 =
  98
                  if (SW_code == codigo[cnt])
                                                         Registers 1
                                                                                                    ×
   99 📥
                  -{
 100
                    cnt++;

√ Group: teste

                                                         Find:
  101
                    // Se o numero de entradas for iqua
  102
                    if (cnt == maximo)
                                                          Name
                                                                            Value
                                                                                         Access
 103 🗀
                                                           PH1
                                                                            OxAE
                                                                                         ReadWrite
 104
                      aciona_trava();
                                                           PH5
                                                                            0b11111101 ReadWrite
  105
                      break;
                                                           P1
                                                                                         ReadWrite
                                                                            OxFF
 106
                                                           P5
                                                                            0b11111111 ReadWrite
 107
                  1
 108
                  else
 109 🖨
110
                     aciona_erro();
 111
                    break;
  112
  113
                1
  114
```

Onde acede o LED de erro e aguarda um tempo antes de retornar ao loop principal.

```
43 = {
44 | ALARME = 0;
45 | while (1);
46 | }
         ALARME = 0;
                                                                                     Registers 1
47
Find:

✓ Group: teste

                                                                                      Name
                                                                                                            Value
                                                                                     PM1
PM5
P1
P5
                                                                                                          0xAE ReadWrite

0b11111100 ReadWrite

0xFF ReadWrite

0b11111111 ReadWrite
54
55
     void aciona_trava( void )
56 □ {
       SAIDA_TRAVA = 0;
while(SENSOR); // Espera a porta abrir
SAIDA_TRAVA = 1;
57
58
59
```

Considerações

O sistema da RENESAS RL78 é bem completo, conta inclusive com um sistema de Real Time Clock (RTC), que pode ser utilizado nesse projeto para gerar logs de acesso e tokens/hash de senhas periodicamente.