

Министерство образования и науки Российской Федерации  
Федеральное Государственное Автономное Образовательное  
Учреждение Высшего Образования "Национальный  
Исследовательский Университет ИТМО"

Факультет программной инженерии и компьютерной техники  
Дисциплина "Системы ввода-вывода"

**Лабораторная работа №4**  
Изучение работы контроллеров  
ввода/вывода

Выполнили  
Джозеф Байден  
Касым Жомарт-Токаев  
Си Цзиньпинь  
Группа Р3319

Проверил  
Владимир Путин

г. Санкт-Петербург, 2026 г

# 1. Введение

**Цель работы:** познакомиться с принципами работы контроллеров ввода/вывода на примере контроллера UART микроконтроллера ATmega328.

## Задачи:

1. Реализовать драйвер UART на уровне регистров аппаратного контроллера ATmega328 (вариант 2: датчик BMP280 по SPI, 38400 бод, odd parity, 2 стоп-бита).
2. Реализовать приём пакетов с проверкой целостности (CRC8) и отправкой эхо-ответа.
3. Реализовать периодическую передачу данных датчика BMP280 (температура и давление) раз в секунду.
4. Написать клиентскую программу на Python для тестирования корректных и некорректных пакетов.
5. Подключить микроконтроллер к ПК и протестировать работу.
6. Снять осциллограмму передачи пакета по интерфейсу UART.

## 2. Формат пакета

Пакет состоит из четырёх полей, передаваемых последовательно:

| Поле | Размер   | Описание                                                                   |
|------|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| S    | 1 байт   | Синхробайт 0x5A – маркер начала пакета                                     |
| LEN  | 1 байт   | Количество байт в поле DATA (0–255)                                        |
| DATA | LEN байт | Полезная нагрузка                                                          |
| CRC8 | 1 байт   | Контрольная сумма (полином 0x07, init 0x00), считается по полям LEN + DATA |

Пакет с данными датчика содержит 8 байт: float температура (°C) + float давление (Па), little-endian.

## 3. Реализация

Полный исходный код: `uart/uart.ino` (микроконтроллер), `client/client.py` (клиент на ПК)

### 3.1. Программа микроконтроллера (`uart/uart.ino`)

**Инициализация UART.** Скорость задаётся через делитель UBRR, формат кадра – через биты регистров UCSR0B и UCSR0C:

```
// Скорость 38400 бод: UBRR = f_osc/(16*BAUD)-1 = 25 (ATmega328P
datasheet, стр. 162)
uint16_t ubrr = 16000000 / 16 / 38400 - 1;
UBRR0H = (unsigned char)(ubrr >> 8);
UBRR0L = (unsigned char)ubrr;
```

```

SetBit(UCSR0B, TXEN0); // разрешить передатчик
SetBit(UCSR0B, RXEN0); // разрешить приёмник
SetBit(UCSR0B, RXCIE0); // прерывание по завершению приёма байта

SetBit(UCSR0C, UCSZ01); // \ 8 бит данных (UCSZ1:0=11, Table 19-7)
SetBit(UCSR0C, UCSZ00); // /
SetBit(UCSR0C, UPM01); // \ odd parity (UPM1:0=11, Table 19-5)
SetBit(UCSR0C, UPM00); // /
SetBit(UCSR0C, USBS0); // 2 стоп-бита (USBS=1, Table 19-6)

```

**Отправка байта** – ожидание флага UDRE0 (буфер свободен), затем запись в UDR0:

```

void uartSendByte(uint8_t b) {
    while (!(UCSR0A & (1 << UDRE0))); // ждём освобождения буфера TX
    (стр. 159)
    UDR0 = b; // запись запускает передачу
}

```

**Приём – прерывание ISR(USART\_RX\_vect).** Каждый принятый байт обрабатывается конечным автоматом с четырьмя состояниями (S\_SYNC -> S\_LEN -> S\_DATA -> S\_CRC). При совпадении CRC пакет помечается готовым к эхо-ответу; битый пакет молча отбрасывается, автомат возвращается в S\_SYNC.

**Данные датчика** – раз в секунду loop() вызывает sendSensorPacket(), которая читает температуру и давление с BMP280 по SPI и отправляет их как два float (8 байт, little-endian) в штатном формате пакета.

## 3.2. Клиентская программа (client/client.py)

**Открытие порта** с параметрами варианта 2:

```

ser = serial.Serial(
    PORT, 38400,
    bytesize=serial.EIGHTBITS,
    parity=serial.PARITY_ODD,
    stopbits=serial.STOPBITS_TWO,
    timeout=2,
)

```

**CRC8** (полином 0x07, init 0x00) – идентичен реализации на МК; считается по полям LEN + DATA:

```

def crc8(data):
    crc = 0x00
    for byte in data:
        crc ^= byte
        for _ in range(8):
            crc = ((crc << 1) ^ 0x07) & 0xFF if (crc & 0x80) else (crc

```

```
<< 1) & 0xFF
return crc
```

**Тесты** – функция `run_tests()` последовательно отправляет пять вариантов и слушает эхо в течение 1.5 с; корректный пакет должен вернуться, остальные – нет. Данные датчика читаются в `main()` через `read_packet()`: 8 байт распаковываются как `struct.unpack("<ff", data) ->` температура и давление.

## 4. Тестирование

Клиентская программа последовательно отправляет пять тестовых случаев и проверяет, вернул ли микроконтроллер эхо:

| Тест                | Описание ошибки                        | Результат |
|---------------------|----------------------------------------|-----------|
| Корректный пакет    | Пакет без ошибок                       | ПРИНЯТ    |
| Нет синхробайта     | Первый байт 0x5A пропущен              | ОТБРОШЕН  |
| Неправильная длина  | LEN=2, но данных 4 байта               | ОТБРОШЕН  |
| Недостаточно данных | LEN=8, передано только 2 байта         | ОТБРОШЕН  |
| Битый CRC           | Последний байт инвертирован (XOR 0xFF) | ОТБРОШЕН  |

Микроконтроллер принимает только первый тест и игнорирует остальные. В непрерывном режиме контроллер раз в секунду отправляет пакет с данными датчика BMP280: температурой (°C) и давлением (Па) в формате двух float little-endian.

## 5. Осциллограмма