

# POLITECNICO DI MILANO

# PROGETTO FINALE DI RETI LOGICHE

# Codifica Working Zone

Nicolò Sonnino

supervisore Prof. Gianluca Palermo

2 agosto 2020

# Indice

1	Specifiche	<b>2</b>
	1.1 Descrizione	2
	1.2 WZE (Working Zone Encoding)	2
	1.3 Esempi	
2	Architettura	4
3	Risulati Sperimentali	5
	3.1 Sintesi	5
	3.2 Simulation	6
	3.3 Schematic	7
4	Test Benches	8
	4.1 tb_pfrl_2020_in_wz	8
	4.2 tb pfrl 2020 no wz	8
	4.3 tb_casi_limite	
5	Conclusioni	8

## 1 Specifiche

#### 1.1 Descrizione

Il progetto ha come scopo la realizzazione della codifica **working zone**, questa strategia viene utilizzata sopratutto nello sviluppo di microprocessori. Il consumo di energia dei pin è una parte integrante nella loro progettazione, per ridurlo, si suppone, che determinati programmi favoriscano poche zone all'interno del loro spazio di memoria in ogni istante.

Quindi vengono identificate tali zone e con un riferimento dell'indirizzo scelto viene inviato anche un offset codificato "one-hot" per trovare la sua posizione rispetto all'indirizzo base della working zone.

#### 1.2 WZE (Working Zone Encoding)

Il progetto presenta una memoria RAM da 65536 indirizzi con valore base di 8 bit per ogni cella di memoria; di questi i primi otto sono riempiti con indirizzi base, mentre il nono contiene il valore da codificare e il decimo è quello riservato alla scrittura del risultato codificato.

A questo punto abbiamo due possibili casi: il valore rientra in una delle working zones, oppure non appartiene a nessuno dei sette indirizzi; nel primo caso si identifica la working zone (WZ\_NUM) e l'offset rispetto ad essa (WZ\_OFFSET), si pone WZ\_BIT= 1 e si scrive nell'indirizzo di posizione 9 WZ\_BIT & WZ\_NUM & WZ\_OFFSET<sup>(1)</sup>, mentre nel secondo caso viene posto WZ\_BIT= 0, il valore (ADDR) viene salvato e l'output risulta WZ\_BIT & ADDR.

L'offset **one-hot** associa all'unico 1 il valore da rappresentare nel seguente modo:

- WZ OFFSET = 0 = "0001"
- WZ OFFSET = 1 = "0010"
- WZ OFFSET = 2 = "0100"
- WZ\_OFFSET = 3 => "1000"

<sup>(1) &</sup>amp; simbolo di concatenazione

# 1.3 Esempi

				n°indirizzo	Dmz	_
WZ_BIT	WZ_NUM	WZ_OFFSET	0	000000000000000000000000000000000000000	17	
			1	•	9	
1	3 bits	4 bits	2		33	
			3	• •	42	
1 010 0100			4	•	54	
			5	•	88	
			6	•	69	
			7	•	180	)
			8	•	35	)
			9	000000000000000000000000000000000000000	1 164	ŀ

Figura 1: Valore contenuto in posizione 2

			n°indirizzo	Dmz
WZ_BIT	ADDR	0	000000000000000000000000000000000000000	00 17
		1	0 0	9
0	7 bits	2	•	23
		3	•	42
0 0110110			•	115
		5	•	88
		6	•	69
		7	• •	180
		8	•	<b>(54)</b>
		9	0000000000000100	01 <b>54</b>


Figura 2: Valore non contenuto in nessuna working zone

#### 2 Architettura

Di seguito viene mostrata la FSM (Final State Machine) in versione semplificata, sono omessi tutti gli anelli che da qualsiasi stato tornano a **reset** quando **i rst='1'**.

Descrizione di ogni stato:

- reset: stato di inizializzazione, se il segnale i\_rst viene alzato si ritorna a questo stato. Fintanto che i\_start rimane basso si ritorna a reset, se viene alzato si passa a start.
- start: stato di preparazione, i segnali o\_we, wz\_bit vengono abbassati, l'offset viene posto a 0000; per permettere la lettura dell'indirizzo in posizione 8, o\_en viene alzato a 1 e si assegna 0000000000000001000 a o address.
- store data: stato di memorizzazione del valore da codificare, i data letto precedentemente viene salvato nel registro data e viene inizializzato il valore next counter, responsabile di iterare gli indirizzi di memoria.



- save\_data: stato di salvataggio, il valore di i\_data viene salvato per essere utilizzato per confrontarlo successivamente.
- compare\_data: stato di confronto dei valori, attraverso un contatore interno allo stato si confronta il valore di data con current\_data con sommato il contatore; se risultano uguali viene abilitata la scrittura tramite l'assegnazione di o\_en e o\_we a 1 e o\_address viene posto a 9, infine o\_data viene codificato come discusso nelle specifiche e o\_done viene alzato a 1. Nel caso in cui non appartenga alla working

zone, se non è al ottavo indirizzo, il contatore viene incrementato e si ritorna allo stato precedente, altrimenti viene abilitata la scrittura del valore codificato e si alza **o\_done**.

• wait\_confirm: stato di attesa, se allo stato precendente è stato alzato o\_done si arriva a quest'ultimo; vengono quindi azzerati i segnali di scrittura e lettura, o\_done rimane alzato fino a quando non viene ricevuto un segnale i\_start = 0 e allora in quel caso o\_done viene abbassato e si ritorna a reset.

## 3 Risulati Sperimentali

#### 3.1 Sintesi

Il progetto è stato testato sulla versione di **Vivado 2016.4**, utilizzando come FPGA target **xc7a200tfbg484-1**, e ha generato il seguente report di sintesi:

Site Type	Used	Fixed	Available	Util%
Slice LUTs*	46	0	134600	0.03
LUT as Logic	46	0	134600	0.03
LUT as Memory	0	0	46200	0.00
Slice Registers	19	0	269200	< 0.01
Register as Flip Flop	5	0	269200	< 0.01
Register as Latch	14	0	269200	< 0.01
F7 Muxes	0	0	67300	0.00
F8 Muxes	0	0	33650	0.00

Per gli stati e il consumo invece:

State	New Enc.	Previous Enc.
reset	000	000
start	001	001
$store\_data$	010	010
$save\_data$	011	011
$compare\_data$	100	100
wait confirm	101	101

Type	Power	Util%
Signals	$0.448 \ W$	16%
Logic	$0.285~\mathrm{W}$	10%
I/O	$2.059~\mathrm{W}$	74%
Device Static	0.142 W	5%

# 3.2 Simulation





Figura 3:  $tb_pfrl_2020_in_wz$ 



Figura 4: tb\_pfrl\_2020\_no\_wz

## 3.3 Schematic



#### 4 Test Benches

#### 4.1 tb pfrl 2020 in wz

In questo test bench si vuole verificare la correttezza del progetto nel caso di un valore appartenente a una working zone, in particolare il valore da codificare è 33. La posizione 3 di memoria ha il valore 31, quindi l'output corretto per passare questo testbench è 1 (WZ\_BIT) & 011 (WZ\_NUM) & 0100(OFFSET).

### 4.2 tb\_pfrl\_2020\_no\_wz

Lo scopo di questo test bench è verificare che nel caso di un valore non appartenente a una working zone, l'output risulti corretto. Poichè il valore da codificare è 42 e la working zone più vicina ad esso è 37, quindi non esiste 0≤offset≤ 3 tale da raggiungere il valore, l'output risulta 0 (WZ\_BIT) & 0101010 (42).

#### 4.3 tb casi limite

Sono stati testati i casi limite quali:

- valore vicino a una working zone per un offset negativo;
- valore appartenente alla prima working zone;
- valore appartenente all'ultima working zone;
- multipli segnali di reset;
- attesa di segnale o done = 0.

Per tutti questi casi il progetto ha ottenuto risultati positivi.

### 5 Conclusioni

Dai risultati sperimentali e dalla sintesi si può notare che si ha studiato la codifica working zone con offset one-hot nella sua interezza: testando casi limite, superando le due test benches forniteci, sintetizzando il progetto e analizzandone i risultati. Una possibile ottimizzazione potrebbe essere gestire

il valore di o\_data ad ogni stato con un registro apposito per evitare di avere valori undefined, anche quando non ci interessa osservarlo, e quindi abbassare il numero di LUT ed eliminare un inferring latch.