天华提资转换 开发过程小结 7.30

一、开发总体思路:

提取出源图纸上的图块,根据转换配置表上的转换规则进行块名和可见性匹配。若匹配成功,则通过缩放、镜像、旋转、平移等变换,将目标块放置在源块的位置上。最后若有多个目标块被封装在了一个块中,则 explode 开所有的目标块。

二、具体实现细节

Mirror(objld, o)

调用 ThBlockReferenceData 的 ScaleFactors 属性,获取源块和目标块在自身图纸上的比例,将其分量相乘得到一个新的向量,根据各个分量的符号,选择不同的 Mirror 变换方式。例如当 x<0,y>0,z>0 时,围绕 yz 平面变换,构造变换矩阵 mirror = Matrix3d.Mirroring(new Plane(Point3d.Origin, new Vector3d(0,1,0), new Vector3d(0,0,1))); 当 x<0,y<0,z>0 时,围绕 z 轴变换;当 x<0,y<0,z<0 时,围绕原点变换。最后执行blockReference.TransformBy(mirror)即可。

Rotate(objld, o)

调用 ThBlockReferenceData 的 Rotation 属性,将各个目标块围绕源块的位置点做同等的 旋转变换。当目标块中存在文字时,为不使文字颠倒(既 90<rotation≤270 时),需将 rotation 减去 Math.PI。

Displacement(objld, o)

根据块的种类,需进行不同处理

风机类 (源块位置点不准确,目标块位置点准确):通过

var targetMCS2WCS =

targetBlockData.BlockTransform.PreMultiplyBy(targetBlockData.OwnerSpace2WCS)

得到目标图纸到源图纸的累乘矩阵,再通过Point3d.Origin.TransformBy(targetMCS2WCS)

得到目标块放置到源图纸上后的位置,然后通过 var scrApproCentriod =

srcBlockData.GetCentroidPoint().TransformBy(srcBlockData.OwnerSpace2WCS) 计算得源

块风机的几何中心点,最后以两点的坐标差做平移变换。其中,中心点计算方法:过滤

多余图层并取出其中的线和块,取外包框之后得到中心点。

风机标注位置的调整-从源块中读取标注点、位置 1 等数据,再根据两者的关系,将值 附给目标块。(具体赋值时需考虑旋转的影响,以保证文字位置和方向都正确。)

潜水泵类 (源块和目标块的位置都位于标准位置):

通过

var xxMCS2WCS =

xxBlockData.BlockTransform.PreMultiplyBy(xxBlockData.OwnerSpace2WCS);

var xxBlockDataPosition = Point3d.Origin.TransformBy(xxMCS2WCS);

分别计算得两个块的位置点,通过平移变换使两点重合,最后将源块的属性值附给目标块。

一般情况(源块和目标块的位置都不准确):

通过块的外包框得到块的中心点,其中防火阀只取中心的圆以计算中心点。