
# 《边缘计算程序文档》

## 项目结构:



#### 模块介绍:

核心文件 Camera.py,需要 root 权限运行在 cv 环境里 Camera.py 为项目的核心模块,主要功能分为图像、温湿度与数据三个部分。

```
imgbase64 = readImg(img_name)
resJson = sendImg(imgbase64)
res,lis = getMessage(resJson)
```

图像部分引入 cv2 库来调用摄像头获取图像,并将图片以 jpg 格式储存。图像部分还负责通过 readImg 接口与图片路径名称 img\_name 获取对应的 base64 编码图片, 调用 sendImg 接口生成与图片对应的 json 信息,再通过 getMessage 接口与上述 json 信息获取 NumbersGetter.py 对对应图像进行处理后得到的编号信息。

```
61 tmp_data, hum_data = get_data(ser)
```

温湿度部分则通过 init 接口初始化 temprature 模块的串口与波特率,再通过 get\_data接口获取 temprature.py 读取的温湿度信息。

```
f = open('./test_case.json','w')

out_json = detail(flag, tmp_data, hum_data)

f.write(out_json)

f.close()
```

数据部分通过改写 test\_case.json 文件,以此来储存并向 JavaLinkDemo 传送信息。其中 detail 函数为 Camera.py 中定义的数据整合函数,负责根据传入信息生成写入 json 文件的数据。

```
44 while cam.isOpened():
```

Camera.py 的主逻辑在调用的摄像头对象打开时进行循环执行上述功能。

### 图像识别 NumbersGetter.py

NumbersGetter.py 是图像识别模块。该模块内提供了 getAccessToken、readImg、sendImg、getMessage 接口。

```
appkey = "LZTXNNHW8XcKN@XSE94PoOzt"

secretkey = "T5H3C7ZoClU8FRzzSnIAH6Z9GdmUAQ8G"

host = 'https://aip.baidubce.com/oauth/2.0/token?grant_type=client_credentials&client_id='+ appkey + '&client_secret=' + secret response = requests.get(host)
```

getAccessToken是百度接口调用的配置,负责记录百度接口调用的 key 与 host 等信息,同时负责调用百度接口。

```
img = open(path, "rb")
imgBase64 = base64.b64encode(img.read())
img.close()
return imgBase64
```

readImg 的功能时通过提供的图片路径名称打开对应图片,并将图片改为使用 base64 编码后返回。

sendImg 负责将提供的 base64 编码图片信息发送到百度 api, 并将百度 api 提供的对应 json 信息返回。

```
message = json.loads(number]son)
resultNum = message.get('words_result_num')
resultList = message.get('words_result')
for i in range(len(resultList)):
    resultList[i] = resultList[i]['words']
return resultNum, resultList
```

getMessage 则是负责处理提供的 ison 数据获取其中的信息,并将这些信息返回。

#### 温湿度读取 temprature.py

temprature.py 是温湿度读取模块。temprature.py 引入 serial 库, 并提供 init 与 get\_data 两个接口。

```
11 ser = serial.Serial("/dev/ttyUSB0", 9600) # 选择串口,并设置波特率
```

Init 接口是初始化 serial 调用的接口。可以通过更改参数选择串口与设置波特率。

```
if ser.is open:
                  # hex(16进制)转换为bytes(2进制),应注意Python2.7与Python3.7此处转换的不同
                  send_data = '010300000002C40B'
                  send_data = bytes.fromhex(send_data)
                                                    # 发送数据转换为b'\xff\x01\x00U\x00\x00V
                 ser.write(send_data) # 发送命令
                                     # 延时,否则len_return_data将返回0,此处易忽视!!!
20
                 time.sleep(0.1)
                 len_return_data = ser.inWaiting() # 获取缓冲数据(接收数据)长度
                 if len_return_data:
                         return_data = ser.read(len_return_data) # 读取缓冲数据
24
                 # bytes(2进制)转换为hex(16进制),应注意Python2.7与Python3.7此处转换的不同,并转为字符串后截取所需数据字段,再转为10进制
                        str_return_data = return_data.hex()
26
                        feedback_data = int(str_return_data, 16)
                        tmp_data = int(str_return_data[7:10], 16)/10
                        hum_data = int(str_return_data[11:14], 16)/10
                        print(tmp_data)
                         print(hum_data)
                         return tmp_data, hum_data
          else:
                  print("port open failed")
                  return '0'. '0'
```

get\_data 接口负责从提供的 serial 中读取温湿度信息,并将温湿度信息处理成可用格式并返回。

#### 云端接口 JavaLinkDemo

JavaLinkDemo 是云端接口模块,由云平台提供的接口文件包 JavaLinkKitDemo-1.0.0-jar-with-dependencies.jar 构成, 其功能是每 5s 读取一次 test.json 文件的内容并上传到云端。