# 目的

PICマイコンを用いて、計算機の構造ろ機能を理解し、計算機システムのハードウェアとソフトウェアの関わりを理解する。

## 原理

PICマイコンPIC16F873Aに搭載されている、演算機能、メモリ、AD変換機能、IO機能を用いて、FIRST PICK ROBOを動作させる。

## 使用器具

パソコン、ライター、FIRST PICK ROBO

# 方法

パソコン上でプログラム(アセンブラまたはC)を作成し MPLABでコンパイルし、ライターを通して FIRST PICK ROBOへ実行ファイルを書き込んだ。

プログラムの説明に関してはコード内のコメントで行う。

# 実験1

LED1を光らせるプログラムをアセンブリ言語で作成し、動作させる。

LIST P = 16F873A;

INCLUDE P16F873A.INC;

ORG 0:

BSF STATUS, 5; //STATUSの第5bitを1に

MOVLW B'11000001'; //Wレジスタに11000001b

MOVWF TRISB; //TRISBに11000001b

BCF STATUS, 5; //STATUSの第5bitを0に

MOVLW B'10'; //Wレジスタに10bを

## 結果

LED1が光った。

# 実験 2

#### LED1を1.00感覚で点滅させるプログラムをアセンブリ言語で作成

LIST P=16F873A;

INCLUDE P16F873A.INC

ORG 0

CNTA EQU H'20': //ラベルCNTAを20hに設定 CNTB EQU H'21'; //ラベルCNTBを21hに設定 CNTC EQU H'22': //ラベルCNTCを22hに設定

MOVLW D'255'; //Wレジスタに255

CNTA: //CTNAに255を書き込む MOVWF MOVWF CNTB; //CTNBに255を書き込む

MOVLW D'24'; //Wレジスタに24

MOVWF CNTC; //CNTCに24を書き込む

BSF STATUS,5: //STATUSレジスタの第5bitを1に

MOVLW B'11000001'; //Wレジスタに11000001b

TRISB; //TRISBに11000001b MOVWF

BCF STATUS.5: //STATUSレジスタの第5bitを0に MOVLW B'00000010'; //Wレジスタに00000010b

PORTB; //PORTBに00000010b MOVWF

CALL NLOOP1; //NLOOP1開始

NLOOP1 MOVLW D'255'; //Wレジスタを255に

MOVWF CNTB: //CNTB & 255 に

GOTO NLOOP2: //NLOOP2^

NLOOP2 MOVLW D'24'; //Wレジスタを24に

MOVWF CNTC; //CNTCを24に

GOTO NLOOP3; //NLOOP3^

NLOOP3 NOP; //何もしない

DECFSZ CNTC,F //CNTCを 1 減算,CNTCが0なら次命令無視 GOTO NLOOP3: //NLOOP3へ

DECFSZ CNTB,F; // CNTBを1減算,0なら次命令無視 GOTO NLOOP2; //NLOOP2へ

DECFSZ CNTA,F; //CNTAを1減算,0なら次命令無視 GOTO NLOOP1; //NLOOP1へ

MOVLW D'255'; //Wレジスタに255

MOVWF CNTA; //CNTA 255

MOVLW B'00000000'; //Wレジスタリセット MOVWF PORTB; //PORTBリセット → 消灯

GOTO LOOP1; //LOOP1^

LOOP1 MOVLW D'255': //Wレジスタに255

MOVWF CNTB; //CNTB255 GOTO LOOP2; //LOOP2\

LOOP2 MOVLW D'24'; //Wレジスタに24

MOVWF CNTC; //CNTC124
GOTO LOOP3; //LOOP3^

LOOP3 NOP: //なにもしない

DECFSZ CNTC,F //CNTCを1減算,CNTCが0なら次命令無視 GOTO LOOP3; //LOOP3へ

DECFSZ CNTB,F; // CNTBを1減算,0なら次命令無視 GOTO LOOP2; //NLOOP2へ

DECFSZ CNTA,F; //CNTAを1減算,0なら次命令無視 GOTOLOOP1; //NLOOP1へ

MOVLW D'255'; //Wレジスタに255

MOVWF CNTA; //CNTA (255)

MOVLW B'00000010';//Wレジスタに00000010b MOVWF PORTB; //PORTBに00000010b →点灯

GOTONLOOP1; //NLOOP1^

LED1を点滅させることができた。

## フローチャート

page( )に示す

## 考察

しかしこのコードでは実際に1秒ではなく1.38秒程度の間隔であったと考えれられ、計算ミスしていた。

#### 実験3

実験1と同じ動作をするコードをC言語で作成し、 アセンブリを出力し、実験1のコードと比較した。

```
1:
          #include<pic.h>
2:
3:
          void main(){
4:
              TRISB = 0b11000001;
    0005 30C1 MOVLW 0xc1
    0006 1683 BSF 0x3, 0x5
    0007 1303 BCF 0x3, 0x6
    0008 0086 MOVWF 0x6
5:
              RB1 = 1;
    0009 1283 BCF 0x3, 0x5
    000A 1486 BSF 0x6, 0x1
6:
          }
    000B 0183 CLRF 0x3
```

## 結果

上図のコードが出力された。

#### 考察

実験1よりもバンクの切り替えに行が増えたようである。

## 実験 4-(1)

T01Fの立ち上がりを監視することでLED1を 1.0秒間隔で点滅させるプログラムを作成

```
#include<pic.h>
void main()
{
     int i = 0; //初期設定
     int j = 0;
     int flag = 0;
     OPTION = 0b11010111; //タイマ0に割り当てスケール分周比1:256に
     TRISB = 0b11000001; //LEDの入出力設定
     PORTB = 0b10; //点灯
     TOIF = ObOO; //TOIFを初期化
     flag = 1; //点灯しているかどうかのフラグ
     while (20 < i){
          if(TOIF == 0b01){ //TOIFが1にセットされたら
               i = i + 1;
               TOIF = ObOO; //TOIFの初期化
               if(i == 76){ //13.1ms × 76 = 約1秒後
                    if(flag == 1){
                          PORTB = 0b00; //消灯
                          i = i+1;
                          flag = 0;
                    }else{
                          PORTB = 0b10; //点灯
                          i = i+1;
                          flag = 1;
                    i = 0;
               }
          }
     }
```

## 結果

期待通りの動作が確認できた。

#### フローチャート

page( )に示す

#### 考察

loop分を書くのはアセンブリよりもCのほうがかなり簡潔である 処理速度の問題を考慮するとアセンブラのほうが高速で あるとは考えられるがこの程度ならCでも十分であり 生産性を含めるとCのほうが優位である。

# 実験4-(2)

LEDを  $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5$  に順に1.0秒間隔で点灯し続いて同じ順に1.0秒間隔で消灯していくプログラム

```
#include<pic.h>
void main()
     int i = 0; //初期設定
     int j = 0;
     int flag = 0;
     int k = 2;
     OPTION = 0b11010111; //タイマ0に割り当てスケール分周比1:256に
     TRISB = 0b11000001; //LEDの入出力設定
     PORTB = 0b10; //点灯
     TOIF = ObOO;
     flag = 1;
     while(flag < 5){ //RB5まで点灯
           if(TOIF == 0b01)
                i = i + 1;
                TOIF = ObOO;
                if(i == 76){
                      PORTB = PORTB * 2; //隣のLED点灯
                     i = 0:
                     flag = flag + 1;
                }
          }
     }
```

```
TOIF = 0b00;

while(flag > -2){

    if(TOIF == 0b01){

        i = i + 1;

        TOIF = 0b00;

    if(i == 76){

            PORTB = 64 - k; //隣のLED消灯

            k = k * 2;

            i = 0;

            flag = flag -1;

        }

    }

}
```

期待通りの結果が得られた。

# フローチャートとプログラムについて page()に示す。

#### 考察

本実験において重要なのはLEDを光らせる時PORTBに対し どの値を入力すればどのLEDの組み合わせが点灯するか それを試行錯誤で理解し簡潔なプログラムを書くかであった。 点灯時と消灯時のLEDの組み合わせが違うので同じように 演算を行うのではうまくいかなかったのはそのせいであった。

#### 実験5

短形波で1.0kHzの音を鳴らすプログラムを作成

```
#include<pic.h>
int i = 0; //初期設定
int flag = 0;
void sw(){
     if(TOIF == 0b01){ //102.4μs経過
          i = i + 1;
          TOIF = ObOO:
          if(i == 5){ //102.4\mus × 5 = 約0.5ms 2サイクルで1波長周期1ms
               if(flag == 1){
                     PORTA = 0; //電圧非印可
                    flaq = 0;
               }else{
                     PORTA = 0b00100000; //電圧印可
                    flag = 1;
               }
               i = 0;
          }
     }
int main(){
     //初期設定
     OPTION = 0b11010000; //タイマ0に割り当て分周比1;2に
     TRISA = 0b11000001; //PORTAを出力に
     PORTA = 0b00100000; //RA5 = 1(電圧印可)
     TOIF = 0b00; //初期化
     while(1){ //ループ開始
          sw();
     }
}
```

おそらく約1.0kHzであろう音が発生した。

## フローチャート

page()に示す。

## 考察

音を鳴らすときに考慮すべきところは音1波長に対し TOIFの立ち上がりが一サイクル分ではなく 2サイクル分必要なことを踏まえた上で かかる時間を計算に設定することであった。

#### 課題2

音楽を鳴らすプログラムの作成

```
#include<pic.h>
ここで音の定義と長さの定義
#define B0 20 //ÉV
#define C 19 //Éh
#define Cs 18 //Éh#
#define D 17 //Éå
#define Ds 16 //Éå#
#define E 15 //É~
#define F 14 //ÉtÉ@
#define G 12
            //É\
#define A 11 //Éâ
            //ÉV
#define B 10
#define HACHI 9766 // 8/16
#define ROKU
            7324 //
                         6/16
#define YON
                         // 4/16
                 4882
#define SAN
                 3662 // 3/16
#define NI
                         2/16
             2441 //
            1221 // 1/16
#define ICHI
```

```
//1kHzのときの応用で音階によって切り替えの早さを変える
//音の長さも同時に計測
void onpu(int onkai, int time){
     int i = 0;
     int j = 0;
     int flag = 0;
     for(j=0;j<time;j++){
           while(1){
                 if(TOIF == 1){
                      i++;
                      TOIF = 0;
                      if(i \ge onkai){
                            if(flag == 1){
                                  PORTA = 0;
                                  flag = 0;
                            }else{
                                  PORTA = 0b00100000;
                                  flag = 1;
                            }
                            i = 0;
                 break;
           }
     }
}
```

```
void main(){
           OPTION = 0b11010000;
           TRISA = 0b11000001;
           PORTA = 0b00100000;
           TOIF = 0;
     while(1){
           onpu(Ds, YON);
           onpu(Cs, YON);
           onpu(B0, ROKU);
           onpu(Ds, NI);
           onpu(Cs, SAN);
           onpu(B0, ICHI);
           onpu(B0, NI);
           onpu(B0, HACHI);
           onpu(B0, ICHI);
           onpu(Cs, ICHI);
           onpu(Ds, SAN);
           onpu(Ds, ICHI);
           onpu(Ds, NI);
           onpu(E, NI);
           onpu(Ds, SAN);
           onpu(B0, ICHI);
           onpu(B0, NI);
           onpu(Ds, NI);
           onpu(Ds, SAN);
           onpu(Cs, ICHI);
           onpu(Cs, NI);
           onpu(B0, NI);
           onpu(B0, HACHI);
     }
}
```

音楽を鳴らすことができた。

#### フローチャート

フローチャートについてはpage()に示す 実験5の派生のため大部分を省略した。 プログラムについてはコメントと実験5の応用

#### 考察

音楽を鳴らそうとした場合、始めにdefineで長さや音階を 定義しなければ、コンパイル不可能なことがあった。 おそらくあまりに長い配列をもちいたために 可能な長さの命令語長を超えてしまったためであったと考えられる。

#### 課題5

コンパイラの働きを知るためにCで書いたコードを 逆アセンブラし、その解析を行った。 次ページ以降ににそのコードと説明をしたものを示す

#### 結果

以下のアセンブラが出力された

#### フローチャート

page( )~( )に示す

#### 5 - 1

これから掛け算を足し算で実行していることがわかる。

```
1:
         #include<pic.h>
2:
         void main(){
3:
           char a,b,c;
4:
           a = 11;
5:
    07F3 300B
                 MOVLW 0xb
//11をWにコピー
    07F4 1283
                BCF 0x3, 0x5
//bank0に切り替え
    07F5 1303
                BCF 0x3, 0x6
//bank0に切り替え STATUSのbit6,5を00に
               MOVWF 0x22 //Wの値を0x22にコピー
    07F6 00A2
6:
           b = 13;
    07F7
          300D
                 MOVLW 0xd
                MOVWF 0x20
          00A0
    07F8
7:
           a++;
    07F9 0AA2 INCF 0x22, F //0x22をインクリメント
           c = a*b;
8:
```

```
07FA 00FF MOVWF 0x7f //bを0x7fにコピー
```

07FB 0822 MOVF 0x22, W //0x22(a)をWにコピー

07FC 27E7 CALL 0x7e7 //0x7e7へ移動

07FD 00A1 MOVWF 0x21

9:

10:

11:

07FE 0183 CLRF 0x3 --- C:\(\frac{1}{2}\) bmul.as

\_\_\_\_\_

07E7 00FE MOVWF 0x7e //aの値を0x7eヘコピー

07E8 3000 MOVLW 0

07E9 187F BTFSC 0x7f, 0 //bのbit0が0なら次命令無視

07EA 077E ADDWF 0x7e, W //bのbit0が1ならaと0を加算(一桁目の掛け算)

07EB 1003 BCF 0x3, 0 //キャリーをクリア

07EC 0DFE RLF 0x7e, F //aを一桁左にずらす

07ED 1003 BCF 0x3, 0

07EE 0CFF RRF 0x7f, F //bを一桁右にずらす

07EF 08FF MOVF 0x7f, F

07F0 1903 BTFSC 0x3, 0x2 //先の演算結果が0以外なら次命令無視

07F1 0008 RETURN
//サブルーチンから復帰

## 考察

掛け算を足し算、つまり、普段人が用いる掛け算の筆算と同じ要領で計算されている。

#### 5 - 2

配列のメモリへの格納の様子がわかる。

```
#include<pic.h>
1:
2:
          void main(){
3:
            int a[3] = \{1000, 2000, 3000\};
4:
     07E4 30E8
                  MOVLW 0xe8
     //1000=0x3e8
                 BCF 0x3, 0x5
          1283
     07E5
          //上位bitと下位
     07E6
          1303
                 BCF 0x3, 0x6
     07E7
           00A6
                  MOVWF 0x26
     07E8
           3003
                 MOVLW 0x3
     //3
     07E9
                  MOVWF 0x27
           00A7
     07EA
           30D0
                  MOVLW 0xd0
     //2000=0x7d0
     07EB
           00A8
                  MOVWF 0x28
     07EC
           3007
                  MOVLW 0x7
     //7
     07ED 00A9
                  MOVWF 0x29
```

```
07EE
          30B8
                  MOVLW 0xb8
     //3000 = 0 \times bb8
                  MOVWF 0x2a
     07EF
           00AA
     07F0
           300B
                  MOVLW 0xb
     //11
     07F1
           00AB
                 MOVWF 0x2b
5:
            int x,y,z;
            x = a[0];
6:
                 MOVF 0x26, W
     07F2
           0826
           00A0
     07F3
                 MOVWF 0x20
                 MOVF 0x27, W
     07F4
           0827
     07F5
           00A1
                  MOVWF 0x21
7:
            y = a[2];
     07F6
           082A
                  MOVF 0x2a, W
           00A2
     07F7
                  MOVWF 0x22
           082B
                  MOVF 0x2b, W
     07F8
                  MOVWF 0x23
     07F9
           00A3
8:
            z = a[3];
     07FA
           082C
                  MOVF 0x2c, W
           00A4
                  MOVWF 0x24
     07FB
                  MOVF 0x2d, W
     07FC
           082D
     07FD
           00A5
                  MOVWF 0x25
9:
```

10: }

#### 07FE 0183 CLRF 0x3

#### 考察

int型は2byteのため、各値に対して上位8bitと下位8bitが 別々で挿入されていることがわかった。 また配列は先頭アドレスを情報として持つと考えられる。

#### 5-3

```
ポインタとメモリ番地の関係
1:
         #include<pic.h>
2:
3:
         void main(){
           int a[2] = \{1000,2000\};
4:
    07E5
         30E8
                 MOVLW 0xe8
    07E6
          1283
                BCF 0x3, 0x5
    07E7
          1303
                BCF 0x3, 0x6
          00A6
                 MOVWF 0x26
    07E8
         //a[0]の番地
    07E9
          3003
                MOVLW 0x3
    07EA 00A7
                 MOVWF 0x27
    07EB
          30D0
                 MOVLW 0xd0
    07EC 00A8
                 MOVWF 0x28
    07ED
          3007
                 MOVLW 0x7
          00A9
                 MOVWF 0x29
    07EE
5:
           char b[2] = \{1,2\};
    07EF 01A4 CLRF 0x24
```

//0x24をクリア

07F0 0AA4 INCF 0x24, F

```
//0x24をインクリメント (b[0])
    07F1 3002 MOVLW 0x2
                               //b[1]
    07F2 00A5 MOVWF 0x25
6:
          char c = 10;
    07F3 300A MOVLW 0xa
    07F4 00A3 MOVWF 0x23 //cの番地
7:
          char *p,*q;
8:
9:
          int *r;
10:
11:
         p = \&c;
    07F5 3023 MOVLW 0x23
        // c の番地をWにコピー
    07F6 00A0 MOVWF 0x20
        //pにcの番地を代入
12:
          q = &(a[0]);
    07F7 3026 MOVLW 0x26
    07F8 00A1 MOVWF 0x21
13:
          r = b;
             //bの配列の先頭アドレスをさす
    07F9 3024 MOVLW 0x24
    07FA 00A2 MOVWF 0x22
        //bの番地をrに代入
14:
15:
          q++;
    07FB 0AA1 INCF 0x21, F
16:
          r++;
    07FC 3002 MOVLW 0x2
```

07FD 07A2 ADDWF 0x22, F //intのポインタなので2バイト 分インクリメント

17: 18: }

07FE 0183 CLRF 0x3 //charとintのバイト数の違いからくるポインタのずれについて考察

## 考察

charのポインタは1byteなので インクリメントするのにポイントを 1 byteインクリメントするだけで良いが intのポインタは2byteなので 2byteインクリメントする必要があることがわかる。