

## بخش ۱ - توضيح اجزا


به طور کلی یک automatedWarehouse از چهار بخش تشکیل شده است.

۱. نوار نقالهها: نوار یا تسمه نقاله سیستمی است که با استفاده از میلههای گردان مستقر در روی آن، کالاها را از سمتی به سمت دیگر (تنها به صورت افقی) منتقل میکند. (شکل ۱)

۲. آسانسور: دستگاهی است که قادر است در دو بعد کالا را جابهجا کند که یکی ازین ابعاد بعد z است. (شکل ۲)

۳:قفسهها: تعدادی رک یا قفسه فلزی که برای ذخیره کردن کالاها استفاده می شوند. (شکل ۳)

۴.سنسور بازتابی: سنسوری که اشعهای را ساتع کرده و در صورت دریافت نکردن بازتاب آن یک می شود. با این سنسور مىتوان تشخيص داد كه آيا در مسير اشعه كالا قرار گرفته است يا خير. (شكل ۴)



شکل ۱:



شکل ۲:



شکل ۳:

## بخش ۲ - توضیح کد

ابتدا به سراغ تشریح نحوه عملکرد دکمههای کنترلی میرویم. در این پروژه چهار دکمه کنترل کننده فرآیند داریم که عبارتند از: Start) با استفاده ازین دکمه بیت مموری مربوط به شروع یک شده و فرآیند آغاز می شود. (شکل ۵)

Stop) این دکمه کل مموریهای مربوط به خرده فرآیندها را صفر کرده و آنها را متوقف میکند. (شکل ۶)

EmergencyStop) عملکرد آن مشابه Stop است با این تفاوت که وضعیت آن در بیتی از مموری ذخیره می شود و ترکیب آن با دکمه های دیگر می تواند شروع مجدد کل پروسه را رقم بزند. (شکل ۷)

Reset) این دکمه آسانسور را به مکان اولیه برمی گرداند. (شکل ۸)

در ادامه به بررسی کد بقیه پروسه میپردازیم.

بخش۱: در صورت فشرده شدن دکمه استارت و فشرده نبودن دکمه توقف اضطراری بیت شروع پروسه یک میشود و دو نوار نقاله كالا را به سمت آسانسور منتقل ميكنند تا وقتي كه سنسور atLoad حضور كالا را حس كند. (شكل ٩)

بخش٢: چنگک چپ آسانسور فعال می شود و این فرآیند تا جایی که چنگک کاملا باز شود و سنسور atLeft فعال شود ادامه پیدا میکند. (شکل ۱۰)

بخش٣: سنسور بالارفتن آسانسور فعال میشود و از آنجاییکه سنسوری برای مشخص شدن اینکه بالارفتن انجام شده یا خیر وجود ندارد، با کمک یک تایمر ۳ ثانیه (این عدد به صورت تجربی به دست آمده) صبر کرده و سپس به بخش بعد میرویم.



شکل ۴:

(شکل ۱۱)


بخش۴: چنگک سمت چپ شروع به جمع شدن میکند تا زمانی که انتهای کار آن توسط سنسور AtMiddle مخابره شود (شکل ۱۲)

بخش۵: در این بخش موقعیت صفر داده شده به آسانسور با عددی که خروجی یک کانتر است جایگزین می شود و پس ازینکه حرکت آسانسور به آن موقعیت به طور کلی انجام شد و سنسورهای movingZ و movingZ حرکتی را در این دو جهت مخابره نکردند به قسمت بعد می رویم. (شکل ۱۳)


بخش ۶: عملگر بالابرنده آسانسور را فعال کرده و به کمک تایمر مطمئن می شویم که این عمل به صورت کامل انجام گرفته است. (شکل ۱۴)

بخش۷: چنگک راست آسانسور فعال میشود و این فرآیند تا جایی که چنگک کاملا باز شود و سنسور atRight فعال شود ادامه پیدا میکند. (شکل ۱۵)

بخش٨: چنگک راست آسانسور به سمت داخل برگردانده شده و عملگر بالابرنده آسانسور نیز غیرفعال می شود. پس ازینکه چنگگ راست (چنگکهای آسانسور که به طرف راست رفتهاند) به وسط برگشت، به مرحله بعد میرویم. (شکل ۱۶) بخش٩: در این قسمت ابتدا موقعیت آسانسور را ریست کرده و سپس با استفاده از تایمر از بازگشت کامل آن آگاه میشویم. سپس بیت مموری مربوط به شروع پروسه را فعال کرده و به بخش ۱ میرویم تا تمامی قفسه ها پر شوند. (شکل ۱۷)




شکل ۵:




```
%1.4
                                                                                          %M200.2
"Emergency_
stop"
                                                                                       "Emergeny_is_
pushed"
     1/1-
                                                                                            -(s)--
```

شکل ۷:




شکل ۸:




شکل ۹:

```
%M100.2
 %M100.1
                    %10.2
                                                                         "M2_
                                                                     ReadyToLoad"
"M1_isAtLeft"
                   "At_Left"
   ┨┝
                     ┨┞
                                                                         -(s)---
                    %10.2
                                                                       %M100.1
                   "At_Left"
                                                                      "M1_isAtLeft"
                     ┨┞
                                                                         -(R)--
                                                                         %Q0.2
                                                                      "Forks_Left"
                                                                         -(s)---
```


شکل ۱۰:



شكل ۱۱:




شکل ۱۲:



شکل ۱۳:

```
%M100.5
                                                                      %Q0.4
                                                                      "Lift"
"M5_Positioned"
                                                                      -(s)--
                                     %DB5
                                "IEC_Timer_0_DB"
                                     TON
                                                                     %M100.5
                                     Time
                                                                  "M5_Positioned"
                                                                     —( R )——
                                 IN
                                           Q-
                           T#3s — PT
                                           ET — T#0ms
                                                                     %M100.6
                                                                      "M6_
                                                                  LiftedToUnload*
                                                                     _(s)___
```


شکل ۱۴:



شکل ۱۵:

```
%M100.7
    "M7_
                                                                       %Q0.4
ReadyToUnload*
                                                                       "Lift"
    ┨┝
                                                                       (R)—
                                                                       %Q0.3
                                                                    "Forks_Right"
                                                                       _( R )__
                                                                     %M200.0
                     %10.3
                  "At_Middle"
                                                                  "M8_isUnloaded"
                                                                     —(s)——
                                                                      %M100.7
                                                                       "M7_
                                                                   ReadyToUnload"
                                                                      —( R )——
```

شکل ۱۶:



شکل ۱۷: