```
1 /*
     ex_i2cA - Noeud A
2 * Ce programme est un exemple de communication I2C
3
     entre un coordonnateur (Pi) et un neoud (Arduino).
     Ce noeud est capable de transférer vers le coordonnateur:
4
5
6
      - la valeur de la température interne;
7

    le numéro de l'échantillon.

8
9
   * De plus, le noeud est capable de recevoir les commandes suivantes
10
   * du coordonnateur:
      - STOP: arrêter l'échantillonnage;
11
      - GO: démarrer l'échantillonnage.
12
13
   * Dans cet exemple, l'arrêt de l'échantillonnage remet à zéro le numéro
14
   * de l'échantillon.
15
16
   * GPA788 Conception et intégration des objets connectés
17
   * T. Wong
18
  * 06/2018
19
  * 08/2020
20
21
   * 11/2021
  */
22
23 #include <Wire.h>
                                   // Pour la communication I2C
24 #include <util/atomic.h>
                                   // Pour la section critique
25 #include "dhtlib gpa788.h"
26
27 /* -----
     Globales pour la classe ChipTemp
     */
30 dhtlib gpa788 DHT(7);
32 | /* -----
     Globales pour la communication I2C
33
     */
const uint8_t ADR_NOEUD{0x44};  // Adresse I2C de ce noeud
const uint8_t NB_REGISTRES{11};  // Nombre de registres de
                                // Nombre de registres de ce noeud
38 /* La carte des registres ----- */
39 union CarteRegistres {
   // Cette structure: Utilisée par le noeud pour lire et écrire
41
    //
                     des données.
42
   struct {
     // Taux d'échantillonnage (1 octet)
43
     volatile uint8 t Ts;
44
     // Nombre d'échantillons (2 octets)
45
46
     volatile int16 t nb echantillons;
     // Température interne du processeur ATMEGA en celsius
47
     // (4 octets)
48
49
     volatile float temperature;
50
     volatile float humidity;
    } champs;
51
52
    // Ce tableau: Utilisé par le coordonnateur pour lire et écrire
53
       des données.
54
    uint8_t regs[NB_REGISTRES];
55 };
56
57 union CarteRegistres cr; // Une carte des registres
58 float temperature;
                                    // Variable intermédiaire pour mémoriser la
  température
```

localhost:4649/?mode=clike 1/4

```
59 float humidity;
60 uint8 t adrReg;
                                      // Adresse du registre reçue du coordonnateur
61 enum class CMD { Stop = 0, Go, Pause};
                                              // Commandes venant du coordonnateur
62 volatile CMD cmd;
                                     // Go -> échantilloner, Stop -> arrêter
63 const uint8_t MIN_Ts = 5;  // Période d'échantillonnage min (sec)
64 const uint8_t MAX_Ts = 200;  // Période d'échantillonnage max (sec)
65
66 | /* -----
67
      Initialisation
68
      */
69 void setup()
70 {
71
     // Pour la communication série
72
     Serial.begin(115200);
73
74
     // Sur le VS Code, l'ouverture du port série prend du temps et on
75
     // peut perdre des caractères. Ce problème n'existe pas sur l'IDE
76
     // de l'Arduino.
77
     waitUntil(2000);
78
79
     // Initialiser les champs de la carte des registres
80
     cr.champs.Ts = MIN Ts;
81
     cr.champs.nb echantillons = 0;
82
     cr.champs.temperature = -1;
83
     temperature = -1;
84
     cr.champs.humidity = -1;
85
     humidity = -1;
     // Initialiser les variables de contrôle de la
86
87
     // communication I2C
     cmd = CMD::Stop;
89
     adrReg = -1;
     // Réglage de la bibliothèque Wire pour le I2C
90
91
     Wire.begin(ADR NOEUD);
92
     // Fonction pour traiter la réception de données venant du coordonnateur
93
     Wire.onReceive(i2c_receiveEvent);
     // Fonction pour traiter une requête de données venant du coordonnateur
94
95
     Wire.onRequest(i2c requestEvent);
96
97
     // Indiquer que le noeud est prêt
     Serial.print(F("Noeud à l'adresse 0x")); Serial.print(ADR_NOEUD, HEX);
98
     Serial.println(F(" prêt à recevoir des commandes"));
99
100 }
101
102 | /* -----
103
      Boucle principale
      */
104
105 void loop()
106 {
     // Échantillonner la température interne si la commande est Go
107
     if (cmd == CMD::Go) {
108
       DHT.read11(7);
109
       temperature = DHT.getTemperature();
110
       humidity = DHT.getHumidity();
111
112
       // Section critique: empêcher les interruptions lors de l'assignation
       // de la valeur de la température à la variable dans la carte des registres.
113
       // Recommandation: réaliser la tâche la plus rapidement que possible dans
114
                         la section critique.
115
      //
       ATOMIC BLOCK(ATOMIC RESTORESTATE) {
116
117
         // Assigner la température lue dans cr.champs.temperature
         cr.champs.temperature = temperature;
118
```

localhost:4649/?mode=clike 2/4

```
08/12/2021 16:24
                                                  i2c_DHT11.ino
              cr.champs.humidity = humidity;
    119
    120
              // Augmenter le compte du nombre d'échantillons
              cr.champs.nb_echantillons++;
    121
    122
            }
            Serial.print(F("Échantillon #")); Serial.print(cr.champs.nb echantillons);
    123
            Serial.print(F(" Humidité relative : ")); Serial.print(cr.champs.humidity);
    124
            Serial.print(F(" Température : ")); Serial.print(cr.champs.temperature);
    125
        Serial.print(F(" "));
            Serial.print(cr.champs.Ts); Serial.print(F(" sec\n"));
    126
    127
            // Attendre la prochaine période d'échantillonnage
    128
            waitUntil(cr.champs.Ts * 1000);
    129
    130
          }
    131 }
    132
    133 /* -----
    134
           i2c receiveFunc(int n)
    135
           Cette fonction est exécutée à la réception des données venant
    136
           du coordonnateur. Le paramètre n indique le nombre d'octets reçus.
           ______
    137
           Note: Normalement on ne doit pas afficher des messages utilisant
    138
    139
                 le port série - il y a risque de conflit entre les inter-
                 ruptions. Donc, après débogage, n'oubliez pas de mettre les
    140
    141
                 Serial print en commentaires ;-).
           */
    142
    143 void i2c receiveEvent(int n) {
    144
          // Traiter les commandes ou le numéro d'un registre (1 octet)
    145
          if (n == 1) {
            // Un seul octet reçu. C'est probablement une commande.
    146
    147
            uint8_t data = Wire.read();
    148
            switch (data) {
            case 0xA1:
    149
    150
                cmd = CMD::Stop;
    151
                Serial.println(F("commande 'Arrêter' reçue"));
                break;
    152
            case 0xA2:
    153
    154
                cmd = CMD::Go:
                cr.champs.nb echantillons = 0;
    155
    156
                Serial.println(F("Commande 'Démarrer' reçue"));
    157
                break;
            case 0xA5:
    158
    159
                cmd = CMD::Pause;
    160
                Serial.println(F("Communication en Pause"));
    161
                break;
    162
            case 0xA6:
    163
                cmd = CMD::Go;
    164
                Serial.println(F("Communication en Redémarré"));
    165
                break;
    166
            default:
    167
                // Sinon, c'est probablement un numéro de registre
    168
    169
                if ((data >= 0) && (data < NB_REGISTRES)) {</pre>
    170
                  adrReg = data;
                }
    171
    172
                else
    173
                  adrReg = -1; // Il y sans doute une erreur!
    174
            }
    175
    176
          else if (n == 2) {
            // Deux octets reçus. C'est probablement pour changer le
    177
```

localhost:4649/?mode=clike 3/4

222 void waitUntil(uint32 t w) { uint32 t t{millis()};

// Attendre w millisecondes

while $(millis() < t + w) \{ \}$

223

224 225

226 } 227

localhost:4649/?mode=clike 4/4