```
1 /*
  * Calculateur Li
 3
   * Une classe pour réaliser le calcul de la valeur Li en
4
5
   * utilisant la sensibilité et le gain du capteur Electret
   * MAX4466.
 7
   * Voir les notes de cours "Conception des objets (IIB)" pour les
8
   * calculs à effectuer.
9
10
11
   * Note: Cette classe contient un objet de classe
           Calculateur VRMS pour calculer la valeur dBV du signal
12
           échantillonné.
13
14
   * Convention:
15
   * Variables -> camelCase
   * Classes, fonctions -> PascalCase
17
   * Constantes, types utilisateurs -> SNAKE CASE
18
19
20
   * GPA788 - ETS
21
   * T. Wong
   * 09-2018
23 * 08-2020
24
   */
25 #ifndef CALCULATEUR_LEQ_H
26 #define CALCULATEUR LEQ H
27
28 // Pour pouvoir utiliser un objet de type Calculateur VRMS
29 #include "calculateur_li.h"
31 class Calculateur Leq {
32 public:
   // Pour le microphone Electret une application de 94 dB SPL
33
    // produit -44 dBV/Pa à sa sortie. Le gain du MAX4466 est par
    // défaut réglé à 125 ou 42 dBV.
36
    Calculateur_Leq(double Ts, uint16_t VrmSamples, uint16_t LiSamples){
37
      mTs = Ts;
38
      mVrmSamples = VrmSamples;
39
      mLiSamples = LiSamples;
40
41
      // Empêcher l'utilisation du constructeur de copie
    Calculateur Leq(const Calculateur Leq& other) = delete;
42
     // Empêcher l'utilisation de l'opérateur d'assignation
43
44
    Calculateur Leq& operator=(const Calculateur Leq& other) = delete;
45
    // Empêcher l'utilisation du constructeur par déplacement
46
    Calculateur Leq(Calculateur Leq&& other) = delete;
47
    // Empêcher l'utilisation de l'opérateur de déplacement
48
    Calculateur Leq& operator=(Calculateur Leq&& other) = delete;
49
50
    ~Calculateur_Leq() = default; // Destructeur
51
52
    /* -----
53
       Accesseurs des données membres de la classe
54
55
    inline double GetLeq() const { return m_Leq; }
56
57
    inline uint16_t GetNbSamples() const { return d.GetNbSamples(); }
58
     inline uint16 t GetTotalSamples() const { return d.GetTotalSamples(); }
     inline double GetVrms() const { return d.GetVrms(); }
59
```

localhost:4649/?mode=clike 1/3

```
inline double GetdBV() const { return d.GetdBV(); }
 60
 61
      inline uint8_t GetAPin() const { return d.GetAPin(); }
      inline double GetVMax() const { return d.GetVMax(); }
 62
      inline int16 t GetAdcMax() const { return d.GetAdcMax(); }
 63
      inline double GetLi() const { return d.GetLi(); }
 64
 65
      inline double GetP() const { return d.GetP(); }
      inline double GetM() const { return d.GetM(); }
 66
      inline double GetG() const { return d.GetG(); }
 67
 68
      inline uint32 t GetTs() const { return mTs; }
 69
      inline uint16_t GetVrmSamples() const { return mVrmSamples; }
 70
      inline uint16 t GetLiSamples() const { return mLiSamples; }
 71
      inline uint32_t GetNbLi() const { return d.GetNbLi();}
 72
      inline void SetNbLiSamples(uint32_t nbLiSamples) {mLiSamples = nbLiSamples; }
 73
      inline void SetNbVrmsSamples(uint32 t nbVrmSample) {mVrmSamples = nbVrmSample; }
 74
      inline void ResetNbLi(){d.ResetNbLi();}
 75
 76
 77
 78
 79
      /* -----
 80
         Services publics offerts
 81
      // Utiliser Accumulate() de l'objet de classe Calculateur VRMS
 82
 83
      // pour accumuler les valeurs du capteur sonore.
 84
      // Note: La temporisation est la responsabilité de l'utilisateur.
 85
      void Accumulate() {
 86
       waitUntil(GetTs());
 87
 88
 89
       d.Accumulate();
 90
 91
 92
 93
      // Utiliser Compute() de l'objet de classe Calculateur VRMS
      // pour calculer la valeur rms du signal sonore et ensuite
 95
      // calculer Li du signal.
      // Note: La temporisation est la responsabilité de l'utilisateur.
 96
 97
      double Compute() {
 98
99
100
        if(GetNbSamples() == mVrmSamples){
101
102
          d.Compute();
103
         mSumLeq += mTs * mVrmSamples * pow(10, 0.1 * GetLi());
104
        }
105
106
        if(GetNbLi() == mLiSamples && GetTotalSamples() != 0){
107
          m Leq = 10*log10((1/(mTs * mVrmSamples * mLiSamples)*mSumLeq));
108
          mSumLeq = 0;
109
          ResetNbLi();
110
111
112
          return 1;
        }
113
       else{
114
115
116
          return 0;
        }
117
118
        return 0;
119
      }
```

localhost:4649/?mode=clike 2/3

```
120
     void waitUntil(uint32_t w) {
121
122
     uint32_t t{millis()};
123
     // Attendre w millisecondes
124
     while (millis() < t + w) \{ \}
125 }
126
127 private:
128
     // Objet de classe Calculateur VRMS pour réaliser les calculs
129
     // Vrms et dBV du signal échantillonné.
     // La relation entre la classe Calculateur VRMS et la classe
130
     // Calculateur_Li est une relation de "composition".
131
132
     Calculateur_Li d;
133
     // Pour le calcul de Li
     double m Leq;
134
                                        // Niveau d'énergie sonore au temps ti
     double mSumLeq;
135
136
     double ti;
137
     double mTs;
     uint16 t compteur;
138
     uint16 t mVrmSamples;
139
     uint16_t mLiSamples;
140
141 };
142
143 #endif
144
```

localhost:4649/?mode=clike 3/3