```
1 /*
           ex i2cB - Noeud B
  2 * Ce programme est un exemple de communication I2C
  3
           entre un coordonnateur (Pi) et un neoud (Arduino).
           Ce noeud est capable de transférer vers le coordonnateur:
  4
  5
  6
            - la valeur de la température interne;
  7
       * - le numéro de l'échantillon.
  8
  9
       * De plus, le noeud est capable de recevoir les commandes suivantes
10
      * du coordonnateur:
            - STOP: arrêter l'échantillonnage;
11
              - GO: démarrer l'échantillonnage.
12
13
      * Dans cet exemple, l'arrêt de l'échantillonnage remet à zéro le numéro
14
      * de l'échantillon.
15
16
      * GPA788 Conception et intégration des objets connectés
17
18
      * 06/2018
19
20 * 08/2020
21
      * 11/2021
     */
22
                                                                          // Pour la communication I2C
23 #include <Wire.h>
#Include \( \text{wire.n} \)
#include \( \text{vtil/atomic.h} \)
#include \( \text{ChipTemp.h} \)
#include \( \text{ChipTemp.h}
                                                                         // Pour la section critique
                                                                          // Pour lire la température du
     microcontrôleur
26 #include "calculateur_leq.h"
                                                                          // Pour lire le son
28 /* -----
       Globales pour la classe ChipTemp
30 **/
31 const float DECALAGE{324.31}; // Choisir la bonne: 316.0, 324.31, 332.70,
     335.2
32 const float GAIN{1.22};  // Choisir la bonne: 1.06154, 1.22
33 ChipTemp ct(GAIN, DECALAGE);  // Instancier un objet de classe ChipTemp
34
35 | /* ------
          Globales pour la classe calculateurLeq
           */
37
seulement)
43
44
45 | /* -----
46 Globales pour la communication I2C
47
           */
48 const uint8_t ADR_NOEUD{0x45};  // Adresse I2C du noeud
49 const uint8_t NB_REGISTRES{7};  // Nombre de registres de ce noeud
50
51
52
53 /* La carte des registres ----- */
54 union CarteRegistres {
      // Cette structure: Utilisée par le noeud pour lire et écrire
                                            des données.
56
```

localhost:4649/?mode=clike 1/5

```
struct {
 57
      // Taux d'échantillonnage (1 octet)
 59
       volatile uint8_t Ts;
 60
       // Nombre d'échantillons (2 octets)
       volatile int16 t nb echantillons;
       // Température interne du processeur ATMEGA en celsius
 62
 63
       // (4 octets)
       volatile float son;
 64
 65
     } champs;
     // Ce tableau: Utilisé par le coordonnateur pour lire et écrire
 66
 67
            des données.
 68
     uint8_t regs[NB_REGISTRES];
 69 };
 70
 71 union CarteRegistres cr; // Une carte des registres
 72 | float intensiteSon;
                                        // Variable intermédiaire pour mémoriser les
 73 uint8 t adrReg;
                                        // Adresse du registre reçue du coordonnateur
 74 enum class CMD { Stop = 0, Go, pause};
                                                // Commandes venant du coordonnateur
 75 volatile CMD cmd;
                                      // Go -> échantilloner, Stop -> arrêter
76 const uint8_t MIN_Ts = 5;  // Période d'échantillonnage min (sec)
77 const uint8_t MAX_Ts = 200;  // Période d'échantillonnage max (sec)
 78
 79 //Création de l'objet
 80 Calculateur Leq leq(TS, NB SAMPLE, NB LI);
 81
 82 | /* ------
 83
      Initialisation
      */
 85 void setup()
 86 {
 87
     // Pour la communication série
 88
     Serial.begin(115200);
 89
 90
     // Sur le VS Code, l'ouverture du port série prend du temps et on
     // peut perdre des caractères. Ce problème n'existe pas sur l'IDE
 91
     // de l'Arduino.
 92
 93
     waitUntil(2000);
 94
 95
     // Pour l'ADC du microcontrôleur...
 96
     analogReference(EXTERNAL);
                                           // utiliser VREF externe pour l'ADC
 97
     pinMode(PIN, INPUT);
 98
 99
     // Initialiser les champs de la carte des registres
100
     cr.champs.Ts = MIN Ts;
     cr.champs.nb echantillons = 0;
101
102
     cr.champs.son = -1;
103
     intensiteSon = -1;
104
     // Initialiser les variables de contrôle de la
     // communication I2C
105
106
     cmd = CMD::Stop;
107
     adrReg = -1;
     // Réglage de la bibliothèque Wire pour le I2C
108
109
     Wire.begin(ADR NOEUD);
     // Fonction pour traiter la réception de données venant du coordonnateur
110
111
     Wire.onReceive(i2c_receiveEvent);
     // Fonction pour traiter une requête de données venant du coordonnateur
112
     Wire.onRequest(i2c requestEvent);
113
114
     // Indiquer que le noeud est prêt
115
```

localhost:4649/?mode=clike 2/5

08/12/2021 16:29 MAX4466.ino

```
Serial.print(F("Noeud à l'adresse 0x")); Serial.print(ADR_NOEUD, HEX);
116
117
     Serial.println(F(" prêt à recevoir des commandes"));
118 }
119
120 | /*
121
      Boucle principale
      -----*/
122
123 void loop()
124 {
     // Échantillonner la température interne si la commande est Go
125
     if (cmd == CMD::Go) {
126
      // L'objet leq "sait" à quel moment il doit accumuler les valeurs
127
128
     // du signal sonore.
     leq.Accumulate();
129
     //Serial.println(leq.GetTotalSamples());
130
131
     // L'objet leg sait à quels moments il faut calculer Vrms, Li et Leg
132
     if (leq.Compute() ) {
133
       intensiteSon = leq.GetLeq();
134
       // Section critique: empêcher les interruptions lors de l'assignation
135
       // de la valeur de la température à la variable dans la carte des registres.
136
137
       // Recommandation: réaliser la tâche la plus rapidement que possible dans
                        la section critique.
138
       //
139
        ATOMIC BLOCK(ATOMIC RESTORESTATE) {
        // Assigner la température lue dans cr.champs.temperature
140
          cr.champs.son = intensiteSon;
141
142
         // Augmenter le compte du nombre d'échantillons
143
          cr.champs.nb echantillons++;
144
         Serial.print(F("#")); Serial.print(cr.champs.nb echantillons);
145
   Serial.print(F(" "));
         Serial.print("Leq : "); Serial.print(cr.champs.son);
146
         Serial.print(" Vrms: "); Serial.print((((float)TS)/1000) *
147
   leq.GetVrmSamples()); Serial.println(F(" secondes"));
148
         Serial.print(" Li: "); Serial.print((((float)TS)/1000) * leq.GetVrmSamples() *
   leq.GetLiSamples()); Serial.println(F(" secondes"));
149
         // Attendre la prochaine période d'échantillonnage
150
151
        //waitUntil(cr.champs.Ts * 1000);
152
       }
153
     }
154 }
155
156 | /* -----
157
      i2c receiveFunc(int n)
      Cette fonction est exécutée à la réception des données venant
158
      du coordonnateur. Le paramètre n indique le nombre d'octets reçus.
159
      ______
160
      Note: Normalement on ne doit pas afficher des messages utilisant
161
           le port série - il y a risque de conflit entre les inter-
162
           ruptions. Donc, après débogage, n'oubliez pas de mettre les
163
164
           Serial print en commentaires ;-).
      */
165
166 void i2c receiveEvent(int n) {
167
     // Traiter les commandes ou les adresses de registre (1 octet)
168
     if (n == 1) {
       // Un seul octet reçu. C'est probablement une commande.
169
       uint8 t data = Wire.read();
170
171
       switch (data) {
        case 0xA1:
172
```

localhost:4649/?mode=clike 3/5

08/12/2021 16:29 MAX4466.ino 173 cmd = CMD::Stop; 174 cr.champs.nb echantillons = 0; Serial.println(F("commande 'Arrêter' reçue")); 175 176 break: 177 case 0xA2: 178 cmd = CMD::Go; Serial.println(F("Commande 'Démarrer' reçue")); 179 180 181 case 0xA5: 182 cmd = CMD::pause; Serial.println(F("Commande 'Pause' reque")); 183 184 break; 185 case 0xA6: cmd = CMD::Go; 186 Serial.println(F("Commande 'Redémarrer' reçue")); 187 188 break; 189 case 0xA7: Serial.println(F("Un courriel a été envoyé suite au crash du programme")); 190 191 break; 192 default: // Sinon, c'est probablement une adresse de registre 193 if ((data >= 0) && (data < NB_REGISTRES)) {</pre> 194 195 adrReg = data; 196 } 197 else 198 adrReg = -1; // Il y sans doute une erreur! 199 } 200 } 201 else if (n == 2) { 202 // Deux octets reçus. C'est probablement pour changer un parametre. 203 uint8 t data1 = Wire.read(); uint8 t data2 = Wire.read(); 204 switch (data1) { 205 206 case 0xA0: Serial.println(F("Commande 'Changer Ts' reçue")); 207 if ((data2 >= MIN Ts) && (data2 <= MAX Ts)) { 208 209 cr.champs.Ts = data2; Serial.print(F("La nouvelle valeur est: ")); 210 211 Serial.print(cr.champs.Ts); Serial.println(F(" secondes")); } 212 break; 213 214 case 0xA3: 215 Serial.println(F("Commande 'Changer nVrm' reçue")); if (data2 >= 1) { 216 217 leq.SetNbVrmsSamples(data2); Serial.print(F("La nouvelle valeur est: ")); 218 219 Serial.print(leq.GetVrmSamples()); Serial.println(F(" nombre de Vrms échantillons")); 220 } break; 221 case 0xA4: 222 223 Serial.println(F("Commande 'Changer nLi' reçue")); if (data2 >= 1) { 224 leq.SetNbLiSamples(data2); 225 Serial.print(F("La nouvelle valeur est: ")); 226 227 Serial.print(leq.GetLiSamples()); Serial.println(F(" nombre de Li échantillons")); 228 }

localhost:4649/?mode=clike 4/5

229

230

break;

```
231
      }
232
    }
233
    else {
      // Ignorer la réception n > 2 octets.
234
      Serial.println(F("Erreur: ce noeud n'accepte\
235
236
      pas de communication/commande à trois octets"));
237
     }
238 }
239
240 | /*
     i2c requestEvent()
241
     Cette fonction est exécutée à la réception d'une requête de
242
243
     données venant du coordonnateur.
     ______
244
     Note: Normalement on ne doit pas afficher des messages utilisant
245
246
          le port série - il y a risque de conflit entre les inter-
          ruptions. Donc, après débogage, n'oubliez pas de mettre les
247
          Serial print en commentaires ;-).
248
     */
249
250 void i2c requestEvent(){
    // Le coordonnateur veut la valeur d'un registre. L'adresse du
251
252
    // registre a été reçue précédemment.
253
    if ((adrReg >= 0) && (adrReg < NB REGISTRES)){</pre>
254
      Serial.print("");
      // Envoyer le contenu du registre au coordonnateur
255
256
      Wire.write(cr.regs[adrReg]);
257
258 }
259
260 | /*
261
     Fonction pour créer un delai de w millisecondes
262
    La fonction delay() est utilisée dans bien des tutoriels pour
263
264
     créer un delai temporel. On peut aussi créer notre propre délai
265
     et utiliser une unité de temps à notre guise.
     */
266
267 void waitUntil(uint32 t w) {
    uint32 t t{millis()};
268
269
    // Attendre w millisecondes
270
    while (millis() < t + w) \{ \}
271 }
272
```

localhost:4649/?mode=clike 5/5