OSC Final Report

310605004 李頤

[github]

https://github.com/Sciencethebird/osc2022/tree/310605004/Final Project/ssd fuse lab

1) FUSE原理與概述

FUSE 主要是提供一個簡單的API實現與現有檔案系統的掛接, 好處是讓user不需要在複雜且容易出現錯誤的 kernel space 重新自行實現檔案系統。使用的方法如下:

- 不管是自定義的檔案或裝置, 只要user定義好檔案系統的基本API, 就可以與FUSE進行對接, 以此lab的code為例, 下圖為FUSE所需的函式:

- API設定完成之後,只需要呼叫 fuse main()即可完成與FUSE的對接。

```
fuse_main(argc, argv, &ssd_oper, NULL);
```

- 對接完成後,使用者的裝置或檔案系統就可以在原本的作業系統上正常運作,並可使用一般檔案操作以及 open() wirte() 等等標準函式進行讀寫。

2) 實作方法

ftl_read():

需要先將透過 API 傳近來的 offset 與 size 轉換成 lba, 在透過 L2P table查找目前此 logical page 所對應的 physical page, 之後對該page進行 nand_read即可。

ftl_write():

主要的運作流程為:

- 1. 使用 get_next_pca() 來取得新的 physical page
- 2. 將資料寫入其中並更新L2P table。

這邊需要處理兩個額外功能:

1. 當寫入起始的位置並沒有align 512的時候, 需要先將原本的 page 讀出來, 透過指標的操作將新資料寫入原來 page 的指定資料區段, 在將更動後的 page 資料寫入透過 get_next_pca()取得的新page。

 複寫的時候, 也就是同一個 logical address 再次被寫到時, 需要將原本對應的的 physical page 標記成 stale, 以便之後 GC 時回收。

gc():

當free_block_number <= 0得時候, 找出最少 valid page 的 dirty block, 把這些 valid page 搬移至其他的 free pages, 就可以使用 nand_erase()清出一個完整的 block, 完成 garbage collection 的動作。

3) 修改了哪些地方

降低 WA的的主要有兩個方向,一為降低GC的頻率,二為降低每次GC的讀寫次數,我實做的方法主要是降低每次GC的讀寫次數,所以在GC開始的時候,我會去掃描每個block,確認每個 block 的 stale page 數量,找出 stale page最多的block去做GC。這樣就可以搬動最少的 valid page 的情況下清理出一個 free block,同時也可以避免在GC的過程去回收全部都是valid page的block,造成無意義的搬動。

第二個比較明顯的提昇點為進行 GC 的時機點, 原本認為在剩下一個block的時候進行 GC 可以達到最好的效果, 但是根據 get_next_pca() 的運作規則, 當free_block_number 還剩下一個的時候, curr_pca 其實才走到剩下唯二 block 的第一個 page, 所以等是在還有19個 page的情況下就做了GC。我把做 GC的時間點下修成剩下0個free block的時候才做 GC, 這樣一來就是剩下9 個 free pages得時候做GC, 可以明顯降低讀寫的頻率。雖然沒有完整的 10 個 free page, 但是因為最多會有 99 個 valid lba, 也就是至少會有 21 個 stale分佈於其他12 個 block, 所以計算下來其餘的任一 block 最少會有 2 個 stale pages, 所以不用擔心剩餘只有 9個page會不夠放置的問題。

最後一個提昇點是我又進一步限制開始GC的時機, 因為最少 valid page 的 block 並不是每次都為 9, 大多數可能只有 1-2 個 valid pages, 如果沒有特別限制就相當是提早了GC的時間點, 也就增加GC的頻率。所以我的作法是, 當剩餘的 free pages 恰巧足夠容納最少 valid pages 的 dirty blocks 時, 才會進行 GC的搬移。這樣可以確保最後一刻才進行GC。增加此條件後, 可以再降低大約 0.2 的 WA 值。

4) 結果分析

在同一筆測試資料下

上:未加上上述條件下:加上上述優化條件

