Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого Институт Информационных Технологий и Управления Кафедра компьютерных систем и программных технологий

Отчёт по практической работе № 6 по предмету «Проектирование ОС и компонентов»

Написание драйвера сетевой карты

Содержание

| Постановка задачи Введение | | | $\frac{3}{4}$ |
|----------------------------|---------------------|--|---------------|
| | | | |
| | 1.1 | Cтруктура net_device | 5 |
| | 1.2 | Организация доступа системы к устройству | 7 |
| | 1.3 | Конфигурационное адресное пространство PCI | 8 |
| 2 | Реализация драйвера | | 11 |
| | 2.1 | Обнаружение и включение устройства | 11 |
| | 2.2 | Инициализация устройства | 13 |
| | 2.3 | Реализация функций приёма и передачи | 19 |
| Заключение | | 33 | |
| \mathbf{C}_{1} | Список литературы | | |

Постановка задачи

В рамках данной работы необходимо ознакомиться принципами написания драйверов и реализовать драйвер сетевого устройства.

Привести краткую информация о контроллере сетевого устройства и его технические характеристики. Дать описание порядка разработки драйвера и способы взаимодействия ядра с аппаратурой. Для используемых структур представить назначение основных полей. Описать взаимодействие драйвера, находящегося в пространстве ядра, с приложениями уровня пользователя.

Сетевое устройство (сетевая карта) может быть выбрана студентом самостоятельно.

Введение

Драйвер устройства – это низкоуровневая программа, содержащая специфический код для работы с устройством, которая позволяет пользовательским программам (и самой ОС) управлять им стандартным образом.

В современных версиях ядра Linux по умолчанию присутствуют все необходимые драйверы для всех поддерживаемых устройств[1]. Но для старых версий ядра иногда приходится заниматься бэк-портированием драйверов или даже написанием из с нуля, чтобы обеспечить корректную работу железа.

Все устройства можно разделить на:

- Символьные. Чтение и запись устройства идет посимвольно. Примеры таких устройств: клавиатура, последовательные порты.
- **Блочные**. Чтение и запись устройства возможны только блоками, обычно по 512 или 1024 байта. Пример жесткий диск.
- Сетевые интерфейсы. Отличаются тем, что не отображаются на файловую систему, т.е. не имеют соответствующих файлов в директории /dev, поскольку из-за специфики этих устройств работа с сетевыми устройствами как с файлами неэффективна. Пример сетевая карта (eth0).

В распоряжении имеется относительно старая материнская плата ASUS P5B на чипсете Intel P965, со встроенной сетевой картой на основе Realtek RTL8111B, для которой будет разработан драйвер, работающий в старой версии ядра Linux.

Это довольно популярная платформа r8169, для которой открыта спецификация. Ссылка на неё приводится в списке использованных материалов.

1 Сетевые интерфейсы в Linux

1.1 Cтруктура net_device

В Linux сетевые устройства рассматриваются как интерфейсы в сетевом стеке. Для этого используется структура net_device. Ниже перечисляются некоторые важные поля структуры net_device, которая будут использоваться далее[1].

```
struct net_device
{
   char *name;
   unsigned long base_addr;
   unsigned char addr_len;
   unsigned char dev_addr[MAX_ADDR_LEN];
   unsigned char broadcast[MAX_ADDR_LEN];
   unsigned short hard_header_len;
   unsigned char irq;
   int (*open) (struct net_device *dev);
   int (*stop) (struct net_device *dev);
   int (*hard_start_xmit) (struct sk_buff *skb, struct net_device *dev);
   struct net_device_stats* (*get_stats)(struct net_device *dev);
   void *priv;
};
```

В действительности, эта структура имеет значительно больше полей, для разрабатываемого драйвера вполне достаточно перечисленных:

- name имя устройства. Если первый символ устройства равен null, то register_netdev назначает ему имя "ethn где n подходящий номер. Например, если в системе уже есть eth0 и eth1, то новое устройство будет поименовано как eth2.
- base_addr базовый адрес ввода/вывода. Мы обсудим адресацию ввода/вывода далее в настоящей статье.
- addr_len длина адреса платы (MAC адреса). Для Ethernet-интерфейсов она равна 6.
- dev_addr адрес платы (Ethernet-адрес или MAC-адрес).
- broadcast аппаратный адрес широковещательной передачи. Для Ethernet-интерфейсов это FF:FF:FF:FF:FF.

- hard_header_len ("hardware header length") количество восьмеричных символов, которые предваряют передаваемый пакет и идут перед заголовком IP или другой информацией протокола. Для Ethernet-интерфейсов длина hard_header_len равна 14.
- irq номер назначенного прерывания.
- ореп указатель на функцию, которая открывает устройство. Эта функция вызывается всякий раз, когда ifconfig активирует устройство (например, "ifconfig eth0 up"). Метод ореп должен регистрировать все необходимые системные ресурсы (порты ввода/вывода, IRQ, DMA и т.п.), включать устройство и увеличивать на единицу счетчик использования модуля.
- stop указатель на функцию, которая останавливает интерфейс. Эта функция вызывается всякий раз, когда ifconfig деактивирует устройство (например, "ifconfig eth0 down"). Метод stop освобождает все ресурсы, запрошенные функцией open.
- hard_start_xmit с помощью этой функции заданный пакет передается в сеть. Первым аргументом функции является указатель на структуру sk_buff. Структура sk_buff используется для хранения пакетов в сетевых стеках Linux.
- get_stats эта функция предоставляет статистику интерфейса. В выходных данных команды "ifconfig eth0"большая часть полей содержит данные из get stats.
- priv приватные данные драйвера. Это личное поле драйвера и он может использовать его по своему усмотрению. Далее будет показано, как драйвер будет использовать это поле для хранения данных, относящихся к РСІ устройствам.

Как уже отмечалось выше, тут представлены не все поля структуры net_device. Но важно отметить то, что полей структуры нет никаких ссылок на функцию, принимающую пакеты. Это делается обработчиком прерываний устройства, что также будет рассмотрено далее в этой работе[3].

1.2 Организация доступа системы к устройству

Ввод-вывод с отображением в память (Memory-Mapped I/O)

Наиболее широко используемый способ ввода/вывода — ввод/вывод с отображением в память (memory-mapped I/O)[2]. Т.е. часть адресного пространства CPU интерпретируется не как адреса памяти, а используется для доступа к устройству. В некоторых системах с определенной архитектурой требуется, чтобы устройства имели фиксированные адреса, но в большинстве систем имеется некоторый способ обнаружения устройств. Хорошим примером такой схемы является обход шины PCI. В настоящей статье не рассматривается, как получить такой адрес, но предполагается, что изначально он у вас есть.

Физический адрес является без знаковым числом типа long. Эти адреса не используются напрямую. Вместо этого для того, чтобы получить адрес, который можно было передать в функцию так, как это описано ниже, вам следует вызвать ioremap. В ответ Вы получите адрес, который можно использовать для доступа к устройству.

После завершения использования устройства (к примеру, выход из модуля), необходимо вызвать iounmap для того, чтобы вернуть ядру адресное пространство. Архитектура большинства систем позволяет выделять новое адресное пространство каждый раз, когда вызывается ioremap, и использовать его до тех пор, пока не будет вызван iounmap.

Интерфейс доступа к регистрам устройства

Часть интерфейса, наиболее используемая драйверами, это чтение из регистров устройства, отображаемых в память, и запись в них[2]. Linux предоставляет интерфейс для чтения и записи блоков размером 8, 16, 32 или 64 бита. Исторически сложилось так, что они называются доступом к байту (byte), к слову (word), к длинному числу (long) и к двойному слову или четверке слов (quad). Названия функций следующие - readb, readw, readl, readq, writeb, writew, writel и writeq.

Для некоторых устройств (работающих, например, с буферами кадров) было бы удобнее за один раз передавать блоки, значительно большие чем 8 байтов. Для этих устройств предлагается использовать функции memcpy_toio, memcpy_fromio и memset_io. Не используйте memset или memcpy для работы с адресами ввода/вывода; они не гарантируют копирование данных в правильном порядке.

Работа функций чтения и записи должна происходить в определенном порядке. Т.е. компилятору не разрешается выполнять переупорядочивание последовательностей ввода-вывода. Если компилятору разрешается оптимизировать порядок, то Вы можете использовать функцию __readb и ей подобные с тем, чтобы не требовать строгого сохранения порядка выполнения операций. Пользуйтесь этим с осторожностью. Операция rmb блокирует чтение

памяти. Операция wmb блокирует запись в память.

Хотя, основные функции синхронны относительно друг друга, устройства, которые установлены в шинах, сами по себе асинхронны. В частности многим авторам драйверов неудобно, что запись в РСІ шину осуществляется асинхронно. Они должны выполнить операцию чтения из устройства с тем, чтобы удостовериться, что запись была сделана так, как хотел автор. Эта особенность скрыта от авторов драйверов в АРІ.

Интерфейс доступа к пространству портов

Еще один широко применяемый вариант ввода-вывода, это пространство портов[3]. Это диапазон адресов, отличающихся от адресного пространства обычной памяти. Доступ к этим адресам обычно не столь быстр, поскольку эти адреса отображаются в адреса памяти, к тому же пространство портов потенциально меньше адресного пространства.

В отличие от ввода-вывода с отображением в память, для доступа к пространству портов подготовка не требуется.

Устройства с отображением ввода-вывода

Доступ к этому пространству обеспечивается с помощью набора функций, в которых допускается доступ к 8, 16 и 32 битам, известных как байт (byte), слово (word) и длинное слово (long). Это следующие функции - inb, inw, inl, outb, outw и outl.

Эти функции имеют несколько вариантов. Для некоторых устройств требуется, чтобы доступ к их портам происходил со сниженной скоростью. Эта функциональность обеспечивается при помощи добавления _p в конце команды. Имеются также эквиваленты команды memcpy. Функции ins и out копируют байты, слова и длинные слова в заданный порт и из него.

1.3 Конфигурационное адресное пространство РСІ

Одним из главных усовершенствований шины PCI по сравнению с другими архитектурами ввода-вывода стал её конфигурационный механизм, обладающий конфигурационным адресным пространством, состоящим из 256 байт, которые можно адресовать, зная номер шины PCI, номер устройства и номер функции в устройстве. Первые 64 байта используются стандартным образом, тогда как использование оставшихся байтов зависит от устройства.

Ha puc.1. показано стандартное конфигурационное адресное пространство PCI. Регистры DeviceID, VendorID, Status, Command, Class Code, Revision ID, Header Туре являются обязательными для всех PCI-устройств (для многих типов устройств обязательными являются также регистры Subsystem ID и Subsystem Vendor ID).

Все остальные регистры являются опциональными.




Рис. 1: Конфигурационное адресное пространство

Поля Vendor ID, Device ID и Class Code содержат код фирмы-изготовителя устройства, код устройства и код класса устройства. Классификация устройств и указание кода класса в его конфигурационном пространстве является важной частью спецификации PCI[2].

Код изготовителя, код устройства и код класса применяются в процессе поиска заданного устройства. Если необходимо найти конкретное устройство, то поиск выполняется по кодам устройства и его изготовителя; если необходимо найти все устройства определенного типа, то поиск выполняется по коду класса устройства. После того как устройство найдено, при помощи регистров базовых адресов можно определить выделенные ему области в адресном пространстве памяти и пространстве ввода-вывода (I/O).

Регистры базовых адресов (Base Address Registers) содержат выделенные устройству области в адресном пространстве и пространстве портов I/O. Бит 0 во всех регистрах базовых адресов определяет, куда будет отображен ресурс – на пространство портов I/O или на адресное пространство. Регистр базового адреса, отображаемый на пространство портов, всегда 32-разрядный, бит 0 установлен в 1. Регистр базового адреса, отображаемый на адресное пространство, может быть 32- и 64-разрядным, бит 0 сброшен в 0.

Использование этих регистров будет продемонстрировано в этой работе далее.

2 Реализация драйвера

2.1 Обнаружение и включение устройства

Перед началом работы, необходимо провести поиск и идентификацию устройства. В ядре Linux имеется достаточно богатый набор API для обнаружения устройств, использующих шину PCI (Plug & Play). Функция рсі_find_device (Листинг 1, строка 20) ищет устройство в списке устройств с заданной сигнатурой или принадлежащие к определённому классу. Если ничего не найдено, возвращается значение NULL.

Листинг 1: Обнаружение и включение устройства (res/r8169-alpha.c)

```
#include <linux/kernel.h>
  #include linux/module.h>
  #include linux/stddef.h>
  #include linux/pci.h>
5
  static struct pci dev* probe for realtek8169 (void)
6
    struct pci dev *pdev = NULL;
    /* Ensure we are not working on a non-PCI system */
    if (!pci present())
10
11
      LOG MSG("<1>pci not present\n");
12
       return pdev;
13
    }
14
15
  #define REALTEK VENDER ID
                               0x10EC
16
  #define REALTEK DEVICE ID
                               0X8169
17
18
    /* Look for RealTek 8169 NIC */
19
    pdev = pci find device (REALTEK VENDER ID, REALTEK DEVICE ID, NULL)
    if (pdev)
21
       /* device found, enable it */
23
       if (pci_enable_device(pdev))
24
25
        LOG MSG("Could not enable the device\n");
26
```

```
return NULL;
       }
28
        else
29
         LOG MSG("Device enabled\n");
30
     }
31
     else
32
33
       LOG MSG("device not found\n");
34
       return pdev;
35
36
     return pdev;
37
38
39
  int init module (void)
40
   {
41
     struct pci_dev *pdev;
42
     pdev = probe for realtek8169();
43
     if (!pdev)
       return 0;
45
46
     return 0;
48
```

Каждый производитель имеет уникальный, назначенный только ему идентификатор ID и назначает уникальный идентификатор ID каждому конкретному виду устройств. Макросы REALTEK_VENDER_ID и REALTEK_DEVICE_ID (Листинг 1, строки 16 и 17) определяют эти идентификаторы ID. Найти эти значения можно в "PCI Configuration Space Table"в спецификациях RealTek8169[4].

После того, как устройство обнаружено, то, прежде чем как-то с ним взаимодействовать, его нужно включить.

Функция probe for realtek8169 (Листинг 1, строка 43) выполняет следующие задачи:

- Проверяет, что мы работаем на PCI-совместимой системе (pci_present вернет NULL, если система не поддерживает PCI).
- Пытается найти устройство RealTek 8169 так, как это показано в таблице 1.
- Включает устройство (с помощью функции pci enable device), если его найдет.

2.2 Инициализация устройства

На прошлом шаге был разработан драйвер, который позволяет обнаружить и включить сетевое устройство. На данном шаге будет представлен драйвер, который будет способен инициализировать устройство.

Ранее была рассмотрена структура net_device, содержащее поле priv. Объявим структуру, в которой будут храниться приватные данные устройства (листинг 2), а указатель на эту структуру должен храниться в поле priv.

Листинг 2: Структура rtl8169 private (res/r8169-betta.c)

```
struct rtl8169_private
{
    struct pci_dev *pci_dev; /* PCI device */
    void *mmio_addr; /* memory mapped I/O addr */
    unsigned long regs_len; /* length of I/O or MMI/O region */
};
```

В остальной части функции init_module теперь можно определить указатель net_device и инициализировать его (листинг 3).

Листинг 3: Инициализация net device (res/r8169-betta.c)

```
#define DRIVER "rt18169"
47
  static struct net device *rtl8169 dev;
48
49
  static int rtl8169 init (struct pci dev *pdev, struct net device **
50
     dev out)
51
     struct net device *dev;
     struct rtl8169_private *tp;
53
54
     * alloc etherdev allocates memory for dev and dev->priv.
56
     * dev->priv shall have size of (struct rtl8169 private) memory
57
     * allocated.
59
     dev = alloc etherdev(sizeof(struct rtl8169 private));
60
     if (!dev)
61
62
```

```
LOG_MSG("Could not allocate etherdev\n");
63
       return -1;
64
     }
65
66
     tp = dev - > priv;
67
     tp->pci dev = pdev;
68
     *dev out = dev;
69
70
     return 0;
71
72
73
  int init_module(void)
74
75
     struct pci dev *pdev;
76
     unsigned long mmio_start, mmio_end, mmio_len, mmio_flags;
77
     void *ioaddr;
78
     struct rtl8169_private *tp;
79
     int i;
81
     pdev = probe_for_realtek8169();
82
     if (!pdev)
       return 0;
84
85
     if (rtl8169 init (pdev, &rtl8169 dev))
87
      LOG MSG("Could not initialize device\n");
88
       return 0;
89
     }
91
     tp = rtl8169 dev->priv; /* rtl8169 private information */
92
     /* get PCI memory mapped I/O space base address from BAR1 */
94
     mmio start = pci resource start (pdev, 1);
95
    mmio end = pci resource end(pdev, 1);
    mmio len = pci resource len(pdev, 1);
97
     mmio flags = pci resource flags (pdev, 1);
98
99
```

```
/* make sure above region is MMI/O */
100
     if (!(mmio flags & I / ORESOURCE MEM))
101
     {
102
       LOG MSG("region not MMI/O region\n");
103
       goto cleanup1;
104
     }
105
106
     /* get PCI memory space */
107
     if (pci request regions (pdev, DRIVER))
108
109
       LOG MSG("Could not get PCI region\n");
110
       goto cleanup1;
111
     }
112
113
     pci_set_master(pdev);
115
     /* ioremap MMI/O region */
116
     ioaddr = ioremap (mmio start, mmio len);
117
     if (!ioaddr)
118
119
       LOG MSG("Could not ioremap\n");
120
       goto cleanup2;
121
     }
122
     rtl8169 dev->base addr = (long) ioaddr;
124
     tp->mmio addr = ioaddr;
125
     tp->regs len = mmio len;
126
127
     /* UPDATE NET DEVICE */
128
129
     for (i = 0; i < 6; i++)
130
     { /* Hardware Address */
131
       rtl8169 dev->dev addr[i] = readb(rtl8169_dev->base_addr + i);
132
       rtl8169 dev->broadcast[i] = 0xff;
     }
134
     rtl8169 dev->hard header len = 14;
135
136
```

```
memcpy(rtl8169 dev->name, DRIVER, sizeof(DRIVER)); /* Device Name
137
         */
      rtl8169 dev->irq = pdev->irq; /* Interrupt Number */
138
      rtl8169 dev \rightarrow open = rtl8169 open;
139
      rtl8169 \text{ dev} \rightarrow stop = rtl8169 \text{ stop};
140
      rtl8169 dev->hard start xmit = rtl8169 start xmit;
141
      rtl8169 dev->get stats = rtl8169 get stats;
142
143
     /* register the device */
144
      if (register netdev(rtl8169 dev))
145
146
       LOG MSG("Could not register netdevice\n");
147
        goto cleanup0;
148
      }
149
150
      return 0;
151
152
```

Функция probe_for_realtek8169 (листинг 3, строка 82) была рассмотрена на предыдущем шаге. Функция rtl8169_init (листинг 3, строка 50) распределяет память для локального указателя dev (листинг 3, строка 60), который должен использовать как net_device. Кроме того, эта функция заполняет компоненту pci_dev структуры rtl8169_private (листинг 3, строка 67) для обнаруженного устройства.

Далее необходимо получить поле base_addr для net_device. Оно указывает на начало памяти регистров устройства, которые потребуются для реализации ввода-вывода с отображением в память. Чтобы получить базовый адрес для ввода-вывода с отображением в память, используем PCI API такие как pci_resource_start (листинг 3, строка 95), pci_resource_end (листинг 3, строка 96), pci_resource_len (листинг 3, строка 97), pci_resource_flags (листинг 3, строка 98). Эти API позволяют читать конфигурационное пространство PCI, не зная о деталях его реализации. Второй аргумент в этих API — номер BAR. Согласно спецификации RealTek8169, первый BAR (нумеруемый как 0) — I/OAR, тогда как второй BAR (нумеруемый как 1) — МЕМАR. Поскольку в этом драйвере используется ввод-вывод с отображением в память, то в качестве второго аргумента передаем 1.

Прежде, чем получить доступ к адресам, возвращаемыми указанными выше API, нужно должны сделать две вещи:

1. Зарезервировать в драйвере указанные выше ресурсы (пространство памяти); это

делается с помощью вызова функции pci request regions (листинг 3, строка 108).

2. Отобразить адреса ввода-вывода (описанные выше) так, чтобы они использовались при вводе-выводе с отображением в память.

Адрес ioaddr назначается компоненте base_addr в структуре net_device (листинг 3, строка 124), и это то место, откуда можно начинать читать регистры устройства или писать в них.

В оставшейся части кода из листинга 3, выполняется обычная инициализация структуры net_device. Стоит отметить, что производится чтение аппаратного адреса из устройства и запись его в dev_addr. Если изучить описания регистров в спецификации RealTek8169, то можно видеть, что первые 6 байтов являются аппаратным адресом устройства. Также нужно иметь проинициализированные компоненты указателя на функцию, но без определения какой-либо соответствующую функцию.

Теперь для компиляции модуля без ошибок, добавим пару заглушек (листинг 4).

Листинг 4: Функции-заглушки (res/r8169-betta.c)

```
static int rtl8169 open(struct net device *dev)
154
155
     LOG MSG("rtl8169 open is called \n");
156
     return 0;
   }
158
159
   static int rtl8169 stop(struct net device *dev)
160
161
     LOG_MSG("rtl8169_open is called\n");
162
     return 0;
   }
164
165
   static int rtl8169 start xmit(struct sk buff *skb, struct net device
166
       *dev)
167
     LOG MSG("rtl8169 start xmit is called\n");
168
     return 0;
169
   }
170
171
   static struct net device stats* rtl8169 get stats(struct net device
172
      *dev)
   {
173
```

```
LOG_MSG("rtl8169_get_stats is called\n");
return 0;
}
```

B init_module пропущена обработка ошибок. В самом простом случае, она может выглядит так, как показано в листинге 5.

Листинг 5: Обработка ошибок (res/r8169-betta.c)

```
void cleanup_module(void)
179
     struct rtl8169 private *tp;
180
     tp = rtl8169 dev->priv;
182
     iounmap(tp->mmio_addr);
183
     pci release regions (tp->pci dev);
185
     unregister_netdev(rtl8169_dev);
186
     pci_disable_device(tp->pci_dev);
     return;
188
189
```

На данный момент драйвер может включать устройство и отображать его в пространство пользователя. Можно откомпилировать его код и вставьте его в ядро (предполагается, что исходный код ядра - /usr/src/linux-2.4.22). Погрузка модуля в ядро (insmod) потребует прав суперпользователя.

```
$ gcc -c rtl8169.c -D__KERNEL__ -DMODULE -I /usr/src/linux-2.4.22/include $ sudo insmod rtl8169.o
```

2.3 Реализация функций приёма и передачи

На предыдущем шаге была показана инициализация устройства, но функции приёма и передачи заменены заглушками. Теперь рассмотрим как осуществлять приём и передачу сетевого трафика.

В RealTek8169 имеется 4 дескриптора передачи, каждый дескриптор имеет фиксированное смещение адреса ввода-вывода[4]. Четыре дескриптора используются циклически. Это означает, что для передачи четырех пакетов драйвер будет использовать в циклическом порядке дескриптор 0, дескриптор 1, дескриптор 2 и дескриптор 3. Для передачи следующего пакета драйвер снова будет использовать дескриптор 0 (при условии, что он свободен). В спецификациях RealTek8169 указывается, что регистры TSAD0, TSAD1, TSAD2 и TSAD3 имеют смещения 0х20, 0х24, 0х28, 0х2С, соответственно. В этих регистрах хранится "начальный адрес дескрипторов передачи т.е. в них хранится стартовый адрес (в памяти) пакетов, которые должны быть переданы. Позже устройство считает содержимое пакетов из этих адресов DMA, перепишет их в свой собственный стек FIFO, а затем выполнит передачу данных в сеть. Таким образом, драйвер должен выделять память прямого доступа (доступ DMA), где будут храниться пакеты, и записывает адрес этой памяти в регистры TSAD.

Приемная часть RTL8169 спроектирована как кольцевой буфер (линейная память, управление которой осуществляется как кольцевой памятью). Всякий раз, когда устройство принимает пакет, содержимое пакета запоминается в память кольцевого буфера и изменяется место, куда будет записываться содержимое следующего пакета (начальный адрес первого пакета + длина первого пакета). Устройство продолжает так запоминать пакеты до тех пор, пока не исчерпается линейная память. В этом случае устройство снова начинает запись с начального адреса линейной памяти, реализуя, таким образом, кольцевой буфер.

Добавим в структуру rtl8169_private поля, в которых будут храниться данные, связанные с передачей пакетов (листинг 6).

Листинг 6: Инициализация net device (res/r8169.c)

```
#define NUM_TX_DESC 4

struct rtl8169_private

{

struct pci_dev *pci_dev; /* PCI device */

void *mmio_addr; /* memory mapped I/O addr */

unsigned long regs_len; /* length of I/O or MMI/O region */

unsigned int tx_flag;

unsigned int cur_tx;
```

```
unsigned int dirty tx;
101
     unsigned char *tx buf[NUM TX DESC]; /* Tx bounce buffers */
102
     unsigned char *tx_bufs; /* Tx bounce buffer region. */
103
     dma addr t tx bufs dma;
104
105
     struct net device stats stats;
106
     unsigned char *rx ring;
107
     dma addr t rx ring dma;
108
     unsigned int cur rx;
109
   };
110
```

Компонента tx_flag (листинг 6, строка 99) должна содержать флаги передачи, уведомляющие устройство о некоторых параметрах, которые будут рассмотрены ниже. Поле сur_tx (листинг 6, строка 100) должно хранить текущий дескриптор передачи, а dirty_tx (листинг 6, строка 101) указывает на первый из дескрипторов передачи, для которых передача еще не завершена (это означает, что мы можем использовать эти занятые дескрипторы для следующей передачи пакетов до тех пор, пока предыдущий пакет не будет полностью передан). В массиве tx_buf (листинг 6, строка 102) хранятся адреса четырех "дескрипторов передачи". Поле tx_bufs (листинг 6, строка 103) используется для тех же самых целей. В tx_buf и в tx_bufs должен храниться именно виртуальный адрес, который может использоваться драйвером, но устройство не может использовать такие адреса. Устройству для доступа нужен физический адрес, который запоминается в поле tx_bufs_dma (листинг 6, строка 104).

Компонента stats (листинг 6, строка 106) должна хранить статистику с устройства (большая часть статистики, выдаваемой ifconfig, берется из этой структуры). Следующая компонента, гх_ring (листинг 6, строка 107), является адресом памяти в ядре, где запоминаются принятые пакеты, а гх_ring_dma (листинг 6, строка 108) — физический адрес этой памяти. Компонент cur_rx (листинг 6, строка 109) используется для отслеживания места, куда будет записываться следующий пакет.

Ниже (листинг 7) приведен список смещений регистров, используемых в исходном коде (более подробную информацию об этих значениях можно получить из спецификаций RealTek8169). Кроме этого, там размер памяти, нужный для кольцевого буфера (листинг 7, строки 6-14), используемого для приёма сообщений.

Листинг 7: Определения регистров (res/r8169.c)

```
#define TX BUF SIZE 1536
                             /* should be at least MTU + 14 + 4 */
  #define TOTAL TX BUF SIZE (TX BUF SIZE * NUM TX SIZE)
  /* Size of the in-memory receive ring. */
                                    /* 0==8K, 1==16K, 2==32K, 3==64K */
  #define RX BUF LEN IDX 2
  #define RX BUF LEN
                          (8192 << RX BUF LEN IDX)
                                       /* see 11th and 12th bit of RCR:
  #define RX BUF PAD
                          16
      0x44 * /
  #define RX BUF WRAP PAD 2048 /* spare padding to handle pkt wrap
     */
  #define RX BUF TOT LEN (RX BUF LEN + RX BUF PAD + RX BUF WRAP PAD)
14
15
  /* 8169 register offsets */
  #define TSD0
                         0x10
17
  #define TSAD0
                         0x20
  #define RBSTART
                         0x30
  #define CR
                         0x37
20
  #define CAPR
                         0x38
  #define IMR
                         0x3c
  #define ISR
                         0x3e
23
  #define TCR
                         0x40
  #define RCR
                         0x44
  #define MPC
                         0x4c
  #define MULINT
                         0x5c
27
  /* TSD register commands */
29
  #define TxHostOwns
                         0x2000
  #define TxUnderrun
                         0x4000
  #define TxStatOK
                         0x8000
  #define TxOutOfWindow 0x20000000
  #define TxAborted
                         0x40000000
  #define TxCarrierLost 0x80000000
36
  /* CR register commands */
  #define RxBufEmpty 0x01
  #define CmdTxEnb
                      0x04
```

```
#define CmdRxEnb
                       0x08
  #define CmdReset
                       0x10
42
  /* ISR Bits */
43
  #define RxOK
                       0x01
  #define RxErr
                       0x02
  #define TxOK
                       0x04
  #define TxErr
                       0x08
  #define RxOverFlow 0x10
  #define RxUnderrun 0x20
  #define RxFIFOOver 0x40
```

Теперь рассмотрим реализацию функций, работающих с устройством для передачи данных (листинг 8). Ранее эти функции были представлены простыми заглушками.

Листинг 8: Определения регистров (res/r8169.c)

```
static int rtl8169 open(struct net device *dev)
232
233
     int retval;
234
     struct rtl8169 private *tp = dev->priv;
235
236
     /* get the IRQ
237
      * second arg is interrupt handler
238
      * third is flags, 0 means no IRQ sharing
239
      */
240
     retval = request irq(dev->irq, rtl8169 interrupt, 0, dev->name,
241
        dev);
     if (retval)
       return retval;
243
244
     /* get memory for Tx buffers
245
      * memory must be DMAable
246
      * /
247
     tp->tx_bufs = pci_alloc_consistent(tp->pci_dev, TOTAL_TX_BUF_SIZE,
248
         &tp->tx bufs dma);
249
     tp->rx ring = pci alloc consistent (tp->pci dev, RX BUF TOT LEN,
250
         &tp->rx ring dma);
251
252
```

```
if ((!tp->tx_bufs) || (!tp->rx_ring))
253
      {
254
        free_irq(dev->irq, dev);
255
256
        if (tp->tx bufs)
257
258
           pci_free_consistent(tp->pci_dev, TOTAL_TX_BUF_SIZE, tp->
259
              tx bufs,
               tp->tx bufs dma);
260
           tp \rightarrow tx bufs = NULL;
261
262
        if (tp->rx_ring)
263
264
           pci free consistent (tp->pci dev, RX BUF TOT LEN, tp->rx ring,
265
               tp->rx_ring_dma);
266
           tp \rightarrow rx ring = NULL;
267
268
        return —ENOMEM;
      }
270
271
      tp \rightarrow tx flag = 0;
      rtl8169_init_ring(dev);
273
      rt18169_hw_start(dev);
274
275
      return 0;
276
   }
277
278
   static void rtl8169 init ring(struct net device *dev)
279
280
      struct rtl8169_private *tp = dev->priv;
281
      int i;
283
      tp \rightarrow cur tx = 0;
284
      tp \rightarrow dirty tx = 0;
286
      for (i = 0; i < NUM TX DESC; i++)
287
        tp->tx_buf[i] = &tp->tx_bufs[i * TX_BUF_SIZE];
288
```

```
289
     return;
290
291
292
   static void rtl8169 hw start(struct net device *dev)
293
294
     struct rtl8169 private *tp = dev->priv;
295
     void *ioaddr = tp->mmio addr;
296
     u32 i;
297
298
     rtl8169 chip reset (ioaddr);
299
300
     /* Must enable Tx/Rx before setting transfer thresholds! */
301
     writeb (CmdTxEnb | CmdRxEnb, ioaddr + CR);
302
303
     /* tx config */
304
     writel (0 \times 00000600, ioaddr + TCR); /* DMA burst size 1024 */
305
306
     /* rx config */
307
      writel (((1 << 12) | (7 << 8) | (1 << 7) | (1 << 3) | (1 << 2) | (1
308
         << 1)),
          ioaddr + RCR);
309
310
     /* init Tx buffer DMA addresses */
     for (i = 0; i < NUM TX DESC; i++)
312
313
        writel(tp\rightarrowtx bufs dma + (tp\rightarrowtx buf[i] - tp\rightarrowtx bufs),
314
            ioaddr + TSAD0 + (i * 4));
     }
316
317
     /* init RBSTART */
     writel(tp->rx ring dma, ioaddr + RBSTART);
319
320
     /* initialize missed packet counter */
     writel(0, ioaddr + MPC);
322
323
     /* no early-rx interrupts */
```

```
writew((readw(ioaddr + MULINT) & 0xF000), ioaddr + MULINT);
325
326
     /* Enable all known interrupts by setting the interrupt mask. */
327
     writew (INT MASK, ioaddr + IMR);
328
329
     netif start queue (dev);
330
     return;
331
332
333
   static void rtl8169 chip reset (void *ioaddr)
334
335
     int i;
336
337
     /* Soft reset the chip. */
338
     writeb (CmdReset, ioaddr + CR);
339
340
     /* Check that the chip has finished the reset. */
341
     for (i = 1000; i > 0; i--)
342
343
        barrier();
344
        if ((readb(ioaddr + CR) \& CmdReset) == 0)
345
          break;
346
        udelay (10);
347
348
     return;
349
350
```

Функция rtl8169_open (листинг 8, строка 232) начинается с запроса IRQ, что делается вызовом API request_irq (листинг 8, строка 241). В этой функции регистрируется обработчик прерываний rtl8169_interrupt. Эта функция будет вызываться ядром всякий раз, когда устройство генерирует прерывание. Теперь выделим память, куда будут записываться исходящие пакеты, прежде чем они будут переданы в сеть. Вызов API pci_allocate_consistant возвращает виртуальный адрес ядра (листинг 8, строка 248). Физический адрес возвращается в третьем аргументе, который потом будет использован драйвером. Таким образом выделяется память для всех четырех дескрипторов. Функция rtl8169_init_ring (листинг 8, строка 279) распределяет эту память для четырех дескрипторов.

Теперь рассмотрим функцию rtl8169 hw start (листинг 8, строка 293), которая делает

устройство готовым для передачи (и приёма) пакетов. Сначала перезагружаем устройство для того, чтобы оно было в предсказуемом и известном состоянии (листинг 8, строка 299). Это делается с помощью записи в регистр команд CR (Command Register) значения reset (листинг 8, строка 339), что описано в спецификациях. Дождёмся, пока записанное значение можно будет считать обратно, что означает, что устройство перезагружено. Следующая функция, barrier(), вызывается с тем, чтобы ядро выделило память, требуемую для ввода-выхода, без какой-либо оптимизации (листинг 8, строка 344). Поскольку устройство перезагружено, можно записать в регистр CR значения CmdTxEnb | CmdRxEnb, что означает, что устройство будет передавать и принимать пакеты (листинг 8, строка 302). Затем сконфигурируем регистр TCR (Transmission Configuration Register – конфигурационный регистр передачи) (листинг 8, строка 305). Единственное, что мы установим в регистре TCR, это "Max DMA Burst Size per Tx DMA Burst" (максимальный размер буфера DMA для каждого сохраняемого в DMA пакета). Все остальные значения оставим установленными по умолчанию (подробности в спецификациях). Теперь запишем DMA адрес всех четырех дескрипторов в регистры TSAD (Transmission Start Address Descriptor – дескриптор начального адреса передачи) (листинг 8, строка 315). Остальные строки пока останутся без комментариев. Они потребуется для передачи.

Далее включаем прерывания, сделав для этого запись в регистр IMR (Interrupt Mask Register – регистр маски прерывания) (листинг 8, строка 328). Этот регистр позволит задать, какие прерывания будет генерировать устройство. Наконец, вызываем netif_start_queue (листинг 8, строка 330) с тем, чтобы сообщить ядру, что устройство готово. Осталось лишь реализовать функцию rtl8169_interrupt. Устройство уже готово посылать пакеты, реализация этой функции представлена ниже (листинг 9).

Листинг 9: Функция отправки пакетов (res/r8169.c)

```
static int rtl8169_start_xmit(struct sk_buff *skb, struct net_device
352
       *dev)
353
     struct rtl8169 private *tp = dev->priv;
354
     void *ioaddr = tp->mmio addr;
355
     unsigned int entry = tp->cur tx;
356
     unsigned int len = skb->len;
357
   #define ETH_MIN_LEN 60 /* minimum Ethernet frame size */
358
     if (len < TX BUF SIZE)
359
     {
360
       if (len < ETH MIN LEN)
361
         memset(tp->tx_buf[entry], 0, ETH_MIN_LEN);
362
```

```
skb copy and csum dev(skb, tp->tx buf[entry]);
363
        dev_kfree_skb(skb);
364
      }
365
      else
366
367
        dev kfree skb(skb);
368
        return 0:
369
      }
370
      writel(tp->tx flag | max(len, (unsigned int) ETH MIN LEN),
371
           ioaddr + TSD0 + (entry * sizeof(u32)));
372
      entry++;
373
      tp->cur_tx = entry % NUM_TX_DESC;
374
375
      if (tp\rightarrow cur tx = tp \rightarrow dirty tx)
376
377
        netif stop queue (dev);
378
379
      return 0;
380
381
```

Функция rtl8169_start_xmit (листинг 9, строка 352) крайне проста: сначала она ищет имеющийся дескриптор передачи, а затем проверяет, чтобы размер пакета был, по меньшей мере, 60 байтов (поскольку размер пакетов Ethernet не может быть меньше 60 байтов)(листинг 9, строка 359). Как только это будет сделано, будет вызвана функция skb_copy_and_csum_dev (листинг 9, строка 363), которая скопирует содержимое пакетов в имеющуюся память DMA. Следующая функция writel (листинг 9, строка 371) информирует устройство о длине пакета. После этого пакеты передаются в сеть. Далее определяем имеющиеся в наличии следующие дескрипторы передачи и, если он будет равен дескриптору, для которого передача еще не завершена (листинг 9, строка 376), то остановим устройство; в противном случае просто выйдем из функции.

Теперь устройство готово отсылать пакеты. Для приёма пакетов, вернёмся к листингу 8. В строке 308 производится конфигурирование сетевой карты для приёма сообщений (подробности есть в спецификации[4]):

- Бит 1 Принимаются пакеты с проверкой физического адреса (адреса МАС).
- Бит 2 Принимаются многоадресные пакеты (посылаемые на несколько адресов)
- Бит 3 Принимаются широковещательные пакеты (посылаемые на все адреса)

- Бит 7 WRAP. Когда установлен в 1, то RTL8169 будет перемещать оставшуюся часть пакетных данных в память, которая следует непосредственно за концом премного буфера.
- Биты 8-10 Максимальный размер буфера DMA для каждого сохраняемого в DMA пакета. Значение 111 соответствует отсутствию ограничений.
- Биты 11-12 Длина буфера приема. Устанавливаем это значение равным 10, что означает 32K+16 байтов.

Кроме того, стоит отметить конфигурирование регистра RBSTART (листинг 8, строка 319). В этом регистре содержится стартовый адрес приемного буфера. Далее обнуляем регистр MPC (Missed Packet Counter – счетчик ошибочных пакетов) (листинг 8, строка 322) и конфигурируем устройство так, чтобы не генерировались ранние прерывания (листинг 8, строка 325).

Последний важный момент, который нужно обсудить – обработчик прерываний устройства. Этот обработчик прерываний ответственен за прием пакетов, а также за обновление необходимой статистики. Ниже (листинг 10) приведен его исходный код.

Листинг 10: Обработчик прерываний (res/r8169.c)

```
static void rtl8169_interrupt(int irq, void *dev_instance, struct
383
      pt regs *regs)
384
     struct net device *dev = (struct net device*) dev instance;
     struct rtl8169 private *tp = dev->priv;
386
     void *ioaddr = tp->mmio addr;
387
     unsigned short isr = readw(ioaddr + ISR);
388
389
     /* clear all interrupt.
390
      * Specs says reading ISR clears all interrupts and writing
391
      * has no effect. But this does not seem to be case. I keep on
392
      * getting interrupt unless I forcibly clears all interrupt :-(
393
394
     writew (0 xffff, ioaddr + ISR);
395
396
     if ((isr & TxOK) || (isr & TxErr))
397
398
       while ((tp->dirty tx != tp->cur tx) || netif queue stopped(dev))
399
400
```

```
unsigned int txstatus = readl(
401
               ioaddr + TSD0 + tp->dirty_tx * sizeof(int));
402
403
          if (!(txstatus & (TxStatOK | TxAborted | TxUnderrun)))
404
             break; /* yet not transmitted */
405
406
          if (txstatus & TxStatOK)
407
          {
408
            LOG MSG("Transmit OK interrupt\n");
409
             tp \rightarrow stats.tx\_bytes += (txstatus \& 0x1fff);
410
             tp->stats.tx packets++;
411
412
          else
413
414
            LOG_MSG("Transmit Error interrupt\n");
             tp \rightarrow stats.tx\_errors++;
416
          }
417
          tp \rightarrow dirty_tx++;
419
          tp->dirty_tx = tp->dirty_tx % NUM_TX_DESC;
420
          if ((tp->dirty_tx == tp->cur_tx) & netif_queue_stopped(dev))
422
          {
423
            LOG MSG("waking up queue\n");
424
             netif wake queue(dev);
425
          }
426
427
      }
428
429
     if (isr & RxErr)
430
        /* TODO: Need detailed analysis of error status */
432
       LOG MSG("receive err interrupt\n");
433
        tp->stats.rx errors++;
      }
435
436
      if (isr & RxOK)
437
```

```
{
438
       LOG MSG("receive interrupt received \n");
439
       while ((readb(ioaddr + CR) \& RxBufEmpty) == 0)
440
       {
441
          unsigned int rx status;
442
          unsigned short rx size;
443
          unsigned short pkt size;
444
          struct sk_buff *skb;
445
446
          if (tp->cur rx > RX BUF LEN)
447
            tp->cur rx = tp->cur rx % RX BUF LEN;
448
449
          /* TODO: need to convert rx status from little to host endian
450
           * XXX: My CPU is little endian only :-)
451
           */
452
          rx_status = *(unsigned int*) (tp->rx_ring + tp->cur_rx);
453
          rx_size = rx_status >> 16;
454
455
          /* first two bytes are receive status register
456
           * and next two bytes are frame length
457
           */
458
          pkt\_size = rx\_size - 4;
459
460
          /* hand over packet to system */
461
          skb = dev alloc skb(pkt size + 2);
462
          if (skb)
463
          {
464
            skb - > dev = dev;
            skb reserve(skb, 2); /* 16 byte align the IP fields */
466
467
            eth copy and sum(skb, tp->rx ring + tp->cur rx + 4, pkt size
468
                0);
469
470
            skb_put(skb, pkt_size);
471
            skb->protocol = eth type trans(skb, dev);
472
            netif_rx(skb);
473
```

```
474
             dev \rightarrow last rx = jiffies;
475
             tp->stats.rx_bytes += pkt_size;
476
             tp->stats.rx packets++;
477
          }
478
           else
479
480
             LOG MSG("Memory squeeze, dropping packet.\n");
481
             tp->stats.rx dropped++;
482
          }
483
484
          /* update tp->cur rx to next writing location
485
           tp \rightarrow cur rx = (tp \rightarrow cur rx + rx size + 4 + 3) \& ~3;
486
487
           /* update CAPR */
488
          writew(tp->cur rx, ioaddr + CAPR);
489
        }
490
      }
491
492
      if (isr & CableLen)
493
        LOG MSG("cable length change interrupt\n");
      if (isr & TimeOut)
495
       LOG MSG("time interrupt\n");
496
      if (isr & SysErr)
497
       LOG MSG("system err interrupt\n");
498
      return;
499
500
```

Как видно из листинга 10, регистр ISR будет считан в переменную isr (листинг 10, строка 388). Любое дальнейшее демультиплексирование прерывания — это работа обработчика прерываний. Если принять прерывания ТхОК, ТхЕтг или RxЕтг, то потребуется обновить статистику. Прием прерывания RxOK означает, что мы приняли кадр успешно и драйвер обработал его (листинг 10, строка 437). Мы будем читать из приемного буфера до тех пор, пока не прочитаем все данные (эту работу выполняет цикл while в строке 440). Сначала проверим, не вышло ли значение tp->cur_rx за длину RX_BUF_LEN (листинг 10, строка 447). Если это так, мы выставляем значение wrap. Первые два байта указывают статус кадра, а следующие два байта указывают длину кадра (длина также включает

первые 4 байта)[4]. Эти значения всегда в обратном порядке и их следует преобразовать. Затем для принятого пакета выделяем место для skb (листинг 10, строка 462), копируем содержимое кадров в skb (листинг 10, строка 468) и ставим skb в очередь для дальнейшей обработки(листинг 10, строка 471). Затем обновляем CAPR (Current Address of Packet Read — текущий адрес чтения пакета) с тем, чтобы устройство RTL8169 знало о месте следующей операции записи. Обратите внимание, что этот обработчик прерываний уже зарегистрирован в функции rtl8169_open.

Таким образом, заглушки заменены полноценными функциями драйвера (Рисунок 2).

```
Terminal
                                                                        File Edit View Search Terminal Help
sam@spb$ ifconfig eth0
eth0
          Link encap: Ethernet HWaddr 00:1a:92:04:a1:ab
          inet addr:192.168.124.2 Bcast:192.168.124.255 Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::21a:92ff:fe04:a1ab/64 Scope:Link
         UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
          RX packets:5053332 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:641442 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:6610391202 (6.6 GB) TX bytes:487102822 (487.1 MB)
sam@spb$ ethtool -i eth0
driver: r8169
version: 2.3LK-NAPI
firmware-version:
bus-info: 0000:02:00.0
supports-statistics: yes
supports-test: no
supports-eeprom-access: no
supports-register-dump: yes
supports-priv-flags: no
sam@spb$
```

Рис. 2: Работающий сетевой интерфейс

Полученный результат во многом совпадает с кодом, находящимся в ядре Linux, но проигрывает только по количеству проверок на ошибки. Кроме того, использует значительно меньше макросов для обеспечения наглядности.

Заключение

В данной работе были рассмотрены теоретические и практические вопросы разработки драйверов для устройств ядра Linux.

Создание драйвера устройств для Linux является достаточно простой задачей так как она сводится к написанию новой функции и определении ее в системе. Тем самым, когда доступно устройство, присущее драйверу, система вызывает вашу функцию.

Однако, необходимо помнить, что драйвер устройства является частью ядра. Это означает, что драйвер запускается на уровне ядра и обладает большими возможностями: записать в любую область памяти, изменить или даже полностью удалить данные, и даже повредить физические устройства.

Спецификация РСІ определяет большое количество типов передачи данных и структур. Все алгоритмы реализованы в ядре linux, а программисту драйверов предоставляется удобный и простой интерфейс в виде набора функций, макросов, структур.

Список литературы

- [1] Роберт Лав: «Разработка ядра Linux», Вильямс, 448 стр., 2008, ISBN 5-8459-1085-1, 0-672-32720-1.
- [2] Harvey G. Cragon: «Computer Architecture and Implementation», Cambridge University Press, 238 pages, 2000, ISBN-10: 521651689.
- [3] Rami Rosen: «Linux Kernel Networking: Implementation and Theory», Apress, 650 pages, 2014, ISBN-13: 978-1-4302-6196-4.
- [4] Realtech: RTL8111B, Single-Chip Gigabit LOM Ethernet Controller for PCI Express. Datasheet Rev. 1.4, 02 December 2005, Track ID: JATR-1076-21.