Infantry-下供弹步兵

前言

这次考核我尝试了将步兵代码进行重构,并完成一些基本功能。新的代码主要从面向对象的角度出发,涉及到常用硬件接口、常用算法封装、机器人各部件封装等。新的代码有很多地方参考了原来的工程代码,也十分感激历届学长学姐的工作,使我能站在巨人的肩膀上进行新工程的开发,参与此次考核。

原来的工程已经有了完备稳健的功能,也经过了长时间的实践验证,但是我觉得它可能还不是 很便于继承与二次开发,这也是我想尝试重新撰写代码的原因之一。结合参与考核过程中实际体 验,我觉得可能存在以下几方面的问题:

- 头文件引用方式不太健康,循环引用,编译效率低,容易因为文件编译顺序问题导致报错,同一个地方的错误会被编译器多次报错:
- 易产生依赖性,变量声明和引用的位置比较随机,代码之间耦合度过高,你中有我我中有你,错综复杂,各功能模块难以独立使用或移植;
- 有一些注释可能是跟代码一块复制过来的、代码修改了而注释没有修改、容易让人产生误解。

目前的新代码可实现一定的基本功能,然而其完整度还远远不够,部分新想法仍处于理论阶段,有待进一步实践验证。

代码规范

命名规范

命名总体依据《*RM2022嵌软组编程规范*》,不过有一些地方没有严格依据此规范,有以下三种情况:

- 一开始没记清楚,结构体类型定义使用的是大驼峰,而结构体变量与一般变量混淆,均使用了一般变量命名规范
- 在常见数据结构对象中,特定变量类型相对固定化,从使命名更简洁的角度出发,没有额外添加命名标识。
- 直接沿用了老代码中的一些功能模块, 暂时没有全部修改掉。

函数

- 一段代码是否有必要封装成函数,大概可以从这三个角度来看:
- 按功能来写:将实现某一功能的代码块集合封装起来,可以提高代码可读性,使主干代码更简明清晰,便于替换。
- 按调用来写:如果有一些代码相似度比较高,多次出现,那么便考虑封装起来,比如原先 Gimbal代码中向各个电机发送电流这一部分,或者对不同数据使用低通滤波一部分。
- 按对象来写:如果一部分代码应当作为某一个对象应有的功能,那么应该封装起来,并附属在对象中,也可以提高互换性。

对象封装与分类

大致可以分为常用硬件接口、常用算法封装、机器人各部件封装,任务层可直接调用相对完整的对象接口来进行状态更新,行为决策等,因此,文件大致分放至4个文件夹

Algorithm:常用算法封装Hardware:系统与引脚配置

• Software: 机器人各部件的抽象与封装

• Tasks: 任务调度

具体文件关系可参考下一部分的 头文件管理图

头文件管理

新的工程避免了头文件之间的循环引用,采用层层引用的方式,这也为各个功能模块的独立性、互换性、可移植性提供了保障。


下面两张图列出了大致的头文件关系,不过限于画板大小,并没有展示所有的头文件关系。

• 红色:Tasks


绿色: Software蓝色: Hardware橙色: Algorithm

• 灰色:标准库与个人库

Gimbal



Chassis



接下来开始具体介绍各个结构体的功能,更为详细的代码说明可能要等之后总结一个 调试日志一并写出。

Hardware

串口, can通信之类的外设, 因为他们的中断函数是固定的, 想要在中断函数里处理数据, 便常常需要引用上层变量, 这就会导致相互引用的问题。所以我尝试将他们的中断状态与数据封装起来, 上层可以根据外设的状态便可以适时处理数据。同时接口相同, 也可以方便上层修改要用的外设。

Usart接口

位于 usart.h

通过对老代码的阅读,感觉串口消息的读取方式更多为判断是否已经接收到数据,然后选择读取数据。上层选择应该分配到的Usart接口,根据需要的数据长度动态分配缓冲区的长度,之后再适时读取或发送数据即可。

通过封装之后,下层的Usart代码无需知晓上层指定的缓冲区地址,上层只需要单向引用即可, 并且如果需要更换接口的话,只需要修改自身的串口指针即可。

Can接口

大致思路为中断函数中将消息添加到缓冲区域,更新状态。上层使用的时候直接读取缓存器中 最新的数据即可。

链表实现

位于 Can.h

```
/**
  * can消息节点
  */
typedef struct __CanMsgNode_t {
    CanRxMsg msg;
    struct __CanMsgNode_t *next;
```

```
struct __CanMsgNode_t *prev;
}CanMsgNode_t;

/**
   * can消息 双向链表
   */

typedef struct __CanMsgList_t {
    uint8_t num;
    CanMsgNode_t *head;
    CanMsgNode_t *tail;
    SemaphoreHandle_t mutex; // 互斥信号量
}CanMsgList_t;

void addCanMsg(CanMsgList_t* list, CanRxMsg new_msg);
```

在一开始我尝试使用链表来作为缓冲器,但是较为繁琐,容易内存泄漏,所以之后又换了一种方式。

环形缓存器

位于 CanRing.h

```
/**

* @brief CAN消息环形缓存器结构体

*/

typedef struct __CanRing_t {
    CanRxMsg msg[CAN_RING_SIZE];
    short head;
    short tail;
}CanRing_t;

void pushCanMsg(CanRing_t *ring, CanRxMsg new_msg);
    uint8_t canRingHasMsg(CanRing_t *ring);
CanRxMsg popCanMsg(CanRing_t *ring);
```

在中断函数中将接收到的数据使用 pushCanMsg 将数据添加到缓存器中,上层将自己的缓存器 指针赋值为分配到的缓存器,在需要读取数据的时候使用 popCanMsg 读取最新数据即可。

Algorithm

位于 Matrix.h

```
/**
 * @brief
 * Oparam m 行数
 * @param n 列数
 * @param matrix 矩阵
 */
typedef struct __Matrix_t{
   int m:
    int n;
    double matrix[INV][INV];
}Matrix_t;
Matrix_t get_I(int t);
Matrix_t inv_matrix(Matrix_t M);
Matrix_t tran_matrix(Matrix_t M);
Matrix_t matrix_init2(int m, int n);
void swap_col(int i, int j, Matrix_t *M);
void swap_row(int i, int j, Matrix_t *M);
void fprintf_matrix(Matrix_t *mat, FILE *fp);
Matrix_t add_matrix(Matrix_t m1, Matrix_t m2);
Matrix_t sub_matrix(Matrix_t m1, Matrix_t m2);
Matrix_t mul_matrix(Matrix_t m1, Matrix_t m2);
Matrix_t numul_matrix(Matrix_t m1, double num);
Matrix_t numdiv_matrix(Matrix_t m1, double num);
void add_row(int i, int j, double k, Matrix_t *M);
void add_col(int i, int j, double k, Matrix_t *M);
Matrix_t matrix_init(int m, int n, double matrix[][INV]);
```

在实现 **递推最小二乘法** 和 卡尔曼滤波器 以及后续如果要继续使用到现代控制理论中相关算法的时候,C语言矩阵运算是不可避免的。这是我自己写的一个简易矩阵运算库,包含一些基本功能。

我使用这个库实现了一个卡尔曼滤波器的demo,应该是没有什么问题的(或许)。其实我有使用过其他人开源的一些运算库,但是感觉不太好用(比如一个库在运算的时候会将自身的值改变,debug才发现)。

不过这份代码仍然需要优化一下,因为省事我直接给matrix分配了INVxINV的空间,但是这样显然是不够具有普适性的。比较好的一个写法是使用一阶指针 动态分配空间,在运算时根据m、n 手动划分矩阵。

滤波器

位于 filters.h

一阶低通滤波

```
/**
* @brief 一阶低通滤波器
* 滤波系数也可以根据时间间隔和时间常数计算得到,
* 不过步兵代码中直接给出了这几个参数值,
* 所以这里把两种方式对应的函数都写了一下。
*/
#define K CHASSIS 0.01f
                            // 底盘速度滤波系数
#define K_CHASSIS_STEERING 0.03f // 舵轮底盘速度滤波系数
#define K WHEEL 0.1f
                            // 电机速度滤波系数
#define K_CURRENT 0.1f // 电机电流滤波系数
typedef struct __LowPass_t {
             // 时间常数
   float tf;
   float K; // 滤波系数
               // 上一次的输出
   float last;
   TickType_t ts; // 上一次时间戳
} LowPass_t;
void lowPassInit(LowPass_t *lp, float K);
void lowPassInitTS(LowPass_t *lp, float tf);
float lowPass(LowPass_t *lp, float input);
float lowPassTS(LowPass_t *lp, float input);
```

参考老代码,一阶低通滤波器使用 LowPassInit 、 LowPass 这两个函数即可。不过另外一种实现方式经过测试也是可以用的。

卡尔曼滤波器

```
typedef struct __KalmanFilter_t {
    Matrix_t x, P, Q, R, H, F, B, u, z, K;
    float dt, t;
} KalmanFilter_t;


void updateKF(KalmanFilter_t *kf, Matrix_t z);
```

暂时没用到。

RLS-递推最小二乘

位于 RLS.h

用于动态拟合底盘电机功耗模型的几个参数。相较于原先使用SD卡存储数据然后使用MATLAB 进行拟合,使用RLS直接在开发板拟合是一种在线的拟合方式,在运行过程中,如果参数发生了一些变化也可以实时跟踪(不过不清楚是不是有必要)。拟合参数只有3个,运算量也不是很大,如果运算能力吃紧,也可以暂停拟合。



这是使用RLS算法对有变化的参数的拟合与跟踪,数据目前是随机生成的,还没有在车子上实际测试过。

常用数学工具

位于 myMath.h

一元二次方程求解

Software

Motor

```
位于 Motor.h
```

```
typedef enum __MotorTypeEnum {
   RM2006,
   RM3508,
   RM6020
}MotorTypeEnum;
/**
* 电机结构体
*/
typedef struct __Motor_t {
   MotorTypeEnum type_enum;
                           //电机类型
   float current_ratio;
                            //电流转换比例
                            //rpm转换为rad/s的比例
   float rpm_rad;
   float max_voltage;
                            //最大电压值
   float max_current;
                            //最大电流值
   uint16_t id;
   uint8_t temperature;
   float speed;
                            //速度,单位为rad/s
   float last_speed;
                            //上一次的速度
   float target_speed;
                           //目标速度
                            //电流,单位为A
   float current;
   short target_current;
                           //目标电流,因为与电调直接对接,所以先用short类型,为
16位有符号整型
                            //角度,原始角度为0-8191,对应0-360度
   float angle;
                            //上一次的角度
   float last_angle;
   uint8_t revolutions;
                            // 转数
                           //速度低通滤波器
   LowPass_t lp_spd;
   LowPass_t lp_cut;
                            //电流低通滤波器
}Motor_t;
```

电机状态(如speed、angle)直接使用float类型,在更新函数中已经进行了转化。新工程中具有物理意义的变量都使用标准单位。

Kinematic

位于 Kinematic.h

```
/**
* 运动学结构体
* 理论上来说,电机控制接口应该是与电机封装在一起的,但是我们用的都是Can通信电机,
* 发送一次信息可以控制多个电机, 所以这里就和can绑定了
*/
typedef struct __Kinematic_t {
   Velocity_t real_vel;
                                                //实际速度
   Velocity_t target_vel;
                                                 //目标速度
   Motor_t motor[4];
                                                //电机
   Pid_t pid_speed[4];
                                                //速度环pid
   Pid_t pid_angle[4];
                                                //角度环pid
   Motor_t steering_motor[4];
                                                //舵轮转向电机
   Pid_t steering_pid_angle[4];
                                                //舵轮转向角度环pid
   Pid_t steering_pid_speed[4];
                                                //舵轮转向速度环pid
   CanRing_t *can_ring;
   CanRing_t *can_ring_steering;
                                                // can发送接口
   CAN_TypeDef *can_tx;
} Kinematic_t;
void kinematicInit(Kinematic_t *kinematic, CAN_TypeDef *can_tx, CanRing_t
*can_ring);
void forKinematic(Kinematic_t *kinematic);
void invKinematic(Kinematic_t *kinematic);
void updateWheels(Kinematic_t *kinematic);
void setMotorCurrent(Kinematic_t *kinematic);
```

我想让底盘根据不同的轮组类型自动分配不同的运动解算结构体(因为解算差异较大,似乎不好直接用函数),但是这样的话似乎没法在声明的时候就确定数据类型,所以最后采用了预编译的实现方式来进行选择。

这里的Can接口是由上层分配的,但是感觉一个函数将配置用的形参再传给下一个函数不是太合理,直接在本层配置通信接口也不错。

Judge

位于 JudgeMsg.h

可以使用与老代码中类似的逻辑来适时更新裁判数据,串口的DMA会自动覆盖数据,也就可以 保证读取到的数据一直都是最新消息。

Chassis

位于 Chassis.h

```
/**
* 底盘结构体
typedef struct __Chassis_t {
   ChassisTypeEnum type_enum;
                                                //底盘类型
   StateFlag_t state;
                                                //状态标记
   Kinematic_t kinematic;
                                                //底盘运动控制结构体
   Judge_t judge;
                                                //裁判系统结构体
   CAN_TypeDef *gimbal_canTx;
                                                //云台发送接口
   CanRing_t *gimbal_canRx;
                                                //云台接收数据缓存器
                                                //云台pitch角度*100
   short pitch_100;
                                                //云台yaw角度*100
   short yaw_100;
}Chassis_t;
```

RemoteCtrl

位于 RemoteCtrl.h

```
/**

* @brief 遥控器键鼠接收结构体

*/

typedef struct __RC_t{
    Stick_t stick;
    Mouse_t mouse;
    Key_t key;
    uint8_t dis_cnt;

    UsartIF_t *usart_if;
}RC_t;

void remoteCtrlInit(RC_t *rc);
void updateRC(RC_t *rc);
```

检测 usart_if->rx_flag 即可判断有无数据,选择更新。

IMU

位于 IMU.h

```
}IMU_t;

void imuInit(IMU_t *imu);

void recvData(IMU_t *imu);

void updateIMU(IMU_t *imu);

void calibrateIMU(IMU_t *imu);
```

参考老代码中的逻辑进行了封装,矫正函数进行了修改。

INS

位于 ins.h

```
typedef struct __INS_t {
   float q[4]; // 四元数估计值
   float Gyro[3];
                    // 角速度
   float Accel[3]; // 加速度
   float MotionAccel_b[3]; // 机体坐标加速度
   float MotionAccel_n[3]; // 绝对系加速度
   float AccelLPF; // 加速度低通滤波系数
    // 加速度在绝对系的向量表示
   float xn[3];
   float yn[3];
    float zn[3];
   float atanxz;
   float atanyz;
    // 位姿
   float Roll;
   float Pitch;
   float Yaw;
    float YawTotalAngle;
    float LastYaw;
   float LastPitch;
    //速度
   float PitchSpeed;
   float YawSpeed;
```

```
float PitchLastSpeed;
float YawLastSpeed;
float PitchSpeedLPF; //角速度低通滤波系数
float YawSpeedLPF;

IMU_t imu;
SemaphoreHandle_t mutex; //互斥锁
} INS_t;
```

这个基本是直接沿用的老代码中的结构体,添加了一个 imu 成员,只要保证IMU给出的接口是一样的,即使换了一种类型的imu,也可以比较方便的更新代码。

添加互斥锁是因为更新和读取ins分别是在两个任务中进行的。

Gimbal

位于 Gimbal.h

```
/**
* @brief 云台位姿控制结构体
typedef struct __GimPosture_t {
                            //目标yaw轴角度, 单位 度
   float tar_yaw;
   float tar_pitch;
                            //目标pitch轴角度,单位 度
   float theta;
                            //云台正方向与底盘正方向夹角, 弧度制
   float theta0;
                            //初始角度
   uint8_t yaw_mode;
                            //yaw轴控制模式,0:位置模式 1:速度模式
                            //yaw轴电机
   Motor_t moto_yaw;
   Motor_t moto_pitch;
                            //pitch轴电机
   Pid_Typedef yaw_spd_pid;
                            //yaw轴速度pid
   Pid_Typedef pitch_spd_pid; //pitch轴速度pid
   Pid_Typedef yaw_pos_pid;
                            //yaw轴位置pid
   Pid_Typedef pitch_pos_pid; //pitch轴位置pid
   //CanRing_t *pit_can_rx; //似乎没必要,直接用宏定义
}GimPosture_t;
void posUpdate(GimPosture_t *pose);
/**
* @brief 云台结构体
*/
```

部分功能测试

暂时能调试的功能不是很多, 粗调了一下云台和底盘电机

这是云台响应曲线

