

От ведущего инженера АСУ ТП Семёнова Артемия Александровича

# **ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ**

# **РИЗИВИТОННА**

Данный документ описывает причины останова выполнения программы ПЛК 992CS100 АСУТП ЗИФ «Павлик» 03.08.2021.

Все ниже описываемые работы выполнял ведущий инженер АСУ ТП Семёнов А A с согласования начальника службы АСУ ТП Доровика Р В.

# ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

ПЛК — программируемый логический контроллер;

OB — организационные блоки для выполнения пользовательских программ;

FB, FC — блоки содержащие пользовательские программы.

# ОПИСАНИЕ СЛУЧИВШЕГОСЯ

ПЛК 992CS100 (SIEMENS S7-400 CPU416-3DP) АСУТП ЗИФ «Павлик» управляет оборудованием и техпроцессами: сорбции; ADR; «обезврежки»; насосами хвостов сорбции; насосами гидро-подпора 065PU887U01, 065PU888U01; сгустителями 080TN450, 080TN590.

В конфигурации ПЛК прописано множество сетевых устройств PROFIBUS, которые в данный момент отключены (обесточены). Это могут быть агрегаты на обслуживании (ремонт насоса), так и резерв заложенный на подключение нового оборудования. ПЛК опрашивает данные устройства, и не получив ответ, пишет сообщение об ошибке в диагностический буфер (смотрите рисунок 1 в приложении).

Любое изменение конфигурации требует останова ПЛК и управляемого им оборудования. Поэтому подключить новые агрегаты по требованию возможно только если заложен резерв. По этой же причине невозможно отключить в конфигурации временно выведенное из работы оборудование не остановив половину технологии.

Большое кол-во недоступных по сети устройств заполняют весь буфер сообщениями, вытесняя записи о других событиях, что усложняет оперативную диагностику. Размер буфера ПЛК 120 записей.

Для решения проблемы была разработана программа ПЛК «DBUF\_READ» (FB111), копирующая отфильтрованные события из диагностического буфера в таблицу в памяти (DB блок).

Программа «DBUF\_READ» протестирована на стендовом ПЛК, ошибок не выявлено. 02.08.2021 программа запущена на рабочем ПЛК 992CS100, с вызовом из организационного блока ОВ1, выполняемого циклически. За сутки работы в отфильтрованную таблицу не было занесено ни одной записи. Но так как ПЛК несёт большое кол-во периферии, то за этот период должны случиться какие либо события, из чего сделан вывод, что в буфер обмена попадают сообщения только об отсутствующих PROFIBUS устройствами, а остальным не хватает в нём места. Тогда была выдвинута идея, что если вызывать программу сразу после возникновения событий, то их еще не успеют затереть сообщения о выключенном оборудовании. Для обработки аварий в ПЛК SIEMENS S7-400 предусмотрены ОВ80-89 запускаемые после обнаружения неисправностей. Вызов программы решено было добавить в данные блоки. Вызовы из ОВ80-89 тестировались на стендовом ПЛК, аварийных остановок не случилось. При добавлении вызова в ОВ85 рабочего ПЛК 992CS100, после прогрузки в 15:29:55, произошёл немедленный останов контроллера. Так как действия приведшие к этому были ясны, вызов программы из всех ОВ удалён, ПЛК запущен через Warm Restart.

#### ПРИЧИНЫ ОСТАНОВА

Анализ показал, что останов произошёл из-за переполнения local stack (L) памяти. Данная память используется для временных переменных ОВ, FB, FC (описанные в разделе «TEMP» блока) и для внутренних нужд вызываемых блоков. Для ОВ1, из которого вызывается большая часть программ, размер данной памяти 1 килобайт, для ОВ обработчиков аварий (ОВ80-89) 250 байт (смотрите рисунок 3 в приложении). Программа «DBUF\_READ», для сохранения 30 записей из диагностического буфера, использует массив размером 600 байт (30 записей по 20 байт каждая), +130 байт для прочих нужд, итого 730байт. Пока FB111 вызывался из ОВ1, его 1024 байт L памяти было достаточно, но как только вызов программы был добавлен в ОВ85 с 250 байтами L памяти, произошла ошибка её переполнения (смотрите рисунок 2 приложения). На стендовом ПЛК данная проблема не была обнаружена так как ОВ 80-89 вызываются по прерыванию на аварии, которые за время отладки не случились. ОВ85 в рабочем ПЛК запускается как реакция на отсутствующие в сети устройства.

# ВЫВОД

Для избежания данной ситуации:

- при обработке заметных объёмов данных использовать только память DB;
- более тщательно тестировать код перед внедрением в рабочий ПЛК.

# СООБЩЕНИЯ В ДИАГНОСТИЧЕСКОМ БУФЕРЕ НЕТ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К УСТРОЙСТВАМ ПО СЕТИ PROFIBUS




Рисунок 1: Нет подключения к устройствам по сети PROFIBUS.  $\Pi$ EPE $\Pi$ O $\Pi$ HEH $\Pi$ E $\Pi$ AM $\Pi$ HUE  $\Pi$ AM $\Pi$ M




Рисунок 2: Переполнение памяти Local Stack (снимок с тестового ПЛК).

## КОНФИГУРАЦИЯ ПЛК, ВЫДЕЛЕНИЕ L ПАМЯТИ ОВ




Рисунок 3: Конфигурация ПЛК, выделение L памяти ОВ.

## РАСПРЕДЕЛЕНИЕ LOCAL STACK ПАМЯТИ




Рисунок 4: Распределение Local Stack памяти.

```
2
     Программа DBUF_READ
 3
 4
     FUNCTION_BLOCK FB 111
 5
     TITLE =Read Diagnostic Buffer CPU and Save Events to Table
 6
     //FB читает события из Diagnostic Buffer, исключает не нужные записи и сохраняет
 7
     //в таблицу EVENS DB FB
 8
     //Семёнов А. А.
 9
    AUTHOR : ART
10
    VERSION: 0.1
11
12
13
14
       EVENTS : ARRAY [0 .. 30 ] OF //Таблица с очищенными сообщениями из Diag Buffer
15
       STRUCT
16
        ID : WORD ;
17
        Priority : BYTE ;
        OB Number : BYTE ;
18
        BlockType : BYTE ;
19
        MemArea : BYTE ;
20
21
        SourceOfError : INT ;
22
        BlockNo : INT ;
23
        ErrorAddr : WORD ;
24
        TimeStamp : DATE_AND_TIME ;
25
       END_STRUCT ;
26
       CURSOR : INT ; //Позиция курсора по таблице EVENTS
27
     END VAR
     VAR TEMP
28
29
       1 evnts : ARRAY [0 .. 30 ] OF //Таблица с EVENTами из DIAG BUFFER
30
       STRUCT
        ID : WORD ;
31
32
        Priority : BYTE ;
33
        OB_Number : BYTE ;
        BlockType : BYTE ;
34
35
        MemArea : BYTE ;
36
        SourceOfError : INT ;
37
        BlockNo : INT ;
38
        ErrorAddr : WORD ;
39
        TimeStamp : DATE_AND_TIME ;
40
       END_STRUCT ;
41
       1 evnt : STRUCT
                        //Просматриваемое на исключения событие
42
        ID : WORD ;
43
        Priority : BYTE ;
        OB_Number : BYTE ;
44
45
        BlockType : BYTE ;
        MemArea : BYTE ;
46
47
        SourceOfError : INT ;
48
        BlockNo : INT ;
49
        ErrorAddr : WORD ;
50
        TimeStamp : DATE_AND_TIME ;
       END_STRUCT ;
51
52
       szl_header : STRUCT
53
       LENGTHDR : WORD ;
54
        N DR : WORD ;
55
       END STRUCT ;
       sf51_ret_val : INT ; //+++ SFC51 - Simatic system Function Return Value >< 0 -> Error
56
57
       sfc20_ret_val : INT ;
58
       db_nr : INT ; //Вычисленный номер DB FB
59
       loop_cnt : INT ; //Счётчик итераций цикла
       l_cursor : INT ; //Позиция для записи в таблице с EVENTами EVENT_SIZE : INT ; //Размер в байтах записи события в таблице
60
61
       DBUF_EVENTS_MAX_NUM : INT ; //Макс кол-во элементов прочитахных из Diag Buffer
62
63
       EVENTS_TBL_SIZE : INT ; //Размер таблицы с очищенными EVENТами
64
       EXCEPT_EVNTS : ARRAY [0 .. 4 ] OF //Hex ID EVENTOB ИСКЛЮЧАЕМЫХ ИЗ ТАБЛИЦЫ
65
       WORD;
66
       t_src_any : ANY ; //Указатель на EVNT в грязной таблице
67
       t dst any : ANY ; //Указатель на EVNT в чистой таблице
       1 addr : DWORD ;
68
       temp0 : WORD ;
69
```

```
70
        temp1 : WORD ;
 71
        AON : BOOL ;
        AOFF : BOOL ;
 72
        sfc51_busy : BOOL ;
 73
 74
      END VAR
 75
      BEGIN
 76
      NETWORK
      TITLE =
 77
 78
      //
 79
      //
 80
      //
 81
      //
 82
      //
 83
      //
 84
 85
 86
      NETWORK
 87
      TITLE =Инициализация констант
 88
            Размер записи 1го EVENTa в таблице в байтах
 89
 90
            Τ
                   #EVENT_SIZE;
 91
 92
      //-- Максимальное кол-во EVENToв прочитанных из Diag Buffer
 93
            L
 94
            Τ
                   #DBUF_EVENTS_MAX_NUM;
 95
 96
            Размер таблицы с сохранёнными EVENTами
 97
            L
            Т
                   #EVENTS_TBL_SIZE;
 98
 99
            Перечень Event Id исключаемых из таблицы
100
      //--
101
            L
                   W#16#39B1;
                   #EXCEPT EVNTS[0];
            Т
102
103
            L
                   W#16#39B2;
104
            Т
                   #EXCEPT_EVNTS[1];
105
            L
                   W#16#0;
106
            Т
                   #EXCEPT_EVNTS[2];
107
            L
                   W#16#0;
            Т
108
                   #EXCEPT_EVNTS[3];
109
            L
                   W#16#0;
110
                   #EXCEPT_EVNTS[4];
111
     NETWORK
112
113
     TITLE =
114
                   #AON;
115
            0
116
            ON
                   #AON;
117
            =
                        699.0;
                   L
                        699.0;
118
            Α
                   L
119
            BLD
                   102;
                   #AON;
120
            =
                       699.0;
121
            AN
                   L
122
            =
                   #AOFF;
123
     NETWORK
124
      TITLE =Чтение Diagnostic Buffer CPU
      //EVENTы из DIAG Buffer сохраняются в локальный массив #t_evnts
125
126
                   #AON;
            Α
127
            =
                   L
                        699.0;
            BLD
128
                   103;
            CALL SFC
129
                        51 (
130
                  REQ
                                            := L
                                                     699.0,
131
                  SZL ID
                                            := W#16#1A0,
132
                  INDEX
                                            := W#16#14,
133
                  RET_VAL
                                            := #sf51_ret_val,
134
                  BUSY
                                            := #sfc51_busy,
135
                  SZL_HEADER
                                            := #szl_header,
136
                  DR
                                            := #1 evnts);
137
                   0;
138
      NETWORK
```

```
139
      TITLE =
140
141
            Α(
                  #szl_header.LENGTHDR;
142
            L
            Т
143
                  #temp0;
144
            SET
145
            SAVE
146
            CLR
147
            Α
                  BR;
148
            )
            JNB
149
                  _001;
150
            L
                  #szl_header.N_DR;
151
            Τ
                  #temp1;
152
      001: NOP
     NETWORK
153
154
     TITLE =Открытие DB FB
155
                  DINO; // Homep DB FB
156
            Т
157
                  #db_nr;
158
            OPN
                  DB [#db_nr];
159
160
            L
                  #CURSOR;
161
            Т
                  #l_cursor;
162
      NETWORK
163
     TITLE =Создание указателей на таблицы
164
      // Собираем указатели на таблицы l_evnts и EVNTS_CLR
165
            LAR1 P##t_src_any;
            LAR2 P##t_dst_any;
166
                  B#16#10;
167
            Т
                  B [AR1,P#0.0];
168
            Т
                  B [AR2, P#0.0];
169
                  B#16#2; // Type BYTE
170
            L
            Τ
                  B [AR1, P#1.0];
171
172
            Т
                  B [AR2,P#1.0];
173
            L
                  #EVENTS_TBL_SIZE; //Event Len 20 Byte
174
            Т
                  W [AR1,P#2.0];
            Т
                  W [AR2,P#2.0];
175
            L
176
                  #db_nr;
            Т
                  W [AR1,P#4.0];
177
           Т
178
                  W [AR2,P#4.0];
179
     //
           L
180
            SLD
      //
                  3
181
                  P##1_evnts;
            L
182
            Т
                  D [AR1,P#6.0];
183
      //
            L
                  B#16#84
                                                //mem DB
                                                             L
                                                                     B#16#84
184
      //
            L
                  B#16#87
185
      //
            Т
                  B [AR1,P#6.0]
186
      //--
187
      //
            L
                  0
188
            SLD
                  3
189
190
            L
                  P##EVENTS;
191
            Τ
                  D [AR2,P#6.0];
192
      //
            L
                  B#16#84
                                                //mem DB
193
                  B [AR2,P#6.0]
      //
            Τ
194
195
196
      NETWORK
197
      TITLE =
      //Прочитанные из Diag Buffer EVENTы в цикле LOOP просматриваются в массиве
198
199
      //t evnts и если запись не содержит исключения, то копируется в таблицу
200
      //EVENTS
      //на позицию указанную курсором l_{cursor}, после чего курсор смещается на +1
201
202
      //запись.
203
      // Инициализация цикла на 20 элементов
204
            L
                  #DBUF_EVENTS_MAX_NUM;
205
      nxt: T
                  #loop_cnt;
206
207
      //-- Вычисление адреса EVENTA в таблице
```

```
208
                  #DBUF EVENTS MAX NUM;
209
           L
                  #loop_cnt;
210
           - I
                  #EVENT_SIZE; // Размер EVENTA 20 byte
            L
211
           *I
212
           SLD
213
                  3;
214
           Τ
                  D [AR1,P#6.0];
215
           L
                  B#16#87; // Тип памяти (h84 - DB; h87 - LD)
216
           Т
                  B [AR1,P#6.0];
217
218
219
     //-- Копируем событие в Т память для анализа
220
           CALL SFC
                     20 (
                                         := #t_src_any,
221
                 SRCBLK
222
                 RET VAL
                                          := #sfc20_ret_val,
223
                 DSTBLK
                                          := #1 evnt);
224
225
     //-- Проверяем на исключения
            0(
226
                  #1 evnt.ID;
227
            L
228
            L
                  #EXCEPT_EVNTS[0];
229
            ==I
230
            )
           0(
231
232
            L
                  #l_evnt.ID;
233
           L
                  #EXCEPT_EVNTS[1];
234
           ==I
235
           )
           0(
236
237
                  #l_evnt.ID;
           L
                 #EXCEPT_EVNTS[2];
238
           L
239
           ==T
240
           0(
241
242
           L
                  #l_evnt.ID;
243
           L
                 #EXCEPT_EVNTS[3];
244
           ==I
245
            )
           0(
246
247
           L
                  #l_evnt.ID;
248
           L
                  #EXCEPT_EVNTS[4];
249
           ==I
                  ;
250
            )
                  ;
251
252
           JCB
                  IADD;
253
254
     //-- Вычисление адреса позиции в таблице EVENTS
255
                  #1 cursor;
            L
256
            L
                  #EVENT_SIZE; //Размер EVENTa в байтах
257
            *I
                  0; // Таблица EVNEES начинается с 0 байта в DB
258
           L
259
           +I
260
           SLD
                  3;
261
            Τ
                  D [AR2,P#6.0];
                  B#16#84; // Тип памяти (h84 - DB; h87 - LD)
262
           L
263
           Т
                  B [AR2,P#6.0];
264
     //-- Копирование EVENT'a
265
           CALL SFC 20 (
266
                 SRCBLK
267
                                         := #t src any,
                 RET VAL
268
                                          := #sfc20 ret val,
269
                 DSTBLK
                                          := #t dst any);
270
271
     //-- Смещение курсора на +1
           L #l_cursor;
272
273
            L
                  1;
274
            +I
275
            Τ
                  #1_cursor;
276
```

```
//-- Если позиция курсора > 20 то сбрасываем его в 0
278
            L
                  #1_cursor;
279
            L
                  #EVENTS_TBL_SIZE;
280
           >I
281
           JNB
                  IADD;
282
            L
                  0;
            Т
283
                  #1_cursor;
284
285
286
     IADD: NOP
                  0;
287
                  #loop_cnt;
288
           L
           LOOP nxt;
289
290
           NOP
                  0;
291
292
     NETWORK
293
      TITLE =Сохранение позиции курсора в DB
            L
                  Р##CURSOR; //Указатель на курсор в DB
294
            Т
295
                  #l_addr;
                  #1_cursor;
296
            L
            Т
                  DBW [#1_addr];
297
      END_FUNCTION_BLOCK
298
299
300
```