Universidad de Valladolid E.T.S Ingeniería Informática Grado en Ingeniería Informática

Curso 2018/2019

# HARDWARE EMPOTRADO

PRÁCTICA FINAL DE LABORATORIO

Autor: Sergio Muñumer Blázquez

PRÁCTICA FINAL DE LABORATORIO	1
Introducción	3
Diseño Hardware	4
Conexiones y cableado	4
LPC2103	4
LCD-LM016L	5
KeyPad-Phone	5
PIC10F200	6
Diseño Firmware	7
Firmware LPC2103	7
main.c	7
PIC10F200 (U2)	16
main.asm	16
Anexo	27
Bibliografía	28

# Introducción

El documento presentado a continuación, expone el diseño hardware y firmware, ideado como solución al problema descrito en el proyecto final de la asignatura "Hardware Empotrado".

Dicho proyecto se basa en la incorporación de "botones inteligentes" para reducir el cableado en una instalación de ascensores. Estos "botones" serán implementados con microcontroladores PIC10F200.

A mayores se desea implementar un equipo de test de la instalación. Utilizaremos el microcontrolador LPC2103 como "caja de control" del equipo, conectado a una pantalla LCD y un teclado como interfaz para el usuario.

La comunicación entre la caja de control y los botones de los pisos, se realizará mediante un bus serie half-duplex. Forzosamente ha de ser asíncrona, a 38400 bits por segundo, 8 bits de datos y sin paridad.

Los comandos a transmitir son los siguientes:

CMD	Acción	Tecla pulsada
000	Responder con estado	7
001	LED D ON	1
010	LED U ON	2
011	LEDS U+D ON	3
100	Borrar memoria del botón	8
101	LED D OFF	4
110	LED U OFF	5
111	LEDS U+D OFF	6

# Diseño Hardware


Para comenzar, enumeraremos brevemente los componentes necesarios para el proyecto:

- ☐ Microcontroladores: LPC2103 y PIC10F200.
- ☐ Pantalla LCD LM016L 16x2 caracteres.
- KeyPad -Phone genérico.
- **□** Resistencias: 10K, 500, 100 y 50 (Ω).
- ☐ LED Rojo, y LED Verde (Uno de cada por cada PIC10F200).

# a. Conexiones y cableado

#### i. LPC2103


- Alimentación conectada a los pines V18 (1.8V), VBAT, V3 y V3A. (3.3V)
- Conexión a tierra de los pines VSSA, VSS.



- Pines P0.2 P0.5 como salidas para las filas del KeyPad.
- Pines P0.6, P0.7 y P0.10, como entrada para las columnas del KeyPad.
- Pines P0.8 y P0.9 como salida y entrada del BUS Serie semi-duplex.
- Pines P0.11 a P0.13 señales de control del LCD LM016L
- Pines P0.14 a P0.21 como salidas de datos para la LCD LM016L


### ii. LCD-LM016L

- Pin 1 → Tierra
- Pins 2, 3 → Alimentación 5V
- Pins 4, 5, 6, conectados con
   P0.11:P0.13 del LPC2103. (RS, RW, E)
- Pins 7-14, conectados con P0.14:P0.21 del LPC2103 (Señal de datos).




## iii. KeyPad-Phone

- Conexión de las filas (A, B, C, D) con los pines del LPC2103 (P0.2: P0.5)
- Conexión de las columnas (1, 2, 3) con los pines del LPC2103 (P.06, P.07, P.10).




 Implementación de 1 resistencia por cada conexión de las columnas para mantener la tensión alta. (Pull-ups)



### iv. PIC10F200

- GP0 → Conexión entrada/salida con el BUS Serie half-duplex.
- GP1 → Conexión saliente hacia un LED verde.
- GP2 → Conexión saliente hacia un LED rojo.
- GP3 → Conexión entrante desde un pulsador conectado a tierra.



Necesitaremos tantos PIC10F200 como pisos del ascensor queramos "simular" en el diseño. Ya que estos son los "botones inteligentes" de las puertas de cada piso.

# Diseño Firmware

A continuación, se exponen los scripts necesarios para el proyecto.

## Firmware LPC2103

void mostrarListado(void);

```
main.c
*************************
                           Header files
#include "lpc21xx.h"
#include "minilib.h"
Definitions
#define LCD RS (1<<11)
#define LCD_RW (1<<12)
#define LCD_EN (1<<13)
#define LCD_CLEAR
                   0x01
#define CURSOR_OFF
                   0x0C
#define FIRST ROW
                   08x0
#define SECOND ROW
                   0xC0
#define DELETE_CHAR
                   0x10
#define SBIT_WordLenght 0x00
#define SBIT_DLAB
                   0x07
#define SBIT_FIFO
                   0x00
#define SBIT RxFIFO
                    0x01
#define SBIT_TxFIFO
                    0x02
#define SBIT_RDR
                   0x00
#define SBIT THRE
                   0x05
#define TX1
                      16
#define RX1
                      18
void lcd_cmd (unsigned char val);
void lcd_data (unsigned char val);
void delay (unsigned int);
void gpio_init(void);
void borrarTecla(void);
```

```
char uart_RxChar(void);
void uart_TxChar(char c);
void uart init(unsigned int c);
                                    Variables
                                      *********************
unsigned char cmd lcd[5]
                             = \{0x38,0x0e,0x06,0x01,0x80\};
unsigned char tester_cmd[8] = \{0x00,0x01,0x02,0x03,0x04,0x05,0x06,0x07\};
unsigned char pics dir [2]
                             = \{0x81,0x82\};
unsigned char menu0[]
                             = "Inicio";
unsigned char menu1[]
                             = "Seleccion";
unsigned char estado0[]
                             = "B:0 D:0 U:0";
unsigned char estado1[]
                             = "B:0 D:0 U:1";
unsigned char estado2[]
                             = "B:0 D:1 U:0";
unsigned char estado3[]
                             = "B:0 D:1 U:1";
unsigned char estado4[]
                             = "B:1 D:0 U:0";
unsigned char estado5[]
                             = "B:1 D:0 U:1";
unsigned char estado6[]
                             = "B:1 D:1 U:0";
unsigned char estado7[]
                             = "B:1 D:1 U:1";
char msg1, msg2, respuesta;
int main()
{
unsigned int i,cont=0;
gpio init();
                                    // Inicializamos GPIO
uart init(38400);
                                    // Inicializamos UART
for (i=0; i<5; i++)
                                    // Cargamos comandos configuración LCD
       lcd_cmd(cmd_lcd[i]);
while (1) {
       for (i=0; i<7; i++)
                                    // Mensaje: Inicio
              lcd_data(menu0[i]);
                                   // Bucle en espera de una tecla pulsada
       lcd cmd(SECOND ROW);
                                    // Cursor LCD en 2º linea
       i=wait_key();
                                    // Capturamos la tecla pulsada en la variable 'i'
       if(i!=-1){
                                    // Si 'i' es un valor válido, continuamos
              if((i+49)=='1'){}
                                    // Comprobamos si la tecla pulsada es 1
                     lcd data (i+49);
                                           // Mostramos el valor de la tecla por LCD
                     while (1) {
                     i=wait_key();
```

```
if(i!=-1){
       if((i+49)==':'){}
                         // Continuamos con *
       lcd data ('*');
                            // y entramos al menú del PIC
       msg1 = pics_dir[0]; // Cargo la dirección del PIC
       uart_TxChar(msg1); // Transmito el primer Byte hacia el PIC
       lcd_cmd(LCD_CLEAR);
                                    // Limpiamos la LCD
       lcd cmd(SECOND ROW); // Cursor en segunda fila LCD
       while (1) {
       i=wait_key();
       if(i!=-1){
       if((i+49)=='1') msg2 = tester_cmd[1]; // Encender D
       if((i+49)=='2') msg2 = tester_cmd[2]; // Encender U
       if((i+49)=='3') msg2 = tester cmd[3]; // Encender ambos LEDS
       if((i+49)=='4') msg2 = tester_cmd[5]; // Apagar D
       if((i+49)=='5') msg2 = tester_cmd[6]; // Apagar U
       if((i+49)=='6') msg2 = tester cmd[7]; // Apagar ambos LEDS
       // Consulta el estado boton
       if((i+49)=='7') msg2 = tester\_cmd[0];
       if((i+49)=='8') msg2 = tester cmd[4]; // Borrar memoria botón
       if((i+49)==';') break;
                                            // Retorna al menú
       lcd data(i+49);
                                    // Mostramos opción en LCD
       // Enviamos el 2º byte con el comando adecuado
       uart TxChar(msg2);
       // Recibimos la respuesta del esclavo
       respuesta=uart RxChar();
       lcd_cmd(LCD_CLEAR);
                                    // Limpiamos LCD
En función de la opción seleccionada, el mensaje de respuesta será
diferente. En función de la respuesta recibida mostramos por pantalla
el resultado.
*/
       if (respuesta == 0x00)
              for (i=0; i<12; i++)
                      lcd data(estado0[i]);
       if (respuesta == 0x01)
              for (i=0; i<12; i++)
                      lcd_data(estado1[i]);
       if (respuesta == 0x02)
              for (i=0; i<12; i++)
                      lcd_data(estado2[i]);
       if (respuesta == 0x03)
              for (i=0; i<12; i++)
```

```
lcd_data(estado3[i]);
               if (respuesta == 0x04)
                             for (i=0; i<12; i++)
                                     lcd_data(estado4[i]);
               if (respuesta == 0x05)
                      for (i=0; i<12; i++)
                              lcd_data(estado5[i]);
               if (respuesta == 0x06)
                      for (i=0; i<12; i++)
                              lcd data(estado6[i]);
               if (respuesta == 0x07)
                      for (i=0; i<12; i++)
                              lcd data(estado7[i]);
       }
       break;
                      // Salimos del bucle while interno
       }
}
}
break;
                      // Salimos del bucle while externo
       //fin while
}
       //fin if
if((i+49)=='2'){}
                      // Comprobamos si la tecla pulsada es 1
       lcd data (i+49);
                             // Mostramos el valor de la tecla por LCD
       while (1) {
       i=wait_key();
       if(i!=-1){
                                     // Continuamos con *
               if((i+49)==':'){}
                                     // y entramos al menú del PIC
               lcd_data ('*');
               msg1 = pics dir[1]; // Cargo la dirección del PIC
               uart_TxChar(msg1); // Transmito el primer Byte hacia el PIC
               lcd cmd(LCD CLEAR);
                                            // Limpiamos la LCD
               lcd_cmd(SECOND_ROW); // Cursor en segunda fila LCD
               while (1) {
               i=wait key();
               if(i!=-1){
               if((i+49)=='1') msg2 = tester cmd[1]; // Encender D
               if((i+49)=='2') msg2 = tester_cmd[2]; // Encender U
               if((i+49)=='3') msg2 = tester_cmd[3]; // Encender ambos LEDS
               if((i+49)=='4') msg2 = tester_cmd[5]; // Apagar D
               if((i+49)=='5') msg2 = tester_cmd[6]; // Apagar U
               if((i+49)=='6') msg2 = tester_cmd[7]; // Apagar ambos LEDS
              // Consulta el estado botón
               if((i+49)=='7') msg2 = tester\_cmd[0];
```

```
if((i+49)=='8') msg2 = tester_cmd[4]; // Borrar memoria botón
       if((i+49)==';') break;
                                             // Retorna al menú
       lcd_data(i+49);
                                     // Mostramos opción en LCD
       // Enviamos el 2º byte con el comando adecuado
       uart TxChar(msg2);
       // Recibimos la respuesta del esclavo
       respuesta=uart RxChar();
       lcd_cmd(LCD_CLEAR);
                                     // Limpiamos LCD
En función de la opción seleccionada, el mensaje de respuesta será
diferente. En función de la respuesta recibida mostramos por pantalla
el resultado.
*/
if(((i+49)=='1') || ((i+49)=='6') || ((i+49)=='7')){}
       if (respuesta == 0x00)
               for (i=0; i<12; i++)
                      lcd data(estado0[i]);
       if (respuesta == 0x01)
               for (i=0; i<12; i++)
                      lcd data(estado1[i]);
       if (respuesta == 0x02)
               for (i=0; i<12; i++)
                      lcd data(estado2[i]);
       if (respuesta == 0x03)
               for (i=0; i<12; i++)
                      lcd_data(estado3[i]);
       if (respuesta == 0x04)
                      for (i=0; i<12; i++)
                              lcd data(estado4[i]);
       if (respuesta == 0x05)
               for (i=0; i<12; i++)
                      lcd_data(estado5[i]);
       if (respuesta == 0x06)
               for (i=0; i<12; i++)
                      lcd data(estado6[i]);
       if (respuesta == 0x07)
               for (i=0; i<12; i++)
                      lcd_data(estado7[i]);
       }
}
break;
               // Salimos del bucle while interno
}
```

```
}
             }
                                 // Salimos del bucle while externo
             break;
                   //fin while
                   //fin if
             if((i+49)=='<') borrarTecla();
             else if((i+49)==':') mostrarListado();
             else{ lcd_cmd(LCD_CLEAR);} // Limpiamos pantalla
      }
}
MÉTODO PARA BORRAR LA ÚLTIMA TECLA PULSADA
RETROCESO DE CURSOR + INSERTAR ESPACIO
*/
void borrarTecla()
{
      char comando = 0x10;
      lcd_cmd(comando);
      lcd_data(32);
      lcd_cmd(comando);
}
MÉTODO PARA MOSTRAR EL LISTADO DE DIRECCIONES
DISPONIBLES (No implementado)
*/
void mostrarListado()
{
      lcd_cmd(LCD_CLEAR);
}
MÉTODO PARA INICIAR LA INTERFAZ GPIO
*/
void gpio_init()
{
      PINSEL0 = 0x000000000;
      IOODIR = 0x003FF83C;
      IOOCLR = 0x003FF83C;
}
```

```
MÉTODO PARA ENVIAR UN COMANDO A LA LCD
*/
void lcd_cmd(unsigned char val)
      IOOPIN = (val << 14);
      IO0CLR = LCD RS;
      IO0CLR = LCD_RW;
      IO0SET = LCD_EN;
      _delay_ms(50);
      IO0CLR = LCD_EN;
      delay ms(100);
}
MÉTODO PARA ENVIAR UN CARÁCTER A LA LCD
void lcd_data(unsigned char val)
{
      IOOPIN = (val << 14);
      IO0SET = LCD_RS;
      IO0CLR = LCD RW;
      IO0SET = LCD EN;
      _delay_ms(50);
      IO0CLR = LCD EN;
      _delay_ms(100);
}
Teclado. Conexionado:
Filas: P0.2 a P0.5 Columnas: P0.6 + P0.7 + P0.10
Se retorna -1 si no hay ninguna tecla pulsada
int scan_key()
{
int fila,col,d;
IO0CLR=0x3C;
                // latches de filas en cero
for (fila=0;fila<4;fila++) {
// simulamos colector abierto actuando sobre la
// dirección de los pines de fila
IO0DIR=(IO0DIR&0xFFFFFC3)|(1<<(fila+2));
_delay_ms(5); // espera
d=((~IO0PIN)>>6)&0x3; // estado de las columnas
```

```
if (d) { // búsqueda de columna activa
              for (col=0;col<3;col++) {
                     if (d&1) return fila*3+col;d>>=1;
                     }
              }
d=((~IO0PIN)>>10)&0x1; // estado de las columnas
       if (d) { // búsqueda de columna activa
              if (d&1) return fila*3+2;
       }
}
return -1;
}
Teclado. Esperamos por pulsación
int wait_key()
{
int key;
// esperamos que se suelten las teclas pulsadas
while (scan_key()>=0) _delay_ms(20);
// esperamos que se pulse una tecla
while ((key=scan_key())<0) _delay_ms(20);
return key;
}
MÉTODO PARA INICIAR LA INTERFAZ UART
RX1 & TX1
void uart init(unsigned int baudrate)
  unsigned int var_RegValue_u32;
  PINSEL0 |= (1<<RX1) | (1<<TX1);
       // Configuramos P0.8/P0.9 como RX1 y TX1
  U1FCR = (1<<SBIT_FIFO) | (1<<SBIT_RxFIFO) | (1<<SBIT_TxFIFO);
       // Activados: FIFO & reset Rx/Tx FIFO buffers
  U1LCR = (0x03<<SBIT_WordLenght) | (1<<SBIT_DLAB);
       // 8bit datos, 1Stop bit, No paridad
```

```
var_RegValue_u32 = ( PCLK / (16 * baudrate ));
  U1DLL = var_RegValue_u32 & 0xFF;
  U1DLM = (var_RegValue_u32 >> 0x08) & 0xFF;
      U1LCR= 0x03;
}
MÉTODO PARA TRANSMITIR 1 CARACTER
void uart_TxChar(char ch)
{
      U1THR = ch;
      while( (U1LSR \& 0x40) == 0 );
}
METODO PARA RECIBIR 1 CARÁCTER
*/
char uart_RxChar()
char ch;
      while( (U1LSR \& 0x01) == 0);
  ch = U1RBR;
return ch;
}
```

# PIC10F200 (U2)

El código de cada PIC10F200 está replicado, solo variando la 3º línea del loop principal del programa. En dicha línea se compara con una máscara, que contiene el valor de su dirección. Así el PIC número 1, posee la dirección 0x81, el PIC 2 la 0x82 y así sucesivamente.

main.asm				
	=======================================			
Main.asm file generated by New Project wizard				
; Created: Iu. may. 20 2019 ; Processor: PIC10F200 ; Compiler: MPASM (Proteus)				
#include p10f200.inc config 0x000	; Include register definition file			
radix dec	; números en decimal por defecto			
,	DEFINITIONS			
,				
,	VARIABLES			
cblock 0x10 CNT CNTBIT DATO COMANDO RESPUESTA COUNT BOTONMEMORY	;Primera posición libre ;CONTADOR DE RETARDOS ;CONTADOR DE BITS ;DATO A TRANSMITIR ;COMANDO RECIBIDO ;RESPUESTA A TRANSMITIR ;CONTADOR ;MEMORIA DEL BOTÓN			
endc				

#### **RESET and INTERRUPT VECTORS**

;Calibramos oscilador

;\_\_\_\_\_\_,

; Reset Vector RST code 0x0

ANDLW 0xFE

MOVWF OSCCAL

MOVLW 0x08 ;Iniciamos gpio a '1000' GPIO3 input TRIS GPIO ;GPIO1/GPIO1/GPIO2 outputs

BSF GPIO, 2 ;Apago led D BSF GPIO, 1 ;Apago led U

MOVLW 0x0F ;T0CS OFF, Prescaler 1/128 para WDT

OPTION CLRW

GOTO loop\_main

;======;

CODE SEGMENT

·\_\_\_\_\_,

loop\_main:

CALL RXBYTE ;guarda byte en PREGUNTA MOVF COMANDO, W ;Muevo PREGUNTA a W

XORLW 0x81 ;Calculo la XOR entre el valor de W y 0x81

BTFSS STATUS, 2 ;Compruebo si son iguales fijandome en el flag Z

GOTO loop\_main ;si no son iguales, vuelva a empezar

:Calculo estado del PIC

MOVF BOTONMEMORY, W MOVWF RESPUESTA

RLF RESPUESTA, F ;Roto para almacenar el siguiente valor

MOVLW 0 ;Cargo 0 en W

BTFSC GPIO, 1 ;Compruebo el gpio1, si esta a 0 salto la siguiente

MOVLW 1 ;si esta a 1 cargo 1 en W

IORWF RESPUESTA, F ;hago una OR entre W y RESPUESTA y guardo

RLF RESPUESTA, F ;Roto para almacenar el siguiente valor

MOVLW 0 ;Cargo 0 en W

BTFSC GPIO, 2 ;Compruebo el gpio2 si esta a 0 salto la siguiente

MOVLW 1 ;si esta a 1 cargo 1 en W

IORWF RESPUESTA, F ;hago una OR entre W y RESPUESTA y guardo

CALL RXBYTE ;captura del byte MOVF RESPUESTA, W ;devuelvo estado a W

CALL TXBYTE ;TXBYTE transmite el valor en W

;A continuacion se compara el comando recibido con diferentes mascaras ;para asi localizar la orden recibida y ejecutar el metodo adecuado

MOVF COMANDO, W ;transmitimos el byte guardado en COMANDO a W

BCF STATUS, 2 ;limpiamos flag Z

XORLW 0x00 ;comparo para ver si es el comando 0x00 el recibido BTFSC STATUS, 2 ;Compruebo si son iguales fijandome en el flag Z

MOVF COMANDO, W BCF STATUS, 2 XORLW 0x01 BTFSC STATUS, 2 CALL TX1

TX7

CALL

MOVF COMANDO, W BCF STATUS, 2 XORLW 0x02 BTFSC STATUS, 2

CALL TX2

MOVF COMANDO, W BCF STATUS, 2 XORLW 0x03

BTFSC STATUS, 2 CALL TX3

MOVF COMANDO, W BCF STATUS, 2 XORLW 0x05 BTFSC STATUS, 2

CALL TX4

MOVF COMANDO, W BCF STATUS, 2 XORLW 0x06 BTFSC STATUS, 2 CALL TX5 MOVF COMANDO, W BCF STATUS, 2 XORLW 0x07 BTFSC STATUS, 2 CALL TX6

MOVF COMANDO, W BCF STATUS, 2 XORLW 0x04 BTFSC STATUS, 2 CALL TX8

BSF GPIO, 0 GOTO loop\_main

FIN:

goto FIN

·\_\_\_\_\_

; METODO PARA ENCENDER LED D

TX1:

BCF GPIO, 2 BSF GPIO, 1

MOVF BOTONMEMORY, W MOVWF RESPUESTA

RLF RESPUESTA, F ;Roto para almacenar el siguiente valor

MOVLW 0 ;Cargo 0 en W

BTFSC GPIO, 1 ;Compruebo el gpio1, si esta a 0 salto la siguiente

MOVLW 1 ;si esta a 1 cargo 1 en W

IORWF RESPUESTA, F ;hago una OR entre W y RESPUESTA y guardo

RLF RESPUESTA, F ;Roto para almacenar el siguiente valor

MOVLW 0 ;Cargo 0 en W

BTFSC GPIO, 2 ;Compruebo el gpio2 si esta a 0 salto la siguiente

MOVLW 1 ;si esta a 1 cargo 1 en W

IORWF RESPUESTA, F ;hago una OR entre W y RESPUESTA y guardo

**RETLW 0** 

TX2:

BCF GPIO, 1

MOVF BOTONMEMORY, W MOVWF RESPUESTA

RLF RESPUESTA, F ;Roto para almacenar el siguiente valor

MOVLW 0 ;Cargo 0 en W

BTFSC GPIO, 1 ;Compruebo el gpio1, si esta a 0 salto la siguiente

MOVLW 1 ;si esta a 1 cargo 1 en W

IORWF RESPUESTA, F ;hago una OR entre W y RESPUESTA y guardo

RLF RESPUESTA, F ;Roto para almacenar el siguiente valor

MOVLW 0 ;Cargo 0 en W

BTFSC GPIO, 2 ;Compruebo el gpio2 si esta a 0 salto la siguiente

MOVLW 1 ;si esta a 1 cargo 1 en W

IORWF RESPUESTA, F ;hago una OR entre W y RESPUESTA y guardo

**RETLW 0** 

·\_\_\_\_\_\_

MÉTODO PARA ENCENDER AMBOS LEDS U+S

;

TX3:

BCF GPIO, 2 BCF GPIO, 1

MOVF BOTONMEMORY, W MOVWF RESPUESTA

RLF RESPUESTA, F ;Roto para almacenar el siguiente valor

MOVLW 0 ;Cargo 0 en W

BTFSC GPIO, 1 ;Compruebo el gpio1, si esta a 0 salto la siguiente

MOVLW 1 ;si esta a 1 cargo 1 en W

IORWF RESPUESTA, F ;hago una OR entre W y RESPUESTA y guardo

RLF RESPUESTA, F ;Roto para almacenar el siguiente valor

MOVLW 0 ;Cargo 0 en W

BTFSC GPIO, 2 ;Compruebo el gpio2 si esta a 0 salto la siguiente

MOVLW 1 ;si esta a 1 cargo 1 en W

IORWF RESPUESTA, F ;hago una OR entre W y RESPUESTA y guardo

**RETLW 0** 

;\_\_\_\_\_,

METODO PARA APAGAR LED D

·\_\_\_\_\_\_,

TX4:

BSF GPIO, 2

MOVF BOTONMEMORY, W MOVWF RESPUESTA

RLF RESPUESTA, F ;Roto para almacenar el siguiente valor

MOVLW 0 ;Cargo 0 en W

BTFSC GPIO, 1 ;Compruebo el gpio1, si esta a 0 salto la siguiente

MOVLW 1 ;si esta a 1 cargo 1 en W

IORWF RESPUESTA, F ;hago una OR entre W y RESPUESTA y guardo

RLF RESPUESTA, F ;Roto para almacenar el siguiente valor

MOVLW 0 ;Cargo 0 en W

BTFSC GPIO, 2 ;Compruebo el gpio2 si esta a 0 salto la siguiente

MOVLW 1 ;si esta a 1 cargo 1 en W

IORWF RESPUESTA, F ;hago una OR entre W y RESPUESTA y guardo

**RETLW 0** 

METODO PARA APAGAR LED U

TX5:

BSF GPIO, 1

MOVF BOTONMEMORY, W MOVWF RESPUESTA

RLF RESPUESTA, F ;Roto para almacenar el siguiente valor

MOVLW 0 ;Cargo 0 en W

BTFSC GPIO, 1 ;Compruebo el gpio1, si esta a 0 salto la siguiente

MOVLW 1 ;si esta a 1 cargo 1 en W

IORWF RESPUESTA, F ;hago una OR entre W y RESPUESTA y guardo

RLF RESPUESTA, F ;Roto para almacenar el siguiente valor

MOVLW 0 ;Cargo 0 en W

BTFSC GPIO, 2 ;Compruebo el gpio2 si esta a 0 salto la siguiente

MOVLW 1 ;si esta a 1 cargo 1 en W

IORWF RESPUESTA, F ;hago una OR entre W y RESPUESTA y guardo

RETLW 0

;------

METODO PARA APAGAR LOS 2 LEDS U+D

TX6:

MOVLW 0xE ;Diferentes formas probadas de manejar GPIO

TRIS GPIO

MOVF BOTONMEMORY, W MOVWF RESPUESTA

RLF RESPUESTA, F ;Roto para almacenar el siguiente valor

MOVLW 0 ;Cargo 0 en W

BTFSC GPIO, 1 ;Compruebo el gpio1, si esta a 0 salto la siguiente

MOVLW 1 ;si esta a 1 cargo 1 en W

IORWF RESPUESTA, F ;hago una OR entre W y RESPUESTA y guardo

RLF RESPUESTA, F ;Roto para almacenar el siguiente valor

MOVLW 0 ;Cargo 0 en W

BTFSC GPIO, 2 ;Compruebo el gpio2 si esta a 0 salto la siguiente

MOVLW 1 ;si esta a 1 cargo 1 en W

IORWF RESPUESTA, F ;hago una OR entre W y RESPUESTA y guardo

**RETLW 0** 

#### MÉTODO PARA CAPTURAR EL ESTADO DEL PIC

\_\_\_\_\_\_\_

TX7:

MOVF BOTONMEMORY, W MOVWF RESPUESTA

RLF RESPUESTA, F ;Roto para almacenar el siguiente valor

MOVLW 0 ;Cargo 0 en W

BTFSC GPIO, 1 ;Compruebo el gpio1, si esta a 0 salto la siguiente

MOVLW 1 ;si esta a 1 cargo 1 en W

IORWF RESPUESTA, F ;hago una OR entre W y RESPUESTA y guardo

RLF RESPUESTA, F ;Roto para almacenar el siguiente valor

MOVLW 0 ;Cargo 0 en W

BTFSC GPIO, 2 ;Compruebo el gpio2 si esta a 0 salto la siguiente

MOVLW 1 ;si esta a 1 cargo 1 en W

IORWF RESPUESTA, F ;hago una OR entre W y RESPUESTA y guardo

**RETLW 0** 

METODO PARA BORRAR LA PULSACION DEL BOTON

\_\_\_\_\_\_\_

TX8:

;Limpiamos la posicion de memoria BOTONMEMORY

**CLRF BOTONMEMORY** 

;Calculamos el estado

MOVF BOTONMEMORY, W

MOVWF RESPUESTA

RLF RESPUESTA, F ;Roto para almacenar el siguiente valor

MOVLW 0 ;Cargo 0 en W

BTFSC GPIO, 1 ;Compruebo el gpio1, si esta a 0 salto la siguiente

MOVLW 1 ;si esta a 1 cargo 1 en W

IORWF RESPUESTA, F ;hago una OR entre W y RESPUESTA y guardo

RLF RESPUESTA, F ;Roto para almacenar el siguiente valor

MOVLW 0 ;Cargo 0 en W

BTFSC GPIO, 2 ;Compruebo el gpio2 si esta a 0 salto la siguiente

MOVLW 1 ;si esta a 1 cargo 1 en W

IORWF RESPUESTA, F ;hago una OR entre W y RESPUESTA y guardo

#### **RETLW 0**

MÉTODO PARA TRANSMITIR UN BYTE POR GPIO0

TXBYTE:

MOVWF DATO ;Guardamos W en DATO

MOVLW 8 ;Preparamos el contador de bits

MOVWF CNTBIT

BCF GPIO,0 ;Comprobamos si GPIO0 ESTA A 0

MOVLW 7 ;Retardo para el stop nicial

**MOVWF CNT** 

loop\_reetardo: DECFSZ CNT, F

GOTO loop\_reetardo

txbit:

MOVF DATO,W ;Movemos DATO a W

MOVWF GPIO ;Y W a GPIO

RRF DATO, F ;Rotamos dato a la derecha para el siguiente bit

MOVLW 6 ;Pausa

**MOVWF CNT** 

loop retardo2: DECFSZ CNT, F

GOTO loop\_retardo2

nop

DECFSZ CNTBIT ,F ;Decrementamos contador de bits GOTO txbit ;Volvemos a txbit por el siguiente bit BSF GPIO,0 ;Comprobamos si GPIO0 esta a 1

MOVLW 6 ;Stop final

MOVWF CNT

loop\_retardo3: DECFSZ CNT, F

GOTO loop\_retardo3

RETLW 0 ;Retorno de la rutina

;==========	
,	METODO PARA RECIBIR UN BYTE POR GPIO0
;=========	:======================================

#### **RXBYTE**:

MOVLW 0x01

BTFSS GPIO, 3 ;Compruebo si son iguales fijandome en el flag Z

IORWF BOTONMEMORY, f ;Operación OR - memoria del botón BTFSC GPIO,0 ;Comprobamos si GPIO0 esta a 1

GOTO RXBYTE ;Sino lo esta, volvemos a empezar, si está seguimos

MOVLW 8 ;Preparamos el número de bits para recibir

MOVWF CNTBIT ;Guardamos en CNTBIT

CLRF COMANDO ;Limpio COMANDO en memoria para borrar el anterior

CALL half\_baud ;Invoco retardos para comprobar el stop inicial

BTFSC GPIO,0 ;Compruebo, si está a 1 seguimos sino, era un error

GOTO RXBYTE ;Retorno al inicio

#### **RXBIT:**

CALL baud ;Invoco retardos

BCF STATUS,0 ;Comprobamos el flag de la ALU RRF COMANDO, F ;Rotamos a la derecha COMANDO

BTFSC GPIO, 0 ;Comprobamos si GPIO es 1

BSF COMANDO, 7 ;Pongo 1 en la ultima posicion de COMANDO

DECFSZ CNTBIT ,F ;Decrementamos el contador de bits

GOTO RXBIT ;Volvemos a RXBIT para recibir siguiente bit

CALL baud ;Esperamos el Stop final


MOVF COMANDO, W ; Movemos el COMANDO recibido a W

RETLW 0 ;Retorno de la rutina

baud:	
MOVLW D'2'	<del>-</del>
MOVWF COUN	I
baud1:	
DECFSZ COUN	T,F
GOTO baud1	
half_baud:	
MOVLW D'2'	
MOVWF COUN	Т
hbaud1:	
DECFSZ COUN	T,F
GOTO hbaud1	
RETLW 0	

# Anexo

Captura de pantalla con el diseño.



# Bibliografía

- [1] MicroChip Forums Website
- [2] PIC10F200 Datasheet
- [3] Material del profesor
- [4] The Embedded Lab
- [5] LPC2103 Datasheet