

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Кибернетика		
Кафедра проблем управления		

Кафедра проб	блем управления	
КУРСОВОЙ П	РОЕКТ (РАБОТА)	
по дисциплине: NOPE		
Тема курсового проекта (работы): генератор DT	ГМГ сигнала	
Студент группы TOP SECRET	NO NAME	
Руководитель курсового проекта (работы)	Трипольский П.Э.	
Работа представлена к защите «»	_20г.	
Допущен к защите «»20г.		



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Кибернетика

Кафедра проблем управления

Утверждаю

ФИО

Заведующий кафедрой _____

Подпись

			« <u> </u> »	20г.
	ЗА Д	АНИЕ		
на	выполнение курсового пр	оекта (рабо	ты) по дисциплине	
	«»			
Студент	Группа			
Тема:				
Исходные данные:_				
Перечень вопросов,	, подлежащих обработке, и обяз	ательного гра	фического материала:_	
	·			·
Срок представлени	я к защите курсового проекта (работы):	д о «»	20г.
Залание на курсово	й проект (работу) выдал			
,		Подпис	ь руководителя Ф.И.О.	руководителя
			«»	20r.
Задание на курсово	й проект (работу) получил			
		Подпис	сь обучающегося Ф.И.О	. исполнителя

Содержание

Техническое задание	4
Аннотация	4
Требования к функциональным характеристикам программы	4
Требования к надежности программы	5
Порядок контроля и приемки	5
Описание разработанного ПО	5
Общие сведения	5
Аппаратные средства	6
Использование микроконтроллера	7
Алгоритмы функционирования программного обеспечения	8
Генерирование синусоидального сигнала	9
Сложение разных частот для генерации DTMF сигнала	10
Создание таблицы преобразования	11
	12
Методика тестирования	12
Исхолицій кол	1./

Техническое задание

Аннотация

- Наименование программы: генератор DTMF сигнала
- Назначение программы: генерировать требуемый DTMF сигнал в соответствии с нажатой на клавиатуре кнопкой. Клавиатура состоит из 12 кнопок, числа от 0 до 9 и специальных символов: «*», «#»
- Краткая характеристика программы и области её применения: двухтональный многочастотный аналоговый сигнал (Dual Tone Multi-Frequency) применятся при автоматической телефонной сигнализации между устройствами.
- Используемые при разработке компиляторы: AVRASM

Требования к функциональным характеристикам программы

- Требования к составу выполняемых функций: должна быть разработана функция определения нажатой кнопки, функция настройки прерываний микроконтроллера и функция для подсчета скважности ШИМ сигнала в текущий момент времени для генерирования требуемого сигнала.
- Организация передачи входных, выходных данных в программу и из программы, соответственно: к ножкам микроконтроллера подсоединены 12 кнопок, на вход INTO подается сигнал, свидетельствующий о нажатии одной из них. Выходными данными является сигнал, генерирующийся при помощи ШИМ на выходе ОСОВ
- Временные характеристики работы программы: всё время, пока нажата одна из кнопок, должен генерироваться сигнал DTMF, когда не нажата ни одна из кнопок, на выходе устройства должно быть действующее напряжение 2.5В

Требования к надежности программы

Информация, определяющая степень контроля за входными и выходными данными, реакция на ошибочные ситуации: поскольку единовременное нажатие пользователем двух кнопок невозможно, но возможно последовательное нажатие и удержание более одной кнопки, программа должна обрабатывать такие ситуации и реагировать на то нажатие, которое было совершено раньше.

Порядок контроля и приемки

Первым проверяющим работоспособность программы является разработчик самой программы. Ему предоставляется доступ к клавиатуре, состоящей из 12 кнопок, и осцилографу, на котором отображается генерируемый сигнал. Лишь убедившись с помощью среды моделирования в правильности работы разработанной программы, в разрешении ошибочных ситуация (одновременно нажато более одной кнопки), разработчик снимает данные с осцилографа в виде графиков и помещает их в отчет в соответствующий раздел для экспертной оценки преподавателем.

Описание разработанного ПО

Общие сведения

- Наименование программы: генератор DTMF сигнала
- Функциональное назначение и сведения о функциональных ограничениях на применение:
- Программное и аппаратное обеспечение, необходимое для функционирования программы: для функционирования программы необходимы компоненты, описанные в разделе «Аппаратные средства». Данные компоненты могут быть собраны в реальной схеме либо в одной из программ, позволяющих моделировать работу микроконтроллера AVR Attiny2313, например, Proteus.

Аппаратные средства




Рисунок 1. электрическая принципиальная схема устройства

Электрическая принципиальная схема устройства представленная на Рисунок 1 может быть условно разделена на несколько частей:

- Клавиатура и дополнительные компоненты (элементы «И-НЕ», «НЕ», резисторные сборки)
- Микроконтроллер Attiny2313
- Преобразователь ШИМ сигнала в действующее напряжением (резистор R1 и конденсатор C1)

Элемент «И-НЕ» на выходе изменяет значение с логического 0 на логическую 1 в том случае во время нажатия хотя бы одной из кнопок. Такой способ подключения клавиатуры позволяет настроить микроконтроллер таким образом, что опрос кнопок будет происходить только после нажатия одной из них. При ошибочном нажатии более одной кнопки, будем обработана та, что была нажата раньше.

Резисторные сборки необходимы для подключения кнопок к микроконтроллеру. Когда кнопки разомкнуты, выводы микроконтроллера через резисторные сборки подсоединены к питанию 5В. Когда кнопка нажата,

соответствующий вывод замыкается на землю. Таким образом, не существует ситуации, когда вывод микроконтроллера «подвешен» в воздухе, что в ряде случаев могло бы привести к наведению на нем напряжения.

Полный перечень используемых элементов представлен в таблице 1.

Таблица 1. Перечень элементов схемы

$N_{\underline{0}}$	Название	Элемент	Описание
1	U1	Attiny2313	Микроконтроллер AVR компании Atmel
2	Button	Button	Кнопки клавиатуры
3	RN1-RN2	Резисторные сборки	Резисторные сборки. Сопротивление
			10кОм, служат для «подтяжки» входов
			микроконтроллера к питанию 5В
4	R1	Резистор	Сопротивление 3.5кОм
5	C1	Конденсатор	2000nF, необходим для преобразования
			ШИМ сигнала в действующее
			напряжение для отображения на
			осцилографе
6	U2	Логический элемент «И-	Когда нажата одна кнопка и более, на
		HE»	выходе элемента логическая 1, иначе -0 .
			Служит триггером для прерывания INT0
7	U3	Логический элемент «НЕ»	Инвертирует значение. Добавлен для
			более удобной настройки
			микроконтроллера

Использование микроконтроллера

Таблица 2. Используемые выводы микроконтроллера

№	Порт	Направление	Описание
1	PD2	Вход	Изменение логического значения на этом
			выводе генерирует прерывание INT0
2	PD5	Выход	Выходной DTMF сигнал, генерируемый при
			помощи широтно-импульсной модуляции
3	PB0-PB6, PD0, PD1,	Вход	Выводы подсоединены к кнопкам клавиатуры
	PD3, PD4, PD6		для возможности идентификации нажатой

Таблица 3. Список используемых периферийных устройств

№	Название	Описание
1	Таймер-счетчик	Служит для генерации DTMF сигнала
2	Внутренний тактовый	Позволяет микроконтроллеру работать от внутреннего
	генератор	генератора частотой 8МГц.

Для генерирования на выходе PD5 синусоидального сигнала необходимо настроить таймер-счетчик на работу в режиме Phase Correct PWM и разрешить прерывания по переполнению, во время которых будет изменяться скважность (задается регистром OCR0B). Вывод PD5 задается как выход, при совпадении значений в регистре TCNT0 и OCR0B происходит изменение потенциала вывода. С логической 1 на логический 0 и наоборот в зависимости от того, инкрементируется значение в TCNT0 или декрементируется. Предделитель устанавливается равным 1.

Таблица 4. Регистры ввода вывода и их назначение

№	Регистр	Название	Назначение	
1	R16	Temp	Вспомогательный регистр	
2	R17	Temp2	Вспомогательный регистр	
3	R18	Xlut_a	Указатель на элемент в массиве значений скважности	
			ШИМ для синусоиды с частотой fa	
4	R19	Xlut_b	Указатель на элемент в массиве значений скважности	
			ШИМ для синусоиды с частотой fb	
5	R20	Xsw_a	Ширина шага для генерации синусоиды частотой fa	
6	R21	Xsw_b	Ширина шага для генерации синусоиды частотой fb	
7	R22	Temp3	Вспомогательный регистр для промежуточных	
			вычислений	

Алгоритмы функционирования программного обеспечения

Взаимодействие пользователя с клавиатурой (замыкание и размыкание контактов кнопок) приводит к изменению потенциала на выводе PD5, что приводит к срабатывания прерывания INT0. В обработчике прерывания определяется, какое действие было совершено (нажали или отпустили кнопку). Если была нажата одна из кнопок, производится опрос клавиатуры

для определения этой кнопки. Если кнопку наоборот отпустили, то генерирование DTMF сигнала завершается, настройки таймер-счетчика сбрасываются к исходному состоянию.

Генерирование синусоидального сигнала

Синусоидальный сигнал может генерироваться микроконтроллером при условии, что среднее значение напряжения, генерируемого ШИМ будет изменяться каждый период ШИМ. Соотношение между высоким и низким уровнями должно задаваться в соответствии с уровнем напряжения синусоидального сигнала при соответствующем времени. Данный процесс иллюстрируется на Рисунок 2.Исходные данные для ШИМ вычисляются для каждого её периода и записываются в таблицу преобразования.




Рисунок 2. Изменение скважности ШИМ с каждым периодом ШИМ для генерирования синусоидального сигнала

Если из табличной выборки считывается каждое значение, то частота генерируемой синусоиды может быть посчитана по формуле (1):

$$f = \frac{f_l}{N_c} = \frac{f_{ck}/510}{N_c} \tag{1}$$

Где fl – частота ШИМ (fck / 510)

fck - частота тактового генератора

Nc – количество выборок (=12 на Рисунок 2)

Если из табличной выборки считывать только каждое второе значение, то частота генерируемой синусоиды увеличится в два раза. Если каждое третье – в три раза и т.д. В общем случае шаг считывания Xsw определяет во сколько

раз частота синусоиды будет меньше, чем частота, посчитанная по формуле (1). Для определения шага Xsw используется формула (2):




Рисунок 3. генерируемый синус при Xsw = 2

Таким образом, для генерирования синусоидального сигнала заданной частоты на каждом периоде ШИМ необходимо считать значение из таблицы преобразования при помощи указателя и скопировать это значение в регистр OCROB. Значение указателя на каждом периоде ШИМ может считается по формуле (3):

$$X_{lut} = X'_{lut} + X_{sw} (3)$$

X'lut – значение указателя на предыдущем шаге

Xlut – текущее значение указателя

Сложение разных частот для генерации DTMF сигнала

В общем виде DTMF сигнал может быть описан как сумма синусоидальных сигналов разных амплитуд и частот, ниже приведена таблица соответствия кнопок и частот.

Таблица 5. матрица формирования тонального сигнала

fb/fa	1209Гц (Xsw = 10)	1336Гц (Xsw = 11)	1633Гц (Xsw = 12)
697Гц (Xsw = 5)	1	2	3
770Гц (Xsw = 6)	4	5	6
852Гц (Xsw = 7)	7	8	9

941Γц (Xsw = 8)	*	0	#

В общем виде формула может быть записана как:

$$f(t) = A_a \sin(2\pi f_a t) + A_b \sin(2\pi f_b t) \tag{4}$$

Где отношение амплитуд K = Ab/Aа исходных сигналов должно отвечать условию 0.7 < K < 0.9

С учетом уравнения (3), уравнение (4) может быть переписано в виде (5), а значение К принимается равным 0.75 для упрощения расчетов и замены операции деления побитовым сдвигом.

$$f(X_{lut}) = f(X_{luta}) + \frac{3}{4}f(X_{lutb})$$
 (5)

F(Xlut) – значение скважности ШИМ на каждом периоде, берется из таблицы преобразования.

Xlut – указатель на значение в таблице преобразования.

Создание таблицы преобразования

Для вычисления значения f(Xlut) для последующей записи этих значений в память микроконтроллера используется формула (6):

$$f(x) = 63 + 63\sin(\frac{2\pi x}{128}) \tag{6}$$

Результатом будет таблица, состоящая из чисел от 0 до 126. Выборка Nc = 128, каждое из значений задается 7 битами, сделано это из-за того, что результат сложения синусоид высокой и низкой частот имеет размер 1 байта.




Рисунок 4. Обработчик прерывания по переполнению и функция получения значения из памяти программ




Рисунок 5. Алгоритм программы

Методика тестирования

Во время проведения тестирования использовалась программы, позволяющие симулировать работу микроконтроллера и электрической-принципиальной схемы. Производились действия, которые могли произойти случайно или намеренно в ходе эксплуатации устройства, а именно: нажатие нескольких или всех кнопок одновременно, быстрое нажатие кнопки.

Каждое нажатие кнопки сопровождалось генерацией DTMF сигнала, соответствующего нажатой кнопке. Результат работы представлен на Рисунок 6 и Рисунок 7




Рисунок 6. DTMF сигнал кнопки "5"




Рисунок 7. DTMF сигнал кнопки "*"

Программа работает правильно, генерируемые сигналы для каждой из кнопок уникальны.

Исходный код

```
;NAME: GENERATOR
;DATE 12.04.2019
.device Attiny2313
          temp = R16
.def
.def
          temp2 = R17
                               ; pointer on massive for a [0...127]
.def
          XLut_a = R18
.def
          XLut_b = R19
                               ; pointer on massive for b [0...127]
          Xsw_a = R20
                                         ; step for a
.def
.def
          Xsw_b = R21
                                         ; step for b
          temp3 = R22
.def
.cseg
.org 0
          initialization
rjmp
.org 0x0001
          INT0_Interr
rjmp
.org 0x0006
          TC0_OVF
rjmp
initialization:
          cli
                               temp, LOW(RAMEND)
          ldi
          out
                               SPL, temp
;IO PORTS
                               temp, 0b00100000
          1di
                               DDRD, temp
          clr
                               temp
                               DDRB, temp
          out
; prepare TC0 to work in PWM mode and enable OF interrupts
                               temp, (1<<WGM00) | (1<<COM0B1) | (1<<COM0B0)
                               TCCR0A, temp
                                                   ; phase correct PWM mode, TOP = 0xFF. Clear OCR0B on CM when up-counting, set
          out
when down-counting
          ldi
                               temp, (1<<CS00)
                               TCCR0B, temp
          out
                                                   ; Prescaler = 1
                               temp, (0<<TOIE0)
          ldi
          out
                               TIMSK, temp
                                                              ; disable timer counter overflow
; set interrupt on INTO
                               temp, (0<<ISC01) | (1<<ISC00)
          ldi
                               MCUCR, temp
                                                              ; any logical change of INTO generates interrupt request
          out
                              temp, (1<<INT0)
GIMSK, temp
          ldi
          Out
          ldi
                               temp, 0x7F
                               OCR0B, temp
          out
          clr
                               Xsw_a
                               Xsw_b
          clr
          sei
loop:
          rjmp loop
TC0_OVF:
; some maths:
; OCR = f(Xlut_a) + 3/4 * f(Xlut_b)
                               ZL, LOW(consts*2)
          ldi
          ldi
                               ZH, HIGH(consts*2)
          ; get result in temp2
          rcall
                    getSample_a
                               temp, temp2
                                                             ; temp = f(Xlut_a)
          mov
          ldi
                               ZL, LOW(consts*2)
                               ZH, HIGH(consts*2)
          ldi
          ; get result in temp2
                    getSample_b
          rcall
          ; multiply temp2 on 3
                               temp3, temp2
          mov
          add
                               temp3, temp2
          add
                               temp3, temp2
                    perenosWas
                                                   ; перейдет, если был перенос
          brcs
```

```
cont:
          ; division on 4
          clc
          sbrs
                     temp3, 7
          sec
                                temp3
          ror
                                temp3
          lsr
          ; f(Xlut_a) + 3/4 f(Xlut_b)
                                temp, temp3
          add
                                OCR0B, temp
          out
          reti
perenosWas:
                                temp3, 6
          sbr
          rjmp
                     cont
; input: address in ZH:ZL ; output: result in temp2
getSample_a:
; Xlut_a = Xlut_a' + Xsw_a
; get data from table consts
; if Xlut_a >= 128 then Xlut_a = 0
          push
                     temp
                                Xlut_a, Xsw_a
          add
                                Xlut_a, 128
          cpi
                     clearXa
          brsh
cont1:
                                ZL, Xlut_a
          add
          clr
                                temp
                                ZH, temp
          adc
                                temp2, Z
          lpm
          pop
                                temp
          ret
clearXa:
                     Xlut_a, 128
          subi
                     cont1
          rjmp
; input: address in ZH:ZL
; output: result in temp2
getSample_b:
; Xlut_b = Xlut_b' + Xsw_b
; get data from table consts
; if Xlut_b > 128 then Xlut_b = 0
          push
                     temp
          add
                                Xlut_b, Xsw_b
          cpi
                                Xlut_b, 128
                     clearXb
          brsh
cont2:
          ; if Xlut_b >= 128 then Xlut_b = 0
                                ZL, Xlut_b
          clr
                                temp
          adc
                                ZH, temp
                                temp2, Z
          lpm
                                temp
          pop
          ret
clearXb:
          subi
                     Xlut_b, 128
          rjmp
                     cont1
INT0_Interr:
; enable TOV interrupt request
; search pressed button
; if button pressed, set Xswa and Xswb
; Wave address in XH:XL
; enable TOV interrupt request
                     PIND, 2
          sbic
          rjmp
                     exit
          clr
                                temp
                                TCNT0, temp
          out
                                temp, (1<<TOIE0)
          ldi
                                                                ; enable timer counter overflow
          out
                                TIMSK, temp
          clr
                                Xlut_a
```

clr Xlut_b

```
; search pressed button and set Xsw_a/Xsw_b
         ; произвести опрос кнопок, опеределить, какая нажата
         ;пропустить, если не нажата
                   PÍND, 0
         sbis
                   Butt1
         rjmp
                   PIND, 1
          sbis
                   Butt2
         rjmp
                   PIND, 3
         sbis
         rjmp
                   Butt3
         sbis
                   PIND, 4
                   Butt4
         rjmp
                   PIND, 5
         sbis
                             ; PINB
         rjmp
                   Butt5
         sbis
                   PINB, 0
                   Butt6
         rjmp
                   PINB, 1
         sbis
         rjmp
                   Butt7
         sbis
                   PIND, 2
                   Butt8
         rjmp
                   PIND, 3
         sbis
         rjmp
                   Butt9
                   PIND, 5
         sbis
                   Butt0
          rjmp
                   PIND, 4
          sbis
                   Butt10
         rjmp
                   PIND, 6
         sbis
         rjmp
                   Butt11
         reti
         ; Table of Xsw:
         ; 1477Hz Xsw = 12 0x0C
         ; 1336Hz Xsw = 110x0B
         ; 1209Hz Xsw = 100x0A
                             Xsw = 8 \ 0x08
          ; 941Hz
         ; 852Hz
                             Xsw = 7 0x07
                             Xsw = 6 \ 0x06
         ; 770Hz
                             Xsw=5\ 0x05
         ; 697Hz
Butt1:
         ldi
                             Xsw_a, 0x0A
                             Xsw_b, 0x05
         ldi
         reti
Butt2:
         ldi
                             Xsw_a, 0x0B
                             Xsw_b, 0x05
         ldi
Butt3:
                             Xsw_a, 0x0C
         ldi
                             Xsw_b, 0x05
         ldi
         reti
Butt4:
                             Xsw_a, 0x0A
         ldi
                             Xsw_b, 0x06
         reti
Butt5:
                             Xsw_a, 0x0B
         ldi
         ldi
                             Xsw_b, 0x06
         reti
Butt6:
                             Xsw_a, 0x0C
         ldi
         ldi
                             Xsw_b, 0x06
         reti
Butt7:
                             Xsw_a, 0x0A
                             Xsw_b, 0x07
         ldi
         reti
Butt8:
         ldi
                             Xsw_a, 0x0B
                             Xsw_b, 0x07
         ldi
         reti
Butt9:
         ldi
                             Xsw_a, 0x0C
                             Xsw_b, 0x07
         ldi
         reti
Butt0:
         ldi
                             Xsw_a, 0x0B
```

Butt10:	ldi reti		Xsw_b, 0x08	
Duttio.	ldi		Xsw_a, 0x0A	
	ldi reti		Xsw_b, 0x08	
Butt11:				
	ldi		Xsw_a, 0x0C	
	ldi		Xsw_b, 0x08	
	reti			
exit:				
	push	temp		
	ldi	_	temp, (0< <toie0)< td=""><td></td></toie0)<>	
	out		TIMSK, temp	; disable timer counter overflow
	ldi		temp, 0x7F	
	out		OCR0B, temp	
	pop		temp	
	reti		•	

.org 0x00F0

consts: .DB 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 95, 98, 101, 103, 105, 108, 110, 112, 114, 115, 117, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 126, 126, 126, 126, 125, 125, 124, 123, 122, 121, 120, 119, 117, 115, 114, 112, 110, 108, 105, 103, 101, 98, 95, 93, 90, 87, 84, 81, 78, 75, 72, 69, 66, 63, 60, 57, 54, 51, 48, 45, 42, 39, 36, 33, 31, 28, 25, 23, 21, 18, 16, 14, 12, 11, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 31, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60