Projekt Ogrzewania Mieszkania

Adrian Sobiński

2025-02-02

${\bf Contents}$

1)	Wstęp	3
2)	Opis mieszkania	3
3)	Analiza matematyczna i numeryczna	4
	Analiza matematyczna	4
	Analiza numeryczna	6
	Dyskretyzacja	7
	Energia pozyskinana przez grzejniki	7
4)	Zastosowane wartości fizyczne	7
,	Stałe Fizyczne	7
	Temperatura zewnętrzna	8
5)	Opis grzejników	8
6)	Problemy badawcze	9
	Wyjaśnienie problemów badawczych	9
	Ogólny Opis Eksperymnetów	
7)	Czy grzejnik musi być pod oknem?	10
	Pierwsza godzina nagrzewania	10
	Wnioski	11
	Wykresy pobieranej energii	12
	Wnioski	13
	Wykresy średnich temperatur pokoi i mieszkania	
	Wnioski	
	Wstateczny wniosek	15
8)	Co robić z grzejnikami wychodząc z domu?	16
	Bardzo zimny dzień	16
	Pierwsza godzina nagrzewania po powrocie do mieszkania o 15:00	16
	Wykresy pobieranej energii	19
	Wykresy średnich temperatur pokoi i mieszkania	
	Wnioski	
	Zimny dzień	
	Pierwsza godzina nagrzewania po powrocie do mieszkania o 15:00	
	Wykresy pobieranej energii	
	Wykresy średnich temperatur pokoi i mieszkania	
	Wnioski	
	Chłodny dzień	

v	pobieranej e średnich ter	0									
		•	-								


1) Wstęp


Celem projektu jest analiza efektywności ogrzewania mieszkania różnymi metodami. Do owej analizy zastowane zostały równania różniczkowe, dokładniej równaianie ciepła. Dla przeprowanienia długotrałych symulacji zastosowano metody numeryczne bazujące na równaniach ciepła.

2) Opis mieszkania

Wszystkie eksperymenty dokonywane są na jednakowym mieszkaniu posiadajacym 5 pokoi, zróżnicowanych pod względem rozmiaru, pod względem wielkości i obecności okien oraz drzwi.

Poniżej znajdują się dwa szkice tego samego miesznia, ale z różnie rozmieszczonymi kaloryferami.





Mieszkanie zostało podzielone na małe kwadraty o boku 0.5 metra (równoodległa siatka o kroku h=0.5). Operacja ta została jednakowo dokonana dla okien, ścian, dzwi i kaloryferów.

Dwa różne ułożenia kaloryferów będą konieczne przy rozwiązywaniu jednego z problemów badawczych.

3) Analiza matematyczna i numeryczna

Analiza matematyczna

W tym projekcie rozpatrujemy następujące zagadnienie przewodnictwa cieplnego w domu, czyli na obszarze $\Omega \subset \mathbb{R}^2$: Funkcja u(x,t) wyraża wartość temperatury w punkcie x i czasie t.

Równanie przewodnictwa cieplnego:

$$u_t = \alpha \Delta u + f_i(x,y,u), \quad (x,y) \in P_i, \quad t>0, \quad i \in \{1,2,3,4,5\}$$

Obiekt $P_i \subset \Omega$ definiujemy jako pokój składający się ze ścian, okien, brzwi i kaloryferów.

Stała α oznacza współczynnik przewodnictwa cieplnego.

Warunki brzegowe i początkowe:

1. Warunek Dirichleta na oknach (części pokoju określonej mianem okna):

$$u = T_{\text{out}}(t), \quad t \ge 0$$

Funkcja $T_{\text{out}}(t)$ to wartość temperatury zewnętrznej w czasie t. Wartości tej funcji w zalezności od t ustalono na podstawie pomiarów temperaturowych w określonych dniach.

2. Warunek Neumanna na ścianach (części pokoju określonej mianem ściany oraz na drzwiach przed dokonaniem *uśrednienia*):

$$\nabla u \cdot n = 0$$

3. Średnia wartość na drzwiach (obszar składający się z części dwóch pokoi):

$$u = \frac{1}{|D_i|} \int_{D_i} u \, dx$$

Obszar D_i to właśnie drzwi, a wartość $|D_i|$ to rozmiar tego obszaru.

4. Temperatura początkowa (dla całego mieszkania z wyłączeniem okien):

$$u_0 = 278.15$$

Wartość ta jest wyrażana w Kelwinach, gdyż aby zapobiec ujemnym wartością posłużymy się właśnie taką skalą. Wartość ta odpowiada 5° C.

Warunki Dirichleta na oknach symulują kontakt okien ze światem zewnętrznym o zmiennej (różnej od tej w mieszkaniu) temperaturze, na którą mieszkanie nie ma wpływu.

Warunki Neumanna na ścianach symulują pełną izolacje ścian.

Uśrednienie wartości temperatury na dzwiach symuluje przepływ ciepła pomiedzy pokojami.

Źrodło ciepła:

Funkcja $f_i(x,u)$ jest źródłem ciepła grzejnika. Wyraża się ona w nastepujacy sposób:

$$f_i(x,y,u) = \frac{P}{\rho \cdot |R_i| \cdot c} \cdot \mathbf{1}_{\{(x,y) \in R_i\}}(x) \cdot \mathbf{1}_{\left\{\frac{1}{|R_i^*|} \int_{R_i^*} u \, d\omega \, < \, S_{max}\right\}}(u)$$

- Obszar R_i to obszar położenia i-tegogrzejnika, zatem $|R_i|$ to rozmiar tego obszaru.
- Obszar R_i^* to obszar położenia *i*-tego grzejnika wraz z otaczającymi do obszarami o wartości jednej jednostki dyskretytacji h, zatem $|R_i^*|$ to rozmiar tego obszaru.
- Wartość S_{\max} to graniczna wartość temperatury, zależna od poziomu termostatu.
- Stała P to moc grzejnika (wszystkie grzejniki w domu mają tę samą moc).
- Stała ρ to gestość powietrza.
- Stała c to ciepło właściwe powietrza.

Funkcja ta jest niezerowa na obszarze grzejnika, gdy równocześnie są spełnione warunki temperatury ustalone przez termostat.

Wyjaśnienia

- Dla każdego pokoju przeprowadzamy osobne oblicznia, a jedyna interakcja pomiędzy pokojami nastepuje za pośrednictwem drzwi.
- Jednostki w jakich wyrażamy obszar to metry, a czas wyrażamy w sekundach.

Analiza numeryczna

Schemat numeryczny służacy do rowiązania zagadnienia.

Wykorzystamy schemat numeryczny różnic skończonych, który wyprowadza się następująco.

Nasze rozważanane równanie różniczkowe to:

$$u(x, y, t) = \alpha \Delta u + f_i(x, y, u(x, y, t))$$

Całkujmy obustronnie względem bardzo małego kroku czasowego h_t (dyskretyzacja po czasie):

$$\int_t^{t+h} u(x,y,s)\,ds = \int_t^{t+h} \alpha \Delta u(x,y,s)\,ds + \int_t^{t+h} f_i(x,y,u(x,y,s))\,ds$$

Otrzymujemy nastepujace rozwiązanie:

$$u(x, y, t + h_t) = u(x, y, t) + h_t \alpha \Delta u(x, y, t) + h_t f_i(x, y, u(x, y, t))$$

Estymując wartość: $\Delta u(x,y,t)$ otrzymamy:

$$\Delta u(x, y, t) \approx \frac{\partial^2 u(x, y, t)}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u(x, y, t)}{\partial y^2}$$

Za to posiłkując się rozwinięciem w szereg Taylora funkcji u(x,t) w otoczeniu punktu x otrzymujemy: Dla punktu x+h

$$u(x+h,t) = u(x,t) + hu_x(x,t) + \frac{h^2}{2}u_{xx}(x,t) + \frac{h^3}{6}u_{xxx}(x,t) + \dots$$

Dla punktu x - h

$$u(x-h,t) = u(x,t) - hu_x(x,t) + \frac{h^2}{2}u_{xx}(x,t) - \frac{h^3}{6}u_{xxx}(x,t) + \dots$$

Wartość h to bardzo mały krok przesunięcia wzdłuż osi X i osi Y (dyskretyzacja przestrzeni).

Dodając te równania otrzymujemy przybliżenie:

$$u(x+h,t)+u(x-h,t)\approx 2u(x,t)+h^2u_{xx}(x,t)$$

Przekształcając:

$$u_{xx}(x,t) \approx \frac{u(x+h,t) - 2u(x,t) + u(x-h,t)}{h^2}$$

Analogicznie dla drugiej pochodnej po y.

Stąd estymacja wartości $\Delta u(x,y,t)$ wygląda następujaco:

$$\Delta u(x,y,t) \approx \frac{1}{h^2} \left(u(x+h,y,t) + u(x-h,y,t) + u(x,y-h,t) + u(x,y+h,t) - 4u(x,y,t) \right)$$

Po wszystkich tych przekształceniach otrzymujemy schemat numeryczny stosowany w projekcie:

$$u(x,y,t+h_t) = u(x,y,t) + \frac{\alpha h_t}{h^2} \left(u(x+h,y,t) + u(x-h,y,t) + u(x,y-h,t) + u(x,y+h,t) - 4u(x,y,t) \right) + h_t f_i(x,y,u(x,y,t)) + h_t f_i(x,y,t) + h_t f_$$

Dyskretyzacja

Aby został spełniony warunek stabilności schematu numerycznego, czyli $\frac{\alpha h_t}{h^2} < \frac{1}{2}$, wyskretyzacja została dobrana następująco:

- $h_t = 0.5$ oczywiście w sekundach
- h = 0.5 oczywiście w metrach

Dokładna wizualizacja dyskretyzacji płaszczyzny mieszkania widoczna jest w rozdziale Opis mieszkania.

Energia pozyskinana przez grzejniki

Energię pozyskaną do pracy przez każdy kaloryfer z osobna wyznacza się za pomoca funkcji:

$$\Psi(t) = \int_0^t \int_{\Omega} f(x, u(x, s)) \, dx \, ds$$

Za wynik eksperymentu uznajemy sumę wartości $\Psi(t)$ dla każdego kaloryfera w tym samym czasie t ($\sum_{i=1}^{4} \Psi_i(t)$). Za ostateczny wynik eksperymentu uznajemy oczywiście:

$$\sum_{i=1}^{4} \Psi_i(T)$$

Gdzie T oznacza 172800 sekund, czyli poprostu dobe od rozpoczęcia eksperymentu.

4) Zastosowane wartości fizyczne

Stałe Fizyczne

W powyższym rozdziałe w przypadku funkcji f wystapiły pewne zmienne P, ρ i c.

Wyrażają one odpowiednio **moc kaloryferów** (równą i stałą dla wszystkich kaloryferów), **gęstość powietrza w mieszkaniu** (stałą w czałym mieszkaniu) oraz **ciepło właściwe powietrza** (stałe w czałym mieszkaniu).

W analizie matematycznej wystąpiła również stała α oznaczająca współczynnik przewodnictwa cieplnego.

- Moc kaloryferów wyrażana jest w watach (W)
- Gęstość powietrza wyrażana jest w kilogramach na metr sześcienny $(\frac{kg}{m^3})$
- Ciepło właściwe wyraża się w dżulach na kilogram razy Kelwin $(\frac{J}{ka\cdot K})$
- Współczynnik przewodnictwa cieplnego wyraża się w watach na metr razy Kelwin $(\frac{W}{m \cdot K})$

Wszystkie te stałe fizyczne wraz z wartościami wypisane są w poniższej tabeli:

Table 1: Tabela stałych fizycznych

Stale	Wartość
Gęstość Powietrza w Mieszkaniu	1.200
Ciepło Właściwe Powietrza w Mieszkaniu	1005.000
Moc Kaloryferów w Mieszkaniu	1200.000
Współczynnik Przewodnictwa Cieplnego	0.025

Temperatura zewnętrzna

Temperatura którą będziemy analizować będziw wyrażana w Kelwinach. Zapobiegnie to wartością ujemnych w otrzymywanych wynikach.

W eksperymentach będziemy odwoływac się do pojęć takich jak **bardzo zimny dzień**, **zimny dzień** oraz **chłodny dzień**.

Pod względem matematycznycnym są to poprostu odpowiednie ciągi wartości temperatur okien (wartości dla warunków Dirichleta), zmienne w czasie.

Bardzo zimny dzień definiujemy jako 09.01.2024r., który był najzimniejszym dniem owego stycznia we Wrocławiu. Średnia wartość temperatury we Wrocławiu wyniosła wtedy -10.8° C.

Zimny dzień definiujemy jako 12.01.2024r. Średnia wartość temperatury we Wrocławiu wyniosła wtedy -1° C.

Chłodny dzień definiujemy jako 30.01.2024r. Średnia wartość temperatury we Wrocławiu wyniosła wtedy 3.3°C.

Pomiary temperatury zewnętrznej dokonują się co 10 minut. Wtedy też może dokonać się zmiana warunku brzegowego Dirichleta.

5) Opis grzejników

Grzejniki w naszym projekcie są obszarami na których dokonuje się grzanie, czyli funkcja f może mieć niezerowe wartości.

Kaloryfer grzeje, czyli funkcja f jest niezewowa jeśli są spełnione warunki temperaturowe termostatu. Każdy kaloryfer posiada 6 poziomów regulacji termostatu. Każdy z nich odpowiada pewnemu zakresowi temperatur, które ma za zadanie urzymać kaloryfer w pomieszczeniu w którym się zanajduje.

W tym eksperymencie kaloryfer bada temperaturę wokół swojej lokalizacji (przylegające do niego kwadraty, poza ścianami i oknami) i jeżeli ich średnia teperatura w danym momęcie nie przekroczyła maksymalnej temperatury wynaczonej prze odpowiedni poziom termostatu to kontynuuje grzenie.

Zakresy termostatów prezentują się następująco:

- Poziom 0: $4^{\circ}\text{C} 5^{\circ}\text{C}$ (kaloryfer jest "wyłączony", ale ta temperatura zapobiega zamarzaniu instalacji)
- **Poziom 1**: 12°C 14°C
- **Poziom 2**: 16°C 18°C
- **Poziom 3**: 20°C 21°C
- **Poziom 4**: 23°C 24°C
- **Poziom 5**: 26°C 28°C

6) Problemy badawcze

Wyjaśnienie problemów badawczych

Zadaniem tego projektu jest odpowiedzieć na dwa problemy badawcze.

Pierwszym z nich jest **Czy grzejnik musi być pod oknem?**. Problem ten rozumiemy jako pytanie czy ułożenie kaloryferów przed oknami jest bardziej optymalne i opłacalne niż ustawienie ich w dalszej odległości od okien. Przez fraze *optymalne* będziemy rozumieć takie ułożenie kaloryferów dzięki którym pokój równomiernie się nagrzeje i średnia temperatura pomieszczenia osiągnie oczekiwana wartość w jak najkrótszym czasie. Za to przez frazę opłacalne będziemy rozumieć takie ułożenie kaloryferów przez które zużycie energi będzie najmniejsze.

W tym celu zostały zaproponowane w rozdziale *Opis mieszkania* dwa schematy ułożenia grzejników które w tym problemie badawczym ze soba porównamy.

Esperymenty dla pierwszego problemu badawczego przeprowadzamy jedynie dla zimnego dnia.

Drugim problemem badawczym jest **Co robić z grzejnikami wychodząc z domu?**. Ten problem zajmuje się sytuacją, gdy domownik opuszcza miesznie i jest ono puste przez pewien okres czasu. Nastepnie domownik wraca do mieszkania. Pytanie zatem co zrobić z grzejnikami przez ten okres pustego mieszkania. Przeanalizowalismy trzy przypadki:

- Wychodząc z mieszkania całkowicie wyłączamy grzejniki (zmieniamy wartość termostatu na poziom 0)
- Wychodząc z mieszkania znacznie zmniejszamy poziom ogrzewania mieszkania (zmieniamy wartość termostatu na poziom 1)
- Wychodząc z mieszkania nieznacznie zmniejszamy poziom ogrzewania mieszkania (zmieniamy wartość termostatu na poziom 2)

Następnie analizujemy która z tych sytuacji jest najbardziej optymalna i opłacalna, zgodnie z wcześniej przedstawionym znaczeniem tych pojeć.

Eksperymenty dla drugiego problemu badawczego powtarzamy dla bardzo zimnego, zimnego i chłodnego dnia.

Ogólny Opis Eksperymnetów


- Każdy eksperyment bedzie przeprowadzany przez pełną dobę, to znaczy od północy do północy (24 godziny).
- Początkowa temperatura w całym mieszaniu o północy wynosi 5°C.
- Kaloryfery zostaną ustawione na 3 poziom termastuatu dopiero o godzinie 6 : 00, co zasymuluje wstanie z łóżka. Wcześniej poziomy termostatów wszystkich kaloryferów są ustawione na 0.
- O godzinie 22 : 00 kaloyfery zostaną ustawione na 2 poziom termostatu co ma symulować ustawienie temperatury dogodnej do snu.
- Rozwiązując drugi problem badawczy o godzinie 8 : 00 poziom termostatów wszystkich kaloryferów zostanie odpowiednio zmodyfikowany, co zasymuluje wyjście z mieszkania.
- Również rozwiązując drugi problem badawczy o godzinie 15:00 poziom termostatów wszystkich kaloryferów zostanie przywrucony do poziomu 3, co zasymuluje powrót do mieszkania.

7) Czy grzejnik musi być pod oknem?


Pierwsza godzina nagrzewania

Na początek zobaczy wyniki eksperymetów jak prezentuje się mieszkanie po pierwszych pierwszej godzinie nagrzewania (od 6:00 do 7:00) w obu przypadkach ułożenia kaloryferów.

Kaloryfery pod oknami



Kaloryfery daleko od okien



Wnioski

Jak możemy zauważyć w pierwszej sytuacji kaloryfery od oknami równomiernie podwyższyły temperature w całym mieszkaniu do około $21^{\circ}\mathrm{C}.$

 ${\bf W}$ drugiej sytuacji kaloryfery daleko od okien ogrzały jedynie swoje okolice, pozostawiając resztę mieszkania zupełnie zimną.


Zatem optymalniejsze wydaje się ustawienie kaloryferów pod oknami.

Wykresy pobieranej energii


Przealizujmy wykresy energi pobranej w obu przypadkach rozmieszczenia kaloryferów.

Kaloryfery pod oknami

Wykres wzrostu pobieranej energi przez cały dzień (od północy do północy)



Wykres wzrostu pobieranej energi przez cały dzień (od północy do północy)



Wnioski

Jak możemy zauważyc wykresy pobieranej energi są bardzo do siebie zbliżone, różnią się jednak rzędem wielkości.


Energia pobrana po całej dobie pracy przez kaloryfery ustawione blisko okien jest prawie 10 razy większa od energii pobranej przez kaloryfery ustawione daleko od okien. Dla tych pierwszych wartość pobranej energi dochodzi do ponad miliona J, za to w drugim przypadku do prawie 130 000 J.

Zatem opłacalniejsze wydaje się ustawienie kaloryferów daleko od okien.


Wykresy średnich temperatur pokoi i mieszkania

Na koniec przeanalizujmy wykresy srednich temperatur w pokojach i całym mieszaniu na przestrzeni doby.

Kaloryfery pod oknami



Kaloryfery daleko od okien



Wnioski

Jak możemy zauważyć wykresy te znacząco się od siebie różnią w obu przypadkach.

Średnia temperatura w pokojach i całym mieszkaniu w żadnym momencie nie dochodzi do oczekiwanych na

termostatch wartości, jeśli analizujemy przypadek rozmieszczenia kaloryferów daleko od okien.

Stąd wniosek, że kaloryfery ustawione przed oknami lepiej spełniają swoją funkcję.

Wstateczny wniosek

Ustawienie grzejników pod oknami powoduje że z łatwością ogrzewają one równowmiernie całe mieszkanie i utrzymują w nim ustaloną temperaturę.

Ustawienie grzejników w inny sposób zaburza ich pracę, tak iż nie są w stanie nagrzać mieszania. Ich mniejsze zużycie energi w żaden sposób nie rekompensuje de facto nie działających kaloryferów.


Kaloryfery powinny być ustawione pod oknami


8) Co robić z grzejnikami wychodząc z domu?


Rozwiązując problem przedswawiony w zagadnienu pierwszym, eksperymenty przeprowadzone dla drugiego problemu badawczego dokonamy jedynie na szkicu mieszkania gdzie kaloryfery są pod oknami.

Bardzo zimny dzień


Pierwsza godzina nagrzewania po powrocie do mieszkania o 15:00
























Wykresy średnich temperatur pokoi i mieszkania

Termostaty zmniejsznone na poziom 0








Wnioski


- Powtórne nagrzanie mieszkania po powrocie jest dłuższe jeżeli zmniejszymy poziom termostatu na 0 lub 1. (różnica w czasie nagrzewania to od około 5 minut dla poziomu 2 do 35 minut dla poziomu 0).
- Wykresy pobieranej energii przyjmują odrobine mniejsze wartości dla sytuacji, gdy za czas nieobecności zmnienimy termostat na poziom 0, względem pozostałych przypadków. Stąd wniosek że jest to metoda bardziej opłacalna, bo mniej zużywająca energię.
- Jeśli chodzi o wartości średnich temperatur w pokojach po powrocie do miesznia i ponownym grzaniu, to
 wyniki są niemal identyczne. Dość szybko dochodzą do oczekiwanej wartości 21°C w prawie wszystkich
 pokojach, a w całym mieszkaniu oscyluje pomiedzy 19°C, a 20°C.


Podsumowując


Najlepszym sposobem w bardzo zimny dzień jest pozostawienie kaloryfera na poziomie 1 wychodząc z domu. Przy takim ustawieniu zużyjemy mniej energi, a równocześnie dość sprawnie powtórnie nagrzejemy mieszkanie.


Zimny dzień Pierwsza godzina nagrzewania po powrocie do mieszkania o 15:00 Termostaty zmniejsznone na poziom 0

















Wykresy średnich temperatur pokoi i mieszkania

Termostaty zmniejsznone na poziom 0








Wnioski


- Ponownie powtórne nagrzanie mieszkania po powrocie do mieszkania jest dłuższe jeżeli zmniejszymy poziom termostatu na 0 lub 1 w porównianiu ze zmniejszeniem termostatu jedynie do poziomu 2.
- Ponownie wykresy pobieranej energi przyjmują mniejsze wartości, gdy bdamy zmianę poziomu termostatów do 0. Różnica ta jest jednak nieznaczna i wynosi około 12%.
- Jeśli chodzi o wartości średnich temperatur w pokojach po powrocie do miesznia i ponownym grzaniu, to wyniki są niemal identyczne. Dostrzegamy jednak różnicę w wartościach porównujac z bardzo zimnym dniem. Tym razem kaloryfery nie mają najmniejszych problemów ogrzać kazdy pokój (nawet ten w którym nie ma kaloryrefów) oraz całe mieszkanie do poziomu oczekiwanych 21°C


Podsumowując


Najlepszym sposobem w bardzo zimny dzień jest pozostawienie kaloryfera na poziomie 0 wychodząc z domu. Przy takim ustawieniu zużyjemy najmniej energi, a równocześnie dość sprawnie powtórnie nagrzejemy mieszkanie. Różniece w tempie nagrzewania są nieznaczne, a równocześnie każdy przypadek jest równie optymalny, gdyż nie ma problemu z powtórym ogrzaniem i utrzymaniem temperatury na całego mieszkania na poziomie 21°C.


Chłodny dzień Pierwsza godzina nagrzewania po powrocie do mieszkania o 15:00

















Wykresy średnich temperatur pokoi i mieszkania

Termostaty zmniejsznone na poziom 0







Wnioski

Przypadek chłodnego dnia jest najciekawszy pod względem analizy.

- Ponownie powtórne nagrzanie mieszkania po powrocie do mieszkania jest dłuższe jeżeli zmniejszymy poziom termostatu na 0 lub 1 w porównianiu ze zmniejszeniem termostatu jedynie do poziomu 2.
- Wykresy pobieranej energi przyjmują bardzo ciekawe kształty. Dla sytuacji zmiany poziomu termostatów przy wyjściu do 0 widzimy, że przez prawie całą nieobecność w mieszkaniu kaloryfery nie pobierają energii. Jest to spowodowane ciekawą sytuacja w której temperatura na zewnątrz znacznie przekracza 5°C, co powoduje że to ściany są odpowiedzialen za nagrzewanie mieszkania. Dla pozostały przypadków krzywa wzrasta, ale robi to znacznie wolniej niż w poprzenio rozważanych dniach.
- Oczywiście wartości wykresu są najmniejsze na koniec dnia w którym wychodząc z domu zmieniliśmy poziom termostatu na 0. Różnica względem ustawienia temostatów na poziomie 2 wynosi prawie 15%.
- Jeśli chodzi o wartości średnich temperatur w pokojach po powrocie do miesznia i ponownym grzaniu, to wyniki są bardzo zróżnicowane. Dla poziomu 0 widzimy wcześniej wspomniany wpływ okien, które około godziny 9:00 zaczeły ogrzewać mieszkanie, stąc na wykresie widoczne wzniesienie pomimo braku zmiany w działaniu kaloryferów. Dla pozostałych sytuacji wyresy są dość podobne i przewidywalne, czyli urzymują średnią temperaturę wokół wartości przypisanych poziomom termostatów.
- Dla wszystkich modyfikacji termostatu, dostrzegamy, że niektóre pokoje posiadają znacznie wyższą
 temperature niż przewiduje nawet termostat na poziomie 3. Jest to oczywiście spowodowane dość
 wysoką temperaturą okien (oczywiście relatywnie, bo najwyższa temperatura zewnetrzna w chłodny
 dzień to jedynie 11°C).

Podsumowując

Niepodważalnie najlepszym sposobem w chłodny dzień jest zostawienie kaloryferów na poziomie 0 wychodząc z domu. Gwarantuje to, że przez pewien czas kaloryfery wogóle nie będą działać, a co za ty i dzie pobierać energię. Poza tym tępo powtórnego nagrzewania mieszkania jest nieznacznie różne, co nie powinno powodować trudności.

9) Bibliografia

- Źródło wartości stałych fizycznych: https://home.agh.edu.pl/~siwek/Maszyny_I_Urzadzenia_Energetyczne_2017/Z.5.%20Turbiny%2 0Gazowe/Tablice%20powietrze.pdf
- Źródło pomiarów temperatur zewnętrznych we Wrocławiu w styczniu 2024r.: https://danepubliczne.imgw.pl/pl/datastore?product=Meteo
- $\hbox{-} Zakres \ temperatur \ termostatu:} \\ https://zielona.interia.pl/eko-technologie/news-jak-ustawic-pokretlo-w-kaloryferze-zeby-bylo-taniej-regulacj% 2 Cn Id% 2 C6316203? utm_source$
- Wartość mocy kaloryferów wyznaczo na podstawie danych z: https://fixly.pl/blog/dom-ogrod/oblicz anie-mocy-grzejnika-poradnik-doboru-kaloryferow/