

MR2006B.1 Automatización industrial.


Sistema de quinta rueda motorizada.

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey.

Griselda Soriano Rosas A01638852 Oscar Alfredo Mercado Rico A01638228 Seth Gaed Plancarte Silva A01638066 Julio David Morales Valtierra A01067648 Francisco Javier López Sánchez A01637518

PROPUESTA DE SOLUCIÓN.

- Un sistema de 5ta rueda motorizado y de fácil ajuste el cual complementa el uso de una silla de rueda tradicional.
- Donde el manejo sea por medio de dos opciones (manual y asistido).
- El usuario pueda visualizar el nivel de batería.
- Se busca que el sistema electrónico y batería sea encapsulado dentro del chasis, por medio de placas de acero alrededor.



Funcionalidades:

Control de sistema por medio de joystick (manual)



Control de velocidad conforme a una referencia



Funcionalidades:

- 2 modos de operación:
 - Control por joystick
 - Control asistido (referencia dada por el usuario)
- Sistema de alerta ante descarga de batería, aumento de temperatura del sistema o una inclinación inadecuada.

Monitoreo de variables:

- Temperatura
- Carga de batería
- Inclinación

Botones GPIO

```
void PORTA IRQHandler()
    if (((PORTA PCR1 & (1<<24)) != 0))//Interrumpe, boton modo 1
        PORTA PCR1 |= (1<<24);//Se apaga la bandera
        if (btm1 == 0)
            GPIOC PCOR = (1<<0);//Se apaga el led verde
            GPIOC PSOR = (1 << 3) + (1 << 4);//Se enciende el led rojo y azul
            btml=1;//Se activa el modo de operación1
            btm2=0;//Se desactiva el modo de operación2
            ninter = 0;
            PORTA PCR12 |= (1<<19) + (1<<17); //Se habilita la interrupción en flancos de baj
            voltajeDAC = 1160;
            frecuenciarj = 0;//Se limpia la variable
            frecuenciarb = 0;//Se limpia la variable
            frecuenciar = 0;//Se limpia la variable
            frecuencian = 0;//Se limpia la variable
        else
            GPIOC PCOR = (1 << 4) + (1 << 3) + (1 << 0); // Se apaga led rgb
            btm1 = 0;//Se desactiva el modo de operación 1
            PORTA PCR12 &=~(1<<19) + (1<<17);//Se desactiva la interrupción de botón de velo
            //Se desactiva entrada del joystick en ADC
            voltajeDAC = 1200;
             frecuenciarj = 0;//Se limpia la variable
            frecuenciarb = 0;//Se limpia la variable
            frecuenciar = 0;//Se limpia la variable
             frecuencian = 0;//Se limpia la variable
```

```
else if (((PORTA PCR2 & (1<<24)) != 0))//interrumpe boton modo 2
    PORTA PCR2 |= (1<<24);//Se apaga la bandera
    if (btm2 == 0)
       GPIOC_PCOR = (1<<3);//Se apaga el led rojo
       GPIOC_PSOR = (1<<4) + (1<<0);//Se enciende el led azul y verde
       btm2=1;//Se activa el modo de operación 2
       btml=0;//Se desactiva el modo de operación 1//desactiva la entrada de joystick en ADC
       PORTA PCR12 &=~(1<<19) + (1<<17);//Se desactiva la interrupción de botón de velocidad constante
       frecuenciarj = 0;//Se limpia la variable
       frecuenciarb = 0;//Se limpia la variable
        frecuenciar = 0;//Se limpia la variable
        frecuencian = 0;//Se limpia la variable
       voltajeDAC = 1160;
   else
       btm2 = 0;//Se desactiva el modo de operación 2
       GPIOC PCOR = (1 << 4) + (1 << 3) + (1 << 0); // Se apaga led rgb
       voltajeDAC = 1200;
        frecuenciarj = 0;//Se limpia la variable
        frecuenciarb = 0;//Se limpia la variable
        frecuenciar = 0;//Se limpia la variable
       frecuencian = 0;//Se limpia la variable
```

```
else if (((PORTA_PCR12 & (1<<24)) != 0))//interrumpe botón de velocidad constante
{
    PORTA_PCR12 |= (1<<24);//Se apaga la bandera
    frecuenciarb = frecuencia;//Se mantiene la frecuencia de joystick
}
else if (((PORTA_PCR5 & (1<<24)) != 0))//interrumpe botón de paro
{
    PORTA_PCR5 |= (1<<24);//Se apaga la bandera
    if (paropresionado == 0)paropresionado = 1;
    else paropresionado = 0;
}</pre>
```

Monitoreo de variables

Inclinación

```
void LPTimer IRQHandler()//ISR de LPT
    LPTMRO_CSR |= (1<<7);//se apaga la bandera de LPT , se deja activada la interrupción de LPT y se deja activado el contador
    ADCO_SCIA = entradas[entradah] ://Se habilita la interrupción local de ADC y la entrada analogica i
    //Se inicia la conversión
    //Se lee la salida del acelerometro cada 100ms
    unsigned char i=0:
    ungioned short mshall:
    writeI2C = I2COread(SLAVE_ADDR, 0x01, 6, datos, &count)://Se leen los datos de los registos de la aceleración en los ejes
     //se juntan los 14 bits de los registros para cada salida
    salidasejes[0]=((datos[0]<<8)|(datos[1]))>>2;//salida x
    salidasejes[1]=((datos[2]<<8)|(datos[3]))>>2;//salida y
    salidasejes[2]=((datos[4]<<8)|(datos[5]))>>2;//salida z
    while (i<3)
        msb=salidasejes[i]>>13;
        if ((msb==1))
            magnitudesejes[i]=-4096+(salidasejes[i] &= ~1<<13);
           magnitudesejes[i]=salidasejes[i];
    inclinacion=90-(atan2(magnitudesejes[2],magnitudesejes[0])*18000/314);
```

Carga de batería

```
if (entradah == 0)//Entrada analogica 8 habilitada (PTBO) // voltaje bateria
      voltajebateria = (ADCO RA * 42000)/255;//voltaje de bateria en mV
      if(voltajebateria >= 40000)//Voltaje de bateria alto
          GPIOE PCOR = (1<<4) + (1<<3); //Apagan led de carga media y baja
          //PIT TCTRLO &=~(1<<1);//Se desactiva timer y la interrupción local
          //GPIOE PCOR = (1<<2);//Se desactiva el buzzer
          GPIOE PSOR = (1<<5);//enciende el led verde de carga alta
          parobateria = 0;
      if((voltajebateria >= 38000 ) && (voltajebateria < 40000))//Voltaje de bateria medio
          GPIOE PCOR = (1<<5) + (1<<3); //Apagan led de carga alta y baja
          //PIT_TCTRLO &=~(1<<1);//Se desactiva timer y la interrupción local
          //GPIOE PCOR = (1<<2);//Se desactiva el buzzer
          GPIOE PSOR = (1<<4);//enciende el led amarillo de carga media
          parobateria = 0;
else if (voltajebateria < 38000)//voltaje de batería bajo
    GPIOE_PCOR = (1<<5) + (1<<4);//Apagan led de carga alta y media
    GPIOE PSOR = (1<<3); //enciende el led rojo de carga baja
   if (voltajebateria <= 37000) parobateria = 1://se enciende el paro del sistema por carga crítica
   //Configura buzzer
   //PIT_LDVAL0 = 4000000/20;//tarda 50ms en llegar a valor
   //el buzzer tendrá una frecuencia de 20HZ
   //PIT TCTRL0 = (1<<1) + (1<<0);//Se activa timer y la interrupción local
   else parobateria = 0;
entradah = 1://próxima entrada a habilitar
```

Temperatura

```
temp_grados = ((((ADCO_RA * 3300) / 255) / 2)) * 0.1;//temperatura en grados
if (temp_grados >= 50)//temperatura de riesgo para operación
{
    GPIOB_PSOR = (1<<11);//se prende led de temperatura elevada
    parotemperatura = 1;
}
else
{
    GPIOB_PCOR = (1<<11);//se apaga led de temperatura elevada//temperatura segura para operación
    parotemperatura = 0;
}</pre>
```

Inductivos

```
salidainductivo = (ADCO_RA * 3300)/255;
if (salidainductivo >= 3000) paroinductivo = 1; //sensores inductivos no detectan placa
//angulo de posición de rueda riesgoso
else paroinductivo = 0; //sensores inductivos detectan placa
//angulo de posición de rueda seguro
if(btml == 1)entradah = 3;//próxima entrada a habilitar//si esta presionado el botón de modo
else entradah = 0;
```

```
voltjoy = (ADCO_RA * 3300)/255;//Voltaje de joystick en mV

if (frecuenciarb == 0)//boton de velocidad constante desactivado
//posición de reposo joystick es 0hz
{
    if ((voltjoy >= 1640) && (voltjoy <= 1900)) frecuenciarj = 0;//el motor esta detenido else if (voltjoy > 1900)//el motor avanza
    //Se habilitan 90 grados del joystick en el eje positivo
    {
        frecuenciarj = ((((voltjoy - 1900) * (155-0)) / (3300 - 1900)) + 0);// Frecuencia
    }
    else frecuenciarj = 0;
}
```

```
    Voltaje Joystick
```

```
else //boton de velocidad constante activado
//posición de reposo jovsitick es la es la frecuencia de referencia de la ultima posición del jovstick
{
   if ((voltjoy >= 1640) && (voltjoy <= 1900)) frecuenciarj = frecuenciarb;//el motor avanza a la frec
   //la velocidad se mantiene constante
   else if (voltjoy > 1900)//el motor incrementa su velocidad
   //Se habilitan 90 grados del jovstick en el eje positivo
   {
      frecuenciarj = ((((voltjoy - 1900) * (155-frecuenciarb)) / (3300 - 1900)) + frecuenciarb);//
   }
   else // el motor disminuye la velocidad
   {
      frecuenciarj = ((((voltjoy - 0) * (frecuenciarb-0)) / (1640 - 0)) + 0);// Frecuencia de refer
   }
}
```

```
if (frecuenciarj >= 155) frecuenciarj = 155;
else if(frecuenciarj <= 0)frecuenciarj = 0;

if((frecuenciarj == 0))frecuenciar = 0;
else if (((frecuenciarj !=0) && (paropresionado != 1))) frecuenciar = frecuenciarj;
entradah = 0;//Próxima entrada a habilitar</pre>
```

```
else if ((TPM1 C1SC & (1<<7)) != 0)//Si se interrumpe el canal 1 CHF1 activada
   TPM1 C1SC |= (1<<7);//Se apaga la bandera CHF
   altoac = TPM1 C1V;
   if(altoac > altoant) periodo4 = altoac - altoant + (nvueltasc * 65536);//Se calcula el periodo/4 en caso de que el alt
   else if (altoac < altoant) periodo4 = altoac - altoant + ((nvueltasc-1) * 65536);//Se calcula el periodo/4 en caso de
   periodo = 4 * periodo4;//Se calcula el periodo real
    frecuencia = 1000000/periodo;//Se calcula la frecuencia del periodo hz
   nvueltass = frecuencia/15;//Se calcula en numero de vueltas por segundo
   velocidadm = nvueltass * .5186;//Se calcula velocidad en ms
    rpm = nvueltass * 60;//Se calculan las rpm
    altoant = TPM1 C1V: //Se almacena valor en el que se dió el alto anterior
   nvueltasc = 0;
   if ( (frecuencia >= frecuenciar - 2) && (frecuencia <= frecuenciar + 2) ) estabilidad =1;//se llega a la referencia
   else estabilidad = 0;//no se llega a la referencia
   if (btm2 == 1)
       ninter ++;//Se cuentan las interrupciones
       if(ninter >300) ninter = 0;
       if ( (estabilidad == 0) && ( (ninter >= 10) && (ninter <= 60) ) ) //impulso
           if( (periodo > (periodoant - 100)) )//caso de querer frenar
               frecuenciar = frecuencian;//Frecuencia calculada es la de referencia
               if(frecuenciar < 15)
                    frecuenciar = 0;
                    frecuencian = 0;
```

velocidad de motor

```
frecuenciar = frecuencian;//Frecuencia calculada es la de referencia
                if(frecuenciar >= 80)
                     frecuenciar = 80;
                    frecuencian = 80;
            ninter = 0:
if(frecuencia < (frecuenciar - 8))</pre>
        voltajeDAC = voltajeDAC + 10;// aumenta voltaje en un paso 10mV
        if (voltajeDAC >= 3130) voltajeDAC = 3130;
if((frecuencia > (frecuenciar + 8)) && (frecuenciar != 0))
        voltajeDAC = voltajeDAC - 10;//se disminuye voltaje en un paso 10mV
        if (voltajeDAC <= 1160) voltajeDAC = 1160;</pre>
if ( (frecuenciar == 0) && ((btm1 == 1) || (btm2 == 1)) )
    voltajeDAC = voltajeDAC - 10;//se aumenta voltaje en un paso 10mV
    if (voltajeDAC <= 1160) voltajeDAC = 1160;</pre>
```

```
velocidad de motor
```

```
unsigned short dvalue;//instruccion 12 bits para DAC
dvalue = (voltajeDAC * 4095) / 3300;//Instrucción de 12 bits a mandar a DAC
DACO_DATOH = (dvalue>>8);//Parte alta delimitada
DACO_DATOL = (dvalue & 0xff);//Parte baja delimitada
//Se hace conversión de señal a digital
//Se tiene voltaje deseado en PTE30
if(btm2 == 1)
{
    periodoant = periodo;//periodo actual pasa a ser el anterior
    frecuencian = frecuencia;//frecuencia anterior
}
```

Sistema de seguridad

```
//Sistema de seguridad
if((paropresionado == 1) || (paroinductivo ==1) || (parotemperatura == 1) || (parobateria == 1))
{
    //en caso de tener el boton presionado
    //en caso de estar en una posición de riesgo
    //en caso de tener una temperatura elevada
    //en caso de tener una carga de batería crítica
    //se pone en paro el sistema


GPIOC_PSOR = (1<<7);//se enciende led del botón paro
    frecuenciarj = 0;
    frecuenciarb = 0;
    frecuenciar = 0;
    frecuenciar = 0;
    frecuenciar = 0;
    voltajeDAC = 1190;</pre>
```

• Sistema de emergencia (buzzer)

```
//Sistema de emergencia buzzer
if (((temp_grados >= 50) || (voltajebateria <= 37000) || (inclinacion>30)) && (LPTMINT == 10))//Se tiene temperatura alta o carga critica o silla est
//Se activa el buzzer cada s //inclinación menor que 150
//Misma frecuencia para ambos casos
{
    GPIOE_PTOR = (1<<2);//Se prende/apaga buzzer
    LPTMINT = 0;//Se reinicia contador de interrupciones
}
else if((temp_grados < 50) && (voltajebateria > 1300) && (inclinacion<30)) GPIOE_PCOR = (1<<2);// operación segura //Se desactiva buzzer en caso de else if (LPTMINT > 10) LPTMINT = 0;//Se reinicia contador de interrupciones en caso de superar 10
LPTMINT ++;//Se cuentan las interrupciones
```

PCB (CENTRO DE CONTROL)

Fotos esquemáticos




Fotos del sistema completo




PCB (SENSORES Y MICROCONTROLADOR)

Fotos esquemáticos





Fotos del sistema completo





SISTEMA MECÁNICO

Modelo CAD (Sistema de montaje)









SISTEMA MECÁNICO

Modelo CAD (Ensamble final)






TABLA DE COSTOS

Descripción	Costo
Modulo de Voz	\$790.00
Sensores Ind.	\$263.00
componentes	\$250.00
Pintura	\$199.00
Tornillería	\$84.00
Piezas Aluminio	\$400.00
Primer	\$189.00
Pasta automotriz	\$310.00
Empaque	\$118.00
Cable VGA	\$295.00
Lijas	\$84.00
Piezas ABS	\$600.00
Electronica.Zapopan	\$50.00
Componentes Electronicos	\$600.00
Precio total	\$4,232.00

ENLACE VIDEO PRESENTACIÓN

```
https://drive.google.com/file/d/19sH0X5XgHX024kA10Qd3Z3gIe_t
6Hhj7/view?usp=sharing
```