Relatório pratica 4 – Snooping Arthur Severo de Souza Victor Le Roy Matos

1. Introdução

Este trabalho apresenta e relata a construção do protocolo MSI Snooping de coerência de cache em Verilog. Foram implementados os módulos necessários para simular a mudança de etiquetas entre as caches L1 de três processadores distintos com quatro blocos de memória diretamente mapeados, cada um contendo estado, tag e dados. As intruções para teste foram explicitadas diretamente no código.

2.1 Desenvolvimento

Para este projeto optamos por utilizar instruções de 9 bits, sendo elas:

2 bits	1 bit	3 bits	3 bits
Proc.	Op (R/W)	Tag	Dados


(Sendo a Read \rightarrow 0 e Write \rightarrow 1)

Além disso, tivemos que alterar os valores previsto pelo código de teste para adaptar às condições do projeto.


	Blocos
#0 10	$00 \rightarrow B0 \rightarrow 000$
#1 10	$08 \rightarrow B1 \rightarrow 001$
#2 11	$10 \rightarrow B2 \rightarrow 010$
#3 11	$18 \rightarrow B3 \rightarrow 011$
#4 12	$20 \rightarrow B0 \rightarrow 100$
#5 12	$28 \rightarrow B1 \rightarrow 101$
#6 13	$80 \rightarrow B2 \rightarrow 110$
	Valores
#0	$08/68 \rightarrow 000$
#1	$10 \rightarrow 001$
#2	$18 \rightarrow 010$
#3	$20/28 \rightarrow 011$
#4	$30 \rightarrow 100$
#5	$48 \rightarrow 101$
#6	$78 \rightarrow 110$
#7	$80 \rightarrow 111$
#/	00 → 111

2.2 Módulos

Foi criado um diagrama a partir do esquema do algoritmo disponibilizado no livro da disciplina (Referência 1), além do arquivo do código teste.



A partir do esquema, foram definidos os seguinte diagramas



Processadores:

Realiza operações de read e write, armazena os blocos da cache e manipula as máquinas de estado.

Máquinas de estado (Emissor e receptor)

A partir de valores recebidos, retorna as mudanças necessárias em um bloco de cache para preservar a coerência entre as caches e a memória.

Memória

Armazena os valores à depender de suas tags.


• Barramento (Bus)

Escolhe o processador emissor e distribui suas saídas.

• Mux de sinais (WB/Read)

Escolhe o processador que vai utilizar a memória.

Foi utilizado o algoritmo MSI (Modified, Shared, Invalid) que utiliza a máquina de estados a seguir



2.3 Funcionamento

Enviamos manualmente uma instrução ao programa, em seguida, o processador escolhido "estuda" a instrução e define se ela é *read* ou *write*. Caso encontre a tag em sua cache, ele verifica a validade do bloco e realiza a operação requisitada. A seguir, a máquina emissora é chamada e são realizadas as operações de transição de estados e o resultado é distribuído para o resto dos módulos. Os receptores dos sinais verificam se existe a tag desejada e realiza as operações a partir da saída da máquina receptora.

3.1 Máquina de estados

A seguir estão as simulações que demonstram o correto funcionamento da máquina de estados. As imagens estão separadas por estado inicial. Segue também a equivalência entre os valores binários e o que representam.

Máquina

Emissor $\rightarrow 0$ Receptor $\rightarrow 1$

Estados

Invalido $\rightarrow 00$ Modificado $\rightarrow 01$ Compartilhado $\rightarrow 10$

Operações

Read hit $\rightarrow 00$ Read miss $\rightarrow 01$ Write hit $\rightarrow 10$ Write miss $\rightarrow 11$

Mensagens

Invalidar $\rightarrow 00$ Read miss $\rightarrow 01$ Write miss $\rightarrow 10$ Sem mensagem $\rightarrow 11$

Máquina emissora

Inválido

maquina	emissor	
	00 invalido	
🥠 ор	01 read miss	11 write miss
👍 novoEstado	10 compartilhado	01 modificado
👍 saidaMaquina	01 msg read miss	10 msg write miss

Modificado

👍 maquina	emissor							
estadoAtual	01 modific	ado						
🥠 ор	00 read	hit	01 read m	iiss	10 write	nit	11 write r	niss
👍 novoEstado	modificad	0	10 compar	tilhado	01 modific	ado	modificad	о .
👍 saidaMaquina	11 sem m	sg	01 msg re	ad miss	11 sem m	sg	10 msg w	rite miss

	Comparti	lhado
emissor		

👉 maquina	emissor							
👉 estadoAtual	10 compa	rtilhado						
🥠 ор	00 read h	it	01 read m	ss .	10 write h	it .	11 write m	iss
🚣 novoEstado	10 compai	tilhado	compartil	hado	01 modific	ado	modificad	þ
🚣 saidaMaquina	11 sem m	sg	01 msg re	ad miss	00 msg in	validar	10 msg w	rite miss

Máquina receptora

Modificado

🥠 maquina	receptor			
◆ estadoAtual	01 modific	ado		
👍 entradaMaquina	01 msg re	ad miss	10 msg w	ite miss
-🔷 novoEstado	10 compa	rtilhado	00 invalido	
💠 writeBack	verdadeir	0		
abortAccessMemory	verdadeir	0		

Compartilhado

	receptor					
🥠 estadoAtual	10 compar	tilhado				
👍 entradaMaquina	00		01		10	
-🔷 novoEstado	invalido		10 compa	rtilhado	00 invalid	D
writeBack	falso					
abortAccessMemory	falso					

3.2 Código teste

Utilizamos a sequência de instruções disponibilizadas pela professora.

A primeira linha de cada item representa a instrução e as linhas seguinte são o resultado esperado. As mudanças significativas estão marcadas entre bordas vermelhas.


$Clock \rightarrow borda\ de\ descida,\ 200\ ps,\ 50\ duty$

a) P0: read 120 *P1.0(2, 4, 3)*

,	,	
instrução		
000100000		
barramento)	01 read miss
		4
		3
write-back		3
tag		
dado		
P1	hit	início
	nit	0
	estado	01200122
	tag	3210 3214
	obsb	1401/1403
P2		
P2	hit	0
	estado	1020
	tag	3250
	dado	0101
P3	hit	-1
	estado	0022
	tag	3214
	dado	1103
outP		
		0
		0
		-0


P1 → Read miss no barramento, busca o bloco 120 (#4) com valor 20 (#3) da memória e aloca no bloco B0, o estado passa a ser compartilhado (#2)

b) P0: write 120 <- - 80 P1.0(1, 4, 7) P3.0(0, 4, 3)





- P1 → Write hit, invalidar no barramento, escreve no B0 a tag 120 (#4) e o valor 80 (#7), o estado passa a ser modificado (#1)
- $P3 \rightarrow$ Recebe invalidar, o bloco B0 de tag 120 (#4) passa a ser invalido (#0)

c) P3: write 120 <--80 P1.0(0, 4, 7) P3.0(1, 4, 7) M(4, 7)




- P3 → Write miss no barramento, busca a tag 120 (#4) na cache de P1, aloca no bloco B0 e escreve o valor 80 (#7), o estado passa a ser modificado (#1)
- P1 → Recebe invalidar e write-back, o bloco B0 de tag 120 (#4) passa a ser invalido (#0)
- $M \rightarrow Sofre write-back na tag 120 (#4) com o valor 80 (#7)$





 $P2 \rightarrow Read$ miss no barramento, busca a tag 110 (#2) na cache de P1 e aloca no bloco B2 com o valor 30 (#4), o estado passa a ser compartilhado (#2) P1 \rightarrow Recebe read miss e write-back, o estado do bloco B2 de tag 110 (#2) passa a ser compartilhado (#2) M \rightarrow Sofre write-back na tag 110 (#2) com o valor 30 (#4)


e) P3: write 110 <-- 30 P1.2(0, 2, 4) P2.2(0, 2, 4) P3.2(1, 2, 4)



P3 → Write miss no barramento, busca a tag 110 (#2) na memória, aloca no bloco B2 e escreve o valor 30 (#4), o estado passa a ser modificado (#1) P1 → Recebe invalidar, o bloco B2 de

P1 → Recebe invalidar, o bloco B2 de tag 110 (#2) passa a ser invalido (#0) P2 → Recebe invalidar, o bloco B2 de tag 110 (#2) passa a ser invalido (#0)

f) P3: read 110 *outp3(4)*



P3 → Read hit, retorna o valor 30 (#4) para o processador

g) P0: write 108 < -- 48 P1.1(1, 1, 5) P3.1(0, 1, 0)

001001101		
00 invalida	г	
2		
4		
2		
4		
1		
0010		
3214		
3 2 1 4 1 4 5 7		
0		
1020		
3250		
0401		
1		
0 1 0 1		
3214		
1407		
0		
0		
0		

P0 → Write hit, escreve no bloco B1 de tag 108 (#1) o valor 48 (#5) P3 → Recebe invalidar, o bloco B1 de tag 108 (#1) passa a ser invalido (#0)

h) P0: write 130 <--78 P1.2(1, 6, 6)

	, ,	, ,	
001110110			
551115115			
		V	
		10 write n	niss
		0	
)0 1 1 0)3 6 1 4)1 6 5 7	
		0110	
		Y2 5 1 4	
		12014	
		1657	
		<u></u>	
		0	

P0 → Write miss no barramento, busca a tag 130 (#6) na memória, aloca no bloco B2 e escreve o valor 78 (#6), o estado passa a ser modificado (#1)

i) P3: write 130 <--78

M(6, 6)

P1.2(0, 6, 6)

P3.2(1, 6, 6)

M(2, 1)

101110110		
101110110		
11	(10 write r	nice
11	10 WILLE	1122
	6	
	6	
	1	
	001	0
	6	
	6 6	
	1	
	3614	
	1 3614 1607	

P3 → Write miss no barramento, busca a tag 130 (#6) na cache de P0, aloca no bloco B2 e escreve o valor 78 (#6), o estado passa a ser modificado (#1)


P0 → Recebe invalidar e writeback, o bloco B2 de tag 130 (#6) passa a ser invalido (#0)

M → Sofre write-back na tag 110 (#2) com o valor 10 (#1) (Vindo da cache de P3), então, sofre write-back na tag 130 (#6) com o valor 78 (#6) (Vindo da cache de P0)

j) P1: read 108 M(5, 0) P1.2(2, 1, 5) M(1, 5) P2.2(2, 1, 5)

- P1 → Read miss no barramento, busca a tag 108 (#1) na cache de P1, aloca no bloco B1 e escreve o valor 48 (#5), o estado passa a ser compartilhado (#2)
- P0 → Recebe read miss e writeback, o estado do bloco B1 de tag 108 (#1) passa a ser compartilhado (#2)
- M → Sofre write-back na tag 128 (#5) com o valor 68 (#0) (Vindo da cache de P1), então, sofre write-back na tag 108 (#1) com o valor 48 (#5) (Vindo da cache de P0)

k) P1: read 128 P2.2(2, 5, 0)



P1 → Read miss no barramento, busca a tag 128 (#5) na memória e aloca no bloco B1 com o valor 68 (#0), o estado passa a ser compartilhado (#2)

4. Dificuldades

Inicialmente planejamos estabelecer apenas um módulo representante de ambas máquinas de estados, porém, devido à um *bug* não identificado decidimos separar o emissor do receptor. Além disso, tivemos dificuldades para definir delays adequados e enviar sinais corretos aos processadores (write-back, sinal de máquina, etc...). Para este último, resolvemos usando *muxes* que controlam a entrada de valores na memória principal.

5. Sugestões

No geral, acreditamos que a maior das complicações encontradas nas práticas é o uso do Quartus e do ModelSim como principais ferramentas de trabalho, assim como o entendimento da lógica necessária para o uso do Verilog. Uma sugestão seria a procura de um novo conjunto de softwares capazes de simular projetos em linguagem de descrição de hardware e algumas aulas dedicadas à linguagem Verilog em si.

6. Comentários adicionais

Apesar dos desafios e a dificuldade de implementação, este projeto, em conjunto com os estudos do livro, nos auxiliou a compreender melhor o algoritmo de coerência de cache por *snooping*.