

آزمایشگاه سختافزار

فانکشن ژنراتور و اسیلوسکوپ نرم افزاری گزارش سوم

> دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف نیم سال دوم ۲۰۰۰

استاد: جناب آقای دکتر اجلالی

اعضای تیم: محمدمهدیجراحی _ ۹۷۱۰۵۸۴۴ نگینجعفری _ ۹۷۱۰۵۸۵۵ مهساامانی _ ۹۷۱۰۵۷۶۹

گزارش سوم



فهرست مطالب

| ۲ | يُّه | ل انجام بخش سوم پروژ | ۱ مراحل |
|-------------|----------------------|--|---------|
| ۲ | | سختافزار | 1.1 |
| ۲ | فزار | ۱.۱.۱ مدار سختاه | |
| ۲ | ىتەشدە روى سختافزار | ۲.۱.۱ نرمافزار ریخ | |
| ۴ | | | ۲.۱ |
| ۴ | اط با آردوئینو | ۱.۲.۱ نرمافزار ارتبا | |
| ٧ | م نمودار | | |
| | | | |
| | | ، تصاوير | فهرست |
| ۲ | ~ | مدار با ۸ کانال ورودی | , |
| , | | | ' |
| 11 | دەھای انالوگ دریافتی | نمودار رسم شده از داد | ۲ |
| | | ، برنامهها | فهرست |
| ۳ ۴ ۷ | | lware/RT/sketch e/RT/arduino seri Software/RT/plotte | al.py |



گروه ۴_



۱ مراحل انجام بخش سوم پروژه


پروژه ما از دو بخش تشکیل می شود: بخش نمونهبرداری (سختافزاری) و بخش رسم نمودار (نرمافزاری). در زیر به توضیح کارهای انجام شده ی سختافزار و نرمافزار به صورت جداگانه می پردازیم.

۱.۱ سختافزار

سختافزار ما از یک برد آردوئینو به عنوان میکروکنترلر، مداری در کنار آردوئینو، و کد ریخته شده روی آردوئینو تشکیل شدهاست.

۱.۱.۱ مدار سختافزار

مدار بخش قبل را ۸ برابر تکرار کردیم.



شکل ۱: مدار با ۸ کانال ورودی و خروجی

۲.۱.۱ نرمافزار ریخته شده روی سخت افزار

کد را به گونهای تغییر دادیم که توان ارسال و دریافت همزمان Λ ورودی و خروجی را داشته باشد. کد به شرح زیر است.



```
const int NUM = 8;
int pwm_pins[NUM] = {2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9};
void setup()
5 {
   Serial.begin(115200);
   for (int i = 0; i < NUM; i++)</pre>
     pinMode(pwm_pins[i], OUTPUT);
void loop()
   long int t1 = millis();
   String out_packet = String("");
   for (int i = 0; i < NUM; i++)</pre>
     int val = analogRead(i);
     out packet += String(val) + "|";
   Serial.println(out_packet);
   if (Serial.available() > 40)
     String in_packet = Serial.readStringUntil('\n');
     for (int i = 0; i < NUM; i++)</pre>
        int val = in_packet.substring(5 * i, 5 * i + 4).toInt();
        analogWrite(pwm_pins[i], val / 4);
        // analogRead values go from 0 to 1023, analogWrite
    values from 0 to 255
      }
   long int t2 = millis();
   delay(50 - (t2 - t1)); // TODO: use clock
35 }
```

طریقهی ارسال پیام از آردوئینو به نرم افزار اینگونه است که مقادیر خوانده شده از ورودی آنالوگ با | به هم چسبانده شده و در پورت سریال چاپ می شوند.

مقادیر سیو شده که درخواست مشاهدهی آنها ارسال میشود نیز به همان صورت هستند و برای تبدیل آنها به عدد از زیررشتهای از آنچه در پورت سریال چاپ شده استفاده میکنیم.



۲.۱ نرمافزار روی PC

۱.۲.۱ نرمافزار ارتباط با آردوئينو

کد را به گونهای تغییر دادیم که توان ارسال و دریافت همزمان ۸ ورودی و خروجی را داشته باشد. کد به شرح زیر است.

```
import queue
2 import threading
3 import serial
4 import random
5 import time
7 \text{ NUM} = 8
8 SAMPLE_DELAY = 50 # milli
buffer lock = threading.Lock()
adc_inputs = [[] for _ in range(NUM)]
pwm_queues = [queue.Queue() for _ in range(NUM)]
14 ####
      REAL
              ####
def read_adc(ser: serial.SerialBase):
     try:
          packet = ser.readline().strip().decode("utf-8")
          samples = packet.split('|')
          if len(samples) != (NUM + 1):
19
              return
          with buffer_lock:
              for i in range(NUM):
                  if samples[i].isnumeric():
                      adc_inputs[i].append(int(samples[i]))
     except Exception as e:
          print(e)
 def write adc(ser: serial.SerialBase):
     packet = ''
     with buffer_lock:
          for i in range(NUM):
              if pwm_queues[i].empty():
                  val = 0
              else:
                  val = pwm_queues[i].get()
36
              packet += '{:4}|'.format(val)
```



```
ser.write(str.encode('{}\n'.format(packet)))
39
 def start_read_adc_thread():
     def continuous_read_adc():
          ser = serial.Serial(port='/dev/cu.usbmodem14201',
    baudrate=115200, timeout=1)
          while True:
              read adc(ser)
              write_adc(ser)
     threading. Thread(target=continuous read adc).start()
51 ####
      FAKE
               ####
# position_s = [random.randint(100, 900) for _ in range(NUM)]
 # speed_s = [random.randint(-5, +5) for _ in range(NUM)]
   def read adc():
        time.sleep(SAMPLE_DELAY / 1000)
        with buffer_lock:
            for i in range(NUM):
60 #
                speed_s[i] += random.randint(-3, 3)
                speed_s[i] = min(speed_s[i], 6)
                speed_s[i] = max(speed_s[i], -6)
62 #
                position s[i] += speed s[i]
63 #
                position_s[i] = min(position_s[i], 1024)
                position_s[i] = max(position_s[i], 0)
65 #
66 #
                adc_inputs[i].append(position_s[i])
67 #
                pwm queues[i].put(position s[i])
   def write adc():
        with buffer lock:
            for i in range(NUM):
 #
                if pwm_queues[i].empty():
73
                    val = 0
74 #
                else:
                    val = pwm queues[i].get()
                print('Output {}: {}'.format(i, val))
78
80 # def start_read_adc_thread():
        def continuous read adc():
```





```
# while True:
# read_adc()
# write_adc()

# threading.Thread(target=continuous_read_adc).start()
```

در تابع adc read آنچه در پورت سریال چاپ شده را میخوانیم، رشتهی خوانده شده را به وسیلهی | تکه تکه. میکنیم و در آرایهی مربوط به هر کانال ذخیره میکنیم.

در تابع adc write نیز اعداد ذخیره شده را با | به هم وصل میکنیم و در پورت سریال مینویسیم. در صورتی که درخواست مشاهده برای کانالی وجود نداشته باشد، عدد صفر را برای آن کانال در نظر میگیریم تا LED مربوط به آن خاموش باشد.



۲.۲.۱ نرمافزار رسم نمودار

در این بخش نرمافزار را طوری تغییر دادیم تا قابلیت رسم نمودار زنده برای هر Λ کانال را داشته باشد. هم چنین بتواند برای هر یک از این Λ کانال درصورت فشار دادن دکمه save مربوط به آنها داده ها را ذخیره کند. هم چنین درصورت فشار دادن دکمه observe مربوط به هر کانال داده های مربوط به آن را بر روی LED مختص آن کانال نمایش دهد.

کد به شرح زیر است.

```
import matplotlib as mpl
import matplotlib.pyplot as plt
from matplotlib.animation import FuncAnimation
from arduino serial import adc inputs, pwm queues, buffer lock
    , NUM
5 import numpy as np
from matplotlib.widgets import CheckButtons
7 import json, os
NUM = 4 # TODO: performance is not good enough for 8 charts
10 INTERVAL = 200 # Time between graph frames in milli seconds.
fig, axes = plt.subplots(2, 4, figsize=(15, 6))
13 fig.tight_layout()
colors = ["red", "black", "yellow", "green", "orange", "pink",
     "cyan", "purple"]
save_buttons = [] * NUM
17 transfer buttons = [] * NUM
18 save_start_index = [0] * NUM
21 def save(channel):
     def func(label):
         save_file_name = f"values_{int(channel) + 1}.txt"
         # print("----
    save_file_name, "-----")
         if save_buttons[channel].get_status()[0]:
             save_start_index[channel] = len(adc_inputs[channel
    ])
         else:
             vals = []
             f = open(save_file_name, "r")
             if os.stat(save_file_name).st_size != 0:
                 vals.extend(json.loads(f.read()))
             f.close()
```



```
vals.extend(adc_inputs[channel][save_start_index[
    channel]:])
              f = open(save_file_name, "w")
34
              f.write(json.dumps(vals))
              f.close()
      return func
39
 def transfer_to_arduino(channel):
      def func(label):
          save file name = f"values {int(channel) + 1}.txt"
          if transfer buttons[channel].get status()[0]:
              vals = []
              f = open(save_file_name, "r")
              if os.stat(save file name).st size != 0:
                  vals.extend(json.loads(f.read()))
              f.close()
              with buffer lock:
                  pwm_queues[channel].queue.clear()
                   [pwm_queues[channel].put(i) for i in vals]
          else:
              with buffer lock:
                  pwm_queues[channel].queue.clear()
      return func
 # plot live data
 def live_plotter():
      # set buttons x and y
62
      save_xy = [
          (0.185, 0.75),
          (0.43, 0.75),
          (0.675, 0.75),
66
          (0.92, 0.75),
          (0.185, 0.25),
          (0.43, 0.25),
          (0.675, 0.25),
          (0.92, 0.25),
72
      observe_xy = [
          (0.185, 0.7),
          (0.43, 0.7),
          (0.675, 0.7),
```



```
(0.92, 0.7),
          (0.185, 0.2),
          (0.43, 0.2),
79
          (0.675, 0.2),
          (0.92, 0.2),
      ]
      ani = FuncAnimation(plt.gcf(), animate, interval=INTERVAL)
      for i in range(NUM):
          save_label = ["save"]
          observe label = ["observe"]
          # x position, y position, width and height
          save_ax = plt.axes([save_xy[i][0], save_xy[i][1], 0.1,
      0.1], frame on=False)
          observe_ax = plt.axes(
92
               [observe_xy[i][0], observe_xy[i][1], 0.1, 0.1],
     frame on=False
          )
          save_buttons.append(CheckButtons(save_ax, save_label,
     [False]))
          transfer_buttons.append(CheckButtons(observe_ax,
     observe_label, [False]))
          # clear content of values file
          save_file_name = "values_{}.txt".format(i + 1)
          open(save_file_name, "w").close()
          # buttons functionalities
          save_buttons[i].on_clicked(save(i))
          transfer_buttons[i].on_clicked(transfer_to_arduino(i))
106
      # add some space between subplots and to the right of the
     rightmost ones
      plt.subplots_adjust(wspace=0.6, right=0.92)
108
      plt.show()
# animating each input data
  def animate(_):
      for i in range(NUM):
114
          with buffer lock:
              # input_copy = adc_inputs[i].copy()
```



به منظور نمایش اطلاعات هر Λ کانال صفحه را به Λ قسمت چهار در دو تقسیم کردیم. در هر یک از این قسمت ها نمودار زنده کی داده های آن کانال به همراه دکمه های مربوط به سیو و مشاهده ی آن کانال قرار دارد.

دکمههای سیو و ذخیره عملکردی کاملا مشابه عملکرد تک دکمههای سیو و مشاهدهی فاز قبل دارند، لذا نیازی به توضیح مجدد آنها نیست. از آنجایی که عملکرد این دکمهها کاملا یکسان است و صرفا برای کانالهای مختلف این کار را انجام میدهند از دکوراتور پایتون برای ساختن تابعهایی یکسان با ورودیهای مختلف استفاده کردیم.

دادههای مربوط به هر کانال را در مثلا فایلی به نام ۲ ـ values ذخیرهمیکنیم که این مثال بیانگر دادههای ذخیرهشدهی کانال دوم هستند.


برای کانالهای مختلف از رنگهای مختلف برای کشیدن نمودارشان استفاده میکنیم. به این ترتیب که نمودار اول قرمز، نمودار دوم سیاه، نمودار سوم زرد، نمودار چهارم سبز، نمودار پنجم نارنجی، نمودار ششم صورتی، نمودار هفتم آبی و نمودار هشتم بنفش است.

در تابع plotter live ابتدا مختصات مربوط به هر دکمه ی سیو و باتن را در آرایه ای مشخص میکنیم. سپس دکمه ها را مقداردهی میکنیم و آنها را در آرایه ای ذخیره میکنیم، در انتها از خروجی توابع save و transfer برای مشخص کردن عملکرد دکمه ها استفاده میکنیم.

تغییر آخری که در این بخش نسبت به فاز قبل دادیم این است که برای شلوغ نشدن نمودارها فقط ۴۰۰ دادهی آخر هر کانال را نمایش میدهیم.

در تصویر زیر مثالی از خروجی اجرای محصول را مشاهده میکنید.





شکل ۲: نمودار رسم شده از دادههای آنالوگ دریافتی

فیلم مربوط به اجرای این فاز را میتوانید در اینجا مشاهده کنید.