كليد هوشمند با قابليت دريافت فرمان صوتى

گزارش فاز دوم _{گروه} 9

اعضای گروه:

- سيد على مرعشيان سرائي 97102441
 - محمدجواد حمزه 971015539
 - آرین اعتمادی حقیقی 97110003

بخش اول: کنترل کردن NodeMCU به صورت بی سیم در شبکه محلی

به طور کلی، دو رویکرد برای کنترل کردن بی سیم NodeMCU (و در نتیجه کنترل کردن لامپ های هوشمند پروژه ما) وجود دارد:


- 1. از طریق شبکه محلی: در این روش هم خود NodeMCU و هم دستگاهی که با آن می خواهیم کنترل کردن را انجام دهیم (مانند موبایل یا کامپیوتر شخصی)، به یک مودم وصل می شوند و از آن جا با هم ارتباط برقرار می کنند.
- 2. از طریق اینترنت و در نتیجه از هر جای جهان: در این روش NodeMCU به اینترنت وصل می شود. با تغییر تنظیمات Forwarding مودم، می توان IP Address و شماره پورتی را مشخص کرد تا بورد NodeMCU را بتوان از هر جایی در اینترنت پیدا کرد و به آن متصل شد.

در این فاز، پیاده سازی روش اول را انجام دادیم.

ابتدا دیدی کلی از نحوه راه اندازی اتصال بورد به شبکه داخلی و مراحل آن را ترسیم می کنیم:

• بورد به دنبال فایل هایی حاوی شناسه و رمز عبور مورد نیاز برای اتصال به مودم در حافظه خود می گردد. در ابتدا، هیچ کدام از این فایل ها را بر روی خود ندارد. پس صفحه ای را بالا می آوریم تا کاربر این مشخصات را وارد کند. بورد این مشخصات را در خود ذخیره کرده و Restart می شود. سپس، دوباره به دنبال فایل ها می گردد و این بار با پیدا کردن آن ها به مودم وصل می شود. پس از این می توان از بورد مانند یک سرور استفاده کرد و صفحه html اصلی پروژه (برای کنترل لامپ ها و برنامه ریزی آن ها) را روی آن قرار داد. در ادامه، کاربران باید با استفاده از دستگاه موبایل یا کامپیوتر خود به همان شبکه مودم وصل شوند، و آدرسی که مربوط به بورد است را در مرورگر خود وارد کرده، و به این صفحه html وارد شوند. کاربران از آن جا قادر خواهند بود که لامپ ها را کنترل کنند.

• در شکل زیر می توانید مراحل گفته شده را به ترتیب مشاهده کنید:



تصویر 1: مراحل دسترسی به NodeMCU از طریق شبکه محلی مودم

نحوه پياده سازي:

پیاده سازی از طریق سه فایل زیر انجام می شود:

- wifimanager.html: صفحه ای است که بار اول کاربر مشخصات اتصال به مودم را در آن وارد مشخصات اتصال به مودم را در آن وارد می کند. این صفحه هنگامی که بورد در حالت access point است، بالا می آید.
- index.html: صفحه ای است که پس از بار اول به بعد، بر روی خود بورد بالا می آید تا کاربر با اتصال به بورد از طریق این صفحه کنترل کردن بورد (مانند روشن و خاموش کردن لامپ ها) را انجام دهد.
 - style.css: حاوى جزئيات نحوه چينش و ظاهر اجزاى صفحات html است.

کدهای مربوط به هر سه فایل را می توانید بر روی گیتهاب در بخش کد های مربوط به فاز 2 مشاهده کنید. در ادامه، تصاویر دو صفحه html گفته شده را مشاهده می کنید:

ESP Wi-Fi Manager

SSID		
Password 12:	345678=	
IP Address 19	2.168.1.200	
Gateway Address	192.168.1.1	
	Submit	

تصویر 2: وارد کردن مشخصات اتصال به مودم در صفحه wifimanager.html؛ شامل نام WiFi، رمز عبور آن، IP Address ای که می خواهیم بورد در شبکه داخلی داشته باشد، و آدرس درگاه.

Done. ESP will restart, connect to your router and go to IP address: 192.168.1.200

تصویر 3: اعلام Restart شدن دستگاه، پس از ورود مشخصات در



تصویر 4: پس از اتصال NodeMCU به مودم، کاربر به آدرس نوشته شده در بالای تصویر رفته، با بورد اتصال برقرار کرده، و صفحه index.html را مشاهده می کند.

همان طور که در تصویر 4 مشاهده می کنید، دو دکمه برای کنترل وضعیت کلیدها تعبیه شده است. کاربر با تغییر وضعیت دکمه ها می تواند لامپ ها را روشن و خاموش کند. توجه کنید که این صفحه که کنترل لامپ ها از آن انجام می شود، هم با استفاده از گوشی همراه و هم با استفاده از کامپیوتر شخصی قابل دسترسی است. همچنین، نحوه اتصالات سیم ها و قراردهی بورد بر روی بردبورد و ال ای دی (ها)، مشابه فاز یک است و اینجا آن را دوباره تکرار نمی کنیم.

کد مربوط به سخت افزار هم در گیتهاب در بخش کدهای فاز 2 با نام "ESP_Web_Server.ino" قرار داده شده است.

توجه کنید که در نظر داریم در فاز بعدی، اتصال بورد به اینترنت و کنترل آن از یک سرور را پیاده سازی کنیم. به همین منظور، در این فاز بخشی از کارهای مربوط به راه اندازی یک سرور بیرونی را نیز انجام داده ایم.

بخش دوم: فرم برنامه زمان بندى لاميها

در این بخش فرمی به زبان html ایجاد کردیم که در آن کاربر زمان مدنظر خود را وارد می کند، لامپ مورد نظر خود (اینکه میخواهد وضعیت لامپ 1 را تغییر دهد یا لامپ 2) را مشخص می کند و در نهایت وضعیت مدنظر برای آن لامپ (روشن یا خاموش) را مشخص می کند و دکمه ثبت را می زند تا زمان بندی مدنظر ذخیره شود و سرور NodeMCU پردازشهای لازم برای انجام شدن زمان بندی را انجام دهد. در این فرم با عنوان ESP Scheduling Program ایجاد شده است، در فیلد و در Year سال مدنظر، در فیلد Hour ماه مدنظر، در فیلد و در Month ماه مدنظر، در فیلد وارد می شود.

پس از تعیین شدن زمان، کاربر در فیلد Lamp 1/Lamp 2 لامپی که میخواهد وضعیتش را تعیین کند مشخص می کند و در فیلد ON/OFF وضعیت آن لامپ (اینکه در زمان مشخص شده روشن باشد یا خاموش) را مشخص می کند و در نهایت دکمه Submit را فشار می دهد تا زمان بندی تعیین شده ذخیره شود و سرور NodeMCU پردازشهای لازم را انجام دهد. فیلدهای این فرم در تصویر 5 قابل مشاهده است:

Scheduling

Year		
Month		
Day		
Hour		
Minute		
Lamp 1/Lamp 2	2	
ON/OFF		
	Submit	
	تصویر 5: فیلدهای فرم مربوط به برنامه زمانبندی.	

8

بخش سوم: خواندن زمان درست از اینترنت

برای پیاده سازی زمانبندی بر روی بورد، نیاز است که بورد بتواند زمان واقعی دقیق را در خود داشته باشد که برای این کار نیاز به اتصال به اینترنت است. به همین منظور، برنامه ای نوشتیم که به هنگام اتصال بورد به اینترنت، زمان را بخواند و ذخیره کند. سپس، مقدار زمانی که باید بگذرد تا تغییر بعدی در روشن/خاموش شدن لامپ ها انجام شود را به میلی ثانیه محاسبه و ذخیره کند.

```
ESP_Web_Server
      restart = true;
      request->send(200, "text/plain", "Done. ESP will restart, connect to your router and go to IP address: " + ip);
   server.begin();
void loop() {
 if (restart) {
   delay(5000);
   timeClient.update();
   Serial.print(daysOfTheWeek[timeClient.getDay()]);
   Serial.print(", ");
   Serial.print(timeClient.getHours());
   Serial.print(":");
   Serial.print(timeClient.getMinutes());
   Serial.print(":");
   Serial.println(timeClient.getSeconds());
   ESP.restart();
```

تصویر 6: برنامه نوشته شده برای خواندن زمان درست از اینترنت