نام استاد: دكتر فصحتى

نام درس: مدارهای واسط

شمارهدانشجویی: ۴۰۱۱۰۶۳۶۳

نام دانشجو: ميترا قلى پور

# ۱- کاربرد پروتکل/گذرگاه DALI و چرایی توسعه آن

### ۱-۱- کاربرد اصلی

پروتکل Digital Addressable Lighting Interface) DALI) برای کنترل دیجیتال سیستمهای روشنایی در ساختمانها و محیطهای تجاری/صنعتی طراحی شده است. با استفاده از این پروتکل، مدیریت روشن/خاموش کردن، دیمینگ (تنظیم شدت نور)، گروهبندی چراغها و گرفتن گزارش خرابی یا وضعیت (بازخورد) بهشکل متمرکز و منعطف انجام می شود.

### ۱-۲ ضرورت توسعه و مزایا

۱. جايگزيني كنترلهاي آنالوگ (نظير 1/10 ولت):

در روشهای قبلی، کنترل تمام چراغهای یک Zone یا کانال فقط با تغییر یک سیگنال ولتاژی مشترک انجام می شد. این رویکرد مانع از آدرسدهی جداگانه برای هر چراغ بود و بازخوردی در مورد وضعیت یا خطای لامپها هم وجود نداشت. همچنین برای تعریف گروهها و سناریوهای نورپردازی، لازم بود سیمکشیهای بیشتری انجام شود .اما در DALI، هر چراغ یا درایور یک «آدرس کوتاه» منحصربهفرد دریافت می کند؛ این یعنی می توان چراغها را به صورت جداگانه یا در قالب گروه کنترل کرد و حتی پیکربندی را بدون دست کاری سیم کشی انجام داد. همچنین با ارتباط دوطرفه، دریافت گزارش خطا یا وضعیت از چراغها امکان پذیر شده است.

### ۲. افزایش بهرهوری انرژی:

در بسیاری از بناها، نورپردازی بخش عظیمی از مصرف برق را به خود اختصاص می دهد. DALI با امکان دیمینگ دقیق و روشن اخاموش کردن هوشمند، نقش مهمی در کاهش مصرف انرژی ایفا می کند .برای مثال، می توان

سنسورهای حرکت یا نور محیطی را به سیستم متصل کرد و در صورت عدم نیاز، روشنایی را کاهش داد یا به کلی لامپها را خاموش کرد. این رویکرد به صرفهجویی قابل ملاحظه و مدیریت بهینه مصرف برق می انجامد.


### ۳. استاندارد باز و کارخانهساز:

وجود یک استاندارد بین المللی باز باعث می شود تا سازندگان مختلف بتوانند محصولات هم خوان با DALI عرضه کنند و کاربر نهایی هم به جای وابستگی به یک برند، حق انتخاب گسترده تری داشته باشد. فرآیند صدور گواهینامه (Certification)موجب می شود تا دستگاه هایی که نشان «DALI» یا «DALI-2» دارند، مورد اطمینان باشند و در کنار سایر تجهیزات سازگار (از برندهای گوناگون) عملکرد درستی داشته باشند.

### ٤. انعطاف در ييكربندي و توسعه:

یک خط DALI از حداکثر ۶۴ دستگاه پشتیبانی می کند. در صورتی که تعداد چراغها بیشتر از این باشد، می توان چند خط DALI را به صورت موازی ایجاد کرد و با کمک واسطهایی مانند گیتوی، روتر یا Zone Controller همه آنها را از یک مرکز مدیریت نمود. DALI قابلیت ادغام با سایر سیستمهای هوشمندسازی ساختمان را نیز دارد؛ برای نمونه، اگر پروژه از پروتکل KNX استفاده کند و بخواهیم کنترل روشنایی آن را به DALI بسپاریم، کافی است یک گیتوی-KNX پروژه از پروتکل کلیت مدیریت نور و سایر ملاحظات هوشمند ساختمان از یک بستر یکپارچه انجام می گیرد. تعریف گروهها و صحنههای متنوع به صورت نرمافزاری و بدون تغییر سیم کشی، یک مزیت مهم دیگر است. در یک ساختمان اداری ممکن است بخشهای مختلفی با نیازهای متفاوت نورپردازی وجود داشته باشد. با استفاده از نرمافزار کمیسیونینگ می توان به آسانی گروهبندی لامپها را ویرایش کرد یا سناریوهای جدید تعریف نمود.

در مجموع، DALI به عنوان یک پروتکل دیجیتال و آدرسپذیر، از یک سو جایگزین سیستمهای قدیمی آنالوگ شده است و از سوی دیگر، زیرساختی فراهم کرده که هم در پروژههای کوچک کاربرد دارد و هم در پروژههای بزرگ چندخطی. افزون بر کنترل انعطاف پذیر، این پروتکل مزایایی مانند صرفه جویی در مصرف انرژی، ساده سازی عیبیابی و گسترش پذیری بالا را در اختیار کاربران و مدیران پروژه قرار می دهد.



شکل ۱ ساختار کلی پیادهسازی پروتکل DALI

## ۲- اتصالات و مدارات لایه فیزیکی پروتکل DALI

در لایه فیزیکی DALI، ایده اصلی این است که همه دستگاهها (چه چراغها و چه کنترلکنندهها) از طریق یک خط مشترک دو سیمه با یکدیگر در ارتباط باشند. در ادامه، این بخش با توضیحات بیشتر درباره اتصالات ضروری، اختیاری و نحوه سیمکشی کاملتر میشود:

### ۱. گذرگاه دو سیمه (DALI Bus):

نامگذاری پایه:

عموماً از نمادهای +DA و -DA یا گاهی فقط DA/DA برای این دو سیم استفاده می شود. منظور تفاوت در قطبیت نیست، بلکه دو هادی هستند که سیگنال دیجیتال کدگذاری شده منچستر و همچنین تغذیه سطح پایین (اکثراً بین ۱۶ تا ۲۲.۵ ولت DC ) را حمل می کنند.

اتصال موازى:

تمامی دستگاهها بهشکل موازی روی این دو سیم مشترک قرار می گیرند و نیازی به حلقه یا ترمینیشن مقاومتی خاص (مانند: (RS-485 نیست، هرچند محدودیتهای طول کابل و تعداد دستگاهها (۶۴ عدد در هر خط) باید رعایت شود.

نقش تغذیه باس:

یک منبع تغذیه اختصاصی یا کنترلر میتواند ولتاژ DC لازم را در این خط فراهم کند. هر کنترل گیر) مثل درایور (LED انرژی اندکی از این باس برای ایجاد ارتباط دریافت میکند.

### ۲. برق اصلی(N و L):

تفکیک از باس: DALI برخلاف دو سیم -DA+/DA که مخصوص سیگنال و تغذیه سطح پایین هستند، سیمهای L و DA+/DA مربوط به برق شهر (معمولاً ۲۲۰ یا ۲۳۰ ولت AC) برای روشن کردن لامپ است. هریک از چراغها یا درایورهای آنها باید به منبع برق اصلی متصل باشند تا انرژی مورد نیاز جهت تولید نور را تأمین کنند. این موضوع استقلال چراغ از باس DALIرا نشان می دهد؛ به عبارت دیگر اگر DALI وجود نداشته باشد، چراغ همچنان می تواند در حالت روشن یا خاموش باقی بماند (بسته به پیکربندی دستگاه).

### اتصالات ضروری و اختیاری در DALI:

#### ضرورى:

- کابل دو سیمه باس(-DA+/DA): برای تبادل فرمان و داده میان کنترل کنندهها (Control Devices) و کنترل گیرها
  (Control Gear) اجتنابناپذیر است.
  - منبع تغذیه باس :DALI باید روی همین کابل دو سیمه اعمال شود (حداکثر جریان و ولتاژ مطابق استاندارد).
    - تغذیه برق اصلی (N و N): برای راهاندازی چراغها یا درایور آنها ضروری است.

### اختيارى:

- سنسورها: امکان استفاده از سنسورهای حرکت یا روشنایی وجود دارد که آنها هم به باس DALI وصل میشوند و به عنوان کنترلر یا دستگاه کمکی عمل می کنند.
- چندمستر (Multi-Master) : می توان بیش از یک کنترلر (Master) روی یک خط داشت؛ مثلاً یک کنترلر مرکزی و یک سنسور حرکت که هر دو می توانند فرمان ارسال کنند. در این حالت باید اصول تشخیص برخورد سیگنال رعایت شود.
  - روتر یا Zone Controller: اگر بیش از یک خط DALI وجود داشته باشد (مثلاً برای کنترل صدها لامپ در یک ساختمان بزرگ)، از ماژولهایی برای مسیریابی یا مدیریت خطوط متعدد استفاده می شود.

### پیکربندی توپولوژی:

از آنجا که هیچ ترمینیشن مقاومتی پایانخط (Line Termination) شبیه RS-485 نیاز ندارد، نقشههای مختلفی ازنظر توپولوژی (خطی، ستاره، درختی یا ترکیبی) قابلاجراست. اما دو محدودیت اصلی دارد:

طول کابل کل: حداکثر ۳۰۰ متر (با سیم مسی سطح مقطع ۱.۵ میلیمتر مربع).

جریان کل باس: حداکثر ۲۵۰ میلیآمپر (تا از افت ولتاژ بیش از حد جلوگیری شود).



شکل ۲توپولوژی سیم کشی در DALI


### اضافه کردن دستگاه جدید:

در صورت نیاز به افزودن لامپ یا سنسور جدید، کافی است همان دو سیم DALI به ترمینالهای مربوطه وصل شود و سپس دستگاه موردنظر آدرسدهی و آگاهسازی شود.

## ۳- نوع ارتباط (سریال یا موازی)، انکودینگ سیگنال، و روش انتقال

ارتباط در DALI سریال است و تمام دادهها بهصورت پشتسرهم روی یک گذرگاه مشترک دو سیمه ارسال/دریافت می شود.

• نوع کدگذاری (Encoding) از کدگذاری منچستر (Manchester Coding) استفاده می شود. در این روش، هر بیت در نیمه بازه زمانی اش تغییر سطح می دهد تا هم کلاک و هم داده در یک سیگنال گنجانده شوند. سرعت انتقال رایج DALI حدود ۱۲۰۰ بیت بر ثانیه است.



شکل ۳ نحوه انکودینگ منچستر

#### • روش انتقال

انتقال دیتا عملاً همزمان (Synchronous) است. دستگاه فرستنده بیتها را با نرخ ثابت (۱۲۰۰ بیت بر ثانیه) بر اساس فریم DALI ارسال می کند. دستگاه دریافت کننده نیز با تشخیص لبههای منچستر، بیتها را استخراج می کند و زمان بندی درون قاب رعایت می شود

## ۴- قابلیت اتصال چندین دستگاه/ماژول سختافزاری

می توان تا ۶۴ دستگاه را روی یک خط DALI داشت(Control Gear). از سوی دیگر ممکن است چند کنترلر همزمان (-Multi) از سوی دیگر ممکن است چند کنترلر همزمان (-Master) نیز روی خط باشند (مثلاً سنسور حرکت + کنترلر مرکزی).

#### روش اتصال

همه دستگاهها بهصورت موازی به آن دو سیم مشترک متصل میشوند. یعنی از نظر توپولوژی میتوان یک خط مستقیم، ستاره یا درخت ترکیبی را پیاده کرد؛ تنها محدودیت آن است که همه به همان دو سیم باس وصل هستند و حداکثر طول و امپدانس خط مطابق استاندارد رعایت شود.

### مديريت برخورد سيكنال

پروتکل DALI مکانیزم مدیریت برخورد (Collision) دارد اما به شیوه «Bitwise Arbitration» مانند CAN عمل نمی کند. در صورت برخورد، فریم مخدوش می شود و هیچ دستگاهی پاسخ معتبر نمی دهد؛ کنترلر (یا دستگاه فرستنده) می تواند مجدداً تلاش کند.

اگر محیط سامانه کوچک باشد، تعداد برخوردها محدود است؛ در سامانههای بزرگ یا حساس از روتر یا کنترلر مرکزی هوشمند برای جلوگیری از برخوردهای مکرر استفاده میکنند.

#### چرا قابلیت اتصال چندین دستگاه لحاظ شده است؟

هدف DALI کنترل همزمان چندین چراغ و تجهیزات(مانند درایور LED و سنسور) در یک باس واحد بوده است. بنابراین چنددستگاهی (Multi-Master) بخشی از طراحی اولیه است.

## ۵- آدرسدهی و مسیریابی

### آدرسدهی(Addressing)

۱. هر Control Gear (لامپ یا درایور) دارای یک آدرس کوتاه (Short Address) در بازه ۰ تا ۶۳ است.

- ۲. گروهآدرس (Group Address) هم وجود دارد (۰ تا ۱۵). اگر یک دستگاه عضوی از گروه باشد و دستوری به آن گروه ارسال شود، آن دستگاه واکنش نشان می دهد.
  - ۳. Broadcast : همه دستگاههای خط DALI به این فرمان گوش می دهند.


### مسيريابي (Routing)

در حالت عادی، دیتاگرام یا فریم برای یک یا چند خط نیست بلکه برای همان خط محلی ارسال می شود. پروتکل DALI مکانیزم روتینگ درونی در سطح شبکه ای بزرگ ندارد. برای پروژههای وسیع، از روتر یا گیتوی برای مدیریت خطوط متعدد استفاده می شود. در عمل نیز آن روترها در لایه بالاتر تصمیم می گیرند کدام دستور وارد کدام خط DALI شود. پس عملاً مسیریابی پیچیده (مانندTCP/IP) یا توزیع بسته در چند گره نداریم. هر گره با توجه به آدرس کوتاه /گروه /برودکست تشخیص می دهد آیا باید پاسخ دهد یا خیر.

### ۶– مدیریت جریان داده در DALI

در پروتکل DALI ، مدیریت جریان داده پیچیدهای وجود ندارد. «Forward Frame» (FF) دستوری است که کنترلکننده (Control Gear) به سمت چراغها یا درایورهای آنها (Control Gear) ارسال می کند. (BF) «Backward Frame» نیز پاسخ کوتاهی است که ممکن است از سمت همان چراغها یا درایورها، در واکنش به بعضی دستورها برگردد. «Te» واحد زمانی نیم بیت (Half Bit) در کدگذاری منچستر است و معمولاً حدود ۴۱۶ میکروثانیه طول دارد؛ یعنی هر بیت کامل در DALI دو برابر این مقدار، یعنی ۳۸۸ میکروثانیه زمان می برد.

در ارتباط معمول، کنترلکننده ابتدا یک FF می فرستد و اگر دستور نیاز به پاسخ داشته باشد، دستگاههای هدف زمان دارند تا در فاصلهای بین ۷ تا ۲۲ برابر «Backward Frame» ارسال کنند. اگر پاسخ نیازی نداشته باشد یا به هر دلیلی مخدوش شود، واصلهای بین ۷ تا ۲۲ برابر «Te «Backward Frame» ارحدود ۹٬۱۷ میلی ثانیه) می تواند فریم بعدی را بفرستد. به این ترتیب، BF (حدود ۹٬۱۷ میلی ثانیه) می تواند فریم بعدی را بفرستد. به این ترتیب، DALI فواعد زمانی ساده و سرعت پایین، ساختار قابل اطمینانی برای فرمان دهی و دریافت بازخورد از سیستمهای روشنایی به وجود می آورد.



شکل ۴زمان بندی فریم در DALI

## ۷- نحوه تشخیص خطا در لایههای متفاوت

لایه فیزیکی(Physical Layer) :

از Manchester Coding استفاده می شود. اگر دستگاه دریافت کننده تغییر سطح سیگنال یا زمان بندی بیت را مطابق استاندارد تشخیص ندهد، فریم را خطا تلقی و رها می کند(Framing Error) .

اگر دو دستگاه همزمان ارسال کنند، برخورد (Collision) رخ میدهد و سیگنال خروجی در خط مخدوش میشود. در نتیجه، دریافتکننده متوجه خطا میشود و آن را نادیده میگیرد.

اليه داده(Data Link Layer) ؛

DALIساختار فریم مشخص دارد (بیت شروع، بایت آدرس و دستور، بیت متوقف کننده و...). چنانچه این ساختار رعایت نشود یا یک بیت در جای خود نباشد، خطا اعلام می شود.

دستگاه در صورت خطا، پاسخ (Backward Frame) معتبری ارسال نمی کند. کنترلر می تواند تلاش مجدد کند.

لايههاى بالاتر:

در سیستم DALI لایههای بالاتر (برای مثال مدیریت سناریو یا نرمافزار راهاندازی) ممکن است در صورت عدم دریافت پاسخ درست، مجدداً دستور را بفرستند. اما مکانیزم رسمی تصحیح خطای پیچیده (FEC) در خود استاندارد پایه وجود ندارد.

## ٨- قابليت تصحيح خطا

DALI فاقد سازوکار خطی برای تصحیح خطا (Error Correction) است.

استراتژی اصلی: اگر تداخلی رخ دهد یا پاسخ معتبری دریافت نشود، قاب خطا تلقی شده و کنترلر (یا نرمافزار بالاسری) میتواند دستور را تکرار کند.

بنابراین عملاً روش «Discard and Retry» بهعنوان راهکار برخورد با خطا استفاده می شود و هیچ الگوریتمی برای بازسازی بیتهای ازدسترفته در خود لایه DALI تعریف نشده است.

## ٩- انواع پيامها و فرمت آنها

- ۱. Direct Arc Power Commands: مستقیماً سطح نور را در یک مقدار خاص قرار می دهد (مثلاً ٪۵۰).
- ۱. Indirect Arc Power Commands: مقادیر نوری را بهصورت غیرمستقیم تغییر میدهد (مثلاً دستور «UP» ، GO TO SCENE» ، یا«DOWN»
- ۳. Configuration Commands: برای پیکربندی ویژگیهای دستگاه (حداقل سطح نور، رفتار هنگام قطع برق، تنظیم آدرس و...) کاربرد دارد.
  - ٤. Query Commands: پرسوجو از وضعیت دستگاه (میزان نور کنونی، خرابی، پیکربندی فعلی...).
  - o. Special Commands: معمولاً برای راهاندازی و آدرسدهی اولیه یا سناریوهای خاص استفاده میشود.

### فرمت کلی یک فریم (Forward Frame) در سطح بیت:

شروع فریم با یک بیت«start»

۲ بایت آدرس/دستور (۸ بیت)

قسمتی برای نوع آدرس (فردی/گروهی/بُرُدکست)

قسمتی برای نوع فرمان ( Direct Arc Power یاDirect Ommand)

اگر دستور نیاز به داده اضافی داشته باشد، یک بایت دیگر هم ارسال می شود (معمولاً سطح نور در Direct Arc Power ).

۲ بیت توقف (stop bit) یا فاصله مناسب تا بایت بعدی


در صورت نیاز، دستگاه هدف پاسخ (Backward Frame) می دهد (یک بایت یا عدم پاسخ).

### فرمت کلی یک فریم (Backward Frame) در سطح بیت:

شروع فریم با یک بیت«start»

۲ بایت آدرس/دستور (۸ بیت)

۲ بیت توقف (stop bit) یا فاصله مناسب تا بایت بعدی



شکل ۵ ساختار کلی فریم های پروتکل DALI

#### جمع بندی

پروتکل DALI یک روش ساده، انعطافپذیر و دیجیتال برای کنترل روشنایی است که مهمترین ویژگی آن آدرسدهی اختصاصی، امکان گروهبندی، تعامل دوطرفه (دریافت بازخورد)، و اجرای سناریوهای متعدد است. این پروتکل به واسطه سرعت پایین اما کافی، ساختار ساده در لایه فیزیکی (دو سیم مشترک)، و مکانیزمهای پایهای برای تشخیص خطا بهخوبی در ساختمانهای تجاری و صنعتی به کار رفته است. مدیریت برخورد سیگنال و تکرار فرمان در صورت خطا، اجرای پایدار را ممکن می کند و برای پروژههای بزرگ می توان چندین خط را با روتر یا گیتوی به هم پیوند داد. هیچ مکانیسم تصحیح خطا (FEC) پیچیدهای در این استاندارد وجود ندارد و همین سادگی باعث محبوبیت آن در حوزه کنترل روشنایی شده است.

- 1. <a href="https://ozuno.com/downloads/training/02%20-%20DALI%20ADVANCED%20THEORY.pdf">https://ozuno.com/downloads/training/02%20-%20DALI%20ADVANCED%20THEORY.pdf</a>
- 2. <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Digital\_Addressable\_Lighting\_Interface">https://en.wikipedia.org/wiki/Digital\_Addressable\_Lighting\_Interface</a>
- 3. <a href="https://onlinedocs.microchip.com/oxy/GUID-0CDBB4BA-5972-4F58-98B2-3F0408F3E10B-en-US-1/GUID-910C4B97-3A38-4F04-A78A-DF74EE1A3612.html#GUID-910C4B97-3A38-DF74EE1A3612.html#GUID-910C4B97-3A38-DF74EE1A3612.html#GUID-910C4B97-3A38-DF74EE1A3612.html#GUID-910C4B97-3A38-DF74EE1A3612.html#GUID-910C4B97-3A38-DF74EE1A3612.html#GUID-910C4B97-3A38-DF74EE1A3612.html#GUID-910C4B97-3A38-DF74EE1A3612.html#GUID-910C4B97-3A38-DF74EE1A3612.html#GUID-910C4B97-3A38-DF74EE1A3612.html#GUID-910C4B97-3A38-DF74EE1A3612.html#GUID-910C4B97-3A38-DF74EE1A3612.html#GUID-910C4B97-3A38-DF74EE1A3612.html#GUID-910C4B97-3A38-DF74EE1A3612.html#GUID-910C4B97-3A38-DF74EE1A3612.html#GUID-910C4B97-3A38-DF74EE1A3612.html#GUID-910C4B97-3A38-DF74EE1A3612.html#GUID-910C4B97-3A38-DF74EE1A3612.html#GUID-910C4B97-910C4B97-910C4B97-910C4B97-910C4B97-910C4B97-910C4B97-910C4B97-910C4B97-910C4B97-910C4B97-910C4B97-910C4B97-910C4B97-910C4B97-910
- 4. <a href="https://www.nvcuk.com/technical-support/view/what-is-dali-8">https://www.nvcuk.com/technical-support/view/what-is-dali-8</a>