دانشکدهی مهندسی کامپیوتر

پاییز ۱۴۰۳ ثنا بابایان ونستان - ۴۰۱۱۰۵۶۸۹

Bluetooth Low Energy (BLE) ارائه پروتکل

مسئلهي ١.

۱. کاربرد پروتکل/گذرگاه و چرایی توسعه این پروتکل/گذرگاه را شرح دهید.

بلوتوث کم مصرف (Bluetooth Low Energy) یک فناوری شبکه بی سیم برای انتقال داده در محدوده کوتاه با مصرف انرژی پایین است. این پروتکل توسط گروه ویژه علاقه مندان بلوتوث (Bluetooth SIG) طراحی و معرفی شده است و در کاربردهای نوآورانه مانند صنایع بهداشت و درمان، تناسب اندام، بیکنها، امنیت و سرگرمی های خانگی مورد استفاده قرار می گیرد.

دلايل توسعه يروتكل

- مصرف انرژی پایین: این پروتکل برای استفاده از باتریهای کوچک در مدت زمان طولانی (ماهها یا سالها) طراحی شده است.
- هزینه پایین: در مقایسه با بلوتوث کلاسیک، هزینه تولید و پیادهسازی BLE به طور قابل توجهی کمتر است.
 - سازگاری گسترده: این پروتکل با اکثر گوشیهای هوشمند، تبلتها و رایانههای مدرن سازگار است.
- ارتباط برد کوتاه: BLE معمولاً در فاصله ۱۰ تا ۳۰ متری عمل میکند، اما در شرایط بهینه میتواند تا ۱۰۰ متر نیز پوشش دهد.
 - یشتیبانی از انتقال دادههای کوچک: BLE برای انتقال دادههای کوچک و دورهای بهینه شده است.

كاربردها

- پوشیدنیها: مانند ردیابهای تناسب اندام و ساعتهای هوشمند.
- خانههای هوشمند: شامل قفلهای هوشمند، لامپها و ترموستاتها.
- بهداشت و درمان: دستگاههای پزشکی مانند مانیتورهای قند خون و اکسیژنسنجها.
 - اینترنت اشیاء: (IoT) اتصال و ارتباط دستگاهها در محیطهای کممصرف.

مزايا

- افزایش طول عمر باتری.
- مقیاس پذیری برای شبکههای بزرگ در کاربردهای .ToT
 - سازگاری گسترده با دستگاههای الکترونیکی مصرفی.


محدوديتها

- نرخ انتقال داده پایین تر در مقایسه با Wi-Fi یا بلوتوث کلاسیک.
 - برد کوتاهتر نسبت به برخی دیگر از فناوریهای بیسیم.
 - احتمال تداخل در محیطهای شلوغ با فرکانس ۴.۲ گیگاهرتز.

بلوتوث کممصرف با ترکیبی از مصرف انرژی پایین، انعطافپذیری و سازگاری گسترده، به یکی از پایههای اصلی اکوسیستمهای متصل مدرن تبدیل شده است، به ویژه در مواردی که بازده انرژی و طراحی فشرده اولویت دارند.

۲. اتصالات و مدارات لایه فیزیکی این پروتکل/گذرگاه با رسم شکل توضیح داده شود. آیا لایه فیزیکی از سیگنالینگ تفاضلی استفاده میکند؟


لایه فیزیکی (PHY) در پروتکل بلوتوث کممصرف (BLE) پایین ترین لایه از پشته پروتکل است و وظیفه آن انتقال سمبلهای دیجیتال از طریق امواج رادیویی است. این لایه خدمات خود را به لایه لینک ارائه می دهد و شامل مدارهای آنالوگ برای ارتباط بی سیم است.



شكل ١: ساختار و تقسيم بندى كانال هاى لايه فيزيكي .BLE

باندهاي فركانسي

رادیو BLE از باند 2.4 گیگاهرتز صنعتی، علمی و پزشکی (ISM) استفاده میکند. این باند به ۴۰ کانال با فاصله ۲ مگاهرتز تقسیم شده است که فرکانس آن از 2.4000 گیگاهرتز تا 2.4835 گیگاهرتز متغیر است. کانالها از فرکانس ۲۴۰۲ مگاهرتز شروع می شوند.



شكل ٢: كانالهاى پروتكل BLE بر اساس فركانسها.

چيدمان كانالها

۴۰ کانال موجود در BLE به دو دسته تقسیم می شوند:

- کانالهای تبلیغاتی: شامل کانالهای ۳۷، ۳۷ و ۳۹. این کانالها برای کشف دستگاهها، برقراری اتصال و ارسال پیامهای پخشی استفاده میشوند.
- **کانالهای داده:** شامل کانالهای تا ۳۶. این کانالها برای ارتباطات دوطرفه بین دستگاههای متصل استفاده می شوند و از پرش فرکانسی تطبیقی (Adaptive Frequency Hopping) برای رویدادهای اتصال بعدی بهره می برند.

مدولاسيون و نرخ داده

رادیو BLE داده ها را با نرخ ۱ مگابیت بر ثانیه (۱ بیت به ازای هر سمبل) انتقال می دهد. از مدولاسیون GFSK (مدولاسیون فرکانسی با فیلتر گوسی) استفاده می کند. در این روش، پالسهای داده پیش از تغییر فرکانس حامل، با یک فیلتر گوسی فیلتر می شوند تا انتقال فرکانس ها نرمتر انجام شود.

همزیستی با Wi-Fi

کانالهای تبلیغاتی BLE به گونهای طراحی شدهاند که با کانالهای رایج در Wi-Fi (استاندارد802.11) حداقل تداخل را داشته باشند. این کار باعث کاهش تداخلات رادیویی بین این دو فناوری می شود.


اتصالات ضروری و اختیاری

• اتصالات ضرورى: شامل آنتن، فرستنده و گیرنده رادیویی برای انتقال و دریافت دادهها.

• اتصالات اختیاری: می تواند شامل تقویت کننده ها یا فیلترهای اضافی برای بهبود کیفیت سیگنال باشد.

سیگنالینگ تفاضلی

لایه فیزیکی BLE از سیگنالینگ تفاضلی استفاده نمیکند. در عوض، از تکنیک GFSK برای مدولاسیون دادهها استفاده می شود که بر اساس تغییرات فرکانس عمل میکند.



شكل ٣: همزيستى با 802.11/Wi-Fi

انواع لايههاى PHY

- LE 1M PHY: این حالت با نرخ سمبل 1 مگاسمبل بر ثانیه، داده ها را با نرخ 1 مگابیت بر ثانیه ارسال می کند.
- LE 2M PHY: این حالت نرخ داده را به 2 مگابیت بر ثانیه افزایش میدهد و برای کاربردهایی با سرعت بالا مناسب است.
- LE Coded PHY: در این حالت، برد سیگنال تا 4 برابر افزایش مییابد، اما نرخ داده کاهش یافته و مصرف انرژی بیشتر می شود.

PHY Coded LE

مزایا:

• افزایش برد سیگنال تا 4 برابر.


8 = S Coded LE	2 = S Coded LE	2M LE	1M LE	پارامتر	
1 Msps	1 Msps	2 Msps	1 Msps	Symbol Rate	
125 kbps	500 kbps	2 Mbps	1 Mbps	Data Rate	
FEC	FEC	None	None	Error Correction	
4	2	0.8	1	Range Multiplier	

جدول ۱: مقایسه لایههای فیزیکی بلوتوث کممصرف

• استفاده از تكنيك Forward Error Correction (FEC) براى تصحيح خطا و افزايش حساسيت گيرنده.

:LE Coded PHY حالتهای

- S2: هر بیت با 2 سمبل نمایش داده می شود (نرخ داده 500 کیلوبیت بر ثانیه).
- S8: هر بیت با 8 سمبل نمایش داده می شود (نرخ داده 125 کیلوبیت بر ثانیه).




شكل ۴: ديا گرام نحوه تغيير لايه PHY توسط Master و Slave (تغيير موفق و ناموفق).

بودجه لينك

بودجه لینک (Link Budget) تفاوت بین توان ارسال و حساسیت گیرنده را نشان میدهد. بهبود بودجه لینک از دو روش امکانپذیر است:

- افزایش توان خروجی (که باعث افزایش مصرف انرژی می شود).
- بهبود حساسیت گیرنده (راهکار استفاده شده در Bluetooth 5).



RX sensitivity at 125 kbps: -105 dBm

شكل ۵: شكل مربوط به بودجه لينك و تأثير آن بر برد سيگنال.

۳. ارتباط در این پروتکل/گذرگاه سریال است یا موازی؟ نوع انکودینگ این پروتکل/گذرگاه چیست؟ و نحوه تولید سیگنال را با رسم شکل توضیح دهید. روش انتقال آن همزمان است یا ناهمزمان؟


نوع ارتباط

بلوتوث كم مصرف (BLE) يك رابط ارتباط سريال است. اين پروتكل مشابه ساير فناورى هاى ارتباطى مانند SPI ،I2C ،RS232 و USB به صورت سريال عمل مى كند. در BLE، ارتباط از طريق بى سيم و با كمك پل هاى ارتباطى بين دستگاه ها برقرار مى شود.

نوع انکودینگ

BLE از رمزنگاری AES-CCM با طول کلید 128 بیتی برای رمزنگاری دادهها و تضمین یکپارچگی آنها در ارتباط AES-CCM بیسیم استفاده می کند. این روش توسط استاندارد 2-140 FIPS نید شده و در کاربردهای دیگری مانند EE WiFi و EE TLS 1.3 نیز به کار می رود.

کلید رمزنگاری از طریق روش Diffie-Hellman با استفاده از رمزنگاری منحنی بیضوی (ECC) تولید می شود. هر دستگاه کلید AES-CCM را با استفاده از کلید عمومی ECC دریافتی از دستگاه مقابل و کلید خصوصی خود تولید می کند.



شكل ٤: مقايسه 4.2 و 5.

نحوه توليد سيگنال

در BLE، ارتباطات به صورت بی سیم و غیرهمزمان انجام می شود. دستگاههای پوشیدنی، سنسورهای محیطی و دستگاههای هوشمند که معمولاً با باتری کار می کنند، داده های خود را به صورت دوره ای و غیرهمزمان به یک مرکز (Asynchronous Connection Less Link (ACL) ارسال می کنند. این ارتباطات تحت عنوان (Link (ACL) می شود.

روش انتقال

روش انتقال در BLE به صورت ناهمزمان است، به این معنا که داده ها بدون نیاز به همزمان سازی مداوم بین دستگاه ها ارسال می شوند. این ویژگی باعث کاهش مصرف انرژی و افزایش بهرهوری دستگاه های باتری دار می شود.

	LE1M	LE coded (S = 2)	LE coded (S = 8)	LE2M		
Spectrum	2402 MHz to 2480 MHz					
Channel spacing	2 MHz					
# of RF channels	37 general purpose (data or secondary advertising) and 3 primary advertising					
Modulation	GFSK (BT = 0.5;	GFSK (BT = 0.5; MI = 0.450.55, $\Delta f > 370 \text{ kHz}$)				
Symbol rate		2 Msym/s				
Data rate	1 Mbit/s	500 kbit/s	125 kbit/s	2 Mbit/s		
Device discovery	Via primary advertising channels					
Frequency hopping	Adaptive frequency hopping over 37 channels					

شكل ٧: شكل مربوط به مقايسه LE1 و LE2.


۴. آیا این پروتکل/گذرگاه را می توان جهت اتصال چندین دستگاه/ماژول سخت افزاری استفاده کرد؟

قابلیت اتصال چند دستگاه در BLE

پروتکل (Bluetooth Low Energy) از معماری **مرکزی و محیطی** (BLE (Bluetooth Low Energy) استفاده میکند. در این معماری:

- یک دستگاه مرکزی (مانند تلفن هوشمند) میتواند به حداکثر 20 دستگاه محیطی متصل شود.
 - هر دستگاه محیطی تنها می تواند به یک دستگاه مرکزی متصل باشد.

در نسخههای جدید BLE (مانند Bluetooth 5.0 و بالاتر)، ویژگیهایی مانند BLE (مانند Extensions Advertising و بالاتر) ویژگیهایی مانند Connected Isochronous Streams برای بهبود اتصال چندگانه معرفی شدهاند. دستگاه مرکزی از زمان بندی دقیق برای مدیریت چندین اتصال همزمان استفاده میکند.



شكل ٨: نحوه اتصال چندين سختافزار به هم با استفاده از پروتكل BLE.

چالشهای مدیریت برخورد در BLE

یکی از چالشهای اصلی در اتصال چند دستگاه، مدیریت برخورد (Collision) است. برخورد زمانی رخ می دهد که سیگنالهای چند دستگاه محیطی با یکدیگر تداخل پیدا کنند. BLE از مکانیزمهای زیر برای کاهش برخورد بهره می گیرد:

- پرش فرکانسی تطبیقی: BLE (**AFH**) از 40 کانال در باند فرکانسی 2.4 GHz استفاده میکند و با استفاده از الگوریتم Adaptive Frequency Hopping کانالها را به صورت شبه تصادفی تغییر می دهد تا از تداخل جلوگیری کند.
- زمانبندی اسلاتها: دستگاه مرکزی از اسلاتهای زمانی اختصاصی برای ارسال و دریافت دادهها استفاده میکند تا تداخل سیگنالها کاهش یابد.
- Dynamic Congestion Control (DCC): در شبکههای پیچیده تر مانند Scatternet، روشهایی: Dynamic Congestion Control (DCC) مانند ایجاد رله پشتیبان می تواند به کاهش تراکم و تداخل کمک کند. در این روش، رله اضافی برای تقسیم بار ترافیکی ایجاد می شود گفته شده در مقاله Dynamic Congestion Control through backup بار ترافیکی ایجاد می شود گفته شده در مقاله relay in Bluetooth scatternet

ساختار Piconet و Scatternet در BLE

- Piconet: شامل یک دستگاه مرکزی و چند دستگاه محیطی است.
- Scatternet چندین Piconet می توانند از طریق دستگاههای رله به هم متصل شوند تا یک Scatternet ایجاد شود.

در Scatternet، چالشهایی مانند تراکم ترافیکی و برخورد بین Piconetها وجود دارد. برای حل این مشکلات:

- بازسازی: Piconet با بازسازی ساختار Piconet، مسیر ارتباط کوتاهتر شده، تأخیر کاهش یافته و عملکرد کلی شبکه بهبود می یابد.
- تحلیل جریان داده: الگوهای ترافیکی مورد تحلیل قرار گرفته و رلههای اضافی برای مدیریت بار سنگین فعال می شوند گفته شده در مقاله congestion control of bluetooth radio system by piconet فعال می شوند گفته شده در مقاله restructuring.

دلایل محدودیت اتصال تنها به دو دستگاه در برخی موارد

در برخی کاربردها، BLE به گونهای طراحی شده است که تنها یک دستگاه محیطی به یک دستگاه مرکزی متصل شود. دلایل این محدودیت شامل موارد زیر است:

- کاهش مصرف انرژی برای دستگاههای باتری محور.
 - سادهسازی طراحی دستگاهها.
- نیاز نداشتن به اتصال چندگانه در کاربردهای خاص مانند سنسورهای اینترنت اشیاء .(IoT)

پروتکل BLE قابلیت اتصال به چندین دستگاه را دارد و از تکنیکهایی مانند AFH، زمانبندی و بازسازی Piconet برای مدیریت برخورد استفاده میکند. در موارد خاص، محدودیتهای اتصال به دلیل طراحی کم مصرف و ساده سازی اعمال شده اند.

۵. آدرسدهی و مسیریابی در این پروتکل را با رسم شکل توضیح دهید.

آدرس دهی در BLE

در (Bluetooth Low Energy)، آدرس دهی بسیار ساده است و از **آدرس بلوتوث** برای شناسایی دستگاهها استفاده می شود. آدرس بلوتوث شامل موارد زیر است:

- آدرس عمومی Address): (Public یک آدرس ثابت که توسط سازنده دستگاه اختصاص داده می شود.
- آدرس تصادفی Random):(Address) یک آدرس موقتی که برای حفظ حریم خصوصی تولید می شود.

ساختار آدرس بلوتوث

آدرس بلوتوث یک شناسه 48 بیتی است که شامل دو بخش اصلی است:

- oUI (Organizationally Unique Identifier):
 - . NIC (Network Interface Controller):

عملکرد: دستگاهها در هنگام فرآیند Advertising آدرس خود را به اشتراک میگذارند و دستگاه مرکزی (Central) از این آدرس برای شناسایی و برقراری ارتباط با دستگاه محیطی (Peripheral) استفاده میکند.

مسیریابی در BLE

مسیریابی در BLE در سناریوهای معمول (مانند معماری (Central-Peripheral ضروری نیست، زیرا ارتباط مستقیم بین دستگاه مرکزی و محیطی برقرار می شود. با این حال، در شبکههای مش (Mesh) (Mesh مسیریابی سادهای مورد استفاده قرار می گیرد:

- Flooding پیامها به تمام گرههای شبکه ارسال میشوند و گرهها بر اساس قوانین مشخص پیام را پردازش یا عبور میدهند.
 - Nodes: Relay برخی گرهها به عنوان واسط عمل کرده و پیامها را به مقصد نهایی منتقل میکنند.

دلایل عدم نیاز به مسیریابی پیچیده در BLE

BLE نیازی به مسیریابی پیچیده ندارد، زیرا:

- طراحی این پروتکل برای ارتباطات کوتاهبرد و ساده است.
- مسیریابی پیچیده باعث افزایش مصرف انرژی میشود که با هدف کاهش مصرف انرژی BLE سازگار نیست.
 - ارتباط معمولاً بین دستگاههای نزدیک (کمتر از 100 متر) انجام می شود.

فرآیند ارتباط در BLE

ارتباط در BLE با رویدادهای تبلیغاتی (Events Advertising) و اتصال (Events Connection) مدیریت می شود:

- در رویداد تبلیغاتی، دستگاه محیطی پیامهای تبلیغاتی ارسال کرده و منتظر درخواست اتصال میماند.
 - در صورت دریافت درخواست اتصال، ارتباط مستقیم بین دستگاه مرکزی و محیطی برقرار میشود.
 - پس از اتمام انتقال داده، دستگاهها به حالت کممصرف میروند.




Figure 1. BLE Technology Fundementals

شکل ۹: شکلی از مقاله Implementing Associated Routing Protocol for Bluetooth Low Energy شکل ۱۶: شکلی از مقاله Devices

۶. قابلیت مدیریت جریان داده را توضیح دهید.

۱. مفهوم مدیریت جریان داده در BLE

مدیریت جریان داده در (Bluetooth Low Energy) یک قابلیت کلیدی است که برای اطمینان از انتقال کارآمد داده ها و جلوگیری از پر شدن بافر (Buffer Overflow) طراحی شده است. این مکانیزم به دستگاه ها اجازه می دهد تا ارسال و دریافت داده ها را به صورت هماهنگ کنترل کنند.

Control): (Flow کنترل جریان

- پیامهای کنترلی: دستگاهها از پیامهای (ACK (Acknowledgment) و ACK (Negative Acknowledgment) بیامهای کنترلی: دستگاهها از پیامهای مجدد دادهها استفاده می کنند.
- بافرها و زمانبندی: هر دستگاه دارای بافرهایی برای ذخیره موقت دادهها است که انتقال و پردازش آنها بر اساس زمانبندی انجام میشود.

۲. نحوه پیادهسازی مدیریت جریان داده در BLE

(a ساختار مدیریت جریان:

• کانالهای منطقی BLE Channels): (Logical از کانالهای منطقی برای انتقال انواع مختلف داده (مانند دادههای کنترلی یا ایلیکیشن) استفاده میکند.

• واحدهای داده (PDU): داده ها به بسته هایی به نام (PDU) اتقسیم می شوند و در بافرها ذخیره شده و انتقال می یابند.

(b پیامهای کنترلی:


- پیام ACK: تأیید دریافت موفقیت آمیز دادهها.
- پیام NAK: درخواست ارسال مجدد دادهها به دلیل خطا.

c محدودیت نرخ دادهها:


- زمانبندی اسلاتها (Time Slots): BLE از زمانبندی دقیق برای ارسال دادهها بدون تداخل استفاده می کند.
- (MTU (Maximum Transmission Unit): اندازه حداکثر بسته داده که در هر انتقال ارسال می شود.

۳. مزایای مدیریت جریان داده در BLE

- كاهش تلفات داده: استفاده از پيامهاي ACK و NAK تضمين ميكند كه دادهها بدون خطا ارسال شوند.
 - صرفهجویی در انرژی: مکانیزم زمانبندی و کنترل دادهها از مصرف اضافی انرژی جلوگیری میکند.
 - کارایی بالا: تقسیم داده ها به بسته های کوچک و استفاده از بافرها باعث افزایش کارایی انتقال می شود.



شکل ۱۰: مدریت جریان داده بر اساس GATT profile.



شكل ۱۱: فلوچارت .BLE

٧. نحوه تشخیص خطا، در لایههای متفاوت را با رسم شکل توضیح دهید.

در این بخش، به بررسی نحوه تشخیص و تصحیح خطا در لایههای مختلف بلوتوث کم مصرف (BLE) پرداخته و از یافتههای مقاله Energy» Low Bluetooth in Correction Error CRC - It! Bin Don't It، «Fix استفاده می کنیم.

لایههای مختلف BLE و تشخیص خطا

تشخیص خطا در BLE در لایههای مختلف انجام میشود که هر کدام روشهای متفاوتی برای مدیریت و تصحیح خطاها ارائه میدهند.

لايه فيزيكي Layer) (Physical

در این لایه، تشخیص خطا از طریق روشهایی مانند:

• بررسی قدرت سیگنال دریافتشده (RSSI)

• استفاده از کدگذاریهای خاص مانند کد هَمینگ

برای مقابله با نویز و تداخل انجام میشود.

لايه پيوند داده Layer) Link (Data لايه پيوند

این لایه اصلی ترین بخش برای تشخیص خطا است و از کدهای Check) Redundancy (Cyclic CRC برای بسته های خطاها شناسایی بسته های خطاها (ACK) برای کاهش خطاها استفاده می شود.

لايههاى بالاتر

در لایههای شبکه و کاربرد، روشهایی نظیر بررسی صحت مسیر و دادهها بهکار گرفته میشود. این لایهها اغلب خطاها را از طریق نرمافزار مدیریت میکنند.

تصحیح خطا با استفاده از CRC در BLE

براساس مقاله مذکور، روشهای تصحیح خطا با استفاده از کدهای CRC بدون تغییر در فرستنده BLE امکانپذیر است. در این روشها، پردازش سیگنال اضافی در سمت گیرنده انجام می شود و از تکنیکهای پیشرفته برای تصحیح خطا استفاده می گردد.

بهبود حساسيت گيرنده

با استفاده از روشهای نوین تصحیح خطا، میتوان حساسیت گیرنده BLE را تا ۳ دسیبل بهبود داد. این امر با کاهش تعداد بستههای خراب و کاهش نرخ بازفرستادن (Retransmission) انجام میشود.

روشهای تصحیح خطا

دو روش مهم در تصحیح خطای CRC مطرح شدهاند:

- ۱. روش Propagation) (Belief BP: در این روش از الگوریتم هایی مانند Propagation) (در این روش از الگوریتم هایی مانند (LLRs) استفاده می شود. این الگوریتم احتمال وقوع خطا را با استفاده از نسبت احتمالات لاگاریتمی محاسبه می کند.
- 7. روش Multipliers) of Method Direction (Alternating ADMM: در این روش، ماتریس کنترل توازن Matrix) Check (Parity برای تصحیح خطا به کار گرفته می شود. این روش با پارامترهایی مانند ضریب جریمه و بیشینه تعداد تکرار بهینه سازی می شود.

مزایای استفاده از تصحیح خطا

- کاهش ۶۰ درصدی نرخ خطای بسته ها (PER)
- صرفهجویی در مصرف انرژی فرستنده معادل انرژی موردنیاز برای ارسال یک بسته
 - بهبود محدوده يا طول عمر باترى دستگاه BLE

روشهای نوین تصحیح خطا مانند استفاده از CRC در BLE می توانند بدون تغییر در ساختار فرستنده، عملکرد دستگاه را بهبود بخشند. این روشها باعث کاهش نرخ خطا، افزایش حساسیت گیرنده و بهینهسازی مصرف انرژی می شوند. تحقیقات آینده شامل تحلیل پیچیدگی روشها و تعمیم آنها به طولهای مختلف بسته است.

۸. آیا در این پروتکل/گذرگاه رویکردی برای تصحیح خطا هم داریم؟ اگر پاسخ مثبت است، آن را شرح دهید.

بلوتوث کم مصرف (BLE) به طور پیش فرض از کد CRC) Cyclic Redundancy Check) برای تشخیص خطا استفاده می کند. با این حال، رویکردهایی برای تصحیح خطا نیز در این پروتکل وجود دارد که می تواند بدون تغییر در ساختار فرستنده، عملکرد گیرنده را بهبود بخشد.

رویکردهای تصحیح خطا در BLE

اگرچه BLE به طور پیشفرض بر تصحیح خطا تمرکز ندارد، مقاله BLE به طور پیشفرض بر تصحیح خطا تمرکز ندارد، مقاله Energy Low Bluetooth in Correction نشان می دهد که می توان از روشهای تصحیح خطا بر پایه Energy در سمت گیرنده استفاده کرد. این رویکردها شامل تکنیکهای پردازش سیگنال پیشرفته است که دادههای خراب را بازیابی می کنند.

روشهای پیشنهادی برای تصحیح خطا

در ادامه به دو روش کلیدی تصحیح خطا اشاره میکنیم:

- 1. روش (Belief BP) (Propagation) (Belief BP) استفاده میکند و بر اساس نسبت احتمالات لاگاریتمی (LLRs) خطاهای موجود در بسته ها را تصحیح میکند. این روش در محیطهای واقعی با تخمین احتمال خطای بیت (BER) اجرا می شود.
- 7. روش Multipliers) of Method Direction (Alternating ADMM: این روش بر مبنای استفاده از ماتریس کنترل توازن Check (Parity) کار میکند و بسته های خراب را با استفاده از تکنیکهای بهینه سازی تصحیح میکند. این روش در شرایط سیگنال ضعیف عملکرد بهتری دارد و می تواند بسته های بیشتری را بازیابی کند.

مزایای تصحیح خطا در BLE

- کاهش نرخ خطای بسته: (PER) تا ۶۰٪ از بسته های خراب قابل بازیابی هستند.
- بهبود حساسیت گیرنده: تا ۳ دسیبل حساسیت بیشتر در دریافت سیگنالهای ضعیف.
- صرفهجویی در انرژی: کاهش نیاز به بازفرستادن بسته ها باعث صرفهجویی در انرژی فرستنده می شود.
- افزایش محدوده یا طول عمر باتری: به دلیل کاهش بازفرستادن، باتری دستگاه BLE ماندگاری بیشتری خواهد داشت.

اگرچه BLE به صورت پیشفرض برای تشخیص خطا از CRC استفاده میکند، استفاده از تکنیکهای تصحیح خطا می تواند بهبود چشمگیری در عملکرد آن ایجاد کند. این رویکردها به خصوص در شرایطی که قدرت سیگنال کم است یا بسته ها مستعد خطا هستند، عملکرد گیرنده را بهبود می بخشند. این سوال و سوال قبلی با مطالعه مقالهای به نام Fix It, Don't Bin It! - CRC Error Correction in Bluetooth Low Energy پاسخ داده ام

۹. انواع پیام در این پروتکل/گذرگاه را نام ببرید و سپس فرمت هر نوع پیام را با رسم شکل توضیح دهید.

در پروتکل بلوتوث کممصرف ،(BLE) پیامها به دستههای مختلفی تقسیم میشوند که هر کدام وظیفه خاصی در ارتباطات بین دستگاهها دارند. در ادامه به انواع پیامها و فرمت آنها میپردازیم.

انواع پيامها در BLE

پیامهای BLE به صورت کلی شامل موارد زیر هستند:

- ۱. پیامهای تبلیغاتی (Advertisements): این پیامها برای معرفی دستگاه به محیط و دیگر دستگاهها ارسال می شوند. شامل دو نوع اصلی هستند:
- تبليغات قابل اتصال و قابل اسكن (Advertisement Undirected Scannable Connectable)
- تبليغات غيرقابل اتصال و قابل اسكن (Adver- Undirected Scannable Nonconnectable) (tisement
- ۲. پیام درخواست اتصال Connection) (Requests): پیامهایی که برای ایجاد ارتباط بین دستگاههای میشوند. (Central) و محیطی (Peripheral) ارسال میشوند.
- ۳. پیامهای پس از اتصال Post-Connection) (Post-Connection): این پیامها شامل تبادل اطلاعات پس از بیامهای بس از اتصال اطلاعات پس از بیامهای بس از اتصال اطلاعات پس از بیامهای بستند:
 - تبادل نسخه (Exchange Version)
 - تبادل ویژگیها (Exchange Feature)
 - Unit) Transfer (Maximum MTU قبادل
 - كشف صفات (Discovery Attribute)

فرمت پیامها در BLE

در ادامه به فرمت پیامهای مهم BLE و اجزای آنها میپردازیم.

١. فرمت پيام تبليغاتي

پیامهای تبلیغاتی شامل دو بخش اصلی هستند:

- هدر (Header): اطلاعات پایهای مانند نوع پیام Type) (PDU و طول پیام.
 - بار (Payload): شامل آدرس بلوتوث و دادههای تبلیغاتی.





Figure 2.5: Advertising physical channel PDU header

شكل ١٢: مشخصات اصلى بلوتوث نسخه ٢.٥



شكل ۱۳: فيلدهاي LLData در بستههاي BLE

بار پیام تبلیغاتی: داده های تبلیغاتی در قالب LTV (طول_نوع_مقدار) سازمان دهی می شوند. به عنوان مثال:

• پرچمها (Flags): مشخص میکنند که دستگاه در چه حالتی قرار دارد (مثلاً قابل کشف عمومی یا خصوصی).




Figure 2.13: LLData field structure in CONNECT IND and AUX CONNECT REQ PDU's Payload

شكل ۱۴: پيامهاي درخواست اتصال در پروتكل BLE

• نام دستگاه ایک (Name) (Device: برای نمایش نام دستگاه به دیگر دستگاهها.

٢. فرمت پيام درخواست اتصال

پیام درخواست اتصال شامل اطلاعاتی است که دستگاه مرکزی برای برقراری ارتباط با دستگاه محیطی به آن نیاز دارد. اجزای اصلی عبارتاند از:

- آدرس دسترسی Address) (Access: شناسه پیام.
 - CRCInit: مقدار اولیه برای محاسه.
- WinSize و WinOffset: براى تنظيم زمان اولين ارتباط.
 - Interval: تعيين فاصله زماني بين انتقال دادهها.

- نقشه کانالها Channel) (Map) کانالهای مورد استفاده برای انتقال داده.
 - SCA: دقت ساعت دستگاه مرکزی.

Raw Link Layer Packet Data



Advertising physical channel PDU header

شكل ۱۵: هدر PDU كانال فيزيكي تبليغاتي در BLE




Figure 11.1: Advertising and Scan Response data format

شکل ۱۶: دادههای تبلیغاتی در بستههای BLE

۳. پیامهای پس از اتصال

این پیامها شامل مراحل زیر هستند:

- تبادل نسخه Exchange) (Version: شامل نسخه بلوتوث و شناسه توليدكننده.
- تبادل ویژگی ها Exchange) (Feature: مشخص می کند چه ویژگی هایی توسط دستگاه پشتیبانی می شود.
 - تبادل MTU: تعيين مقدار حداكثر داده قابل انتقال.
 - كشف صفات Discovery) (Attribute: شامل خدمات، مشخصه ها و توصيف كننده ها.

در پروتکل ،BLE پیامها برای اهداف مختلفی از تبلیغات و اتصال تا تبادل اطلاعات پس از اتصال طراحی شدهاند. فرمت این پیامها به گونهای سازمان دهی شده است که بتوانند نیازهای ارتباطی دستگاههای کم مصرف را برآورده کنند.