

مدارهای واسط (نیمسال اول ۳۰-۴۰)

استاد فصحتى

پروتکل CDMA محسن قاسمی(۴۰۰۱۰۵۱۶۶)

۱ کاربرد یروتکل CDMA و چرایی توسعه آن

CDMA یا Code Division Multiple Access یکی از روشهای multiple access یکی از روشهای مخابراتی بیسیم است multiple access یکی از روشهای FDMA دسترسی FDMA (دسترسی که به کاربران مختلف اجازه می دهد به طور همزمان از یک باند فرکانسی مشترک استفاده کنند. برخلاف روشهای سنتی مانند ADMA (دسترسی چندگانه با تقسیم زمان)، در CDMA کاربران از یک پهنای باند مشترک استفاده می کنند اما هر کاربر با یک کد منحصربه فرد شناسایی و از سایر کاربران متمایز می شود. این تکنیک باعث افزایش ظرفیت شبکه، بهبود کیفیت تماسها، کاهش تداخل و افزایش امنیت ارتباطات می شود.

ایده اصلی CDMA بر اساس تکنیکی به نام spread spectrum بنا شده است که در آن سیگنالهای کاربران با استفاده از کدهای شبه تصادفی گسترش مییابند. این روش نه تنها امنیت را افزایش می دهد بلکه در محیطهایی که نویز و تداخل زیاد است، ارتباطات را پایدارتر می کند. به دلیل این ویژگیها، CDMA به عنوان یک فناوری کلیدی در شبکههای تلفن همراه نسل دوم (2G)، نسل سوم (3G) و برخی از فناوری های ارتباطی مدرن مورد استفاده قرار گرفته است.

دلایل توسعه CDMA

قبل از توسعه CDMA، بیشتر سیستمهای مخابراتی از روشهای FDMA و FDMA استفاده می کردند. در FDMA، پهنای باند کلی به باندهای فرکانسی کوچکتر تقسیم می شود و هر کاربر یک باند مشخص را اشغال می کند. این روش اگرچه ساده است، اما کارایی کمی دارد و ظرفیت شبکه را محدود می کند. در TDMA، زمان به شکافهایی تقسیم می شود و هر کاربر در یک بازه زمانی مشخص دادههای خود را ارسال می کند. با افزایش تعداد کاربران، کارایی این روش کاهش می یابد و تأخیر ارتباطات افزایش پیدا می کند.

CDMA به عنوان راه حلی برای این محدودیت ها توسعه یافت. این فناوری با استفاده از کدهای شبه تصادفی، امکان ارسال همزمان سیگنالهای مختلف را در یک باند فرکانسی مشترک فراهم می کند. از آنجاکه سیگنالهای کاربران با کدهای متفاوت مدوله می شوند، گیرنده می تواند سیگنال مربوط به خود را شناسایی و بازیابی کند، بدون آنکه تحت تأثیر سیگنالهای دیگر قرار گیرد. این ویژگی باعث می شود ظرفیت شبکه به میزان قابل توجهی افزایش یابد، زیرا همه کاربران می توانند به صورت همزمان در یک باند مشترک فعالیت کنند. علاوه بر این، CDMA نسبت به نویز و تداخل مقاوم تر است، که آن را به گزینه ای مناسب برای کاربردهای نظامی و ارتباطات ایمن تبدیل کرده است.

كاربردهاي CDMA

CDMA در طیف وسیعی از فناوریهای مخابراتی و ارتباطی مورد استفاده قرار گرفته است. یکی از مهمترین کاربردهای آن در شبکههای تلفن همراه است. در نسل دوم (2G) و نسل سوم (3G) تلفنهای همراه، CDMA به عنوان یک فناوری اصلی به کار گرفته شد تا کیفیت تماسها افزایش

یابد، ظرفیت شبکه بهینه شود و ارتباطات ایمن تر گردد. به دلیل قابلیتهای بالای CDMA، بسیاری از اپراتورهای مخابراتی مانند Verizon یابد، ظرفیت شبکه بهینه شود و ارتباطات ایمن تر گردد. و Sprint در ایالات متحده از این فناوری در شبکههای خود استفاده کردند.

علاوه بر شبکههای سلولی، CDMA در ارتباطات ماهوارهای نیز کاربرد دارد. این فناوری بهویژه در سیستمهای مخابراتی نظامی برای جلوگیری از استراق سمع و افزایش امنیت ارتباطات مورد استفاده قرار می گیرد. در سیستمهای GPS (سامانه موقعیتیابی جهانی)، CDMA به عنوان یک فناوری کلیدی برای ارسال سیگنالهای موقعیتیابی با دقت بالا به کار گرفته شده است. همچنین، در شبکههای بی سیم مانند Wi-Fi فناوری کلیدی برای اوزایش کیفیت و کاهش تداخل استفاده می شود. Bluetooth از اصول Spread spectrum که اساس CDMA است، برای افزایش کیفیت و کاهش تداخل استفاده می شود.


یکی دیگر از کاربردهای مهم CDMA در سامانههای حسگر بیسیم و اینترنت اشیا (IoT) است. این فناوری به دستگاههای کوچک و کممصرف اجازه می دهد که در یک محیط با تراکم بالا به طور همزمان ارتباط برقرار کنند، بدون آنکه کیفیت سیگنال افت پیدا کند. به دلیل این قابلیتها، CDMA همچنان به عنوان یک فناوری مهم در بسیاری از سیستمهای مخابراتی و ارتباطی مدرن مورد استفاده قرار می گیرد.

۲ اتصالات و مدارات لایه فیزیکی

از آنجا پروتکل CDMA یک پروتکل wireless است، اتصالات فیزیکی در آن مفهوم چندانی ندارند. با این حال ما معماری لایه فیزیکی آن را به طور دقیق بررسی می کنیم. پروتکل CDMA به طور مستقیم جزئیات پیادهسازی را ارائه نکرده است و به آن را سازنده واگذار کرده است. ما برای مثال پیادهسازی cdmaOne را بررسی می کنیم.

معماری و کانالهای cmda0ne

در شبکه BSC ،BTS ،FWT)، اجزای BSC ،BTS ،FWT و Exchange PSTN نقشهای مهمی در برقراری ارتباط بین کاربران موبایل و شبکه عمومی سوئیچشده تلفن (PSTN) ایفا می کنند. در شکل زیر نحوه ارتباط آنها با یکدیگر مشخص است:



:FWT - Fixed Wireless Terminal

ترمینال بی سیم ثابت دستگاهی است که از طریق سیگنالهای رادیویی به شبکه متصل می شود و خدماتی مشابه تلفن ثابت ارائه می دهد. این دستگاهها بهویژه به کاربران در مکانهای ثابت این امکان را می دهند که بدون نیاز به اتصالات سیمی، از خدمات شبکه موبایل استفاده کنند. این دستگاهها بهویژه در مناطقی که کشیدن کابلهای فیزیکی دشوار یا پرهزینه است، مفید هستند.

:BTS - Base Transceiver Station

ایستگاه فرستنده ـ گیرنده پایه تجهیزاتی است که ارتباط بیسیم بین ایستگاههای موبایل و شبکه را فراهم می کند. sBTS وظیفهٔ انتقال و دریافت سیگنالهای را دیویی را بر عهده دارند و کارهایی مانند انتقال و دریافت سیگنال، تغییر فرکانس و کنترل توان را انجام می دهند. آنها معمولاً در سایتهای سلولی قرار دارند و مسئول پوشش مناطق جغرافیایی خاصی به نام سلول هستند.

:BSC - Base Station Controller

کنترل کنندهٔ ایستگاه پایه، چندین BTS را در یک شبکه مدیریت می کند. sBSC بر راهاندازی، نگهداری و خاتمهٔ کانالهای رادیویی نظارت می کنند، جابجایی بین sBTS را مدیریت می کنند و پارامترهای کنترل توان و تغییر فرکانس را تنظیم می کنند. آنها به عنوان واسطه ای بین شبکه دسترسی رادیویی و شبکه هسته عمل می کنند و از استفاده بهینه از منابع و مدیریت تماسها اطمینان حاصل می کنند.

:PSTN Exchange - Public Switched Telephone Network Exchange

سوئیچ شبکه عمومی تلفن سوئیچشده، مؤلفهای مرکزی در شبکه تلفن سنتی است که تماسها را بین خطوط تلفن مختلف مسیریابی می کند. در زمینهٔ PSTN Exchange cdmaOne با شبکه موبایل ارتباط برقرار می کند تا کاربران موبایل را به سیستم تلفن عمومی متصل کند. این سوئیچینگ تماسها، مسیریابی و اطمینان از اتصال صحیح تماسها به تلفنهای ثابت و سایر شبکهها را انجام می دهد.

رابط هوا (Air Interface) و انواع كانالها در cdmaOne

رابط هوا، واسطهای است که ارتباط بیسیم بین ایستگاههای پایه و ایستگاههای موبایل را فراهم میکند. در ،cdmaOne این رابط از تکنیکهای دسترسی چندگانه تقسیم کدینک (CDMA) استفاده میکند تا چندین کاربر بتوانند بهصورت همزمان از پهنای باند مشترک استفاده کنند.

كانال يايلوت (Pilot Channel):

کانالی است که توسط ایستگاه پایه ارسال می شود و سیگنالی بدون مدولاسیون است. کانال پایلوت به ایستگاههای موبایل کمک می کند تا با شبکه همگامسازی شوند و کیفیت کانال را تخمین بزنند.

کانال همگامسازی (Synchronization Channel):

این کانال اطلاعات زمانبندی را به ایستگاههای موبایل ارائه میدهد. کانال همگامسازی به ایستگاههای موبایل کمک می کند تا با ساختار فریم شبکه همگام شوند.

کانال پیجینگ (Paging Channel):

کانالی است که توسط ایستگاه پایه برای هشدار دادن به ایستگاههای موبایل دربارهٔ تماسهای ورودی یا پیامها ارسال میشود. کانال پیجینگ به ایستگاههای موبایل اطلاع میدهد که تماس یا پیامی برای آنها وجود دارد.

کانال ترافیک (Traffic Channel):

تعریف و نقش: کانالی است که دادههای کاربر، از جمله مکالمات صوتی و دادهها، بین ایستگاه پایه و ایستگاه موبایل منتقل می کند. کانال ترافیک مسئول انتقال دادههای کاربر است و می تواند نرخهای مختلفی داشته باشد.

کانال دسترسی (Access Channel):

این کانال به ایستگاههای موبایل اجازه می دهد تا ارتباطی با ایستگاه پایه برقرار کنند، معمولاً برای درخواستهای راهاندازی تماس. کانال دسترسی به ایستگاههای موبایل این امکان را می دهد که با ایستگاه پایه ارتباط برقرار کنند و درخواستهای خود را ارسال کنند.

کانال تأیید (Acknowledgment Channel):

این کانال به ایستگاههای موبایل اجازه میدهد تا بازخوردی به ایستگاه پایه ارسال کنند، مانند تأیید دریافت بستههای داده. کانال تأیید به ایستگاههای موبایل این امکان را میدهد که به ایستگاه پایه اطلاع دهند که دادهها بهدرستی دریافت شدهاند.


این اجزا و کانالها با همکاری یکدیگر، ارتباطات بیسیم را در شبکه cdmaOne ممکن میسازند و از کیفیت و کارایی بالای خدمات اطمینان حاصل میکنند.

۳ انکودینگ و نحوه تولید سیگنال

۱.۳ انکودینگ

همان طور که در بخش ۱ هم اشاره شد، پروتکل یک پروتکل Code Division است. بنابراین انکودینگ آن بر اساس اختصاص یک کد به هر فرستند اختصاص داده می شود صورت می گیرد. هر فرستنده یک Chip Rate دارد که کوچکترین واحد سیگنالینگ آن است. سپس هر داده به واسطه یک کد البیتی کد می شود. به این صورت که هر ۱-۱ در نظر می گیریم. سپس مقدار بیت داده را در تمام بیتهای کد ضرب می کنیم و ارسال می کنیم. گیرنده نیز با ضرب دوباره محتوای کد شده را کدکشایی می کند. در تصویر زیر این فرآیند مشخص شده است.

ه دانشگاه صنعتی شریف 🐠 دانشگاه صنعتی شریف



تولید سیگنال

در مدلهای اولیه CDMA، از روش سیگنالینگ BPSK استفاده میشد. در نمونههای جدیدتر مانند CDMA2000 از QPSK استفاده میشود.

۴ اتصال چندین دستگاه و مدیریت برخورد


در CDMA، چندین فرستنده می توانند به طور همزمان دادههای خود را ارسال کنند بدون اینکه تداخل و برخوردی میان آنها رخ دهد. این ویژگی به دلیل استفاده از کدهای خاصی به نام کدهای شبه تصادفی (PN codes) یا کدهای متعماد (Orthogonal codes) است. هر فرستنده یک کد منحصربه فرد دریافت می کند که به عنوان یک شناسه ی ویژه برای آن فرستنده عمل می کند. این کدها به گونه ای طراحی شده اند که در هنگام جمع شدن سیگنال های مختلف، امکان تفکیک هر سیگنال بدون ایجاد تداخل فراهم شود.

اورتگونال بودن این کدها بدین معناست که اگر دو کد متعلق به دو فرستنده مختلف را در هم ضرب داخلی بگیریم، نتیجه صفر خواهد شد. این خاصیت باعث می شود که گیرنده بتواند سیگنال مربوط به هر فرستنده را با اعمال همان کد بر روی سیگنال دریافتی استخراج کند. در واقع، هر گیرنده با دانستن کد فرستنده ی موردنظر، می تواند تنها اطلاعات مربوط به آن را بازیابی کند و سایر سیگنال ها را که به عنوان نویز دیده می شوند، نادیده بگیرد.

در عمل، فرستندههای مختلف دادههای خود را با استفاده از کدهای خود ضرب کرده و سپس به صورت یک سیگنال ترکیبی روی کانال ارسال می کنند. در سمت گیرنده، این سیگنال ترکیبی با کد مربوطه همبستگی داده می شود که باعث استخراج دادهی صحیح آن فرستنده می شود. سایر سیگنال هایی که از فرستندههای دیگر آمدهاند، به دلیل اورتگونال بودن کدها، به صفر میل کرده و تأثیری بر سیگنال بازیابی شده ندارند.

به این ترتیب، امکان ارتباط همزمان چندین فرستنده بدون ایجاد برخورد یا تداخل فراهم میشود.

در شکل زیر فرآیند فرستادن کد همزمان توسط دو فرستنده و عدم تداخل آنها در گیرنده به علت متعامد بودن نشان داده شده است:



۵ آدرسدهی و مسیریابی

در CDMA، برخلاف شبکههای IP، کاربران آدرسهای مشخصی برای مسیریابی ترافیک ندارند. در عوض، کدهای تخصیصیافته به هر کاربر به عنوان شناسهای منحصربهفرد عمل می کنند که کاربران و کانالهای مختلف را از یکدیگر متمایز میسازد.

کانالهای منطقی و ساختار آنها

منابع مختلف به بررسی کانالهای منطقی (Logical Channels) پرداختهاند که شامل ,R-DCCH, F-DCCH, پرداختهاند که شامل ,R-DCCH, F-SCH می شود. این کانالها به کانالهای فیزیکی نگاشت شده و برای کاربران مشخصی تخصیص داده می شوند. ایستگاه پایه (Base Station) مسئول پیگیری و مدیریت تخصیص این کانالها و کدهای متناظر آنها است.

● کانالهای مستقیم و معکوس (Forward and Reverse Channels): بین کانالهای مستقیم (از ایستگاه پایه به موبایل)

و کانالهای معکوس (از موبایل به ایستگاه پایه) تفاوت وجود دارد. هر نوع کانال دارای فضای آدرسدهی و کدگذاری مخصوص به خود است.

● کانالهای اختصاصی و مشترک (Dedicated and Common Channels): برخی کانالها مانند کانالهای ترافیکی فقط برای Paging): برخی کانالهای اختصاص داده می شوند، در حالی که برخی دیگر مانند کانال دسترسی (Access Channel) و کانال پیجینگ (Channel) مشترک هستند.

کدهای متعامد و تفکیک کاربران

- کدهای Walsh: این کدها برای گسترش (Spreading) سیگنالها مورد استفاده قرار می گیرند. هر کاربر یک کد Walsh یکتا دریافت می کند که در ارتباطات خود از آن استفاده می کند.
- کد به عنوان شناسه (Code as Identifier): این کدها به عنوان شناسهی کاربران در یک سلول عمل کرده و باعث تفکیک سیگنالهای کاربران از یکدیگر میشوند.

تخصیص یویا و متمرکز کدها

تخصيص متمركز (Centralized Assignment): تخصيص كدها معمولاً به صورت متمركز توسط ايستگاه پايه مديريت مي شود.

- هنگامی که یک موبایل درخواست اتصال ارسال می کند، این درخواست بر روی یک کانال مشترک (Common Channel) مانند Access Channel فرستاده می شود.
- ایستگاه پایه پس از بررسی وضعیت شبکه، یک کد Walsh منحصربهفرد به موبایل تخصیص داده و این تخصیص را از طریق یک کانال کنترلی (Control Channel) اعلام میکند.
 - ایستگاه پایه اطلاعات مربوط به تخصیص کدها را برای ارتباطات مستقیم و معکوس در پایگاه داده خود ذخیره می کند.

اعلام كدهاى تخصيص يافته

- ارتباط ایستگاه پایه با موبایل (Base Station to Mobile Station): ایستگاه پایه از طریق پیامهای سیگنالینگ بر روی کانال اختصاصی (F-CACH) کد تخصیصیافته و اطلاعات مربوط به کانال را به موبایل ارسال می کند.
- عدم اطلاع رسانی مستقیم بین کاربران (No User-to-User Notification): در CDMA، کاربران به طور مستقیم کدهای تخصیصیافته را به یکدیگر اعلام نمی کنند، زیرا تمامی ارتباطات از طریق ایستگاه پایه مدیریت می شود.

تحويل اتصال (Handoff)

هنگامی که یک کاربر از محدوده ی پوشش یک ایستگاه پایه خارج شده و وارد محدوده ی جدیدی می شود، ایستگاه پایه ی جدید یک کد جدید برای آن کاربر تخصیص داده و این فرآیند از طریق پروتکلهای مدیریت تحویل اتصال انجام می شود.

مدارهای واسط پروتکل CDMA

مدیریت جریان داده

مدیریت جریان داده در CDMA شامل مجموعهای از فرآیندها و تکنیکهایی است که برای کنترل ارسال و دریافت دادهها در یک محیط چندکاربره بدون تداخل و با حداکثر بهرهوری استفاده میشود. این فرآیند شامل کنترل نرخ داده، تخصیص منابع، زمانبندی انتقال داده، و مکانیزمهای تصحیح خطا میشود.

كنترل نرخ داده

کنترل نرخ داده در CDMA بهمنظور جلوگیری از ازدحام در شبکه و بهینهسازی استفاده از پهنای باند انجام می شود. در مسیر مستقیم (از ایستگاه پایه به موبایل)، نرخ ارسال داده بر اساس شرایط کانال و کیفیت سیگنال دریافتی توسط موبایل تنظیم میشود که معمولاً با استفاده از اطلاعات بازخوردی انجام میشود. در مسیر معکوس (از موبایل به ایستگاه پایه)، موبایل نرخ ارسال دادههای خود را بر اساس میزان تداخل در سلول تنظیم می کند تا از ایجاد تداخل بیش از حد در کانال جلوگیری شود. ایستگاه پایه این فرایند را نظارت کرده و دستورات کنترلی لازم را به موبایل ارسال مي كند.

تخصیص منابع و زمانبندی انتقال داده

در CDMA، تخصیص پهنای باند به کاربران به صورت پویا انجام می شود و شامل تنظیم توان ارسالی، تخصیص کدهای Walsh و تعیین پارامترهای دسترسی به کانال است. زمان بندی انتقال داده نیز به صورت پویا مدیریت می شود تا کاربران مختلف بسته به اولویت و شرایط شبکه، نرخ ارسال داده متناسبی داشته باشند. این زمان بندی معمولاً بر اساس الگوریتمهای تطبیقی انجام شده و هدف آن توزیع عادلانهی منابع در کنار حفظ كيفيت سرويس كاربران حساس به تأخير است.

مدیریت توان و کیفیت سیگنال

در CDMA، مدیریت توان یکی از عوامل کلیدی در کاهش تداخل میان کاربران مختلف است. هر فرستنده باید توان ارسال خود را به گونهای تنظیم کند که سیگنال دریافتی در ایستگاه پایه یا موبایل گیرنده دارای کیفیت مناسبی باشد. این کنترل توان در دو سطح انجام میشود: کنترل توان حلقهی داخلی که موبایل بهطور مداوم سطح توان سیگنال دریافتی را بررسی کرده و تنظیمات لازم را اعمال میکند، و کنترل توان حلقهی خارجی که ایستگاه پایه میانگین کیفیت سیگنال را تحلیل کرده و دستورات کلی برای تنظیم توان ارسال را به موبایل ارسال میکند. علاوه بر این، بهمنظور افزایش کیفیت سیگنال و کاهش تأثیر نویز و تداخل، سیستم از روشهایی مانند کدگذاری کانال (Channel Coding) و تكرار بستهها استفاده مي كند.

مدیریت صفها و جلوگیری از ازدحام

مدیریت صفها در CDMA تضمین می کند که بستههای داده با اولویت بالا زودتر پردازش شوند و تأخیر در انتقال داده کاهش یابد. در این سیستم، بسته ها می توانند بر اساس ترتیب ورود پردازش شوند (FIF0) یا با استفاده از مکانیزمهای اولویت بندی، بسته های حیاتی مانند داده های کنترلی و تماسهای صوتی در اولویت قرار گیرند. علاوه بر این، پروتکلهای جلوگیری از ازدحام با کاهش نرخ ارسال داده در شرایط شلوغی شبکه، عملکرد سیستم را پایدار نگه میدارند. این راهکارها باعث بهینهسازی استفاده از منابع شبکه و جلوگیری از کاهش کیفیت ارتباطات میشوند.

🕷 دانشگاه صنعتی شریف صفحه ۸ از ۱۵



يروتكل CDMA مدارهای واسط

۷ تشخیص خطا در لایههای مختلف

فرآیند تشخیص خطا در CDMA مشخص نشده است و در اینجا برای پروتکل CDMA2000 را بررسی می کنیم. تشخیص خطا در CDMA2000 در چندین لایه انجام میشود که هرکدام مکانیزمهای خاص خود را دارند. این فرآیند شامل تشخیص خطا در لایه فیزیکی، لایه MAC و لایههای بالاتر است.

تشخیص خطا در لایه فیزیکی

لایه فیزیکی از روشهایی مانند شاخص کیفیت فریم، بررسی CRC و تشخیص دریافت یا عدم دریافت فریم استفاده می کند. یکی از مهم ترین مکانیزمها در این سطح، ارائهی شاخص کیفیت فریم به لایه MAC است که در قالب مقادیر «کافی» یا «ناکافی» مشخص میشود. اگر کیفیت فریم ناکافی باشد، زیرلایهی مالتی پلکس ممکن است یک بلوک دادهی خالی را به لایههای بالاتر ارسال کند. همچنین، اگر هیچ فریمی دریافت نشود، لایه فیزیکی این موضوع را گزارش خواهد کرد. علاوه بر این، در برخی کانالها مانند SCH، از بررسی CRC برای تشخیص خطا استفاده می شود و در صورت نادرست بودن CRC ، زیرلایه ی مالتی پلکس قادر به شناسایی MuxPDUها در واحد انتقالی نخواهد بود.

تشخیص خطا در زیرلایهی MAC

زیرلایهی مالتیپلکس در MAC با استفاده از مکانیزمهایی مانند شناسایی MuxPDU، پردازش واحدهای انتقالی منطقی (LTU) و بررسی اندازه فریم، به تشخیص خطا کمک میکند. در این فرآیند، اگر نوع MuxPDU دریافتشده قابل شناسایی نباشد، دادهی خالی به لایههای بالاتر ارسال می شود. شناسایی MuxPDUها بر اساس گزینههای مالتی پلکس انجام می شود و در کانال SCH، اگر CRC مربوط به LTU نادرست باشد، شناسایی MuxPDUها انجام نمی شود. علاوه بر این، زیرلایهی مالتی پلکس، آمار دریافت را ذخیره می کند و تعداد واحدهای انتقالی منطقی دریافتشده و تعداد آنهایی که دارای CRC صحیح هستند را ثبت میکند. همچنین، اندازهی فریم نیز مورد بررسی قرار می گیرد و اگر اندازهی دریافتی مطابق انتظار نباشد، دادهی خالی ارسال خواهد شد.

تشخیص خطا در لایههای بالاتر

هنگامی که زیرلایهی MAC دادهها را به لایههای بالاتر منتقل می کند، از مکانیسمهای خاصی مانند MAC-Data. Indication برای اعلام کیفیت فریم استفاده میکند. این مکانیسم به لایههای بالاتر اجازه میدهد تا در صورت دریافت دادههای دارای خطا، آن را مدیریت کنند. همچنین، ارسال بلوک دادهی خالی از سوی زیرلایهی مالتیپلکس به لایههای بالاتر، نشان دهندهی وجود خطا در دریافت داده است. این لایهها می توانند با استفاده از مکانیزمهایی مانند ARQ، درخواست ارسال مجدد داده را صادر کنند تا از تحویل دادههای صحیح اطمینان حاصل شود.

دستهبندي خطاها

هنگام تشخیص خطا، زیرلایهی مالتی پلکس ممکن است دسته بندی هایی را به MuxPDU اختصاص دهد که نشان دهندهی نوع خطا باشند. این دستهها میتوانند شامل کیفیت ناکافی فریم در لایه فیزیکی، دریافت یک فریم خالی از لایه فیزیکی، یا ناتوانی در تعیین نرخ بیت فریم دریافتشده باشند. همچنین، برخی از این دستهبندیها مختص انواع خاصی از MuxPDUها مانند نوع ۱، ۲، ۴، ۵ و ۶ هستند.

🕷 دانشگاه صنعتی شریف صفحه ۹ از ۱۵



پروتکل CDMA

تشخیص خطا در کانالهای خاص

در کانالهای خاص مانند FCH و DCCH شناسایی MuxPDUها با استفاده از جداول مشخص انجام می شود و اگر MuxPDU معتبر نباشد، داده ی داده ی خالی ارسال خواهد شد. در کانال SCCH، شناسایی MuxPDUها با جداول مخصوصی انجام می شود و در صورت نامعتبر بودن، داده ی خالی به لایههای بالاتر منتقل خواهد شد. همچنین، در کانال SCH، زیرلایه ی مالتی پلکس علاوه بر شناسایی MuxPDU، بررسی CRC را نیز انجام می دهد. در مورد کانالهای دسترسی مانند R-ACH و R-EACH، لایه فیزیکی پارامتر کیفیت فریم را در MAC دادههای دریافتی را بررسی می کند.

۸ رویکردهای تصحیح خطا

در این بخش نیز به رویکردهای تصحیح خطا در cdma2000 میپردازیم.

تصحیح خطا در cdma2000 عمدتاً از طریق Forward Error Correction (FEC) در لایه فیزیکی انجام می شود که با افزودن افزونگی به داده های ارسالی، گیرنده را قادر می سازد خطاها را بدون نیاز به ارسال مجدد تصحیح کند. منابع، مکانیزمهای FEC زیر را مشخص کرده اند:

كدگذاري كانولوشن

این یک تکنیک متداول FEC است که در چندین کانال cdma2000 استفاده می شود:

- کانال همگامسازی: از کدگذاری کانولوشن استفاده می کند.
 - کانال پیجینگ: از کدگذاری کانولوشن بهره میبرد.
- کانال گرانت فوروارد: از کدگذاری کانولوشن استفاده می کند.
- کانالهای کنترل اختصاصی فوروارد و ریورس: از کدگذاری کانولوشن بهره میبرند.
 - کانالهای اساسی فوروارد و رپورس: از کدگذاری کانولوشن استفاده می کنند.
 - **کانال درخواست ریورس**: از کدگذاری کانولوشن استفاده می کند.
- حذف نمادهای کد: پس از کدگذاری کانولوشن، برخی از نمادهای کد حذف می شوند تا نرخ کد دلخواه حاصل شود.

كدگذاري توربو

کدهای توربو برای نرخهای داده بالاتر استفاده میشوند و مکانیزم FEC قدرتمندتری ارائه میدهند:

- کانال داده بستهای رپورس: از کدگذاری توربو استفاده می کند.
- حذف نمادهای کد توربو: نمادهای کد توربو ممکن است برای دستیابی به نرخ کد دلخواه حذف شوند.

تکرار نمادهای کد

این روش شامل تکرار برخی نمادهای کد برای افزایش افزونگی و بهبود احتمال رمزگشایی صحیح است:

- کانال کنترل عمومی ریورس
 - کانال همگامسازی
 - کانال پیجینگ
 - كانال تاييديه فوروارد
- کانالهای کنترل اختصاصی فوروارد و ریورس
 - کانالهای اساسی فوروارد و ریورس
 - كانال مكمل فوروارد
 - کانال درخواست ریورس

درهمريزي

درهمریزی برای بازآرایی بیتهای کد شده قبل از ارسال استفاده میشود تا خطاهای ناگهانی را توزیع کند و اصلاح آنها را آسانتر نماید:

- کانال داده بستهای ریورس
 - کانال دسترسی
- کانال دسترسی پیشرفته و کانال کنترل عمومی ریورس
 - کانال درخواست رپورس
 - کانالهای کنترل اختصاصی فوروارد و ریورس
 - کانال همگامسازی
 - کانال پیجینگ
 - کانال کنترل داده بستهای فوروارد
 - كانال اساسى فوروارد
 - كانال مكمل فوروارد
 - كانال داده بستهاى فوروارد

رمزگذاری دادهها

رمزگذاری داده برای تصادفی سازی الگوهای داده و کاهش تداخل استفاده می شود:

• كانال كنترل پخش

- كانال كنترل عمومي فوروارد
- کانال کنترل داده بستهای فوروارد
- کانالهای کنترل اختصاصی فوروارد و ریورس
 - كانال اساسى فوروارد
 - كانال مكمل فوروارد
 - کانال داده بستهای فوروارد

پوشش متعامد

در کانال تاییدیه فوروارد، پوشش متعامد برای بهبود جداسازی سیگنال و کاهش تداخل اعمال میشود.

تصحیح خطا یا ARQ

- در حالی که منابع بر FEC تمرکز دارند، ممکن است سیستم از مکانیزمهای Automatic Repeat Request (ARQ) در کالیههای بالاتر نیز استفاده کند.
- پروتکل Radio Link Protocol (RLP) که اتصال گرا و مبتنی بر بازخورد منفی است، میتواند برای ارسال مجدد دادههای دارای خطا مورد استفاده قرار گیرد.
- زیرلایه مالتی پلکس آمار دریافت، از جمله تعداد LTUهای دریافتشده با CRC صحیح را ذخیره می کند، که ممکن است برای تصمیم گیری در مورد نرخ داده یا ارسال مجدد به کار گرفته شود.

۹ انواع پیام

در cdma2000، دادهها در لایههای مختلف به بستهها تقسیم می شوند که هر کدام فرمت خاص خود را دارند. در اینجا تجزیه و تحلیلی از انواع بستهها و فرمتهای آنها ارائه شده است:

لايه فيزيكي

- واحدهای داده لایه فیزیکی (SDU): این واحدها دادههای اساسی هستند که بین زیرلایه MAC و لایه فیزیکی منتقل میشوند. واحد داده لایه فیزیکی توسط مولد و موجودیت QoS تولید شده و برای ارسال به لایه فیزیکی تحویل داده میشود.
 - واحدهای داده لایه فیزیکی از طریق عملیات رابط سرویس بین زیرلایه Multiplex و لایه فیزیکی مبادله میشوند.
 - فرمت واحد داده لایه فیزیکی بسته به کانال (SCH ، SCCH ، DCCH ، FCH) و گزینه ترکیب در حال استفاده متفاوت است.
- لایه فیزیکی یک واحد داده لایه فیزیکی را به زیرلایه Multiplex از طریق عملیات رابط سرویس دریافت اعلان فیزیکی برای کانال خاص ارسال می کند.
 - لایه فیزیکی میتواند اعلام کند که آیا کیفیت فریم لایه فیزیکی کافی، ناکافی است یا فریمی دریافت نشده است.

• **واحد داده فیزیکی FCH**: واحد داده فیزیکی FCH هر ۲۰ میلیثانیه ارسال می شود، یا ممکن است از واحد داده ۵ میلیثانیه در حالت B استفاده شود.

- یک واحد داده فیزیکی FCH حداکثر شامل یک MuxPDU است.
- زیرلایه Multiplex واحد داده فیزیکی FCH را که سرهم شده است به لایه فیزیکی از طریق عملیات رابط سرویس FCH. Request ارسال می کند.
- **واحد داده فیزیکی DCCH**: واحد داده فیزیکی DCCH حداقل هر ۲۰ میلی ثانیه ارسال می شود، یا ممکن است از واحد داده ۵ میلی ثانیه در حالت B استفاده شود.
 - یک واحد داده فیزیکی DCCH حداکثر شامل یک MuxPDU است.
- زیرلایه Multiplex واحد داده فیزیکی DCCH را که سرهم شده است به لایه فیزیکی از طریق عملیات رابط سرویس -PHY واحد داده فیزیکی.
 - واحد داده فيزيكي SCCH: واحد داده فيزيكي SCCH هر ۲۰ ميلي ثانيه ارسال مي شود و حداكثر شامل يك MuxPDU است.
- زیرلایه Multiplex واحد داده فیزیکی SCCH را که سرهم شده است به لایه فیزیکی از طریق عملیات رابط سرویس −PHY SCCH.Request ارسال می کند.
 - واحد داده فيزيكي SCH: واحد داده فيزيكي SCH هر ۲۰، ۴۰ يا ۸۰ ميلي ثانيه سرهم مي شود.
- زیرلایه Multiplex واحد داده فیزیکی SCH را که سرهم شده است به لایه فیزیکی از طریق عملیات رابط سرویس SCH را که سرهم شده است به الله فیزیکی از طریق عملیات رابط سرویس fultiplex ارسال می کند.
- واحد داده فيزيكي R-EACH: واحد داده فيزيكي R-EACH با افزودن بيتهاي پركننده پس از PDU انتسابي لايه ۲ تشكيل ميشود.
 - واحد داده فيزيكي R-CCCH: واحد داده فيزيكي R-CCCH با افزودن بيتهاي يركننده به دادهها تشكيل ميشود.
 - واحد داده فيزيكي F-PCH: واحد داده فيزيكي F-PCH با افزودن بيتهاى پركننده به دادهها تشكيل مي شود.
 - واحد داده فيزيكي F-BCCH: واحد داده فيزيكي F-BCCH با افزودن بيتهاي يركننده به دادهها تشكيل مي شود.
 - واحدهاى انتقال منطقى فيزيكى (LTUs): اينها مختص SCH هستند و شامل يك يا چند MuxPDU با ١٥ CRC بيتي هستند.
- اندازه LTU برابر با ۳۶۸ بیت است اگر اندازه واحد داده فیزیکی SCH برابر با ۷۴۴، ۱۵۱۲ یا ۳۰۴۸ بیت باشد، و ۵۶۰ بیت است اگر اندازه واحد داده فیزیکی SCH برابر با ۲۲۸۰، ۲۲۸۰ یا ۴۵۸۴ بیت باشد.
- اگر تعداد MuxPDUها برای پر کردن هر LTU در واحد داده فیزیکی SCH کافی نباشد، زیرلایه LTU ها برای پر کردن هر واحد داده فیزیکی وارد می کند.

زيرلايه MAC

- MuxPDU (واحد داده پروتکلی زیرلایه Multiplex): یک MuxPDU یک یا چند بلوک داده است که مطابق با قوانین گزینه ترکیب ترکیب شدهاند.
 - MuxPDU ها در یک واحد داده فیزیکی سرهم میشوند.

- ساختار MuxPDU شامل یک هدر و بلوکهای داده است. فرمت و محتوای آن بستگی به نوع MuxPDU دارد.
 - یک MuxPDU در هر واحد داده فیزیکی FCH یا DCCH وجود دارد.
 - نوع MuxPDU تعیین می کند که چگونه بلوکهای داده ترکیب شوند.
 - نوع ۱ MuxPDU: این نوع برای مجموعه نرخ ۱ برای DCCH ، FCH و SCCH استفاده میشود.
 - شامل یک هدر (مشابه با فرمت بیتهای (TIA/EIA-۹۵-B و بلوکهای داده است.
 - ترکیبهای بلوک داده در جدول ۲-۱۹ مشخص شدهاند.
 - نوع MuxPDU : این نوع برای مجموعه نرخ ۲ برای DCCH ، FCH و SCCH استفاده می شود.
 - شامل یک هدر، حالت فریم و بلوکهای داده است.
 - ترکیبهای بلوک داده در جدول ۲-۲۰ مشخص شدهاند.
- نوع ۳MuxPDU: این نوع برای SCH زمانی که از گزینههای ترکیب ۳۸۹۰۵، ۰x۹۰۶، ۰x۹۰۵، ۰x۸۲۲، ۰x۸۲۱، ۰x۸۱۲، ۰x۸۱۱، ۰x۸۰۵، ۰x۹۰۵، ۰x۹۰۵، ۰x۹۲۱، ۰x۹۱۱، ۰x۹۱۱، ۰x۹۰۵، ۰x۹۰۹، استفاده می شود.
 - $_id$ '.2 21.'sr شامل •
 - نوع MuxPDU ؛ این نوع برای یک MuxPDU ۵ میلیثانیه برای FCH یا DCCH استفاده میشود.
 - فقط یک هدر را شامل می شود.
 - نوع MuxPDU: این نوع برای SCH زمانی که از گزینه ترکیب ۰xf۲۰ استفاده میشود.
 - $_{i}d^{\circ}.2 23.^{\circ}$ sr شامل •
 - نوع MuxPDU 9: این نوع برای مجموعه نرخ ۱ یا ۲ برای FCH یا DCCH استفاده میشود.
 - فرمت آن در جداول تقسیمبندی مشخص شده است.
- MuxPDU پرکننده این یک MuxPDU نوع ۳ است که به هیچ سرویسی وابسته نیست و به عنوان پرکننده هنگام سرهم کردن یک واحد داده فیزیکی SCH استفاده می شود.
 - این شامل یک بلوک داده پر شده با بیتهای '۰' است.
 - MuxPDU است که هیچ بیتی ندارد. MuxPDU: این یک MuxPDU!
 - ممكن است زماني كه دادهاي موجود نيست يا براي فريمهاي خالي استفاده شود.
- یک muxPDU ترافیک null فقط شامل پایین ترین بلوک داده ترافیک اصلی با نرخ ارسال توافق شده است که همه بیتها آن به '۱' تنظیم شده اند.
- پیام R-ACH (کپسول پیام): یک کپسول پیام R-ACH شامل یک PDU انتسابی لایه ۲ و بیتهای پرکنندهای است که توسط زیرلایه Multiplex کانال مشترک اضافه می شود.

- طول کپسول پیام R-ACH تعداد صحیحی از فریمهای R-ACH است.
- پرکننده به انتهای کیسول پیام اضافه میشود تا فریمهای R-ACH را پر کند.

در شکل زیر یک شماتیک کلی از لایههای CDMA2000 و نحوه ارتباط آنها وجود دارد.

