

مدارهای واسط (نیمسال اول ۳۰-۴۰)

استاد فصحتى

مقایسه performance چند واسط ارتباطی حوزهی سیستمهای نهفته

مقدمه

در این پروژه، هدف ما طراحی و پیادهسازی یک دستگاه رمزنگار و رمزگشای پیام مبتنی بر الگوریتم AES256-CBC-PAD است که روی بورد نهفته Raspberry Pi Pico W اجرا می شود. دستگاه موردنظر پیام ۱۲۸ کاراکتری را از طریق شش واسط ارتباطی مختلف (I2C، One-Wire، CAN، Wi-Fi، UART، SPI) دریافت کرده و به عملیات رمزنگاری یا رمزگشایی می پردازد.

این پروژه با تمرکز بر مقایسه عملکرد زمانی این واسطهای ارتباطی، به بررسی نقاط قوت و ضعف هر کدام در انتقال دادههای حساس پرداخته و بهینهترین واسط را برای کاربردهای مشابه پیشنهاد میدهد.

الگوريتم AES256-CBC-PAD

با توجه به اینکه ما از الگوریتم رمزنگاری AES256-CBC-PAD برای رمزنگاری پیامهامان استفاده می کنیم، ابتدا به توضیح این الگوریتم و نحوه یک کارکرد آن می پردازیم. الگوریتم (Advanced Encryption Standard یک استاندارد رمزگذاری متقارن است که برای AES معرفی شد. AES در سال ۲۰۰۱ توسط NIST به عنوان جایگزینی برای DES معرفی شد. AES در سه نسخه برای ۱۹۲، ۱۲۸ و ۲۵۶ بیتی ارائه می شود که ۲۵۶-AES قوی ترین نسخه آن است.

ساختار کلی

AES-۲۵۶ دادهها را به بلوکهای ۱۲۸ بیتی تقسیم کرده و از کلید ۲۵۶ بیتی برای انجام ۱۴ دور رمزگذاری استفاده می کند.

مراحل رمزگذاری

مراحل اصلی رمزگذاری در AES-۲۵۶ به شرح زیر است:

۱. توسعه کلید (Key Expansion)

کلید اولیه ۲۵۶ بیتی به چندین کلید فرعی (Keys Round) گسترش داده میشود. این کلیدها در هر دور مورد استفاده قرار می گیرند.

۲. جایگزینی بایتها (SubBytes)

در این مرحله، هر بایت داده با مقدار جدیدی از جدول S-Box جایگزین می شود:

$$S(x) = \begin{bmatrix} S_{00} & S_{01} & \dots & S_{0n} \\ S_{10} & S_{11} & \dots & S_{1n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ S_{m0} & S_{m1} & \dots & S_{mn} \end{bmatrix}$$
(1)

٣. جابجایی سطرها (ShiftRows)

در این مرحله، هر سطر ماتریس داده بهطور چرخشی جابهجا می شود تا انتشار اطلاعات بهبود یابد.

۴. ترکیب ستونها (MixColumns)

ترکیب ستونها با استفاده از یک ماتریس خاص در میدان گالوا به شکل زیر انجام می شود:

$$C(x) = A(x) \times M \tag{(Y)}$$

که در آن:

$$M = \begin{bmatrix} 02 & 03 & 01 & 01 \\ 01 & 02 & 03 & 01 \\ 01 & 01 & 02 & 03 \\ 03 & 01 & 01 & 02 \end{bmatrix} \tag{\ref{eq:theta_scale}}$$

۵. اضافه کردن کلید دور (AddRoundKey)

در این مرحله، دادهها با استفاده از عملیات XOR با کلید دور مربوطه ترکیب میشوند:

$$State = State \oplus RoundKey \tag{f}$$

۶. تکرار مراحل برای ۱۴ دور

تمامی این مراحل برای **۱۴ دور** تکرار شده و در نهایت داده رمزگذاری شده تولید می شود.

حالت (Cipher Block Chaining) حالت

در این حالت، هر بلوک قبل از رمزگذاری با خروجی بلوک قبلی XOR می شود تا وابستگی ایجاد شده و امنیت افزایش یابد. معادلات آن به شکل زیر است:

رمزگذاری

$$C_0 = AES_{Encrypt}(P_0 \oplus IV) \tag{(a)}$$

$$C_i = AES_{Encrypt}(P_i \oplus C_{i-1}), \quad i \ge 1$$
 (6)

که در آن:

- است. اصلی است. ام از پیام اصلی است. P_i
- .است. است. بلوک رمزگذاری شده ی-i بلوک رمزگذاری است.
- است. (Initialization Vector) است. IV •

رمزگشایی

$$P_0 = AES_{Decrypt}(C_0) \oplus IV \tag{Y}$$

$$P_i = AES_{Decrypt}(C_i) \oplus C_{i-1}, \quad i \ge 1$$
(A)

در CBC ، مقدار IV باید تصادفی و یکتا باشد تا حملات قابل پیشبینی نباشد.

(پدینگ) Padding

چون AES فقط روی بلوکهای ۱۲۸ بیتی (۱۶ بایتی) کار میکند، اگر اندازهی پیام مضربی از ۱۶ نباشد، نیاز به **پدینگ** داریم. رایجترین روش، **PKCS۷** است که مقدار N بایت اضافه میکند که مقدار آن برابر با تعداد بایتهای اضافه شده است.

مثال پدینگ

فرض کنید پیام اصلی ۵ بایت باشد (hello). برای رسیدن به ۱۶ بایت، باید ۱۱ بایت 0x0B اضافه شود:

در هنگام رمزگشایی، این بایتهای اضافی حذف میشوند.

پروتکل I2C

پروتکل (Inter-Integrated Circuit) یک روش ارتباطی سریال و همزمان است که برای ارتباط بین میکروکنترلرها و دستگاههای Master-Slave به کار میرود. این پروتکل از یک معماری Master-Slave بهره میبرد و امکان اتصال چندین دستگاه روی یک باس مشترک را با استفاده از آدرسهای یکتا فراهم میکند.


اتصال I2C شامل دو خط اصلی است:

- (SDA (Serial Data Line)؛ برای ارسال و دریافت داده بین Master و Slave.
- (SCL (Serial Clock Line): برای تولید سیگنال کلاک که انتقال داده را همگامسازی می کند.

در ارتباط I2C، دستگاه Master کلاک را تولید کرده و ارسال و دریافت داده را کنترل میکند، درحالی که دستگاههای Slave با توجه به آدرسدهی منحصربهفرد خود، دادهها را دریافت یا ارسال میکنند. دادهها بهصورت فریمهای ۸ بیتی منتقل شده و پس از هر بایت، یک بیت تأیید (ACK) یا عدم تأیید (NACK) برای اطمینان از صحت انتقال ارسال می شود. از مزایای این پروتکل می توان به نیاز به تنها دو خط برای ارتباط چندین دستگاه و مصرف توان کم اشاره کرد، اما سرعت کمتر آن نسبت به SPI و پیچیدگی بیشتر در پیادهسازی می تواند از معایب آن باشد.

نحوه اتصالات داخلي

نحوه اتصالات داخلی در پروتکل I2C به صورت زیر خواهد بود.



شکل ۱: اتصالات در پروتکل I2C

نتايج

در تصاویر زیر به ترتیب، خروجی سریال Master و Slave نشان داده شده است.

Master:

شكل ۲: خروجي سريال دريافت شده از I2C Master

Slave:

```
build:minicom

Slave!
insert IV (16 byte):aaaaaaaaaaaaa
recieved iv: aaaaaaaaaaaaaa
Waiting for data on I2C
decrypted data is: Hello

decrypted data is: Hello
```

شكل ٣: خروجي سريال دريافت شده از I2C Slave

پروتکل SPI

پروتکل (Serial Peripheral Interface) یک استاندارد ارتباطی همزمان و پرسرعت است که برای انتقال داده بین میروتکل (SPI (Serial Peripheral Interface) میکروکنترلرها و دستگاههای جانبی مانند سنسورها، حافظههای Flash و مبدلهای آنالوگ به دیجیتال استفاده میشود. این پروتکل از یک معماری Master پیروی میکند، به این صورت که یک دستگاه Phaster وظیفه تولید سیگنال کلاک و مدیریت ارتباط را بر عهده دارد، درحالی که یک یا چند دستگاه Slave داده را دریافت یا ارسال میکنند.

اتصال SPI معمولاً شامل چهار خط اصلی است:

- (Master Out Slave In به MoSI (Master Out Slave ابه Slave المال داده از Master به Master المال داده از Master
- (Master In Slave Out) برای ارسال داده از Slave به MISO (Master به Slave).


🛞 دانشگاه صنعتی شریف

- (SCLK (Serial Clock: سیگنال کلاک که توسط Master تولید شده و انتقال دادهها را همگامسازی می کند.
 - (Slave Select) نسيگنالي که Master براي انتخاب یک Slave خاص فعال مي کند.

در یک ارتباط SPI، دادهها بهصورت همزمان در هر سیکل کلاک بین Master و Slave جابهجا می شوند، که باعث افزایش سرعت انتقال در مقایسه با پروتکلهایی مانند I2C می شود. با این حال، یکی از معایب آن، نیاز به خطوط مجزا برای هر Slave است که در ارتباط با چندین دستگاه می تواند منجر به استفاده زیاد از پینهای GPI0 شود.

نحوه اتصالات داخلي

نحوه اتصالات داخلی در پروتکل SPI به صورت زیر خواهد بود.



شکل ۴: اتصالات در یروتکل SPI

نتايج

در تصاویر زیر به ترتیب، خروجی سریال Master و Slave نشان داده شده است.

Master:

شکل ۵: خروجی سریال دریافت شده از SPI Master

Slave:



شكل ۶: خروجي سريال دريافت شده از SPI Slave

يروتكل UART


پروتکل (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter) یک روش ارتباطی سریال و ناهمزمان است که برای تبادل داده بین دو دستگاه، مانند میکروکنترلرها و ماژولهای ارتباطی، استفاده می شود. این پروتکل برخلاف SPI و I2C نیازی به سیگنال کلاک مشترک ندارد و از تنظیمات نرخ انتقال داده (Baud Rate) برای همگامسازی دادهها بین فرستنده و گیرنده استفاده می کند. اتصال UART معمولاً شامل دو خط اصلى است:

- (Transmit): برای ارسال داده از دستگاه فرستنده.
- (RX (Receive): برای دریافت داده در دستگاه گیرنده.

در ارتباط UART، دادهها بهصورت سریالی و بیتبهبیت ارسال میشوند. هر فریم داده معمولاً شامل یک بیت شروع (Start Bit)، ۸ بیت داده، یک بیت توازن اختیاری (Parity Bit) برای بررسی صحت داده و یک یا دو بیت توقف (Stop Bit) برای تشخیص پایان داده است. یکی از مزایای این پروتکل، سادگی و نیاز به حداقل تعداد پینها است، اما عدم وجود سیگنال کلاک میتواند در صورت عدم تنظیم صحیح نرخ انتقال داده، منجر به بروز خطا در دریافت داده شود.

نحوه اتصالات داخلي

نحوه اتصالات داخلی در پروتکل UART به صورت زیر خواهد بود.



fritzing

شکل ۷: اتصالات در پروتکل UART

نتايج

در تصاویر زیر به ترتیب، خروجی سریال Master و Slave نشان داده شده است.

Master:

شکل ۸: خروجی سریال دریافت شده از UART Master

Slave:



```
recieved iv: aaaaaaaaaaaaaaa
Waiting for data on UART
```

شكل ٩: خروجي سريال دريافت شده از UART Slave


يروتكل WiFi

ماژول Wi-Fi یکی از مهمترین قابلیتهای Raspberry Pi Pico W است که امکان برقراری ارتباط بی سیم را برای این برد فراهم می کند. با استفاده از این فناوری، Pico W می تواند بدون نیاز به سیم، داده ها را ارسال و دریافت کرده و به شبکه های محلی یا اینترنت متصل شود. این قابلیت باعث می شود که از این برد در پروژههای اینترنت اشیا (IoT)، اتوماسیون و سیستمهای ارتباطی بی سیم استفاده شود.

Pico W در Pico W از طریق تراشه Infineon CYW43439 پیادهسازی شده است که امکان اتصال پایدار و کممصرف را فراهم می کند. به کمک این ویژگی، میتوان دادهها را از طریق پروتکلهای شبکه به سایر دستگاهها یا سرورها ارسال کرد. این قابلیت نسبت به روشهای ارتباطی سیمی مانند I2C ، UART و SPI ، انعطاف پذیری بیشتری ارائه می دهد و امکان ارتباط در فواصل طولانی تر را فراهم می کند.

اتصالات داخلي

پروتکل WiFi به صورت بی سیم عمل می کند لذا اتصالات فیزیکی ندارد.



fritzing

شکل ۱۰: اتصالات! در پروتکل WiFi

نتايج

در تصاویر زیر خروجی سریال Server و Client مشخص است.

Server:

```
lave (Server)!
nsert IV (16 byte):aaaaaaaaaaaaa
ecieved iv:
ersion: 7.95.49 (2271bb6 CY) CRC: b7a28ef3 Date: Mon 2021-11-29 22:50:27 PST Ucode Ver: 1043.2162 FWID0
yw43 loaded ok, mac 28:cd:c1:05:ea:de
 ompiler: 1.29.4
lmImport: 1.47.1
ustomization: v5 22/06/24
reation: 2022-06-24 06:55:08
Connecting to Wi-Fi...
Connect status: joining
Connect status: no ip
Connect status: link up
  onnect status: link up
onnected.
tarting server at 192.168.12.134 on port 4242
lient connected
eceived text: az
```

شکل ۱۱: خروجی سریال دریافت شده از WiFi Server

Client:

شکل ۱۲: خروجی سریال دریافت شده از WiFi Client

پروتکل CAN

در این پروژه، قصد داشتیم از پروتکل (CAN (Controller Area Network) برای تبادل داده در Pico-mcp2515 برد این پروژه، قصد داشتیم از بررسیهای انجامشده و مطالعه کتابخانههای موجود، از جمله pico-mcp2515، مشخص شد که این برد به بطور مستقیم از CAN پشتیبانی نمی کند و برای پیاده سازی آن نیاز به سخت افزار اضافی مانند کنترلر CAN وجود دارد. این محدودیت نه بنای Pico بلکه برای بردهای مشابه مانند Arduino نیز صدق می کند.

دلیل اصلی این نیازمندی، نحوه عملکرد پروتکل CAN است که از سیگنالینگ تفاضلی (Differential Signaling) برای انتقال دادهها استفاده می کند. این پروتکل دارای دو خط ارسال می کنند. این پروتکل دارای دو خط ارسال می کنند. این پروتکل دارای دو خط ارسال می کنند. این روش باعث افزایش مقاومت در برابر نویز و بهبود عملکرد در محیطهای صنعتی می شود. اما از آنجا که Pico تنها دارای واسطهای استانداردی مانند I2C ، UART و SPI است و قابلیت پردازش سیگنالینگ تفاضلی CAN را ندارد، برای راهاندازی آن نیاز به کنترلر خارجی مانند MCP2515 و جود دارد.

با توجه به این محدودیت سختافزاری و نیاز به تجهیزات اضافی، پیادهسازی CAN در این پروژه امکانپذیر نبود.

🕷 دانشگاه صنعتی شریف

پروتکل One-Wire

پروتکل 1-Wire یک روش ارتباطی سریال و ناهمزمان است که برای ارتباط بین میکروکنترلرها و دستگاههای جانبی مانند سنسورها، حافظههای دیجیتال و تراشههای شناسایی استفاده میشود. این پروتکل به دلیل استفاده از تنها یک سیم داده، علاوه بر زمین، نیاز به تعداد کمی از پینها دارد و هزینه پیادهسازی را کاهش میدهد.


اتصال 1-Wire شامل دو خط است:

- (Data Line: برای ارسال و دریافت داده بین دستگاههای متصل.
 - (Ground: برای مرجع ولتاژ مشترک بین دستگاهها.

در ارتباط Wire، تمامی دستگاهها روی یک باس مشترک متصل شده و هر دستگاه دارای یک شناسه یکتا ۶۴ بیتی است که برای آدرسدهی استفاده می شود. ارتباط در این پروتکل توسط یک دستگاه Master مدیریت شده و تبادل داده بر اساس ارسال پالسهای ولتاژی انجام می شود. از ویژگیهای مهم این پروتکل می توان به امکان تأمین توان برخی از دستگاهها از طریق همان خط داده (Parasitic Power) اشاره کرد. در مقابل، از معایب آن می توان به سرعت پایین تر نسبت به پروتکلهایی مانند SPI و حساسیت بالاتر به نویز اشاره کرد.

اتصالات داخلي

نحوه اتصالات داخلی در پروتکل ۱Wire به صورت زیر خواهد بود.



fritzing

شکل ۱۳: اتصالات در پروتکل ۱Wire

🐠 دانشگاه صنعتی شریف

نتايج

در تصاویر زیر خروجی سریال Server و Client مشخص است.

Master:


شکل ۱۴: خروجی سریال دریافت شده از ۱Wire Master

Slave:

شکل ۱۵: خروجی سریال دریافت شده از ۱۷۵ awire Slave

توضیحی کوتاه در مورد نحوه کارکرد پروتکل One-Wire

برای ارسال بیت به مقدار ۱ روی خط، master باید خط را به مدت ۱ الی ۱۵ میکرو ثانیه صفر کند. همچنین برای ارسال بیت به مقدار ۰ روی خط، master باید خط را به مدت طولانی تر ۶۰ میکرو ثانیه صفر کند. لبه پایین رونده سیگنال باعث شروع یک multivibrator monostable در slave مي شود. multivibrator در slave حدود °۳ ميكرو ثانيه پس از لبه پايين رونده مقدار بيت را مي خواند. تايمر داخل slave يک تايمر ارزان با قطعات ساده است که دقت خیلی خوبی ندارد. به خاطر همین است که باید بیت ۰ به مدت ۶۰ میکرو ثانیه باشد و بیت ۱ نباید بیشتر از ۱۵ میکرو ثانیه طول بکشد. تصویر زیر فرایند ارسال داده از master به slave را به تصویر می کشد.



شکل ۱۶: ارسال داده از master به slave در One-Wire

🕷 دانشگاه صنعتی شریف صفحه ۱۳ از ۱۷



نحوه پیادهسازی One-Wire در این پروژه

یروتکل پروتکلی،One-Wire ساده و ارزان است که برای اتصال سنسورهای جانبی کوچک به میکروکنترلرها طراحی شده است. اصولا از این پروتکل برای ارتباط دو میکروکنترلر استفاده نمی شود. چراکه پروتکلهای بهتر و سریعتری به عنوان جایگزین برای One-Wire وجود دارد. ما برای پیاده سازی ارتباط One-Wire میان دو میکروکنترلر (رزبریهای پیکو) مجبور شدیم کد راهانداز One-Wire را از صفر بنویسیم. چون در اینترنت کتابخانه مناسبی برای پیادهسازی قسمت Slave پروتکل One-Wire نیافتیم. شیوه پیادهسازی پروتکل به این صورت است که در قسمت Slave یک تابع interrupt-handler روی لبه پایین رونده خط قرار دادیم. هنگامی که خط دیتا، صفر شود، این تابع اجرا خواهد شد. این تابع به اندازه ۳۰ میکروثانیه صبر می کند و سپس خط را میخواند. قسمت Master هم مطابق توضیحات قسمت قبل است. برای ارسال بیت یک، خط را به مدت ۱۰ میکروثانیه صفر می کنیم و برای ارسال بیت صفر، خط را به مدت ۶۰ میکرو ثانیه صفر می کنیم. بدین وسیله توانستیم ارتباط One-Wire را پیاده کنیم. در تصویر زیر میتوانید کدهای Slave و Slave را مشاهده کنید.

```
147
        void onewire_master(){
            gpio_init(DATA_PIN);
148
            gpio_set_dir(DATA_PIN, GPIO_OUT);
149
150
            gpio_put(DATA_PIN, true);
151
            uint64 t start = time us 64();
            for (int i = 0; i < BUF_LEN; i++)</pre>
152
153
                for (int j = 7; j >= 0; j--) {
                    char data = (char)plain[i];
                    char bitVal = (data >> j) & 0x01;
155
                    if (bitVal == 0) {
156
                         gpio_put(DATA_PIN, false);
157
158
                         sleep_us(60);
                         gpio_put(DATA_PIN, true);
159
160
                         sleep_us(10);
                    } else {
161
                         gpio_put(DATA_PIN, false);
162
163
                         sleep_us(10);
164
                         gpio_put(DATA_PIN, true);
165
                         sleep_us(60);
166
                    }
167
                }
168
            uint64_t end = time_us_64();
169
            printf("\n time took to write: %lld\n", end - start);
170
        }
```

شکل ۱۷: کد Master برای ارسال داده

```
186
        static void onewire_handler(uint gpio, uint32_t events){
187
           busy_wait_us(30);
188
            bool bitVal = gpio_get(DATA_PIN);
            currentByte = (currentByte << 1) | bitVal; // Build up the byte from the incoming bits.</pre>
189
            bitCount++;
190
191
            if (bitCount % 8 == 0){
                if (byteIndex < BUF_LEN)</pre>
                    onewire_in_buf[byteIndex++] = currentByte;
193
                currentByte = 0;
194
195
            }
            if (byteIndex >= BUF_LEN){
196
197
                messageReceived = true;
                gpio_set_irq_enabled_with_callback(DATA_PIN, GPIO_IRQ_EDGE_FALL, false, &onewire_handler);
198
199
            }
200
        }
201
        static void onewire_slave(){
202
203
          printf("Waiting for data on One Wire\n");
204
            gpio_init(DATA_PIN);
            gpio_set_dir(DATA_PIN, GPIO_IN);
205
            gpio_set_irq_enabled_with_callback(DATA_PIN, GPIO_IRQ_EDGE_FALL, true, &onewire_handler);
206
207
            while(true){
208
                if(messageReceived){
                    messageReceived = false;
209
210
                    AES_CBC_decrypt_buffer(&ctx, onewire_in_buf, BUF_LEN);
211
                    printf("Received message: ");
212
                    phex(onewire_in_buf, 32);
                    printf("%s\n", onewire_in_buf);
213
                    AES_ctx_set_iv(&ctx, iv);
214
215
                    memset(onewire_in_buf, 0, BUF_LEN);
216
                    gpio_set_irq_enabled_with_callback(DATA_PIN, GPIO_IRQ_EDGE_FALL, true, &onewire_handler);
               }
217
            }
218
219
        }
```


شکل ۱۸: کد Slave برای دریافت داده

همچنین در گیتهاب پروژه برای راهاندازی One-Wire توسط دو پلتفرم Arduino و ESP۸۲۶۶ مثال آوردیم. میتوانید آنها را بررسی کنید.

🏶 دانشگاه صنعتی شریف

مقايسهي يروتكلها





شکل ۱۹: مقایسهی بین یروتکلها

همانطور که نتایج نشان میدهند، پروتکل OneWire بیشترین زمان را برای انتقال داده نیاز دارد، در حالی که WiFi کمترین زمان را دارد. علت این تفاوت را می توان در عوامل زیر جستجو کرد:

- WiFi: این پروتکل از ارتباط بیسیم و نرخ انتقال داده بسیار بالاتر نسبت به سایر پروتکلها بهره میبرد، که دلیل اصلی زمان انتقال بسیار کم آن است.
- OneWire: این پروتکل به دلیل پایین بودن rate خواندن و نوشتن روی خط (هر ۷۰ میکروثانیه یک بیت روی خط میرود) دارای كمترين نرخ انتقال شد.
- I۲C: این پروتکل ارتباطی سریال با دو سیم دارای سرعت انتقال بالاتری نسبت به OneWire است، اما به دلیل داشتن فرآیندهای دسترسی به باس و تأیید دریافت داده، از SPI و UART کندتر است.
- SPI: این پروتکل از چهار سیم برای انتقال داده استفاده می کند که امکان ارسال همزمان داده را فراهم کرده و در نتیجه سرعت بالاتری نسبت به I2C دارد. در عین حال، نیاز به مدیریت چندین خط ارتباطی میتواند پیچیدگی آن را افزایش دهد.
- UART: این پروتکل از ارتباط سریال غیرهمگام استفاده می کند که باعث می شود سرعت آن نسبت به SPI کمتر باشد. با این حال، به دلیل سادگی در پیادهسازی و نیاز نداشتن به خطوط متعدد، کاربرد گستردهای دارد.

نتایج به دست آمده نشان می دهند که برای کاربردهایی که به انتقال سریع داده نیاز دارند، WiFi یا SPI گزینه های بهتری هستند، در حالی که

OneWire تنها برای مواردی که تعداد سیمهای محدود اهمیت دارد، مناسب است.

🏶 دانشگاه صنعتی شریف صفحه ۱۷ از ۱۷

