

Mitsubishi Lancer


Вывод данных штатной TPMS и уровня топлива через ардуино на дисплей.

3 июня 2020




Подписаться

Сообщение



Штатная система TPMS у Mitsubishi не информативная, поэтому собрал mcp2515 + arduino nano + SSD1306. Дисплей можно подключить любой, но я остановился на этом.

Стр. 1 из 11




Запчасти на фото: <u>1011011</u>

Питание для ардуино взял из ACC через LM2596— понижающий DC-DC преобразователь напряжения. Выходное напряжение выставил около 9B.

Для экрана напечатал на 3D принтере корпус.

Стр. 2 из 11



Данные для запросов и формул брал <u>отсюда</u>.

Ардуино отправляет запросы в 600 id (21 27 запасное колесо), далее принимает, фильтрует сообщения и выводит на дисплей. Я не додумал как сделать фильтрацию датчиков, т.к. они все прилетают из 500 id, поэтому сделал фильтрацию по третьему байту id датчика, он написан на самом датчике.

Стр. 3 из 11 11.08.2024, 16:28



Также огромное спасибо <u>MobileMan</u> за правильный запрос и формулу для уровня топлива. Расшифровка байтов ниже на рисунке.



Запчасти на фото: <u>8022126</u>, <u>CF830</u>, <u>8022124</u>, <u>B100D</u>, <u>30Q80A</u> и другие

Скетч:

#include <mcp_can.h>

#include <spi.h>

#include <wire.h>

Стр. 4 из 11

```
#include <adafruit_GFX.h>
#include <adafruit_SSD1306.h>
#define SCREEN_WIDTH 128
#define SCREEN_HEIGHT 64
Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, -1);
MCP_CAN CAN(10);
long unsigned int rxld;
unsigned char len = 0;
unsigned char rxBuf[8];
float P_FL;
float P_FR;
float P_RL;
float P_RR;
float T_FL;
float T_FR;
float T_RL;
float T_RR;
float L;
void setup()
Serial.begin(115200);
CAN.begin(CAN 500KBPS, MCP 8MHz);
pinMode(2, INPUT);
if(!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C))
Serial.println(F("SSD1306 allocation failed"));
for(;;);
}
}
void loop()
{
unsigned char stmp[8] = \{0x02, 0x21, 0x23, 00, 00, 00, 00, 00\};
CAN.sendMsgBuf(0x600, 0, 8, stmp);
unsigned char stmp1[8] = \{0x30, 0xFF, 0x0A, 00, 00, 00, 00, 00\};
CAN.sendMsgBuf(0x600, 0, 8, stmp1);
unsigned char stmp2[8] = \{0x02, 0x21, 0x24, 00, 00, 00, 00, 00\};
CAN.sendMsgBuf(0x600, 0, 8, stmp2);
unsigned char stmp3[8] = {0x30, 0xFF, 0x0A, 00, 00, 00, 00, 00};
CAN.sendMsgBuf(0x600, 0, 8, stmp3);
unsigned char stmp4[8] = \{0x02, 0x21, 0x25, 00, 00, 00, 00, 00\};
CAN.sendMsgBuf(0x600, 0, 8, stmp4);
unsigned char stmp5[8] = {0x30, 0xFF, 0x0A, 00, 00, 00, 00, 00};
CAN.sendMsgBuf(0x600, 0, 8, stmp5);
unsigned char stmp6[8] = \{0x02, 0x21, 0x26, 00, 00, 00, 00, 00\};
CAN.sendMsgBuf(0x600, 0, 8, stmp6);
unsigned char stmp7[8] = \{0x30, 0xFF, 0x0A, 00, 00, 00, 00, 00\};
CAN.sendMsgBuf(0x600, 0, 8, stmp7);
unsigned char stmp8[8] = \{0x02, 0x21, 0xA3, 00, 00, 00, 00, 00\};
CAN.sendMsgBuf(0x6A0, 0, 8, stmp8);
if(!digitalRead(2))
CAN.readMsgBuf(&len, rxBuf);
rxId = CAN.getCanId();
if (rxld == 0x500 && rxBuf[1] == 0xE9) //E9 третий байт из id датчика
{
P_FL = (rxBuf[5]);
T_FL = (rxBuf[6]);
P_FL = P_FL * 1379/101325;
T_FL = T_FL — 50;
if (rxId == 0x500 \&\& rxBuf[1] == 0xB4)
P_FR = (rxBuf[5]);
T_FR = (rxBuf[6]);
P_FR = P_FR * 1379/101325;
```

Стр. 5 из 11 11.08.2024, 16:28

```
T_FR = T_FR — 50;
if (rxId == 0x500 && rxBuf[1] == 0xC3)
P_RL = (rxBuf[5]);
T_RL = (rxBuf[6]);
P_RL = P_RL * 1379/101325;
T_RL = T_RL — 50;
}
if (rxId == 0x500 \&\& rxBuf[1] == 0xC0)
{
P_RR = (rxBuf[5]);
T_RR = (rxBuf[6]);
P_RR = P_RR * 1379/101325;
T_RR = T_RR — 50;
if (rxId == 0x514) //уровень топлива
L = (rxBuf[5]);
if (L == 0x7F)
{
L = 0;
}
else
{
L = ((L - 16)*0.59);
};
}
}
display.clearDisplay();
display.setTextSize(1);
display.setTextColor(WHITE);
display.setCursor(0, 0);
display.println(P_FR, 1);
display.setCursor(20, 0);
display.println("Atm");
display.setCursor(0, 10);
display.println(T FR, 0);
display.setCursor(20, 10);
display.println("'C");
display.setCursor(0, 34);
display.println(P_FL, 1);
display.setCursor(20, 34);
display.println("Atm");
display.setCursor(0, 44);
display.println(T_FL, 0);
display.setCursor(20, 44);
display.println("'C");
display.setCursor(90, 0);
display.println(P RR, 1);
display.setCursor(110, 0);
display.println("Atm");
display.setCursor(90, 10);
display.println(T_RR, 0);
display.setCursor(110, 10);
display.println("'C");
display.setCursor(90, 34);
display.println(P_RL, 1);
display.setCursor(110, 34);
display.println("Atm");
display.setCursor(90, 44);
display.println(T_RL, 0);
display.setCursor(110, 44);
display.println("'C");
display.setTextSize(2);
```

Стр. 6 из 11

```
display.setCursor(40, 18);
display.println(L, 1);
display.display();
}
```

Можно конечно вывести через elm327 на Torque, но оставлять китайскую приблуду в обд, которая постоянно под напряжением не охота. Была идея вмонтировать в зеркало заднего вида, да что-то оно не разбирается походу, теперь не знаю куда прикрепить этот дисплей.

Также можно вывести температуру вариатора, но не знаю какие запросы, т.к у самого механика, хотя можно их найти в БД мута.

P.s. В данный момент проект заброшен, до конца не проверил сборку.

Спасибо за внимание!

Пробег: 82 072 км

Запчасти

Ремкомплект рычага подвески	8022126	KOIVUNEN OY
Вторичный воздушный фильтр	CF830	MANN FILTER, TRUSTING
Крестовина карданного вала	8022124	KOIVUNEN OY
Комплект проводов зажигания	B100D	BERU
Амортизатор	30Q80A	BOGE

Показать все 9

3 июня 2020 Метки: электроника Пожаловаться

Поделиться:

Реклама

Разместить рекламу

Машины в продаже



Mitsubishi Lancer, 2008 650 000 ₽



Mitsubishi Lancer, 2008 730 000 ₽



Mitsubishi Lancer, 2007 580 000₽



@ дром

Mitsubishi Lancer, 2011 854 000 ₽

Стр. 7 из 11 11.08.2024, 16:28

Комментарии 12



mmtiokka

Я езжу на Honda Fit (2G)

приветствую! очень интересна данная тема, хочу реализовать БК чтоб показывало напряжение сети, температуру ОЖ, температуру вариатора. Подскажи плиз, для авто других марок как быть? для каждой марки будут свои пакеты данных? и как их расшифровывать? или библиотека тср2515 выводит уже какую нибудь отфильтрованные пакеты, которые подойдут на другие авто

проще говоря залив ваш скетч заработает на авто другой марки?

Ответить 9 месяцев



walkman-drive2 Автор

📝 Я езжу на Mitsubishi Outlander (3G)

Надо свои искать, пакеты в кан шине у всех разные.

Ответить 9 месяцев



nafanja79

Я езжу на Land Rover Range Rover (3G)

вапрос знатокам, есть навигаторы и регистраторы, можно как то зделать из этого например уровень топлива в место аналогово через ардуино, а то две каробки этого брахла лежит без дела

Ответить 3 года



baksser

Я езжу на Mitsubishi Outlander (3G)

Схему соберу. Скетч с температурой вариатора залью. И заработает?

Библиотеки стандартные или скачивать надо где то?

Ответить 3 года



🌇 walkman-drive2 Автор

Я езжу на Mitsubishi Outlander (3G)

Я скинул исходники в той статье, там библиотеки под кварц 8мгц и дисплей. А так да, будет работать. Только я бы посоветовал предохранитель поставить перед преобразователем на всякий случай.

2 Ответить 3 года



baksser

🃝 Я езжу на Mitsubishi Outlander (3G)

Красавчик!

Реализую однозначно!

1 🌑 Ответить 3 года



walkman-drive2 Автор

Я езжу на Mitsubishi Outlander (3G)

baksse

Схему соберу. Скетч с температурой вариатора залью. И заработает? Библиотеки стандартные или скачивать надо где то?

Ну или питать ардуино через юсб, тогда преобразователь с 12в на 9 не нужен.

1 Ответить 3 года

Стр. 8 из 11

```
baksser
      Я езжу на Mitsubishi Outlander (3G)
mcp 2512 can на али не могу найти. Что за фигня?
    Ответить 3 года
              walkman-drive2 ABTOD
              Я езжу на Mitsubishi Outlander (3G)
        236,39 руб. 5%СКИДКА | Смарт-Электроника МСР2515
        CAN-шина модуль ТЈА1050 приемник SPI модуль для
        arduino комплект для самостоятельной сборки
        a.aliexpress.com/_A5a1k5
           1 Ответить 3 года
      grimbo
     Я езжу на Ford Focus III Wagon
в закладки, то же самое пытаюсь на фокусе сделать)
    Ответить 3 года
      walkman-drive2 ABTOD
      Я езжу на Mitsubishi Outlander (3G)
Обновил скетч, задержка между запросами 500мс.
#include <mcp_can.h>
#include <spi.h>
#include <wire.h>
#include <adafruit_GFX.h>
#include <adafruit_SSD1306.h>
#define SCREEN_WIDTH 128
#define SCREEN HEIGHT 64
Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT,
&Wire, -1);
MCP CAN CAN(10);
long unsigned int rxld;
unsigned char len = 0;
unsigned char rxBuf[8];
float P_FL;
float P FR;
float P_RL;
float P_RR;
float T_FL;
float T_FR;
float T_RL;
float T_RR;
float L;
byte i;
unsigned long timer;
void setup()
Serial.begin(115200);
CAN.begin(CAN_500KBPS, MCP_8MHz);
pinMode(2, INPUT);
if(!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C))
{
Serial.println(F("SSD1306 allocation failed"));
for(;;);
}
}
void loop() {
if(millis()-timer>=500) //задержка в мс
{
i = i+1;
if (i > 5)
\{i = 0;\}
unsigned char stmp[8] = \{0x02, 0x21, 0x23, 00, 00, 00, 00, 00\};
CAN.sendMsgBuf(0x600, 0, 8, stmp);
unsigned char stmp1[8] = {0x30, 0xFF, 0x0A, 00, 00, 00, 00, 00};
CAN.sendMsgBuf(0x600, 0, 8, stmp1);
}
```

Стр. 9 из 11 11.08.2024, 16:28

```
else if(i == 2){
unsigned char stmp2[8] = \{0x02, 0x21, 0x24, 00, 00, 00, 00, 00\};
CAN.sendMsgBuf(0x600, 0, 8, stmp2);
unsigned char stmp3[8] = {0x30, 0xFF, 0x0A, 00, 00, 00, 00, 00};
CAN.sendMsgBuf(0x600, 0, 8, stmp3);
}
else if(i == 3){
unsigned char stmp4[8] = {0x02, 0x21, 0x25, 00, 00, 00, 00, 00};
CAN.sendMsgBuf(0x600, 0, 8, stmp4);
unsigned char stmp5[8] = {0x30, 0xFF, 0x0A, 00, 00, 00, 00, 00};
CAN.sendMsgBuf(0x600, 0, 8, stmp5);
}
else if(i == 4){
unsigned char stmp6[8] = \{0x02, 0x21, 0x26, 00, 00, 00, 00, 00\};
CAN.sendMsgBuf(0x600, 0, 8, stmp6);
unsigned char stmp7[8] = {0x30, 0xFF, 0x0A, 00, 00, 00, 00, 00};
CAN.sendMsgBuf(0x600, 0, 8, stmp7);
}
else if (i == 5){
unsigned char stmp8[8] = {0x02, 0x21, 0xA3, 00, 00, 00, 00, 00};
CAN.sendMsgBuf(0x6A0, 0, 8, stmp8);
}
timer=millis();}
if(!digitalRead(2))
CAN.readMsgBuf(&len, rxBuf);
rxId = CAN.getCanId();
if (rxId == 0x500 \&\& rxBuf[1] == 0xE9)
P_FL = (rxBuf[5]);
T_FL = (rxBuf[6]);
P_FL = P_FL * 1379/101325;
T_FL = T_FL - 50;
if (rxId == 0x500 \&\& rxBuf[1] == 0xB4)
P_FR = (rxBuf[5]);
T_FR = (rxBuf[6]);
P_FR = P_FR * 1379/101325;
T_FR = T_FR - 50;
if (rxld == 0x500 \&\& rxBuf[1] == 0xC3)
P_RL = (rxBuf[5]);
T_RL = (rxBuf[6]);
P_RL = P_RL * 1379/101325;
T_RL = T_RL - 50;
}
if (rxId == 0x500 && rxBuf[1] == 0xC0)
P_RR = (rxBuf[5]);
T_RR = (rxBuf[6]);
P_RR = P_RR * 1379/101325;
T_RR = T_RR - 50;
}
if (rxId == 0x514)
L = (rxBuf[5]);
if (L == 0x7F)
{
L = 0;
}
else
L = ((L - 16)*0.59);
};
}
```

Стр. 10 из 11

```
display.clearDisplay();
display.setTextSize(1);
display.setTextColor(WHITE);
display.setCursor(0, 0);
display.println(P_FR, 1);
display.setCursor(20, 0);
display.println("Atm");
display.setCursor(0, 10);
display.println(T FR, 0);
display.setCursor(20, 10);
display.println("C");
display.setCursor(0, 34);
display.println(P_FL, 1);
display.setCursor(20, 34);
display.println("Atm");
display.setCursor(0, 44);
display.println(T_FL, 0);
display.setCursor(20, 44);
display.println("C");
display.setCursor(90, 0);
display.println(P RR, 1);
display.setCursor(110, 0);
display.println("Atm");
display.setCursor(90, 10);
display.println(T_RR, 0);
display.setCursor(110, 10);
display.println("C");
display.setCursor(90, 34);
display.println(P_RL, 1);
display.setCursor(110, 34);
display.println("Atm");
display.setCursor(90, 44);
display.println(T_RL, 0);
display.setCursor(110, 44);
display.println("C");
display.setTextSize(2);
display.setCursor(40, 18);
display.println(L, 1);
display.display();
}
      Olegi33
      Я езжу на Mitsubishi Lancer X
цикл без пауз, ардуино охереет как и машина от такого, вот
смотри как я делал (считываю тупо аналоговый выход, даже тут
есть солидные "прерывания" без остановки основного когда,
нормальные прерывания этот пардуино не потдерживает), хоть
не лезу в кан шину.
github.com/FlatX007/Temp-...ter/Temp-CVT/Temp-CVT.ino
    Ответить 4 года
```

© DRIVE2.RU, 2024

Стр. 11 из 11 11.08.2024, 16:28