CS6135 VLSI Physical Design Automation

Homework 4: Placement Legalization

108062537 魏聖修

2.


compile: make


execute: ./hw4 <aux>


[[zscaxd5651@ic56 src]\$ make g++ -g -std=c++11 -03 main.cpp -o hw4 [zscaxd5651@ic56 src]\$ time ./hw4 ../testcase/adaptec1/adaptec1.aux

3.

| | Total Displacement | Max Displacement | Runtime(sec) |
|------------|--------------------|------------------|--------------|
| adaptec1 | 1.101E+07 | 2826.72 | 51.57 |
| adaptec3 | 1.161E+07 | 2607.95 | 93.83 |
| ibm01-cu85 | 0.719E+07 | 5337.06 | 2.18 |
| ibm07-cu90 | 3.882E+07 | 9900.03 | 19.23 |
| ibm09-cu90 | 6.389E+07 | 14050.1 | 23.96 |







(1) Preprocess:

CutSubRows():

首先去判斷是否存在 blockage,如果存在則依照 blockage 將 row 切成 subRow。否則直接將 Row 當成 subrow,之後演算法只會對 subrow 做操作。

Modify():

為了滿足各個 site 的規格,要將 Global Placement 的座標先做一些前處理。 主要是以目前座標(x, y),都除以 sitewidth,再將結果四捨五入,最後在乘回 sitewidth,以對齊各個 site 座標。

還有由於某些 case 的 subrow 較多,為了避免運行時間太久,我會先選擇離目前 cell 最近的幾個 subrow 去做紀錄,目前設定 subrow 和 node 距離 50 以内。因為大部分的 node 最佳擺放位置都在高度距離較近的 subrow。若某個 node 在 50 範圍內真的塞不下,再去判斷,並改成對所有 subrow 進行擺放。此方法可以大幅減少計算,以此加速。結果比較在 part5。

(2) Algorithm:

SortNode():

將 node 依照 x 座標由小到大 sort。

PlaceRow(i, j):

將 node(i)試擺放在 subrow(j)上。大致相似於 paper 的實作,主要有

AddCell(): 如果某 node 和現在 subrow 上的任何一個 cluster 重疊,merge 這個 node 和這個 cluster 並更新座標。若無,則將此 node 視為 一個新的 cluster。

Collapse(): AddCell()完成後,產生出來的那個新的 cluster 可能和其他的 cluster 產生重疊的情況,因此必須對他們全部做相應的調整。以 下面的 AddCluster()分別做處理。

AddCluster(): 如果某 cluster 和現在 subrow 上的任何一個 cluster 重疊 merge 這兩個 cluster 並更新座標。若無,則將結束 PlaceRow()。

另外 paper 上決定 merge cluster 後更新的座標的方式和講義上有些許不同,兩者皆嘗試過後,發現講義上的效果較佳。

ComputeCost(i, j):

cost 計算方式是計算 node(i)擺到 subrow(j)上後,node 的新座標和原本 global 座標的 Euclidean distance。

另外我也有做過 cost 不是只看一個 node, 而是看整個 subrow 上的所有 node 的新座標和 global 座標的總和,以結果來看,效果差很多,基本上爛了一個量級 10^7 變成 10^8。

SetNodes(i, best_subrow) :

記住一個 cost 最小的 subrow 為 best_subrow,並真的把 node 放進這個 subrow,更新座標,也一併更新整個 subrow 上的 node 之座標,因為都可能相 應改變。

Abacus():

基本上和 paper 的結構大致相同,先對想擺放的 subrow 去進行 PlaceRow(),並且 ComputeCost(),將 cost 最小 best_subrow 記住去 SetNodes()。較不一樣的只有上面 modify 時所說的加速方式。

此外,因為要做多次 trial & recover,為了避免麻煩,我的所有操作並沒有 真正對 node 的座標去操作,而是在每個 subrow 上都記錄好一個資料結構 cluster 並對他們操作,然後每次 PlaceRow()之前,先記錄起來原始的 cluster 資 訊,PlaceRow()之後再還原。

| Origin | Total Displacement | Max Displacement | Runtime(sec) |
|------------|--------------------|------------------|--------------|
| adaptec1 | 1.037E+07 | 2826.58 | 938.57 |
| adaptec3 | 0.961E+07 | 2612.37 | 4494.19 |
| ibm01-cu85 | 0.711E+07 | 5408.5 | 2.73 |
| ibm07-cu90 | 3.826E+07 | 10428 | 22.21 |
| ibm09-cu90 | 6.302E+07 | 13259 | 26.25 |
| | | | |
| SpeedUp | Total Displacement | Max Displacement | Runtime(sec) |
| adaptec1 | 1.101E+07 | 2826.72 | 51.57 |
| adaptec3 | 1.161E+07 | 2607.95 | 93.83 |
| ibm01-cu85 | 0.719E+07 | 5337.06 | 2.18 |
| ibm07-cu90 | 3.882E+07 | 9900 | 19.23 |
| ibm09-cu90 | 6.389E+07 | 14050 | 23.96 |

