

Міністерство освіти і науки України

Національний технічний університет України

"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Факультет інформатики та обчислювальної техніки

Кафедра інформатики та програмної інженерії

Лабораторна робота №1

Мікропроцесорні технології інтернету речей

Тема: Ознайомлення з програмою Proteus. Бібліотека HAL. Налаштування периферії за допомогою Cube MX. Апаратний ШІМ.

Виконав Перевірив: студент групи ІП-11: Стельмах А.А.

Панченко С. В.

3MICT

1 Мета лабораторної роботи	6
2 Завдання	7
3 Виконання	
4 Висновок	
ДОЛАТОК А ТЕКСТИ ПРОГРАМНОГО КОЛУ	13

1 МЕТА ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ

Симуляція роботи мікропроцесора в програмі Proteus. Генерація коду за допомогою програми Cube MX. Реалізація ШІМ. Створення і компіляція робочої програми на мові програмування C++.

2 ЗАВДАННЯ

N – номер студента у списку, якщо номер > 15, то N=N-15 (наприклад, якщо номер студента 16, то N=16 –15 = 1; 17 – 2; 18 – 3...)

N1 = N - 1

T1 = N / 10

Щоб отримати 60

- 1. Налаштувати тактову частоту мікроконтроллера (HCLK) на N mhz
- 2. Підключити 10 світлодіодів та 2 кнопки до будь яких вільних пінів.
- 3. Якщо перша кнопка натиснута, то «активні» перші 5 світлодіодів, якщо ні то з 6-10

Щоб отримати 85

- 1. Виконати всі завдання з «Щоб отримати 60»
- 2. Змінювати сигнали з 0 на 1 та з 1 на 0 на «активних» світлодіодах, за допомогою будь якого таймеру з швидкістю Т1 разів за секунду.

Щоб отримати 100

- 1. Виконати всі завдання з «Щоб отримати 85»
- 2. Підключити віртуальний осцилограф та перевірити правильність виконання попереднього завдання
- 3. Налаштувати апаратний ШІМ на будь якому таймері та каналі використовуючи звичайний та комплементарний виводи.

3 ВИКОНАННЯ

Відповідно до наданого завдання маємо наступні вхідні параметри:

- 1. N = 3
- 2. N1 = 2
- 3. T1 = 0.3

В якості мікроконтролера використовується модуль для макетування на рисунку 3.1.




Рисунок 3.1 — STM32F103C8T6

3 наступними характеристиками:

1. Apxitektypa: Arm Cortex-M3

2. Флеш-пам'ять: 64Кb

3. CPU: 72MHz

Відповідно до варіанта налаштовано тактову частоту мікроконтролера (HCLK) на 3 Мгц на рисунку 3.2. Початкова частота (SI) становить 8 МГц. За допомогою PLL множника, який дорівнює 3, ми збільшуємо цю частоту до 24 МГц. Потім застосовуємо дільник АНВ (HCLK prescaler), який дорівнює 8, і отримуємо кінцеву частоту 3 МГц (24 МГц поділити на 8). Таким чином, HCLK (тактова частота шини) дорівнює 3 МГц.




Рисунок 3.2 — налаштування тактової частоти контролера

Кнопки приєднані до пінів РВ10 та РВ11 у режимі РULL-UP (без додаткових резисторів). Це означає, що за замовчуванням стоїть високий рівень сигнали, і при натиску стає низький рівень сигналу. До кожного світодіоду під'єднаний струмообмежувальний резистор величиною 100 Ом.

Підключення компонентів відповідно до завдання виконано наступним чином на рисунку 3.3:




Рисунок 3.3 — конфігурація пінів (LED1: PA0, LED2: PA1, LED3: PA2, LED4: PA3, LED5: PA4, LED6: PA5, LED7: PA6, LED8: PA7, LED9: PB0, LED10: PB1, Button1: PB10, Button2: PB11)

Також відповідно до завдання налаштовано два канали апаратного таймера: звичайни та комплементарний.

Щоб отримати період 3,33 секунди з тактовою частотою 3 МГц, встановлюємо Prescaler (переддільник) на значення 2999. Це дає нам частоту після переддільника 1000 Гц, що відповідає 1 мс (3 МГц поділити на 3000). Далі встановлюємо Period (період) на значення 3329, що дає нам період 3330 мс, що приблизно дорівнює 3,33 секунди.

Для налаштування PWM (широтно-імпульсної модуляції) з частотою 1 кГц при тактовій частоті таймера 3 МГц спочатку встановлюємо Prescaler на значення 2. Це дає нам частоту після переддільника 1 МГц (3 МГц поділити на 3). Потім встановлюємо Period на значення 999, що дає нам остаточну частоту

PWM 1 к Γ ц (1 М Γ ц поділити на 1000). Значення Pulse встановлюємо на 500, що забезпечує 50% робочий цикл (скважність сигналу).

Також у цій конфігурації NVIC переривання увімкнені, що дозволяє обробляти події таймера через переривання.




Рисунок 3.4 — схема підключення у середовищі розробки Proteus

4 ВИСНОВОК

У ході виконання лабораторної роботи я ознайомився з можливостями програми Proteus для симуляції роботи мікропроцесорних систем, бібліотекою HAL, що забезпечує апаратну абстракцію, та інструментом STM32CubeMX для налаштування периферії мікроконтролера STM32F103C8T6. Навчився налаштовувати тактову частоту мікроконтролера на 3 МГц, конфігурувати піни для підключення світлодіодів і кнопок, а також реалізовувати апаратний ШІМ з частотою 1 кГц та скважністю 50%. Впевнився у коректності виконаної роботи шляхом перевірки параметрів сигналу на осцилографі, що підтвердило розрахунків налаштування таймерів та роботи правильність комплементарними виводами ШІМ, а також коректність перемикання активних світлодіодів при натисканні кнопок.

ДОДАТОК А ТЕКСТИ ПРОГРАМНОГО КОДУ

Тексти програмного коду (Найменування програми (документа))

> Жорсткий диск (Вид носія даних)

(Обсяг програми (документа), арк.)

Студента групи IП-11 4 курсу Панченка С. В

```
/* USER CODE BEGIN Header */
/**
*****
 * @file
           : main.c
 * @brief
            : Main program body
* @attention
 * Copyright (c) 2025 STMicroelectronics.
 * All rights reserved.
 * This software is licensed under terms that can be found in the
LICENSE file
 * in the root directory of this software component.
 * If no LICENSE file comes with this software, it is provided
AS-IS.
 *
*****
 * /
/* USER CODE END Header */
/* Includes
*/
#include "main.h"
/* Private includes
/* USER CODE BEGIN Includes */
/* USER CODE END Includes */
```

```
/* Private typedef
/* USER CODE BEGIN PTD */
/* USER CODE END PTD */
/* Private define
/* USER CODE BEGIN PD */
/* USER CODE END PD */
/* Private macro
----*/
/* USER CODE BEGIN PM */
/* USER CODE END PM */
/* Private variables
----*/
TIM_HandleTypeDef htim1;
TIM_HandleTypeDef htim2;
/* USER CODE BEGIN PV */
/* USER CODE END PV */
/* Private function prototypes
*/
void SystemClock_Config(void);
static void MX_GPIO_Init(void);
static void MX_TIM1_Init(void);
static void MX_TIM2_Init(void);
/* USER CODE BEGIN PFP */
/* USER CODE END PFP */
```

```
/* Private user code
/* USER CODE BEGIN 0 */
/* USER CODE END 0 */
/**
 * @brief The application entry point.
 * @retval int
 */
int main(void)
{
 /* USER CODE BEGIN 1 */
 /* USER CODE END 1 */
 /* MCU
Configuration------
---*/
 /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and
the Systick. */
 HAL_Init();
 /* USER CODE BEGIN Init */
 /* USER CODE END Init */
 /* Configure the system clock */
 SystemClock_Config();
 /* USER CODE BEGIN SysInit */
 /* USER CODE END SysInit */
 /* Initialize all configured peripherals */
```

```
MX_GPIO_Init();
 MX_TIM1_Init();
 MX_TIM2_Init();
 /* USER CODE BEGIN 2 */
 HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, LED1_Pin|LED2_Pin|LED3_Pin|LED4_Pin|
LED5 Pin|LED6 Pin|LED7 Pin|LED8 Pin, GPIO PIN SET);
  HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, LED9_Pin|LED10_Pin, GPIO_PIN_SET);
 HAL_Delay(2000);
 HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, LED1_Pin|LED2_Pin|LED3_Pin|LED4_Pin|
LED5_Pin|LED6_Pin|LED7_Pin|LED8_Pin, GPI0_PIN_RESET);
  HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, LED9_Pin|LED10_Pin, GPIO_PIN_RESET);
  /* USER CODE END 2 */
 /* Infinite loop */
 /* USER CODE BEGIN WHILE */
 while (1)
  {
        GPIO_PinState btn1_state = HAL_GPIO_ReadPin(GPIOB,
BTN1_Pin);
        GPIO PinState btn2 state = HAL GPIO ReadPin(GPIOB,
BTN2 Pin);
        if (btn1_state == GPI0_PIN_SET) // Button1 Pressed
        {
            // Turn On LED1-LED5 (PA0-PA4)
            HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, LED1_Pin | LED2_Pin |
LED3_Pin | LED4_Pin | LED5_Pin, GPIO_PIN_SET);
        }
        if (btn1_state == GPIO_PIN_RESET)
        {
         HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, LED1_Pin | LED2_Pin | LED3_Pin
| LED4_Pin | LED5_Pin, GPIO_PIN_RESET);
        }
        if (btn2 state == GPIO PIN SET)
        {
```

```
// Turn Off LED6-LED10 (PA5-PA7, PB0-PB1)
                 HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, LED6_Pin | LED7_Pin |
LED8_Pin, GPIO_PIN_SET);
                 HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, LED9_Pin | LED10_Pin,
GPIO_PIN_SET);
        }
        if (btn2_state == GPI0_PIN_RESET)
        {
            // Turn Off LED6-LED10 (PA5-PA7, PB0-PB1)
                 HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, LED6_Pin | LED7_Pin |
LED8_Pin, GPIO_PIN_RESET);
                 HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, LED9_Pin | LED10_Pin,
GPIO_PIN_RESET);
        }
        else // Buttons Released
        {
            // Turn Off LED1-LED5
            HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, LED1_Pin | LED2_Pin |
LED3_Pin | LED4_Pin | LED5_Pin, GPIO_PIN_RESET);
            // Turn On LED6-LED10
            HAL GPIO WritePin(GPIOA, LED6 Pin | LED7 Pin |
LED8_Pin, GPIO_PIN_RESET);
            HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, LED9_Pin | LED10_Pin,
GPIO_PIN_RESET);
        }
   /* USER CODE END WHILE */
   /* USER CODE BEGIN 3 */
 }
  /* USER CODE END 3 */
}
/**
  * @brief System Clock Configuration
  * @retval None
  * /
void SystemClock_Config(void)
```

```
{
 RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = {0};
  RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = {0};
  /** Initializes the RCC Oscillators according to the specified
parameters
  * in the RCC OscInitTypeDef structure.
  */
 RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSI;
  RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_ON;
  RCC_OscInitStruct.HSICalibrationValue =
RCC_HSICALIBRATION_DEFAULT;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;
 RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSI_DIV2;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLMUL = RCC_PLL_MUL3;
  if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
  {
   Error_Handler();
  }
  /** Initializes the CPU, AHB and APB buses clocks
  */
  RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|
RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
                              |RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|
RCC_CLOCKTYPE_PCLK2;
  RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK;
  RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV4;
 RCC ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
  RCC ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
  if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_0) !=
HAL_OK)
  {
   Error_Handler();
  }
}
```

```
/**
  * @brief TIM1 Initialization Function
  * @param None
  * @retval None
  * /
static void MX TIM1 Init(void)
{
  /* USER CODE BEGIN TIM1_Init 0 */
  /* USER CODE END TIM1 Init 0 */
 TIM_ClockConfigTypeDef sClockSourceConfig = {0};
 TIM_MasterConfigTypeDef sMasterConfig = {0};
 TIM_OC_InitTypeDef sConfigOC = {0};
 TIM_BreakDeadTimeConfigTypeDef sBreakDeadTimeConfig = {0};
  /* USER CODE BEGIN TIM1_Init 1 */
  /* USER CODE END TIM1 Init 1 */
  htim1.Instance = TIM1;
  htim1.Init.Prescaler = 2;
 htim1.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;
 htim1.Init.Period = 999;
  htim1.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;
 htim1.Init.RepetitionCounter = 0;
  htim1.Init.AutoReloadPreload = TIM_AUTORELOAD_PRELOAD_DISABLE;
  if (HAL_TIM_Base_Init(&htim1) != HAL_OK)
  {
   Error_Handler();
  }
  sClockSourceConfig.ClockSource = TIM_CLOCKSOURCE_INTERNAL;
  if (HAL_TIM_ConfigClockSource(&htim1, &sClockSourceConfig) !=
HAL_OK)
  {
    Error_Handler();
```

```
}
  if (HAL_TIM_PWM_Init(&htim1) != HAL_OK)
  {
   Error_Handler();
  }
  sMasterConfig.MasterOutputTrigger = TIM_TRGO_RESET;
  sMasterConfig.MasterSlaveMode = TIM MASTERSLAVEMODE DISABLE;
  if (HAL_TIMEx_MasterConfigSynchronization(&htim1,
&sMasterConfig) != HAL_OK)
  {
    Error_Handler();
  }
  sConfigOC.OCMode = TIM_OCMODE_PWM1;
  sConfigOC.Pulse = 500;
  sConfigOC.OCPolarity = TIM_OCPOLARITY_HIGH;
  sConfigOC.OCNPolarity = TIM_OCNPOLARITY_HIGH;
  sConfigOC.OCFastMode = TIM_OCFAST_DISABLE;
  sConfigOC.OCIdleState = TIM_OCIDLESTATE_RESET;
  sConfigOC.OCNIdleState = TIM_OCNIDLESTATE_RESET;
  if (HAL_TIM_PWM_ConfigChannel(&htim1, &sConfigOC, TIM_CHANNEL_1)
!= HAL OK)
  {
    Error_Handler();
  }
  sBreakDeadTimeConfig.OffStateRunMode = TIM_OSSR_DISABLE;
  sBreakDeadTimeConfig.OffStateIDLEMode = TIM_OSSI_DISABLE;
  sBreakDeadTimeConfig.LockLevel = TIM_LOCKLEVEL_OFF;
  sBreakDeadTimeConfig.DeadTime = 0;
  sBreakDeadTimeConfig.BreakState = TIM_BREAK_DISABLE;
  sBreakDeadTimeConfig.BreakPolarity = TIM_BREAKPOLARITY_HIGH;
  sBreakDeadTimeConfig.AutomaticOutput =
TIM_AUTOMATICOUTPUT_DISABLE;
  if (HAL_TIMEx_ConfigBreakDeadTime(&htim1, &sBreakDeadTimeConfig)
!= HAL_OK)
  {
    Error_Handler();
  }
```

```
/* USER CODE BEGIN TIM1_Init 2 */
  /* USER CODE END TIM1 Init 2 */
 HAL_TIM_MspPostInit(&htim1);
}
/**
  * @brief TIM2 Initialization Function
  * @param None
  * @retval None
  * /
static void MX_TIM2_Init(void)
{
  /* USER CODE BEGIN TIM2_Init 0 */
  /* USER CODE END TIM2 Init 0 */
 TIM_ClockConfigTypeDef sClockSourceConfig = {0};
 TIM_MasterConfigTypeDef sMasterConfig = {0};
  /* USER CODE BEGIN TIM2 Init 1 */
  /* USER CODE END TIM2_Init 1 */
  htim2.Instance = TIM2;
  htim2.Init.Prescaler = 2999 ;
  htim2.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;
 htim2.Init.Period = 3329 ;
 htim2.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;
  htim2.Init.AutoReloadPreload = TIM_AUTORELOAD_PRELOAD_DISABLE;
  if (HAL_TIM_Base_Init(&htim2) != HAL_OK)
  {
   Error_Handler();
  sClockSourceConfig.ClockSource = TIM_CLOCKSOURCE_INTERNAL;
  if (HAL_TIM_ConfigClockSource(&htim2, &sClockSourceConfig) !=
```

```
HAL_OK)
  {
    Error_Handler();
  }
  sMasterConfig.MasterOutputTrigger = TIM_TRGO_RESET;
  sMasterConfig.MasterSlaveMode = TIM_MASTERSLAVEMODE_DISABLE;
  if (HAL_TIMEx_MasterConfigSynchronization(&htim2,
&sMasterConfig) != HAL_OK)
  {
    Error_Handler();
  /* USER CODE BEGIN TIM2_Init 2 */
  /* USER CODE END TIM2 Init 2 */
}
  * @brief GPIO Initialization Function
  * @param None
  * @retval None
static void MX_GPIO_Init(void)
{
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};
/* USER CODE BEGIN MX_GPIO_Init_1 */
/* USER CODE END MX GPIO Init 1 */
  /* GPIO Ports Clock Enable */
  __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
  __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();
  /*Configure GPIO pin Output Level */
  HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, LED1_Pin|LED2_Pin|LED3_Pin|LED4_Pin
                          |LED5_Pin|LED6_Pin|LED7_Pin|LED8_Pin,
GPIO_PIN_RESET);
```

```
/*Configure GPIO pin Output Level */
 HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, LED9_Pin|LED10_Pin, GPIO_PIN_RESET);
  /*Configure GPIO pins : LED1_Pin LED2_Pin LED3_Pin LED4_Pin
                           LED5_Pin LED6_Pin LED7_Pin LED8_Pin */
 GPIO_InitStruct.Pin = LED1_Pin|LED2_Pin|LED3_Pin|LED4_Pin
                          |LED5_Pin|LED6_Pin|LED7_Pin|LED8_Pin;
  GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
 GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
 GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
  HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
  /*Configure GPIO pins : LED9_Pin LED10_Pin */
 GPIO_InitStruct.Pin = LED9_Pin|LED10_Pin;
  GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
  GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
 GPI0_InitStruct.Speed = GPI0_SPEED_FREQ_LOW;
 HAL_GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct);
  /*Configure GPIO pins : BTN1_Pin BTN2_Pin */
 GPIO InitStruct.Pin = BTN1 Pin|BTN2 Pin;
  GPI0_InitStruct.Mode = GPI0_MODE_INPUT;
  GPI0_InitStruct.Pull = GPI0_PULLUP;
 HAL_GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct);
/* USER CODE BEGIN MX GPIO Init 2 */
/* USER CODE END MX GPIO Init 2 */
}
/* USER CODE BEGIN 4 */
/* USER CODE END 4 */
/**
  * @brief This function is executed in case of error occurrence.
  * @retval None
  */
```

```
void Error_Handler(void)
{
  /* USER CODE BEGIN Error_Handler_Debug */
  /* User can add his own implementation to report the HAL error
return state */
  __disable_irq();
  while (1)
  {
  }
  /* USER CODE END Error_Handler_Debug */
}
#ifdef USE FULL ASSERT
/**
  * @brief Reports the name of the source file and the source
line number
            where the assert_param error has occurred.
  * @param file: pointer to the source file name
           line: assert_param error line source number
  * @retval None
void assert_failed(uint8_t *file, uint32_t line)
  /* USER CODE BEGIN 6 */
  /* User can add his own implementation to report the file name
and line number,
     ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n",
file, line) */
  /* USER CODE END 6 */
}
#endif /* USE_FULL_ASSERT */
```