# Corso di Laurea Magistrale in Computer Engineering

# OBSERVE EXTENSION OF COAP WITH QOS

Alessandro Sieni Amedeo Pochiero Roberto Magherini

# Indice

1	$\mathbf{Spe}$	cifiche	1
	1.1	Comunicazione	1
	1.2	Ottenimento Lista Risorse da parte degli Observer	1
	1.3	Registrazione	1
	1.4	Gestione dei Soggetti nel Proxy Server	2
	1.5	Gestione degli Osservatori nel Proxy Server	2
	1.6	Ottenimento Risorse nel Nodo Sensore	3
	1.7	Gestione Priorità dei Valori	3
	1.8	Gestione della Batteria	4
	1.9	Trasmissione dei Valori dal Nodo Sensore	4
	1.10	Gestione del max-age nel Nodo Sensore	5
	1.11	Implementazione	5
	1.12	Testing	8
2	Mod	dulo ProxyObserver	9
	2.1	Descrizione	9
	2.2	Modifiche a Californium lato Server	9
	2.3	Implementazione	16
3	Mod	dulo ProxySubject	<b>25</b>
	3.1	Descrizione	25
	3.2	Implementazione	26
4	Obs	erver	34
	4.1	Descrizione	34
	4.2	Modifiche a Californium lato Client	34
	43	Implementazione	38

INDICE	ii	

5	Sub	ject	4	
	5.1	Descrizione	4	
	5.2	Modifiche al Border Router	4	
	5.3	Implementazione	4	
6	Testing			
		Variazione MaxAge	6	
	6.2	Consumo Batteria in funzione del Numero di Pacchetti	6	
	6.3	Ritardo Trasmissione	7	

# Capitolo 1

# Specifiche

#### 1.1 Comunicazione

- La comunicazione tra i nodi sensori ed il proxy server avviene mediante protocollo CoAP con l'ausilio di un border router collegato al proxy server.
- Gli observer si collegano invece al proxy server utilizzando una rete ad-hoc (o preesistente) creata dallo stesso proxy server.

### 1.2 Ottenimento Lista Risorse da parte degli Observer

• All'avvio dell'osservatore verrà fatta una richiesta al proxy server per ottenere la lista delle risorse disponibili (nei nodi sensori) e il proxy stesso risponderà fornendo tutti i nodi sensori collegati ad esso e le relative risorse in grado di offrire.

### 1.3 Registrazione

- Il nodo sensore sta in attesa fino a quando non arriva la prima registrazione.
- Il processo di registrazione seguirà le specifiche indicate nel paper utilizzati i campi observe e token e il comando GET.
- Se il nodo sensore ha attiva una registrazione di livello i il proxy non invierà una richiesta di livello superiore in quanto ha già i dati necessari a servire il nuovo osservatore.

- La registrazione tra nodo sensore e proxy server avviene in modo leggermente diverso rispetto a quanto indicato nel paper, dato che rispettivamente i livello 1-2 e 3-4 servono solo a differenziare l'ordine con cui devono essere inviati i dati (solo critici o tutti), ma dato che nel nostro schema è presente solo un osservatore dal punto di vista del sensore questa differenziazione non è più necessaria, riducendo quindi i livelli di priorità a 2, il livello 1 solo per i valori critici ed il livello 2 per tutti i valori ottenuti dal sensore. Il livello 3 dello stesso campo sarà utilizzato dal proxy server per disiscriversi dal nodo sensore relativamente a quella risorsa.
- Per disiscriversi da un soggetto l'osservatore comunicherà al proxy tale richiesta secondo le specifiche indicate dal paper, e qualora nessun osservatore sarà più interessato ad essere notificato da tale soggetto, il proxy invierà al nodo sensore un messaggio GET indicando il livello 3 che viene usato per la disiscrizione.

### 1.4 Gestione dei Soggetti nel Proxy Server

- Al fine di garantire le migliori performance e la maggiore scalabilità possibile si intende realizzare un meccanismo di caching sul proxy server che sia in grado di memorizzare gli ultimi valori ottenuti da ciascun soggetto, in modo da poterli ottenere nel momento in cui devono essere inviati a tutti gli osservatori in ascolto.
- Per ottenere questo meccanismo sarà realizzata una struttura dati associata ad ogni nodo sensore, e ogni qual volta che un nuovo dato arriverà da un soggetto, la sua struttura dati sarà aggiornata e sarà notificata il modulo del proxy server che si occuperà di inviare questo nuovo valore a tutti gli osservatori registrati.
- Se un valore rimane nella struttura dati per un tempo maggiore rispetto al max-age indicato nel pacchetto associato, allora significa che il nodo sensore non è più in grado di produrre nuovi valori e quindi il proxy si considera disiscritto, rimuovendo anche la lista degli osservatori registrati a quella risorsa.

### 1.5 Gestione degli Osservatori nel Proxy Server

- Durante la fase iniziale, dopo aver inviato la lista delle risorse disponibili, il proxy server memorizza anche le informazioni dell'osservatore a cui ha inviato tale lista.
- Questo modulo del proxy server si occuperà di inviare i valori ottenuti dai soggetti qualora ne arrivi uno nuovo oppure appena dopo aver completato il protocollo di

registrazione con un osservatore, nel caso in cui sia disponibile il valore relativo a quella risorsa.

- La gestione della priorità dal lato proxy-osservatore reintrodurrà quattro livelli, seguendo le specifiche del paper, in modo da rendere il proxy trasparente dal punto di vista dell'osservatore. Lo stesso discorso si può applicare per il processo di disiscrizione che dal punto di vista dell'osservatore sarà identico a quello proposto nel paper.
- Qualora arrivasse una richiesta di disiscrizione da parte di un osservatore verso un soggetto, il proxy server non farà altro che rimuovere il soggetto in questione dalla lista di quelli iscritti a tale risorsa.
- Negoziazione della priorità di invio da parte del soggetto in base al livello di batteria presente nel nodo sensore a cui appartiene la risorsa interessata.

#### 1.6 Ottenimento Risorse nel Nodo Sensore

- Un nodo sensore avvia un timer costante per effettuare il sensing qualora sia presente almeno un osservatore interessato ad almeno una risorsa.
- Allo scadere del timer si salverà il valore ottenuto confrontandolo con il valore precedentemente inviato per vedere se è rimasto all'interno di uno specifico range, oppure se completamente un altro valore.
- Il nodo sensore ferma il timer della risorsa nel momento in cui nessun osservatore è più interessato a qualche risorsa, risparmiando così energia.

#### 1.7 Gestione Priorità dei Valori

- Il nodo sensore non avendo al suo interno una lista di osservatori, in quanto parlerà solo con il proxy, avrà per ciascuna risorsa un livello di priorità associato, che in questo caso sono due:
  - Critico: manda solo i valori considerati critici.
  - Non critico: manda tutti i valori ottenuti.

- Questo meccanismo permette quindi di ridurre allo stretto necessario il numero di invii, in quanto se ad una risorsa sono richiesti solo i valori critici, allora risulta inutile inviarli tutti.
- Per una corretta gestione di tutte le informazioni il soggetto assocerà alla risorsa il valore di priorità più basso tra quelli ottenuti : ovvero se al tempo 1 avrà associato solo valori critici ed al tempo 10 arriverà una registrazione per tutti i valori, da quel momento in poi il soggetto manderà tutti i valori, in quanto facendo l'opposto sarebbe certa la perdita di informazioni.

#### 1.8 Gestione della Batteria

- Se il livello di energia è superiore al 30%, il nodo sensore invierà tutti i valori ottenuti, sia critici che non critici, mentre se il livello è sotto a tale soglia saranno inviati solo i valori critici, in modo da risparmiare energia.
- Per gli osservatori interessati a tutti i valori, avverrà un disiscrizione e qualora volessero riscriversi dovranno rieseguire il protocollo di registrazione.
- Qualora debba essere eseguita una registrazione, se siamo sopra a tale soglia tutte potranno essere accettate, altrimenti solo la registrazione che richiede i valori critici potrà andare a buon fine, mentre quella che richiede tutti i valori no.

#### 1.9 Trasmissione dei Valori dal Nodo Sensore

- Se il valore appena ottenuto è considerato critico non saranno fatti calcoli o controlli su di esso, ma bensì sarà immediatamente inviato al proxy server, dato che in questa situazione la componente cruciale risulta essere il tempo.
- Se invece il valore ottenuto non è critico, allora sarà eseguito un confronto con il precedente per vedere se è necessario inviare il valore.
- Se siamo vicini alla scadenza del max-age allora obbligatoriamente l'ultimo valore registrato sarà inviato, in quanto altrimenti dal punto dell'osservatore risulterà che il nodo sensore l'abbia disiscritto dalla sua lista.

#### 1.10 Gestione del max-age nel Nodo Sensore

- Al fine di ottimizzare il numero di trasmissione da parte del soggetto, è stato scelto di introdurre un max-age variabile nel tempo, in modo da diminuire, quanto possibile la trasmissione di valori simili o uguali tra loro.
- All'ottenimento di un nuovo valore verrà controllato che sia critico o meno:
  - Nel caso in cui sia critico il max-age sarà messo ad un preciso valore che deve essere basso, in quanto si presume che anche il prossimo sia critico
  - Nel caso in cui non sia critico verrà eseguito un confronto con il precedente valore:
    - \* Nel caso in cui il nuovo sia vicino al precedente di un certo intervallo:
      - · Se caso in cui siamo prossimi alla scadenza del precedente max-age, allora il nuovo valore sarà inviato con un max-age superiore.
      - · Altrimenti il valore misurato sarà scartato in quanto il confronto deve essere sempre fatto tra il valore misurato e l'ultimo inviato.
    - $\ast\,$  Altrimenti il valore sarà inviato ed il max age sarà impostato al minimo.
- I valori che potranno essere assunti dal max-age sono i seguenti:
  - Per un valore critico max-age = 2\*sensingTime+soglia.
  - Per un valore non critico il max-age sarà all'interno della finestra [2\*sensing-Time+soglia; 5\*sensingTime+soglia] ed incrementerà a step di sensingTime.
  - La soglia è stata introdotta per non far coincidere il max-age con il sensingTime,
     in quanto ciò potrebbe causare problemi di sovrapposizione.

### 1.11 Implementazione

L'architettura del nostro sistema si dividerà nei seguenti moduli:

- Il modulo osservatore che riceverà i dati.
- Il proxy che al suo al interno avrà due sottomoduli:
  - Il sottomodulo ProxyObserver responsabile della gestione e della comunicazione con gli osservatori, inoltrando al modulo ProxySubject le eventuali richieste di registrazione e di disiscrizione.

- Il sottomodulo ProxySubject che invece si occupa di gestire e comunicare con i soggetti, fornendo al sottomodulo ProxyObserver le strutture dati necessari per poter trasmettere i valori agli osservatori.
- Il modulo che si occupa di gestire il soggetto, con le relative misure e trasmissioni.

#### 1.11.1 Modulo Osservatore

Questo modulo risulterà essere un semplice client di prova senza interfaccia grafica realizzato in java che si occuperà solo di richiedere la lista delle risorse e di effettuare registrazione/disiscrizione, stampando a video i valori ricevuti dai soggetti.

#### 1.11.2 Modulo Proxy

Il modulo che sarà eseguito sul proxy sarà sviluppato interamente in java, anch'esso senza interfaccia grafica, e si occuperà di far comunicare gli osservatori con i soggetti, cercando di massimizzare le performance ed il consumo di energia per i soggetti stessi.

#### Sottomodulo ProxyObserver

- Sarà un thread apposito per gestire le richieste di registrazione e disiscrizione, creando un sottothread per ciascuna di esse occupandosi anche di inoltrare (richiamando funzioni specifiche offerte dal sottomodulo ProxySubject) tali richieste al ProxySubject solo se la negoziazione ha avuto esito positivo.
- Sarà presente un altro thread per l'invio delle notifiche agli osservatori seguendo le priorità specificate durante il processo di negoziazione.
- Per quanto riguarda le strutture dati o classi saranno le seguenti:
  - Una classe che si occupa di gestire gli osservatori mantenendo le informazioni necessarie per la connessione.
  - Per ogni risorsa ci saranno quattro code in cui verrano inseriti le istanze degli osservatori registrati e inseriti nella relativa coda in base alla priorità negoziata.

#### Sottomodulo ProxySubject

• Sarà presente una lista di strutture dati che serviranno a virtualizzare i soggetti fornendo le seguenti informazioni:

- L'indirizzo ip del nodo sensore.
- Il livello di batteria del nodo sensore
- Una lista delle risorse disponibili, virtualizzate tramite una struttura dati che mi fornisce i seguenti valori:
  - \* Il tipo della risorsa (temperatura, umidità,...).
  - \* L'ultimo valore ricevuto ed il max-age relativo per ciascuna risorsa ottenibile da tale nodo sensore.
  - \* Il livello dell'attuale registrazione con quel nodo sensore per ogni risorsa ottenibile da tale nodo sensore.
- Questo sottomodulo fornirà anche dei metodi per poter accedere ai valori della precedente struttura dati, in modo da poter completamente virtualizzate il nodo sensore dal punto di vista del ProxyObserver, come ad esempio:
  - Il metodo che restituisce il livello di batteria dello specifico nodo sensore.
  - Un metodo per ottenere l'ultimo valore registrato dal nodo sensore per una specifica risorsa.
  - Un metodo per potersi registrare allo specifico nodo sensore.
  - Un metodo per potersi disiscriversi dal nodo sensore.

#### 1.11.3 Modulo Soggetto

- Implementato in C.
- Sarà presente una struttura dati con le informazioni necessarie per comunicare con il proxy
- Avrà delle soglie per determinare se un valore è critico o meno
- Avrà un livello di priorità per ogni risorsa alla quale è stata la registrazione.
- Avrà un timer, comune a tutte le risorse, per decidere quando effettuare il sensing del nuovo valore.
- Deciderà se effettuare il sensing di una risorsa se è presente una registrazione su quella risorsa.
- Avrà un timer per gestire la scadenza del max-age, come da algoritmo precedentemente riportato.

• Avrà un valore che virtualizzerà il livello di batteria, in particolare verrà aggiornato ad ogni sensing e ad ogni trasmissione di un valore costante, differente per i due casi.

#### 1.12 Testing

Al termine dell'implementazione il sistema sarà testato con lo scopo di andare a valutare le performance del sistema, in particolare andremo ad analizzare:

- Delay: analisi del tempo necessario per la trasmissione del pacchetto dal soggetto all'osservatore differenziando il numero di osservatori collegati al proxy e le priorità da loro richieste.
- Energy Consumption: Analisi del consumo energetico sui nodi sensori distinguendo il caso in cui l'invio avviene sempre subito dopo il sensing oppure utilizzando l'algoritmo illustrato nelle specifiche.

# Capitolo 2

# Modulo ProxyObserver

#### 2.1 Descrizione

Questo modulo permette la gestione della comunicazione tra il *Proxy* e l'*Observer* fungendo da CoapServer in ascolto sulla porta di default di CoAP 5683. La classe mantiene le informazioni relative allo stato degli osservatori e le risorse attualmente disponibili sui sensori visibili dagli osservatori. Quest'ultimi possono effettuare delle richieste di osservazione di una risorsa attualmente disponibile sul Proxy il quale gestisce la richiesta tramite il metodo *ObservableResource.handleGet(CoapExchange exchange)* che si occupa della negoziazione e degli invii delle notifiche.

Inoltre, fornisce i metodi per l'interazione con il modulo ProxySubject per l'aggiunta e la rimozione di risorse, notificare il cambio del valore della risorsa sul sensore ed eliminare le relazioni opportune dopo che lo stato di un sensore è cambiato.

#### 2.2 Modifiche a Californium lato Server

Al fine di implementare le modifiche effettuate al protocollo CoAP, è stato necessario modificare anche la libreria Californium. In seguito verranno elencati i cambiamenti al codice della libreria, indicando il nome del file con un link alla repository con il codice originale e la motivazione di tale modifica. I file fanno riferimento alla package core di Californium:

#### 2.2.1 coap.CoAP

Il livello di priorità viene indicato usando i primi 2 bit, rinominato campo QoS del campo Observe del pacchetto CoAP (3 bytes). Questa classe fornisce i valori che questo

campo può assumere

```
public class QoSLevel {
2
      public static final int CRITICAL HIGHEST PRIORITY = 0xc00000; //
3
      12582912
      public static final int CRITICAL_HIGH_PRIORITY = 0x800000; // 8388608
      public static final int NON_CRITICAL_MEDIUM_PRIORITY = 0x400000; //
5
      4194304
      public static final int NON_CRITICAL_LOW_PRIORITY = 0x000000; // 0
7
8
      private QoSLevel() {
9
        // prevent instantiation
10
11
    }
```

Listing 2.1: coap.CoAP.QoSLevel, codice originale

#### 2.2.2 coap.Request

Nel protocollo standard una Observe Request Registration può avere solo il valore 0 nel campo *Observe*. Nel caso considerato invece i valori possono essere 4, corrispondenti ai 4 livelli di priorità. Questa funzione deve ritorna *True* se contiene uno di questi valori.

```
public final boolean isObserve() {

// CHANGE_START

return isObserveOption(CoAP.QoSLevel.CRITICAL_HIGHEST_PRIORITY)

|| isObserveOption(CoAP.QoSLevel.CRITICAL_HIGH_PRIORITY)

|| isObserveOption(CoAP.QoSLevel.NON_CRITICAL_MEDIUM_PRIORITY)

|| isObserveOption(CoAP.QoSLevel.NON_CRITICAL_LOW_PRIORITY);

// CHANGE_END

}
```

Listing 2.2: coap.Request, codice originale

#### 2.2.3 observe.ObserveRelation

Una ObserveRelation mantiene le informazioni relative alla relazione tra un observer e la risorsa osservata. É stato aggiunto un campo alla classe per mantenere il livello di priorità di quella relazione, i suoi get e set e una funzione per comparare 2 relazioni in base a questo campo. Quest'ultima servirà nel meccanismo di notifica degli observer

basato su priorità.

```
// CHANGE_START
private int QoS;
// CHANGE_END
```

Listing 2.3: observe.ObserveRelation QoS, codice originale

```
// CHANGE_START
2
3
    public void setQoS(int QoS) {
4
       this .QoS = QoS;
5
6
7
    public int getQoS() {
8
       return QoS;
9
10
11
12
     public int compareToDesc(ObserveRelation relation) {
13
       if (QoS = relation.getQoS())
14
         return 0;
15
       if ( QoS > relation.getQoS() )
16
         return -1;
17
       return 1;
18
    }
```

Listing 2.4: observe.ObserveRelation funzioni QoS, codice originale

#### 2.2.4 server.ServerMessageDeliverer

Quando una ObserveRelation viene creata in seguito alla ricezione di una richiesta con l'opzione Observe, il campo QoS della relazione viene settato con il valore del campo Observe della richiesta.

```
if (request.isObserve()) {
    // Requests wants to observe and resource allows it :-)

LOGGER.debug("initiating an observe relation between {} and resource {}", source, resource.getURI());

ObservingEndpoint remote = observeManager.findObservingEndpoint(source);
```

```
ObserveRelation relation = new ObserveRelation (remote, resource,
      exchange);
           // CHANGE_START
6
7
           relation.setQoS(request.getOptions().getObserve());
8
           // CHANGE_END
9
          remote.addObserveRelation(relation);
          exchange.setRelation(relation);
10
11
           // all that's left is to add the relation to the resource which
12
           // the resource must do itself if the response is successful
13
        }
```

Listing 2.5: server.ServerMessageDeliverer checkForObserveOption(...), codice originale

#### 2.2.5 server.ServerState

Enumerato che definisce i 3 stati del nodo sensore:

- 1. **UNAVAILABLE**: il nodo sensore non è attivo, qualsiasi richiesta relativa a quel sensore è rigettata.
- 2. ONLY\_CRITICAL: il nodo sensore ha un autonomia al di sotto di una certa soglia, quindi si accettano solo richieste da parte di observe richiedenti solo gli eventi critici della risorsa.
- 3. **AVAILABLE**: il nodo non ha problemi di autonomia quindi è possibile accettare qualsiasi tipo di richiesta.

```
public enum ServerState {
UNVAVAILABLE, ONLY_CRITICAL, AVAILABLE
}
```

Listing 2.6: ServerState

#### 2.2.6 CoapResource

#### 2.2.6.1 Aggiornamento relazioni dopo il cambio stato del sensore

Quando avviene un cambio di stato di un sensore, è necessario controllare che le relazioni già stabilite siano consistenti con il nuovo stato. Pertanto quando lo stato diventa **ON-LY\_CRITICAL**, le relazioni con livello  $CoAP.QoSLevel.NON\_CRITICAL\_MEDIUM\_PRIORITY$  e  $CoAP.QoSLevel.NON\_CRITICAL\_LOW\_PRIORITY$  vengono cancellate, mentre se si passa ad **UNAVAILABLE**, tutte le relazioni di quella risorsa vengono cancellate.

É stata quindi aggiunta una funzione per cancellare solo le relazioni con un livello non critico di priorità.

```
// CHANGE_START
    public void clearAndNotifyNonCriticalObserveRelations(ResponseCode code)
3
      for (ObserveRelation relation : observeRelations) {
         if (relation.getQoS() = CoAP.QoSLevel.NON\_CRITICAL\_MEDIUM\_PRIORITY)
4
             | relation.getQoS() = CoAP.QoSLevel.NON_CRITICAL_LOW_PRIORITY)
5
      {
           relation.cancel();
7
           relation.getExchange().sendResponse(new Response(code));
8
        }
9
      }
10
11
    // CHANGE_END
```

Listing 2.7: CoapResource clearAndNotifyNonCriticalObserveRelations, codice originale

#### 2.2.6.2 Notifica basata su priorità

È stata aggiunta una lista sortedObservers di ObserveRelation ordinata in base al campo QoS di un ObserveRelation in modo decrescente. L'ordinamento è effettuato all'inserimento di una nuova relazione nel ObserveRelationContainer observeRelations. Questa nuova lista è impiegata per effettuare l'invio delle notifiche in ordine di priorità: l'invio delle notifiche è effettuato scansionando in modo sequenziale questa lista, partendo dal primo elemento ( priorità maggiore ), fino all'ultimo elemento ( priorità minore ). Per mantenere la lista consistente con l'ObserveRelationContainer, alla rimozione di un elemento da quest'ultimo, si rimuove lo stesso dalla sortedObservers.

```
// CHANGE_START

/* Sorted list of observers used to notifying following the correct order

*/

private ArrayList<ObserveRelation> sortedObservers;

// CHANGE_END
```

Listing 2.8: CoapResource sortedObservers, codice originale

```
if (observeRelations.add(relation)) {
5
        LOGGER.info("replacing observe relation between {} and resource {} {}
      new {}, size {})", relation.getKey(),
6
             getURI(), relation.getExchange(), observeRelations.getSize());
7
      } else {
8
        LOGGER.info("successfully established observe relation between {} and
       resource {} ({}, size {})",
             relation.getKey(), getURI(), relation.getExchange(),
9
      observeRelations.getSize());
      }
10
11
      for (ResourceObserver obs : observers) {
12
         obs.addedObserveRelation(relation);
13
14
15
      // CHANGE_START
16
      sortedObservers = new ArrayList < ObserveRelation > (observeRelations.
      getRelations().values());
       Collections.sort(sortedObservers, new Comparator<ObserveRelation>() {
17
18
         public int compare(ObserveRelation o1, ObserveRelation o2) {
19
           return (o1).compareToDesc(o2);
20
         }
21
      });
22
      // CHANGE END
23
```

Listing 2.9: CoapResource addObserveRelation(...), codice originale

```
@Override
2
     public void removeObserveRelation(ObserveRelation relation) {
3
       if (observeRelations.remove(relation)) {
        LOGGER.info ("remove observe relation between {} and resource {} ({}),
4
      size {})", relation.getKey(), getURI(),
             relation.getExchange(), observeRelations.getSize());
5
6
         for (ResourceObserver obs : observers) {
7
           obs.removedObserveRelation(relation);
8
         }
9
         // CHANGE START
10
         sortedObservers.remove(relation);
         // CHANGE_END
11
12
      }
13
    }
```

Listing 2.10: CoapResource removeObserveRelation(...), codice originale

```
protected void notifyObserverRelations(final ObserveRelationFilter filter
2
      notificationOrderer.getNextObserveNumber();
3
4
      // CHANGE_START
5
      for (ObserveRelation relation : sortedObservers) {
6
         if (null == filter || filter.accept(relation)) {
7
           relation.notifyObservers();
8
         }
9
      }
       // CHANGE_END
10
11
```

Listing 2.11: CoapResource notifyObserverRelations(...), codice originale

#### 2.2.7 server.resources.CoapExchange

Il server può esprimere la sua volontà di avviare la registrazione rispondendo con un diverso valore del campo QoS della richiesta. Se invece accetta subito la relazione di osservazione allora risponde con lo stesso valore della richiesta. A tal fine, è stata ridefinita la funzione  $CoapExchange.respond(Response\ response)$  aggiungendo il parametro observeNumber. Quest'ultimo sovrascrive il valore del campo Observe che Califonium inserisce come numero per evitare riordinamento delle notifiche.

```
// CHANGE_START
2
     public void respond(Response response, int observeNumber) {
3
       if (response == null)
         throw new NullPointerException();
4
5
6
       // set the response options configured through the CoapExchange API
7
       if (locationPath != null)
8
         response.getOptions().setLocationPath(locationPath);
9
       if (locationQuery != null)
         response \, . \, getOptions \, () \, . \, setLocationQuery \, (\, locationQuery \, ) \, ;
10
11
       if (\max Age != 60)
12
         response.getOptions().setMaxAge(maxAge);
13
       if (eTag != null) {
         response.getOptions().clearETags();
14
15
         response.getOptions().addETag(eTag);
16
17
18
       resource.checkObserveRelation(exchange, response);
```

```
response.getOptions().setObserve(observeNumber);

exchange.sendResponse(response);

}
```

Listing 2.12: server.resources.CoapExchange, codice originale

#### 2.3 Implementazione

#### 2.3.1 class ProxyObserver

Classe che fornisce i metodi chiamati dal ProxySubject e la gestione delle risorse esposte agli osservatori.

#### 2.3.1.1 Aggiunta delle Risorse

L'aggiunta delle risorse è effettuata dal modulo *ProxySubject* che effettua la discovery delle risorse e le aggiunge al modulo ProxyObserver tramite la funzione 2.13

```
public void addResource (SensorNode sensor, String resourceName, boolean
      first) {
      ObservableResource resource = new ObservableResource(resourceName, this
      , sensor.getUri());
4
      if (first) {
        // first resource of this sensor then create the sensorResource that
      has the
6
        // added resource as child
7
        CoapResource sensorResource = new ObservableResource (
      getUnbrachetAddress(sensor.getUri()), this,
             sensor.getUri());
9
        sensorResource.setVisible(false);
10
        sensorResource.add(resource);
11
         proxyObserver.add(sensorResource);
12
13
        // sensor already present
14
         for (Resource r : proxyObserver.getRoot().getChildren()) {
15
           if (r.getName().equals(getUnbrachetAddress(sensor.getUri())))
16
             r.add(resource);
17
        }
18
      }
```

Listing 2.13: ProxyObserver.addResource

#### 2.3.1.2 Cambio del valore della risorsa

Una volta che il ProxyObserver crea delle relazioni con gli osservatori, deve notificare questi ultimi ogni volta che il valore della risorsa del sensore varia. Quando il ProxySubject riceve il nuovo valore, allora può notificare questo cambiamento al ProxyObserver tramite la funzione 2.14

```
public void resourceChanged (SensorNode sensor, String resourceName) {
2
      SensorData data = requestValueCache(sensor, resourceName);
3
      boolean isCritical = data.getCritic();
4
      ObservableResource resource = getResource(sensor, resourceName);
      Log.info("ProxyObserver",
           "" + sensor.getUri() + "/" + resourceName + " changed, isCritical:
6
      " + data.getCritic() + ". Value: "
               + data.getValue() + ". Current observers: " + resource.
      getObserverCount());
8
9
      updateResource(sensor, resourceName, data);
10
      if (!isCritical)
        resource.changed(new CriticalRelationFilter());
11
12
      else
13
         resource.changed();
14
```

Listing 2.14: ProxyObserver.resourceChanged

#### 2.3.1.3 Filtro Relazioni Critiche

Nel caso in cui la notifica abbia un valore non critico, questo deve essere inviato solo a quegli osservatori che hanno richiesto un livello di QoS relativo a tutti gli eventi, critici o non critici. Per effettuare questa distizione tra le varie relazioni, si usa l'ObserveRelationFilter implementato dalla classe 2.15

Listing 2.15: CriticalRelationFilter

#### 2.3.1.4 Cambio dello stato del sensore

Per avviare l'aggiornamento delle relazioni descritto in 2.2.6.1, il ProxySubject notifica il ProxyObserver di questo cambio tramite la funzione 2.16, in modo tale che possa eliminare le relazioni non più gestibili.

```
public void clearObservationAfterStateChanged(String sensorAddress,
                             String resourceName, ServerState state) {
                               // Clear all the observaRelation of each resource of that sensor
   3
                                String key = "/" + getUnbrachetAddress(sensorAddress) + "/" +
                             resourceName;
                               ObservableResource o = resourceList.get(key);
                               \textbf{Log.info} \, (\, "\, Proxy Observer\, "\,\, , \,\, "\, Clear \,\, relations \,\, after \,\, sensor \,\, state \,\, changed: \,\, after \,\, sensor \,\, state \,\, sensor \,\, sensor \,\, state \,\, sensor \,\, state \,\, sensor \,\, sensor \,\, sensor \,\, state 
                               " + key + " | " + state);
                               if (state == ServerState.ONLY_CRITICAL) {
   6
                                         o.\ clear And Notify Non Critical Observe Relations (CoAP.\ Response Code.
   7
                            FORBIDDEN);
                               } else if (state == ServerState.UNAVAILABLE) {
   9
                                         o.\ clear And Notify Observe Relations (CoAP.\ Response Code.
                            SERVICE_UNAVAILABLE);
10
11
```

Listing 2.16: clearObservationAfterStateChanged

#### 2.3.1.5 Chiamate alle funzioni del ProxySubject

Il ProxyObserver può chiamare delle funzioni del ProxySubject per:

- Ottenere il nuovo valore della risorsa 2.17
- Richiedere che il ProxySubject effettui una richiesta di osservazione su un sensore se necessario 2.18
- Ottenere le informazioni relative ad un determinato sensore 2.19
- Richiedere la cancellazione di una relazione tra ProxySubject ed un sensore 2.20

```
public SensorData requestValueCache(SensorNode sensor, String
    resourceName) {
    SensorData data = proxySubject.getValue(sensor.getUri(), resourceName);
    return data;
}
```

Listing 2.17: requestValueCache

```
public boolean requestRegistration(SensorNode sensor, String resourceName
   , boolean critical) {
   return proxySubject.newRegistration(sensor, resourceName, critical);
}
```

Listing 2.18: requestRegistration

```
public SensorNode requestSensorNode(String sensorAddress) {
   return proxySubject.getSensorNode(sensorAddress);
}
```

Listing 2.19: requestSensorNode

```
public void requestObserveCancel(Registration registration) {
   proxySubject.removeRegistration(registration);
}
```

Listing 2.20: requestObserveCancel

#### 2.3.2 class ObservableResource extends CoapResource

Questa classe estende una CoapResource standard e ridefinisce i metodo necessari per la gestione delle richieste.

#### 2.3.2.1 handleGET

Questa funzione viene chiamata in 2 casi distinti:

- 1. il CoapServer riceve una richiesta di tipo **GET** da parte di un osservatore per costruire una relazione di osservazione;
- 2. è stata chiamata la funzione *changed()* della risorsa e si avvia il meccanismo di notifica dell'osservatore;

Per questo motivo è necessario distinguere la gestione della registrazione dall'invio di una notifica nella stessa funzione.

Innanzitutto, la funzione controlla che non si tratti di una richiesta di cancellazione ( campo Observe=1), caso in cui viene gestito tutto internamente da Califonium, quindi non bisogna fare nulla, oppure che il sensore non sia attualmente attivo.

Se è si tratta di una richiesta di registrazione, le informazioni relative a quella richiesta vengono salvate. Di queste il *MessageID* della richiesta viene usato per distinguere le

notifiche dalla seconda parte della negoziazione. Infatti, nel caso in cui la funzione viene richiamata per effettuare un invio della notifica, il *CoapExchange* conterrà il MessageID della prima richiesta, mentre ciò non succede negli altri casi.

```
@Override
2
     public void handleGET(CoapExchange exchange) {
3
      System.out.println("-
                                                                    -");
       int observeField = exchange.getRequestOptions().getObserve();
4
5
6
      SensorNode sensor = server.requestSensorNode(sensorAddress);
      String observerID = exchange.getSourceAddress() + ":" + exchange.
      getSourcePort() + "/" + getName();
8
9
      if (observeField == 1) {
10
         Log.info("ObservableResource", "Cancel observe request from " +
      exchange.getSourcePort()
11
            + " for the resource: " + exchange.advanced().getRequest().getURI
      ());
12
         server.removeObserver(observerID);
13
         return;
14
      }
       if (sensor.getState().equals(ServerState.UNAVAILABLE)) {
15
16
        System.out.println("Subject is unavailable");
17
         return;
18
      }
      // store observer information if the endpoint is not already present
19
20
      int mid = exchange.advanced().getRequest().getMID();
21
      if (!server.isObserverPresent(observerID)) {
22
         server.addObserver(observerID, new ObserverState(mid, false));
23
         handleRegistration(observeField, observerID, exchange, sensor);
24
         return;
25
      }
26
27
      if (mid == server.getObserverState(observerID).getOriginalMID()) {
         // This is a notification because the exchange has the same MID of
28
      the original
29
        // request
30
         send Notification (exchange, sensor, -1);
31
         // The observer is already present but this is not a notification
32
      then it is a
33
        // request of reregistration
34
         handleRegistration(observeField, observerID, exchange, sensor);
35
      }
```

```
36 }
```

Listing 2.21: HandleGET

#### 2.3.2.2 handleRegistration

Questa funzione è chiamata per gestire la richiesta di registrazione oppure per completare la negoziazione tra Proxy e osservatore. I due casi sono distinti grazie ad una variabile della classe *ObserveState* che viene settata solo se è stata avviata la negoziazione durante la registrazione. Analizzando ogni caso, si ha:

- Se si tratta della gestione della registrazione, bisogna verificare che il sensore sia capace di gestire una registrazione del genere:
  - Richiesti tutti i valori ma il sensore può mandare solo i valori critici: allora la negoziazione viene avviata rispondendo con ResponseCode.NOT\_ACCEPTABLE e un valore di QoS gestibile dal sensore nel campo opportuno.
  - altrimenti accetta la registrazione, richiede al ProxySubject la registrazione con il sensore, se necessaria, tramite la funzione 2.18 e risponde con una notifica che contiene lo stesso valore di QoS della richiesta, indicando all'osservatore che la richiesta è stata accettata.

```
private void handleRegistration(int observeField, String observerID,
       CoapExchange exchange, SensorNode sensor) {
      // Registration phase
3
  //
        Log.\,debug\,("\,ObservableResource"\,,\ "Request:\ "\ +\ exchange\,.\,advanced
      ().getRequest().toString());
4
      if (!server.getObserverState(observerID).isNegotiationState()) {
         if (getPriority(observeField) < 3 && sensor.getState().equals(
5
      ServerState.ONLY_CRITICAL) ) {
           // First part of the negotiation, where subject make its
      proposal
           Response response = new Response (CoAP. Response Code.
      NOT ACCEPTABLE);
8
           response.setOptions(new OptionSet().addOption(new Option(
      OptionNumberRegistry.OBSERVE, PROPOSAL)));
9
           server.getObserverState(observerID).setNegotiationState(true);
10
           exchange.respond(response);
11
           Log.info("ObservableResource", "Negotiation Started: " +
      response.toString());
12
13
        } else {
```

```
Log.info("ObservableResource", "Accepting the request from "+
14
       exchange.getSourcePort()
15
               + " request without negotiation: " + exchange.
      getRequestOptions().toString());
16
           server.getObserverState(observerID).setOriginalMID(exchange.
      advanced().getRequest().getMID());
17
18
           boolean registrationOk = server.requestRegistration(sensor,
      getName(), getPriority(observeField) > 2 ? true : false);
19
           if (registrationOk) {
20
             // Request accepted without negotiation
21
             Log.info("ObservableResource", "Registration done proxy -
      subject done!");
             data = server.requestValueCache(sensor, getName());
22
23
             sendNotification(exchange, sensor, observeField);
24
             Log.error("ObservableResource", "Registration Proxy-Subject
25
      failed (No Negotiation)");
26
             exchange.respond(CoAP.ResponseCode.NOT_FOUND);
27
           }
         }
28
```

Listing 2.22: HandleRegistration

• Se invece si tratta della seconda parte della negoziazione, esegue le stesse operazioni del caso precedente per accettare la registrazione.

```
} else {
2
        // This is the second part of a negotiation
3
        Log.info("ObservableResource", "Second Part Negotiation");
4
        server.getObserverState(observerID).setNegotiationState(false);
5
        server.getObserverState(observerID).setOriginalMID(exchange.
      advanced().getRequest().getMID());
6
7
        boolean registrationOk = server.requestRegistration(sensor,
      getName(), getPriority(observeField) > 2 ? true : false);
        if (registrationOk) {
8
9
          Log.info("ObservableResource", "Negotiation ended");
10
          data = server.requestValueCache(sensor, getName());
11
          sendNotification(exchange, sensor, -1);
12
13
          Log.error("ObservableResource", "Registration Proxy-Subject
      failed after a negotiation");
14
          exchange.respond(CoAP.ResponseCode.NOT_FOUND);
```

```
15 }
16 }
```

Listing 2.23: HandleRegistration continuazione negoziazione

#### 2.3.2.3 sendNotification

Questo metodo invia una notifica sfruttando il CoapExchange della richiesta. In particolare, prepara la risposta usando i valori ottenuti tramite la funzione 2.17, mentre il campo Observe è usato come numero di sequenza se si tratta di una notifica, oppure contiene lo stesso livello di QoS della richiesta se si sta accettando una registrazione senza avviare la negoziazione.

```
private void send Notification (Coap Exchange exchange, Sensor Node sensor,
      int observeField) {
      double value = data.getValue();
3
      Response response = new Response (CoAP. Response Code .CONTENT);
4
5
      response.setPayload((data.getCritic() = true)?Double.toString(value)+"
      !": Double.toString(value));
      exchange.setMaxAge(data.getTime());
6
7
       if (observeField < 0) {</pre>
8
9
        exchange.respond(response, (int) data.getObserve());
10
      } else {
11
         // This is a registration response, respond with the same observe
      number;
12
         exchange.respond(response, observeField);
13
14
15
      Log.info(getPath()+getName(), "Notification sent to: " + exchange.
      getSourcePort() + " | notification: " + value
          + " | isCritical: " + data.getCritic());
16
17
    }
18 }
```

Listing 2.24: sendNotification

#### 2.3.3 class ObserverState

Questa classe mantiene informazioni necessarie per poter distinguere le varie fasi della 2.21, in particolare l'originalMID mantiene il MessageID della richiesta di registrazione mentre il negotiationState è settato solo se la registrazione entra nella fase di negoziazione.

```
public class ObserverState {
    private int originalMID;
3
    private boolean negotiationState;
4
5
    public ObserverState(int originalMID, boolean negotiationState) {
6
      this.originalMID = originalMID;
7
      this.negotiationState = negotiationState;
8
    }
9
10
    public int getOriginalMID() {
11
      return originalMID;
12
    }
13
    public void setOriginalMID(int originalMID) {
14
15
      this.originalMID = originalMID;
16
    }
17
18
    public boolean isNegotiationState() {
19
      return negotiationState;
20
21
22
    public void setNegotiationState(boolean negotiationState) {
       this.negotiationState = negotiationState;
23
24
    }
25 }
```

Listing 2.25: ObserverState

# Capitolo 3

# Modulo ProxySubject

#### 3.1 Descrizione

Questo modulo permette la gestione della comunicazione tra il **Proxy** e i **Subjects** fornendo le informazioni necessarie al modulo **ProxyObserver**.

Le informazioni che dovranno essere mantenute da questo modulo sono tutte quelle necessarie ad evitare comunicazioni non necessarie tra gli osservatori ed i soggetti, in quanto dovrà essere proprio il modulo **ProxySubject** ad offire le informazioni richieste, qualora sia possibile.

In particolare il modulo si occuperà di gestire una struttura dati che dovrà rappresentare il soggeto dal punto di vista dell'osservatore, offrendo informazioni quali lo stato del soggetto (ovvero quali tipologie di richieste è in grado di accettare), le risorse offerte dal soggetto, in modo tale da non dover sprecare tempo ed energia per richiedere ogni volta se può o meno offrire una determinata risorsa, sulla quale il soggetto ha già ricevuto una registrazione, in quanto se un osservatore vuole effettuare una registrazione al proxy su una risorsa a cui un altro osservatore ha fatto la medesima richiesta, con le stesse caratteristiche in termini di priorità, allora quest'ultima non sarà inoltrata al soggetto in quanto il proxy è in grado di poterla gestire in completa autonomia.

In aggiunta il modulo **ProxySubject** offre anche un meccanismo di cache dei valori ricevuti, in modo tale da memorizzare l'ultimo valore ottenuto da un soggetto in una struttura dati, utile al modulo **ProxyObserver** qualora dovesse richiedere un valore ad un determinato soggetto, come ad esempio durante la fase di registrazione.

#### 3.2 Implementazione

#### 3.2.1 CacheTable

Questa classe si occupa di mantenere le informazioni ottenute dai soggetti e di renderle disponibili in qualunque momento.

#### 3.2.1.1 Inserimento Valori

Quando viene ricevuto un nuovo valore dai soggetti è necessario inserire il valore nella cache, controllando se era già stato ricevuto un valore relativo a quella registrazione, in tal caso aggiornando il vecchio valore, oppure se inserire un nuovo valore, in quanto quello appena ricevuto risulta essere il primo valore ricevuto relativo alla registrazione associata ad esso.

```
28
    synchronized public boolean insertData(SensorData data){
29
      SensorData old = findSensorData(data.getRegistration());
30
      // Checking if there is an old data with the same type and coming from
      the same sensor
      if(old = null){
31
32
         //In this case there isn't any value and so the new value is appended
33
         cache.add(data);
34
         notifyAll();
35
         return true;
36
       //Otherwise the old value is updated
37
      old.updateValue(data.getValue(),data.getTime(),data.getObserve(),data.
38
      getCritic());
39
      return false;
40
```

Listing 3.1: CacheTable.InsertData

#### 3.2.1.2 Aggiornamento dei valori

Per mantenere consistenti i valori presenti in cache è opportuno che questi ultimi siano periodicamente aggiornati - abbiamo scelto una frequenza di aggiornamento di 1Hz - in quanto uno degli elementi su cui si basa l'intero protocollo è il valore MaxAge appartenente ad ogni singolo valore, in quanto nel momento in cui tale valore raggiunge lo 0 e non si è ricevuto alcun valore successivo, allora si deve considerare terminato l'ascolto

verso il soggetto,e non aspettarsi più alcun valore.

```
14
     synchronized public ArrayList<Registration> updateTime(int time){
15
       ArrayList<Registration> toDelete = new ArrayList<Registration>();
16
       for(Iterator < SensorData > i = cache.iterator(); i.hasNext();) {
17
         SensorData d = i.next();
18
           System.out.println(d.toString());
19
         if(d.updateTime(time) == false){
20
           i.remove();
           if (countRegistration(d.getRegistration()) == 1){
21
             toDelete.add(d.getRegistration());
22
23
           }
24
         }
25
       }
26
       return toDelete;
27
    }
```

Listing 3.2: CacheTable.updateTime

#### 3.2.2 Gestione delle notifiche

Per gestire le notifiche da parte dei soggetti abbiamo continuato ad appoggiarci a Californium, in particolare definendo una classe ResponseHandler come estenesione della CoAPHandler, in quanto erano necessarie alcune operazioni da effettuare subito dopo la ricezione del messaggio.

In particolare la prima operazione da eseguire è quella di discriminare se il messaggio appena ricevuto è critico o meno, risultato ottenuto analizzando il contenuto del messaggio, in quanto la politica di valutazione di un valore è implementata nei soggetti ed ignota al proxy. Questo significa che se al termine del valore è presente il carattere '!' allora significa che il valore ricevuto deve essere gestito come valore critico, altrimenti risulta essere un valore non critico.

Discriminato il valore dovrà essere creato un nuovo **SensorData**, che rappresenta in tutti gli aspetti il valore appena ricevuto, e che dovrà essere inserito in cache. Solo al termine di quest'ultima operazione dovrà essere informato il modulo **ProxyObserver** in modo che notifichi il nuovo valore a tutti gli osservatori registrati per tale risorsa.

In seguito è riportato solo una parte del codice per la gestione del messaggio, ovvero solo quella ritenuta interessante.

```
String Message = response.getResponseText();
```

```
42
         double Value;
43
         long maxAge = response.getOptions().getMaxAge();
         boolean critic;
44
45
46
         if (Message.contains("!")) {
47
           critic = true;
           Value = Double.valueOf(Message.substring(0, Message.indexOf("!")));
48
49
         }
         else {
50
51
           critic = false;
52
           Value = Double.valueOf(Message);
53
         }
         Log.info("ResponseHandler", "Ricevuto nuovo valore: " + Value);
54
55
         SensorData newData = new SensorData(this.registration, Value, maxAge,
      response.getOptions().getObserve(), critic);
         //Log.info("Repsponse Handler", "Inserted data:" +newData.toString())
56
         Log.LogOnFile("LogProxy.csv", newData.getExportLog());
57
58
         cache.insertData(newData);
59
         if(this.registration.isFirstValue() == true) {
           //In this case the only thing to do is to set firstValue at false
60
61
           this.registration.firstValueReceived();
         }
62
63
         else {
64
           //Otherwise we must notify all the observers that a new value has
      arrived
           SensorNode sensor = registration.getSensorNode();
66
           String resourceName = registration.getType();
67
           ObservableResource resource = proxyObserver.getResource(sensor,
      resourceName);
           if (resource.getObserverCount() == 0) {
68
             Log.info("ResponseHandler", "No Observe Relations on this
69
      resource");
70
             proxyObserver.requestObserveCancel(registration);
71
72
           proxyObserver.resourceChanged(sensor, resourceName);
```

Listing 3.3: Parte del metodo ResponseHandler.onLoad

#### 3.2.3 Registrator

Questa classe serve a gestire il processo di registrazione, in particolare analizza se quest'ultima risulta essere necessaria oppure se la vecchia registrazione debba essere aggiornata.

#### 3.2.3.1 Inserimento di una nuova registrazione

Una volta ricevuta una richiesta di registrazione da parte di un osservatore è necessario verificare se tale registrazione è necessaria o meno, ed eventualmente portarla a termine mediante il metodo messo a disposizione dalla classe **Registration**.

Per controllare se a seguito della richiesta di registrazione ricevuta dal proxy, è necessario inoltrarla al soggetto interessato o se invece le registrazioni già presenti riescono a coprire anche la nuova richiesta, evitando quindi spreco di tempo ed energia da parte del soggetto; è necessario analizzare il soggetto relativo a tale registrazione, la risorsa richiesta e il livello di criticità desiderato: se è già presente una registrazione avente lo stesso soggetto, associata alla stessa risorsa e con un livello di criticità minore rispetto a quello richiesto - in quanto se per esempio venisse fatta una richiesta solo per valori critici ma ce ne fosse una che li copre tutti, allora non sarebbe necessaria adempiere alla richiesta appena arrivata - allora il processo di registrazione verrbbe completato senza consultare il soggetto, in quanto per quest'ultimo non cambierebbe niente. In alternativa se è presente una registrazione con un livello maggiore rispetto a quello richiesto - si prenda ad esempio il caso opposto rispetto a quello illustrato prima - la vecchia registrazione non sarà sufficiente e quindi dovrà essere aggiornata in modo da coprire anche la richiesta appena arrivata.

```
13
    synchronized public int newRegistration(Registration r){
14
       int registrationNeeded = this.RegistrationNeeded(_r);
15
       if( registrationNeeded == 1){
         Log.info("Registrator", "New registration needed");
16
17
         boolean result = _r.register();
18
         //boolean result = true;
19
         if (result){
20
           this.reg.add(_r);
21
           return 1;
         }
22
23
         else
24
           return -1;
25
26
       else if (registrationNeeded == 2) {
27
         Log.info("Registrator", "Updating old registration");
28
         //System.out.println("Registrator: Aggiornamento registrazione");
```

```
Registration r = findAssociate(_r);
29
30
         this.removeRegistration(r);
         boolean result = \_r.register();
31
         //boolean result = true;
32
33
         if (result){
34
           this.reg.add(_r);
35
           return 2;
36
         }
         else
37
           return -1;
38
39
       }
       else{
40
         Log.info("Registrator", "New registration not needed");
41
         return 0;
42
43
       }
44
45
     synchronized private int RegistrationNeeded(Registration newRegistration)
46
       for (Registration r: reg){
         if (r.equals (newRegistration)) {
47
48
           return 0;
49
         } else if (r.getSensorNode().toString().equals(newRegistration.
      getSensorNode().toString()) && r.getType() == newRegistration.getType()
           if( newRegistration.isCritic() == false && r.isCritic() == true ) {
50
51
             return 2;
52
           }
53
           else if (r.isCritic() == newRegistration.isCritic() || (
      newRegistration.isCritic() == true && r.isCritic() == false ) ) {
             return 0;
55
           }
         }
56
57
       }
58
       return 1;
59
     }
```

Listing 3.4: Registrator.newRegistration e Registrator.RegistrationNeeded

#### 3.2.3.2 Rimozione di una registrazione

Qualora non si ricevessere più notifiche da parte del soggetto o se tutti gli osservatori

- in quanto basta almeno un osservatore interessato per mantenere attiva la registrazione
- non desiderassero ricevere più notifiche, risulta necessario rimuovere la registrazione e

notificare al soggeto che non siamo più registrati per tale risorsa.

```
69
     synchronized public void removeRegistration(Registration _r){
70
       if (reg.contains(_r)) {
71
         reg.remove(_r);
72
         _r.sendCancelation();
73
         synchronized(_r) {
74
           _r.notify();
75
         Log.info("Registrator", "Registration requested removed");
76
77
78
       else {
79
         Log.info("Registrator", "Registration requested not found");
80
81
    }
```

Listing 3.5: Registrator.removeRegistration

#### 3.2.4 Virtualizzare soggetti e messaggi

Un aspetto molto importante del modulo **ProxySubject** è la capacità di virtualizzare sia i soggetti che i messaggi ricevuti da essi, in modo da rendere completamente trasparente il comportamento dei nodi sensori per il modulo **ProxyObserver** e quindi di conseguenza per gli osservatori.

Tale scelta di sviluppo ha comportato la possibilità di sviluppare in modo indipendente i protocolli di comunicazione con gli osservatori da una parte e con i soggetti dall'altra, in quanto l'unica cosa a comune risultano essere proprio le strutture dati che *virtualizzano* i soggetti e i messaggi ricevuti da essi.

#### 3.2.4.1 SensorNode

Questa classe si occupa di gestire un soggetto, mantenendo le informazioni necessarie, il suo URI, le risorse che mette a disposizione, il suo livello di batteria e lo stato in cui opera, che può essere:

- UNAVAILABLE: Il sensore non è raggiungibile in quanto le batterie sono scariche.
- ONLYCRITICAL: Il livello di batteria è troppo basso quindi il soggetto accetta solo registrazioni critiche.

• AVAILABLE: Il livello di batteria è sufficientemente alto per gestire qualsiasi tipo di registrazione

```
volatile String IPaddress;
volatile int Port;
volatile double battery;
volatile ServerState actualState;
ArrayList<String> resources;
```

Listing 3.6: Attributi offerti e gestiti dalla clase SensorNode

In particolare per la gestione della batteria è stato scelto di adottare un approccio che prevede l'invio di nuovi aggiornamenti da parte del soggetto solo qualora il livello della batteria sia inferiore alla soglia critica, in modo da ridurre il numero di messaggi inviati dal soggetto stesso, prolungando la durata della sua batteria. Ricevuto il valore poi sarà carico del proxy aggiornare lo stato del soggetto virtuale in modo che sia consistente con lo stato del relativo soggetto reale.

```
42
    synchronized public ServerState updateBattery(double newBatteryValue,
      ProxyObserver po) {
43
       battery = newBatteryValue;
       if (battery <= 30)
44
         if(battery \ll 0) {
45
           Log.info("SensorNode", "Sensor Dead");
46
           actualState = ServerState.UNVAVAILABLE;
47
48
         } else {
49
           actualState = ServerState.ONLY_CRITICAL;
50
           Log.info("SensorNode", "Battery Under Threshold");
         }
51
52
         for (String resource: resources) {
53
           if (!resource.equals("battery"))
             po.clearObservationAfterStateChanged(getUri(), resource,
54
      actualState);
         }
56
       }
57
       return actualState;
58
59
    }
```

Listing 3.7: SensorNode.UpdateBattery

#### 3.2.4.2 SensorData

Questa classe si occupa invece di gestire e rendere facilmente accessibili i messaggi ottenuti dai soggetti, con le relative informazioni di contorno, come il soggetto mittente, la registrazione a cui quel valore è associato, il maxage del messaggio e se è o meno un messaggio critico.

```
volatile double value;
volatile long maxAge;
volatile boolean critic;
volatile Registration registration;
volatile long observe;
```

Listing 3.8: Attributi gestiti e offerti dalla classe SensorData

# Capitolo 4

# Observer

#### 4.1 Descrizione

Questo programma permette di usare un CoapClient e interagire con i sensori tramite il Proxy utilizzando una shell che dispone dei seguenti comandi:

- 1. Stampa il menu di aiuto
- 2. Richiedi una registrazione selezionando tra quelle disponibili, specificando la priorità e la volontà ad accettare una eventuale proposta del sensore durante la negoziazione
- 3. Richiedi la cancellazione di una relazione
- 4. Avvia la discovery delle risorse

### 4.2 Modifiche a Californium lato Client

Al fine di implementare le modifiche effettuate al protocollo CoAP, è stato necessario modificare anche la libreria Californium. In seguito verranno elencati i cambiamenti al codice della libreria, indicando il nome del file con un link alla repository con il codice originale e la motivazione di tale modifica. I file fanno riferimento alla package core di Californium:

#### 4.2.1 CoapClient

Con l'introduzione della negoziazione del livello di priorità è necessario effettuare ulteriori controlli alla risposta ricevuta, riga 28 di 4.1. Nel caso in cui la negoziazione è

stata avviata, la risposta avrà come Response Code NOT\_ACCEPTABLE e la CoapObserve Relation appena creata viene cancellata. Se la registrazione viene accettata senza negoziazione, allora bisogna controllare che il campo Observe della risposta coincida con quello della richiesta.

```
public CoapObserveRelation observeAndWaitNegotiation(Request request,
      CoapHandler handler) throws InterruptedException {
3
       if (request.getOptions().hasObserve()) {
4
         assignClientUriIfEmpty(request);
5
         Endpoint outEndpoint = getEffectiveEndpoint(request);
6
         CoapObserveRelation relation = new CoapObserveRelation(request,
      outEndpoint);
7
         // add message observer to get the response.
8
         ObserveMessageObserverImpl messageObserver = new
      ObserveMessageObserverImpl(handler, request.isMulticast(),
9
             relation);
10
         request.addMessageObserver(messageObserver);
11
         // add notification listener to all notification
12
         NotificationListener notificationListener = new Adapter(
      messageObserver , request);
         outEndpoint.addNotificationListener(notificationListener);
13
14
         // relation should remove this listener when the request is cancelled
15
         relation.setNotificationListener(notificationListener);
16
         CoapResponse response = synchronous(request, outEndpoint);
17
         // CHANGE START
18
         synchronized(relation) {
19
           if (!relation.getResponseReceived() ) {
20
             relation.setMainWaiting(true);
21
             relation.wait();
22
             relation.setMainWaiting(false);
23
           }
         }
24
25
         if (!response.getCode().equals(CoAP.ResponseCode.NOT_ACCEPTABLE))
26
           relation.resetOrder();
27
28
         if (response = null || !response.advanced().getOptions().hasObserve
      ()
29
             | response.getCode().equals(CoAP.ResponseCode.NOT_ACCEPTABLE) //
       Negotiation started
             || (int) response.getOptions().getObserve() != (int) request.
30
      getOptions().getObserve() // Requested observe # doesn't match the
      response's one
```

```
31
              ) {
32
            // CHANGE_END
33
            relation.setCanceled(true);
         }
34
35
         return relation;
36
       } else {
         throw new IllegalArgumentException ("please make sure that the request
37
        has observe option set.");
38
39
     }
```

Listing 4.1: CoapClient, codice originale

Dopo la prima notifica ricevuta, il contatore, usato per mantenere ordinate le notifiche, viene settato con il valore del campo *Observe* appena ricevuto e la prossima notifica deve avere un valore superiore a quest'ultimo per essere considerata fresca ed essere accettata. Se la registrazione è accettata subito, il contatore ottiene uno dei 4 valori del campo *QoSLevel* e difficilmente la prossima notifica ha un numero di superiore a questi. Pertanto il contatore deve essere resettato in modo tale che la prossima notifica non venga scartata. Quando si riceve la risposta possono attivarsi 2 thread:

- MainThread che continua l'esecuzione della observeAndWaitNegotiation subito dopo della *synchronous*, in cui viene effettuato il reset del contatore
- Coap. Endopoint-UDP che fornisce la risposta all'Handler della risposta stessa, il quale prima controlla che la notifica sia fresca e scrive nel contatore il valore attuale del campo *Observe*.

É necessario garantire che i 2 thread vengano eseguiti nel seguente ordine:

- 1. Coap.Endpoint-UDP scrive nel contatore il valore del campo Observe
- 2. MainThread resetta il contatore

Per garantire ciò, il MainThread attende tramite una wait (riga 21 di 4.1) sulla CoapObserveRelation che la risposta è stata gestita dal Coap.Endpoint che esegue una notify sullo stesso oggetto dopo che la freschezza della notifica è stata controlla nella funzione deliver 4.2. Inoltre, l'attesa è effettuata solo se la risposta non è stata ancora gestita, mentra la notify è effettuata solo se il MainThread è in attesa. Questi controlli sono effettuati tramite delle nuove variabili introdotti nella CoapObserveRelation indicate in 4.3

```
/**
2
        * Checks if the specified response truly is a new notification and if,
       invokes
        * the handler's method or drops the notification otherwise. Ordering
3
      and
        * delivery must be done synchronized here to deal with race conditions
 4
       in the
5
        * stack.
6
        */
7
       @Override
8
       protected void deliver(CoapResponse response) {
9
         synchronized (relation) {
10
           if (relation.onResponse(response)) {
             // CHANGE_START
11
             relation.setResponseReceived();
12
13
             if ( relation.getMainWaiting() ) {
14
               relation.notify();
15
             }
             // CHANGE_END
16
17
             handler.onLoad(response);
18
           } else {
             LOGGER.debug("dropping old notification: {}", response.advanced()
19
      );
20
             return;
21
           }
22
         }
23
      }
```

Listing 4.2: deliver, codice originale

### 4.2.2 CoapObserveRelation

Variabili usate nel meccanismo di wait e notify spiegato in 4.2.1.

```
// CHANGE_START
private AtomicBoolean responseReceived;
private AtomicBoolean isMainWaiting;
// CHANGE_END
```

Listing 4.3: CoapObserveRelation, codice originale

```
1 //CHANGE_START
```

```
protected CoapObserveRelation(Request request, Endpoint endpoint) {
3
       this.request = request;
4
       this.endpoint = endpoint;
5
       this.orderer = new ObserveNotificationOrderer();
6
       this.responseReceived = new AtomicBoolean(false);
7
       this.isMainWaiting = new AtomicBoolean(false);
8
    }
9
10
    protected void setResponseReceived() {
11
       this.responseReceived.set(true);
12
13
14
    protected boolean getResponseReceived() {
      return this.responseReceived.get();
15
16
    }
17
    protected void setMainWaiting( boolean state) {
18
19
      this.isMainWaiting.set(state);
20
21
22
    protected boolean getMainWaiting() {
23
      return this.isMainWaiting.get();
24
25
    // CHANGE_END
```

Listing 4.4: CoapObserveRelation, codice originale

Per resettare il gestore dell'ordine delle notifiche il contatore viene settato a 0.

```
// CHANGE_START
protected void resetOrder() {
   this.orderer.resetNumber();
}
// CHANGE_END
```

Listing 4.5: CoapObserveRelation, codice originale

## 4.3 Implementazione

#### 4.3.1 classe Observer

Questa classe utilizza un CoapClient per effettuare le richeste verso il Proxy. Inoltre, mantiene le informazioni relative alle risorse trovate durante la discovery e una lista delle

relazioni attualmente attive.

#### 4.3.1.1 resourceDiscovery

Effettua la discovery delle risorse disponibili sul Proxy al quale viene inviata una richiesta di tipo **GET** sulla risorsa *<well-known>* che contiene la lista delle risorse presenti.

```
public void resourceDiscovery() {
   Log.info("Observer", "Start Resource Discovery");
   Set<WebLink> weblinks = observerCoap.discover();
   resourceList.clear();
   resourceList.addAll(weblinks);
   Log.info("Observer", "Resources found: " + resourceList.toString());
}
```

Listing 4.6: ResourceDiscovery

#### 4.3.1.2 resourceRegistration

Prepara una richiesta di tipo **GET** contenente nel campo *Observe* il valore specificato dall'utente e la invia utilizzando la funzione 4.1. Nel caso in cui la *CoapObserveRelation* venga costruita con successo, allora questa viene mantenuta in una lista in modo da poter essere usata in seguito per la cancellazione della relazione.

```
private void resourceRegistration(String resourceName, int priority,
      String path, boolean acceptProposal) {
      Request observeRequest = new Request (Code.GET);
3
        // Set the priority level using the first 2 bits of the observe
4
      option value
5
        observeRequest.setObserve();
6
         observeRequest.setOptions(new OptionSet().addOption(new Option(
      OptionNumberRegistry.OBSERVE, priority)));
      } catch (IllegalArgumentException ex) {
7
        System.out.println("Invalid Priority Level");
8
9
10
      String URI = "coap://" + this.ipv4Proxy + ":" + this.portProxy + path;
11
12
      observeRequest.setURI(URI);
13
      Log.info("Observer", "Request observation of " + path + " with priority
       " + getPriority(priority));
      CoapObserveRelation relation = observerCoap.observeAndWaitNegotiation (
14
      observeRequest,
```

```
new ResponseHandler(this, priority, path, URI, acceptProposal,
DEBUG));

if (relation.isCanceled()) {
   Log.info("Observer", "Relation has been canceled or the negotiation started");
} else
relations.put(path, relation);
}
```

Listing 4.7: ResourceRegistration

#### 4.3.1.3 resourceCancellation

Effettua la richiesta di cancellazione di una relazione inviando al Proxy una richiesta **GET** sulla risorsa di cui non si vuole più ricevere le notifiche, specificando nel campo *Observe* il valore 1.

```
private void resourceCancellation(String path) {
2
3
      CoapObserveRelation relation = relations.get(path);
4
      if (relation = null) {
5
        Log.error("Observer", "Observe relation on " + path + " not found");
6
        return;
7
      }
      Log.info("Observer", "Proactive cancel of " + path + " sent");
8
9
      relation.proactiveCancel();
10
    }
```

Listing 4.8: ResourceCancellation

#### 4.3.2 classe ResponseHandler implements CoapHandler

Questa classe implementa l'interfaccia CoapHandler che gestisce le risposte ricevute in seguito all'invio di una richiesta. In particolare, ad ogni risposta ricevuta, la funzione  $onLoad(CoapResponse\ response)$  viene eseguita.

#### 4.3.2.1 onLoad

Inizialmente la funziona effetta dei controlli sulla correttezza della risposta:

 $\bullet$  response = null: la risposta è vuota e viene scartata

- ResponseCode.FORBIDDEN: la relazione è stata interrotta dal server in seguito ad un cambio di stato da AVAILABLE a ONLY\_CRITICAL
- ResponseCode.SERVICE\_UNAVAILABLE: la relazione è stata interrotta dal server in seguito ad un cambio di stato da ONLY\_CRITICAL a UNAVAILABLE

  LABLE
- ResponseCode.NOT\_FOUND: se viene richiesta una risorsa al Proxy, ma quest'ultimo non conclude con successo la registrazione con il sensore
- risposta senza opzione Observe: la risposta non è valida e viene scartata

```
if (response == null) {
 2
         onError();
3
         return;
 4
       }
 5
 6
       if (response.getCode().equals(CoAP.ResponseCode.SERVICE_UNAVAILABLE)) {
 7
         Log.error("Observer " + observer.getId(),
8
             "Observe Relation interrupted by the server, responce code: " +
      response.getCode());
9
         onError();
10
         return;
11
       }
12
13
       if (response.getCode().equals(CoAP.ResponseCode.NOT_FOUND)) {
         Log.error("Observer " + observer.getId(),
14
15
             "Proxy couldn't establish an observe relation with the subject: "
       + response.getCode());
16
         onError();
17
         return;
18
       }
19
20
       if (response.getCode().equals(CoAP.ResponseCode.FORBIDDEN)) {
21
         Log.error("Observer " + observer.getId(),
22
             "Observe Relation has been canceled because the subject cannot
      handle it anymore, please ask for only critical notification: " +
      response.getCode());
23
         onError();
24
         return;
25
       }
26
27
28
       if (!response.getOptions().hasObserve()) {
```

```
Log.error("Observer " + observer.getId(), "No observe option found ");

onError();

return;

}
```

Listing 4.9: ResponseHandler controlli

In seguito controlla se la risposta contiene una notifica oppure sia l'inizio di una negoziazione:

- ResponseCode.CONTENT: la risposta contiene il nuovo valore della risorsa che viene stampa a video
- ResponseCode.NOT\_ACCEPTABLE: la negoziazione è stata avviata, allora se l'accettazione delle proposte è abilitata, viene preparata un'altra richiesta GET contenente nel campo *Observe* il valore proposto dal Proxy, inviata tramite una semplice *observe*(CoapRequest, CoapHandler) a cui si passa la stessa istanza di questa classe come CoapHandler.

```
int responsePriority = response.getOptions().getObserve();
2
      // First notification after the observe request was accepted or normal
3
      // notification
4
      if (response.getCode().equals(CoAP.ResponseCode.CONTENT)) {
5
         // Observe relation accepted without negotiation or a notification
      arrived
        Log.info("Observer " + observer.getId(),
6
7
             "New notification of " + path + " with value: " + response.
      getResponseText());
8
         if (DEBUG)
          Log.debug("Response Handler", response.advanced().toString());
9
10
11
      } else if (response.getCode().equals(CoAP.ResponseCode.NOT_ACCEPTABLE)
      && acceptProposal) {
12
        Log.info("Observer " + observer.getId(),
13
             "Negotiation started, subject proposes the following priority: "
      + response.getOptions());
14
        // Subject started the negotiation, observer need to accept it
15
         Request observeRequest = new Request (Code.GET);
16
         observeRequest.setObserve();
17
        observeRequest
18
             . setOptions (new OptionSet () . addOption (new Option (
      OptionNumberRegistry.OBSERVE, responsePriority)));
```

```
19
         observeRequest.setURI(URI);
20
         observer.setRequestedPriority(responsePriority);
21
         CoapObserveRelation\ relation\ =\ observer.getCoapClient\,(\,)\,.\,observe\,(\,
      observeRequest, this);
         Log.info("Observer " + observer.getId(), "Accepting the subject's
22
      proposal " + observeRequest.toString());
23
         if (relation != null && !relation.isCanceled()) {
24
           observer.getRelations().put(path, relation);
25
           Log.info("ResponseHandler", "Negoziazione fallita");
26
27
28
       }
29
    }
```

Listing 4.10: ResponseHandler

## Capitolo 5

# Subject

#### 5.1 Descrizione

Questo è il firmware che verrà eseguito sui *nodi sensore*, i quali si comporteranno come dei CoapServer, avviando un server rest, in ascolto sulla porta di default di CoAP 5683, gestendo le richieste ricevute dal *Proxy*, che possono essere:

- Discovery delle risorse presenti sul nodo
- Registrazione ad una risorsa con uno specifico tipo di priorità
- Cancellazione dall'osservazione di una risorsa

Il nodo sensore, solo nel caso in cui è registrato almeno un *Observer* ad una risorsa, si occuperà di eseguire il sensing e l'invio di quest'ultima nel caso in cui il valore sia cambiato o il vecchio valore stia per scadere (questo secondo caso è gestito per evitare di perdere la registrazione dell'*Osservatore*).

Il nodo sensore si occupa anche di connettersi e di mantenere viva la connessione col *Border Router*, utilizzato dal *Proxy* per comunicare con i nodi sensore.

#### 5.2 Modifiche al Border Router

Per poter compilare il codice del border router fornito con contikiOS per dispositivi di tipo SkyMote è stato necessario disabilitare il processo che esegue il web server in quanto il dispositivo non dispone di memoria sufficiente per poter utilizzare questa funzione; la quale veniva utilizzata semplicemente con lo scopo di far vedere all'utente le rotte presenti al momento e la lista dei vicini tramite interfaccia web, quindi rimuovendo questo

processo non vengono rimosse funzionalità necessarie ad un router.

Per rimuovere la funzionalità è bastato ridefinire WEBSERVER uguale a 0.

```
#define WEBSERVER 0

#if WEBSERVER==0

/* No webserver */

AUTOSTART_PROCESSES(&border_router_process);
```

Listing 5.1: BorderRouter, codice originale

## 5.3 Implementazione

#### 5.3.1 Process Rest Server

Processo principale dei nodi sensore, si occupa di:

- 1. Ottenere un indirizzo IP connettendosi al border-router
- 2. Rendere disponibili le risorse presenti attivandole
- 3. Attivare i sensori relativi alle singole risorse

```
56 PROCESS_THREAD(rest_server, ev, data)
57
    PROCESS_BEGIN();
58
59
60
      * Initializing IP address and connecting to the border router
61
62
      */
63
    PROCESS_PAUSE();
64
65
66
     set_global_address();
67
68
     /* new connection with remote host */
     client_conn = udp_new(NULL, UIP_HTONS(UDP_SERVER_PORT), NULL);
69
70
     if (client_conn == NULL) {
      PRINTF("No UDP connection available, exiting the process!\n");
71
72
      PROCESS_EXIT();
73
     udp_bind(client_conn , UIP_HTONS(UDP_CLIENT_PORT));
74
75
76
    PRINTF("Created a connection with the server ");
```

```
PRINT6ADDR(&client_conn->ripaddr);
 78
     PRINTF("local/remote port %u/%u\n",
 79
     UIP_HTONS(client_conn->lport), UIP_HTONS(client_conn->rport));
 80
 81
 82
     /*
 83
      * Starting Erbium Server
 84
      */
 85
 86
     PRINTF("Starting Erbium Server\n");
 87
 88
     /* Initialize the REST engine. */
 89
     rest_init_engine();
 90
     /* Activate the application-specific resources. */
91
92
     rest_activate_resource(&res_battery , "sensors/battery");
93
     SENSORS_ACTIVATE(battery_sensor);
94
     rest\_activate\_resource(\&res\_temperature\;,\;\;"sensors/temperature")\;;
95
96
     SENSORS_ACTIVATE(temperature_sensor);
97
98
      rest\_activate\_resource(\&res\_humidity\;,\;\;"sensors/humidity\;")\;;
99
     //SENSORS_ACTIVATE(humidity_sensor);
100
101
      rest_activate_resource(&res_luminosity, "sensors/luminosity");
102
     //SENSOR_ACTIVATE(light_sensor);
103
104
     //Used only for Testing phase
      printf("Time, IPAddress, Value, Type, Critic, Observe\n");
105
106
107
     //Starting powertrace with a period of 5 minutes
108
     //powertrace_start(CLOCK_SECOND*20);
109
110
111
     SENSORS_ACTIVATE(button_sensor);
112
     while (1) {
       PROCESS_WAIT_EVENT_UNTIL(eversensors_event && data=&button_sensor);
113
        //Used to force the battery to go in the only critic connection
114
       accepted phase
115
        critic_battery();
116
     }
117
118
119
```

```
120 | PROCESS_END();
121 | }
```

Listing 5.2: Process RestServer

#### 5.3.2 Risorse

Per avere una maggiore modularità è stato realizzato un file per ogni singola risorsa e risorse sono state definite come variabili di tipo **extern** 

```
/*DEFINING THE RESOURCE THAT ARE PRESENT IN THE SENSOR NODE*/
extern resource_t res_temperature;
extern resource_t res_battery;
extern resource_t res_humidity;
extern resource_t res_luminosity;
```

Listing 5.3: Risorse presenti sul nodo

Per il nostro scopo vengono utilizzate esclusivamente risorse osservabili, che devono essere dichiarate come risorse di tipo **PERIODIC\_RESOURCE**; la peculiarità di questo tipo di risorse è il fatto che al momento dell'inizializzazione sono necessarie:

- get\_handler: una funzione utilizzata nel caso in cui venga fatta una richiesta di tipo get alla risorsa (necessaria anche per risorse non periodiche), ma che viene richiamata, anche, ogni volta sia necessario inviare un nuovo valore ai vari osservatori
- Il periodo con il quale viene richiamata la funzione periodic\_handler
- periodic\_handler: una funzione che viene utilizzata per eseguire il sensing della risorsa, verificare se è necessario o meno inviare il valore ottenuto, a causa della scandenza della vecchia risorsa oppure della rilevazione di un valore critico o meno che differisce dal precedente di una certa soglia, e in caso di invio decide anche il valore del campo MaxAge

Le risorse utilizzate ed offerte dal nodo sono:

- Batteria
- Temperatura
- Luminosità
- Umidità

Per permetterci di eseguire la fase di Testing, tutte le risorse sono simulate in quanto il Testing verrà eseguito in un ambiente stabile (non ci saranno variazioni significative di temperatura/luminosità/umidità).

Più osservatori possono iscriversi per ricevere le notifiche relative a queste risorse, fatta eccezione della batteria; la registrazione da parte di più osservatori viene gestita dal *Proxy*, come descritto sopra, in modo tale che al *subscriber* arrivi una sola richiesta di registrazione (quella relativa alla registrazione da parte del Proxy).

Durante la fase di registrazione viene gestito il tipo dei messaggi che si vuole ricevere **CRITICAL** (solo messaggi di tipo critico), o **NON\_CRITICAL** (tutti i messaggi critici e non).

Quando una notifica viene inviata gli viene assegnato un *Tempo di validità* indicato all'interno del campo **MaxAge** del pacchetto; il *Subscriber* si preoccupa di inviare una nuova notifica sempre prima dello scadere della precedente notifica, che sia con un nuovo valore o con l'ultimo valore che ha inviato, questo per evitare di dover rieseguire tutto il protocollo di registrazione alla risorsa da parte del *Proxy* e degli *Observer*.

#### 5.3.2.1 Batteria

La batteria viene fornita come risorsa di tipo osservabile, l'unico osservatore che si iscrive per ricevere le notifiche relative a questa risorsa è il *Proxy*, in quanto se la batteria del sensore si trova sotto una specifica soglia (**CRITICAL\_BATTERY**) vengono accettate soltanto richieste con un livello di priorità critico.

Il livello della batteria è simulato e viene fatto variare in base al tipo di operazione (sensing e trasmissione del valore) di una certa quantità costante differente per ogni tipologia (SENSING\_DRAIN, TRANSMITTING\_DRAIN).

Il sensing del livello della batteria viene fatto periodicamente. Invece per quanto riguarda le notifiche della batteria vengono inviate solo in due casi:

- 1. Valore della batteria è sotto la soglia critica
- 2. L'ultimo valore sta per scadere, per evitare che il protocollo per la registrazione alla batteria venga rieseguito nuovamente

Una volta che la batteria è stata inviata perché la soglia è scesa sotto il livello critico, questa non verrà più inviata al *Proxy*, in quanto ormai, quest'ultimo, gestirà le richieste di registrazione in modo opportuno e nel momento in cui non riceverà più valori da quel nodo, saprà che la batteria è scesa a 0.

```
2 #include "dev/battery-sensor.h"
3
4 static void get_handler(void *request, void *response, uint8_t *buffer,
      uint16_t preferred_size , int32_t *offset);
  static void periodic_handler(void);
7 int8_t sendedCritical = 0;
9 // Defining the battery resource as an observable one
10 PERIODIC_RESOURCE (res_battery,
            "title=\"Battery status\"; rt=\"Battery\"; obs",
11
12
            get_handler,
13
           NULL,
           NULL.
14
15
            NULL,
16
            BATTERY_SENSING_PERIOD*CLOCK_SECOND,
17
            periodic_handler);
18
19 //Used to see when the old packet is going to expire
20 static int32_t interval_counter = 0;
21
22 static void get_handler(void *request, void *response, uint8_t *buffer,
      uint16_t preferred_size , int32_t *offset){
23
    //USE THIS IN REAL SENSOR
    //int battery = battery_sensor.value(0);
24
25
26
    unsigned int accept = -1;
27
    coap_get_header_accept(request, &accept);
28
29
    //USED A SIMULATED VALUE FOR COOJA
30
    battery /= BATTERY_MULTIPLIER;
31
32
     if (accept == -1 | accept == REST.type.TEXT_PLAIN) {
33
      REST.set_header_content_type(response, REST.type.TEXT_PLAIN);
34
       snprintf((char *) buffer , REST_MAX_CHUNK_SIZE, "%lu" , battery);
35
36
37
38
      REST.set_response_payload(response, (uint8_t *)buffer, strlen((char *)
      buffer));
39
    } else {
      REST. set_response_status(response, REST. status.NOT_ACCEPTABLE);
40
       const char *msg = "Supporting content-types text/plain and application/
41
      json";
```

```
REST.set_response_payload(response, msg, strlen(msg));
43
     }
44
     //We set a prefixed value for the max age
    REST.\,set\_header\_max\_age\,(\,response\;,\;BATTERY\_MAX\_AGE)\;;
45
46
47
     //Simulating the transimssion drain of the battery
     battery = reduceBattery(TRANSMITTING_DRAIN)/BATTERY_MULTIPLIER;
48
49 }
50
  static void periodic_handler(){
51
52
     if (sendedCritical == 1)
       //if the sensor node has sent the critical battery level it must stop
      sensing the battery
54
       return;
     //USE THIS IN REAL SENSOR
55
56
     //int battery = battery_sensor.value(0);
57
58
     //SIMULATED BATTERY DRAIN FOR COOJA
59
     battery = reduceBattery(SENSING_DRAIN);
60
     interval_counter += BATTERY_SENSING_PERIOD;
61
62
     if(battery == 0){
63
       //IF THE BATTERY IS ENDED WE ABORT ALL, THE SENSOR NODE WILL NOT
      PERFORM ANY OTHER ACTION
       //abort();
64
65
       stampa(battery, "BATTERY FINISHED", 0);
66
     }
67
68
     //Check if the battery must be sent or not
69
     if ((battery <= CRITICAL_BATTERY) || interval_counter+</pre>
      BATTERY\_SENSING\_PERIOD >= BATTERY\_INTERVAL\_MAX) {
70
       interval_counter = 0;
71
       sendedCritical = 1;
72
       /* Notify the registered observers which will trigger the
      res_get_handler to create the response. */
73
      REST. notify_subscribers(&res_battery);
74
75 }
```

Listing 5.4: Codice di gestione relativo alla risorsa batteria

#### 5.3.2.2 Temperatura

La temperatura è una risorsa di tipo osservabile, un valore è considerato critico nel caso in cui è superiore ad una soglia (TEMPERATURE\_CRITICAL\_THRESHOLD) e viene inviato solo nel caso in cui sia la differenza con il valore precedentemente inviato sia di almeno TEMPERATURE\_CRITICAL\_CHANGE, o sia scaduto il tempo di validità dell'ultima notifica inviata relativa a questa risorsa; invece il valore viene considerato non critico nel caso in cui sia sotto la soglia critica e viene inviato subito se differisce dal vecchio valore di una quantità maggiore di TEMPERATURE\_NON\_CRITICAL\_CHANGE, altrimenti poco prima dello scadere del tempo di validità

```
1 #include "../common.h"
2 #include "dev/temperature-sensor.h"
4 static void get_handler(void *request, void *response, uint8_t *buffer,
     uint16_t preferred_size , int32_t *offset);
5 static void periodic_handler(void);
  //Used to handle the variable max_age
8 static uint32_t variable_max_age = RESOURCE_MAX_AGE;
  //Used to know when we are near to the end of the validity of the previous
10 static uint32_t interval_counter = 0;
11
12 // Vectors of temperature values, used to simulate the temperature
13 #define VALUES 6
-1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
      19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
      37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 49, 48, 47,
     46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29,
      28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12,
     11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8,
      -9, -10;
15/* int TEMPERATURE_VALUES[VALUES] = {10, 2, -5, -11, -16, -19, -19, -18,
      -15, -10, -3,
                     3, 11,
          19, 26, 32, 36,
                            39, 39, 38, 34, 29, 22, 14,
16
          -7, -13, -17, -19, -19, -17, -13, -7,
                                               0,
                                                     6,
                                                        14, 22,
17
18
          34, 38, 39, 39, 36, 32, 26, 19, 11,
                                                     3, -4, -10, -15,
19
         -18, -19, -19, -16, -11, -5,
20 | */
21 int TEMPERATURE_VALUES[VALUES] = {40, 41, 42, 43, 42, 41};
```

```
23 uint32_t indexTemperatureValues = 1;
24
25 static int temperature_old = 10;
26 static uint32_t dataLevel; //NON_CRITICAL, CRITICAL
27 static uint8_t requestedLevel; //NON_CRITICAL all, CRITICAL only criticals
29 //Used to know if there is at least one subscriber to the resource
30 static uint8_t requestedByObserver = 0;
31
32 //Initialization of the resource temperature as an observable resource,
      with a periodic handler function
33 PERIODIC_RESOURCE(res_temperature,
            "title=\"Temperature\"; rt=\"Temperature\"; obs",
34
35
            get_handler,
36
            NULL,
37
           NULL,
38
            NULL,
39
            RESOURCES SENSING PERIOD*CLOCK SECOND.
40
            periodic_handler);
41
  static void get_handler(void *request, void *response, uint8_t *buffer,
42
      uint16_t preferred_size , int32_t *offset){
43
44
     uint32_t requestLevel;
45
    coap_get_header_observe(request, &requestLevel);
46
47
    //Only for the first request we check the observe field to see the type
      of messages requested
     if(requestLevel == 0 || requestLevel == CRITICAL){}
48
49
       coap_set_header_observe(request, 0);
50
       if (requestLevel == CRITICAL){
51
         requestedLevel = 1;
52
      } else {
53
         requestedLevel = 0;
54
55
       //We let the node to sense for the data, because there is at least one
      observer
56
       requestedByObserver = 1;
57
       //Done to have the actual real value
58
       indexTemperatureValues = (indexTemperatureValues+1)%VALUES;
59
       temperature_old = TEMPERATURE_VALUES[indexTemperatureValues];
       //In this way we answer to the registration to all the observers --
60
      REVIEW NEEDED
```

```
61
       if (temperature_old > TEMPERATURE_CRITICAL_THRESHOLD)
62
          dataLevel = CRITICAL;
63
       else
          dataLevel = NON_CRITICAL;
64
65
     }
66
67
     //If we receive a message with the field observer equal to 1, we know
       that the registration has been canceled
     if (requestLevel == 1){
68
69
          requestedByObserver = 0;
70
         return;
71
     }
72
     unsigned int accept = -1;
73
     REST.get_header_accept(request, &accept);
74
75
     if (accept = -1 | accept = REST. type. TEXT_PLAIN) {
76
       REST.set_header_content_type(response, REST.type.TEXT_PLAIN);
77
       if(dataLevel == CRITICAL)
78
         snprintf((char *) buffer , REST_MAX_CHUNK_SIZE, "%d!" , temperature_old)
       ;
79
       else
80
          snprintf((\ char\ *)\ buffer\ ,\ REST\_MAX\_CHUNK\_SIZE,\ "\%d"\ ,\ temperature\_old);
81
       REST.set_response_payload(response, (uint8_t *) buffer, strlen((char *)
82
       buffer));
83
     }else {
84
85
86
       REST.set_response_status(response, REST.status.NOT_ACCEPTABLE);
87
       const char *msg = "Supporting content-types text/plain";
88
       REST.set_response_payload(response, msg, strlen(msg));
89
90
     }
91
92
     //Change the default Max Age to the variable max age computed in the
       periodic handler
     REST.set_header_max_age(response, variable_max_age);
93
     //Reduce the battery to simulate the consumption of sending a message
94
95
     battery = reduceBattery (TRANSMITTING_DRAIN);
96
97
     //Call the log function - TESTING PHASE
98
     stampa(temperature_old, "temperature", dataLevel);
99
100
     if(requestLevel == 0 || requestLevel == CRITICAL){
```

```
101
        printf("0\n");
102
     }
103
104 }
105
106
107 /*
    * Additionally, a handler function named [resource name]_handler must be
       implemented for each PERIODIC RESOURCE.
109 * It will be called by the REST manager process with the defined period.
110
    */
111 static void periodic_handler(){
112
      if (!requestedByObserver || battery <= 0)</pre>
113
        return;
114
     //Formula to get the real temperature//
115
116
     // USE THIS FOR THE REAL SENSOR NODE//
117
     //int temperature = temperature_sensor.value(0);
118
119
     // USED ONLY FOR THE SIMULATIONS ON COOJA //
120
      indexTemperatureValues = (indexTemperatureValues+1)%VALUES;
121
      int \ temperature \ = \ TEMPERATURE\_VALUES [\ index Temperature Values \%VALUES]\ ;
122
123
      interval_counter += RESOURCES_SENSING_PERIOD;
124
      //Used to simulate the drain of performing the sensing
125
      battery = reduceBattery(SENSING_DRAIN);
126
127
     //If the old data is not anymore valid
      if(interval_counter+RESOURCES_SENSING_PERIOD >= variable_max_age) {
128
129
          //Reset the counter
130
          interval\_counter = 0;
          //Chek if the value is a critical one, without watching the old value
131
132
          if (temperature >= TEMPERATURE_CRITICAL_THRESHOLD)
133
            dataLevel = CRITICAL;
134
          else
            //If the value is not critical and the observer has requested all
135
       the values, we know that is a NON_CRITICAL value
136
            if (requestedLevel == 0)
137
              dataLevel = NON\_CRITICAL;
138
139
              //Otherwise we do not set any type of level and nothing will be
       send to the observer
140
              dataLevel = -1;
141
     else
```

```
142
        //The old packet is still valid, so we must see if the new value is
       different from the previous one
143
         if (temperature >= TEMPERATURE\_CRITICAL\_THRESHOLD ~\&\&~ abs(temperature --
       temperature_old) >= TEMPERATURE_CRITICAL_CHANGE) {
          dataLevel = CRITICAL;
144
145
        }else{
146
          if ( requestedLevel == 0 &&
147
              abs(temperature - temperature_old) >=
       TEMPERATURE_NON_CRITICAL_CHANGE &&
148
              battery > 30) {
                dataLevel = NON_CRITICAL;
149
150
          }else{
151
                dataLevel = -1;
152
          }
153
        }
154
155
     //If there is a dataLevel it means that a new valid data has been sensed
156
       so it must be sent
157
      if (dataLevel != -1){
        //We put the recorded old value as the new one
158
159
        temperature_old = temperature;
160
        //We check if there are any spurios non critical data detected, that
       should not be sent, maybe because of the change of the
        //level of the battery
161
162
        if (requested Level = 1 && data Level = NON_CRITICAL) {
163
          return;
164
        }
165
166
        //HANDLING THE MAX AGE
        if (dataLevel == CRITICAL){
167
168
          variable_max_age = CRITICAL_MAX_AGE;
169
        }else{
          if (dataLevel == NON_CRITICAL) {
170
171
            if (variable_max_age == CRITICAL_MAX_AGE)
172
              variable_max_age = 10;
173
            else {
174
              variable_max_age += 10;
175
              if (variable_max_age > RESOURCE_MAX_AGE)
176
                variable_max_age = RESOURCE_MAX_AGE;
177
            }
          }
178
179
180
        /* Notify the registered observers which will trigger the
```

```
res_get_handler to create the response. */
REST.notify_subscribers(&res_temperature);

182 }
183 }
```

Listing 5.5: Codice di gestione relativo alla risorsa temperatura

#### 5.3.2.3 Luminosità

La luminosità è una risorsa di tipo osservabile, un valore è considerato critico solo nel caso in cui la differenza col valore precedentemente inviato sia di almeno LUMI-NOSITY\_CRITICAL\_CHANGE, altrimenti viene considerato come valore non critico da inviare se la differenza è minore alla soglia critica, ma maggiore di almeno LUMINOSITY\_NON\_CRITICAL\_CHANGE; nel caso di scadenza del tempo di validità il valore è considerato sempre di tipo non critico e inviato solo nel caso la registrazione alla risorsa sia per tutti i tipi di messaggio e non solo per i critici

```
1 /*res-luminosity.c
   *Simulated resource
   *Here we do not use a threshold value but we watch only the variation with
       the previous sent value, if it is above a certain treshold then we can
       consider
   *the new value as a non-critical or a critical value and send it
6 #include "../common.h"
 8 #define LUMINOSITY_CRITICAL_CHANGE 20
9 #define LUMINOSITY_NON_CRITICAL_CHANGE 5
10
11
12 static void get_handler(void *request, void *response, uint8_t *buffer,
      uint16_t preferred_size , int32_t *offset);
13 static void periodic_handler(void);
14
15 //Used to handle the variable max_age
16 static uint32_t variable_max_age = RESOURCE_MAX_AGE;
  //Used to know when we are near to the end of the validity of the previous
18 static uint32_t interval_counter = 0;
19
20 // Vectors of luminosity values, used to simulate the luminosity
21 #define VALUES 6
22 int LUMINOSITY_VALUES[VALUES] = {20,
                                          26, 30, 60, 55, 25};
```

```
23
24 uint32_t indexLuminosityValues = 1;
25
26 static int luminosity_old = 10;
27 static uint32_t dataLevel; //NON_CRITICAL, CRITICAL
28 static uint8_t requestedLevel; //NON_CRITICAL all, CRITICAL only criticals
30 //Used to know if there is at least one subscriber to the resource
31 static uint8_t requestedByObserver = 0;
32
33 //Initialization of the resource luminosity as an observable resource, with
       a periodic handler function
34 PERIODIC_RESOURCE(res_luminosity,
            "title = \"Luminosity \"; rt = \"Luminosity \"; obs",
35
36
            get_handler,
37
            NULL,
38
           NULL,
39
            NULL,
40
            RESOURCES SENSING PERIOD*CLOCK SECOND.
41
            periodic_handler);
42
  static void get_handler(void *request, void *response, uint8_t *buffer,
43
      uint16_t preferred_size , int32_t *offset){
44
45
     uint32_t requestLevel;
46
    coap_get_header_observe(request, &requestLevel);
47
48
    //Only for the first request we check the observe field to see the type
      of messages requested
     if(requestLevel == 0 || requestLevel == CRITICAL){}
49
50
       coap_set_header_observe(request, 0);
51
       if (requestLevel == CRITICAL){
52
         requestedLevel = 1;
53
      } else {
54
         requestedLevel = 0;
55
56
       //We let the node to sense for the data, because there is at least one
      observer
57
       requestedByObserver = 1;
58
       //Done to have the actual real value
59
       indexLuminosityValues = (indexLuminosityValues+1)%VALUES;
60
       luminosity_old = LUMINOSITY_VALUES[indexLuminosityValues];
       //In this way we answer to the registration to all the observers —
61
      REVIEW NEEDED
```

```
dataLevel = NON_CRITICAL;
63
     }
64
65
     //If we receive a message with the field observer equal to 1, we know
       that the registration has been canceled
66
     if(requestLevel == 1)
67
         requestedByObserver = 0;
68
          return;
69
70
     unsigned int accept = -1;
71
     REST.get_header_accept(request, &accept);
72
73
     if (accept = -1 | accept = REST. type. TEXT_PLAIN) {
74
       REST.set_header_content_type(response, REST.type.TEXT_PLAIN);
75
       if (dataLevel == CRITICAL)
76
          snprintf((char *) buffer , REST_MAX_CHUNK_SIZE, "%d!" , luminosity_old);
77
       else
78
          snprintf((char *) buffer , REST_MAX_CHUNK_SIZE, "%d", luminosity_old);
79
80
       REST.set_response_payload(response, (uint8_t *) buffer, strlen((char *)
       buffer));
81
82
     }else {
83
       REST.set_response_status(response, REST.status.NOT_ACCEPTABLE);
84
85
       const char *msg = "Supporting content-types text/plain";
       REST.set_response_payload(response, msg, strlen(msg));
86
87
88
     }
89
90
     //Change the default Max Age to the variable max age computed in the
       periodic handler
91
     REST.set_header_max_age(response, variable_max_age);
92
     //Reduce the battery to simulate the consumption of sending a message
93
     battery = reduceBattery(TRANSMITTING_DRAIN);
94
95
     //Call the log function - TESTING PHASE
     stampa (luminosity\_old\;,\; "luminosity"\;,\; dataLevel)\;;
96
97
98
     if(requestLevel == 0 || requestLevel == CRITICAL){
99
       printf("0\n");
100
     }
101
102 }
```

```
103
104
105
106 * Additionally, a handler function named [resource name]_handler must be
       implemented for each PERIODIC_RESOURCE.
107
    * It will be called by the REST manager process with the defined period.
108
    */
109 static void periodic_handler(){
     if (!requestedByObserver || battery <= 0)</pre>
110
111
        return;
112
113
     // USED ONLY FOR THE SIMULATIONS ON COOJA //
114
      indexLuminosityValues = (indexLuminosityValues+1)%VALUES;
      int luminosity = LUMINOSITY_VALUES[indexLuminosityValues%VALUES];
115
116
117
      interval_counter += RESOURCES_SENSING_PERIOD;
118
     //Used to simulate the drain of performing the sensing
      battery = reduceBattery(SENSING_DRAIN);
119
120
121
      //If the old data is not anymore valid
122
      if(interval_counter+RESOURCES_SENSING_PERIOD >= variable_max_age) {
123
          //Reset the counter
124
          interval_counter = 0;
125
        //if the observer has requested all the values, we know that is a
       NON_CRITICAL value
126
        if(requestedLevel == 0)
          dataLevel = NON_CRITICAL;
127
128
          //Otherwise we do not set any type of level and nothing will be send
129
       to the observer
          dataLevel = -1;
130
131
     } else {
132
       //The old packet is still valid, so we must see if the new value is
       different from the previous one
133
        if(abs(luminosity - luminosity_old) >= LUMINOSITY_CRITICAL_CHANGE){
          dataLevel = CRITICAL;
134
135
        } else {
136
          if (requestedLevel == 0 &&
137
              abs(luminosity - luminosity_old) >=
       {\tt LUMINOSITY\_NON\_CRITICAL\_CHANGE~\&\&}
138
              battery > 30) {
                dataLevel = NON_CRITICAL;
139
140
          }else{
141
                dataLevel = -1;
```

```
142
          }
        }
143
144
      }
145
146
      //If there is a dataLevel it means that a new valid data has been sensed
       so it must be sent
      if (dataLevel != -1){
147
148
        //We put the recorded old value as the new one
        luminosity_old = luminosity;
149
        //We check if there are any spurios non critical data detected, that
150
       should not be sent, maybe because of the change of the
151
        //level of the battery
152
        if (requestedLevel = 1 && dataLevel = NON_CRITICAL) {
153
          return;
154
        }
155
156
        //HANDLING THE MAX AGE
        if(dataLevel == CRITICAL){
157
          variable\_max\_age = CRITICAL\_MAX\_AGE;
158
159
        }else{
160
          if (dataLevel == NON_CRITICAL) {
161
            if(variable_max_age = CRITICAL_MAX_AGE)
162
              variable_max_age = 10;
163
            else{
164
              variable_max_age += 10;
165
              if (variable_max_age > RESOURCE_MAX_AGE)
                 variable_max_age = RESOURCE_MAX_AGE;
166
167
            }
          }
168
169
        /* Notify the registered observers which will trigger the
170
       res_get_handler to create the response. */
        REST. notify_subscribers(&res_luminosity);
171
172
      }
173 }
```

Listing 5.6: Codice di gestione relativo alla risorsa luminosità

#### 5.3.2.4 Umidità

L'umidità è una risorsa di tipo osservabile, un valore è considerato non critico nel caso in cui questo si trovi all'interno dell'intervallo dei valori non critici, i valori compresi tra HUMIDITY\_CRITICAL\_MIN\_THRESHOLD e HUMIDI-

TY\_CRITICAL\_MAX\_THRESHOLD, viene inviato subito nel caso in cui differisca dal valore precedente di un valore superiore a HUMIDITY\_NON\_CRITICAL\_CHANGE, altrimenti si attende il termine del tempo di validità della notifica precedente; tutti gli altri valori sono considerati critici e inviati subito nel caso in cui la differenza col valore precedente sia superiore a HUMIDITY\_CRITICAL\_CHANGE

```
1 /* res-humidity.c
   *Simulated resource
   *The value is considered as a non-critical value if it stays inside a
      specific interval, it is sent as a non critical value if it differs
      from the previous one
 4 * of a specific quantity; when the value is outside the interval it is
      immediately considered as critical and sent to the proxy, it will be
      sent again as a critical
 5 | *if it differs from the previous one of a specific quantity and it is
      still outside the interval
 6
   **/
 7 #include "../common.h"
9 #define HUMIDITY CRITICAL CHANGE 1
10 #define HUMIDITY_NON_CRITICAL_CHANGE 3
11 #define HUMIDITY_CRITICAL_MAX_THRESHOLD 70//% percentage value
12 #define HUMIDITY_CRITICAL_MIN_THRESHOLD 65//% percentage value
13
14
15 static void get_handler(void *request, void *response, uint8_t *buffer,
      uint16_t preferred_size , int32_t *offset);
16 static void periodic_handler(void);
17
18 //Used to handle the variable max_age
19 static uint32_t variable_max_age = RESOURCE_MAX_AGE;
20 //Used to know when we are near to the end of the validity of the previous
      data
21 static uint32_t interval_counter = 0;
23 // Vectors of HUMIDITY NON_CRITICAL_CHANGE values, used to simulate the
      humidity
24 #define VALUES 23
25
71, 72, 73, 74, 75, 70, 69, 65, 64, 63, 62, 61;
27
28 | uint32_t indexHumidityValues = 1;
29
```

```
30 static int humidity_old = 10;
31 static uint32_t dataLevel; //NON_CRITICAL, CRITICAL
32 static uint8_t requestedLevel; //NON_CRITICAL all, CRITICAL only criticals
34 //Used to know if there is at least one subscriber to the resource
35 static uint8_t requestedByObserver = 0;
36
  //Initialization of the resource humidity as an observable resource, with a
       periodic handler function
38 PERIODIC_RESOURCE(res_humidity,
            " title = \ "Humidity \ "; rt = \ "Humidity \ "; obs " ,
39
40
            get_handler,
            NULL,
41
            NULL.
42
43
            NULL,
44
            RESOURCES_SENSING_PERIOD*CLOCK_SECOND,
45
            periodic_handler);
46
  static void get_handler(void *request, void *response, uint8_t *buffer,
      uint16_t preferred_size , int32_t *offset){
48
49
     uint32_t requestLevel;
50
     coap_get_header_observe(request, &requestLevel);
51
     //\mathrm{Only} for the first request we check the observe field to see the type
52
      of messages requested
     if(requestLevel == 0 || requestLevel == CRITICAL){
53
54
       coap_set_header_observe(request, 0);
55
       if (requestLevel == CRITICAL){
56
         requestedLevel = 1;
57
       }else{
58
         requestedLevel = 0;
59
60
       //We let the node to sense for the data, because there is at least one
      observer
       requestedByObserver = 1;
61
62
       //Done to have the actual real value
       indexHumidityValues = (indexHumidityValues+1)%VALUES;
63
64
       humidity_old = HUMIDITY_VALUES[indexHumidityValues];
65
       //In this way we answer to the registration to all the observers --
      REVIEW NEEDED
       dataLevel = NON_CRITICAL;
66
67
68
```

```
//If we receive a message with the field observer equal to 1, we know
       that the registration has been canceled
 70
      if(requestLevel == 1){
          requestedByObserver = 0;
 71
 72
          return;
 73
 74
     unsigned int accept = -1;
 75
     REST.get_header_accept(request, &accept);
 76
 77
      if (accept = -1 || accept = REST.type.TEXT_PLAIN) {
 78
       REST.set_header_content_type(response, REST.type.TEXT_PLAIN);
 79
        if (dataLevel == CRITICAL)
          snprintf((char *) buffer , REST_MAX_CHUNK_SIZE, "%d!", humidity_old);
 80
 81
        else
          snprintf((char *) buffer , REST_MAX_CHUNK_SIZE, "%d" , humidity_old);
 82
 83
       REST.set_response_payload(response, (uint8_t *)buffer, strlen((char *)
 84
       buffer));
 85
 86
     }else {
 87
88
       REST.\,set\_response\_status\,(\,response\,\,,\,\,REST.\,status\,.NOT\_ACCEPTABLE)\,\,;
89
        const char *msg = "Supporting content-types text/plain";
90
       REST. set_response_payload(response, msg, strlen(msg));
91
92
     }
93
94
     //Change the default Max Age to the variable max age computed in the
       periodic handler
95
     REST.set_header_max_age(response, variable_max_age);
96
     //Reduce the battery to simulate the consumption of sending a message
97
     battery = reduceBattery(TRANSMITTING_DRAIN);
98
     //Call the log function - TESTING PHASE
99
100
     stampa(humidity_old, "humidity", dataLevel);
101
      if(requestLevel == 0 || requestLevel == CRITICAL){
102
103
        printf("0\n");
104
105
106 }
107
108
109 /*
```

```
110 * Additionally, a handler function named [resource name]_handler must be
       implemented for each PERIODIC_RESOURCE.
111
    * It will be called by the REST manager process with the defined period.
112
    */
113 static void periodic_handler(){
114
     if (!requestedByObserver || battery <= 0)</pre>
115
        return;
116
     // USED ONLY FOR THE SIMULATIONS ON COOJA //
117
118
      indexHumidityValues = (indexHumidityValues+1)%VALUES;
119
      int humidity = HUMIDITY_VALUES[indexHumidityValues%VALUES];
120
121
      interval_counter += RESOURCES_SENSING_PERIOD;
122
     //Used to simulate the drain of performing the sensing
123
      battery = reduceBattery(SENSING_DRAIN);
124
125
     //If the old data is not anymore valid
      if(interval_counter+RESOURCES_SENSING_PERIOD >= variable_max_age) {
126
127
          //Reset the counter
128
          interval_counter = 0;
          //Chek if the value is a critical one, without watching the old value
129
130
          if (\ humidity <= HUMIDITY\_CRITICAL\_MIN\_THRESHOLD \ | \ | \ humidity >= \\
       HUMIDITY\_CRITICAL\_MAX\_THRESHOLD)
            dataLevel = CRITICAL;
131
          else
132
133
            //If the value is not critical and the observer has requested all
       the values, we know that is a NON_CRITICAL value
134
            if(requestedLevel == 0)
135
              dataLevel = NON_CRITICAL;
136
            else
              //Otherwise we do not set any type of level and nothing will be
137
       send to the observer
138
              dataLevel = -1;
139
     }else{
140
        //The old packet is still valid, so we must see if the new value is
       different from the previous one
        if ( humidity <= HUMIDITY_CRITICAL_MIN_THRESHOLD || humidity >=
141
       HUMIDITY_CRITICAL_MAX_THRESHOLD)
142
         && (abs(humidity - humidity_old) >= HUMIDITY_CRITICAL_CHANGE)
143
144
          dataLevel = CRITICAL;
145
        }else{
146
          if (requestedLevel = 0 &&
              abs(humidity - humidity_old) >= HUMIDITY_NON_CRITICAL_CHANGE &&
147
```

```
148
              battery > 30){
149
                dataLevel = NON\_CRITICAL;
          } else {
150
                 dataLevel = -1;
151
152
153
        }
      }
154
155
      //If there is a dataLevel it means that a new valid data has been sensed
156
       so it must be sent
      if (dataLevel != -1){
157
158
        //We put the recorded old value as the new one
159
        humidity_old = humidity;
160
        //We check if there are any spurios non critical data detected, that
       should not be sent, maybe because of the change of the
        //level of the battery
161
162
        if (requestedLevel == 1 && dataLevel == NON_CRITICAL) {
163
          return;
164
        }
165
        //HANDLING THE MAX AGE
166
167
        if (dataLevel == CRITICAL){
168
          variable_max_age = CRITICAL_MAX_AGE;
        }else{
169
170
          if (dataLevel == NON_CRITICAL) {
171
            if(variable_max_age = CRITICAL_MAX_AGE)
172
              variable_max_age = 10;
173
            else{
174
              variable_max_age += 10;
175
              if (variable_max_age > RESOURCE_MAX_AGE)
176
                 variable_max_age = RESOURCE_MAX_AGE;
177
            }
178
          }
179
        }
180
        /* Notify the registered observers which will trigger the
       res_get_handler to create the response. */
181
        REST. notify_subscribers(&res_humidity);
182
      }
183 }
```

Listing 5.7: Codice di gestione relativo alla risorsa umidità

#### 5.3.3 Parametri

## Capitolo 6

# Testing

I testing delle modifiche effettuate al Procotollo CoAP sono stati effettuati utilizzando i seguenti dispositivi:

- x2 Zolertia Z1 mote sui quali viene eseguito il codice relativo al Subject
- Tmote Sky usato come border router che permette di accedere alla rete locale dei Subject
- Raspberry Pi 3 Model B che interpreta il Proxy
- Una macchina in grado di eseguire il codice dell'Observer

L'architettura finale risulta quindi essere la seguente 6.1

## 6.1 Variazione MaxAge

L'algoritmo descritto nel capitolo delle Specifiche 1.10 è stato realizzato apportando delle leggere modifiche ai parametri utilizzati per la modifica del valore del MaxAge. I parametri adottati sono riportarti in tabella 6.1

Il testing è stato eseguito simulando uno scenario in cui i valori rimangono per la maggior parte del tempo costanti, nel caso specifico ad una temperatura di 28°, con dei picchi a 33° per simulare l'arrivo di un valore critico. Nella figura 6.2 si può notare come subito dopo l'arrivo di un valore critico, la frequenza di arrivo delle notifiche dimunisce nel tempo dato che il MaxAge aumenta. Questo accade in quanto per evitare che l'observer cancelli la relazione di osservazione in seguito alla scadenza del MaxAge, il subject invia una nuova notifica prima della scandena, nello specifico RESOURCES\_SENSING\_PERIOD secondi. I parametri utilizzati dovranno essere settati in base alla tipologia della risorsa.




Figura 6.1: Ambiente di Testing

Tabella 6.1: Parametri per la Variazione del MaxAge

Parametro	Valore
RESOURCES_SENSING_PERIOD	5
STEP	2
$MAX\_AGE\_THRESHOLD$	10
$RESOURCE\_MIN\_MAX\_AGE$	$RESOURCES\_SENSING\_PERIOD +\\$
	$MAX\_AGE\_THRESHOLD$
RESOURCE_MAX_AGE	15*RESOURCES_SENSING_PERIOD + MAX_AGE_THRESHOLD

# 33 32 31 30 29 28 0 100 200 300 400 500 600 Time [s]

Testing MaxAge Algorithm

#### Figura 6.2: Grafico della variazione del MaxAge quando il valore rimane costante

## 6.2 Consumo Batteria in funzione del Numero di Pacchetti

In questa fase si evidenzia l'impatto che ha l'algoritmo di variazione del tempo di invio dei nuovi valori di una risorsa sul tempo di vita complessivo della Batteria del nodo sensore.

Questa simulazione è stata svolta nel seguente scenario:

- Proxy e Observer eseguiti in locale sulla stessa macchina, in quanto non siamo interessati al ritardo di trasmissione dei dati
- Un unico Observer registrato alla risorsa temperatura con priorità 1, necessaria per ricevere tutti i tipi di eventi (non critici e critici)
- La simulazione è durata fino a quando il nodo sensore non si è scaricato
- I dati generati dal sensing del nodo sensore seguivano una segnale periodico uguale per ogni test

In questo scenario sono state svolte 9 simulazioni, in cui i valori dei sensori avevano l'andamento rappresentato in figura 6.3:




Figura 6.3: Grafici Pacchetti Inviati con Algoritmo disattivato

- Algoritmo variazione del MaxAge disabilitato, invio di un pacchetto ogni volta che il sensing è eseguito
- Algoritmo variazione del MaxAge abilitato, con variazione di almeno 1 o 0 dei valori rilevati critici, rispetto al valore critico precedente, e con soglia per i valori non critici, per il valore non critico precedente che varia di 1, 2, 3 o 4

Nel grafico 6.5 sono riportate le durate della batterie con i vari scenari descritti. Si può notare un miglioramento notevole rispetto al caso in cui non vi è alcuna ottimizzazione sul rate di invio, nel grafico 6.6 si evidenzia il miglioramento percentuale della durata rispetto al caso OFF, le cui percentuali sono riportate in tabella 6.2.




Figura 6.4: Grafici Pacchetti Inviati con Algoritmo attivo

Tabella 6.2: Miglioramento Percentuale Durata Batteria

Delta	CRITICAL ALWAYS SEND	CRITICAL MUST VARIATE FROM PREVIOUS ONE
1	17,02 %	31,91 %
<b>2</b>	$42{,}55~\%$	$65{,}95~\%$
3	$52,\!12~\%$	$78{,}72~\%$
4	$56,\!38~\%$	80,85 %




Figura 6.5: Variazione della durata della batteria al variare della soglia di variazione dei valori

#### 6.3 Ritardo Trasmissione

Seguendo il meccanismo di tramissione spiegato in 2.2.6.2, il *ProxyObserver* invia le notifiche in modo ordinato agli osservatori, nel seguente ordine:

- 1. CoAP.QoSLevel.CRITICAL\_HIGHEST\_PRIORITY
- 2. CoAP.QoSLevel.CRITICAL\_HIGH\_PRIORITY
- 3. CoAP.QoSLevel.NON\_CRITICAL\_MEDIUM\_PRIORITY
- 4. CoAP.QoSLevel.NON\_CRITICAL\_LOW\_PRIORITY

Questo si riflette sul tempo necessario ad un osservatore a ricevere la propria notifica, in particolare gli osservatori registrati sulla stessa risorsa dello stesso sensore, riceveranno le notifiche in istanti diversi dipendentemente dal loro livello di priorità. Il testing effettuato permette di evidenziare questa conseguenza del nuovo meccanismo di invio e si basa sull'acquisizione del timestamp in 2 istanti precisi:

1. Istante di **invio** della notifica da parte del Subject




Figura 6.6: Miglioramento percentuale della durata della batteria

### 2. Istante di ricezione della notifica da parte del Observer

Sono stati avviati 16 Observer, in particolare 4 Observer per ogni priorità. Questi hanno richiesto al Proxy le notifiche della temperatura di un sensore, simulando che quest'ultimo sia costantemente in una situazione di criticità, in modo che tutti gli observer ricevino lo stesso numero di notifiche.

L'esecuzione è proseguita per un certo intervallo di tempo in cui sono state ricevute circa 40 notifiche, per ognuno delle quali sono stati salvati i timestamp di ricezione in un log relativo ad ogni observer, oltre al log del Subject in cui sono stati salvati i timestamp di invio. A questo punto, è stato possibile analizzare i file creati tramite uno script Python che calcola il ritardo di trasmissione medio dei pacchetti per ogni priorità.

I risultati ottenuti variano in base all'ambiente in cui sono stati effettuati i testing, in particolare:

- Test compatto, in cui i dispositivi erano vicini tra loro su un tavolo.6.7
- Test in condizioni peggiori, in cui i dispositivi erano distanti fra loro. 6.8

In entrambi è evidente come all'aumentare della priorità il ritardo medio si riduce.




Figura 6.7: Grafico del ritardo al variare della priorità degli Observer nel Test compatto




Figura 6.8: Grafico del ritardo al variare della priorità degli Observer con dispositivi distanti