PESC: Per System-Call Stack Canary

该仓库为PESC的仓库,包含测试使用的内核以及PESC的代码补丁。

一.仓库结构

该仓库共包含7个分支,其内容具体如下:

- master分支
 - 。 包含patch文件夹,为PESC应用到内核所需要的代码补丁
 - per_task.diff:用于ARM64 Linux 5.0以前启用per-task canary的代码补丁
 - pesc_pmc.diff:在per task canary的基础上,用于启用PESC-PMC的代码补丁
 - pesc_rng.diff:在per task canary的基础上,用于启用PESC-RNG的代码补丁
 - verify.diff:在PESC的基础上,用于验证PESC是否已经成功被应用到kernel的代码补丁
 - pmc sec getpid.diff:测试getpid连续系统调用canary差值的代码补丁
 - pmc sec read.diff:测试read连续系统调用canary差值的代码补丁
 - pmc_sec_fork.diff:测试fork连续系统调用canary差值的的代码补丁
 - o 包含test文件夹,包含用户空间测试程序源码
 - perf_eva文件夹:包含了android ndk工程,用于测试getpid、read、fork系统调用的 性能
 - sec eva文件夹:包含了android ndk工程,用于测试read系统调用的性能
 - testdata:测试read时使用的数据,也可以使用其他数据,大于1MB即可。
 - verify文件夹:包含了android ndk工程,用于验证PESC是否已经成功被应用到kernel
- 其余分支:包含实验中所用的hikey960内核的源码
 - o original分支:hikey960原始内核的源码
 - o per_task分支: 启用per task canary后的hikey960内核源码
 - o pesc_pmc: 启用PESC-PMC后的hikey960内核源码
 - 。 pesc_pmc_verify:用于验证PESC-PMC是否启用的内核源码
 - o pesc_rng:启用PESC-RNG后的hikey960内核源码
 - 。 pesc_rng_verify:用于验证PESC-RNG是否启用的内核源码
 - o pmc_sec_getpid:测试getpid连续系统调用canary差值的内核源码
 - o pmc_sec_read:测试read连续系统调用canary差值的内核源码
 - o pmc_sec_fork:测试fork连续系统调用canary差值的内核源码

二.使用方法

1.前期准备

- 操作系统: Ubuntu18.04
- 硬件环境:hikey960开发板(附带电源和type-c USB数据线)或其他硬件环境
- 安卓版本:android-10.0.0 r1 (推荐)
- 安卓内核版本: 4.19.36
- 内核编译器版本:AARCH64 GCC 9.1交叉编译器
- 其他工具:Android ndk

2.内核编译及镜像刷写

启用per-task canary

对于ARM64 Linux v5.0及以上版本的内核,请跳过此步骤。对于ARM64 Linux v5.0及以下版本的内核,需要首先启用per-task canary,本repo已经给出了启用per-task canary后的hikey960内核源码,即per_task分支,对于其他ARM64 Linux v5.0及以下版本的内核,请将per_task.diff中的代码补丁添加到内核中。

启用PESC

本仓库已经给出了启用PESC后的hikey960内核源码,pesc_pmc分支和pesc_rng分支分别对应启用PESC-PMC和PESC-RNG的分支。对于其他内核,请添加对应的代码补丁pesc_pmc.diff或pesc_rng.diff到内核中。

添加测试代码

如无需进行测试,则跳过此步骤。

- 功能验证:使用系统调用读取当前进行的canary,需要添加一个新的系统调用get_canary。对于hikey960,本仓库已经提供了对应的内核源码,包含在pesc_pmc_verify分支和pesc_rng_verify分支中。对于其他内核,请根据verify.diff的内容自行添加系统调用。
- 性能测试:无需修改内核代码
- 安全性测试:只有PESC-PMC需要进行安全性测试。在每次特定系统调用(getpid、read、fork)被调用时记录当时的canary值,对于hikey960,本仓库已经提供了对应的内核源码,包含在pmc_sec_getpid,pmc_sec_read以及pmc_sec_fork分支中,分别对应getpid、read、fork的测试。对于其他内核,请根据pmc_sec_getpid.diff,pmc_sec_read.diff,pmc_sec_fork.diff的内容自行添加代码。

编译内核

此步骤必须使用**GCC 9.0及以上版本**的的交叉编译器编译,对于hikey960内核,请使用如下命令编译,对于其他内核,请自行编译。

```
#编译内核
$ make ARCH=arm64 hikey960_defconfig
$ make ARCH=arm64 CROSS_COMPILE=aarch64-linux- -j$(nproc) #如有必要请更改
CORSS_COMPILE变量

#拷贝编好的内核到aosp目录下,请将$(AOSP)替换成aosp的根目录
$ cp arch/arm64/boot/Image.gz-dtb $(AOSP)/device/linaro/hikey-kernel/Image.gz-dtb-hikey960-4.19
$ cp arch/arm64/boot/dts/hisilicon/hi3660-hikey960.dtb
$(AOSP)/device/linaro/hikey-kernel/hi3660-hikey960.dtb-4.19
```

编译完内核后,请对编译完的vmlinux使用

```
$ aarch64-linux-gnu-objdump -d vmlinux > vmlinux.objdump
```

检查vmlinux.objdump中是否确实使用了per task canary,启用per_task_canary后对于编译完的内核,应该能看到如下结果:

```
ffff000010085610 <user_enable_single_step>:
ffff000010085610:
                      a9be7bfd
                                             x29, x30, [sp, #-32]!
                                     stp
ffff000010085614:
                      d5384102
                                     mrs
                                            x2, sp_el0
ffff000010085618:
                     aa0003e1
                                             x1, x0
                                     mov
ffff00001008561c:
                      910003fd
                                     mov
                                             x29, sp
```

```
ffff000010085620:
                                       ldr
                       f9423840
                                             x0, [x2, #1136]
ffff000010085624:
                       f9000fe0
                                       str
                                               x0, [sp, #24]
ffff000010085628:
                       d2800000
                                       mov
                                               x0, #0x0
// #0
ffff00001008562c:
                       f9400020
                                       ldr
                                               x0, [x1]
ffff000010085630:
                       37a80080
                                       tbnz
                                               w0, #21, ffff000010085640
<user_enable_single_step+0x30>
ffff000010085634:
                       d2a00400
                                               x0, #0x200000
                                       mov
// #2097152
ffff000010085638:
                       942c3a16
                                       bl
                                               ffff000010b93e90
<__ll_sc_arch_atomic64_fetch_or>
ffff00001008563c:
                       36a80100
                                               w0, #21, ffff00001008565c
                                       tbz
<user_enable_single_step+0x4c>
ffff000010085640:
                                       add
                                               x2, x2, #0x470
                     9111c042
ffff000010085644:
                       f9400fe1
                                       ldr
                                               x1, [sp, #24]
ffff000010085648:
                      f9400040
                                       ldr
                                               x0, [x2]
ffff00001008564c:
                                       eor
                                               x0, x1, x0
                       ca000020
ffff000010085650:
                       b5000100
                                              x0, ffff000010085670
                                       cbnz
ffff000010085670:
                       94015e60
                                       bl
                                              ffff0000100dcff0
<__stack_chk_fail>
ffff000010085674:
                       d503201f
                                       nop
ffff000010085678:
                       d503201f
                                       nop
ffff00001008567c:
                       d503201f
                                       nop
```

如上述汇编代码所示,sp_elo的值被加载到x2中,从[x2, #1136]取出的值被放到了栈上,在ffff00001008564c处,这两个值又被进行了异或操作,下一条指令根据异或的结果是否为0决定是否要 跳转到ffff000010085670处,该处指令会跳转到__stack_chk_fail。一个更简单的方法判断是否开启了 per task canary可以通过寻找含有指令

```
bl ffff0000100dcff0 <__stack_chk_fail> #地址可以是其他值
```

的函数编译完后的汇编指令中是否出现了sp_el0寄存器(存放task_struct指针),如果没有开启per task canary是不会出现sp_el0这个寄存器的。

编译系统镜像

对于hikey960请按如下步骤进行,其余环境请自行编译

```
$ cd $(AOSP) #请将$(AOSP)替换成aosp的根目录
$ . ./build/envsetup.sh
$ lunch hikey960-userdebug
$ make -j12
```

刷写镜像

对于hikey960请按如下步骤进行。

1.打开开关 3,选择 fastboot 模式(有关详情,请参阅 https://www.96boards.org/documentation/consumer/hikey/hikey/960/getting-started/),连接USB数据线。

- 2.启动开发板。
- 3.刷写镜像

- \$ cd \$(AOSP)/device/linaro/hikey/installer/hikey960 #请将\$(AOSP)替换成aosp的根目录
- \$./flash-all.sh

4.关闭开关 3,然后重启开发板。

3.测试

如无需测试,请跳过此步骤。测试前请切换到master分支。

• 功能测试

对于其他内核,请先修改test/verify/jni/test.c中的系统调用号为之前添加的系统调用号

- \$ cd test/verify/jni
- \$ \$(andorid-ndk)/ndk-build #请将\$(andorid-ndk)替换成android-ndk的根目录
- \$ cd ../libs/arm64-v8a
- \$ adb push test /data/local/tmp
- \$ adb shell

进入adb的shell后

- \$ cd /data/local/tmp
- \$./test

运行test后程序会打印出每一次得到的canary,如果各次canary互不相同且不为0,则说明PESC的功能正常。

• 性能测试

该仓库包含了对三个system call的性能测试,首先需要编译三个system call的用户态测试文件,对于getpid系统调用的测试方法如下:

- \$ cd test/perf_eva/getpid/jni
- \$ \$(andorid-ndk)/ndk-build #请将\$(andorid-ndk)替换成android-ndk的根目录
- **\$ cd** ../libs/arm64-v8a
- \$ adb push getpidtester /data/local/tmp
- \$ adb shell

进入adb的shell后

- \$ cd /data/local/tmp
- \$ chmod u+x getpidtester
- \$./getpidtester

对于read和fork系统调用,测试方法同理,测试read系统调用时,必须将需要的数据也一同刷入 开发板中

\$ adb push test/testdata /data/local/tmp

每个程序运行之后最终都会打印出类似如下输出:

avg: xxx #xxx代表平均花费的时间

通过比较添加PESC前后平均花费的时间,可以简单得到PESC对系统调用带来的性能开销。

对于Unixbench的测试,可以用termux App安装必要的开发环境(clang、perl、make等),然后利用adb将<u>Unixbench的源码</u>push到开发板上,并在设置环境变量后(termux安装的linux环境根目录应为/data/data/com.termux/files/),在Unixbench目录下编译Unixbench。编译完后运行Unixbench

• 安全性测试

安全性测试的目的以及在hikey960上的结果可以参阅前序文档或PESC论文。

该仓库包含了对三个system call的安全性测试,首先需要编译三个system call的用户态测试文件,对于getpid系统调用的测试方法如下(必须使用对应的内核分支,即pmc_sec_getpid,pmc_sec_read,pmc_sec_fork,或添加对应补丁pmc_sec_getpid.diff,pmc_sec_read.diff,pmc_sec_fork.diff的其他内核)

```
$ cd test/sec_eva/getpid/jni
$ $(andorid-ndk)/ndk-build #请将$(andorid-ndk)替换成android-ndk的根目录
$ cd ../libs/arm64-v8a
$ adb push getpidtester /data/local/tmp
$ adb shell
```

进入adb的shell后

```
$ cd /data/local/tmp
$ chmod u+x getpidtester
$ ./getpidtester
```

程序会运行约10分钟,之后会打印进程的pid,

```
$ echo " 123 " > /proc/hello_proc #使用进程打印的pid替换123
$ cat /proc/hello_proc
$ dmesg
```

运行dmesg命令后会打印出内核的日志,将日志中以canary开头的条目提取出来即为程序记录的 canary,类似如下结果:

```
[ 543.798834] 10Canary: 11ba4508e 11ba45e9a 11ba6b1c9 11ba6b58d 9ad5d891
9ad5de9b 9ad7f9a2 9ad7fe76 9ad93884 9ad93be1
[ 543.798836] 20Canary: 9adb0c32 9adb0fa5 9adbce89 9adbd1b6 9add03c9
9add06f6 9adf274c 9adf2c4e 9adfc54f 9adfc8c0
[ 543.809273] 30Canary: 9ae08c4d 9ae08f3a 9ae13c5d 9ae13f3d 9ae1df2f
9ae1e217 9ae27db5 9ae28098 9ae32948 9ae32c40
[ 543.819359] 40Canary: 9ae3ca42 9ae3cd25 9ae46c55 9ae46f74 9ae50b8e
9ae50e77 9ae5a96e 9ae5ac3c 9ae6330b 9ae6361a
[ 543.829449] 50Canary: 9ae6d375 9ae6d64a 9ae7740c 9ae776be 9ae81481
9ae81766 9ae8b396 9ae8b69f 9ae951d2 9ae95502
[ 543.839534] 60Canary: 9ae9f0a4 9ae9f398 9aea9202 9aea94ef 9aeb31cf
9aeb34bc 9aebcfa5 9aebd2ba 9aec7491 9aec7788
[ 543.849624] 70Canary: 9aed25cf 9aed289f 9aedc5bd 9aedc898 9aee6731
[ 543.859710] 80Canary: 9af1f219 9af1f567 9af30a0c 9af30d4b 9af3bbfe
9af3bed9 9af4d405 9af4d737 9af58969 9af58c66
```

对每一对canary做差即可得到对应的差值。对其他两个系统调用的测试方法类似,对于read还需要将测试数据也一起push到开发板上,具体参考性能测试中的read测试。

注意:内核中打印的canary数可能不等于用户空间测试程序调用的次数,在做差前,需要人工判断应该从第一个canary还是第二个canary开始将每两个canary当成一对。 判断方法如下:从头开始逐一查看每个canary的值,如果是连续调用的系统调用,其canary值会非常接近,由于存在多个PMU,因此不同CPU上打印出来的canary值存在显著差异,存在较大差异的两个canary一般不是连续调用系统调用产生的,从而可以确定从奇数个开始计数还是从偶数个开始计数,每两个canary作为一对计算差值。此外,最终获取的差值应去掉首位部分(如去掉首位各250个差值),同时去除一些outlier。