
Einsatzmerkblatt für Eisenbahnfahrzeuge



Elektrisches Triebfahrzeug

Baureihe 101

1. Fahrzeugaufbau



Material der Wagenwände und des Daches:

Stahl: Profile mit Blechbeplankung aus nichtrostendem Stahlblech 4mm

Besonderheiten:

- Eindringen durch Seitenwand in den Maschinenraum durch Gerätegerüste nicht möglich, beim Auftrennen der Seitenwand kann lebensgefährliche Spannung (Stromrichter) auftreten.
- Eindringen durch Dach sehr zeitaufwendig.
- Ein Durchgang verbindet die beiden Führerräume durch den Maschinenraum.
- Im Maschinenraum sind Ionisationsrauchmelder eingebaut!

Besonderheiten zu Löschangriffspunkten:

Bei Fahrmotorbränden kann durch die Lüftungsgitter in Bereich der Dachschrägen gelöscht werden.

Ersteller: Herausgeber: Deutsche Bahn AG; Systemverbund Bahn; Technik E-Lok (VEF 4) Deutsche Bahn AG; Notfallmanagement@deutschebahn.com

Stand: 11/2008 Seite 1

DB 101

2. Rettungs- und Versorgungsöffnungen (nach Priorität)

- Türen:
- Je Führerraums zwei Außentüren (Außentüren im 2. Führerraum durch Maschinenraum erreichbar)
- Je Führerraum eine Tür zum Maschinenraum (mit eingebautem Türspion)

■ Fenster:

- Frontfensterscheiben VSG (ca. 15 mm) Werkzeug: Trennschleifer mit Steinscheibe oder Feuerwehraxt
- Seitenfenster ESG (ca. 8 mm) (nicht zur Rettung geeignet) Werkzeug: Feuerwehraxt
- Seitenwand unter Fenster:

Durch massive Strukturen gestaltet sich das Eindringen durch die Seitenwände sehr schwierig und ist nicht zu empfehlen.

3. Weitere Gefahren durch elektrischen Strom

Stromabnehmer sollten grundsätzlich abgesenkt sein!

Zum Senken des Stromabnehmers ist im Führerraum der Kipptastschalter "Stromabnehmer" bis zum Anschlag zu sich heran zu ziehen. Dies kann von jedem der **beiden** Führerräume aus durchgeführt werden. Die spezielle Griffform ist je Führerpult nur einmal vorhanden. (Hinweis: Nach Betätigung tritt Sand aus Rohren an den Rädern aus. Dies stellt keine Gefahr dar!)



Hochspannung:


Elektrisches Triebfahrzeug mit Energieversorgung mittels Oberleitung über dem Fahrzeug

Im Bereich der Stromrichter ist trotz Stromlosschaltung mit hohen Restspannungen (Kondensatoren) zu rechnen.

■ Batteriespannung 110 V:

Die Fahrzeugbatterien sind einseitig an der Lok unter dem Langträger in einem Batteriekasten untergebracht. Seitlich davon sind die Hauptsicherungen hinter einer separaten Klappe untergebracht. Das Entfernen der Batteriesicherungen unter Last ist nur mit äußerster Vorsicht und unter Beachtung der allgemeinen Schutzvorkehrungen möglich!

Achtung: Bei gehobenem Stromabnehmer oder Fremdstromanschluss Speisung 110 V Bordnetz über Batterieladegerät (Entfernung Sicherung wirkungslos!)



4. Brennbarkeit der Materialien

Kabelisolierungen aus halogenfreiem Material. Daher besteht im Brandfall keine Gefahr der Dioxinbildung.

5. Gefahren durch Flüssigkeiten und Gase

•		Inhalt / Stoff	Mengenangabe	Besonderheiten
	Transformator	Trafoöl auf Esterbasis	2500 I	nicht wassergefährdend
	Stromrichter	Trafoöl auf Esterbasis	2 x 370 l	nicht wassergefährdend
	Batterie	Säure-Füllung	ca. 64 I	UN-Nr. 1830
	Hauptluftbehälter	Druckluft	2 x 400 l	max. 10 bar
	Mehrere kleinere Luftbehälter	Druckluft	5 – 250 l	max. 10 bar, unter dem Fahrzeug, im Maschinenraum und in den Führerräumen

Weitere Schmier- und Kühlmittel sind in geringen Mengen im Fahrzeug enthalten!