
Einsatzmerkblatt für Eisenbahnfahrzeuge



Arbeits-/Sonderfahrzeug mit Brennkraftantrieb

Fahrzeug-Nr. 719 001-0 / 720 001-7 / 719 501-9

DB Netz Schienenprüfzug 2, Fahrwegmessung



Material der Wagenwände und des Daches:

Stahl-Verbundkonstruktion mit Blechbeplankung.

Besonderheiten:

Laufende Dieselmotoren (zwei Fahrmotoren) können mittels 2 Schaltern (Gruppe1 Gruppe2) von den Führerpulten des 719 001-0 und 719 501-9 gestoppt werden.

Im Messwagen sind 4 Wasserbehälter á 2000 Liter.

Besonderheiten zu Löschangriffspunkten:

Fahrmotoren und Getriebe sind unterflur angebracht. Vorsicht beidseitig am 720 001-7 bei angeschlossener Fremdspannung.



DB 719

öffnen, gilt für beide

Führerstände

2. Rettungs- und Versorgungsöffnungen (nach Priorität)

■ Türen:

Türen zu den Führerständen sind Klapptüren, die restlichen Türen sind einfache Schwenkschiebetüren.

■ Notausstiege:

Öffnungsfähige Fenster: Übersetzfenster

Fenster:

Frontfensterscheiben – VSG – 10 mm, elektrische Scheibenheizung 110 V Seitenfenster Fahrzeuge sind öffnungsfähige Fenster– Doppelscheiben VSG – 14,5 mm, Werkzeug: Feuerwehraxt oder Trennschleifer mit Steinscheibe

Seitenwand unter Fenster (Gesamtwandstärke 50-70mm):

Stahlbeplankung 1,5mm Isolation 40mm GFK Verkleidung innen 3mm

Achtung: Eindringen durch Seitenwand, Fahrzeugboden und Fahrzeugdecke ist zeitaufwendig!

3. Gefahren durch elektrischen Strom

Batteriespannung 24 V / 110 V:

Batterie 24 V: Batterieschaltkasten außen, mit Aufschrift "Batteriehauptschalter 24 V" öffnen und dort den Batterieschalter ausschalten. Die 24 V speisen den Anlasser der Dieselmotoren und die Fahrzeugsteuerung.

Batterie 110 V: Messwagen außen neben Prüfeinrichtung, Batterieschaltkasten mit Aufschrift

"Batteriehauptschalter 110 V" öffnen und den Batterieschalter ausschalten. Die 110 V eind für die Heizung. Scheibenheizung und Beleuchtung

Die 110 V sind für die Heizung, Scheibenheizung und Beleuchtung.

230 / 400 V- Netz:

Abschalten der Bordspannung 230 V, im 719 001-0, Fahrzeug mit Dachausschnitt, am Bedienfeld vor Generator-Raum mit Schlüsselschalter im 719 001-0. Achtung:

Bei abgestellten Fahrzeugen Fremdspannung 230/400 V, beidseitig Mitte 720 001-7.

4. Brennbarkeit der Materialien

■ Die Leitungen und Kabel haben zum größten Teil PVC-haltige Isolierung.

5. Gefahren durch Flüssigkeiten und Gase

| Ort | Inhalt / Stoff | Mengenangabe | Besonderheiten |
|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|---|
| Kraftstofftank | Dieselkraftstoff | 2x 700 l; 1x 330 l | UN-Nr. 1202; WGK 2 |
| Dieselmotor | Motoröl | 2 x 68 l | WGK 2 |
| Getriebe incl. Rohrleitungen | Getriebeöl | 2x 180 l | WGK 1 |
| Radsatzgetriebe | Getriebeöl | 2x ca.15 l | WGK 2 |
| Kühlwasser Motor | Wasser mit Frostschutzmittel | 2x 225 l | WGK 1 |
| Batteriesätze 24V/110V | Elektrolyt (Batteriesäure) | ca. 100 l | UN-Nr. 2796; WGK 1 |
| Kühlmittel Klimaanlage | R 134a | ca. 40 l | UN-Nr. 3159; WGK 1 |
| Luftbehälter | Druckluft | bis zu 150 l Behälter | max. 10 bar; mehrere Behälter/ Leitungen |