3/20/2023

Cifru dulap

Proiect PSN



NUME PRENUME Ureche Simona Repede Oana

GRUPA 30214

ÎNDRUMĂTOR: ING. DIANA POP

Contents

1	1 ,		2
2			
		nema Bloc	
		itatea de Control și Unitatea de Execuție	
	1.2.1 Maparea intrărilor și ieșirilor cutiei mari pe cele două componente UC și UE		
	1.2.2 Determinarea resurselor (UE)		4
	2.2.3	Schema bloc a primei descompuneri	8
	2.2.4	Reprezentarea UC prin diagrama de stări (organigrama)	9
	2.2.5	Schema de detaliu a proiectului	10
3	Manual de utilizare și întreținere		10
4	Justificarea soluției alese		11
5	Posibilități de dezvoltări ulterioare		11
6	Bibliografie		12

Cifru dulap

1 Specificații

Sa se implementeze o aplicatie care permite utilizatorului adaugarea unui cifru din 3 caractere distincte pentru securizarea unui dulap (asemanator dulapurilor folosite la vestiarele de sport, mall, etc)

Cerinte functionale:

- 1. Un led LIBER_OCUPAT va avea functia de a semnala faptul ca dulapul este liber(led stins) sau ocupat(led aprins)
- 2. Utilizatorul va apasa un buton ADAUGA_CIFRU pentru a semnala inceperea introducerii codului. Un led INTRODU_CARACTERE se va aprinde pentru a marca starea
- 3. Utilizatorul va adauga pe rand 3 caractere cu ajutorul butoanelor UP si DOWN
- 4. Caracterele sunt curprinse in intervalul 0-1-..-8-9-A-B-..-F
- 5. Caracterul curent este afisat pe SSD
- 6. Pentru trecerea la urmatorul caracter utilizatorul va apasa butonul ADAUGA_CIFRU
- 7. Caracterul anterior introdus ramane afisat
- 8. Urmatorul caracter este vizibil pe afisaj pe pozitia urmatoare
- 9. Dupa introducerea celui de al treilea caracter, la apasarea butonului ADAUGA_CIFRU, afisajul SSD se va stinge iar cifru va fi in starea blocat prin aprinderea ledului LIBER OCUPAT.
- 10. Ledul INTRODU_CARACTERE se va stinge
- 11. Existenta unui buton/switch RESET in timpul introducerii cifrului pentru revenire in starea initiala(ledul LIBER_OCUPAT se va stinge, afisajul SSD este gol, ledul INTRODU_CARACTERE se va stinge)
- 12. Utilizatorul va apasa butonul/switch ADAUGA_CIFRU pentru a incepe introducerea codului pentru deblocarea cifrului
- 13. Se vor relua pasii 2-8
- 14. La introducerea ultimului caracter, la apasarea butonului ADAUGA_CIFRU se va face verificarea, daca codul introdus corespunde cu codul anterior.

15. In cazul de egalitate, ledul LIBER_OCUPAT se va stringe, ledul INTRODU_CARACTERE se va stinge, afisajul SSD se goleste


16. In cazul de inegalitate, ledul LIBER_OCUPAT va ramane aprins, ledul INTRODU_CARCATERE se va stinge, afisajul SSD se goleste.

Exemplu use case:

Utilizatorul alege un dulap cu ledul Liber_ocupat stins. Apasa pe butonul ADAUGA_CIFRU pentru a introduce caracterele.Caracterul "0" este vizibil pe SSD. Introduce primul caracter "2" prin apasarea de 2 ori a butonului DOWN. Pe SSD se modifica afisajul o data cu apasarea butonului si anume: 0->1->2. Utilizatorul apasa din nou pe ADAUGA_CIFRU pentru a introduce al doilea caracter "1". Utilizatorul apasa din nou pe ADAUGA_CIFRU pentru a introduce al doilea caracter "3". Utilizatorul apasa din nou ADAUGA_CIFRU, codul este salvat, continutul ssd este gol, ledul LIBER_OCUPAT este aprins, ledul INTRODU_CARACTERE se va stinge.

2 Proiectare

2.1 Schema Bloc.



Figural Cutia neagra a sistemului cu intrările și ieșirile stabilite

2.2 Unitatea de Control și Unitatea de Execuție

1.2.1 Maparea intrărilor și ieșirilor cutiei mari pe cele două componente UC și UE.





Figura2 Maparea intrărilor și ieșisilor cutiei negre pe intrările și ieșirile componentelor din prima descompunere

1.2.2 Determinarea resurselor (UE)

RESURSE:

1. <u>Divizor de frecvență(folosit doar la incercarea de implementare in vivado, in logisim nu</u> am folosit)

Acesta este un divizor de frecvență care reduce frecvența semnalului de intrare CLK_div si produce un semnal de iesire CLK_70Hz cu o frecvență de 70Hz. Semnalul de Reset_div va fi utilizat pentru a reseta divizorul de frecvență și pentru a asigura că semnalul de ieșire CLC_70 începe să fie generat în mod corespunzător de la începutul semnalului de intrare.



2. <u>Debouncer(pt fiecare buton)</u>

Acesta este un debouncer. Un debouncer este un circuit care se utilizează pentru a elimina fluctuațiile care apar la intrarea unui semnal. Primește semnalul de intrare BTN si semnalul de ceas CLK_100MHZ , detectand trecerea semnalului BTN de la un nivel la altul si transformandu-l intr-un semnal BTN_DIS care are o valoare stabilă.



3. Afișor

Pentru a afisa cele 3 cifre ne folosim de cate un mux 2:1 si un BCD-7seg.


3.1. MUX 2:1

Acestaeste un multiplexor 2:1. Un multiplexor are rolul de a selecta una dintre cele doua intrari si de a o transmite pe iesire, in functie de valoarea semnalului de selectie. Acesta primeste semnalul de selectie S conectat la ledul Busy pentru a decide ce cifra afisam. I1 si I2 reprezinta cifra care va fi afisata, in functie de starea dulapului(daca acesta este blocat sau nu). Iesirea O, reprezentand cifra din I1,va fi afisata daca codul cifrului este in proces de a fi setat sau O ,reprezentand I2,va fi afisat in cazul in care dulapul a fost blocat deja si utilizatorul incearca sa il deblocheze.




3.2. BCD-7SEG

Acesta este un decodificator Hex la 7 Segmente, utilizat pentru a afisa cifrele hexazecimale (0-F) pe un afisaj cu 7 segmente. Astfel, pentru datele de intrare pe 4 biti, reprezentate de intrarea HEX_in,se va face o conversie pentru a putea fi afisate prin iesirea SEG.




4. Registru de memorie X6

Acesta este un registru de memorie care va reține cifrele codului intrudus de utilizator. Semnalul de ceas CLK este semnalul de sincronizare care determină când se produce o actualizare a valorii stocate în registru. Intrarea RESET este utilizata pentru a reseta valoarea prestabilită în registru, Intrarea DATA_IN este valoarea pe care dorim să o stocăm în registru. Ieșirea DATA_OUT reține valoarea stocată în registru în acel moment.




5. <u>Comparator</u>

Acesta este un comparator care compară doua intrări și produce o ieșire în funcție de ralația dintre cele doua. Cele doua intrări, nr_1 și nr_2 reprezintă valorile pe care dorim să le comparăm. Ieșirea egal reprezintă o valoare care indică dacă cele doua intrări sunt egale.




6.Admin_control

ResursaAdmin_control este utila pentru scenariul in care utilizatorul isi uita codul cu care a blocat dulapul si are nevoie sa il deschida. Cand intrarile Admin_switch si Blocat au valoarea "1" si valorile retinute de cele 3 intrarice fac referire la valorile din registrii 4,5,6, corespund codului setat de catre producatorul dulapului, modul admin este pornit. In acel moment,iesirea Admin_reset primeste valoarea "1" si reseteaza codul dulapului, deschizandu-l.




7.Counter


Resursa Counter este folosita pentru a introduce codul dulapului. Monitorizand semnalul CLK, verifica starea butoanelor Up si Down. Daca intrarea btn_upp rimeste "1" valoarea numarata este incrementata, iar daca intrarea btn_down primeste "1" atunci valoarea numarata este decrementata. Iesirea count reprezinta valoarea numarata si transmisa in registru, adica acea cifra asupra careia utilizatorul a hotarat sa o utilizeze pentru a introduce codul. In plsus, intrarea reset permite resetarea counterului la 0 dupa ce o cifra a fost introdusa.



2.2.3 Schema bloc a primei descompuneri



2.2.4 Reprezentarea UC prindiagrama de stări (organigrama)



2.2.6 Schema de detaliu aproiectului




Figura 5 Schema de detalii a proiectului conform implementării din Logisim

3 Manual de utilizareși întreținere

- 1. Primul pas pentru a introduce codul este ca utilizatorul sa foloseasca butonul ADD care va seta cele 3 afisoare pe 0 si va aprinde led-ul insert.
- Pentru a alege prima cifra utilizatorul trebuie sa sa folosesca fie butonul "up" (care creste cifra aflata in acel moment pe afisor), fie "down" (care scade cifra aflata in acel moment pe afisor). Cand utilizatorul hotaraste prima cifra, pentru a o salva utilizatorul apasa din nou butonul de "ADD". Acum ii este permis sa aleaga a doua cifra a codului.
- Pentru a alege a doua cifra utilizatorul trebuie sa sa folosesca fie butonul "up" (care creste cifra aflata in acel moment pe afisor), fie "down" (care scade cifra aflata in acel moment pe afisor). Cand utilizatorul hotaraste a doua cifra, pentru a o salva utilizatorul apasa din nou butonul de "ADD". Acum ii este permis sa aleaga a treia cifra a codului.
- Pentru a alege a treia cifra utilizatorul trebuie sa sa folosesca fie butonul " up" (care creste cifra aflata in acel moment pe afisor), fie "down" (care scade cifra aflata in acel moment pe afisor). Cand utilizatorul hotaraste a treia cifra apasa din nou butonul de

- "ADD", dulapul o sa fie blocat automat, afisorul se va stinge, led-ul INSERT se va stinge, iar led-ul de BUSY se va aprinde pentru a sti ca dulapul este incuiat
- 2. Pentru a descuia dulapul utilizatorul va introduce din nou cifrul folosit pentru a-l incuia conform nr. 1. Daca codul introdus a fost bun, la ultima apasare a butonului "ADD" dulapul se va descuia si led-ul de BUSY se va stinge.
 Daca cifrul nu a fost corect dulapul va ramane incuiat si se asteapta introducerea altui cod.
- 3. In caz ca utilizatorul a uitat codul poate solicita asistenta. Cifrul poate fi pus in modul ADMIN(moment in care se aprinde led-ul admin) prin apasarea switch-ului admin. Astfel dulapul poate fi deschis cu un cod predefinit respectand instructiunile de introducere a unui cod de la nr.1.

4 Justificarea soluției alese

In Unitatea de Contrul (CU) avem doua procese: unul prin care resetam intreg dulapul, schimband starea in Idle, si celalalt pentru functionalitatea acestuia. In starea Idle, counterul si registrii sunt resetati, avand valoarea "0", iar ledurile sunt stinse. Navigarea intre stari este facilitata de butonul "Add" care, apasat initial, indica inceperea introducerii codului. In timpul introducerii cifrelor, utilizand butoanele Up si Down, semalul de load al registrilor primeste, pe rand, valoarea "1", memorand cifrele introduse si afisandule pe SSD care raspunde in timp real. Acesta este format dintr-un MUX 2:1 prin care se decide care dintre cifre este afisata: daca ledul Busy este pornit, afisam caracterele din registrii 4,5,6, iar daca acesta este stins, afisam caracterele din registrii 1,2,3. In starea de Verificare, daca codul introdus de utilizator, in prezent, este identic cu cel pe care l-a introdus pentru a bloca dulapul, acesta se va deschide, proces facilitat de catre cele 3 comparatoare conectate la refistrii. In cazul in care utilizatorul isi uita codul, resetarea intregului dispozitiv se face prin resursa Admin_control. Daca dulapul este blocat, switch-ul Admin este pornit si codul introdus corespunde celui presetat de catre producator, modul Admin este in functiune si dulapul revine in starea Idle, putand a fi deschis. Compararea codului presetat cu cel introdus se realizaza tot cu ajutorul celor 3 comparatoare, a caror intrare "Enable" primeste "0" cand Admin switch este "1" astfel incat, codul introdus sa fie comparat cu codul presetat de catre producatorul dulapului si nu cu codul introdus de catre utilizator.

5 Posibilități de dezvoltări ulterioare

-Introducrea unui buton reset-cifra-

Acest buton ii permite utilizatolui la fiecare pas sa stearga ultima cifra introdusa in cazul unei posibile greseli.

- Introducera cifrului folosind un keypad-

Pentru a realiza acest lucru, se poate efectua o implementare prin conectarea unui keypad la o placă și decodificarea datelor primite de la acesta.

-Îmbunătățirea securității-

Putem adăuga mai multe straturi de cifrare sau algoritmi mai avansați pentru a crește nivelul de securitate al cifrului.

6 Bibliografie

https://www.fpga4student.com/