Main

```
% Number of users N for each BS (that could also not be assigned to any BS)
N=10;
% Cell's radius
R=3e3;
% Vector representing the number of antennas for each Base Station
n_ant_RX_vect=[1 2 4 8];
```

```
addpath('./functions')
```

→ aggiunge la cartella "functions" al percorso del file (così posso richiamare le funzioni contenute in essa)

```
Inizializzazione_celle;
```

→ richiama la funzione Inizializzazione celle (descritta dopo)

```
Sensitivity=-100; %dBm
shadowing = 'uniforme'; % or set as 'non_uniforme'
std_db=6; % standard deviation of the shadowing
f_c=5e9; % frequency carrier
```

- → setting di alcuni parametri:
 - o Sensitivity: minima richiesta in ricezione
 - Shadowing: può essere "uniforme" o "non_uniforme"
 (definiti nella funzione shadowing nella cartella functions → /functions/shadowing)
 - o std_db: deviazione standard dello shadowing (es. 6dB)
 - o **f_c:** frequenza portante (es. 5e9 \rightarrow 5 GHz)

```
Inizializzazione_Utenti;
Debug_interference;
```

→ Richiama Inizializzazione_Utenti e Debug_interference

```
%% Run: Run_LTE_uplink
%% To plot the graph of the BER: BER_MRC_MAX_SEL
```

→ Next steps...

• Inizializzazione_celle

```
%% Cells initialization
% The 3 considered cells are circular and with radius R
% Setting the intersite distance, i.e. the distance between cells
% It's required to be: d=R*sqrt(3)
% So we first set the radius "R", for example R=2e3 and then "d"
d=R*sqrt(3);
% In order to limit the area in which the "ue" (users) could be positioned,
% we draw a square with border: ds>=d+2*R (or ds=2d)
ds=d+2*R;
% Axes origin is in the middle of the square
O=[ds,ds-R/5];
% Square with border: ds
x = [ds/2 ds/2 1.5*ds 1.5*ds ds/2];
y = [ds/2 1.5*ds 1.5*ds ds/2 ds/2];
```

→ NB. Distanze in **metri** (quindi es. R = 2e3 = 2000 m)

```
% Implementation of 1:4 squares inside the main square in which
 % users (devices) could be positionated
- for i=1:4
     switch i
         case 1
                  % Squares related to Shadowing
                  shadow(i).x = [ds/2 ds/2 ds ds ds/2];
                  shadow(i).y = [ds 1.5*ds 1.5*ds ds ds];
         case 2
                  shadow(i).x = [ds ds 1.5*ds 1.5*ds ds];
                  shadow(i).y = [ds 1.5*ds 1.5*ds ds ds];
         case 3
                  shadow(i).x = [ds ds 1.5*ds 1.5*ds ds];
                  shadow(i).y = [ds/2 ds ds ds/2 ds/2];
         case 4
                  shadow(i).x = [ds/2 ds/2 ds ds ds/2];
                  shadow(i).y = [ds/2 ds ds ds/2 ds/2];
     end
 end
```

- → Definizione delle 4 aree (quadrate) separate, che serviranno in caso di *shadowing non uniforme* (per questo lo abbiamo chiamato **shadow**{})
 - In pratica abbiamo preso l'area totale (che era quadrata) e l'abbiamo divisa in 4 "sottoquadrati", tutti con area uguale

```
% We calculate the centers of the 3 cells thanks to the apotema's formula
% of the trianle exploiting the dimension of the side L=d : a = L/(2*sqrt(3))
L=d;
a = L/(2*sqrt(3));
% Y-axis of cells related to Bs 2 and 3 (on the left on the right)
Y2=0(2)-a;
Y3=Y2;
% X-axis of cell related to Bs 2
X2=0(1)-(L/2);
% X-axis of cell related to Bs 3
X3=O(1)+(L/2);
% X-axis of cell related to Bs 1
X1=0(1);
Y1=0(2)+(sqrt(L^2-(L/2)^2)-a);
% We draw the tringle which connects the Base Stations
tri = [X2 X1 X3 X2; Y2 Y1 Y3 Y2];
```

```
% We draw the circles corresponding to the 3 cells and the position
% of the 3 Base Stations
Bs={};

% Cella 1
Bs(1).pos = [X1 Y1];

% Left Cell, cell 2
Bs(2).pos = [X2 Y2];

% Rigth Cell, cell 3
Bs(3).pos = [X3, Y3];
```

```
figure
 ax=qca;
 hold (ax, 'on')
 %axis square
 cella superiore = circle(X1, Y1, R);
 hold on
 cella sinistra = circle(X2, Y2, R);
 cella destra = circle(X3, Y3, R);
 plot(x,y,'r', 'LineWidth',3);
- for i=1:4
     plot(shadow(i).x,shadow(i).y);
end
 plot(0(1),0(2));
 plot(tri(1,:), tri(2,:));
 txt=["Bs1", "Bs2", "Bs3"];
for i=1:3
     plot(Bs(i).pos(l),Bs(i).pos(2),'*','DisplayName',txt(l,i))
end
 hold off
```

→ Plot del triangolo

• Inizializzazione_utenti

```
%% Users initialization
% We must generate N UEs (User Equipment) which correspond to N IoT-devices
% associated with the 3 cells
% Nominal transmitting power Pt
Pt=10^(2.3-3); %23 dBm
% Propagation coefficient Beta (variable from 2.5 to 6)
B=2.5;
% In general, you can generate N random numbers in the interval (a,b)
% with the formula r = a + (b-a).*rand(N,1)
```

- ightharpoonup UE che trasmette con potenza Pt (qui settata a 23 dBm scritti come $10^{\frac{23}{10}-3}$)
- → Coefficiente di propagazione beta segnato come B e con un valore da impostare (oscillante fra 2.5 e 6
 → qui settato come B=2.5)
- → (frase alla fine : metodo di creazione di numeri casuali)

```
% Inizialize the generator of random integers

for q=1:3*N
    rng('shuffle')
    rx(q)=x(2)+(x(3)-x(2)).*rand(1,1);
    ry(q)=y(1)+(y(2)-y(1)).*rand(1,1);
end
```

→ Inizializzazione "posizione" degli utenti (che gli verrà assegnata dopo)

```
%"j" index "Bs", "i" index "ue"
for j=1:3
      flag=1;
     while (flag)
          ue(i).user id=i;
          ue(i).NBULSubcarrierSpacing = '15kHz'; % 3.75kHz, 15kHz
          ue(i).NNCellID = j;
                                                  % Narrowband cell identity
          ue(i).pos = [rx(i) ry(i)];
          ue(i).frameInterfering=[];
          ax=gca;
          figure(1)
          hold (ax, 'on')
          scatter (ue (i) .pos (1), ue (i) .pos (2))
          i=i+1;
          if (i==N+1 || i==2*N+1 || i==3*N+1)
              flag=0;
          end
      end
  end
```

- → "j" indica la BS, è un indice che va da 1 a 3 (infatti ho 3 BSs)
- → "i" è l'indice dell'user
- → In questo ciclo for noi settiamo i diversi parametri di "ue"
- → "ue" sarà una matrice che rappresenta tutti gli utenti (# utenti = # di righe) e tutti i parametri (# parametri = # di colonne)
- → "i" viene aggiornato ad ogni esecuzione del ciclo (i=i+1 alla fine)
- → Flag=0 serve per uscire dall'affiliazione di 10 utenti per ogni BS → esco dal while → per questo faccio il controllo if (i==N+1 || i==2*N+1 || i==3*N+1) : ogni 10 utenti cambio BS fino a che non ho raggiunto 3*N+1 (nel nostro caso 31), al che mi fermo

```
for j=1:3
      Bs(j).Number of users=0;
      for i=1:numel(ue)
          ue(i).Pt=Pt;
          Bs(j).Number of users=0;
          % X represents the distances between the user ue(i)
          % which belongs to the first cell and to the BS
          X = [Bs(j).pos;ue(i).pos];
          Bs(j).d(i) = pdist(X, 'euclidean');
          Bs(j).Pr avg(i)=0;
          Bs(j).Pn avg(i)=0;
          % For each "ue" we memorize the distance, the pathloss and the
          % received power
          Bs(j).PL(i) = PathLoss(Bs(j).d(i),f c,B);
          % In the Friis formula, we need the G of ant Tx and Rx
          % We considered the antennas' gains Gtx=0dB (1) and
          % Grx=17 dB (50.12 dB) and NF(Noise Figure)=3dB
          Gtx=10^(0/10);
          Grx=10^(1.7);
          NF=10^.3;
        switch shadowing
           case 'uniforme'
              ue(i).sh=10^(shadowing_uniforme(std_db)/10);
           case 'non uniforme'
               ue(i).sh=10^(shadowing_non_uniforme(ue(i).pos(1),ue(i).pos(2),std_db,shadow)/10);
        end
        Bs(j).Pr nominale(i) = 10*log10((ue(i).Pt*Gtx*Grx*le3)/(Bs(j).PL(i)*NF*ue(i).sh));
        Bs(j).Pr_avg(i)=0;
        Bs(j).Pn_avg(i)=0;
 end
```

- → Questo è un unico ciclo for che viene fatto per ogni BaseStation (j che va da 1 a 3)
- → Dentro, abbiamo un altro ciclo for che serve per considerare tutti gli user for i=1:numel (ue) (quindi sto considerando tutti gli user singolarmente per una BS alla volta)
- → Setta la Potenza di trasmissione = Pt per l'user i-esimo (di conseguenza, tutti gli users avranno la stessa Pt) ue (i) .Pt=Pt;
- → Setta il numero di utenti iniziali alla BS j-esima = 0 per iniziare Bs(j).Number_of_users=0;
- → Calcoliamo (e settiamo) parametri che ci serviranno per il calcolo del PathLoss, quindi distanze, guadagni (in Rx e Tx, settati da noi) e NoiseFigure (NF)
 - Consideriamo anche lo shadowing e distinguiamo i casi di Shadowing uniforme o non_uniforme (richiamando le apposite funzioni, scrivendo le equazioni)
- → Una volta finito di calcolare/settare parametri per ogni utente, settiamo anche i valori in Rx della BS jesima (che stiamo considerando)
- → Bs(j).Pr_nominale(i) = 10*log10((ue(i).Pt*Gtx*Grx*1e3)/(Bs(j).PL(i)*NF*ue(i).sh)); Questa è l'equazione di Friis, quindi la potenza ricevuta alla BS dall'utente i-esimo

find_best_BS

```
%% Function which associates users to a Base Station
 max=Sensitivity;
 flag=0;
for n bs=1:3 % Number of Base Stations (BS)
     if (Bs(n bs).Pr nominale(nue)>=max && Bs(n bs).d(nue)<=R)
         max=Bs(n bs).Pr nominale(nue);
          flag=1;
         nbs pref=n bs;
          Bs (n bs) . Number of users=Bs (n bs) . Number of users + 1;
     end
 end
 if flag
     ue (nue) .NNCellID=nbs pref;
 else
     ue (nue) .NNCellID=0;
 clear max nbs pref flag
 return
```

- "max" viene inizializzato come Sensitivity, infatti partiamo dalla minima potenza necessaria (definizione di Sensitivity)
- → Ciclo for → per ogni BS
- → Controllo la potenza ricevuta dalla BS dall'utente *nue*-simo; se questo utente si trova nel raggio della BS considerata & la potenza che viene ricevuta è maggiore del valore "max", allora aggiorno "max", metto un flag=1, setto come "BS preferita" dell'utente quella BS, e aggiorno il numero di utenti associati a quella BS
- → Flag = 1 → serve per l'assegnamento: flag=1 vuol dire che ha trovato il massimo, quindi lo associo
- → Clear variabili per quando viene richiamata la funzione
- → Questa funzione verrà richiamata da ogni utente (in Debug_Interference)

Debug_Interference

- → N_sim = 1: faccio solo una simulazione per trovare le interferenze (ne faccio solo una perché poi sono sempre quelle... dopo farò un altro numero di simulazioni....ma vedremo dopo)
- → Tx_bw: banda di trasmissione

→ Linspace: crea un vettore che va da 0 a 15 (dB) e prende 6 punti equispaziati (sono i 6 punti che compongono il grafico del BER)

→ Parametri Channel Estimation (non richiesto)

```
% Before doing the "real" simulation, it must be evaluated the BS to which
% the user will connect, i.e. the one with
% the higher received power from the "ue"

for nue=1:numel(ue)
    find_best_BS;
end
```

→ Richiamo la funzione find_best_BS (spiegato prima)

```
% Finds all the interferences that each user could have during
  % the transmission
for nue=1:numel(ue)
     ue (nue) .number users interfering=0;
     ue (nue) .users interfering=[];
     ue(nue).flag_tx_int=0;
      k=1;
      if (ue (nue) .NNCellID)
          fprintf('Utente %5.0f dovrà trasmettere alla BS %5.0f \n', nue, ue (nue) .NNCellID);
for user int=1:numel(ue)
              if (ue (user int) . NNCellID)
                  X = [ue(nue).pos;ue(user int).pos];
                  if (ue (user int) .NNCellID ~= ue (nue) .NNCellID)
                      ue(nue).dist_wrto_user(user_int) = pdist(X,'euclidean');
                      fprintf("Utente %3.0f della Bs %3.0f interferirà con l'utente %3.0f\n",...
                          user int, ue (user int) .NNCellID, nue);
                      ue (nue) .number users interfering=ue (nue) .number users interfering + 1;
                      ue(nue).users interfering(k)=user int;
                       k=k+1;
                  end
              end
          end
      else
          fprintf('Utente %5.0f non può trasmettere \n', nue);
      end
  end
```

- → For per ogni utente (ue)
- → Ue(nue).flag_tx_int = 0 è un parametro che in teoria serve a capire se un utente stia attualmente interferendo trasmettendo (anche se poi l'abbiamo rimosso come parametro)
- → "se l'utente è associato a una cella (ovvero a una BS)"

- → ue (nue) .users_interfering (k) =user_int;
 → creo l'array con l'elenco degli users interferenti (dopo averne verificato prima se interferiscono)
- → Questo pezzo di codice NON ci dice gli utenti che effettivamente stanno interferendo, ma solo quelli che *potenzialmente* potrebbero farlo (ifatti l'unico criterio qui è che l'interferente sia associato a una BS diversa da quella dell'user considerato)

```
indice=zeros(1,3);
  % Random choice of interfering users
for nue=1:numel(ue)
     if ue (nue) .number users interfering
          if round(rand())
              primo_utente_casuale=randperm(length(ue(nue).users_interfering),1);
              ue(nue).u int(1)=ue(nue).users interfering(primo utente casuale);
              if round(rand())
                  indice secondo utente casuale=randperm(length(ue(nue).users interfering),1);
                  secondo_utente_casuale=ue(nue).users_interfering(indice_secondo_utente_casuale);
                  while ue (secondo utente casuale) .NNCellID == ue (ue (nue) .u int(1)) .NNCellID
                      indice secondo utente casuale=randperm(length(ue(nue).users interfering),1);
                      secondo_utente_casuale=ue(nue).users_interfering(indice_secondo_utente_casuale);
                  ue (nue) .u_int(2) = secondo_utente_casuale;
                  ue (nue) .number users interfering=2;
                  indice(3)=indice(3)+1;
              else
                  ue (nue) .number users interfering=1;
                  indice(2)=indice(2)+1;
          else
              ue (nue) .number users interfering=0;
              indice(1)=indice(1)+1;
          end
      end
  end
```

- → indice=zeros (1,3); → è una matrice di zeri con 1 riga e 3 colonne (quindi un vettore)
- → For ogni utente
 - o if round(rand()) : lanci una moneta: se =0 vado all'else, altrimenti entro in questo if
 - Se l'utente ha dei possibili utenti interferenti (controllato prima)
 - o primo_utente_casuale=randperm(length(ue(nue).users_interfering),1); → selezione dell'indice di un utente interferente casuale
 - ue (nue) .u int(1) =ue (nue) .users interfering (primo utente casuale);
 - → u_int è il vettore che ha al suo interno gli utenti interferenti: quindi qua sto facendo l'inizializzazione, prendendo casualmente l'indice di un'utente potenzialmente interferente
- → Poi (dopo questa inizializzazione) entro in un altro "lancio di moneta":

```
indice_secondo_utente_casuale=randperm(length(ue(nue).users_interfering),1);
secondo_utente_casuale=ue(nue).users_interfering(indice_secondo_utente_casuale);
while ue(secondo_utente_casuale).NNCellID == ue(ue(nue).u_int(1)).NNCellID
    indice_secondo_utente_casuale=randperm(length(ue(nue).users_interfering),1);
    secondo_utente_casuale=ue(nue).users_interfering(indice_secondo_utente_casuale);
end
```

- → qua inizializziamo anche il secondo utente interferente (RICORDA: puoi avere al massimo 2 utenti interferenti): nel *while* controllo che non sia affiliato alla stessa BS (ovvero cambio finchè la BS è la stessa)
- Se esco dal *while*, vuol dire che la BS è diversa, quindi inizializzo anche il secondo utente interferente (e gli dico che sono 2 gli utenti interferenti)

→ Con questo pezzo di codice, vediamo che stabiliamo se ogni utente ha 0, 1 o 2 utenti interferenti

```
fprintf("%s utenti con 0 utenti interferenti\n%s utenti con 1 utente interferente\n%s utenti con 2 utenti interferenti\n",...
     num2str(indice(1)), num2str(indice(2)), num2str(indice(3)));
 n_ant_RX=8;
 wtb = waitbar(0,'Attendere la creazione dei frame interferenti...');
for nue=1:numel(ue)
      for index=1:ue(nue).number users interfering %For each user
         nue_int=ue(nue).u_int(index); %In the vector of interfering users, i create an interf. frame
         if ue(nue_int).flag_tx_int %If that user has already tx interf. frame, skip interf. user
             Generating_interfering_Frame;
             waitbar((nue)/(numel(ue)), wtb,['Utente interferente (', num2str(index),...
                     '/', num2str(ue(nue).number users interfering),'),',...
                         'Utente (',num2str(nue),'/',num2str(numel(ue)),') ',num2str(ceil((nue)/(numel(ue))*100)) '%']);
      end
end
 close (wtb);
 % In order to see the most interfered users, could be useful a struct ordering
 % wrto the number of interfering users
 ue_int_order=nestedSortStruct(ue,'number_users_interfering',-1);
```

- → Questo pezzo per ogni utente verifica la presenza di utenti interferenti
- → (se l'utente ha già trasmesso interferendo, non fa nulla, altrimenti entra nell'else e richiama Generating_interfering_Frame
- → Ultimo pezzo : ordina ue in base a chi ha più utenti interferenti

• Generating_interfering_frame

prima parte: commenti

→ seconda parte:

```
%-----%
% Simulator Parameters
%-----%
% Parameters Modulator/Demodulator
```

o in questa parte vengono settati parametri (della Simulazione, Modulatore, Demodulatore....)

→ inizializzazione variabili per SC-FDMA

```
%-----
%
Clear PRM_che_results
Data=DataGen(SP);

SP.N_frame=1;

clear PRM_che
SNRcorr=mean(SP.SNR);
Eb_tot_sim=0;
No_tot_sim=0;
```

- → richiamo della funzione DataGen() che genera i dati
- → inizializzazione altri dati per il simulatore

```
Channel Preparation
durata=SP.N frame*SP.T frame;
OR=SP.N_SCFDMAsymb/SP.T_frame;
        for iant_rx=1:SP.n_ant_RX
            switch SP.chan type
                 case 'AWGN'
                     % .' -> transpose matrix
                     paths=ones(SP.N_frame*SP.N_SCFDMAsymb,1).';
                     tau=0;
                 case 'RAYL'
                     [tau,paths] = ext_channel('RAYL', NaN, SP.f0, SP.f_m, durata, OR);
                 % 'EPA', 'EVA', 'ETU'
                 case 'EPA'
                     [tau,paths] = ext channel('EPA', NaN, SP.f0, SP.f m, durata, OR);
                 case 'EVA'
                     [tau,paths] = ext channel('EVA', NaN, SP.f0, SP.f m, durata, OR);
                 case 'ETU'
                     [tau,paths] = ext channel('ETU', NaN, SP.f0, SP.f m, durata, OR);
```

→ In base al tipo di canale che è stato impostato nel Main, qua c'è la definizione dei diversi channel type

```
tau=tau*le-9; % [s]
i_tau = ceil(SP.fs*tau*SP.f_upsamp)+1;

for il=1:length(i_tau)
    h_chan(1:SP.N_frame*SP.N_SCFDMAsymb,i_tau(il),iant_rx) = paths(il,:).';
end

PRM_che.Lid = max(i_tau);
end % iant_rx
```

- → h_chan(...) = paths(...).' → creazione del canale (NB: h_chan è un vettore COLONNA, perché alla fine della riga c'è il ".' " che indica complesso coniugato, rendendo così il vettore riga come vettore colonna)
- → tau serve per creare la matrice di h_chan (NB: non è il tau del MultiPath)

```
Modulator SCFDMA
% The entire bandwidth is used for a single user
% Generation of data bits
DATA TX(:,idx_symb) = Data(:,idx_symb);
% Mapping of bits in the costellation /
[SYMB_TX(:,idx_symb),reference_symbol,pilots_corr] = ConstMap(DATA_TX(:,idx_symb),SP,idx_frame,idx_symb);
% M-DFTreference symbols
x_TX = fft(SYMB_TX(:,idx_symb).');
if (reference_symbol)
   if (first ref symbol)
      SP.factor_ETX = round(sqrt(x_TX*x_TX'/length(x_TX))*100)/100;
      first_ref_symbol=0;
   x_TX = SP.factor_ETX * pilots_corr.';
% Subcarrier mapping
x_TXmapped = [zeros(1,(zero_len)/2), x_TX, zeros(1,(zero_len)/2)];
% N-IDFT
y_TX = ifft(x_TXmapped);
% Addition of the cyclic prefix
y TX CP = AddCP(y TX,idx symb,SP);
% Upsampling to simulate continuos time
symbSCFDMA TX = resample(y TX CP, SP.f upsamp, 1);
symbTX len(idx_symb) = length(symbSCFDMA_TX);
% Vector of transmitted symbols
frame TX(1,ifsgn+1:ifsgn+length(symbSCFDMA TX)) = symbSCFDMA TX;
```

→ qua è tutto commentato dovresti capire

```
Channel
  % Channel index
  ichn=ichn+1:
  for iant rx=1:SP.n ant RX
      symbSCFDMA TX chn = conv(symbSCFDMA TX, squeeze(h chan(ichn,:,iant rx)));
      symbSCFDMA TX chn = symbSCFDMA TX chn(1:length(symbSCFDMA TX));
      % Multipath creation which modify the signal both in
      % phase and amplitude
      rho=0.2+(.2-.01)*rand(1,length(symbSCFDMA TX_chn));
      theta=0+(2*pi-0)*rand(1,length(symbSCFDMA_TX_chn));
      mpath_ext=(rho.*exp(-2*pi*li*theta));
      if not(isempty(mpath_ext))
            symbSCFDMA_TX_chn(1:length(symbSCFDMA_TX)) = ...
              symbSCFDMA_TX_chn(1:length(symbSCFDMA_TX)) + mpath_ext(1:length(symbSCFDMA_TX));
      end
      H_che_tmp=fft(padarray(squeeze(h_chan(ichn,iant_rx)),SP.FFT_len*SP.f_upsamp));
      H che id(1:SP.Msymb,ichn,iant_rx) = ...
         H_che_tmp(PRM_che.zero_offset+1:PRM_che.zero_offset+SP.Msymb).';
      frame TX chn(iant rx,ifsgn+1:ifsgn+length(symbSCFDMA TX)) = symbSCFDMA TX chn;
  end% iant rx
    pattern che=pattern che+1;
    ifsgn = ifsgn + length(symbSCFDMA TX);
end % idx symb
```

- → questa è la creazione dei canali
- → symbSCFDMA_TX_chn deve indicare il simbolo trasmesso dopo il passaggio per il canale → per fare ciò, faccio la convoluzione [conv(...)] tra il symbSCFDMA_TX e il complesso coniugato (squeeze(...)) dell'h_chan(...)
- → NB: definiamo qua anche il Multipath (rho e theta in quei range)

```
if not(isempty(mpath_ext))
    symbSCFDMA_TX_chn(1:length(symbSCFDMA_TX)) = ...
    symbSCFDMA_TX_chn(1:length(symbSCFDMA_TX)) + mpath_ext(1:length(symbSCFDMA_TX));
end
```

- → questo pezzo controlla se c'è il Multipath: se c'è il Multipath allora lo aggiunge al nostro segnale (+mpath ext.....)
- → Alla fine variabili che servono per la *channel estimation*
- → (.....)_che : si riferisce alla channel estimation

```
SNR
deltaIDFT = 10*log10(SP.Msymb/SP.FFT len);
deltaCP = 10*log10(length(y_TX)/length(y_TX_CP));
snr = SNRcorr+deltaIDFT+deltaCP;
for iant rx=1:SP.n ant RX
     switch SP.SNR comp
           case 'MEAS'
                 frame RX(iant rx, 1:size(frame TX chn, 2)) = ...
                      awgn(frame TX chn(iant rx,:),snr,'measured');
     case '3GPP'
         % SNR = S/N over a frame
        S=frame_TX_chn(iant_rx,:)*frame_TX_chn(iant_rx,:)'/size(frame_TX_chn,2);
        sigman=sqrt(S/(10^(snr/10)));
        frame RX(iant_rx,1:size(frame_TX_chn,2)) = ...
           frame_TX_chn(iant_rx,l:size(frame_TX_chn,2)) + sqrt(2)/2*sigman*(randn(1,size(frame_TX_chn,2))+li*randn(1,size(frame_TX_chn,2)));
        frame_RX(iant_rx,1:size(frame_TX_chn,2)) = frame_TX_chn(iant_rx,1:size(frame_TX_chn,2));
end % iant rx
```

- → Inizializza parametri
- → Switch: a noi interessa il 3GPP
 - Adatta all'SNR il nostro frame (per il grafico: ad esempio se ho solo 6 punti considerati per fare il grafico, qua in base all'SNR riduce i campioni di rumore → più aumenti l'SNR, più devono diminuire gli errori/il BER)

```
% Analysis of interfering frames for each used
% type (number) of antennas
Frame_Interfering(nue_int).Ant1=frame_RX(1,:);
Frame_Interfering(nue_int).Ant2=frame_RX(1:2,:);
Frame_Interfering(nue_int).Ant4=frame_RX(1:4,:);
Frame_Interfering(nue_int).Ant8=frame_RX(1:8,:);
ue(nue_int).flag_tx_int=1;
```

- → Alla fine avrò dei *frame interferenti* per ogni utente → dopo averli trasmessi per ogni utente e averli fatti passare per un canale, li salvo
- → Qua definiamo i frame interferenti: in LTE_uplink_v01 verranno pesati e sommati in ricezione al frame che noi vogliamo ricevere (seguendo la formula nella presentazione, slide 3)
- → Flag alla fine: indica che abbiamo già fatto tutto (serve per un controllo di Debug interference)

• Run_LTE_uplink

LTE_uplink_v01 : fa la simulazione insieme a Run_LTE (in serie, uno dopo l'altro)

```
%% Section for Transmissions, to change the settings see "Debug_interference.m"

N_sim = 1;  % Number of simulations

M_frame = 1;  % Number of frames

% Decomment if run only Run_LTE_uplink and viceversa
addpath('./functions')

% Simulate the real transmission, based on data of "Debug_interference.m"

BER_PER_GRAFICO={};
BER_PER_GRAFICO_CON_INTERFERENZA={};
```

- → Definizione e inizializzazione parametri
- → (quelli sotto ci serviranno per fare i grafici)

→ Inizializzazione a zero per i grafici con i diversi numeri di antenne (1,2,4,8)

```
% Combiner : chosen from input
combiner = input("Choose the combiner: 1 for MRC, 0 for MS\n");
if combiner
    combiner='MRC';
else
    combiner='MAX_SEL';
end
```

→ Vedo il combiner che viene passato in input

```
% Start of the simulation

for i=1:numel(n_ant_RX_vect)
    n_ant_RX=n_ant_RX_vect(i);

for nue=1:numel(ue)
    if ue(nue).NNCellID
        fprintf('Utente %3.0f sta trasmettendo alla BS %5.0f \n',nue,ue(nue).NNCellID);
        EbTot=0;
        NoiseTot=0;
        indice_ebtot=1;

        % Choice of the interference: 1 exists, 0 not exist
        INTERFERENCE=1;
        LTE_uplink_v01;
```

- → Qua inizio la vera e propria simulazione : dentro al *for* verrà fatta per ogni numero di antenne e per ogni utente
- → Se associati a una BS, allora continuo e richiamo la funzione LTE_uplink_v01 (vediamo dopo)

→ Sempre dentro lo stesso *for*, quindi per ogni utente, viene salvato in "test" l'attuale valore del BER e poi in base a quale sia attualmente il numero di antenne in RX viene **mediato** (mean()) e salvato in **BER_PER_GRAFICO(...).ber..._ant**

```
% Struct of graphs depending on the number of interfering users
for users_interfering=1:3
    if users_interfering==numel(ue(nue).u_int)+l
        switch n_ant_RX
            case 1
            BER PER GRAFICO CON INTERFERENZA (users_interfering) .berl=BER_PER_GRAFICO_CON_INTERFERENZA (users_interfering) .berl...
                +BER PER GRAFICO(nue).berl ant;
            case 2
            BER_PER_GRAFICO_CON_INTERFERENZA(users_interfering).ber2=BER_PER_GRAFICO_CON_INTERFERENZA(users_interfering).ber2...
                +BER PER GRAFICO(nue).ber2 ant;
            BER PER GRAFICO CON INTERFERENZA (users_interfering).ber4=BER_PER_GRAFICO_CON_INTERFERENZA (users_interfering).ber4...
                +BER PER GRAFICO(nue).ber4 ant;
            BER PER GRAFICO CON INTERFERENZA (users interfering) .ber8=BER PER GRAFICO CON INTERFERENZA (users interfering) .ber8...
                +BER PER GRAFICO(nue).ber8 ant;
        end
   end
end
```

- → Devo valutare quanti utenti interferenti ho (sempre considerando rispetto allo stesso utente di prima)
- → In questo modo, salvo il BER raggruppando non solo per il numero di antenne in RX, ma anche per il numero di utenti che interferisco
- → (servirà per fare i grafici)
- → Qui finisce il for "lungo", quindi alla fine ha valutato praticamente finito la simulazione

```
for i=1:numel(indice)
   numero_utenti_interferenti=indice(i);
   for j=1:numel(n_ant_RX_vect)
        n_ant_RX=n_ant_RX_vect(j);
        switch n_ant_RX
        case 1
        BER_PER_GRAFICO_CON_INTERFERENZA(i).berl=BER_PER_GRAFICO_CON_INTERFERENZA(i).berl/numero_utenti_interferenti;
        case 2
        BER_PER_GRAFICO_CON_INTERFERENZA(i).ber2=BER_PER_GRAFICO_CON_INTERFERENZA(i).ber2/numero_utenti_interferenti;
        case 4
        BER_PER_GRAFICO_CON_INTERFERENZA(i).ber4=BER_PER_GRAFICO_CON_INTERFERENZA(i).ber4/numero_utenti_interferenti;
        case 8
        BER_PER_GRAFICO_CON_INTERFERENZA(i).ber8=BER_PER_GRAFICO_CON_INTERFERENZA(i).ber8/numero_utenti_interferenti;
        end
   end
end
end
openvar_('BER_PER_GRAFICO_CON_INTERFERENZA');
```

- → Questo serve per fare la media in base a quanti utenti con lo stesso numero di interferenti ho, e divido per quel numero
 - → es. prima ho sommato 10 utenti con 1 interferente, adesso divido il valore ottenuto per 10
- → Alla fine mi apre la variabile ('BER_PER_GRAFICO_CON_INTERFERENZA')

• LTE_uplink_v01

→ Fino a riga 399 è uguale a Generating Frame Interference

```
400 - frame_tot_interfering=zeros(size(frame_RX,1),size(frame_RX,2));
```

- → Inizializzazione frame_tot_interfiring
- → Bypassa Channel Estimation part (stima del canale → utilizzo dei pilot symbols) (fino a riga 517)

```
%% Interference set in the Main
if (INTERFERENCE)
   if ue (nue) .number_users_interfering
        for k=1:numel(ue(nue).u_int)
            idx int=ue(nue).u_int(k);
             switch n ant RX
                 case 1
                     frm int=Frame Interfering(idx int).Antl;
                 case 2
                     frm_int=Frame_Interfering(idx_int).Ant2;
                 case 4
                     frm_int=Frame_Interfering(idx_int).Ant4;
                 case 8
                     frm int=Frame Interfering(idx int).Ant8;
             end
             weight_interference=sqrt(dBm_to_watt(Bs(ue(nue).NNCellID).Pr_nominale(idx_int)))/...
                             sqrt(dBm_to_watt(Bs(ue(nue).NNCellID).Pr_nominale(nue)));
             frame_tot_interfering = frame_tot_interfering +...
                 (frm int). *weight interference;
        end
    end
end
```

- → INTERFERENCE era già settato a 1, quindi per noi entra sempre (lo puoi anche cambiare)
- → Se esiste un utente interferente
- → Per k che va da 1 fino al numero di utenti interferenti (quindi 1 o 2, perché se sono qua dentro non possono essere 0)
- → Vedo qual è l'indice dell'utente che interferisce, prendo il suo frame, lo salvo in frm_int, calcolo il peso (come diciamo nella presentazione), poi lo sommo (nel caso siano 2 utenti interferenti)

```
% Addition of the interference
frame_RX=frame_RX+frame_tot_interfering;

% For MAX SELECTION COMBINER EQUALIZATION is needed, so before
% combining we consider the best channel gains, i.e. those with
% with the highest power
Channel_Gains_sum=0;
Gains=0;
```

- → Aggiungo l'interferenza totale sa frame in ricezione
- → Secondo pezzo: dato che nel caso MS ho bisogno di un equalizzatore, inizio a definire un paio di variabili (che verranno riconsiderate in seguito)

```
010
                     Demodulator SCFDMA
for idx symb = 1:SP.N SCFDMAsymb
    % Received symbol
    if idx symb == 1
       start_sample = 1;
        end sample = start sample+symbTX len(idx symb)-1;
    else
        start sample = 1 + sum(symbTX len(1:idx symb-1));
        end_sample = start_sample+symbTX_len(idx_symb)-1;
    end
   x RX = zeros(1, SP.Msymb);
   x RX nn = zeros(1,SP.Msymb);
   N RX = zeros(1,SP.Msymb);
    Signal antenna={};
    power signal=0;
```

- → Index_symbol (ovvero idx_symb) va da 1 a 14 (SP.N_SCFDMAsymb)
- → Poi a seconda del simbolo, identifica i pezzi da demappare (siamo in Rx)
- → Poi inizializza segnale e rumore
 - x_RX: segnale
 - o x_RX_nn: segnale senza rumore
 - o N_RX: rumore

```
for iant rx=1:SP.n ant RX
   symbSCFDMA RX = frame RX(iant rx, start sample:end sample);
   symbSCFDMA RX nn = frame TX chn(iant rx, start sample:end sample);
   % Downsampling to simulate the sampling
   y RX CP = symbSCFDMA RX(1:SP.f upsamp:end);
   y RX CP nn = symbSCFDMA RX nn(1:SP.f upsamp:end);
   % Removal of the cyclic prefix
   y RX = RemCP(y RX CP,idx symb,SP);
   y RX nn = RemCP(y RX CP nn,idx symb,SP);
   % N-DFT
   x RXmapped = fft(y RX);
   x RXmapped nn = fft(y RX nn);
   % Subcarrier demapping
   x RX ant = x RXmapped(zero len/2+1:end-(zero len/2));
   x RX ant nn = x RXmapped nn(zero len/2+1:end-(zero len/2));
   Signal antenna (iant rx) .sgnl=x RX ant;
    Signal antenna (iant rx) .sgnl nn=x RX ant nn;
```

- → Definisco il range dove campionare i campioni da cui riottengo il mio simbolo (grazie a start_sample e end_sample che ho definito prima)
- → NB : nel caso "massimo" (quindi quando arriviamo a considerare le 8 antenne), frame_RX diventa una matrice di 8 righe, con numero di colonne che è di 14x1200 colonne → questo perché ho 1200 campioni per <u>ognuno</u> dei 14 simboli e in base a questi 1200 campioni io devo ricostruire il mio simbolo corrispondente (grazie a start_sample e end_sample che ho definito prima)
- → Faccio la stessa cosa anche per il senza_rumore (....._nn)
- → (il resto è commentato)

```
%% Combiner
%%
switch combiner

case 'MRC'
% Channel Estimation for each antenna
% Hcorr_2 has to be conjugated (apex ')
H_corr2 = squeeze(H_che(:,idx_symb,iant_rx))';
%Hcorr_2 has been conjugated before
x_RX = x_RX + x_RX_ant.*(H_corr2);
% As the definition of MRC combiner, the demapped
% signal can be combined with channel estimation,
% each signal is by the gains of the corrensponding
% antenna
x_RX_nn = x_RX_nn + x_RX_ant_nn.*(H_corr2);
N_RX = N_RX + abs(H_corr2).^2;
```

- → Sempre dentro il ciclo for di prima (for idx_symb = 1:SP.N_SCFDMAsymb)
- → In base al combiner scelto, facciamo cose diverse
- → Questo è MRC
- → Quindi faccio la channel estimation (valore complesso coniugato) (qui è H_corr2)
- → Dato che siamo dento il ciclo *for*, l'espressione di x_RX è come se fosse una sommatoria (infatti il valore viene via via aggiornato)

(qua c'è anche la fine del for di prima)

→ Questo è il caso MS: qui sceglie il channel gain con la potenza maggiore (NB: nel caso MS dopo troveremo l'equalizzatore)

```
% Equalization needed for max_sel, but in this
% case we need to use the 'best' channel gains,
% i.e. the most powerful signal
switch combiner
    case 'MAX_SEL'
        x_RX = signal.*gains;
        x_RX_nn = signal_nn.*gains;
        N_RX = abs(gains).^2;
end
```

→ Qui possiamo vedere l'equalizzatore nel caso di MS combiner (formula come nella presentazione)

```
x_RX = x_RX ./ N_RX;
x_RX_nn = x_RX_nn ./ N_RX;
```

→ In entrambi i casi MRC e MS, devo fare la combinazione lineare (ovvero, dividere per il modulo quadro dei channel gains, ovvero N_RX) (NB: N_RX viene definito sia per MRC (vedi sopra) sia per l'MS (nell'equalizzatore))

```
% M-IDFT
SYMB_RX(:,idx_symb) = ifft(x_RX);
SYMB_RX_nn(:,idx_symb) = ifft(x_RX_nn);
% Decisore
SYMB_stima(:,idx_symb) = Decisor(SYMB_RX(:,idx_symb).',SP);
% Demapping of the symbol's costellation
[DATA_RX(:,idx_symb), TYPE_DATA, TYPE_SYM] =...
ConstDemap(SYMB_stima(:,idx_symb).',SP,idx_frame,idx_symb);
```

→ Commentato

```
%-----%

% Measure and evaluation of wrong symbols/bit
%------%
```

→ Qua misura e valuta i simboli errati (la maggior parte era già stata fatta da chi ha programmato)

.

```
if (Nbit>0)
    i_sy = find(TYPE_SYM==1);
    Nsy = length(i_sy); % round(Nbit/SP.mod_bitsymb);
    [Nsy_err, S_ratio, Sy_err] = symerr(SYMB_TX(i_sy,idx_symb),SYMB_stima(i_sy,idx_symb));
    [Nbit_err, B_ratio, Bit_err] = biterr(DATA_TX(i_bit,idx_symb),DATA_RX(i_bit,idx_symb));

    % Updating the "error counters"
    RES.SEcount(isnr,isim) = RES.SEcount(isnr,isim) + Nsy_err;
    RES.BEcount(isnr,isim) = RES.BEcount(isnr,isim) + Nbit_err;
    RES.Scount(isnr,isim) = RES.Scount(isnr,isim) + Nsy;
    RES.Becount(isnr,isim) = RES.Becount(isnr,isim) + Nbit;
end
```

- → Qui viene calcolato il BER (funzione matlab biterr)
- → Le 4 righe finali aggiornano i bit errati e i simboli errati (così possiamo calcolare il BER)

.

Il resto fino alla fine del file non ci interessa (l'ha fatto il prof, serve per salvare i dati)