





کنترل سرعت موتور DC

سینا ربیعی، علیرضا فقیه علی آبادی، معین نصیری

دكتر افشار

پاییز ۱۴۰۱

۲	کنترل سرعت موتور DC
	فهرست مطالب
٣	۱. مشخصات سیستم
٣	۱۰ موتور DC و انکودر
٤	۲. درایور (L298N)
٤	۳۰ میکرو کنترلر (STM32F103 BluePill)
۶	۲. تست حلقهباز و پارامترهای سیستم
٦	۱. پارامترهای سیستم
٨	۲، طراحی PID با PID
11	۳. طراحی PID با روش QDR
11	۳. شبیهسازی و مقایسه کنترلکنندهها
11	۰۱ شبیهسازی کنترلر برای سیستم مدل شده با مقادیر موجود در دیتاشیت
١٢	۲. شبیه سازی کنترلر برای سیستم مدل شده با مقادیر بدست آمده از tow-point method
١٣	۳. شبیهسازی کنترلر سرعت برای موتور پیشنهای
١٦	۴. شبیهسازی کنترلر cascade برای موتور پیشنهای
۲.	۵. شبیهسازی H-bridge
**	۴. کد پیادهسازی شده در میکروکنترلر
77	۱. پایههای میکروکنترلر
70	۲۰ الگوریتم PID
٣١	۵. کنترل موقعیت
٣٢	۱۰ تغییر مد کاری
٣٣	۲. الگوريتم PID كنترل موقعيت
44	۶. نکات نهایی

۱. مشخصات سیستم

برای کنترل موتور DC نیاز به خود موتور، انکودر (افزایشی یا مطلق، اثر هال یا نوری) برای فیدبک موقعیت یا سرعت از موتور، درایور موتور DC (برای ارسال داده و راهاندازی موتور به کمک میکروکنترلر) و میکروکنترلر برای پیادهسازی الگوریتم PID و کنترل داریم.

موتور DC و انكودر


موتور DC انتخاب شده دارای ولتاژ نامی ۶۷ (به این منظور که در صورت استفاده از ولتاژهای کمتر از ۶ ولت، دور خروجی، توان و در نهایت گشتاور تولیدی موتور کاهش مییابد.) و حداکثر دور ۱۵۰۲pm است. در صورت استفاده از ولتاژهای بیشتر، ممکن است بتوان گشتاور و سرعت را به اندازه کمی افزایش داد. توجه داریم که این کار توصیه نمیشود و باعث کاهش عمر موتور میشود. همچنین امکان داغ کردن موتور و خطرات به همراه آن در سیستمهای حساس وجود دارد.

در دیتاشیت این موتور، وزن ۳۰ گرم، جریان بدون بار ۰/۰۴ آمپر و طول شفت ۴ میلیمتر بیان شده. همچنین انکودر آن دارای رزولوشن ۴ پالس بر دور میباشد و ثابت زمانی ۰/۰۶ ذکر شده و مدل را بدون تاخیر در نظر گرفته است.

برای بدست آوردن موقعیت موتور از یک انکودر دو کانله اثرهال با دقت ۴ppr (چون دو کانال داریم در کل ۸ppr)استفاده می شود. این دو کانال سیگنالهای متمم یکدیگر تولید می کنند، یعنی در زمانی که کانال ۱، High باشد، کانال ۲، Low است و برعکس. برای بدست آوردن سرعت می توان از دادههای این سنسور مشتق گرفت یا در صورت دیجیتال بودن کنترلر، موقعیت دریافت شده در دو بازه زمانی متوالی را بر طول بازه تقسیم کنیم.

الگوریتم PID نوشته شده در میکرو یک Duty Cycle خروجی می دهد که مربوط به سیگنال PWM ورودی موتور است. دقت داریم که نباید موتور را به طور مستقیم از برد درایو کرد (در صورت افزایش ولتاژیا جریان کشی بیش از حد و ناگهانی امکان آسیب رسیدن به برد وجود دارد) و نیاز به درایور DC داریم. به همین منظور از برد L298N استفاده می کنیم. این برد یک درایور DC دو کاناله و ۱۲۷ است.

۲. درابور (L298N)




شكل ۱: داريور L298N

همانطور که در تصویر مشاهده می شود، پایههای IN1 ، ENA و IN2 به ترتیب مربوط به کنترل سرعت OUT1 و OUT2 به کمک PWM و کنترل جهت چرخش موتور است. این داریور در چیپ داخلی خود دارای ماژول H-bridge است و به همین ترتیب امکان کنترل جهت چرخش موتور را دارد. این درایور دو ورودی ۱۲۷ و ۵۷ دارد که به ترتیب برای راهاندازی موتور ها و تغذیه مدار logic موجود در برد استفاده می شود. نیازی به برقراری اتصال ۵۷ نیست و می توان از رگولاتور موجود روی برد استفاده نمود که ورودی ۱۲۷ را به ۵۷ مورد نیاز برای مدارات داخلی تبدیل می کند. برای کنترل سرعت موتور باید جامپر موجود روی پینهای ENA را حذف کنیم.

٣. ميكرو كنترلر (STM32F103 BluePill)

در نهایت برای پیادهسازی PID از میکروکنترلر STM32F103C8T6 استفاده میکنیم. برد استفاده شده با نام تجاری bluepill موجود میباشد. این میکرو دارای 4 تایمر (7 تایمر جنرال و 7 تایمر پیشرفته) و رجیسترهای 77 بیتی میباشد. کلاک این میکرو از یک کریستال 77 هرتز موجود روی برد تامین میشود و همهی تایمرهای آن با فرکانس 77 کار میکنند که برای کنترل سرعت موتور کافی میباشد (در تنظیمات برد میتوان به کمک رجیسترهای 77 و 77 این مقدار را کاهش داد).



شکل ۲: برد bluepill

این برد دارای پروگرامر و تغذیه on-board نیست. برای تغدیه از ارتباط micro-USB استفاده می کنیم. تغذیه ۵۷ آن را تامین می کند. همچنین برای برنامه ریزی برد از پروگرامر خارجی ST-LINK استفاده می کنیم. برای برقراری ارتباط این پروگرامر با برد باید تغذیه و زمین آن را از برد با ۳/۳۷ و GND تامین کنیم. همچنین پایه SWDIO برد و پروگرامر را به هم متصل کرده و ارتبط SWCLK پروگرامر را با پایه متناظر روی برد برقرار می کنیم. سپس با استفاده از نرمافزار Cube IDE میکرو مورد نظر را انتخاب کرده و برنامه مورد نظر را روی آن لود می کنیم. توجه داریم که جامپرهای بوت برد در BOOT1 و BOOT1 باید در موقعیت صفر (نشان داده شده در تصویر) قرار بگیرند تا برد آماده برنامه ریزی باشد.



شكل ٣: پروگرامر ST-LINK

۲. تست حلقهباز و پارامترهای سیستم


برای محاسبه ثابت زمانی سیستم و تاخیر و دیگر پارامترهای سیستم از تست حلقه باز موتور استفاده می کنیم. توجه داریم که تست نوسان کامل استفاده نشده زیرا امکان آسیب رسیدن به موتور با این کار وجود دارد. برای این منظور یک ورودی پله را به موتور داده و خروجی انکودر را رسم می کنیم. توجه داریم که به دلیل نویز موجود در سیستم و زمان نمونه برداری کوچک (۱۰ ms)، امکان بررسی دادههای خروجی به شکل بدست آمده وجود ندارد. ابتدا برای نمونه برداری و بررسی پارامترهای سیستم هر ۳ پریود نمونه برداری دادهها را ثبت می کنیم (۳۰ ms) و به دادههای بدست آمده از لاجیک می کنیم (۱۶ شده در ادامه داده نمودارهای بدست آمده از تحلیل دادهها در الاحمه در از لاجیک تحلیل دادهها در الاحمه داده شده در از لاجیک آنلایزر (۱۶۸ می کنیم (۱۶۸ سرکت saleae بدست آمده. چون نرخ نمونهبرداری این آنالایزر بسیار بالا است، نیاز به فیلتر قوی تری بود. به همین دلیل از فیلتر Moving Average استفاده کرده و منحنی تقریبی را بدست آوردیم.

۱. پارامترهای سیستم


حال برای بدست آوردن مقادیر t_0 و t_0 میتوان از t_0 روشی که در اسلایدهای درس آمده است استفاده کرد. برای اینکه کنترلر ما محافظه کارانه تر باشد باید از روش دو نقطهای (two point method) استفاده کنیم. در روش two point method نسبت $p_u=\frac{t_0}{T}$ در مقایسه با بقیه روشها بزرگتر بدست میآید. این نسبت نشان دهنده میزان کنترل ناپذیری سیستم میباشد درنتیجه هرچه بزرگتر باشد سیستم ما کنترل ناپذیرتر خواهد بود. حال اینکه ما سیستم خود را کنترل ناپذیرتر فرض می کنیم در واقع کنترلر خود را محافظانه تر محاسبه می کنیم.

در این روش به دو نقطه در نمودار بدست آمده نیاز داریم. یک نقطه در جایی که نمودار به ۶۳٫۲ درصد مقدار نهایی خود میرسد (t_1) در واقع این نقطه جایی است که زمان برابر مقدار τ است. نقطه دیگر زمانی است که نموار به ۲۸٫۳ درصد مقدار نهایی خود میرسد(t_2) این نقطه نیز جایی قرار دارد که زمان برابر $\frac{\tau}{\eta}$ است. حال براساس زمان نقاط بدست آمده و به کمک فرمول زیر مقدارهای t_0 و t_0 بدست می آوریم.


$$\tau = 1.5 * (t_1 - t_2)$$
 , $t_0 = t_1 - \tau$



شکل ۴: نمودار بدست آمده از Excel



شكل ۵: نمودار بدست آمده از Cube Monitor



شكل ۶: نمودار بدست آمده از MALAB

مشخصات پاسخ پله تقریبی رسم شده برای دادهها به شرح زیر می باشد:

$$\tau = 0.068$$
, $t_0 = 0.003$, $k = 0.969$


دادههای بدست آمده از طریق خطوط رسم شده روی نمودار با توجه به روش Tangent and two point به صورت زیر می باشد:

$$t_2=0.0244, \quad t_1=0.0675, \quad k=0.9703$$


$$au=1.5*(0.0675-0.0244)\cong 0.0647\Rightarrow t_0=0.0675-0.0647=0.0028$$
 دادهها با تقریب بسیار خوبی برابر می باشند.

٢. طراحي PID با MATLAB


در مرحله بعدی مدل FOPTD را در MATLAB تعریف می کنیم و به کمک PID Tuner ضرایب PID و نوع آن را مشخص می کنیم. در ادامه نتایج بدست آمده از این toolbox آورده شده.




شكل ٧: پاسخ پله حلقه بسته سيستم به همراه كنترلر طراحي شده



شکل ۸: نمودار Bode سیستم به همراه کنترلر طراحی شده



شكل ٩: نمودار دفع اغتشاش توسط سيستم و كنترلر طراحي شده



شکل ۱۰: پارامترهای بدست آمده از PID Tuner

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می شود، اور شوت سیستم تقریبا ۶درصد، زمان نشست آن کمتر از ۱/۰۳ ثانیه و حاشیه فاز آن ۶۰ درجه می باشد. مشخصات بدست آمده با این کنترلر مطلوب می باشد. توجه داریم که مقادیر بدست آمده برای PID موازی است.

٣. طراحي PID با روش QDR

برای طراحی PID میتوان از روشهای Ziegler-Nicholes و Quarter Decade Ratio استفاده کرد. برای این منطور از جدولی که در ادامه آورده شده استفاده میکنیم. و نوع آن را مشخص میکنیم. در ادامه نت

Controller type	K_c	T_{I}	T_D
P	τ/Kt_0	1	1
PI	0.9τ/Kt _θ	$o.33t_{\theta}$	1
PID (series)	1. 2τ/Kt ₀	$2t_0$	o.5t ₀
PID (parallel)	$1.2\tau/Kt_0$	$2.5t_0$	<i>o.4t</i> ₀

شكل ۱۱: جدول طراحي مقادير كنترلر با روش QDR


با توجه به مقادیر بدست آمده، ضرایب PID موازی به صورت زیر حاصل می شود:

$$\begin{cases} K_C = \frac{1.2 \times 0.0647}{0.9703 \times 0.0028} \cong 25.577 \Rightarrow K_i = \frac{K_C}{T_i} \cong 3653.857 \Rightarrow K_d = K_C T_d \\ T_i = 2.5 \times 0.0028 \cong 0.007 \\ T_d = 0.4 \times 0.0028 \cong 0.001 \\ \cong 0.0256 \end{cases}$$


۳. شبیهسازی و مقایسه کنترلکنندهها

۱. شبیه سازی کنترلر برای سیستم مدل شده با مقادیر موجود در دیتاشیت

برای شبیه سازی سیستم در Simulink به صورت زیر عمل می کنیم. توجه داریم که پارامترهای بلوک PID در Simulink دارای فیلتر برای مشتق گیر است (زیرا مشتق گیر تنها علی نیست و در واقعیت پیاده سازی نمی شود). برای کاهش اثر قطب این فیلتر، ضریب N را بزرگ قرار می دهیم.



شکل ۱۲: سیستم تشکیل داده شده با پارامترهای دیتاشیت




شکل ۱۳: خروجی سیستم با پارامترهای دیتاشیت و PID طراحی شده


همانطور که مشاهده میشود، PID طراحی شده برای سیستم بدون دیلی و بدون تاخیر نیز به خوبی عمل می کند.

۲. شبیه سازی کنترلر برای سیستم مدل شده با مقادیر بدست آمده از tow-point method

در ادامه برای سیستم با تاخیر از بلوک Transport Delay برای اعمال تاخیر ۰/۰۰۳ ثانیهای در سیستم استفاده می کنیم. توجه داریم که می توانستیم از تقریبهای پاده استفاده کرد یا حتی با توجه به نسبت تاخیر و ثابت زمانی سیستم، به کل آن را نادیده گرفت، ولی برای دقیق تر بودن شبیه سازی ها از بلوک Delay استفاده می کنیم.



شکل ۱۴: سیستم تشکیل داده شده با پارامترهای محاسبه شده




شکل ۱۵: خروجی سیستم با پارامترهای محاسبه شده و PID طراحی شده


همانطور که مشاهده می شود، دو سیستم با تقریب خوبی عملکرد مشابهی دارند، ولی بالازدگی مدل به دست آمده از دیتاشیت کمتر است که به دلیل وجود تاخیر در سیستم دوم است. برای بهبود عملکرد در حضور تاخیر می توان از smith predictor استفاده کرد.

۳. شبیه سازی کنترلر سرعت برای موتور پیشنهای


با توجه به مشخصات بیان شده برای موتور DC از بلوک DC استفاده می کنیم. برای کنترل سرعت این بلوک از یک بلوک PID استفاده می کنیم. ورودی این کنترلر سیگنال خطا بدست آمده از مقایسه SP و باس سرعت خروجی موتور است. خروجی این کنترلر به یک Controlled Voltage Source وصل می شود که پایه منفی آن از پایه منفی آرمیچر گرفته شده و خروجی آن به پایه مثبت آرمیچر متصل می شود. به این ترتیب با کنترل ولتاژ آرمیچر، سرعت را کنترل می کنیم. در ادامه نمای سیستم تعریف شده و نتایج خروجی و تلاش کنترلی و مشخصات PID بدست آمده از طریق PID tuner آورده شده. توجه داریم که ولتاژ تغذیه filed باتوجه به مشخصات موتور انتخابی ۳۰۰ ولت قرار داده شده.




شكل ۱۶: پاسخ پله حلقه بسته سيستم به همراه كنترلر tune شده




شکل ۱۷: نمودار دفع اغتشاش توسط سیستم و کنترلر طراحی شده




شکل ۱۸: پارامترهای بدست آمده از PID Tuner



شکل ۱۹: سیستم تشکیل داده شده با موتور پیشنهادی




شکل ۲۰: خروجی سیستم با موتور پیشنهادی و PID طراحی شده




همانطور که مشاهده می شود، تلاش کنترلی از حد مجاز سرعت موتور فراتر رفته و actuator قابلیت این موضوع را ندارد. به همین دلیل، می توان با کاهش K_p و کندتر کردن سیستم، این مشکل را برطرف کرد.

۴. شبیه سازی کنترلر cascade برای موتور پیشنهای


در سیستم قبلی لوپ داخلی کنترل جریان (گشتاور) را اضافه می کنیم. به این ترتیب ورودی موتور گشتاور متغییر خواهد شد که در تصویر پایین نمای بلوک دیاگرامی سیستم و نمای اصلی در شبیه سازی آورده شده. در این سیستم ولتاژ تغذیه آرمیچر نیز ثابت و برابر ۲۴۰ ولت است.




شکل ۲۲: بلوک دیاگرام کنترل سرعت با لوپ cascade روی جریان یا گشتاور




شکل ۲۳: سیستم cascade تشکیل داده شده با پارامترهای محاسبه شده




شکل ۲۴: پاسخ پله حلقه بسته سیستم به همراه کنترلر tune شده در لوپ خارجی سیستم




شکل ۲۵: پارامترهای بدست آمده از PID Tuner برای لوپ خارجی




شكل ۲۶: پاسخ پله حلقه بسته سيستم به همراه كنترلر tune شده در لوپ داخلي سيستم



شکل ۲۲: پارامترهای بدست آمده از PID Tuner برای لوپ داخلی




شکل ۲۸: خروجی سرعت با PIDهای طراحی شده




شکل ۲۹: خروجی جریان سیستم با PIDهای طراحی شده

۵. شبیهسازی H-bridge


برای شبیهسازی H-bridge و PWM موتور مانند تصویر زیر عمل می کنیم. در این مدل یک ولتاژ مرجع به PWM با فرکانس مشخص تبدیل شده و به H-bridge داده می شود. خروجی این ماژول به یک جریان سنج و موتور داده می شود و تغییرات سرعت موتور پلات می شود.



شکل ۳۰: سیستم راهاندازی موتور با H-bridge و PWM



شکل ۳۱: خروجی جریان




شکل ۳۲: خروجی سرعت

۴. کد پیادهسازی شده در میکروکنترلر

۱. پایههای میکروکنترلر


برای دریافت دادههای انکودر و ارسال PWM و مشخص کردن زمان نمونهبرداری از سه تایمر استفاده می کنیم. تایمر TIM1 برای تولید PWM استفاده می شود. به این ترتیب که رجیستر PSC آن ۷۱ (کاهش فرکانس به ۱۸۲۱) و رجیستر ARR آن ۱۹۹۹۹ (برای افزایش رزولوشن سیگنال ایجاد شده، زیرا تا این شماره می شمارد) تنظیم می شود. کانال ۱ این تایمر (پایه PA8) برای تولید این سیگنال اشغال می شود. این پایه به ENA در ایور متصل می شود.



شكل ٣٣: تنظيمات تايمرا

تایمر TIM2 برای دریافت مقادیر انکودر استفاده می شود. به این ترتیب که رجیستر PSC آن ۰ (عدم کاهش فرکانس برای دقت بیشتر نمونه برداری) و رجیستر ARR آن به ماکزیمم ۶۵۵۳۵ (برای افزایش رزولوشن سیگنال ایجاد شده) تنظیم می شود. از این تایمر در مود Combined channel و در حالت Encoder سیگنال ایجاد شده) می شود. کانال ۱ و ۲ این تایمر (پایه های PAO و PA1) به دو سیگنال خروجی از انکودر متصل می شوند.

TIM2 Mode and Configuration



شكل ۳۴: تنظيمات تايمر٢

تایمر TIM3 برای محاسبه زماننمونه برداری استفاده می شود. به این ترتیب که رجیستر PSC آن ۷۱ و رجیستر ARR آن ۹۹۹۹ تنظیم می شود. در این تایمر از هیچ پورتی استفاده نمی شود. با توجه به رابطه آورده شده در ادامه می توان فرکانس نمونه برداری را محاسبه نمود:

$$f_{out} = f_{in} \times \frac{1}{PSC + 1} \times \frac{1}{ARR + 1} = 72MHz \times \frac{1}{72} \times \frac{1}{10000} = 100Hz$$

$$T_s = \frac{1}{f_{out}} = 10 \text{ ms}$$

TIM3 Mode and Configuration
Mode
Slave Mode Disable
Trigger Source Disable
✓ Internal Clock
Channel1 Disable
Channel2 Disable
0
Configuration
Reset Configuration
 ✓ NVIC Settings ✓ DMA Settings ✓ User Constants
✓ Parameter Settings ✓ User Constants Configure the below parameters :
✓ Parameter Settings ✓ User Constants Configure the below parameters : ○ Q Search (Ctrl+F) ○ ()
✓ Parameter Settings ✓ User Constants Configure the below parameters : Q Search (Ctrl+F) ⊙ ✓ Counter Settings
 ✓ Parameter Settings ✓ User Constants Configure the below parameters : Q Search (Ctrl+F) ✓ Counter Settings Prescaler (PSC - 16 bit 72-1
 ✓ Parameter Settings ✓ User Constants Configure the below parameters : Q Search (Ctrl+F) ✓ Ounter Settings Prescaler (PSC - 16 bit 72-1 Counter Mode Up
 ✓ Parameter Settings ✓ User Constants Configure the below parameters : Q Search (Ctrl+F) ✓ O ✓ Counter Settings Prescaler (PSC - 16 bit 72-1 Counter Mode Up Counter Period (AutoR 10000-1

شكل ۳۵: تنظيمات تايمر٣

تایمرهای ۲ و ۳ به صورت interrupt تنظیم میشوند. زیرا میخواهیم سر زمان نمونهبرداری سرعت را محاسبه کنیم و همچنین در صورت overflow کردن تایمر ۲، آن را شناسایی کنیم و جهت را مشخص کنیم. در صورت استفاده از قابلیت interrupt میتوان کنترلر سیستم را به صورت real-time پیادهسازی نمود. همچنین در این صورت باید کدهای مورد نظر خود را در تابع callback مربوط به وقفه رخ داده بنویسیم.

در این کد از یک ADC برای دریافت مقدار پتانسیومتر و تبدیل آن به مقدار دیجیتال دیجیتال استفاده می کنیم که پایه مربوط به آن PA5 است. توجه داریم که دادههای بدست آمده از این روش دارای نویز و تغییرات بسیاری می باشند، به همین دلیل از یک خازن برای دمپ کردن این تغییرات استفاده می کنیم.

دو پایه PA6 و PA7 به پایههای IN1 و IN2 درایور متصل میشوند که مسئول مشخص کردن جهت چرخش موتور میباشند. در صورتی که اگر به ترتیب High و Low باشند، موتور ساعتگرد و اگر به ترتیب Low و High باشند، موتور پادساعتگرد می چرخد.

برای تغذیه برد انکودر، مدار تقسیم مقاومتی پتانسیومتر، تغذیه پروگرامر و روشن کردن LED از پایههای ۳/۳۷ موجود روی برد استفاده میکنیم. توجه داریم که برای یکی شدن زمینها در کل سیستم باید GND برد را به زمین تغذیه موتور متصل کنیم در غیر این صورت کنترلر به نحوه مطلوب عمل نخواهد کرد.

الگوريتم PID

برای پیادهسازی این الگوریتم در حالت کلی دو متغییر PV و direction را کنترل می کنیم. در این الگوریتم تمامی متغیرها را به ۰ تا ۱۰۰ درصد scale می کنیم که توانایی مقایسه آنها با یکدیگر را داشته باشیم.

در ابتدا با ورود به تابع interrupt بررسی می کنیم کدام تایمر باعث ایجاد این امر شده. اگر تایمر ۲ باشد، یکی یک دور کامل چرخیدهایم و یک flag را ۱ می کنیم. اگر تایمر ۴ باشد، یعنی به زمان نمونه برداری رسیده ایم و الگوریتم کنترلی باید پیاده شود.

```
if(htim == &htim2)
    flag = 1;
if (htim == &htim4){
      .
      .
      .
      .
```

كد شماره 1: مشخص كردن تايمر مسئول ايجاد اينترايت

در حلقه کنترلی ابتدا موقعیت را در متغیر Position ذخیره می کنیم (این مقدار از شمارنده تایمر ۲ بدست آمده). سپس SetPoint از ADC پایه PA5 بدست می آید. مقدار آنالوگ ورودی به این پایه از یک تقسیم مقاومتی به کمک پتانسیومتر بدست می آید. تبدیل شده این ورودی به دیجیتال مقداری بین ۰ تا ۴۰۰۰ دارد، پس برای تبدیل آن به بازه ۱۰۰۰ تا ۱۰۰ درصد از آن ۲۰۰۰ واحد کم کرده و بر ۴۰ تقسیم می کنیم. برای دمپ کردن تغییرات پتانسیومتر و نویزهای آن، از یک خازن بین زمین و خروجی آن استفاده می کنیم. حالا باید مقدار PV که در این مثال سرعت است را بدست بیاوریم. برای این کار مطابق زیر عمل می کنیم که تاثیرات overflow و overflow بودن سیستم را نیز در نظر گرفته باشیم.

```
Position = __HAL_TIM_GET_COUNTER(&htim2);
SP = HAL_ADC_GetValue(&hadc1)-2000/40.;
if (flag == 0)
        PV = ((float)Position - (float)LastPosition)/(42) * 100;
else if(Position > LastPosition)
        PV = ((float)Position - 65535 - (float)LastPosition)/(42) * 100;
else
        PV = ((float)Position + 65535 - (float)LastPosition)/(42) * 100;
flag = 0;
LastPosition = Position;
```

کد شماره ۲: محاسبه سرعت در هر نمونهبرداری با احتساب چرخش بیش از یک دور

محاسبه PV به درصد به صورت زیر انجام می شود:

$$Max \ PV = Max \ RPM \times \frac{1 \ min}{60 \ s} \times \frac{1 \ s}{100 \ T_s} = Max \ RPT_s = \frac{1}{40}$$

$$Max PPT_s = PPR \times Max RPT_s = 1150 \times \frac{1}{40} = 28.75$$

PPR همان تعداد پالسها در هر دور چرخش موتور است که با تستهای انجام شده، ۱۱۵۰ است. برای تبدیل شدن PV به درصد باید آن را به ماکزیمم تقسیم کنیم. با مشاهده عملی متوجه شدیم که موتور در ولتاژهای بالاتر با سرعتی نزدیک RPM می چرخد، به همین دلیل با آزمون و خطا، مقدار ۴۲ را برای ماکزیمم پالس دریافت شده در هر بازه نمونهبرداری بدست آوردیم. پس سرعت به درصد برحسب رابطه زیر بدست میآید:

$$PV_{\%} = PV \times \frac{100}{42}$$

پس از این مرحله، ارور را محاسبه می کنیم. توجه داریم که برای محاسبه ارور از Reverse control action استفاده می کنیم. به این ترتیب با افزایش SP خطا افزایش یافته و باعث افزایش ولتاژ ورودی و Duty Cycle می شود. همچنین DErr را برای در نظر گرفتن derivative overrun لحاظ می کنیم.

ابتدا چک می کنیم که در ناحیه P.B. هستیم یا خیر. در صورتی که خارج از P.B. باشیم باید از کنترلر on/off استفاده کنیم. برای محاسبه این باند به روش زیر عمل می کنیم:

$$P.B. = \frac{100}{K_p} = \frac{100}{14.85} = 6.734\%$$

پس اگر ارور بزرگتر از ۳/۳۶۷ درصد باشد موتور با ماکزیمم سرعت در جهت مثبت و اگر کمتر از ۳/۳۶۷- درصد باشد، خروجی صفر می شود.

حال اگر در ناحیه P.B. باشیم باید از کنترلر PID استفاده کنیم. بخش انتگرالگیر در هر مرحله با ضرب ارور در زمان نمونه بر داری جمع می شود. برای جلوگیری از اثر windup در هر مرحله مقدار انتگرال گیر باید چک شود تا در صورتی که از مقدار max یا min خود عبور کرد به ترتیب برابر همان مقادیر max و min قرار بگیرد.

$$T_i = \frac{K_p}{K_i} \cong \frac{14.85}{330.65} \cong 0.045$$

همچنین درصورتی که علامت Err با integral متفاوت باشد، به معنای تغییر جهت موتور میباشد. در این حالت برای افزایش سرعت کنترلر، integral را پاک می کنیم.

اگر حداکثر ۷۰ درصد بازه خروجی را به فعالیت انتگرال گیر اختصاص دهیم، می توان باند انتگرال گیر را به صورت زير تعريف كنيم:

$$Max \ int = \frac{70}{T_S \times K_i} = \frac{70}{0.01 \times 330.65} \cong 21.17$$

بعد از بررسی انتگرالگیر به سراغ محاسبه مشتقگیر میرویم. مشتقگیر برابر است با اروری که در این مرحله داریم منهای ارور مرحله قبل تقسیم بر زمان نمونهبرداری. برای جلوگیری از اثر overrun مشتقگیر باید SP را از محاسبه ارور مشتقگیر حذف کنیم تا در صورت تغییر ناگهانی ورودی، این تغییرات باعث ایجاد خروجیهای بزرگ در مشتقگیر نشوند.

$$T_d = \frac{K_d}{K_p} \cong 5.822 \times 10^{-4} \cong 0$$

طبق فرمول PID با استفاده از ضرایب Td ، Kp و Ti و همچنین مقادیری که برای مشتق گیر و انتگرال گیر بدست آوردیم خروجی کنترلر را محاسبه می کنیم. در این PID از آرایش موازی استفاده می کنیم، پس خورجی آن به صورت زیر محاسبه می شود:

$$PID = K_P(e + \frac{1}{T_i} \int e \, dt + T_d \, \frac{de}{dt})$$

برای اثر اشباع کنترلر باید خروجی کنترلر را چک کنیم تا در صورتی که از مقدار max یا min سیستم خود عبور کرد مقدار آن را به ترتیب همان مقادیر max یا min قرار دهیم. توجه داریم که در این سیستم min همان مقدار max در جهت دیگر را دارد.

خروجی PID مقداری بین ۰ تا ۱۰۰ درصد میباشد. برای تبدیل این مقدار به PWM از counter period ۰ تا ۲۰۰۰۰ است که به همان ۰ تا ۲۰۰۰۰ است که به همان ۰ تا ۱۰/۲ ولت می میشود. به همین ترتیب با ضریب خروجیها در ۲۰۰۰ این مقدار درست ایجاد می شود.

```
//OUT OF porpotinal band
if (Err > 3.367){
      direction = 1;
       TIM1 \rightarrow CCR1 = out max*200;
else if (Err < -3.367){
      TIM1 \rightarrow CCR1 = 0;
else{ // inside the porpotional band
       integral += (float)Err/100.0;
       if ((Err < 0 && integral > 0) || (Err > 0 && integral < 0))</pre>
              integral = 0;
       if (integral > int max) // integral windup
              integral = int_max;
       else if (integral < -int max)</pre>
              integral = -int max;
       else{
              derivative = ((float)DErr - (float)DLastErr)*100.0;
              PID = Kp*(Err + integral/Ti + derivative*Td);
              if (PID > out max){// output saturation band
                     direction = 1;
                     TIM1 \rightarrow CCR1 = out max*200;
              else if (PID < -out_max){</pre>
                     direction = -1;
```

```
TIM1 -> CCR1 = out_max*200;
}
else if (PID > 0){
          direction = 1;
          TIM1 -> CCR1 = PID*200;
}
else{
          direction = -1;
          TIM1 -> CCR1 = PID*200;
}
}
```

كد شماره ۴: كد الگوريتم PID با در نظر گرفتن integral windup و derivative overrun و output saturation

توجه داریم که ماکزیمم خروجی درایور برای PWM با Duty Cycle برابر با ۱۰۰ درصد، حدودا ۱۰/۲ ولت میباشد.به همین دلیل out_max تعریف شده درون کد را برابر ۶۰ قرار میدهیم. با این انجام این کار قرار گرفتن ولتاژ تغذیه موتور بین ۰ تا ۶ ولت (ولتاژ نامی موتور) را تضمین میکنیم.

برای تعیین جهت چرخش از علامت خروجی کنترلر استفاده میکنیم. درصورتی که مثبت باشد جهت را برابر ۱ (ساعتگرد) و در صورتی که علامت آن منفی باشد جهت را برابر ۱- (پادساعتگرد) قرار میدهیم.

که شماره ۵: تعیین جهت چرخش موتور

در تستهای عملی، مقادیر بدست آمده برای PID با شبیه سازی باعث نوسانی شدن و گاها ناپایداری سیستم می شود. این موضوع با توجه به اصول practical controller tuning tips موجود در اسلایدها (بند ۵) قابل توجیه است. ضریب کنترل ناپذیری این سیستم (P_u) بسیار کوچک می شود که نشانه کنترل پذیری بالای این سیستم است. این موضوع باعث می شود در تنظیم PID پارامترها بزرگ بدست آیند و از پاسخ به حالت مطلوب نزدیک نشود. در این حالت از تخمین استفاده می کنیم. به نظر می رسد که با کاهش K_P و کاهش سرعت پاسخ سیستم و همچنین افزایش K_P می توان این مشکل را برطرف کرد. ضریب بخش K_P و Porpotional را برابر ۲ قرار می دهیم.

$$P.B. = \frac{100}{K_p} = \frac{100}{2} = 50\%$$
$$T_i = 1$$

$$T_d = \frac{K_d}{K_p} \cong 0$$


کد شماره ۶، الگوریتم پیاده شده در ARM به طور کامل نمایش می دهد.

```
int out_max = 60;
int int_max = 21.78;
int cnt = 0;
int Err = 0;
int LastErr = 0;
int DErr = 0;
int DLastErr = 0;
float integral = 0;
float derivative = 0;
int SP = 0;
int PV = 0;
float PID = 0;
float Ti = 1;
float Kp = 2;
float Td = 0;
int flag = 0;
int direction = 0;
int Position = 0;
int LastPosition = 0;
int16_t val = 0;
HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim3);
HAL_TIM_PWM_Start(&htim1, TIM_CHANNEL_1);
HAL_TIM_Encoder_Start_IT(&htim2,TIM_CHANNEL_1);
HAL_TIM_Encoder_Start_IT(&htim2,TIM_CHANNEL_2);
HAL_ADC_Start(&hadc1);
TIM1 -> CCR1 = 2000;
void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)
      if(htim == &htim2)
             flag = 1;
      if (htim == &htim3){
                    Position = __HAL_TIM_GET_COUNTER(&htim2);
                    val = HAL_ADC_GetValue(&hadc1);
                    SP = (val-2000)/20.;
                    if (flag == 0)
                           PV = ((float)Position - (float)LastPosition)/(42.0) *
100;
                    else if(Position > LastPosition)
                           PV = ((float)Position - 65535 -
(float)LastPosition)/(42.0) * 100;
                           PV = ((float)Position + 65535 -
(float)LastPosition)/(42.0) * 100;
                    flag = 0;
                    LastPosition = Position;
                    Err = SP - PV; // Reverse control action
                    DErr = -PV;
                                        // derivative overrun
```

```
//PID
                     if (Err > 25){
                                                //OUT OF porpotinal band
                           direction = 1;
                           TIM1 -> CCR1 = out_max*200;
                     else if (Err < -25){
                           direction = -1;
                           TIM1 -> CCR1 = out_max*200;
                    else{ // inside the porpotional band
                           integral += (float)Err/100.0;
                                   if ((Err < 0 && integral > 0) || (Err > 0 &&
integral < 0))</pre>
                                          integral = 0;
                           if (integral > int_max) // integral windup
                                   integral = int_max;
                           else if (integral < -int_max)</pre>
                                   integral = -int_max;
                           else{
                                   derivative = ((float)DErr -
(float)DLastErr)*100.0;
                                   PID = Kp*(Err + integral/Ti + derivative*Td);
                                   if (PID > out_max){
                                                              // output saturation
band
                                          direction = 1;
                                         TIM1 -> CCR1 = out_max*200;
                                   else if (PID < -out_max){</pre>
                                          direction = -1;
                                         TIM1 -> CCR1 = out_max*200;
                                   else if (PID > 0){
                                          direction = 1;
                                          TIM1 \rightarrow CCR1 = PID*200;
                                  else{
                                         direction = -1;
                                         TIM1 \rightarrow CCR1 = -PID*200;
                                   }
                           }
                    }
                    if (direction == -1)
                     {
                             HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_6, GPIO_PIN_RESET);
                             HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_7, GPIO_PIN_SET);
                    else
                     {
                             HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_6, GPIO_PIN_SET);
                             HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_7, GPIO_PIN_RESET);
                     }
      }
```

۳۱ کنترل سرعت موتور DC

با تعریف ورودی SP با پتانسیومتر، قابلیت تغییر سرعت برای سیستم نیز فراهم میباشد. برای در نظر گرفتن مود manual به سیستم یک کلید دیگر اضافه می کنیم. توجه داریم که برای bumpless transfer بین دو مود موجود، زمانی که سیستم در مود دستی قرار می گیرد، خطای انتگرال گیر همچنان وجود خواهد داشت. به این ترتیب که SP تنظیم شده در حالت اتوماتیک دریافت شده و خطای آن با خروجی کنونی سیستم مقایسه شده و خطای آن در انتگرال گیر انباشته می شود. کد شرط مربوط به این مورد در ادامه آورده شده. در این مدار چون امکان تنظیم دستی ولتاژ وجود ندارد، در حالت manual فقط خطا توسط انتگرال گیر دنبال می شود. برای debounce کردن این کلید از یک مدار RC با ثابت زمانی تقریبا میلی ثانیه استفاده می کنیم.



شکل ۳۶: مدار RC برای debounce کلیدهای مدار

```
if (Auto_Man == 1){
        PID CODE
}
else
{
      if(htim == &htim2)
             flag = 1;
      if (htim == &htim3){
                    Position = __HAL_TIM_GET_COUNTER(&htim2);
                    val = HAL_ADC_GetValue(&hadc1);
                    SP = (val-2000)/20.;
                    if (flag == 0)
                          PV = ((float)Position - (float)LastPosition)/(42.0) *
100;
                    else if(Position > LastPosition)
                           PV = ((float)Position - 65535 -
(float)LastPosition)/(42.0) * 100;
                           PV = ((float)Position + 65535 -
(float)LastPosition)/(42.0) * 100;
                    flag = 0;
                    LastPosition = Position;
                    Err = SP - PV; // Reverse control action
```

```
integral += (float)Err/100.0;
}
```

کد شماره ۸: شرط اضافه شده برای تشخیص مود کاری

۵. کنترل موقعیت

برای کنترل موقعیت، همان سیتسم قبلی و پایههای مشخص شده را استفاده می کنیم با این تفاوت که PV الآن موقعیت موتور می باشد و PID برای این کنترل باید باز تنظیم شود.

۱. تغییر مد کاری


برای تغییر مد از یک کلید استفاده می کنیم (با یک مدار RC مشابه debounce می شود). این کلید به پایه PB13 متصل می شود و روی حالت (External Intrrupt) تنظیم می شود. به این ترتیب با برقراری ارتباط کلید، تابع زیر اجرا می شود. متغییر mode از نوع GPIO_PinState تعریف می شود.



شكل ۳۷: فعال سازي وقفه هاي خطوط ۱۰ تا ۱۵

کد شماره ۹: تابع اینتراپت کلید تغییر مد

اگر کلید زده شود، مد از حالت ۱ به ۰ یا از ۰ به ۱ میرود. زمانی که mode برابر ۱ باشد، LED مربوط به تغییر وضعیت روشن می شود که نشان دهنده مد کنترل موقعیت می باشد. زمانی که مد برابر ۰ باشد، LED خاموش و نشان دهنده مد کنترل سرعت است.



شکل ۳۸: پایههای اختصاص فعال شده در میکرو

الگوریتم PID کنترل موقعیت

در این حالت خطای حالت ماندگار اهمیت زیادی دارد. به همین دلیل ضریب K_i را افزایش می دهیم (با کاهش T_i این کار را انجام می دهیم). همچنین بخش مشتق گیر را حدف می کنیم و یک کنترلر PI قرار می دهیم. برای کنترل دقیق تر روی موقعیت از تایمر P در مود انکودر با تنظیمات مشابه تایمر P استفاده می کنیم. با این تفاوت که رجیستر PI آن تا ۱۱۵۰ (یک دور چرخش موتور) بالا می رود.

```
if (htim == &htim3){
      Position_pos = __HAL_TIM_GET_COUNTER(&htim4);
      PV pos = (float)Position pos/1150*100.0;
      val_pos = HAL_ADC_GetValue(&hadc1);
      SP pos = val pos/40.;
      Err_pos = SP_pos - PV_pos; // Reverse control action
       //PID
      if (Err <3 && Err>-3)
             TIM1 \rightarrow CCR1 = 0;
      else if (Err pos > 7){
                                        //OUT OF porpotinal band
             direction = 1;
             TIM1 -> CCR1 = 7*200;
      }
      else if (Err < -7){
             direction = -1;
             TIM1 -> CCR1 = 7*200;
      else{ // inside the porpotional band
             integral_pos += (float)Err_pos/100.0;
             if ((Err_pos < 0 && integral_pos > 0) || (Err_pos > 0 && integral_pos
< 0))
             integral_pos = 0;
             if (integral_pos > int_max) // integral windup
                    integral_pos = int_max;
```

```
else if (integral_pos < -int_max)</pre>
              integral pos = -int max;
      else{
              PID pos = Kp pos*(Err pos + integral pos/Ti pos);
                                         // output saturation band
             if (PID_pos > 7){
                    direction = 1;
                    TIM1 -> CCR1 = 7*200;
              else if (PID_pos < -7){</pre>
                    direction = -1;
                    TIM1 -> CCR1 = 7*200;
              else if (PID_pos > 0){
                    direction = 1;
                    TIM1 -> CCR1 = PID pos*200;
              else{
                    direction = -1;
                    TIM1 \rightarrow CCR1 = -PID pos*200;
             }
      }
}
if (direction == -1)
        HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_6, GPIO_PIN_RESET);
        HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_7, GPIO_PIN_SET);
}
else
{
        HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_6, GPIO_PIN_SET);
       HAL GPIO WritePin(GPIOA, GPIO PIN 7, GPIO PIN RESET);
}
```

کد شماره ۱۰: کنترل موقعیت موتور

۶. نکات نهایی

در انتها، ذکر چند نکته برای درک بهتر موانع پروژه نحوه رفع آنها حائز اهمیت میباشد.

- با توجه به ثابت زمانی موتور، می توان به جای PID از کنترلرهای PI استفاده نمود. زیرا سیستم نیازی به کاهش زمان پاسخ ندارد.
- زمان نمونهبرداری با یک قاعده سرانگشتی ۱۰ میلی ثانیه انتخاب شده. با توجه به ماکزیمم سرعت موتور حداکثر حرکت دورانی در یک زمان نمونهبرداری:

$$\begin{aligned} \textit{Max rotational movement} &= \textit{Max speed} \times \textit{T}_{\textit{s}} \\ &= 150 \, \textit{RPM} \times \frac{1 \, \textit{min}}{60 \, \textit{sec}} \times \frac{1 \, \textit{sec}}{100 \, \textit{ms}} = 0.025 = 9^{\circ} \end{aligned}$$

به این ترتیب برای دقت بیشتر (در صورت توانایی انکودر در اندازه گیری) می توان این زمان را ۱ میلی ثانیه هم کاهش داد. • انکودر در حالت ۱ کاناله دارای ۴ پالس بر دور بود که با استفاده از دو کانال این دقت به ۸ پالس بر دور افزایش یافت. حتی با استفاده از دو کانال، این دقت کمتر از دقت یک انکودر نوری افزایشی معمولی (بیش از ۳۰ پالس) است. پس استفاده از انکودرهای نوری (در صورت امکان) دقت را به شدت افزایش میدهد.