



على انتظارى، سينا ربيعى، محمد مسيح شالچيان ناظر، سيد رضا هندى

دكتر افشار

زمستان ۱۴۰۰

| بزرعه هوشمند | ۲ |
|---------------------------------------|----------|
| فهرست مطالب | |
| ۱.معرفی پروژه و فلوچارت بخشهای کنترلی | ۲ |
| ۱.اختلالات و نکات ایمنی | ۵ |
| ۲.سنسورها و پارامترهای حائز اهمیت | ۵ |
| ۴.مدارات واسطه برای سنسورها | Y |
| ۵.وب سرور و اپلیکیشن | ٩ |

۱. معرفی پروژه و فلوچارت بخشهای کنترلی


برای رشد مطلوب گیاهان، باید پارامترهای متعددی مورد بررسی قرار گیرد. این موارد از گیاهی به گیاه دیگر تغییر می کند. در حالت کلی می توان مهم ترین عوامل موثر در رشد هر نوع گیاه را به موارد زیر محدود کرد:

- رطوبت خاک
- دمای اطراف گیاه
- میزان نور مورد نیاز گیاه برای انجام عمل فتوسنتز

علاوه بر موارد بالا، نوع خاک مورد استفاده نیز، از جهت تامین مواد معدنی مورد نیاز رشد، حائز اهمیت میباشد. در ادامه روند طراحی یک سیستم کنترلی برای بررسی مداوم و همچنین تنظیم موارد بیان شده را طی می کنیم. بدیهی است که تمامی این سیستمها به دلیل وجود فیدبک، حلقه بسته میباشند.

a) رطوبت خاک:

مجموعه از گلدانها را در نظر می گیریم که از بالای آن خطوط آب عبور می کند. دقیقا در بالای این هر گلدان، شکاف ریزی در سطح خط آب وجود دارد که باعث تامین آب مورد نیاز گیاه می شود. برای بررسی مداوم رطوبت خاک از سنسورهای مناسب (عموما خازنی) استفاده می کنیم. دقت داریم که هر خط در گلخانه شامل گیاهان یکسانی می باشد که از نظر نیاز آب و رطوبت خاک مانند هم می باشند، پس با قرار دادن سنسور در یک گلدان می توان زمان شروع و اتمام آبیاری کل خط را تعیین کرد.




شكل ۱: فلوچارت كنترل رطوبت خاك

با پیادهسازی کنترلر (چه مجازی به کمک کدهای زیان C در Arduino IDE، یا MATLAB Simulink، چه به صورت فیزیکی به کمک المانهای مختلف مداری)، می توان سیستم را به طور اتوماتیک استفاده کرد و با استفاده از سرور (از راه دور) بر عملکرد آن نظارت داشت. اپراتور نقش نظارت بر دادههای ارسال شده به سرور را دارد و زمانی که سیستم از حالت مطلوب خارج شود (به دلیل وجود نویز روی سیگنال یا عوامل غیرقابل پیشبینی)، می تواند دستی میزان رطوبت را تنظیم کند.

b) دمای اطراف گیاه:

پرواضح است که بعضی از گیاهان برای رشد مناسب نیاز به هوای گرم (گیاهان گرمسیری) و بعضی در دماهای پایین تر (گیاهان سردسیری مانند پامچال) رشد می کنند. اگر بتوانیم دمای اطراف گیاه را در تمامی لحظات به حالت ایده آل نزدیک کنیم، می توانیم کیفیت رشد را افزایش دهیم. برای سیستمهای Cooling می توان از فنهای همراه با لولههای مسی یا حاوی آب استفاده کرد و برای Heating از سیمهای المنت و حرارت آبی بهره می بریم. استفاده از آب و لولههای حامل آب گرم راه حل مناسبی برای کنترل دما می باشد، زیرا آب دارای ظرفیت گرمایی بالایی است و می تواند دمای محیط را ثابت و در مقدار دلخواه نگه دارد. فرض می کنیم مخزنی حاوی آب داشته باشیم که در انتهای آن، المنت گرمایشی برای افزایش دمای آب قرار دارد. آب موجود در این مخزن توسط پمپ در لولههای موجود در کف و دیوارهای گلخانه به گردش در می آید. برای رنج دمای مدنظر ما استفاده از ترمیستور ۲ با RTD دقت بالا را به همراه قیمت مناسب فراهم می سازد.



شكل ٢: فلوچارت كنترل دما

با پیادهسازی PID (مجازی یا فیزیکی)، می توان سیستم را به طور اتوماتیک راهاندازی و استفاده کرد. دادهها به سرور فرستاده می شود تا امکان نظارت Remote را برای اپراتور فراهم سازد. زمانی که سیستم از حالت مطلوب خارج شود (به دلیل وجود نویز روی سیگنال یا عوامل غیرقابل پیشبینی)، می تواند دستی دمای محیط را به کمک تنظیم ترموستات اصلی تنظیم کند. در این حالت اپراتور سیستم را override می کند.

c) نور محیطی گیاه:


در بعضی مواقع نیاز است تا ورودی نور گلخانه را کم یا زیاد کرد زیرا گیاهان و نهالهای مختلف به میزان نور متفاوتی نیاز دارند. برای اندازه گیری نور میتوان از سنسورهای حساس به شدت نور مانند فو توسلها استفاده کرد. همچنین برای کاهش یا افزایش مقدار نور ورودی میتوان از یک پرده که تسمه ی آن متصل به یک موتور است استفاده کرد. موتور DC در نظر گرفته شده به یک چرخدنده متصل می شود که این چرخدنده روی دندانه شانهای ٔ قرار دارد که با کار کردن و چرخش موتور این دندانه جلو و عقب می شود و پرده ها باز و بسته می شود. به این مکانیزم چادر الکتریکی هم می گویند.

² Thermistor

¹ Heat Sink

³ Resistance-Temperature Device

⁴ Rack and Pinion



شكل ٣: فلوچارت كنترل نور گلخانه

با طراحی حلقه کنترلی میتوان سیستم را در مد اتوماتیک راهاندازی و استفاده کرد. نقش اپراتور در این حالت نظارت بر دادههای دریافت شده توسط سرور (ارسال شد به صورت Remote) میباشد. زمانی که خروجیهای سیستم از حالت مطلوب فاصله بگیرد، اپراتور در عملکرد سیستم دخالت میکند و پردهها را دستی تنظیم میکند.

۲. اختلالات و نکات ایمنی

توجه داریم که همهی سیستمهای معرفی شده دارای اجزای الکتریکی میباشند. چون این سیستم در محیطی مربوط و در حضور آب کار میکند، لازم است قطعات حساس (مانند سیمهای حامل جریان بالا برای راهاندازی موتور و Actuator ها و همچنین بردهای پردازشی) را در کاورهای مناسبی قرار دهیم که تماس مسقیم با رطوبت قرار نگیرند. به عنوان مثال اگر موتورهای DC کاملا آببندی نشده باشند، ممکن است در صورت قرار گرفتن در معرض رطوبت، موتور بسوزد (که هزینههای مالی فراوان را به همراه خواهد داشت) و در موارد حادتر باعث آتش سوزی و از دست رفتن گلخانه و محصولات آن و یا جان کشاورزان شود.

در سه پارامتر معرفی شده، هر سه از درجه اهمیت یکسانی برخوردار میباشند زیرا همانطور که گفته شد برای رشد مطلوب یک گیاه، تمامی پارامترها باید در یک بازه مشخص حفظ شوند.

در صورت وجود اجزای ولتاژ بالا مانند موتورها، باید به مسیر بازگشت جریان آنها به زمین (Grounding) دقت کنیم. در این منوضوع حد الامکان باید مسیر بازگشتهایی که جریانهایی از اردرهای متفاوت دارند از یکدیگر جدا شوند تا باعث بوجود آمدن اختلال در عملکرد دیگر قسمتها نشوند.

مسئله حائز اهمیت دیگر بحث Shielding و قرار دادن سیمهای جریان بالا در غلافهای فرومغناطیسی مناسب میباشد. در صورت عدم توجه به این موضوع، ممکن است دادههای بدست آمده به شدت خطا داشته باشند. به عنوان مثال خطر این موضوع برای اندازه گیری دما به این ترتیب میباشد که اگر سنسور دادهها را با اختلاف زیادی کمتر از مقدار حقیقی بخواند، سیستم هیتر را برای مدت طولانی روشن نگه میدارد که در مرحله اول باعث هدر رفت انرژی و در موارد حاد باعث ذوب شدن المنتها و آتش سوزی می شود.

۳. سنسورها و پارامترهای حائز اهمیت

SMR110-5 (a شركت SMR110-5)؛

این سنسور، یک سنسور خازنی برای اندازه گیری رطوبت خارک میباشد. دلیل انتخاب این سنسور دقت بالای آن در عین زمان پاسخ کم (۱۰ میلیثانیه) آن میباشد. این پروب نیاز به منبع تغذیه خارجی ندارد (به صورت داخلی یک باتری ۱۰ولتی با عمر بالا دارد) و در برابر تغییرات آبوهوایی مقاوم میباشد. همچنین زمان نمونه برداری آن بین ۲ ثانیه تا ۱۲ ساعت میباشد که برای مقاصد این پروژه کافی است. با تغییر پروب (EC-20) میتوان از قیمت سنسور بکاهیم ولی دقت نیز کاهش میبابد. این سنسور برای عملکرد مناسب نیاز به یک کابل مخصوص از شرکت Madge Tech) دارد که ۱۱۹ دلار قیمت دارد. سنسور به همراه پروبهای آن نیز حدود ۲۵۰ دلار قیمت دارد. اگر این سنسور در یک گلخانه چند هزاردلاری مورد استفاده قرار بگیرد، قیمت آن کاملا مناسب میباشد.



شكل ۴: سنسور SMR110-5 شركت Adge Tech

b PT100 (b با سه دو سيم جبرانساز PT100.

سنسور دما از نوع RTD با حداکثر دمای قابل اندازه گیری ۲۵۰ درجه سانتی گراد و دو سیم اضافه (برای جبران کردن مقاوت سیمها) گزینه مناسبی برای اندازه گیری دمای کاری گلخانه میباشد. طول سیم این سنسور ۱ متر میباشد که امکان فاصله داشتن محا نمونهبرداری از محل ثبت و ارسال داده را فراهم میسازد. لازم به ذکر است که RTDها نسبت به Thermistorها پایدار تر میباشند. قیمت این سنسور تقریبا ۱۱ دلار میباشد.




شكل PT100:۵ سه سيم شركت PT100

:ROHM Semiconductor شرکت BH1750FVI-TR (c

این سنسور، یک سنسور دیجیتال با خروجی ۱۶ بیت میباشد. ولتاژ تغذیه مورد نیاز ۳ولت و رنج دمای کاری آن بین ۸۵ تا ۴۵ درجه سلسیوس میباشد. سنسور بسیار کوچک و سبک میباشد و همچنین مقاومت و طول عمر بالایی دارد. قیمت آن به همراه پینهدرهای آن بین ۲٫۵ تا ۳ دلار میباشد. با توجه به دقت عملیاتی آن، قیمت بسیار مناسبی دارد.



شكل ۶: BH1750FVI-TR شركت BH1750FVI-TR



شکل ۲: پیادهسازی سنسور روی برد Raspberry Pi3

دیتاشیت سنسورهای معرفی شده در فایل فشرده ارسال شده موجود میباشد.


۴. مدارات واسطه برای سنسورها

a): SMR110-5 (a شركت SMR110-5):

با توجه به دیتاشیت این سنسور، دادههای خروجی به کمک یک پیچ تنظیم روی Transducer کنترل می شود. این پیچ در اصل یک پتانسیومتر موجود در IA را تغییر می دهد و باعث تغییر گین آن می شود.


:MIKROE با سه دو سیم جبرانساز PT100 (b

خروجی این سنسور را می توان به کمک یک مدار جبرانساز بهبود بخشید و در بازه مورد نیاز قرار داد. نقشههای مدارات تقویت کنند و پل مورد نیاز و فرمولهای آن در ادامه آورده شده:



شکل ۸:مدار Zero and Span converter برای تنظیم خروجی

$$Gain = \frac{R_f}{R_i}$$
, $Zero\ offset = \frac{R_f}{R_{os}}V$



شکل ۹:مدار Deflection-type DC bridge circuit

$$V_o = V_i \left(\frac{R_{PT100}}{R_{PT100} + R_3} - \frac{R_1}{R_1 + R_2} \right)$$

توجه داریم که مقاومت PT100 در صفر درجه سلسیوس برابر ۱۰۰ اهم میباشد. پس مقدار R_1 را برابر ۱۰۰ اهم انتخاب می کنیم (به کمک پتانسیومتر) تا صفر خروجی همان صفر درجه سانتی گراد باشد. دو مقاومت دیگر را حداقل ۱۰ برابر انتخاب می کنیم تا linearity مدار حفظ شود. در این مدار فرض شده که از ولتمتر ایده آل استفاده می شود. در صورتی که مقاومت ولتمتر نیز قابل چشم پوشی نباشد، از روابط بیان شده در کلاس استفاده می کنیم.

این سنسور، یک خروجی دیجیتال ۱۶ بیتی دارد. پس مدار مورد نیاز برای عملکرد صحیح آن، یک D2A ۱۶ میبتی میباشد که خروجی آن با توجه به نیاز سیستم تعیین میشود. برای این کار از MC1408 استفاده میکنیم و با Vref و Iref مناسب، رنج خروجی را تنظیم میکنیم.

۵. وب سرور و اپلیکیشن

قسمتهای مربوط به سرور Thingsboard به طور کامل در بخش عملی نظری توضیح داده شده.