GPS Tracker

Simón Bruno

Facundo Cárdenas

Introducción

Motivación:

- Alarmas de autos que no paran de sonar
- Autos robados
- Gran diversidad de aplicación


Propuesta:

 Rastreo de posición a través de SMS

Esquema Conceptual y Tecnológico




Diagrama de Bloques



Módulo GSM/GPRS SIM800L



Microcontrolador STM32F103C8T6 - BluePill



Módulo GPS Ublox Gy-neo6mv2



Computadora




Módulos utilizados

Funcionamiento GPS

Del módulo GPS recibimos oraciones formateadas según el protocolo NMEA (National Marine Electronics Association), que brindan información sobre posición, velocidad, satélites, calidad de la señal, tiempo, etc.

Para el proyecto utilizamos los mensajes de propietario PUBX para obtener posición y hora manteniendo al módulo en stand-by.




Message Structure:

\$PUBX,00,hhmmss.ss,Latitude,N,Longitude,E,AltRef,NavStat,Hacc,Vacc,SOG,COG,Vvel,ageC,HDOP,VDOP,TDOP,GU,RU,DR,*cs<CR><LF>

Funcionamiento GSM/GPRS

A través de comandos AT enviados por UART, podemos configurar y determinar las tareas a realizar por el SIM800L.


AT command	Meaning
+CMGS	Send message
+CMSS	Send message from storage
+CMGW	Write message to memory
+CMGD	Delete message
+CMGC	Send command
+CMMS	More messages to send




Funcionamiento Bluepill

Configuramos el microcontrolador utilizando el software STM23CubelDE.


- 3 puertos serie UART para la comunicación con los 2 módulos y la PC.
- 1 timer para el tiempo de descanso entre mensajes.



Funcionamiento general



Interfaz usuario Diagrama de flujo



Funcionamiento del programa

```
423 /* USER CODE BEGIN 4 */
4248 void text_msn(mensaje){[
444
4458 void interpreta_gps(void){[
5258 void interpreta(void)[
5848 void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart)[
615
6168 void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim){[
620
621 /* USER CODE END 4 */
```

El proyecto está condensado en esas funciones y rutinas de interrupción del microcontrolador.

La idea general es recibir los datos de posición y hora, unirlos en un mensaje de texto, y enviarlo al celular. Las tareas principales realizadas son de manipulación y coordinación de mensajes.

La función *interpreta* también contiene los protocolos para los comandos por computadora de configuración del timer o la activación de la alarma.

Obtención de la posición

```
for (char *pV = strtok(buff, ","); pV != NULL; pV = strtok(NULL, ",")) {
    switch (cnt) {
    case 2:
        utcRaw = strdup(pV);
        break;

    case 3:
    latRaw = strdup(pV);
    break;

    case 4:
    hemNS = strdup(pV);
    break;

    case 5:
    lonRaw = strdup(pV);
    break;

    case 6:
    hemEW = strdup(pV);

    break;

    case 6:
    hemEW = strdup(pV);

    break;

    case 6:
    hemEW = strdup(pV);

    break;

    case 6:
    hemEW = strdup(pV);

    break;

    case 6:
    hemEW = strdup(pV);

    break;

    case 6:
    hemEW = strdup(pV);

    break;

    case 6:
    hemEW = strdup(pV);

    break;

    case 6:
    hemEW = strdup(pV);

    break;

    case 6:
    hemEW = strdup(pV);

    break;

    case 6:
    hemEW = strdup(pV);

    break;

    case 6:
    hemEW = strdup(pV);

    break;

    case 6:
    hemEW = strdup(pV);

    break;

    case 6:
    hemEW = strdup(pV);

    break;

    case 6:
    hemEW = strdup(pV);

    break;

    case 6:
    hemEW = strdup(pV);

    break;

    case 6:
    hemEW = strdup(pV);

    break;

    case 6:
    hemEW = strdup(pV);

    break;

    case 6:
    hemEW = strdup(pV);

    break;

    case 6:
    hemEW = strdup(pV);

    break;

    case 6:
    hemEW = strdup(pV);

    break;

    case 6:
    hemEW = strdup(pV);

    break;

    case 6:
    hemEW = strdup(pV);

    break;

    case 6:
    hemEW = strdup(pV);

    hemEW = s
```

Primero recibimos el mensaje del GPS, que contiene más información de la que necesitamos, por lo que debemos depurar los datos y quedarnos con lo útil.

Haciendo uso de la función *strtok*, separamos en tokens el mensaje recibido del GPS y guardamos cada uno de los argumentos en una variable distinta según corresponda.

Envío de mensaje de texto

```
4242 void text_msn(mensaje){

HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)AT, strlen(AT), HAL_MAX_DELAY); //Probamos el modulo

HAL_UART_Transmit(&huart2, (uint8_t *)AT, strlen(AT), HAL_MAX_DELAY); //Probamos el modulo

HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)ModoM, strlen(ModoM), HAL_MAX_DELAY); //Ponemos el modulo en modo mensaje

HAL_UART_Transmit(&huart2, (uint8_t *)ModoM, strlen(ModoM), HAL_MAX_DELAY); //Ponemos el modulo en modo mensaje

HAL_UART_Transmit(&huart2, (uint8_t *)Number, strlen(Number), HAL_MAX_DELAY); //ponemos el modulo en modo mensaje

HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)Number, strlen(Number), HAL_MAX_DELAY); //numero al que le mandamos mensaje

HAL_UART_Transmit(&huart2, (uint8_t *)mensaje, strlen(mensaje), HAL_MAX_DELAY); //mensaje que mandamos

HAL_UART_Transmit(&huart2, (uint8_t *)mensaje, strlen(mensaje), HAL_MAX_DELAY); //mensaje que mandamos

HAL_UART_Transmit(&huart2, &ctrlZin, 1, 100);

HAL_UART_Transmit(&huart2, &ctrlZin, 1, 100);
```

Después de obtener los datos y de armar el mensaje a enviar, seteamos el SIM800L enviando los comandos AT correspondientes.

Establecemos conexión, seleccionamos el Modo Mensaje, introducimos el numero de telefono y proveemos el mensaje.

Resultados

- Comunicación satisfactoria entre los módulos.
- Fuerte dependencia de la calidad de la señal de los satélites de GPS y antenas de teléfono.
- Implementación de los conocimientos adquiridos durante el cursado.
- Solución de problemas de manera propia y basada en investigación.

Conclusiones

- Aprendizaje sobre el uso de un microcontrolador potente y conveniente.
- Aplicación útil y cotidiana.
- Gran variedad de alternativas de funcionamiento.
- Buen prospecto de mejoras en la implementación.
- Muchas cosas para aprender y seguir creciendo como futuros ingenieros.

Muchas gracias.