Sprawozdanie

Systemy wbudowane



Ćwiczenie 2:

Konfiguracja sygnałów zegarowych. Porty wejścia/wyjścia ogólnego przeznaczenia

Wykonanie:

Busłowski Tomasz Suchwałko Tomasz (Grupa PS3)

Prowadzący zajęcia: dr inż. Adam Klimowicz

Zakres Materialu

- 1. Sygnały zegarowe i ich konfiguracja.
- 2. Budowa portów wejścia/wyjścia ogólnego przeznaczenia w mikrokontrolerze STM32F103.
- 3. Programowanie portów i sterowanie kierunkiem portu.
- 4. Techniki programowania pętli opóźniających (instrukcje nop, goto, decfsz)

Zadania do wykonania

- 1. Napisz program, który miga 4 diodami w taki sposób, że każda następna miga 2 razy szybciej niż poprzednia.
- 2. Napisz program, który zapala i gasi diodę przyporządkowaną danemu przyciskowi (SW0 LED0, SW1 LED1, itd.)
- 3. Napisz program, który wykorzystuje joystick do sterowania przesuwającą się cyklicznie zapaloną diodą. (W przesuw w lewo, E w prawo, N zwiększ szybkość przesuwania, S zmniejsz szybkość przesuwania). Dodatkowo przyciskami SW0 i SW1 należy zwiększać i zmniejszać liczbę przesuwających się zapalonych diod.

Zadanie 1

Treść: Napisz program, który miga 4 diodami w taki sposób, że każda następna miga 2 razy szybciej niż poprzednia.

Realizacja:

Połączyliśmy kabelkami porty 4 diód(0-3) z odpowiednimi portami GPIOB(PB0-PB3). Aby zrealizować zadanie musieliśmy zastanowić się jak zakodować sekwencję zapalania diód. Musieliśmy dla każdej z nich oddzielnie odmierzać ustaloną ilość czasu po którym nastąpi zmiana stanu diody.

Rozpisaliśmy na kartce stany diód w interwałach(Rysunek 1). Jednostką był czas migania najszybszej diody. Pierwotnie zaimplementowaliśmy program w taki sposób, że zmienialiśmy stan diód wywołując napisaną przez nas funkcję (void change(int nr)) zmieniającą stan danej diody: diody nr0 => co interwał, diody nr1 => co 2 interwały, diody nr3 => co 4 interwały i diody nr 5 => co 8 interwałów.(Rysunek 2.)



```
while (1)
  for(i = 0; i < 0x80000ul; i++);
    change (0);
  for(i = 0; i < 0x80000ul; i++);
    change(0); change(1);
  for (i = 0; i < 0x80000ul; i++);
    change (0);
  for (i = 0; i < 0x80000ul; i++);
    change (0); change (1); change (2);
  for (i = 0; i < 0x80000ul; i++);
    change (0);
  for(i = 0; i < 0x80000ul; i++);
    change(0); change(1);
  for(i = 0; i < 0x80000ul; i++);
    change (0);
for(i = 0; i < 0x80000ul; i++);
    change (0); change (1); change (2); change (3);
};
```

Rysunek 2

Rysunek 1

Jednak nie byliśmy usatysfakcjonowani z takiego zapisu. Nurtowało nas poczucie, że należałoby to zaimplementować sprytniej. Zmieniliśmy podejście: stworzyliśmy tablicę 4 intów która symulowała tabelkę z Rysunku1. Po każdym interwale, wykorzystując dzielenie modulo 2,4,8,16 aktualizowaliśmy stan tablicy i przesyłaliśmy ją do funkcji setAllLigts(), która zapalała odpowiednie diody.

Rysunek 4

Zadanie 2

Treść: Napisz program, który zapala i gasi diodę przyporządkowaną danemu przyciskowi (SW0 – LED0, SW1 - LED1, itd.)

Realizacja:

```
while (1)
 port data = GPIO ReadInputData(GPIOA); //czytaj port GPIOA
 temp = port_data ^ button_state; // czy stan przycisków sie zmienil?
 temp &= button state; // czy to byla zmiana z 1 na 0?
 button_state = port_data; // zapamietaj nowy stan
 if (temp & 0x01) // czy to przycisk 1?
   for(i = 0; i < p; i++);
   GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_0, (BitAction)(1 - GPIO_ReadOutputDataBit(GPIOB, GPIO_Pin_0)));
 if (temp & 0x02) // czy to przycisk 2?
   for(i = 0; i < p; i++);
   GPIO WriteBit(GPIOB, GPIO Pin 1, (BitAction)(1 - GPIO ReadOutputDataBit(GPIOB, GPIO Pin 1)));
 if (temp & 0x04) // czy to przycisk 3?
   for(i = 0; i < p; i++);
    GPIO WriteBit(GPIOB, GPIO Pin 2, (BitAction)(1 - GPIO ReadOutputDataBit(GPIOB, GPIO Pin 2)));
 if (temp & 0x08) // czy to przycisk 4?
   for(i = 0; i < p; i++);
   GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_3, (BitAction)(1 - GPIO_ReadOutputDataBit(GPIOB, GPIO_Pin_3)));
} ;
```

Rysunek 7

Zadanie 3

Treść: Napisz program, który wykorzystuje joystick do sterowania przesuwającą się cyklicznie zapaloną diodą. (W – przesuw w lewo, E – w prawo, N – zwiększ szybkość przesuwania, S – zmniejsz szybkość przesuwania). Dodatkowo przyciskami SW0 i SW1 należy zwiększać i zmniejszać liczbę przesuwających się zapalonych diod.

Realizacja:

W naszej implementacji pętla while(Rysunek 8) z maina wygląda bardzo skromnie. Większość zadań odbywa się w wywoływanych z niej funkcji.

```
while (1)
{
    port_data = GPIO_ReadInputData(GPIOA); //czytaj port GPIOA
    temp = port_data ^ button_state; // czy stan przycisków sie zmienil?
    temp &= button_state; // czy to byla zmiana z 1 na 0?
    button_state = port_data; // zapamietaj nowy stan

permission=true;
    setTable(tab, direction, dl, &lewyKoniec); // ustal tablice
    setAllLigts(tab); // zapal jedynki
    wait(&p, &port_data, &temp, &button_state, &direction, tab, &lewyKoniec, &dl, &permission);
};
```

Rysunek 8

Funkcja setTable(Rysunek 9) wstawia w tablicy tab[8] 1 w miejsca gdzie diody mają być zapalone i 0 gdzie mają być zgaszone. Zmienna direction zapamiętuje kierunek ruchu (0- w lewo, 1- w prawo). Zmienna lewyKoniec zapamiętuje indeks tablicy gdzie znjaduje się lewy koniec "pociągu diód". Znana nam funkcja z zadania 1 setAllLights(Rysunek 10) zapala diody korzystając z tablicy tab.

```
void setTable(int tab[8], int d, int dl, int* lewyKoniec)
{
   if(d == 0) // jesli w lewo
   {
      tab[((*lewyKoniec)-(dl-1)+8) % 8] = 0; // zerujemy prawy koniec ; +8 bo w C nie liczy modulo z ujemnych
      (*lewyKoniec) = ((*lewyKoniec)+1) % 8; // ustalamy nowy lewy koniec
      tab[(*lewyKoniec)] = 1; // wstawiamy 1 z lewej strony
   }
   else // jesli w prawo
   {
      tab[(*lewyKoniec)] = 0; // zerujemy lewy koniec
      (*lewyKoniec) = ((*lewyKoniec)-1+8) % 8; // ustalamy nowy lewy koniec ; +8 bo w C nie liczy modulo z ujemnych
      tab[((*lewyKoniec)-(dl-1)+8) % 8] = 1; // wstawiamy 1 z lewej strony ; +8 bo w C nie liczy modulo z ujemnych
   }
}
```

Rysunek 9

```
void setAllLigts(int tab[8])
{
   GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_0, tab[0]==1 ? Bit_SET : Bit_RESET);
   GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_1, tab[1]==1 ? Bit_SET : Bit_RESET);
   GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_2, tab[2]==1 ? Bit_SET : Bit_RESET);
   GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_3, tab[3]==1 ? Bit_SET : Bit_RESET);
   GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_4, tab[4]==1 ? Bit_SET : Bit_RESET);
   GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_5, tab[5]==1 ? Bit_SET : Bit_RESET);
   GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_6, tab[6]==1 ? Bit_SET : Bit_RESET);
   GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_7, tab[7]==1 ? Bit_SET : Bit_RESET);
}
```

Rysunek 10

Następnie program kontynuuje swój przebieg w funkcji wait(Rysunek 11), która nasłuchuje czy został wciśnięty któryś z klawiszy.

```
void wait(unsigned long int* p, uint8 t* port data, uint8 t* temp, uint8 t* button state,
          int* direction, int tab[], int* lewyKoniec, int* dl, bool* permisison)
1
    int i, j;
    for(i=0; i<(*p); i++)
        (*port_data) = GPIO_ReadInputData(GPIOA); //czytaj port GPIOA
        (*temp) = (*port data) ^ (*button state); // czy stan przycisków sie zmienil?
        (*temp) &= (*button_state); // czy to byla zmiana z 1 na 0?
        (*button state) = (*port data); // zapamietaj nowy stan
        if((*temp) != 0)
            if((*temp) & 0x20) { (*p)/=1.2; }
            else
            if((*temp) & 0x40) { (*p) *=1.2; }
            else
            if((((*direction)==1) && ((*temp) & 0x10))) { (*direction)=0; }
            if((((*direction)==0) && ((*temp) & 0x80))) { (*direction)=1; }
            else
            if(((*temp) & 0x01) && (*permisison) == true) // SWO, zmniejszamy
            else
            if(((*temp) & 0x02) && (*permisison)==true) // SW1, zwiekszamy
        }
    -}
```

Rysunek 11

Rozwinięcie warunków wciśnięcia przycisków zmniejszania/zwiększania "pociągu diód":

```
if(((*temp) & 0x01) && (*permisison)==true) // SWO, zmniejszamy

if((*dl)>1)
{
    if((*direction) == 0)
    {
        tab[((*lewyKoniec)-(*dl)+1+8) %8] = 0;
        (*dl) -= 1;
    }
    else
    {
        tab[(*lewyKoniec)] = 0;
        (*dl) -= 1;
    }
    (*permisison)=false;
}

else
if(((*temp) & 0x02) && (*permisison)==true) // SW1, zwiekszamy
{
    if((*dl)<7)
    {
        if((*direction) == 0)
        {
        tab[((*lewyKoniec)-(*dl)+1+8) %8] = 1;
            (*dl) += 1;
        }
    else
    {
        (*dl) += 1;
        }
    else
    {
        (*dl) += 1;
        }
        (*permisison)=false;
    }
}</pre>
```

Rysunek 12

Kody źródłowe plików main.c:

Zadanie 1

```
1. #include "stm32f10x.h"
2. #include <math.h>
3.
4. void GPIO_Config(void);
5. void RCC_Config(void);
6.
7. void setAllLigts(int tab[4]);
8.
9. int main(void)
10. {
     volatile unsigned long int i;
11.
       int counter = 0;
13.
       int x;
14.
       int tab[4];
15.
16.
     //konfiguracja systemu
17.
     RCC_Config();
18.
     GPIO_Config();
     /*Tu nalezy umiescic ewentualne dalsze funkcje konfigurujace system*/
19.
    GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3 | GPIO_Pin_4 | GPIO
   _Pin_5 | GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7);
21.
22.
     while (1)
23.
24.
           for(i = 0; i < 0x40000ul; i++);</pre>
25.
26.
           for(i=1; i<=4; i++)</pre>
27.
28.
29.
                x = (int)pow(2.0,(double)i);
                                                          // 2, 4, 8, 16
30.
                tab[i-1] = ((counter%x)<(x/2)) ? 0 : 1; // <1, <2, <4, <8
31.
           }
```

```
32.
            setAllLigts(tab);
33.
34.
            if((++counter) == 16) { counter = 0; }
35.
     };
36.
37.
38.
     return 0;
39. }
40.
41. void setAllLigts(int tab[4])
42. {
        GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_0, tab[0]==1 ? Bit_SET : Bit_RESET);
43.
44.
        GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_1, tab[1]==1 ? Bit_SET : Bit_RESET);
        GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_2, tab[2]==1 ? Bit_SET : Bit_RESET);
GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_3, tab[3]==1 ? Bit_SET : Bit_RESET);
45.
46.
47. }
48.
49.
50. //konfigurowanie sygnalow taktujacych
51. void RCC_Config(void)
52. {
     ErrorStatus HSEStartUpStatus;
                                                                //zmienna opisujaca rezultat
   uruchomienia HSE
54.
55.
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
56.
57.
     RCC DeInit();
                                                                //Reset ustawien RCC
     RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
58.
                                                                //Wlaczenie HSE
59.
     HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();
                                                                //Odczekaj az HSE bedzie gotowy
60.
     if(HSEStartUpStatus == SUCCESS)
61.
        FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);//
62.
        FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);
                                                                //ustaw zwloke dla pamieci Flash;
63.
   zaleznie od taktowania rdzenia
64.
                                                                //0:<24MHz; 1:24~48MHz; 2:>48MHz
65.
        RCC HCLKConfig(RCC SYSCLK Div1);
                                                                //ustaw HCLK=SYSCLK
        RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);
                                                                //ustaw PCLK2=HCLK
66.
67.
        RCC PCLK1Config(RCC HCLK Div2);
                                                                //ustaw PCLK1=HCLK/2
        RCC PLLConfig(RCC PLLSource HSE Div1, RCC PLLMul 9); //ustaw PLLCLK = HSE*9 czyli 8MHz *
   9 = 72 MHz
69.
        RCC PLLCmd(ENABLE);
                                                                //wLacz PLL
        while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET); //odczekaj na poprawne uruchomienie
70.
   PLL
       RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
71.
                                                               //ustaw PLL jako zrodlo sygnalu
   zegarowego
72.
       while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08);
                                                               //odczekaj az PLL bedzie sygnalem
   zegarowym systemu
73.
     /*Tu nalezy umiescic kod zwiazany z konfiguracja sygnalow zegarowych potrzebnych w
74.
   programie peryferiow*/
75.
        RCC APB2PeriphClockCmd(RCC APB2Periph GPIOB, ENABLE);//wlacz taktowanie portu GPIO B
76.
77.
     } else
78.
        {
79.
      }
80.}
81.
82.
83. void GPIO Config(void)
84. {
85.
      //konfigurowanie portow GPIO
86.
     GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
87.
        GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable, ENABLE);
88.
```

Zadanie 2

```
1. #include "stm32f10x.h"
2.
3. void GPIO_Config(void);
4. void RCC_Config(void);
5.
6. int main(void)
7. {
8.
                 volatile unsigned long int i;
9.
                       volatile unsigned long int p = 0x40000ul;
10.
                       uint8_t button_state=0xFF, temp=0, port_data ;
11.
                 //konfiguracja systemu
12.
13.
                 RCC Config();
                 GPIO_Config();
14.
15.
                 GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3 );
16.
                       GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3 | GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_6 | GPIO_PIN_
           IO_Pin_5 | GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7);
18.
19.
                       while (1)
20.
21.
                                   port_data = GPIO_ReadInputData(GPIOA); //czytaj port GPIOA
                                   temp = port_data ^ button_state; // czy stan przycisków sie zmienil?
22.
23.
                                   temp &= button_state; // czy to byla zmiana z 1 na 0?
24.
                                   button_state = port_data; // zapamietaj nowy stan
25.
26.
                                   if (temp & 0x01) // czy to przycisk 1?
27.
28.
                                                for(i = 0; i < p; i++);
                                               GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_0, (BitAction)(1 - GPIO_ReadOutputDataBit(GPIOB, GP
29.
           IO_Pin_0)));
30.
31.
32.
                                   if (temp & 0x02) // czy to przycisk 2?
33.
```

```
34.
                for(i = 0; i < p; i++);</pre>
                GPIO WriteBit(GPIOB, GPIO Pin 1, (BitAction)(1 - GPIO ReadOutputDataBit(GPIOB, GP
35.
   IO_Pin_1)));
36.
37.
38.
            if (temp & 0x04) // czy to przycisk 3?
39.
40.
                for(i = 0; i < p; i++);
                GPIO WriteBit(GPIOB, GPIO Pin 2, (BitAction)(1 - GPIO ReadOutputDataBit(GPIOB, GP
41.
   IO Pin 2)));
42.
43.
44.
           if (temp & 0x08) // czy to przycisk 4?
45.
46.
                for(i = 0; i < p; i++);
                GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_3, (BitAction)(1 - GPIO_ReadOutputDataBit(GPIOB, GP
47.
   IO_Pin_3)));
48.
           }
49.
     };
50.
    return 0;
51.}
52.
53.
54. void RCC_Config(void)
55. //konfigurowanie sygnalow taktujacych
56. {
57. ErrorStatus HSEStartUpStatus;
                                                              //zmienna opisujaca rezultat
   uruchomienia HSE
58.
59.
     RCC DeInit();
                                                              //Reset ustawien RCC
       RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
60.
     RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
61.
                                                              //Wlaczenie HSE
     HSEStartUpStatus = RCC WaitForHSEStartUp();
                                                              //Odczekaj az HSE bedzie gotowy
62.
     if(HSEStartUpStatus == SUCCESS)
63.
64.
     {
65.
       FLASH PrefetchBufferCmd(FLASH PrefetchBuffer Enable);//
       FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);
                                                              //ustaw zwloke dla pamieci Flash;
66.
   zaleznie od taktowania rdzenia
67.
                                                              //0:<24MHz; 1:24~48MHz; 2:>48MHz
       RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);
68.
                                                              //ustaw HCLK=SYSCLK
       RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);
                                                              //ustaw PCLK2=HCLK
69.
70.
       RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);
                                                              //ustaw PCLK1=HCLK/2
       RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9); //ustaw PLLCLK = HSE*9 czyli 8MHz *
   9 = 72 MHz
       RCC_PLLCmd(ENABLE);
72.
                                                              //wlacz PLL
73.
       while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET); //odczekaj na poprawne uruchomienie
   PLL
       RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
74.
                                                              //ustaw PLL jako zrodlo sygnalu
   zegarowego
       while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08);
                                                              //odczekaj az PLL bedzie sygnalem
   zegarowym systemu
76.
77.
     /*Tu nalezy umiescic kod zwiazany z konfiguracja sygnalow zegarowych potrzebnych w
   programie peryferiow*/
       RCC APB2PeriphClockCmd(RCC APB2Periph GPIOA | RCC APB2Periph GPIOB, ENABLE);//wlacz
   taktowanie portu GPIO A
79.
80.
     } else {
81.
     }
82. }
83
84.
86. void GPIO_Config(void)
```

```
87. {
     //konfigurowanie portow GPIO
     GPIO InitTypeDef GPIO InitStructure;
89.
90. GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable, ENABLE);
91. /*Tu nalezy umiescic kod zwiazany z konfiguracja poszczegolnych portow GPIO potrzebnych w
   programie*/
92. GPIO InitStructure.GPIO Pin = GPIO Pin 0 | GPIO Pin 1 | GPIO Pin 2 | GPIO Pin 3 | GPIO Pin
   4 | GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin 7;
93. GPIO InitStructure.GPIO Speed = GPIO Speed 50MHz;
     GPIO InitStructure.GPIO Mode = GPIO Mode Out PP;
                                                           //wyjscie push-pull
95.
     GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
96.
97.
     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3;
98.
     GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
                                                              //wejscie bez podciagania
99.
              GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
100.
101.
102.
            }
```

Zadanie 3

```
1. #include "stm32f10x.h"
2.
3. typedef int bool;
4. #define true 1
5. #define false 0
6.
7. void GPIO_Config(void);
8. void RCC_Config(void);
10. void wait(unsigned long int* p, uint8_t* port_data, uint8_t* temp, uint8_t* button_state, int
   * direction, int tab[], int* lewyKoniec, int* dl, bool* permisison);
11. void setAllLigts(int tab[8]);
12. void setTable(int tab[8], int d, int dl, int* lewyKoniec);
13.
14.
15. int main(void)
16. {
17.
     volatile unsigned long int i;
        int direction=1;
18.
                             // 0-w lewo, 1-w prawo
19.
       volatile unsigned long int p = 0x40000ul;
20.
       uint8_t button_state=0xFF, temp=0, port_data ;
21.
        int lewyKoniec=3; // lewy poczatek pociagu
        int dl=4; // dlugosc pociagu
22.
       bool permission=true;
23.
24.
25.
       int tab [8];
26.
       for(i=0; i<8; i++)
27.
           tab[i] = 0;
28.
29.
30.
       tab[3]=1;
31.
       tab[2]=1;
32.
       tab[1]=1;
33.
       tab[0]=1;
34.
35.
     //konfiguracja systemu
```

```
RCC Config();
36.
37.
     GPIO Config();
     GPIO ResetBits(GPIOA, GPIO Pin 0 | GPIO Pin 1 | GPIO Pin 2 | GPIO Pin 3 | GPIO Pin 4 | GPIO
38.
   _Pin_5 | GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7 );
    GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin 3 | GPIO Pin 4 | GPIO
   _Pin_5 | GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7);
40.
41.
42.
       while (1)
43.
       {
44.
            port_data = GPIO_ReadInputData(GPIOA); //czytaj port GPIOA
            temp = port_data ^ button_state; // czy stan przycisków sie zmienil?
45.
46.
            temp &= button_state; // czy to byla zmiana z 1 na 0?
47.
            button_state = port_data; // zapamietaj nowy stan
48.
49.
            permission=true;
50.
            setTable(tab, direction, dl, &lewyKoniec); // ustal tablice
51.
            setAllLigts(tab); // zapal jedynki
52.
            wait(&p, &port_data, &temp, &button_state, &direction, tab, &lewyKoniec, &dl, &permis
   sion);
53.
     };
54.
55.
56.
57.
     return 0;
58.}
59.
60.
61. void wait(unsigned long int* p, uint8_t* port_data, uint8_t* temp, uint8_t* button_state, int
     direction, int tab[], int* lewyKoniec, int* dl, bool* permisison)
62. {
63.
        int i, j;
64.
       for(i=0; i<(*p); i++)</pre>
65.
            (*port data) = GPIO ReadInputData(GPIOA); //czytaj port GPIOA
66.
67.
            (*temp) = (*port_data) ^ (*button_state); // czy stan przycisków sie zmienil?
68.
            (*temp) &= (*button_state); // czy to byla zmiana z 1 na 0?
69.
            (*button state) = (*port data); // zapamietaj nowy stan
70.
            if((*temp) != 0)
71.
72.
                if((*temp) & 0x20) { (*p)/=1.2; }
73.
                else
74.
                if((*temp) & 0x40) { (*p)*=1.2; }
75.
                else
76.
                if((((*direction)==1) && ((*temp) & 0x10))) { (*direction)=0; }
77.
                else
78.
                if((((*direction)==0) && ((*temp) & 0x80))) { (*direction)=1; }
79.
                else
                if(((*temp) & 0x01) && (*permisison)==true) // SWO, zmniejszamy
80.
81.
                {
82.
                    //for(j = 0; j < (*p); j++);
83.
                    if((*dl)>1)
84.
                    {
85.
                        if((*direction) == 0)
86.
                        {
                            tab[((*lewyKoniec)-(*dl)+1+8)\%8] = 0;
87.
88.
                             (*dl) -= 1;
89.
                        }
90.
                        else
91.
                        {
92
                            tab[(*lewyKoniec)] = 0;
93.
                             (*lewyKoniec) = ((*lewyKoniec)-1+8)%8; // +8 bo w C nie liczy modulo
   z ujemnych
94.
                             (*dl) -= 1;
```

SW, semestr VI, 04-03-2017, Wydział Informatyki, Politechnika Białostocka

```
95.
96.
                          (*permisison)=false;
97.
                     }
98.
                 }
99.
                 else
100.
                           if(((*temp) & 0x02) && (*permisison)==true) // SW1, zwiekszamy
101.
102.
                               //+for(j = 0; j < (*p); j++);
103.
                               if((*d1)<7)</pre>
104.
                               {
                                   if((*direction) == 0)
105.
106.
107.
                                        tab[((*lewyKoniec)-(*dl)+1+8)\%8] = 1;
108.
                                        (*dl) += 1;
                                    }
109.
110.
                                   else
111.
                                    {
112.
                                        (*lewyKoniec) = ((*lewyKoniec)+1)%8; // +8 bo w C nie liczy
   modulo z ujemnych
113.
                                        tab[(*lewyKoniec)] = 1;
114.
                                        (*dl) += 1;
115.
                                    }
116.
117.
                                    (*permisison)=false;
118.
                               }
                          }
119.
120.
                      }
121
                  }
122.
              }
123.
124.
125
              void setAllLigts(int tab[8])
126.
                  GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_0, tab[0]==1 ? Bit_SET : Bit_RESET);
127.
128.
                  GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_1, tab[1]==1 ? Bit_SET : Bit_RESET);
129.
                  GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_2, tab[2]==1 ? Bit_SET : Bit_RESET);
                  GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_3, tab[3]==1 ? Bit_SET : Bit_RESET);
130.
131.
                  GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_4, tab[4]==1 ? Bit_SET : Bit_RESET);
                  GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_5, tab[5]==1 ? Bit_SET : Bit_RESET);
GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_6, tab[6]==1 ? Bit_SET : Bit_RESET);
132.
133.
134.
                  GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_7, tab[7]==1 ? Bit_SET : Bit_RESET);
135.
              }
136.
137.
138.
              void setTable(int tab[8], int d, int dl, int* lewyKoniec)
139.
140.
                  if(d == 0) // jesli w lewo
141.
142.
                      tab[((*lewyKoniec)-(dl-1)+8)\%8] = 0; // zerujemy prawy koniec ; +8 bo w C
143.
   nie liczy modulo z ujemnych
144.
                       (*lewyKoniec) = ((*lewyKoniec)+1)%8; // ustalamy nowy lewy koniec
1.45.
                      tab[(*lewyKoniec)] = 1;
                                                              // wstawiamy 1 z lewej strony
146.
                  }
                  else // jesli w prawo
147.
148.
                      tab[(*lewyKoniec)] = 0;
149.
                                                                 // zerujemy lewy koniec
                       (*lewyKoniec) = ((*lewyKoniec)-1+8)%8; // ustalamy nowy lewy koniec ; +8 bo
150.
   w C nie liczy modulo z ujemnych
                      tab[((*lewyKoniec)-(dl-1)+8)\%8] = 1; // wstawiamy 1 z lewej strony; +8 bo
   w C nie liczy modulo z ujemnych
152.
                  }
153.
154.
              }
```

SW, semestr VI, 04-03-2017, Wydział Informatyki, Politechnika Białostocka

```
155.
156.
157.
158.
159.
160.
            //konfigurowanie sygnalow taktujacych
161.
   162.
            void RCC Config(void)
163.
              ErrorStatus HSEStartUpStatus;
                                                                     //zmienna opisujaca
   rezultat uruchomienia HSE
165.
166.
              RCC_DeInit();
                                                                     //Reset ustawien RCC
                RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
167.
               RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
                                                                     //Wlaczenie HSE
168.
              HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();
169.
                                                                     //Odczekaj az HSE bedzie
   gotowy
170.
               if(HSEStartUpStatus == SUCCESS)
171.
               {
172.
                FLASH PrefetchBufferCmd(FLASH PrefetchBuffer Enable);//
                 FLASH SetLatency(FLASH Latency 2);
                                                                     //ustaw zwloke dla pamieci
   Flash; zaleznie od taktowania rdzenia
                                                                     //0:<24MHz; 1:24~48MHz;
174.
   2:>48MHz
                RCC HCLKConfig(RCC SYSCLK Div1);
175.
                                                                     //ustaw HCLK=SYSCLK
176.
                 RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);
                                                                     //ustaw PCLK2=HCLK
                                                                     //ustaw PCLK1=HCLK/2
                RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);
177.
                RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9); //ustaw PLLCLK = HSE*9
178.
   czyli 8MHz *
                9 = 72 \text{ MHz}
                RCC PLLCmd(ENABLE);
179.
                                                                     //wlacz PLL
                while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET); //odczekaj na poprawne
180.
   uruchomienie PLL
                RCC SYSCLKConfig(RCC SYSCLKSource PLLCLK);
181.
                                                                     //ustaw PLL jako zrodlo
   sygnalu zegarowego
182.
                while(RCC GetSYSCLKSource() != 0x08);
                                                                     //odczekaj az PLL bedzie
   sygnalem zegarowym systemu
183.
184.
               /*Tu nalezy umiescic kod zwiazany z konfiguracja sygnalow zegarowych potrzebnych w
   programie peryferiow*/
                RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);//wl
185.
   acz taktowanie portu GPIO A
186.
187.
               } else {
188.
               }
189.
            }
190.
191.
192.
193.
            void GPIO_Config(void)
194.
             {
195.
               //konfigurowanie portow GPIO
               GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
196.
197.
            GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable, ENABLE);
               /*Tu nalezy umiescic kod zwiazany z konfiguracja poszczegolnych portow GPIO
198.
   potrzebnych w programie*/
              GPIO InitStructure.GPIO Pin = GPIO Pin 0 | GPIO Pin 1 | GPIO Pin 2 | GPIO Pin 3 |
199.
   GPIO Pin 4 | GPIO Pin 5 | GPIO Pin 6 | GPIO Pin 7;
               GPIO InitStructure.GPIO Speed = GPIO Speed 50MHz;
200.
201.
               GPIO InitStructure.GPIO Mode = GPIO Mode Out PP;
                                                                    //wyjscie push-pull
202
              GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
203.
               GPIO InitStructure.GPIO Pin = GPIO Pin 0 | GPIO Pin 1 | GPIO Pin 2 | GPIO Pin 3;
204.
205.
              GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
```

+