

实验报告

电子工艺实训

姓	名	熊恪峥
学	号	22920202204622
日	期	2022年6月27日 至2022年7月8日
年	级	2020级
系	别	计算机科学系

电子工艺实训

姓名: 熊恪峥 学号: 22920202204622 总分:

目录

-,	PCB制作部分						1
1	、 PCB设计过程及:	遇到的主要问	题	 		• • • • • •	 1
2	、 注意事项			 	• • • • •	• • • • • •	 3
3	、 主要挑战			 			 3
4	、个人总结和经验	惑受		 			 3
二、	MSP430单片机部分	分					3
1	、 作业1			 			 3
	2.1.1 现象和讨	论		 			 4
2	作业2			 			 4
	2.2.1 现象和讨	论		 			 5
3	、 作业3			 			 5
4	、 作业4			 			 6
5	、 作业5			 			 7
6	作业6			 			 8
三、	基于MSP430的智能	能小车行驶					9
1	、 电路与程序设计			 			 9
	3.1.1 需求分析			 			 9
	3.1.2 非对称的	转向参数		 	• • • • •	• • • • • •	 9
	3.1.3 递增的转	向速度加权 .		 	• • • • •	• • • • • •	 9
	3.1.4 方案总结			 			 10
2	、测试方案与测试组	结果		 			 10
3	、本人所做的工作			 			 10
4	、 经验总结与个人!	感受		 	• • • • •	• • • • • • • •	 10
四、	人工智能入门						10

五、	实验改进建议		10

电子工艺实训

第3页, 共10页

熊恪峥

六、 **实**训总结 10

一、PCB制作部分

1、PCB设计过程及遇到的主要问题

PCB制作过程和遇到的问题如表 1。

表格 1: PCB制作过程和遇到的问题

1代旧	1: PCB制作及住和週刊的问题
制作过程	问题
原理图绘制	1. 在绘制原理图时连线有虚接的现象。 2. 没有连接到正确的端口。
封装	 某些封装没有注意尺寸问题,使得原件安装困难。 有些封装没有明显标注正负极性,导致安装的时候翻查原理图。
布线	 没有注意线宽导致线过细,之后进行了修改 在保证无锐角、无重合的时候遇到了困难, 之后重新调整了原件布置顺序 开关的引脚尺寸不合适
布局	 有些部分没有为安装预留足够的空隙 没有留够助焊区域使得焊接困难

PCB制作过程中的原理图如图 1。

OND VICTI

AND VICTI

图 1: 原理图

封装如图 2, PCB的正反面如图 5。实物图如图 4。






图 3: PCB







(b) 底部



2、注意事项

- 1. 需要插接导线或者其它线缆的接口元器件一般放到电路板的外侧,并且接线的一面要朝外。例如, P1主控板插针一般放到电路板的外侧,使单片机接上后多余的部分露在外侧,减少占用PCB板空间。
- 2. 元器件就近原则。元器件就近放置,可以缩短PCB导线的距离,如果是去耦电容或者滤波电容,越靠近元器件,效果越好。例如,H5和SW1就近放置,可以缩短PCB导线距离。
- 3. 整齐排列。一个IC芯片的辅助电容电阻电路,围绕此IC把电阻电容整齐的排列,可以更美观。例如,R6、R7和C10、C8整齐排列,使整个电路板美观。
- 4. 在排列放置元件时,要考虑到实际安装的要求,避免把针脚画反导致需要用线搭接。

3、主要挑战

- 封装: 元件封装需要耐心和细心,为了取得良好的效果,我首先在库中寻找符合规格的封装,对 封装间隔和引脚对不上的元件,仔细一个个测量修改。
- 布局: 许多元件需要额外留空间才能放置,如主控板插针需要布局在PCB板外侧,突出的地方可以留在外部减少空间, LCD屏幕的位置需要预留出左右两侧较多的空间防止元件与屏幕干涉。

4、个人总结和经验感受

通过两天半的PCB电路板训练,从PCB原理图、封装、原理图库、PCB库、PCB布局、布线、覆铜,通过立创平台提交文件和订单,收到PCB板并运用到小车上,我学习了电路板设计制作和使用的流程。对PCB的经验总结,就是要仔细地对元器件进行封装和检查,在设计时考虑布局的合理性。立创平台是功能强大的SaaS平台,使用非常方便,既有丰富的元件库,而且操作简单便捷,无需额外安装。这两天半学到的技能对日后参加比赛、制作电子器件有很大的帮助。

二、MSP430单片机部分

1、作业1

读取 MSP430G2553 LaunchPad 上S2的按键状态,并用该按键控制LED1。按键按下时让LED 1亮起,按键松开时让LED 1熄灭。

代码 1: 作业1

```
#include <msp430.h>
 2
    int main(void)
3
    {
4
        WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD; // stop watchdog timer
 5
        P1DIR |= BITO;
 6
 7
        P1DIR &= "BIT3:
8
        P10UT | = BIT3;
        P1REN |= BIT3;
9
10
11
        while(1)
12
            if(!(BIT3 & P1IN))
13
                P10UT |= BIT0;
14
15
16
                P10UT &= ~BIT0;
```

```
17 | }
18 | return 0;
19 |}
```

2.1.1 现象和讨论

MSP430G2553 LaunchPad 上 S2按键按下时让 LED 1亮起,按键松开时让 LED 1熄灭。按键S2对应P1.3端口,设置P1.3为输入,LED1对应P1.0端口,设置P1.0为输出,使得按下S2时,P1.0输出为0,让灯亮,松开时,P1.0输出为1,让灯灭。

在实现上,由于该程序比较简单,没有复杂的需求,对资源管理的要求不高,所以直接轮询而不是使用中断。但这种方式可能浪费CPU资源,在更复杂的程序中应该使用中断。

2、作业2

在上一节Blink程序的基础上,将MCLK分别设置为1MHz和8MHz 并观察LED1闪烁的频率有何变化。

代码 2: 作业2

```
1
 2
    #include <msp430g2553.h>
 3
 4
    void set_1mhz()
 5
 6
      BCSCTL1 = CALBC1_1MHZ; // Set range
 7
 8
      DCOCTL = CALDCO_1MHZ;
 9
10
      BCSCTL2 &= ~(DIVS_3); // SMCLK = DCO = 1MHz
11
    }
12
13
    void set_8mhz()
14
      BCSCTL1 = CALBC1_8MHZ; // Set range
15
16
      DCOCTL = CALBC1_8MHZ;
17
18
      BCSCTL2 &= ~(DIVS_3); // SMCLK = DCO = 1MHz
19
20
21
    int main()
22
23
      WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD; // stop watchdog timer
24
25
      P1DIR \mid = 0x01;
                               // configure P1.0 as output
26
27
      set_1mhz();
28
      //set_8mhz();
29
30
      volatile unsigned int i; // volatile to prevent optimization
31
      while (1)
32
33
      {
        P10UT ^= 0x01; // toggle P1.0
34
```

2.2.1 现象和讨论

通过对比将主时钟设为1MHz和8MHz的情况下,能明显感觉到8MHz下LED1闪烁频率比1MHz快。通过改变主时钟频率来改变运行速度从而改变时钟的频率。

3、作业3

通过GPIO中断的方式,用两个按键分别控制两盏不同的LED灯。每按下一次按键,相应的LED灯改变一次亮灭状态。提示: 板子上只有一个按键S2,可以用杜邦线一端连接在GND或者VCC,另外一端触碰下自己选择的IO口,模拟按键按下的状态。

代码 3: 作业3

```
1
2
    #include <msp430.h>
    #if defined(__TI_COMPILER_VERSION__) || defined(__IAR_SYSTEMS_ICC__)
   #pragma vector=PORT1_VECTOR
    __interrupt void Port_1(void)
    #elif defined(__GNUC__)
7
    void __attribute__((interrupt(PORT1_VECTOR))) Port_1(void)
9
    #error Compiler not supported!
10
    #endif
11
12
        if(!(P1IN & BIT4))
13
        {
            P10UT ^= BITO;
14
            P1IFG &= ~BIT4;
15
16
        if(!(P1IN & BIT5))
17
18
19
            P10UT ^= BIT6;
            P1IFG &= ~BIT5;
20
21
22
   }
23
24
    int main(void)
25
26
27
        WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // stop watchdog timer
28
        P1DIR |= BITO;
29
        P10UT &= ~BITO;
30
31
        P1DIR |= BIT6;
32
        P10UT &= ~BIT6;
33
34
        P1DIR &= ~BIT4;
35
        P10UT != BIT4;
```

```
36
        P1REN |= BIT4;
37
        P1DIR &= ~BIT5;
38
        P10UT != BIT5;
39
        P1REN |= BIT5;
40
41
42
        P1IES |= BIT4;
43
        P1IFG &= ~BIT4;
        P1IE |= BIT4;
44
45
        P1IES |= BIT5;
46
        P1IFG &= ~BIT5;
47
        P1IE |= BIT5;
48
49
50
        __bis_SR_register(GIE);
        return 0;
51
52
```

4、作业4

编程实现:利用定时器编写呼吸灯。所谓呼吸灯是指LED在一个周期内先逐渐变亮,再逐渐变暗。

代码 4: 作业4

```
1
 2
    #include <msp430g2553.h>
 3
    int IncDec_PWM = 1;
 4
 5
 6
    int main(void)
 7
    {
 8
      /*** Watchdog timer and clock Set-Up ***/
 9
      WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Stop watchdog timer
10
      DCOCTL = 0;
                                // Select lowest DCOx and MODx
11
      BCSCTL1 = CALBC1_1MHZ;  // Set range
12
      DCOCTL = CALDCO_1MHZ;  // Set DCO step + modulation
13
14
      P1DIR |= BIT6;
15
      P1SEL |= BIT6;
16
17
18
      /*** TimerO_A Set-Up ***/
19
      TAOCCRO |= 1000;
                                // PWM period
      TAOCCR1 |= 1;
                                // TAOCCR1 PWM duty cycle
20
      TAOCCTL1 |= OUTMOD_7;
                                // TAOCCR1 output mode = reset/set
21
      TAOCTL |= TASSEL_2 + MC_1; // SMCLK, Up Mode (Counts to TAOCCRO)
22
23
24
      /*** Timer1_A Set-Up ***/
      TA1CCRO |= 2000;
25
                                 // Counter value
26
      TA1CCTLO |= CCIE;
                                // Enable Timer1_A interrupts
      TA1CTL |= TASSEL_2 + MC_1; // SMCLK, Up Mode (Counts to TA1CCRO)
27
28
29
      _BIS_SR(LPMO_bits + GIE); // Enter Low power mode 0 with interrupts enabled
30
31
      return 0;
32
    }
```

```
#pragma vector = TIMER1_AO_VECTOR // Timer1 AO interrupt service routine

interrupt void Timer1_AO(void)

{

TAOCCR1 += IncDec_PWM * 2;

if (TAOCCR1 > 998 || TAOCCR1 < 2)

IncDec_PWM = -IncDec_PWM;

}</pre>
```

5、作业5

编写接收程序和发送程序,当开发板串口接收到PC机发来的字符"1"时,点亮LED1,并向PC机发送"LED_ON";当当开发板串口接收到PC机发来的字符"0"时,熄灭LED1,并向PC机发送"LED_OFF";当收到其它字符时,翻转LED1状态,并向PC机发送"LED_ON"或者"LED_OFF",表明LED1当前的状态。

代码 5: 作业5

```
1
    #include <msp430g2553.h>
3
   #include <stdint.h>
    #include <stdbool.h>
5
6
    void set_1mhz()
7
8
     BCSCTL1 = CALBC1_1MHZ; // Set range
9
10
     DCOCTL = CALDCO_1MHZ;
11
   }
12
13
   void uart_init()
14
15
    UCAOCTL1 |= UCSSEL_2;
16
     UCAOBRO = 104;
17
    UCAOBR1 = 0;
    UCAOMCTL = UCBRSO;
18
19
     UCAOCTL1 &= ~UCSWRST;
20
    IE2 |= UCAORXIE;
   }
21
22
23
    void uart_puts(char *c)
24
25
     while (*c)
26
27
        while (!(IFG2 & UCAOTXIFG))
28
29
          __nop();
30
        UCAOTXBUF = *c++;
31
32
      }
33
   }
34
35
    void __attribute__((interrupt(USCIABORX_VECTOR))) uart_rx_isr()
36 {
```

```
37
      volatile int led_on = !!UCAORXBUF;
38
39
      if (led_on)
40
        P10UT |= BITO;
41
42
        uart_puts("LED ON\n");
      }
43
44
      else
45
        P1OUT &= ~BITO;
46
47
        uart_puts("LED OFF\n");
      }
48
49
    }
50
    int main()
51
52
      WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD; // stop watchdog timer
53
54
55
      P1DIR |= BITO; // configure P1.0 as output
      P10UT &= ~BITO;
56
57
      DCOCTL = 0;
58
      set_1mhz();
59
60
      P1SEL = BIT1 | BIT2;
61
      P1SEL2 = BIT1 | BIT2;
62
63
      uart_init();
64
65
      __bis_SR_register(LPMO_bits | GIE);
66
      return 0;
67
68
```

6、作业6

按如下格式在OLED屏上显示自己的姓名、学号和系别信息。

代码 6: 作业6

```
1
2
    #include "msp430g2553.h"
    #include"I2C_OLED.H"
3
4
    #include"zimo.h"
5
6
    #define LEN(arr) (sizeof(arr)/sizeof(arr[0]))
7
    int name_indexes[]={1,2,7,8,9};
8
9
    int major_indexes[]={5,6,10,11,12,13,14};
    int sid[]={2,2,9,2,0,2,0,2,2,0,4,6,2,2};
10
11
    int main(void)
12
13
14
       system_clock();
       I2C_OLED_Init();
15
16
       while(1)
17
       {
```


```
18
                OLED_A11(0);
19
                delay_ms(500);
20
21
22
                volatile int i=0,cnt=0;
23
                for(i=0;i<LEN(name_indexes);i++)</pre>
24
25
                    OLED_P16x16Ch((cnt++)*16,0,name_indexes[i]);
26
                }
27
28
                i=cnt=0;
29
                for(i=0;i<LEN(major_indexes);i++)</pre>
30
                    OLED_P16x16Ch((cnt++)*16,3,major_indexes[i]);
31
                }
32
33
34
                OLED_P16x16Ch(0,6,3);
35
                OLED_P16x16Ch(16,6,4);
36
                OLED_P6x8Str(32,6,"22920202204622");
37
38
                for(;;);
39
       }
    }
40
```


三、基于MSP430的智能小车行驶

1、电路与程序设计

3.1.1 需求分析

图 5: 小车赛道






(a) 赛道示意图

(b) 轨迹示意图

表格 2: 加权函数

权函数类型	表达式
余弦型函数	$y(k;n) = \cos(nk\pi)$
多项式型函数	$y(k;n) = a_n k^n + a_{n-1} k^{n-1} + \dots + a_1 k + a_0$
指数型函数	$y(k; a, m, n) = m \cdot a^k + n$

图 6: 函数图像



3.1.2 设计思路

3.1.3 非对称的转向参数

3.1.4 递增的转向速度加权

$$y(k; a, m, n) = m \cdot a^k + n \tag{1}$$

$$y(k) = a \cdot y(k-1) + b \tag{2}$$

- 3.1.5 方案总结
- 2、测试方案与测试结果
- 3、本人所做的工作
- 4、经验总结与个人感受
- 四、人工智能入门
- 五、实验改进建议
- 六、实训总结