Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана»

(МГТУ им. Н.Э. Баумана)



ФАКУЛЬТЕТ	Информатика и системы управления
	
КАФЕДРА Прогр	раммное обеспечение ЭВМ и информационные технологии

ОТЧЕТ Лабораторная работа №3 По курсу "Архитектура ЭВМ"

Тема:

"Синхронизация микроконтроллера и управление таймерами" $\underline{\text{Вариант 3}}$

Студент	Гасанзаде М.А.
·	фамилия, имя, отчество

Группа ИУ7-56

Оглавление

Постановка задачи	3
Листинг	Ошибка! Закладка не определена.
Вывод	7
Список литературы	4

Постановка задачи.

Цель работы: изучение системы синхронизации микроконтроллера NXP LPC2368 и принципов функционирования таймеров общего назначения. В ходе работы студенту необходимо ознакомиться с теоретическим материалом, касающимся системы синхронизации и таймеров, разработать и отладить программу функционирования микроконтроллера NXP LPC2368 с использованием отладочных плат SK-LPC2368 и TM1638LED&KEY.

Использованное оборудование: разработка и тестирование проводились в программе "Keil uVision", которая предоставляет пользователю набор средств для написания и отладки кода программ для микроконтроллеров семейств ARM7, ARM9, Cortex M3 и других.

Постановка задачи: Устройство состоит из трех исполнительных механизмов и кнопки, подключенных к устройству управления на основе микроконтроллера NXP LPC2368. Разработать программу функционирования микроконтроллера, управляющего работой устройства и обеспечивающую заданную логику его работы:

Устройство управления кофеваркой, состоящее из мельницы, нагревателя и клапана кипятка. Программа функционирования:

- а) нагрев воды;
- b) при нажатии на кнопку: помол в течении 3,5 секунд;
- с) заварка (2,5 секунды); d) отключение.

Частота внешнего генератора: 12 МГц.

Частота процессорного ядра: 32 МГц.

Частота синхронизации таймера: 8 МГц.

Листинг

```
#include <LPC23xx.H>
#define STB 26 //Port1.26
#define CLK 27 //Port1.27
#define DIO 28 //Port1.28
void delay(unsigned int t) {
//Сбросить таймер
    TOTC = 0 \times 000000000;
//Установить задержку в мс в регистре совпадения МСР
    TOMR0 = t;
//Запустить таймер
    TOTCR = 0x00000001;
//Ожидаем окончания счета
    while (TOTCR&0x1) {};
}
void tm1638 sendbyte(unsigned int x) {
        unsigned int i;
        IODIR1 |= (1<<DIO);//Устанавливаем пин DIO на вывод
        for(i = 0; i < 8; i++)</pre>
    {
            IOCLR1=(1<<CLK);//Сигнал СLK устанавливаем в 0
            delay(1);//Задержка
            if (x&1)
                         {IOSET1=(1<<DIO);} //Устанавливаем значение на выходе
DIO
            else
                             {IOCLR1=(1<<DIO);}
            delay(1);//Задержка
      x >>= 1;
      IOSET1=(1<<CLK);//Сигнал СLK устанавливаем в 1
      delay(2);
}
unsigned int tm1638 receivebyte() {
        unsigned int i;
        unsigned int x=0;
        IODIR1 &= ~(1<<DIO);//Устанавливаем пин DIO на ввод
        for (i = 0; i < 32; i++)
    {
            IOCLR1=(1<<CLK);//Сигнал СLK устанавливаем в 0
            delay(1);//Задержка
            if (IOPIN1&(1<<DIO)) {</pre>
                x = (1 << i);
            delay(1);//Задержка
      IOSET1=(1<<CLK);//Сигнал СLK устанавливаем в 1
      delay(2);
    return x;
void tm1638 sendcmd(unsigned int x)
{
            //Устанавливаем пассивный высокий уровень сигнала STB
            IOSET1 = (1 << STB);
            //Устанавливаем пины CLK, DIO, STB на вывод
            IODIR1 = (1 << CLK) | (1 << DIO) | (1 << STB);
            //Устанавливаем активный низкий уровень сигнала STB
```

```
IOCLR1 = (1 << STB);
            tm1638 sendbyte(x);
}
void tm1638 setadr(unsigned int adr) {
        //Установить адрес регистра LED инидикации
        tm1638 sendcmd(0xC0|adr);
}
void tm1638 init() {
        unsigned int i;
        //Разрешить работу индикации
        tm1638 sendcmd(0x88);
        //Установить режим адресации: автоинкремент
        tm1638\_sendcmd(0x40);
    //Установить адрес регистра LED инидикации
        tm1638 setadr(0);
        //Сбросить все
        for (i=0;i<=0xf;i++)</pre>
            tm1638 sendbyte(0);
        //Установить режим адресации: фиксированный
        tm1638 sendcmd(0x44);
}
void Timer0 Init(void){
//Предделитель таймера = 12000
    TOPR = 20000;
//Сбросить счетчик и делитель
    TOTCR = 0x00000002;
//При совпадении останавливаем, сбрасываем таймер
    TOMCR = 0x00000006;
//Регистр совпадения = 1000 (1 Гц)
    TOMR0 = 1000;
int main (void) {
    unsigned int flag, i;
    Timer0 Init(); /* Настроить таймер */
    tm1638 init();/* Конфигурируем TM1638 */
                         /* Бесконечный цикл */
    while (1) {
            flag = 1;
            // Put all lights off
            tm1638 setadr(1);
            tm1638 sendbyte(0);
            tm1638 setadr(3);
            tm1638 sendbyte(0);
            tm1638 setadr(5);
            tm1638 sendbyte(0);
            tm1638 sendcmd(0x46);
            i = tm1638 receivebyte();
```

```
while (i != 0)
                tm1638 setadr(1);
                tm1638_sendbyte(1);
                delay(0xfff);
                 tm1638_setadr(1);
                 tm1638_sendbyte(0);
                 tm1638_setadr(3);
                 tm1638_sendbyte(1);
                 delay(0xfff);
                 tm1638_setadr(3);
                 tm1638_sendbyte(0);
                 tm1638_setadr(5);
                 tm1638_sendbyte(1);
                 delay(\overline{0}xfff);
                 tm1638_setadr(5);
                 tm1638 sendbyte(0);
                 tm1638 sendcmd(0x46);
            }
   }
}
```

Выводы

Устройство функционирует в соответствии с поставленной задачей.

Список используемой литературы

- 1. EVM_Lab4.pdf
- 2. Индивидуальны_ задания 4.pdf